

N 8 1 0 3 - 5 6

S C S I コントローラ [U l t r a 1 6 0]

S C S I ドライバについて



本製品に添付のユーザーズガイドとあわせてお読みください。

SCSI ドライバについて

本製品に「SCSI ドライバ」は添付されておられません。「SCSI ドライバ」は本体装置に添付されている EXPRESSBUILDER に収録しておりますので EXPRESSBUILDER を使用して、「SCSI ドライバ」のインストールを実施してください。

ただし、EXPRESSBUILDER のバージョンが下記に該当する場合は、インターネットサイト「8 番街」から「SCSI ドライバ」及び「SCSI ドライバセットアップカード」を入手してインストールを実施してください。

モデル	EXPRESSBUILDER のバージョン
Expersss5800/50 シリーズ	[Windows NT Workstation 4.0] ・ Version 2.073a-N 以前の場合 [Windows 2000 Professional] ・ Version 3.089a-N 以前の場合
Expersss5800/100 シリーズ	[Windows NT Server 4.0] ・ Version 2.070a-N 以前の場合 [Windows 2000 Server] ・ Version 3.087a-N 以前の場合
Expersss5800/600 シリーズ	[Windows NT Server 4.0] ・ Version 2.022a-S 以前の場合 [Windows 2000 Server] ・ Version.3.025a-S 以前の場合

■ インターネットサイト「8 番街」ダウンロードページ

<http://nec8.com/dload/main-dl2.html>

→ ◇ その他

■ アレイコントローラ / SCSI コントローラサポート情報

< 次項に続く >



856-840364-001- A

なお、ダウンロードを行う際に必要な製造番号は、以下に記載しております。

1. 本製品の保証書
2. ボード裏面貼付のバーコードラベル(N8103-56 に続く数字)

本件に関するご質問については、下記連絡先までお問い合わせください。

■ **ファーストコンタクトセンター**

電話番号：03-3455-5800

時間：9:00～12:00、13:00～17:00 月～金(祝日を除く)

< 以 上 >