

Express5800 シリーズ N8151-41(A) 内蔵 AIT ご使用時の注意



本製品に添付のユーザズガイドとあわせてお読みください

本製品をご使用になる前に以下の内容をご確認ください。

サーバ本体装置のマザーボード上の標準SCSIコネクタに本装置を接続してご使用いただいた場合、正常にバックアップが行えないことがあります。本装置を下記サーバ本体装置の標準SCSIコネクタに接続される場合は、以下の注意事項に従ってご使用くださいますようお願いいたします。

【対象サーバ本体装置】

Express5800シリーズ

Express5800/120Mf	(N8100-832/867/869/903/908/939, NP8100-832P1/832P2)
Express5800/120Rf-2	(N8100-863/871/878/893/921/922/932, NP8100-878P1/893P1/893P2/921P1/921P2/921P3/921P4)
Express5800/120Lg	(N8100-864/865/866/897/898/899/961/962/970, NP8100-864P1/897P1/897P2/897P3/897P4/899P1/961P1/961P2)
Express5800/140Rc-4	(N8100-820/821のみ)
Express5800/140Hd	(N8100-833/834のみ)
Express5800/620Ai	(N8610-121/122のみ)
Express5800/640Ai	(N8610-141/142のみ)
Express5800/650Ai	(N8610-151/152/153のみ)
Express5800/670Ai	(N8610-173 のみ)
Express5800/680Ai	(N8610-183 のみ)
Express5800/690Ai	(N8610-193 のみ)
Express5800/620xi	(N8610-221/224/226/229 のみ)
Express5800/640xi	(N8610-241/244/246/249 のみ)
Express5800/650xi	(N8610-251/254/256/259 のみ)
Express5800/InternetStreamingServer	(N8100-880/881/882/981/981P1 のみ)
Express5800/MW500b	(N8100-902)

iStorage NSシリーズ

iStorage NS420	(NF8100-113)
iStorage NS430	(NF8100-117)
iStorage NS510G	(NF8100-118)

【注意事項】

本内蔵AIT装置を上記の本体装置のマザーボード上のSCSIコネクタに接続して使用する場合、ご使用のバックアップソフトにより動作環境が制限される場合があります。

Windows標準バックアップを使用する場合

起動時のSCSI Selectユーティリティで転送レートを80MB/sに設定してください。詳しい設定方法は本体装置の取扱説明書を参照ください。

BackupExecを使用する場合

BackupExec 8.6/9.0/9.1を使用する場合、「デバイスタブ」のデバイスの「プロパティ」で変更可能なバッファサイズを64KByteより大きい値に設定しないでください。バッファサイズを64KByteより大きい値に設定すると問題が発生する場合があります。

Linuxの標準コマンドでバックアップする場合

Linuxの標準コマンドでtar、dd、cpioを使用する場合、SCSI Tape ドライバのオプション指定で転送長を64KByteより大きい値に設定しないで下さい。

なお、これらの設定を実施いただいた場合においても性能低下はありません。

以上