

本装置をシステム診断ユーティリティで試験する場合の注意事項

本内蔵AIT装置を本体サーバに添付されているEXPRESS BUILDER内のシステム診断ユーティリティ で試験する場合、Block Lengthの設定を初期設定の「RANDOM LENGTH」から128Block以下に変更してください。

この設定を行わないと試験が正常に完了しない場合があります。

本内蔵 AIT 装置の診断するには BUILDER 内の[サポートディスクの作成]-[システム診断ユーティリティ]で作成した起動用サポートディスク(FD)から診断ユーティリティを起動する必要があります。

Notice to execute the system diagnostic utility with AIT device

Block length configuration must be changed into less than 128 blocks from default “RANDOM LENGTH” when using the system diagnostic utility in “EXPRESS BUILDER” CD-ROM that is accessory of the Express server. The system diagnostic test will not finish normally if except the block length configuration.

Note:

It is necessary to boot the system diagnostic utility from bootable support diskette (3.5”FD) abstract from “Express BUILDER” in order to diagnose the AIT device. Following is procedure to create the support diskette.

“Express BUILDER” => “Create support diskette” => “System diagnostic utility”

NEC Corporation