

## 本内蔵AIT装置をサーバへ実装して使用する際の注意事項

### ●Express5800/140Hd,140He(ラック)に実装して使用する場合

Express5800/140Hd,140He をラックモデルとして使用し、本内蔵 AIT 装置を正面向かって左側のデバイススロットに実装する場合、ラックコンバージョンキットに添付の「デバイスレール」を使用して取り付けする必要があります。

### ●本装置をExpress5800/140Hd,140He,140Rc-4,140Rd-4に実装して使用する場合

これらのサーバに添付の取り付けレールは厚さが異なるため、サーバに添付のレール取り付けネジを使用してください。

---

## Instruction for this drive mounts on the server

### ●The Built-In AIT drive uses with NEC Express5800/140Hd,140He server

The device rail in the rack conversion kit is needed to mount the Built-In AIT drive on the left side device slot of NEC Express5800/140Hd server which use as rack mount style.

### ●The Built-in AIT drive uses with NEC Express5800/140Hd,140He、140Rd-4,140Rc-4 server

It is necessary to use screw that is bundled with the NEC Express5800/140Hc,140Rb-4 server when attach the rail on the Built-In AIT drive, because the thickness of the rail bundled with NEC Express5800/140Hd,140He,140Rc-4,140Rd-4 server is different from the others.

