

N8180-41 マルチサーバ接続BOX

ご使用になる前に必ずお読み下さい。

取扱説明書正誤表

頁	誤	正
1	1.1 梱包内容を確認する 本装置 (N8180-41) マニュアル「N8180-41 マルチサーバ接 続BOX 取扱説明書」(本書) ラック取付用金具 2個 金具取付用M4ネジ 4個 ラック搭載用M5ネジ 4個 保証書 1包	1.1 梱包内容を確認する 本装置 (N8180-41) マニュアル「N8180-41 マルチサーバ接 続BOX 取扱説明書」(本書) ック取付用金具 2個 金具取付用M4ネジ 4個 ラック搭載用M5ネジ 4個 保証書 1包 クリップナット 4個
4	第3章 ラック搭載について	第3章 ラック搭載について 追記 「前後マウントラックに搭載する時は、搭 載したい部分にクリップナットを取り 付けて下さい。」

前後マウントラックの取付図

