

本書には、N8190-126 SCSI コントローラ接続時の追記事項が記載されています。  
本書は製品とともに大切に保管してください。

## N 8 1 9 0 - 1 2 6 S C S I コントローラ 接続時の追記事項



**本製品に添付のユーザズガイドとあわせてお読みください。**

このたびは、N8190-121 SATA ディスクアレイ装置をお買い求め頂き、誠に有難うございます。

本製品に N8190-126 SCSI コントローラを接続する際は、N8190-126 SCSI コントローラの BIOS の展開を無効に設定してください。

設定の変更は、Express5800 シリーズ(以下「本体装置」と呼びます)のシステム BIOS セットアップユーティリティから行います。

### 設定の変更と確認

1. 本体装置のシステム BIOS セットアップユーティリティを使用して N8190-126 SCSI コントローラを実装した PCI スロットのオプション ROM の展開を無効に設定してください。



ヒント

- システム BIOS セットアップユーティリティの操作方法は、本体装置により異なりますので、詳細は本体装置のユーザズガイドを参照してください。

2. 設定の変更後は、POST の実行時に N8190-126 SCSI コントローラの BIOS のメッセージが表示されなくなることを確認してください。

LSI Logic Corp. MPT BIOS  
Copyright 1995-2003 LSI logic Corp.  
MPTBIOS-5.07.03

Press Ctrl-C to start LSI Logic Configuration Utility...



チェック

- 設定の変更後は、上記のメッセージが表示されなくなります。



\*856-124965-001-A\*