

N 8 4 0 5 - 0 3 9 A 電源ユニット
ユーザーズガイド

ご使用になる前に、お読み下さい。またいつでも見られる所に大切に保管して下さい。

 **安全上のご注意**

本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。

 **注意、警告ラベルについて**

本製品には下図の注意ラベル、警告ラベルが貼り付けられています。これは本製品を操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識して頂くためのものです。ラベルをはがしたり汚したりしないで下さい。また詳細内容については本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。

	注意 CAUTION
	感電の危険あり、開くな。 Risk of electric shock, Do not open.
	有触电危険, 不可开启 有觸電危險, 不可開啓
	高温注意 This unit may be become hot, should not touch without protection. 该装置可能会发热, 不可在无防护的状态下触摸 該裝置可能會發熱, 不可在無防護的狀態下觸摸

1. 構成品

本製品の取り付けを行う前に、以下の構成品の確認を行って下さい。
不足、破損等がある場合には、最寄りの営業担当まで連絡して下さい。

	品 名	指 定	数 量	備 考
1	電源ユニット (P 3 R 0 3 9)	8 5 6 - 8 5 1 2 7 8 - 0 0 1	1	—
2	電源コード	8 0 4 - 0 6 2 7 5 5 - 0 3 0	1	注意
3	ユーザーズガイド	8 5 6 - 1 2 6 6 7 7 - 5 0 5	1	本紙
4	保証書	—	1	—

【注意】 製品添付の電源コードは日本国内で使用するためのものです。日本以外の国では使用できません

2. 取り付けについて

取り付け方法については、本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。

【重要】 本製品を装置に実装する際は、ゆっくりと挿入して下さい。

3. 清掃／保守、修理、第三者への譲渡及び廃棄に関しては、本製品を使用する装置のユーザーズガイドを参照して下さい。

4. 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

5. 2007.7月以前のブレード収納ユニット、EMカードをお使いの場合、ファームウェアのアップデートが必要となります。ファームウェアのアップデートは、下記（裏面）の弊社情報発信サイトよりダウンロードし、お客様にて実施いただくか、あるいは、最寄りの保守サービス会社に作業をご依頼ください。
- EMカードおよびブレード収納ユニットのファームウェアのアップデートは、既設のサーバを停止させる必要はありません。

－ アクセス方法 －

「8番街トップ(<http://nec8.com>)」 → 「サポート情報」 → 「PCサーバ」
→ 「ダウンロードサービス」 → 「ダウンロードファイル一覧」 → 「ブレードサーバシリーズ」
→ 「BIOS・FW」 → 「N8405-019/N8405-016用ファームウェアのアップデートモジュール」



8 5 6 - 1 2 6 6 7 7 - 5 0 5 - A