

**Q & A**

## Q&A

Q	A
1. Windows NT Server 4.0 プレインストールモデルの出荷時のパーティション構成は。	<p>・ 110Ea,110La,120La,120Ma,140Ma,140Ha 共通 保守用パーティション*：約 10MB Microsoft WindowsNT4.0：2GB(Cドライブ)</p> <p>*保守用パーティションとは 内蔵 HDD (あるいはフロッピーディスク) に 10MB 程度の領域を確保し、構成情報やユーティリティを保存している領域です。セットアップ時のシステムコンフィギュレーションで自動的に作成されます。</p>
2. サポート OS は。	Microsoft Windows NT Server 4.0,Microsoft Windows NT Server Enterprise Edition 4.0 (120Ma,140Ma,140Ha,180Ha), Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0(110Ea,110La, 120La,120Ma),NetWare3.2J(110La,120La,120Ma),IntranetWare(110La,120La,120Ma)です。
3. Microsoft 社製の Windows NT Server 4.0 をインストールすることは可能か。	「Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」(本体添付の EXPRESSBUILDER から作成)を使用して差分モジュールを組み込むことで可能となります。システムとしてハードウェアも含めた保守が実施できるという点で極力 Express5800 シリーズ純正品を手配して下さい。
4. Microsoft 社から入手したサービスパックを適用しても問題ないか。	Microsoft 社製のプロダクトに関しては Microsoft 社より提供されているサービスパックを適用しても問題ありません。ただし、Windows NT OS に関しては必ず NEC が提供する修正モジュールと併せて適用して下さい。
5. Novell 社製の IntranetWare をインストールすることは可能か。	本体添付の EXPRESSBUILDER から差分ドライバを組み込むことにより可能です。システムとしてハードウェアも含めた保守が実施できるという点で極力 Express5800 シリーズ純正品を手配して下さい。(110Ea、140Ma、140Ha、180Ha 除く)
6. 記憶装置のドライブアサインは。	A ドライブ：フロッピーディスクドライブ C ドライブ：固定ディスクドライブ
7. USB ポートは Windows NT 4.0 で利用できるか。	未サポートです。
8. PC9800 シリーズ用のディスプレイを接続しても問題ないか。	ディスプレイ側のコネクタ形状がミニ D-sub15 ピンであれば、基本的に接続はできますが、十分な評価を行った上でご使用下さい。
9. PC9800 シリーズ用のキーボードを利用可能か。	コネクタ形状が異なるため接続できません。標準添付品をご使用下さい。
10. PC9800 シリーズで使用していた外付け HDD を本機種に接続可能か。	PC/AT 互換標準型でディスクコントローラのインターフェースが同じであれば基本的に接続できますが、十分な評価を行った上でご使用下さい。
11. 市販の周辺機器を接続しても問題ないか。	PC/AT 互換標準型の周辺機器であれば基本的に接続できますが、十分な評価を行った上でご使用下さい。
12. 市販の他社製プリンタを接続しても問題ないか。	Microsoft のハードウェア互換リストで動作確認されているものについては接続してもかまいません。ただし、他社製プリンタに関する問い合わせは対応致しかねます。

Q	A
13. 従来の Express5800 のオプション製品も使用可能か。	モデルごとに H/W の仕様が異なるため、使用できる製品と出来ない製品があります。「ハードウェアのモデル適合表」を参照して下さい。
プレインストールモデルには ESMPRO/Server Manager ・ Server Agent もインストールされているのか。	本体に添付されていますが、インストールはされていません。EXPRESSBUILDER からインストールして下さい。
14. 市販の Windows NT 用アプリケーションは利用可能か。	Windows NT 対応の製品であれば利用可能ですが、十分に評価をした上で使用して下さい。
15. 1.2MB フォーマット FD の読みとりができません。	Windows NT の場合、Windows NT CD-ROM から OS をインストール状態では利用できません。EXPRESSBUILDER からシステムのアップデートを行う事により、1.2MB フォーマット FD の読み/書き/フォーマットが可能となります。また、ExpressPicnic を使用してインストールした場合は、システムのアップデートを行う事なく、1.2MB フォーマット FD が利用可能です。
16. Windows NT で表示される、HDD 上の不明な領域は何ですか。	保守用パーティションです。削除しないで下さい