

付録A 仕様

| モデル名/型名 | Express5800/1040Xb | |
|-------------------|---|--|
| | N8900-015 | N8900-016 |
| CPU | Intel® Itanium® 2 プロセッサ | |
| | クロック周波数 | 900MHz |
| | 3次キャッシュ | 1.5MB |
| | 最大搭載CPU数 (標準搭載数) | 4(1) |
| チップセット | Intel 870 chipset | |
| メモリ | 標準 | 1GB (256MB SDRAM-DIMM×4) |
| | 最大 | 16GB (1GB SDRAM-DIMM×16) (最大32GBまで対応予定) |
| | 全スロット数 | 16 |
| | 増設単位 | 256MB/512MB/1GB/(2GB)4枚単位 (2GBメモリ対応予定) |
| | メモリアイブ | PC1600 DDR SDRAMメモリ (ECC保護機能付き) |
| 内蔵HDD | 標準 | なし |
| | 最大 | 1インチハイブ 146GB-HDD 3台*1 |
| | ホットスワップ | 可 |
| SCSI インタフェース | チャンネル数 | 2(内蔵HDD用：1、外部用：1) |
| | 外部インタフェース | 1 |
| | 内蔵SCSI I/F | Ultra320 SCSI |
| 3.5 Super DISK | 1 | |
| CD-ROM/DVD-ROM | DVD-ROM(薄型、CD-ROM媒体リード可) | |
| LAN | 10/100/1000Base-T | |
| PCIスロット | 計8スロット (Hot Plug PCI対応) PCI#1-4：PCI-X 64bit/100MHz/3.3V対応(ハーフサイズ) PCI#5：PCI-X 64bit/100MHz/3.3V対応(フルサイズ) PCI#6-8：PCI-X 64bit/133MHz/3.3V対応(フルサイズ) | |
| グラフィックス | 標準搭載(ATI Rage-XL VRAM：8MB) | |
| 標準インタフェース | USB×4(USBキーボード、USBマウスで2ポートを使用) RS-232C規格準拠シリアルポート(D-Sub 9ピン)×1 VIDEOポート(D-Sub 15ピン)×1 1000BASE-T(100Base-TX、10Base-T対応)LANコネクタ(RJ-45)×1 Ultra320 SCSI(68ピン VHDCI)×1 | |
| 外形寸法 | 445mm(幅)×711mm(奥行き)×178mm(高さ) (ラックマウント4U) | |
| 質量(最大) | 48kg | |
| 冗長LAN | 4(3+1構成) | |
| 電源 | 100V(700W)、200V(1200W) 2系統*2 | |
| 冗長電源 | 冗長機能 | オプションにてサポート 200V：1(標準)+1(冗長)*3 |
| | ホットスワップ | オプションにてサポート：200V時 |
| | 最大搭載数 | 2 |
| 最大消費電力 | 1000VA/990W(100V)、950VA/930W(200V) | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 0.053(F区分) | 0.048(F区分) |
| 温度/湿度条件 | 温度:10~35、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと) | |
| 適合規格 | VCCI Class A | |
| バンドルOS | Windows Advanced Server, Limited Edition 1.2 | |
| 主な添付品 | 100V電源コード(1本)、ラック搭載機構品(一式)、EXPRESSBUILDER™、保証書、お客様登録カード、ユーザーズガイド、スタートアップガイド | |

*1 ハードディスクの容量表記は1GB=1000³B換算値です。

1GB=1024³B換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

*2 200Vで使用する場合はオプションの200V用電源コード(K430-20(03))が必要です

*3 100Vでは冗長構成になりません。また100Vで使用する場合はオプションの電源ユニット(N8581-005)が必須となります。

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2003年2月現在

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|----------|--------------|----------|-------------------------------------|
| 北海道 | 札幌支店 | 011-221-3705 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F |
| | 新札幌支店 | 011-894-1131 | 004-0041 | 札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F |
| | 釧路営業所 | 0154-43-2361 | 085-0847 | 釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F |
| | 旭川支店 | 0166-24-2098 | 070-0033 | 旭川市三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F |
| | オホーツク営業所 | 0157-25-7520 | 090-0024 | 北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F |
| | 苫小牧営業所 | 0144-36-3846 | 053-0022 | 苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F |
| | 室蘭営業所 | 0143-46-3180 | 050-0083 | 室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F |
| | 函館支店 | 0138-54-5642 | 040-0001 | 函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F |
| | 道東営業所 | 0155-25-4892 | 080-0013 | 帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F |
| | 小樽営業所 | 0134-24-5685 | 047-0036 | 小樽市長橋3-4-14 |
| 青森 | 青森支店 | 017-739-8501 | 030-0113 | 青森市第二岡屋町4-1-20 NECソフトウェア青森本社ビル1F |
| | 八戸営業所 | 0178-44-4354 | 031-0081 | 八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F |
| | 弘前営業所 | 0172-34-9083 | 036-8001 | 弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F |
| 岩手 | 盛岡支店 | 019-635-3011 | 020-0866 | 盛岡市本宮3-13-20 |
| | 一関営業所 | 0191-21-5506 | 021-0031 | 一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館1F |
| 宮城 | 仙台支店 | 022-262-3445 | 980-0811 | 仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F |
| 秋田 | 秋田支店 | 018-863-7938 | 010-0951 | 秋田市山王1-3-29 |
| 山形 | 山形支店 | 023-631-3502 | 990-2445 | 山形市南栄町3-6-34 |
| | 鶴岡営業所 | 0235-25-8386 | 997-0031 | 鶴岡市大宝寺町1-30 |
| | 米沢営業所 | 0238-24-1418 | 992-0027 | 米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F |
| 福島 | 郡山支店 | 024-938-5209 | 963-8022 | 郡山市西ノ内1-22-13 |
| | 福島支店 | 024-536-3703 | 960-8074 | 福島市西中央5-6-1 |
| | いわき営業所 | 0246-29-5301 | 970-8034 | いわき市平上荒川字桜町34-1 |
| | 会津若松営業所 | 0242-29-3699 | 965-0818 | 会津若松市東千石2-1-45 |
| 茨城 | 鹿島支店 | 0299-82-4860 | 314-0014 | 鹿嶋市光3 住友金属構内 |
| | つくば支店 | 0298-37-1620 | 305-0853 | つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F |
| | 水戸支店 | 029-257-1860 | 310-0911 | 水戸市見和3-575-3 |
| 栃木 | 宇都宮支店 | 028-632-8140 | 321-0954 | 宇都宮市元今泉2-7-6 |
| | 小山営業所 | 0285-21-1495 | 323-0807 | 小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F |
| 群馬 | 群馬支店 | 027-243-6316 | 371-0026 | 前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F |
| | 高崎営業所 | 027-365-3500 | 370-0073 | 高崎市緑町1-22-5 |
| | 太田支店 | 0276-45-0666 | 373-0853 | 太田市浜町58-24 |
| 埼玉 | 大宮支店 | 048-660-1881 | 330-0038 | さいたま市宮原町2-85-5 |
| | 熊谷営業所 | 048-527-0597 | 360-0036 | 熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F |
| | 浦和支店 | 048-866-5471 | 336-0022 | さいたま市白幡4-12-19 |
| | 川口営業所 | 048-225-6722 | 332-0001 | 川口市朝日6-2-3 あいおい損保・川口東ビル4F |
| | 川越支店 | 042-955-7695 | 350-1331 | 狭山市新狭山2-11-10 |
| | 越谷営業所 | 048-978-9500 | 343-0042 | 越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | |
|--------|---------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 千葉 | 千葉支店 | 043-252-4309 | 260-0043 | 千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル5F | |
| | 千葉東支店 | 043-221-6964 | 260-0843 | 千葉市中央区末広1-12-15 | |
| | 成田営業所 | 0476-22-5390 | 286-0044 | 成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F | |
| | 君津営業所 | 0439-55-7278 | 299-1144 | 君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F | |
| | 船橋支店 | 047-434-1611 | 273-0012 | 船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F | |
| | 柏営業所 | 0471-35-2400 | 277-0827 | 柏市松葉町2-5-1 | |
| 東京 | 印西営業所 | 0476-46-4250 | 277-0827 | 印西市大塚1-9千葉ニュータウンエネルギーセンター1F | |
| | 東京中央支店 | 03-3456-5213 | 108-0073 | 港区三田1-4-28 三田国際ビル1F | |
| | 大森支店 | 03-3764-0007 | 140-0013 | 品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8F | |
| | 五反田支店 | 03-3443-7905 | 141-0022 | 品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F | |
| | 新橋支店 | 03-3431-9868 | 105-0021 | 港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F | |
| | 赤坂支店 | 03-5413-1701 | 107-0052 | 港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F | |
| | 三田支店 | 03-3452-6168 | 108-0073 | 港区三田1-4-28 三田国際ビル1F | |
| | 渋谷支店 | 03-5458-3341 | 150-0036 | 渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F | |
| | 新宿支店 | 03-3352-8071 | 160-0022 | 新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F | |
| | 池袋支店 | 03-3985-3194 | 170-0013 | 豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F | |
| | 日本橋支店 | 03-3297-0783 | 104-0033 | 中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀2F | |
| | 江東支店 | 03-3649-3230 | 135-0016 | 江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F | |
| | 秋葉原支店 | 03-5821-2474 | 111-0052 | 台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F | |
| | 足立営業所 | 03-3888-7151 | 120-0034 | 足立区千住1-11-2 カーニープレイス千住7F | |
| | 神田支店 | 03-3233-2411 | 101-0064 | 千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F | |
| | 府中支店 | 042-362-6833 | 183-0036 | 府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F | |
| | 立川支店 | 042-527-2527 | 190-0022 | 立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F | |
| | 小金井支店 | 042-385-7666 | 184-0013 | 小金井市前原町5-9-7 | |
| | 神奈川 | 神奈川支店 | 045-314-7625 | 220-0004 | 横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F |
| | | 横須賀営業所 | 0468-27-3188 | 238-0004 | 横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F |
| 川崎営業所 | | 044-244-1083 | 210-0023 | 川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F | |
| 相模原支店 | | 042-746-6111 | 228-0803 | 相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F | |
| 厚木支店 | | 046-225-0411 | 243-0032 | 厚木市恩名900-4 | |
| 平塚支店 | | 0463-21-4777 | 254-0035 | 平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F | |
| 藤沢営業所 | | 0466-22-0204 | 251-0055 | 藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F | |
| 小田原営業所 | | 0465-35-6647 | 250-0042 | 小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F | |
| 玉川支店 | | 044-814-1551 | 213-0002 | 川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F | |
| 新潟 | 新潟支店 | 025-243-2315 | 950-0983 | 新潟市神道寺275-3 | |
| | 長岡営業所 | 0258-35-5217 | 940-0034 | 長岡市福住2-3-6 小林石油ビル | |
| | 柏崎営業所 | 0257-22-2362 | 945-0833 | 柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F | |
| 富山 | 富山支店 | 076-442-2605 | 930-0004 | 富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F | |
| | 黒部営業所 | 0765-54-0447 | 938-0031 | 黒部市三日市宇新光寺1880-1 | |
| | 高岡営業所 | 0766-25-4212 | 933-0912 | 高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F | |
| 石川 | 金沢支店 | 076-223-3188 | 920-0864 | 金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル1F | |
| | 小松営業所 | 0761-24-3782 | 923-0926 | 小松市電助町36 小松東京海上ビル3F | |
| | 七尾営業所 | 0767-54-0298 | 926-0012 | 七尾市相生町45 | |
| 福井 | 福井支店 | 0776-54-6637 | 918-8206 | 福井市北四ツッ居町518 | |
| 山梨 | 甲府支店 | 055-226-7564 | 400-0858 | 甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F | |
| | 富士吉田営業所 | 0555-23-9515 | 403-0005 | 富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2F | |
| 長野 | 松本支店 | 0263-27-7070 | 399-0033 | 松本市笹賀6096-1 | |
| | 岡谷営業所 | 0266-24-4870 | 394-0028 | 岡谷市本町4-5-18 | |
| | 長野支店 | 026-224-0050 | 380-0824 | 長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F | |
| | 上田営業所 | 0268-27-6336 | 386-0032 | 上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F | |
| 岐阜 | 飯田営業所 | 0265-53-7043 | 395-0815 | 飯田市松尾常盤台73-10 | |
| | 東濃営業所 | 0572-55-4578 | 509-5132 | 土岐市泉町大富261-8 | |
| | 岐阜支店 | 058-275-8801 | 500-8367 | 岐阜市宇佐南3-4-7 | |
| | 高山営業所 | 0577-33-6524 | 506-0021 | 高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F | |
| | 中濃営業所 | 0574-27-6431 | 505-0041 | 美濃加茂市太田町飛鹿1927-2 | |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|--------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 静岡 | 静岡支店 | 054-251-4688 | 420-0851 | 静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F |
| | 富士営業所 | 0545-64-6735 | 416-0944 | 富士市横割1-17-24 FCビル2F |
| | 沼津支店 | 0559-73-6001 | 411-0906 | 駿東郡清水町八幡88-1 |
| | 浜松支店 | 053-466-0205 | 435-0047 | 浜松市原島町111 |
| | 掛川営業所 | 0537-23-2181 | 436-0056 | 掛川市中央1-4-2 タウンビル3F |
| 愛知 | 名古屋支店 | 052-264-7525 | 460-0007 | 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F |
| | 名西営業所 | 052-442-7451 | 490-1111 | 海部郡甚目寺町大字甚目寺山王22 (株)シーエスイー山王ビル |
| | 名南支店 | 052-694-1031 | 457-0862 | 名古屋市長区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F |
| | 半田営業所 | 0569-22-2762 | 475-0903 | 半田市出口町1-130-1 森田ビル4F |
| | 小牧支店 | 0568-75-5594 | 485-0029 | 小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F |
| | 豊田営業所 | 0565-34-1168 | 471-0034 | 豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F |
| | 三河支店 | 0564-23-5020 | 444-0044 | 岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F |
| 豊橋営業所 | 0532-55-3063 | 440-0084 | 豊橋市下地町瀬上83 | |
| | 0593-51-0425 | 510-0074 | 四日市市鶴の森1-5-16 カーニープレイス四日市ビル6F | |
| 三重 | 津営業所 | 059-227-1622 | 514-0028 | 津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F |
| | 松阪営業所 | 0598-51-6185 | 515-0002 | 松阪市郷津町234-1 |
| | 伊賀上野営業所 | 0595-23-8914 | 518-0873 | 上野市丸之内128 共立ビル2F |
| | 滋賀支店 | 077-525-3156 | 520-0043 | 大津市中央4-5-4 BKビル |
| 滋賀 | 彦根営業所 | 0749-24-1784 | 522-0073 | 彦根市旭町8-20 |
| | 八日市営業所 | 0748-25-0680 | 527-0022 | 八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F |
| 京都 | 京都支店 | 075-812-5800 | 604-8804 | 京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勤ビル4F |
| | 宇治営業所 | 0774-20-1210 | 611-0042 | 宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F |
| | 福知山支店 | 0773-23-6287 | 620-0942 | 福知山市宇天田288 竹下駅南ビル2F |
| | 舞鶴営業所 | 0773-63-7236 | 625-0036 | 舞鶴市宇浜160 スクウェアビル大門3F |
| | 亀岡営業所 | 0771-25-7320 | 621-0805 | 亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F |
| 大阪 | 大阪中央支店 | 06-6264-2820 | 541-0053 | 大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F |
| | 寝屋川営業所 | 072-833-5284 | 573-0094 | 枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F |
| | 此花営業所 | 06-6463-7871 | 553-0005 | 大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F |
| | 淀川支店 | 06-6305-5444 | 532-0011 | 大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F |
| | 北摂営業所 | 0726-73-5481 | 569-0071 | 高槻市城北町1-5-25 高槻FJYビル1F |
| | 千里支店 | 06-6835-0017 | 560-0082 | 豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F |
| | 東大阪支店 | 0729-24-6780 | 581-0803 | 八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F |
| | 南大阪支店 | 072-223-8595 | 590-0026 | 堺市向陵西町2-1-24 |
| | 泉南営業所 | 0724-63-2190 | 598-0012 | 泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F |
| 兵庫 | 豊岡営業所 | 0796-24-0331 | 668-0043 | 豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F |
| | 神戸支店 | 078-332-5431 | 650-0031 | 神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F |
| | 姫路支店 | 0792-89-2684 | 670-0948 | 姫路市北条宮の町113 |
| | 明石支店 | 078-914-0550 | 673-0892 | 明石市本町2-2-24 明石東京海上ビルディング |
| | 阪神支店 | 06-6482-2315 | 660-0892 | 尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F |
| 奈良 | 奈良支店 | 0742-36-1161 | 630-8001 | 奈良市法華寺町219-1 |
| | 橿原営業所 | 0744-23-6240 | 634-0813 | 橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F |
| 和歌山 | 和歌山支店 | 073-428-3222 | 640-8154 | 和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル |
| 鳥取 | 鳥取営業所 | 0857-28-6068 | 680-0911 | 鳥取市千代水4-97 |
| | 米子営業所 | 0859-22-8280 | 683-0044 | 米子市大工町33-32 米子ISビル3F |
| 島根 | 山陰支店 | 0852-21-0988 | 690-0825 | 松江市学園1-18-5 |
| | 浜田営業所 | 0855-22-6092 | 697-0033 | 浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル1F |
| 岡山 | 岡山支店 | 086-232-7232 | 700-0826 | 岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F |
| | 倉敷営業所 | 086-426-1371 | 710-0057 | 倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F |
| | 津山営業所 | 0868-28-2649 | 708-0872 | 津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|---------|--------------|--------------|------------------------------|
| 広島 | 広島支店 | 082-248-4222 | 730-0042 | 広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F |
| | 呉営業所 | 0823-21-5129 | 737-0051 | 呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F |
| | 東広島営業所 | 0824-22-6411 | 739-0003 | 東広島市西条町大字土与丸441-1 |
| | 三次営業所 | 0824-63-3186 | 728-0013 | 三次市十日市東6-13-14 |
| | 福山支店 | 0849-31-8907 | 720-0973 | 福山市南蔵王町3-13-12 |
| | 備後府中営業所 | 0847-46-4835 | 726-0003 | 府中市元町475-1 カルチャープラザ4F |
| | 尾道営業所 | 0848-22-3736 | 722-0037 | 尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F |
| 山口 | 山口支店 | 083-973-1858 | 754-0011 | 吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F |
| | 徳山営業所 | 0834-31-4115 | 745-0063 | 徳山市今住町18 |
| | 岩国営業所 | 0827-22-9534 | 740-0018 | 岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F |
| | 宇部営業所 | 0836-33-5120 | 755-0043 | 宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F |
| | 下関営業所 | 0832-53-3230 | 751-0853 | 下関市川中豊町2-6-36 |
| | 萩営業所 | 0838-22-7472 | 758-0022 | 萩市浜崎町121-1 Kビル2F |
| | 徳島 | 徳島支店 | 088-622-1270 | 770-0852 |
| 香川 | 高松支店 | 087-833-1771 | 760-0008 | 高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F |
| | 丸亀営業所 | 0877-23-8563 | 763-0034 | 丸亀市大手町3-5-18 シプラタル丸亀ビル7F |
| 愛媛 | 松山支店 | 089-945-4145 | 790-0878 | 松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F |
| | 八幡浜営業所 | 0894-24-6158 | 796-0010 | 八幡浜市江戸岡1-4-6 江戸岡ビル2F |
| | 宇和島営業所 | 0895-25-1000 | 798-0032 | 宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル |
| | 今治営業所 | 0898-31-5741 | 794-0043 | 今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F |
| | 新居浜支店 | 0897-34-4774 | 792-0003 | 新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F |
| | 伊予三島営業所 | 0896-24-3855 | 799-0404 | 伊予三島市宮川13-5-25 ホワイトヴィラ1F |
| 高知 | 高知支店 | 088-883-8884 | 780-0872 | 高知市杉井流70-5 マノワール杉井流 |
| 福岡 | 福岡支店 | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F |
| | 福岡中央営業所 | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F |
| | 博多営業所 | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F |
| | 福岡東営業所 | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F |
| | 北九州支店 | 093-522-0581 | 802-0014 | 北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F |
| | 飯塚営業所 | 0948-24-0919 | 820-0005 | 飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F |
| | 久留米支店 | 0942-44-5298 | 839-0807 | 久留米市東合川町2-4-29 |
| | 大牟田営業所 | 0944-51-2655 | 836-0843 | 大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F |
| 佐賀 | 佐賀支店 | 0952-31-9301 | 849-0937 | 佐賀市鍋島3-2-19 |
| | 佐賀西営業所 | 0954-22-6567 | 843-0022 | 武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F |
| 長崎 | 長崎支店 | 095-838-4442 | 850-0134 | 長崎市田中町586-7 |
| | 佐世保営業所 | 0956-22-2779 | 857-0043 | 佐世保市天満町3-23 |
| | 諫早営業所 | 0957-23-0471 | 854-0016 | 諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F |
| 熊本 | 熊本支店 | 096-383-6777 | 862-0925 | 熊本市保田窪本町1-40 |
| 大分 | 大分支店 | 097-503-2555 | 870-0921 | 大分市萩原4-9-65 |
| | 中津営業所 | 0979-23-1182 | 871-0058 | 中津市豊田町2-423-10 アクサ中津ビル5F |
| 宮崎 | 宮崎支店 | 0985-27-4477 | 880-0806 | 宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F |
| | 延岡営業所 | 0982-35-7545 | 882-0872 | 延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F |
| | 都城営業所 | 0986-23-4821 | 885-0021 | 都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F |
| 鹿児島 | 鹿児島支店 | 099-285-2266 | 890-0062 | 鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F |
| | 出水営業所 | 0996-62-8922 | 899-0202 | 出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F |
| 沖縄 | 沖縄支店 | 098-876-2788 | 901-2132 | 浦添市伊祖2-7-11 |

索引

記号

1000/100/10ランプ 18
3.5インチハードディスクベイ 3
8番街 150

A

ACTIVEランプ 5
ACインレット 5

C

CDトレイジェクトボタン 24
Club Express xxvi
CMOS/パスワードクリア用DIPスイッチ 11
CMOSクリア 104
CMOS・パスワードのクリア 104
COOL FAULTランプ 4, 13
CPU 173
CPUエラー情報 94

D

DACユーティリティ 66
DC/DCコンバータ 8, 9, 12
DC/DCコンバータ FAILランプ 12
DIMM 168
DIMMソケット 10
DISKランプ 3, 16
DUMPスイッチ 4
DVD-ROM 195
DVD-ROMドライブ 3, 24

E

ECC 195
EFI Boot Manager情報のバックアップ 54
EFI Bootマネージャ 80

EFI Shell [Built-in] 81, 135
ESMPRO/ServerAgent 69
ESMPRO/ServerManager 70
EXPRESSBUILDER 134
起動 64, 68
ツールメニュー 66
トップメニュー 65

F

FAILランプ 5, 17
FAN FAULTランプ 13
FANコネクタ 12
FANユニット 7
FRUユーティリティ 67

G

GENERAL FAULTランプ 4, 14

H

Hot Add 183
Hot Remove 186
Hot Replace 188

I

I/O Board to Midplane Board Interlock 15
I/O Riser to I/O Board Interlock 15
I/Oサブシステムサービ斯拉ンプ 6, 15
I/Oベースボード 12
I/Oモジュール 7
I/Oライザーボード 7, 11
I/Oライザーボード接続コネクタ 12
IPMI情報のバックアップ 143

L

LAN 195
LANコネクタ 5
LINK/ACTランプ 18
LINKランプ 5

M

Management Workstation Application 73
MO 50

N

NEC 8番街 150

P

PCIスロット 195
PCIスロットFAULTランプ 5, 19, 182
PCIスロットPOWERランプ 5, 19, 182
PCIボード 173, 177
PCIボードスロット 12
PCIボード増設用スロット 5
PCIボード(ホットプラグ未対応) 取り付け 179
取り外し 180
PFAILランプ 5, 17
POST 47
POST中のエラーメッセージ 123
Power Console Plus 70
POWER FAULTランプ 4, 13
POWERスイッチ 4, 20, 28, 47, 104
POWERランプ 4, 13, 20
Processor/Memory/CPU Board Interlock 15
PWRランプ 5, 17

R

RASユーティリティ [66](#)
RESETスイッチ [4](#), [104](#)

S

SCSI Board to Midplane Board Interlock [15](#)
SCSI ID [159](#)
SCSIインタフェース [195](#)
SCSIコンフィグレーション [107](#)
 Adapter Properties [109](#)
 Device Properties [110](#)
 起動 [107](#)
 最大同期データ転送速度 [111](#)
 終了 [113](#)
 データ転送幅 [111](#)
SETUP
 ACPI OS Baud Rate [102](#)
 ACPI OS Flow Control [102](#)
 ACPI OS Headless Operation [102](#)
 ACPI OS Terminal Type [102](#)
 Administrator Password is [99](#)
 Advanced [95](#)
 Base I/O Address [96](#)
 Baud Rate [101](#)
 BIOS Version [93](#)
 BMC Revision [100](#)
 Clear All Event Logs [98](#)
 Console Redirection [100](#), [101](#)
 Discard Changes [103](#)
 Event Log Configuration [95](#), [98](#)
 Event Logging [98](#)
 Exit [103](#)
 Exit Discarding Changes [103](#)
 Exit Saving Changes [103](#)
 Flow Control [101](#)
 FPSWA Version [93](#)
 HSC Revision [100](#)
 Interrupt [96](#)
 Language [93](#)
 Load Setup Defaults [103](#)

Main [93](#)
Option ROM Configuration [95](#), [97](#)
OS Boot Timeout [100](#)
PAL Version [93](#)
PCI SLOT ROM [97](#)
Peripheral Configuration [95](#), [96](#)
POST Error Pause [95](#)
Processor CPUID [94](#)
Processor L2 Cache Size [94](#)
Processor L3 Cache Size [94](#)
Processor Retest [94](#)
Processor Settings [94](#)
Processor Speed Setting [94](#)
Processor Type [93](#)
Quiet Boot [100](#)
Remote Console Reset [101](#)
SAL Version [93](#)
Security [99](#)
Serial Console Redirection [101](#)
Serial Port [101](#)
Serial Port B [96](#)
Service Boot [100](#)
Set Admin Password [99](#)
System Date [93](#)
System Management [100](#)
System Time [93](#)
Terminal Type [101](#)
画面 [90](#)
キー [90](#)
起動 [89](#)
終了 [103](#)
設定例 [91](#)
説明 [92](#)
パラメータと説明 [92](#)
保存 [103](#)
System In Reset [15](#)
System Power Good [15](#)
Systemランプ [116](#)

U

USBコネクタ [5](#)

W

Wide SCSIコネクタ [5](#)
Windows Advanced Server, Limited Edition
 インストール [50](#)

Y

Yケーブルコネクタ [8](#), [9](#)

ア

アームストップ [39](#)
アドミニストレータパスワード [99](#)
安全上のご注意 [v](#)
使用上のご注意 [iii](#)
安全にかかわる表示 [iii](#)
イジェクトボタン [3](#), [22](#)
移動 [146](#)
イベントログ [98](#)
イベントログビューア [66](#)
色分けされた部分についての取り扱い注意 [iv](#)
インストール
 Windows Advanced Server, Limited Edition [50](#)
 バンドルソフトウェア [69](#)
インタフェース [195](#)
エクスプレス通報サービス [77](#)
エマージェンシーホール [3](#), [22](#), [25](#)
エラーメッセージ [49](#), [123](#)
オプション [151](#)
オフライン保守ユーティリティ [145](#)
温度 [195](#)
オンラインドキュメント [xxvi](#)

カ

外部SCSIケーブル接続コネクタ [12](#)
各部の名称 [3](#)
記号 [iv](#), [xvi](#)
機能 [3](#)

基本的な操作 [20](#)
キャッシュサイズ [94](#)
キャッシュメモリ [195](#)
強制シャットダウン [28](#)
グラフィックス [195](#)
グラフィックスアクセラレータドライバ [57](#)
クリーニング [117](#)
クロック周波数 [195](#)
クロックスピード [94](#), [195](#)
ケーブルアーム [38](#)
警告ラベル [xii](#)
言語 [93](#)
コールドリセット [27](#)
コアナット [34](#)
工具 [33](#)
故障かな?と思ったときは [115](#)
コネクタ
 FAN [12](#)
 LAN [5](#)
 PCIボード [12](#)
 USB [5](#)
 Wide SCSI [5](#)
 Yケーブル [8](#), [9](#)
 外部SCSIケーブル接続 [12](#)
 シリアルポート [5](#)
 ディスクアレイ用SCSIケーブル接続 [12](#)
 ホットプラグPCI LEDボード [12](#)
 ミッドプレーンボードインターフェース [12](#)
 モニタ [5](#)
 I/Oライザーボード接続 [12](#)
コンソールリダイレクション [101](#), [102](#)

サ

再購入 [xvi](#)
最大消費電力 [195](#)
最大同期データ転送速度 [111](#)
時刻 [93](#)
時刻の設定 [93](#)
システムBIOS [89](#)
システムIDスイッチ [4](#)
システムIDランプ [4](#), [5](#), [14](#)

システム診断 [120](#)
システム設定の変更 [79](#)
システムのアップデート [53](#)
システムの修復 [144](#)
システムマネージメント [67](#)
知っておきたいこと [1](#)
湿度 [195](#)
質量 [195](#)
周辺機器との接続 [42](#)
修理 [148](#)
仕様 [195](#)
使用上のご注意 [iii](#)
障害時の対処 [123](#)
障害情報の採取 [138](#)
障害処理のためのセットアップ [58](#)
譲渡 [xix](#)
情報サービス [150](#)
消耗品 [xix](#)
シリアルポート [5](#), [51](#), [96](#)
シリアルポートコネクタ [5](#)
スーパーディスクドライブ [3](#), [22](#)
スイッチ
 CMOS/パスワードクリア用DIP [11](#)
 DUMP [4](#)
 POWER [4](#), [20](#), [28](#), [47](#), [104](#)
 RESET [4](#), [104](#)
 システムID [4](#)
 ハードディスクベイロック [173](#)
スライドレールアセンブリ [35](#)
寸法 [195](#)
静電気対策 [154](#)
設置 [30](#)
セットアップ [29](#)
接続 [42](#)
 UPS [45](#)
 シリアルポート [42](#)
 電源コード [44](#)
操作 [20](#)

タ

ダイナミックディスク [50](#)
ダンプファイルサイズ [50](#)
ツールメニュー [66](#)

データ転送幅 [111](#)
ディスクアレイコントローラボード [192](#)
ディスクアレイ用SCSIケーブル接続コネクタ [12](#)
適合規格 [195](#)
デバッグ情報 [58](#)
電源 [195](#)
電源コード [44](#)
電源のOFF [21](#)
電源のON [20](#), [47](#)
電源ユニット [5](#), [7](#), [163](#)
テンプレート [34](#)
特長 [2](#)
トップカバー [6](#), [158](#)
トップメニュー [65](#)
ドライバのインストール [56](#)
トラブルシューティング [129](#)
取り扱い上のご注意 [xiii](#)
取り付け
 DIMM [169](#)
 PCIボード(ホットプラグ未対応) [179](#)
 電源ユニット [163](#)
 ハードディスク [160](#)
 プロセッサ [174](#)
 プロセッサ/メモリモジュール [167](#)
取り外し
 CPU [176](#)
 DIMM [171](#)
 PCIボード(ホットプラグ未対応) [180](#)
 電源ユニット [165](#)
 トップカバー [158](#)
 ハードディスク [162](#)
 プロセッサ/メモリモジュール [166](#)
 トレイジェクトボタン [3](#)

ナ

内蔵SCSIコンフィグレーションユーティリティ [66](#)
日常の保守 [116](#)
ネットワークドライバ [56](#)
ネットワークモニタ [62](#)

八

パーティションサイズ [50](#)
ハードディスク [159](#), [195](#)
ハードディスクベイロックスイッチ [173](#)
廃棄 [xx](#)
はじめに [xv](#)
パスワードのクリア [104](#)
バックアップ [116](#)
バックアップツール [58](#)
バッテリー [11](#)
パワーポッドソケット [9](#)
ハンドル [6](#)
バンドルソフトウェア [69](#)
ピーブ音 [128](#)
日付 [93](#)
日付の設定 [93](#)
ブートオプションメンテナンスメニュー [81](#)
 Add a Boot Option [84](#)
 Boot from a File [83](#)
 Changing the Boot Order [86](#)
 Delete Boot Option(s) [85](#)
 Main Menu [82](#)
 Manage the BootNext Setting [87](#)
 Set Auto Boot Timeout [88](#)
ファーストコンタクトセンター [150](#)
付属品 [xviii](#)
フロー制御方式 [101](#), [102](#)
プロセッサ [173](#)
プロセッサ/メモリボードSTATUSランプ [3](#), [14](#)
プロセッサ/メモリモジュール [166](#)
プロセッサソケット [8](#), [9](#)
プロセッサボード [8](#)
プロセッサ・メモリモジュール [7](#)
フロントパネル [3](#), [4](#)
フロントパネルボード [7](#)
フロントベゼル [3](#)
ページングファイルサイズ [50](#)
ペリフェラルベイ [3](#)
ペリフェラルモジュール [7](#)
ポーレート [101](#), [102](#)

保管 [146](#)
補修用部品 [149](#)
保守サービス [149](#)
保守サービス会社網一覧 [196](#)
保証 [147](#)
ホットプラグPCI LDEボード [7](#)
ホットプラグPCI LEDボードコネクタ [12](#)
本書について [xvi](#)
本書の構成 [xvii](#)
本書の再購入 [xvi](#)

マ

ミッドプレーンボードインターフェースコネクタ [12](#)
名称 [3](#)
メモリ [195](#)
メモリタイプ [195](#)
メモリダンプ [58](#), [142](#)
メモリボード [8](#), [9](#), [10](#)
メモリボードラッチ機構 [8](#), [9](#)
モニタコネクタ [5](#)

ヤ

ユーザーサポート [147](#)
ユーザー登録 [xxvi](#)

ラ

ラックからの取り外し [41](#)
ラックからの引き出し [156](#)
ラックの設置 [30](#)
ラックへの取り付け [32](#)
ランプ
 1000/100/10 [18](#)
 ACTIVE [5](#)
 COOL FAULT [4](#), [13](#)
 DC/DCコンバータ FAIL [12](#)
 DISK [3](#), [16](#)
 FAIL [5](#), [17](#)
 FAN FAULT [13](#)
 GENERAL FAULT [4](#), [14](#)
I/Oサブシステムサービス [6](#), [15](#)

LINK [5](#)
LINK/ACT [18](#)
PCIスロットFAULT [5](#), [19](#), [182](#)
PCIスロットPOWER [5](#), [19](#), [182](#)
PFAIL [5](#), [17](#)
POWER [4](#), [13](#), [20](#)
POWER FAULT [4](#), [13](#)
PWR [5](#), [17](#)
System [116](#)
エラーメッセージ [123](#)
システムID [4](#), [5](#), [14](#)
プロセッサ/メモリボードSTATUS [3](#), [14](#)
リセット [27](#)
リチウム電池 [xx](#), [11](#)

ワ

ワトソン博士 [63](#), [141](#)

NEC Express サーバ
Express5800 シリーズ

N8900-015/016
Express5800/1040Xb

ユーザーズガイド

2003 年 2 月 初版
2003 年 5 月 第 2 版

日 本 電 気 株 式 会 社
東京都港区芝五丁目 7 番 1 号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2003

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

