

付録A 仕様

型名		Express5800/110Sb	
		N8100-1050	N8100-1051
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル	
CPU	タイプ	Intel® Pentium® 4 Processor	
	クロック/キャッシュ	3.0GHz/1MB	3.4GHz/1MB
	標準(最大)	1個(1個)	
チップセット		Intel i875P	
メモリ	標準	512MB (256MB × 2枚)	
	最大	4GB (1GB × 4枚、標準装備のDIMMも交換必要)	
	増設単位	1枚単位 (256MB/512MB/1GB)	
	増設機会	1回	
	メモリモジュール	SDRAM DIMM (DDR333 Unbuffered Type) Dual Channel メモリ対応	
	Check方式	ECC	
グラフィックス (VRAM)		RADEON 7000 64MB	
補助入力装置	700ピッチ*1の標準	3.5インチドライブ × 1	
	ハードディスクドライブ(標準)	なし	
	ハードディスクドライブ(最大)	SATA 接続500GB (250GB × 2)	
	光ディスクドライブ(標準)	ATAPI ドライブ × 1 (トレードロード 40 倍速)	
拡張ベイ	5.25 インチ	1 スロット (標準装備の光ディスクドライブで 1 スロット使用)	
	3.5 インチ	1 スロット (標準装備のフロッピーディスクドライブで 1 スロット使用)	
拡張スロット (PCI)		32-bit/33MHz × 3 スロット	
ディスクアレイ	標準装備	SATA	
外部 インタフェース*1	キーボード	MINI DIN 6-pin コネクタ (1 ポート)	
	マウス	MINI DIN 6-pin コネクタ (1 ポート)	
	USB	4-pin (2 ポート) バージョン 2.0 対応	
	シリアル	D-sub 9-pin (2 ポート)	
	パラレル	D-sub 25-pin (1 ポート) ・ IEEE 1284 規格準拠双方向パラレルインターフェース	
	ネットワーク	RJ-45 (1 ポート) ・ 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (1 ポート)	
	ディスプレイ	MINI D-sub 15-pin (1 ポート)	
筐体デザイン		デスクサイド・ミニタワー	
外形寸法		136mm (幅) × 388mm (高さ) × 335mm (奥行き)	
質量 (最大)		11kg	
電源		AC100V ± 10%、50/60Hz	
消費電力		320VA、310W	
環境条件	動作時	温度:10 ~ 35℃、湿度:20 ~ 80% (ただし、結露しないこと)	
	保管時	温度:-10 ~ 55℃、湿度:20 ~ 80% (ただし、結露しないこと)	
バンドル OS		なし	
サポート OS		Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition 日本語版	
標準添付品		109 型キーボード、2 ボタンマウス、電源コード、EXPRESSBUILDER CD-ROM、スタートアップガイド、使用上のご注意、保証書、ユーザサポートのご案内	
標準添付ソフトウェア		なし	

*1 その他のポートは使用不可。

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールドイング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールドイングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

0120-911-111

2004年5月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西 4-1 新大通ビル 9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東 4-2-20 第二西村ビル 1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町 1-1-1 道東経済センタービル 7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通 9 丁目左 1 号 明治生命旭川ビル 1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東 3-1-1 富士火災北見ビル 3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0027	苫小牧市王子町 3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町 2-24-4 石井第 5 ビル 3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町 1-14 住友生命五稜郭ビル 3F
	道東支店	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南 10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋 3-4-14
青森	青森支店	017-739-8501	030-0113	青森市第二周屋町 4-1-20 NEC ソフトウェア青森本社ビル 1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎 1-10-2 八戸第一生命ビル 1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8002	弘前市駅前 2-2-2 弘前第一生命ビル 1F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮 3-13-20
	一関営業所	0191-21-6531	021-0041	一関市赤荻字月町 218-2
宮城	仙台支店	022-292-1900	983-0852	仙台市宮城野区榴岡 3-4-18 タカノボル 22 ビル 4F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王 1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町 3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0014	鶴岡市大宝寺町 1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前 3-5-22 かなつビル 1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内 1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央 5 丁目 6 番 1 号
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町 34-1
	会津若松営業所	0242-28-1627	965-0818	会津若松市東千石 2-1-45
茨城	鹿島営業所	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光 3 住友金属構内
	つくば支店	029-860-2002	305-0821	つくば市春日 3-22-8
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和 3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉 2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東 1-14-12 ウエルストーン 1 ビル 1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 明治安田生命前橋ビル 5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	高崎市緑町1-22-5
	太田営業所	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	331-0812	さいたま市北区宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	さいたま市南区白幡4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0001	川口市朝日6-2-3 あいおい損保・川口東ビル 4F
	川越支店	04-2955-7695	350-1331	狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東1-7-25 エムケービル 1F
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0045	千葉市中央区弁天1-5-1 白樺ビル 5F
	千葉東支店	043-221-6964	260-0843	千葉市中央区末広1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル 1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂1-3-2 京葉君津ビル 3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル 1F
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	柏市松葉町2-5-1
	印西営業所	0476-46-4250	270-1352	印西市大塚1-9 千葉ニュータウンエネルギーセンター 1F
東京	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル 1F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル 1F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0012	港区芝大門2-5-5 住友芝大門ビル 5F
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル 2F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル 1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル 8F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル 3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル 4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0032	中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀 2F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル 1F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル 8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住1-11-2 カーニープレイス千住 7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル 8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町1-4-5 第六MKビル 1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル 3F
小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町5-9-7	
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル 1F
	横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0011	川崎市川崎区富士見1-6-3 B2棟 3F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0032	厚木市恩名900-4
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル 1 F
	小田原営業所	0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル 1F
玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル 4F	
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟市神道寺275-3
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住2-3-6 小林石油ビル
	柏崎地区センター	0257-22-2362	945-0833	柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター 2F
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル 1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市宇新光寺1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル 8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル 1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市龍助町36 小松東京海上ビル 3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0801	七尾市昭和町51-2
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町518

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生 2-3-16 住友海上甲府ビル 3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田 3726 ヤマナシ文具センタービル 2F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀 6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	岡谷市本町 4-5-18
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町 1293 清水長野ビル 1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台 73-10
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富 261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南 3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町 5-95-2 第3 みたかビル 5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿 1927-2
静岡	静岡支店	054-202-6120	422-8061	静岡市森下町 1-35 静岡 MYタワー 2F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割 1-17-24 FCビル 2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡 88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町 111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央 1-4-2 タウンビル 3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC名古屋ビル 5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺山王 22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南 3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F
	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上 83
三重	三重支店	059-227-1622	514-0042	津市新町 3-2-1
	四日市営業所	0593-51-0425	510-0075	四日市市安島 1-5-10 明治安田生命四日市西浦ビル 2F
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	上野市丸之内 128 共立ビル 2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央 4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町 8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	八日市市上之町 2-7 ウイング八日市 3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ビル 4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保 111-1 辻岩ビル新館 4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0000	福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 1F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	舞鶴市宇浜 160 スクウェアビル大門 3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中畠 1-2 スカイビル 7F
大阪	大阪中央支店	06-6264-2834	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	枚方市南中振 1-16-27 宅建ハウジングビル 6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F
	高槻支店	0726-73-5481	569-0071	高槻市城北町 1-5-25 高槻FJYビル 1F
	千里支店	06-6835-0017	560-0083	豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0026	堺市向陵西町 2-1-24
	泉南支店	0724-63-2190	598-0012	泉佐野市高松東 1-10-37 泉佐野センタービル 8F
	兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043
神戸支店		078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F
姫路支店		0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町 113
明石支店		078-914-0550	673-0892	明石市本町 2丁目2番24号 明石東京海上ビルディング
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町 219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取市千代水 4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0805	米子市西福原 2-1-1 YNT 第10ビル 2階

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	松江市学園 1-18-5
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル 1F
岡山	岡山支店	086-246-9606	700-0976	岡山市辰巳 19-102
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福 181-15 カワシマ商事(株) 本社ビル 3F
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル 4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央 1-6-9 日本団体生命ビル 6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	東広島市西条町大字土と丸 441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東 6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	721-0973	福山市南蔵王町 3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町 475-1 カルチャープラザ 4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町 14-15 第六堀田ビル 4F
	山口	山口支店	083-973-1858	754-0011
山口	周南営業所	0834-31-4114	745-0063	周南市今住町 3-18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町 1-5-26 岩国通運ビル 2F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	下関市川中豊町 2-6-36
	萩地区センター	0838-22-7472	758-0022	萩市浜崎町 121-1 Kビル 2F
	徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町 29-2 NEC 四国ビル 7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町 3-5-18 シプラルタ丸亀ビル 7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5F
	八幡浜営業所	0894-24-6158	796-0031	八幡浜市江戸岡 1 丁目 4-6 江戸岡ビル 2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町 2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0063	今治市片山 1-2-20
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	新居浜市新田町 3-2 住友商事新居浜ビル 5F
高知	川之江営業所	0896-24-3855	799-0113	川之江市妻鳥町 1010 番地 8 共和ビル 102 号室
	高知支店	088-883-8884	780-0072	高知市杉井流 70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23 号館 4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚 13-11 北代ビル 2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	久留米市東合川町 2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島 3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄 5014-1 東洋リーセントビル 5F
長崎	長崎支店	095-838-4442	851-0134	長崎市田中町 586-7
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	佐世保市天満町 3-23
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町 5-15 諫早商工会館 5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町 1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原 4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町 2-423-10 6 BILL 5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	延岡市愛宕町 2-1-12 センコービルディング 5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町 13 街区 15 富士火災海上保険ビル 3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖 2-7-11

索引

記号

1000/100/10ランブ [53](#)
 3.5インチフロッピーディスク
 ドライブ [52](#)
 8番街 [218](#)

A

ACU [133](#)
 Disk Utilities [141](#)
 RAIDの構築 [134](#)
 イニシャライズ [140](#)
 起動方法 [133](#)
 ディスクアレイの管理
 [138](#)
 Adaptec Storage
 Manager™ - Browser
 Edition [165](#)
 AGPボードスロット [55](#)
 Array Configuration Utility
[133](#)

C

Club Express [13](#), [218](#)
 CMOSクリア用ジャンパス
 イッチ [55](#)
 CPU [55](#), [219](#)
 CPU用ファンコネクタ [55](#)

D

DIMMソケット [55](#)
 DISKアクセスランプ [52](#), [56](#)
 DUMPスイッチ [53](#)

E

EISA構成 [9](#), [23](#)
 ESMPRO/ServerAgent
 (Windows版) [162](#)
 ESMPRO/ServerManager
[178](#)
 ESMPRO/UPSController
 Ver.2.1 [172](#)
 EXPRESSBUILDER [145](#)
 RAID情報のセーブ/リスト
 ア [149](#)
 各種BIOS/FWのアップ
 デート [151](#)
 起動 [148](#)
 起動メニュー [146](#)

サポートディスクの作成
[150](#)
 シームレスセットアップ
[149](#)
 システム情報の管理 [150](#)
 システム診断 [150](#)
 ツールメニュー [149](#)
 トップメニュー [148](#)
 トラブルシューティング
[203](#)
 保守用パーティションの
 設定 [150](#)
 マスターコントロールメ
 ニュー [152](#)
 ExpressPicnic [153](#)
 セットアップパラメータ
 FDの作成 [153](#)
 大容量記憶装置ドライバ
 のインストール [158](#)
 大量インストール [160](#)
 追加アプリケーションの
 インストール [156](#)
 マスターコントロールメ
 ニュー [208](#)

F

FDISK [151](#)

H

http
 //club.express.nec.co.jp/
 [13](#), [218](#)
 //nec8.com/ [218](#)
 //www.fielding.co.jp/
 [218](#)

I

IDEコネクタ [55](#)
 IDラベル [14](#)

L

LANポート0コネクタ [53](#)
 LEDコネクタ [55](#)
 LINK/ACTランプ [53](#)

M

MAINTEN_P [9](#)

N

NECフィールドイング [218](#)

P

PCI [219](#)
 PCIボードスロット [53](#), [55](#)
 PowerChute *plus* Ver.5.11J/
 5.2J [176](#)
 POWERスイッチ [52](#)
 POWERスイッチLEDコネクタ
[55](#)
 POWERランプ [52](#), [56](#)
 PROSet
 Windows Server 2003
 [30](#)

R

RAIDコンフィグレーション
[131](#)
 RAIDの有効化 [132](#)
 ROM-DOS起動ディスク
[150](#)

S

SATA HostRAID
 概要 [47](#)
 仕様 [47](#)
 セットアップの流れ [49](#)
 注意事項 [48](#)
 特長 [47](#)
 SETUP
 Native Mode Operation
 [115](#)
 SATA AHCI Enable [115](#)
 SATA RAID Enabel [115](#)

U

USB [219](#)
 USBコネクタ [55](#)

V

VRAM [219](#)

W

Windows Server 2003
 EISA構成 [23](#)
 PROSet [30](#)

- アレイディスクの設定 [28](#)
 - 応用セットアップ [43](#)
 - オプションのネットワークボードのドライバ [33](#)
 - オプションボード [14](#)
 - カスタムインストール [17](#)
 - 仮想メモリ [38](#)
 - 基本情報 [28](#)
 - グラフィックスアクセラレータドライバ [33](#)
 - サポートディスク [44](#)
 - シームレスセットアップ [19](#)
 - システム情報のバックアップ [42](#)
 - システムのアップデート [41](#)
 - 障害処理のためのセットアップ [35](#)
 - セットアップ [17](#)
 - セットアップの手順 [25](#)
 - セットアップの流れ [24](#)
 - デバッグ [35](#)
 - ドライブ文字の修正 [46](#)
 - トラブルシューティング [200](#)
 - ネットワークドライバ [31](#)
 - ネットワークモニタ [40](#)
 - パーティションサイズ [22](#)
 - ページングファイルサイズ [38](#)
 - マニュアルセットアップ [44](#)
 - メモリダンプ [35](#)
 - 論理ドライブが複数存在する場合 [45](#)
 - ワトソン博士 [39](#)
 - Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [150](#)
- ア**
- アラートの確認 [180](#)
 - アレイディスクの設定
 - Windows Server 2003 [28](#)
 - 安全上のご注意 [v](#)
 - 安全にかかわる表示 [iii](#)
 - 移動 [213](#)
 - イベントログの採取 [209](#)
- インタフェース [219](#)
 - 運用・保守編 [179](#)
 - 応用セットアップ
 - Windows Server 2003 [43](#)
 - オーディオコネクタ [55](#)
 - お客様登録 [13](#)
 - オプションのネットワークボードのドライバ
 - Windows Server 2003 [33](#)
 - 温度 [219](#)
 - オンラインドキュメント [xxviii](#)
- カ**
- 拡張スロット [219](#)
 - 拡張ベイ [219](#)
 - 仮想メモリ
 - Windows Server 2003 [38](#)
 - 環境条件 [219](#)
 - キーボード [219](#)
 - キーボードコネクタ [53](#)
 - 記号 [iv](#), [xiv](#)
 - 基本情報
 - Windows Server 2003 [28](#)
 - キャッシュ [219](#)
 - クスプレス通報サービス [166](#)
 - グラフィックス [219](#)
 - グラフィックスアクセラレータドライバ
 - Windows Server 2003 [33](#)
 - クリーニング [182](#)
 - クロック [219](#)
 - 警告ラベル [x](#)
 - 構成情報の採取 [210](#)
 - 固定ネジ [53](#)
 - ゴム足 [52](#)
- サ**
- サーバ管理 [4](#)
 - サポートディスク
 - Windows Server 2003 [44](#)
 - シームレスセットアップ [149](#)
 - Windows Server 2003 [19](#)
 - トラブルシューティング [204](#)
 - システム構築のポイント [8](#)
 - システム情報のバックアップ
 - Windows Server 2003 [42](#)
 - システム診断 [185](#)
 - システムのアップデート
 - Windows Server 2003 [41](#)
 - システムの修復 [211](#)
 - システムのセットアップ [16](#)
 - 湿度 [219](#)
 - 質量 [219](#)
 - 修理 [216](#)
 - 仕様 [219](#)
 - 障害時の対処 [188](#)
 - 障害情報の採取 [209](#)
 - 障害処理のためのセットアップ
 - Windows Server 2003 [35](#)
 - 使用上のご注意 [iii](#)
 - 譲渡 [xvii](#)
 - 消費電力 [219](#)
 - 情報サービス [218](#)
 - シリアル [219](#)
 - シリアルATAハードディスクドライブのRAID構築 [131](#)
 - シリアルポート1コネクタ [53](#)
 - シリアルポート2コネクタ [53](#)
 - ステータスランプの確認 [180](#)
 - ストレージ管理 [5](#), [12](#)
 - スピーカコネクタ [55](#)
 - 寸法 [219](#)
 - セットアップ
 - Windows Server 2003 [17](#)
 - セットアップの手順
 - Windows Server 2003 [25](#)
 - セットアップの流れ
 - Windows Server 2003 [24](#)
 - セットアップパラメータFD [153](#)
 - セットアップを始める前に [14](#)
 - ソフトウェア編 [143](#)

タ

チップセット [219](#)
 ディスクアレイ [219](#)
 ディスク管理 [5](#)
 ディスプレイ [219](#)
 テープ監視ツール [169](#)
 デバッグ
 Windows Server 2003
 [35](#)
 電源 [219](#)
 電源管理 [7, 12](#)
 電源コネクタ [53, 55](#)
 導入にあたって [8](#)
 導入編 [1](#)
 特長 [2](#)
 ドライブ文字の修正
 Windows Server 2003
 [46](#)
 トラブルシューティング
[194](#)
 EXPRESSBUILDER
 [203](#)
 Windows Server 2003
 [200](#)
 シームレスセットアップ
 [204](#)
 マスターコントロールメ
 ニュー [207](#)
 取り扱い上のご注意 [xi](#)

ナ

日常の保守 [180](#)
 ネットワーク [219](#)
 ネットワーク管理 [7](#)
 ネットワークドライバ
 Windows Server 2003
 [31](#)
 ネットワークモニタ
 Windows Server 2003
 [40](#)

ハ

パーティション構成 [9](#)
 パーティションサイズ
 Windows Server 2003
 [22](#)
 ハードウェアのセットアップ
[15](#)
 ハードディスクドライブ
[219](#)
 廃棄 [xviii](#)
 はじめに [xiv](#)
 バックアップ [181](#)

バックアップ管理 [6](#)
 パラレル [219](#)
 バンドルソフトウェア [162, 178](#)
 光ディスクドライブ
 [52, 219](#)
 ファーストコンタクトセン
 ター [218](#)
 付属品 [xvi](#)
 プロセッサ [55](#)
 プロダクトキー [14](#)
 フロッピーディスクドライブ
[219](#)
 フロッピーディスクドライブ
 用コネクタ [55](#)
 フロントドア [52](#)
 ページングファイルサイズ
 Windows Server 2003
 [38](#)
 ベースカバー [52](#)
 保管 [213](#)
 補修用部品 [216](#)
 保守サービス [217](#)
 保守サービス会社網一覧
[220](#)
 保守ツール [212](#)
 保守用パーティション [150](#)
 保証 [215](#)
 本書について [xiv](#)
 本書の構成 [xv](#)
 本書の購入 [xv](#)

マ

マウス [219](#)
 マウスコネクタ [53](#)
 マスターコントロールメ
 ニュー [152](#)
 ExpressPicnic [208](#)
 トラブルシューティング
 [207](#)
 マニュアルセットアップ
 Windows Server 2003
 [44](#)
 メモリ [219](#)
 メモリダンプ [210](#)
 Windows Server 2003
 [35](#)
 モニタコネクタ [53](#)

ヤ

ユーザーサポート [215](#)

ラ

リアファン#1コネクタ [55](#)
 リアファン#2コネクタ [55](#)
 リチウムバッテリー [55](#)
 冷却ファン [55](#)
 論理ドライブが複数存在する
 場合
 Windows Server 2003
 [45](#)

ワ

ワトソン博士 [210](#)
 Windows Server 2003
 [39](#)

NEC Expressサーバ

Express5800シリーズ
N8100-1050/1051
Express5800/110Sb

ユーザーズガイド

2005年 1月 初版

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

<本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意ください。よろしくお願いいたします。

1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。

弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター
電話番号 03-3455-5800

注 意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると電波妨害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

高調波適合品

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

：JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第3-2部：限度値—高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置（UPS）等を使用されることをお勧めします。

レーザー安全基準について

この装置に標準で搭載されている光磁気ディスクドライブは、レーザーに関する安全基準（JIS C 6802、IEC 60825-2）クラス1に適合しています。

海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。