

付録A 仕様

型名		Express5800/110Ec			
		N8500-474	N8500-484	N8500-513	N8500-514
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル	Windows NTモデル	ディスクレスモデル	Windows NTモデル
CPU	タイプ	Intel® Pentium® III Processor(450MHz)		Intel® Pentium® III Processor(550MHz)	
	キャッシュメモリ	32KB(一次)+512KB(二次)			
	標準	1個			
	最大	1個			
チップセット		Intel® 440BX AGP Set			
メモリ	標準	64MB			
	最大	768MB(標準装備のDIMMも交換必要)			
	増設単位	1枚単位(64/128/256MB)			
	増設機会	2回			
	メモリモジュール	SDRAM DIMM			
	誤り検出・訂正機能	あり(ECC)			
グラフィックス(VRAM)		ATI社製 RAGE IIC(VRAM 4MB)			
ハードディスク	標準	なし	8GB x 1	なし	8GB x 1
	最大	26GB(13GB x 2)			
入力装置	キーボード	本体分離型 109型日本語キーボード(OAPG処理)			
	マウス	機械式2ボタン			
インタフェース	SCSI	なし(オプション)			
	LAN	100Base-TX/10Base-T x 1			
	IDE	2チャンネル(CD-ROMドライブ、ハードディスク用)			
フロッピディスクドライブ		3.5インチ x 1(1.44MB、720KB対応)			
CD-ROMドライブ		10 ~ 32倍速(ATAPI、トレード式)			
デバイスベイ	5.25インチ	2スロット(CD-ROMドライブで1スロット使用)			
	3.5インチ	2スロット	2スロット (1スロット使用済み)	2スロット	2スロット (1スロット使用済み)
拡張スロット	PCI	4スロット			
外部インターフェース	キーボード	MINI DIN 6-pin(PS/2) x 1			
	マウス	MINI DIN 6-pin(PS/2) x 1			
	シリアル	D-sub 9-pin(RS-232C規格準拠) x 2			
	パラレル	D-sub 25-pin(セントロニクス社仕様準拠) x 1			
	ネットワーク	RJ-45 x 1			
	ディスプレイ	D-sub 15-pin x 1			
	USB	4-pin コネクタ x 2			
筐体デザイン		マイクロタワー			
外形寸法		180mm(幅) x 390mm(奥行き) x 362mm(高さ)			
質量(最大)		15kg			
電源		AC100V ± 10%、50/60Hz ± 1Hz			
消費電力		275VA、220W			
環境条件		温度:10 ~ 35、湿度:20 ~ 80%(ただし、結露しないこと)			
バンドルOS(標準ディスクにインストール済み)		なし	Microsoft Windows NT Server 4.0 日本語版	なし	Microsoft Windows NT Server 4.0 日本語版
サポートOS		Microsoft® Windows NT® Server 4.0 日本語版、Microsoft BackOffice® Small Business Server Version 4.5			
標準添付品		109型キーボード、2ボタンマウス、電源コード、EXPRESSBUILDER™(CD-ROM)、構成表、お客様登録申込書、スタートアップガイド、ユーザズガイド(本書)、保証書、ミリ/インチねじ			

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズおよび関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNEC、またはNECフィールドサービス(株)までお問い合わせください。下記にNECフィールドサービスのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.nefs.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

1999年4月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	(011)221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西四丁目1番地 新大通ビル9階
	小樽営業所	(0134)24-5685	047-0032	小樽市稲穂三丁目7番4号 朝日生命小樽ビル3階
	釧路営業所	(0154)43-2361	085-0847	釧路市大町一丁目1番地1号 道東経済センタービル7階
	帯広営業所	(0155)25-4892	080-0013	帯広市西三条南十丁目32番地 日本生命帯広駅前ビル5階
	新札幌支店	(011)894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東四丁目2-20 第二西村ビル1階
	苫小牧営業所	(0144)36-3846	053-0022	苫小牧市表町二丁目1番14号 王子不動産第3ビル6階
	旭川支店	(0166)24-2098	070-0033	旭川市三条通九丁目1704番地 住友生命旭川ビル6階
	オホーツク営業所	(0157)25-7520	090-0024	北見市北四条東三丁目1-1 富士火災北見ビル3階
	函館支店	(0138)54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1番14号 住友生命五稜郭ビル3階
	室蘭営業所	(0143)46-3180	050-0083	室蘭市東町二丁目24番4号 石井第5ビル3階
青森	青森支店	(0177)39-8501	030-0112	青森市八ツ役字芦谷208番25 NECソフトウェア青森本社ビル3階
	八戸営業所	(0178)44-4354	031-0081	八戸市柏崎一丁目8番20号 八戸東京海上ビル3階
	弘前営業所	(0172)34-9083	036-8012	弘前市北瓦ヶ町13番地1 日本生命弘前ビル3階
岩手	盛岡支店	(019)635-3011	020-0866	盛岡市本宮字林古16番地3号
	一関営業所	(0191)21-5506	021-0031	一関市青葉一丁目4番3号 シャトレー巷ごう館1階
秋田	秋田支店	(018)863-7938	010-0951	秋田市山王二丁目1番43号 住友海上秋田ビル5階
宮城	仙台支店	(022)262-3445	980-0811	仙台市青葉区一番町四丁目7番17号 小田急不動産仙台ビル6階
	卸町支店	(022)288-2081	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町8番1号 斎喜センタービル1階
福島	郡山支店	(0249)23-7311	963-8005	郡山市清水台二丁目13番23号 郡山第一ビル10階
	いわき営業所	(0246)21-3491	970-8026	いわき市平字小太郎町1番6号 安田生命平ビル5階
	福島営業所	(024)536-3662	960-8131	福島市北五老内町7番5号 ト・S・M37ビル5階
山形	山形支店	(023)631-3503	990-0045	山形市桜町2番58号 第百生命山形ビル5階
	米沢営業所	(0238)21-1281	992-0031	米沢市大町三丁目5番43号 大町ビル3階
	鶴岡営業所	(0235)24-6973	997-0031	鶴岡市錦町2番68号 鶴岡SSビル2階
新潟	新潟支店	(025)243-2315	950-0983	新潟市神道寺275-3
	長岡支店	(0258)35-5217	940-0033	長岡市今朝白一丁目8番18号 長崎DNビル8階
	柏崎営業所	(0257)22-2362	945-0833	柏崎市若葉町2番22号 柏崎情報開発センター2階
栃木	宇都宮支店	(028)622-8955	320-0811	宇都宮市大通一丁目4番24号 住友生命宇都宮ビル4階
	小山営業所	(0285)21-1495	323-0807	小山市城東一丁目14番12号 ウェルストン1ビル1階
群馬	群馬支店	(027)243-6316	371-0026	前橋市大手町二丁目6番地20号 安田生命前橋ビル5階
	高崎営業所	(027)322-7147	370-0828	高崎市宮元町38番地-10 住友生命高崎ビル2階
	太田支店	(0276)45-0666	373-0853	太田市浜町58番24号
埼玉	大宮支店	(048)660-1881	330-0038	大宮市宮原町二丁目85番5号
	熊谷営業所	(0485)27-0597	360-0036	熊谷市桜木町一丁目1番地1 秩父鉄道熊谷ビル4階
	川口支店	(048)225-6722	332-0012	川口市本町四丁目3番2号 住友生命川口ビル5階
	越谷営業所	(0489)87-7492	343-0845	越谷市南越谷一丁目20番10号 三井生命南越谷ビル4階
	所沢支店	(0429)43-2198	359-0045	所沢市美原町二丁目2936番5号 山崎ビル1、2階
	坂戸営業所	(0492)89-0708	350-0225	坂戸市日の出町二丁目6番地 三櫻ビル5階

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地	
千葉	千葉支店	(043)252-4309	260-0043	千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル4階	
	成田営業所	(0476)22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1階	
	君津営業所	(0439)55-7278	299-1144	君津市東坂田一丁目3番2号 京葉君津ビル3階	
	船橋支店	(0474)34-1611	273-0012	船橋市浜町二丁目1番1号 ららぼーと三井ビル7階	
	我孫子支店	(0471)83-5493	270-1168	我孫子市根戸1042番6 株式会社宮川製作所 我孫子事業所内2階	
茨城	鹿島支店	(0299)82-4860	314-0014	鹿嶋市光3番地 住友金属構内	
	つくば支店	(0298)50-3391	305-0035	つくば市松代二丁目8番8号	
	古河営業所	(0280)31-4165	306-0234	猿島郡総和町大字上辺見2075-18 アメニティビル1階	
	水戸営業所	(029)240-3370	310-0851	水戸市千波町1丁目1番1号 関東ビルサービスビル1階	
東京	東京中央支店	(03)3456-5213	108-0073	港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル1階	
	大森支店	(03)3764-0007	140-0013	品川区南大井六丁目25番3号 ビリーヴ大森ビル8階	
	五反田営業所	(03)5496-2051	141-0031	品川区西五反田三丁目6番20号 住友不動産西五反田ビル別館5階	
	新橋支店	(03)3431-9868	105-0021	港区東新橋二丁目12番7号 住友東新橋ビル2号館3階	
	赤坂支店	(03)5413-1701	107-0052	港区赤坂四丁目9番6号 タク赤坂ビル2階	
	三田支店	(03)3452-6168	108-0073	港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル1階	
	渋谷支店	(03)5458-3350	150-0036	渋谷区南平台町2番17号 日交渋谷南平台ビル8階	
	新宿支店	(03)3352-8071	160-0022	新宿区新宿四丁目2番18号 新宿光風ビル3階	
	池袋支店	(03)3985-3194	170-0013	豊島区東池袋一丁目32番地7号 三井生命池袋ビル4階	
	日本橋支店	(03)3297-0783	104-0033	中央区新川一丁目11-11 新川東邦ビル3階	
	江東支店	(03)3649-3230	135-0016	江東区東陽三丁目27番32号 玉河ビル5階	
	秋葉原支店	(03)3834-7845	110-0016	台東区台東一丁目1番5号 ANTEX24ビル2階	
	足立営業所	(03)3888-7151	120-0034	足立区千住一丁目11番2号 第百生命千住ビル7階	
	神田支店	(03)3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町二丁目7番8号 住友水道橋ビル8階	
	府中支店	(042)362-6833	183-0036	府中市日新町一丁目4番5号 第六MKビル1階	
	立川支店	(042)527-2527	190-0022	立川市錦町二丁目4番6号 住友生命立川ビル3階	
	三鷹支店	(0422)56-2552	180-0006	武蔵野市中町一丁目9番5号 第一中央ビル7階	
	小平営業所	(042)341-3841	187-0001	小平市大沼町一丁目161番15号 宮崎ビル1階	
	神奈川	神奈川支店	(045)314-7621	220-0004	横浜市西区北幸二丁目15番1号 東武横浜第二ビル4階
		横須賀営業所	(0468)27-3188	238-0004	横須賀市小川町14番地の1 ニッセイ横須賀センタービル4階
川崎支店		(044)244-1083	210-0023	川崎市川崎区小川町11番10号 第10平沼ビル4階	
相模原支店		(042)746-6111	228-0803	相模原市相模大野七丁目1番6号 相模大野第一生命ビル4階	
厚木支店		(0462)25-0411	243-0018	厚木市中町二丁目8番13号 厚木三井ビル6階	
平塚支店		(0463)21-4777	254-0035	平塚市宮の前1番2号 大東京火災ビル2階	
藤沢営業所		(0466)22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢4番3号 日本生命南藤沢ビル2階	
小田原営業所		(0465)35-9578	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル1階	
山梨	玉川支店	(044)733-1551	211-0067	川崎市中原区今井上町83番地 高秀ビル1階	
	甲府支店	(0552)26-7564	400-0858	甲府市相生二丁目3番16号 住友海上甲府ビル3階	
	富士吉田営業所	(0555)23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2階	
長野	松本支店	(0263)27-7070	399-0033	松本市笹賀6096番1	
	諏訪営業所	(0266)58-5380	392-0027	諏訪市湖岸通り四丁目10番17号 安田生命諏訪ビル3階	
	伊那営業所	(0265)76-0442	396-0021	伊那市天竜町1851-1 福沢ビル2階	
	長野支店	(026)235-1331	380-0821	長野市上千歳町1137番23号 住友生命長野ビル9階	
	上田営業所	(0268)27-6336	386-0032	上田市諏訪形5番地1 豊成ビル5階	
静岡	静岡支店	(054)251-4688	420-0851	静岡市黒金町3番地 NEC静岡ビル5階	
	沼津支店	(0559)52-2001	410-0801	沼津市大手町三丁目8番23号 ニッセイスタービル6階	
	富士営業所	(0545)64-6735	416-0944	富士市横割一丁目17番24号 FCビル2階	
	浜松支店	(053)456-0205	430-0917	浜松市常盤町145番1号 浜松MHビル7階	
	掛川営業所	(0537)23-2181	436-0056	掛川市中央一丁目4番2号 タウンビル3階	

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
愛知	名古屋支店	(052)264-7561	460-0007	名古屋市中区新栄二丁目28番22号 NEC名古屋ビル5階
	名南支店	(052)694-1031	457-0862	名古屋南区内田橋一丁目8-5 アートライフ・タケセイ1階
	半田営業所	(0569)22-2762	475-0903	半田市出口町一丁目130番1号 森田ビル4階
	小牧支店	(0568)75-5594	485-0029	小牧市中央一丁目271番地 大垣共立銀行小牧支店ビル4階
	名西支店	(052)442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22番地 株式会社シーエスイー山王ビル
	三河支店	(0565)34-1168	471-0034	豊田市小坂本町一丁目5-3 朝日生命新豊田ビル4階
	岡崎営業所	(0564)23-5020	444-0044	岡崎市康生通南二丁目54番1号 第百生命岡崎ビル1階
	豊橋営業所	(0532)55-3063	440-0888	豊橋市駅前大通3番53号 太陽生命豊橋ビル2階
岐阜	岐阜支店	(058)266-4501	500-8828	岐阜市若宮町九丁目16番地 トーカイビル11階
	岐阜支店	(0584)74-6518	503-0898	大垣市歩行町二丁目57番1号 第百生命大垣ビル3階
	東濃営業所	(0572)55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261番8号
	中濃営業所	(0575)24-7289	501-3267	関市星ヶ丘1番5-202号 スターヒル・サンパークビル2階
	高山営業所	(0577)33-6524	506-0021	高山市名田町五丁目95番地2 第三みたかビル5階
	三重	三重支店	(0593)51-0425	510-0074
津営業所		(059)227-1622	514-0028	津市東丸之内33番地1号 津フェニックスビル4階
松阪営業所		(0598)51-6185	515-0018	松阪市京町一区7番地 堀内ビル4階
伊賀上野営業所		(0595)23-8914	518-0873	上野市丸ノ内128番地 共立ビル2階
大阪	淀川支店	(06)6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島一丁目11番16号 住友商事淀川ビル2階
	北摂営業所	(0726)73-5481	569-0071	高槻市城北町一丁目14番17号 興喜第一ビル3階
	千里支店	(06)6835-0017	565-0082	豊中市新千里東町一丁目2番4号 信用保証ビル7階
	大阪中央支店	(06)6264-2801	541-0052	大阪市中央区安土町一丁目8番15号 野村不動産大阪ビル7階
	寝屋川営業所	(0720)33-5284	573-0094	枚方市南中振一丁目16番27号 宅建ハウジングビル6階
	此花営業所	(06)6463-7871	553-0005	大阪市福島区野田二丁目13番5号 うおいちニッセイビル6階
	泉南営業所	(0724)63-2190	598-0012	泉佐野市高松東一丁目10番37号 泉佐野センタービル8階
	東大阪支店	(0729)24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7階
	堺支店	(0722)23-8595	590-0075	堺市南花田口町2-3-20 住友生命堺東ビル3階
和歌山	和歌山支店	(0734)28-3222	640-8331	和歌山市美園町二丁目1 太陽生命和歌山第二ビル2階
	滋賀	(077)525-3156	520-0043	大津市中央三丁目1番8号 大津第一生命ビル8階
滋賀	彦根営業所	(0749)24-1784	522-0075	彦根市佐和町11-30 アイ・シービル7階
	八日市営業所	(0748)25-0680	527-0022	八日市市上之町2番7号 ウイング八日市3階
	京都	(075)812-5810	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24番地の1 古川勘ビル4階
京都	亀岡営業所	(0771)25-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイビル5階
	宇治営業所	(0774)20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4階
	福知山支店	(0773)23-6287	620-0000	福知山市字天田288番地 竹下駅南ビル2階
	舞鶴営業所	(0773)63-7236	625-0036	舞鶴市字浜160番地 スクウェアビル大門3階
	兵庫	(078)332-5431	650-0031	神戸市中央区東町126番地 神戸シルクセンタービル3階
兵庫	阪神支店	(06)6482-2315	660-0892	尼崎市東難波町五丁目17-28 太陽生命尼崎ビル6階
	姫路支店	(0792)89-2684	670-0961	姫路市南畝町二丁目53番 ネオフィス姫路南7階
	神戸西営業所	(078)914-0550	673-0898	明石市樽屋町1番29号 日工・住生ビル2階
	豊岡営業所	(0796)24-0331	668-0043	豊岡市桜町15番1号 幸栄ビル1階
	奈良	(0742)36-1161	630-8115	奈良市大宮町六丁目3番3号 富士火災奈良ビル3階
奈良	橿原営業所	(0744)23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2階
	石川	(076)223-3188	920-0864	金沢市高岡町1番39号 住友生命金沢高岡町ビル7階
石川	小松営業所	(0761)24-3782	923-0926	小松市竜助町36番地 小松東京海上ビル3階
	富山	(0764)42-2605	930-0004	富山市桜橋通り1番18号 住友生命富山ビル6階
富山	高岡営業所	(0766)25-4212	933-0912	高岡市丸の内1番40号 高岡商工ビル8階
	黒部営業所	(0765)54-0447	938-0031	黒部市三日市字新光寺1880-1
福井	福井支店	(0776)21-7320	910-0018	福井市田原1-5-21 住友海上福井ビル2階

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
愛媛	松山支店	(089)945-4145	790-0066	松山市宮田町186番4号 松山駅前ビル6階
	南予営業所	(0894)24-6158	796-0010	八幡浜市大字松柏丙804-2 宇和島自動車八幡浜駅前ビル2階
	宇和島営業所	(0895)25-1000	798-0031	宇和島市栄町港一丁目1番1号 亀岡ビル3階
	新居浜支店	(0897)34-4774	792-0003	新居浜市新田町三丁目2番27号 住友商事新居浜ビル5階
	今治営業所	(0898)31-5741	794-0043	今治市南宝来町一丁目7番7号 住友海上今治ビル2階
	伊予三島営業所	(0896)24-3855	799-0404	伊予三島市宮川三丁目5番25号 ホワイトヴィラ1階
徳島	徳島支店	(0886)22-1270	770-0852	徳島市徳島町二丁目19番1号 千代田火災徳島ビル4階
高知	高知支店	(0888)75-7219	780-0870	高知市本町四丁目2番52号 住友生命高知ビル5階
香川	高松支店	(087)833-1708	760-0008	高松市中野町29番2号 NEC四国ビル7階
	丸亀営業所	(0877)23-8563	763-0034	丸亀市大手町三丁目5番18号 協栄生命丸亀ビル7階
	広島支店	(082)248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町二丁目5番11号 西橋屋ビル4階
広島	東広島営業所	(0824)22-6411	739-0046	東広島市鏡山三丁目13番26-301号 広島テクノプラザ3階
	三次営業所	(0824)63-3186	728-0013	三次市十日市東六丁目13番14号
	呉営業所	(0823)21-5129	737-0051	呉市中央一丁目6番9号 日本団体生命ビル6階
	福山支店	(0849)31-8907	720-0043	福山市船町8番14号 住友生命福山船町ビル4階
	備後府中営業所	(0847)46-4835	726-0003	府中市元町475番1号 カルチャープラザ4階
	山口	山口支店	(0839)73-1858	754-0011
徳山営業所		(0834)31-4114	745-0027	徳山市鞆町一丁目15番地 住友生命鞆町ビル6階
下関営業所		(0832)32-8513	750-0016	下関市細江町二丁目2番1号 千代田生命下関ビル7階
萩営業所		(0838)22-7472	758-0022	萩市浜崎町121番1号 Kビル2階
宇部営業所		(0836)33-5120	755-0043	宇部市相生町8番1号 宇部興産ビル10階
岩国営業所		(0827)22-9534	740-0018	岩国市麻里布町一丁目5番26号 岩国通運ビル2階
岡山	岡山支店	(086)232-7232	700-0826	岡山市磨屋町1番6号 住友生命岡山磨屋町ビル5階
	倉敷営業所	(086)426-1371	710-0057	倉敷市昭和二丁目4番6号 住友生命倉敷ビル2階
島根	山陰支店	(0852)21-0988	690-0003	松江市朝日町477番17号 明治生命松江駅前ビル5階
	出雲営業所	(0853)25-1013	693-0005	出雲市天神町869番地 天神ビル1階
	浜田営業所	(0855)22-6092	697-0006	浜田市下府町323番5号 日興興産ビル3階
鳥取	鳥取営業所	(0857)24-7224	680-0835	鳥取市東品治町102番地 明治生命鳥取駅前ビル4階
	米子営業所	(0859)22-8280	683-0044	米子市大工町33番32号 米子ISビル3階
福岡	福岡支店	(092)472-2851	812-0016	福岡市博多区博多駅南一丁目8番6号 博多仁丹ビル6階
	博多営業所	(092)472-2853	812-0016	福岡市博多区博多駅南一丁目8番6号 博多仁丹ビル6階
	福岡中央営業所	(092)734-0225	810-0001	福岡市中央区天神四丁目2番20号 福岡天神幸ビル3階
	福岡東営業所	(092)621-6026	813-0034	福岡市東区多ノ津四丁目4番12号 多ノ津ビル2階
	北九州支店	(093)522-0581	802-0081	北九州市小倉北区紺屋町9番1号 明治生命小倉ビル7階
	飯塚営業所	(0948)24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚13番11号 北代ビル2階
	北九州市八幡西区別当町26番1号	(093)621-7342	806-0062	ひろたR200ビル4階
	久留米支店	(0942)35-7811	830-0018	久留米市通町10-4 富士火災久留米ビル4階
大牟田営業所	(0944)51-2655	836-0843	大牟田市不知火二丁目7番1号 中島物産ビル5階	
	佐賀支店	(0952)29-9586	840-0826	佐賀市白山一丁目4番28号 益本白山ビル2階
佐賀	佐賀西営業所	(0954)22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄501-1 東洋リーセントビル4階
	長崎支店	(095)823-2321	850-0032	長崎市興善町6番5号 長崎興善町東邦生命ビル2階
長崎	佐世保営業所	(0956)22-2779	857-0862	佐世保市白南風町9番2号 ブラザシルバービル3階
	諫早営業所	(0957)23-0471	854-0016	諫早市高城町5-15 諫早商工会館5階
	熊本支店	(096)323-1100	860-0844	熊本市水道町8番6号 朝日生命熊本ビル8階
大分	大分支店	(0975)37-5050	870-0037	大分市東春日町17番20号 大分第二ソフィアプラザビル4階
	中津営業所	(0979)23-1182	871-0058	中津市豊田町二丁目423番10号 日本団体生命中津ビル5階
鹿児島	鹿児島支店	(099)285-2266	890-0053	鹿児島市中央町13番1号 くまぎん共同ビル4階
	出水営業所	(0996)62-8922	899-0202	出水市昭和町13番1号 第二丸久ビル2階
宮崎	宮崎支店	(0985)27-4477	880-0806	宮崎市広島一丁目18番7号 大同生命宮崎ビル9階
	延岡営業所	(0982)35-7545	882-0872	延岡市愛宕町二丁目1番12号 センコービルディング5階
	都城営業所	(0986)23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15号 富士火災海上保険ビル3階
沖縄	沖縄支店	(098)861-2787	900-0016	那覇市前島二丁目21番地13号 ふそうビルディング9階

索引

数字

- 100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ [51](#)
- 3.5インチハードディスク [73](#)
- 3.5インチフロッピーディスクドライブ [50](#), [52](#)
- 5.25インチデバイス [91](#)
- 5.25インチデバイスベイ [50](#), [52](#)

アルファベット

- AC-LINK [96](#), [111](#)
- AIT [4](#)
- BackOffice Small Business Server [41](#)
 - グラフィックスアクセラレータ [46](#)
 - ネットワークドライバ [44](#)
 - モデム未接続時の設定 [44](#)
- BIOS [94](#)
- CD-ROM [67](#)
- CD-ROMドライブ [50](#), [52](#), [67](#), [183](#)
- CMOSのクリア [116](#)
- CPU [52](#), [103](#), [183](#)
- CPU#1ファンコネクタ [52](#)
- DAT [4](#)
- DIMMボード [52](#), [88](#)
- DIMMボードソケット [52](#)
- DISKアクセスランプ [50](#), [53](#)
- DISKアクセスランプコネクタ [52](#)
- DUMPスイッチ [173](#)
- ESMPRO [170](#)
- ESMPRO/ServerAgent(Windows NT版) [135](#)
- ESMPRO/ServerManager [146](#)
- ESMPRO/UPSController Ver.2.0 [140](#)
- Express Server Management Guide [151](#)
- EXPRESSBUILDER [123](#), [166](#)

- EXPRESSBUILDERトップメニュー [124](#)
- ExpressPicnic [129](#), [170](#)
- Express本体用バンドルソフトウェア [135](#)
- /Oポートアドレス [120](#)
- IDE [183](#)
- IDEコネクタ [52](#)
- LAN [183](#)
- Management Workstation Application [146](#)
- MASTER [73](#)
- MO装置について [18](#)
- MWA [96](#), [146](#)
- NEC 58 インフォメーションセンター [182](#)
- NECフィールドサービス(株) [184](#), [184](#)
- PCI [183](#)
- PCIボード [81](#)
- PCIボードスロット [52](#)
- PCIボード増設用スロット [51](#)
- PIRQ [119](#)
- POST [60](#)
- PowerChuteplus Ver.5.11J [144](#)
- POWERスイッチ [50](#), [59](#)
- POWERランプ [50](#), [53](#)
- SBS [41](#)
- SCSI [183](#)
- SCSI BIOS [115](#)
- SCSI機器用設定リスト [115](#)
- Secure Mode [110](#)
- Service Pack [18](#), [32](#)
- SETUP [61](#)
 - Advanced [101](#)
 - Boot [113](#)
 - Exit [113](#)
 - Main [99](#)
 - Security [108](#)
 - System Hardware [111](#)
- 画面の説明 [95](#)
- キー [95](#)

- 起動 [94](#)
 - 設定例 [96](#)
 - パラメータと説明 [99](#)
- SLAVE [73](#)
- SLEEPスイッチ [50](#)
- SLEEPランプ [50](#), [53](#)
- UPS [58](#), [96](#)
- USB [183](#)
- USBコネクタ [51](#)
- VRAM [183](#)
- Windows NT 4.0 [18](#)
 - セットアップ [17](#)
 - マニュアルセットアップ [34](#)
- Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [33](#)
- Windows NT HAL
 - BackOffice Small Business Server [42](#)
- Windows NTモデル [7](#)

ア

- アクセスランプ [50](#)
- アラートの確認 [152](#)
- 安全上のご注意 [v](#)
- 安全上の注意 [69](#)
- 安全にかかわる表示について [iii](#)
- イジェクトボタン [50](#)
- 移動 [176](#)
- イベントログ [171](#)
- インターネット [182](#)
- インタフェース [183](#)
- 運用・保守編 [151](#)
- エクスプレス受付センター [182](#)
- エクスプレス通報サービス [137](#)
- エマージェンシーホール [50](#)
- エラーメッセージ [61](#), [159](#)
- オープン/クローズボタン [50](#)
- オフライン保守ユーティリティ [175](#)
- 温度 [183](#)
- 温度監視機能 [96](#)

カ

外形寸法 [183](#)
各部の名称 [50](#)
カスタムインストールモデル [7](#)
カスタムインストールモデルのセットアップ [14](#)
管理PC用バンドルソフトウェア [146](#)
キーボード [183](#)
キーボードコネクタ [51](#)
キーボードの選択 [124](#)
記号 [iv](#)
機能 [50](#)
基本的な操作 [59](#)
キャッシュメモリ [183](#)
強制シャットダウン [116](#)
グラフィックス [183](#)
グラフィックスアクセラレータ
SBS [46](#)
グラフィックスアクセラレータドライバ
Windows NT [40](#)
クリーニング [153](#)
警告ラベル [x](#)
健康を損なわないためのアドバイス [xii](#)
構成情報 [172](#)
コネクタ
100BASE-TX/10BASE-T [51](#)
CPU#1ファン [52](#)
DISKアクセスランプ [52](#)
IDE [52](#)
USB [51](#)
外部接続 [52](#)
キーボード [51](#)
シリアルポート [51](#)
スピーカケーブル [52](#)
電源 [51](#), [52](#)
プリンタポート [51](#)
フロッピーディスクドライブ [52](#)
マウス [51](#)
モニタ [51](#)
コンピュータからの情報採取 [133](#)

サ

サーバ管理 [3](#)
サイドカバー [71](#)
サポートOS [183](#)
サポートディスク [33](#)
シームレスセットアップ [17](#), [125](#), [167](#)
システムBIOS [94](#)
システム構築のポイント [6](#)
システム修復情報 [29](#)
システム情報のバックアップ [32](#)
システム診断 [156](#)
システムのアップデート [32](#)
システムの修復 [174](#)
湿度 [183](#)
質量 [183](#)
ジャンパススイッチ [52](#), [117](#)
修理 [178](#)
出荷時の状態 [7](#)
仕様 [183](#)
使用上のご注意 [iii](#)
障害箇所の切り分け [158](#)
障害時の対処 [158](#)
障害情報の採取 [171](#)
障害処理のためのセットアップ [27](#)
省電力モード [64](#)
譲渡 [xv](#)
消費電力 [183](#)
情報サービス [182](#)
シリアル [183](#)
シリアルポートコネクタ [51](#)
スイッチ
DUMP [173](#)
POWER [50](#), [59](#)
SLEEP [50](#)
ダンプ [51](#)
ステータスランプの確認 [152](#)
ストレージ管理 [4](#)
スピーカ [52](#)
スピーカケーブル [52](#)
スピーカケーブルコネクタ [52](#)
寸法 [183](#)
静電気対策 [70](#)
セキュアモード [97](#)

セキュリティ [97](#)
設置 [54](#)
セットアップ [13](#)
セットアップの流れ [21](#)
セットアップパラメータFDの作成 [131](#)
接続 [56](#)
操作 [59](#)
ソフトウェア編 [121](#)

タ

大容量記憶装置のセットアップ
BackOffice Small Business Server [43](#)
大量インストール [133](#)
ダンプスイッチ [51](#)
ダンプファイルサイズ [19](#)
チップセット [183](#)
ツールメニュー [125](#)
ディスク構成 [19](#)
ディスクミラーリングコントローラ [84](#)
ディスクレスモデル [7](#)
ディスプレイ [183](#)
デバイスベイ [183](#)
デバッグ情報 [27](#)
電源 [183](#)
OFF [64](#)
ON [59](#)
電源管理 [5](#)
電源コネクタ [51](#), [52](#)
電源ユニット [52](#)
添付品 [183](#)
動作モード
ハードディスク [73](#)
導入にあたって [6](#)
導入編 [1](#)
特長 [2](#)
トラブルシューティング [161](#)
取り扱い上のご注意 [xi](#)
取り付け
5.25インチデバイス [91](#)
PCIボード [81](#)
サイドカバー [71](#)
ディスクミラーリングコント

ローラ [84](#)
ハードディスク [74](#), [78](#)
フロントマスク [72](#)
取り付け / 取り外しの準備 [70](#)
取り外し
5.25インチデバイス [93](#)
DIMMボード [90](#)
PCIボード [83](#)
サイドカバー [71](#)
ディスクミラーリングコント
ローラ [87](#)
ハードディスク [78](#), [80](#)
フロントマスク [72](#)

ナ

内蔵オプションの取り付け [69](#)
日常の保守 [152](#)
ネットワーク [183](#)
ネットワーク管理 [5](#)
ネットワークドライバ
SBS [44](#)
Windows NT [36](#)
ネットワークモニタ [30](#)

ハ

パーティション構成 [8](#)
パーティションサイズ [19](#)
ハードウェアのセットアップ [14](#)
ハードウェア編 [49](#)
ハードディスク [52](#), [73](#), [183](#)
ハードディスクブラケット [52](#)
ハードディスクブラケット(下段)
[74](#), [78](#)
ハードディスクブラケット(上段)
[78](#), [80](#)
廃棄 [xvi](#)
はじめに [xiii](#)
パスワード [97](#), [108](#)
パスワードのクリア [116](#)
バックアップ [153](#)
バックアップ管理 [4](#)
バッテリー [52](#)
パラレル [183](#)

バンドルOS [183](#)
付属品の確認 [xv](#)
不明な領域 [19](#)
プリンタポートコネクタ [51](#)
ブレインストールモデル [7](#)
フロッピーディスク [65](#)
フロッピーディスクアクセスランプ
[50](#)
フロッピーディスクドライブ
[65](#), [183](#)
フロッピーディスクドライブコネク
タ [52](#)
フロントマスク [72](#)
ページングファイルサイズ [19](#)
ヘッドフォンジャック [50](#)
保管 [176](#)
補修用部品 [178](#)
保守サービス [178](#)
保守サービス会社網一覧 [184](#)
保証 [177](#)
ボリューム [50](#)
ボルテージセレクト [51](#), [57](#)

マ

マウス [183](#)
マウスコネクタ [51](#)
マザーボード [52](#)
マスターコントロールメニュー
[128](#), [168](#)
マニュアルセットアップ [33](#)
名称 [50](#)
メモリ [102](#), [183](#)
メモリダンプ [27](#), [172](#)
モニタコネクタ [51](#)

ヤ

ユーザーサポート [177](#)
ユーザーズガイド
記号について [xiii](#)
構成 [xiv](#)
再購入 [xiv](#)
ユーザー登録 [12](#)

ラ

ランプ
DISKアクセス [50](#), [53](#)
POWER [50](#), [53](#)
SLEEP [50](#), [53](#)
アクセス [50](#)
フロッピーディスクアクセス
[50](#)
ランプ表示 [53](#)
リセット [116](#)
リチウム電池内蔵バッテリー [52](#)
リモートパワーオン [112](#)
留意点 [7](#)

ワ

ワトソン博士 [28](#), [172](#)
割り込み [105](#)
割り込みライン [119](#)

NEC Expressサーバ

Express5800/110Ec

ユーザーズガイド

1999年11月 初版

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

®

© NEC Corporation 1999

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

