

付録A 仕様

型名		Express5800/120Bb-6	
		N8400-029	N8400-030
CPU	タイプ	Dual-Core Intel® Xeon® プロセッサ-5160	Dual-Core Intel® Xeon® プロセッサ-5110
	クロック	3.0GHz	1.6GHz
	FSB	1333MHz	1066MHz
	二次キャッシュ	2×2MB	
	標準	1個	
	最大	2個	
チップセット		Intel® 5000Pチップセット	
メモリ	標準	なし(必須オプション)	
	最大	8GB	
	増設機会	2回(512MB/1GB/2GB、各2枚単位で増設)	
	メモモジュール	DDR2-533 FB-DIMM	
	Check方式	ECC	
ハードディスク	標準	なし	
ドライブ	内蔵最大	146.4GB(73.2GB×2)	
グラフィックス(VRAM)		Server Engines Pilot GA (VRAM 2MB)	
補助入力装置	700°-ディスク	オプション(USB接続)	
	CD/DVDドライブ	オプション(USB接続)	
メザニン拡張	タイプ1	1スロット	
スロット[空き]	タイプ2	1スロット(タイプ1メザニンカードも実装可能)	
LAN		1000Base-T×2	
外部インタフェース		SUVコネクタ(フロントパネル接続、シリアル×1、VGA×1、USB×2)×1	
外形寸法		181mm(高さ)×516mm(奥行)×52mm(幅)	
質量		最大5.3kg	
電源		DC+12V、+5VS(ブレード収納ユニットに搭載された電源ユニットより供給)	
消費電力(DC+12V)		316W	244W
環境条件	温度	10~35℃	
	湿度	20~80%(ただし、結露しないこと)	
標準添付品		EXPRESSBUILDER® CD-ROM(ユーザーズガイド含む)、構成表、スタートアップガイド、保証書、お客様登録申込書	
標準添付ソフトウェア		DianaScope、ESMPRO/ServerAgent、ServerManager、バーチャルメディア・リモートKVM	

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールドイング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールドイングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては下表を参照してください。

2006年2月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	東札幌営業所	011-833-8640	003-0001	札幌市白石区東札幌1条1丁目6番33号
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9丁目左1号 明治安田生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	道東支店	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-735-8501	030-0802	青森市本町1-2-20 住友生命青森柳町ビル3F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8002	弘前市駅前2-2-2 弘前第一生命ビル1F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-25-6531	021-0041	一関市赤荻字月町218-2
宮城	仙台支店	022-292-1900	983-0852	仙台市宮城野区榴岡3-4-18 タカノボル22ビル4F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0014	鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央五丁目6番1号
	いわき営業所	0246-28-8371	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-28-7624	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島営業所	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	029-860-2000	305-0821	つくば市春日3-22-8
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-255-5461	371-0855	前橋市間屋町2-4-3 NF3ビル4F
	太田営業所	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
埼玉	さいたま中央支店	048-660-1881	331-0812	さいたま市北区宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和営業所	048-866-5471	336-0022	さいたま市南区白幡4-12-19
	川越支店	04-2955-7695	350-1331	狭山市新狭山2-11-10
千葉	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F
	千葉支店	043-221-7660	260-0843	千葉市中央区末広1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル7F
	柏支店	04-7135-2400	277-0827	柏市松葉町2-5-1
東京	印西営業所	0476-46-4250	270-1352	印西市大塚1-9 千葉ニュータウンエネルギーセンター1階
	東京中央支店	03-3431-9191	105-0012	港区芝大門2-5-5 住友芝大門ビル3F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0012	港区芝大門2-5-5 住友芝大門ビル5F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0032	渋谷区鶯谷町2番3号 COMS (コムス) 2F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0032	中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀2F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル1F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住1-11-2 カーニープレイス千住7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿樂町2-7-8 住友水道橋ビル8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル11F
	横須賀営業所	046-827-3188	238-0004	横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0011	川崎市川崎区富士見1-6-3 TOKICO事務棟ビル3F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0018	厚木市中町四丁目16-21 プロミティあつぎビル5階
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F
	藤沢営業所	0466-22-0319	251-0055	藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F
	小田原営業所	0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0986	新潟市神道寺南2-4-15
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住2-3-6 小林石油ビル
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市宇新光寺1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市電助町36 小松東京海上日動ビルディング3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0801	七尾市昭和町51-2
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ尾町518
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生2-3-16 三井住友海上甲府ビル3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0031	岡谷市田中町2-8-5 岡谷サンプラザビル4階
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台73-10
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F
静岡	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿1927-2
	静岡支店	054-202-6120	422-8061	静岡市駿河区森下町1-35 静岡MYタワー2F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	055-973-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町111
愛知	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名南営業所	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
三重	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三重支店	059-227-1622	514-0042	津市新町3-2-1
	四日市営業所	0593-51-0425	510-0075	四日市市安島1-5-10 KOSCO四日市西浦ビル2F
滋賀	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	伊賀市上野丸之内128 共立ビル2F
	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町8-20
京都	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	東近江市八日市上之町2-7 ウイング八日市3F
	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	福知山営業所	0773-23-6287	620-0942	福知山市駅南町3-6 竹下駅南ビル2F
大阪	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイビル7F
	本町支店	06-6264-2810	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル6F
	大阪支店	06-6264-2828	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル6F
	梅田支店	06-6264-2818	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	なにわ支店	06-6264-2815	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F
	千里支店	06-6835-0017	560-0083	豊中市新千里西町1-2-2 住友商事千里ビル 南館2F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
兵庫	南大阪支店	072-223-8595	590-0075	堺市南花田口町2-3-20 住友生命堺東ビル 南館4F
	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
奈良	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町113
	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
和歌山	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-25-6322	680-0845	鳥取市富安2-159 久本ビル4F
	米子営業所	0859-22-8280	683-0805	米子市西福原2-1-1 YNT第10ビル2階
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0049	松江市袖師町2-38 NKTビル7F
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
岡山	岡山支店	086-246-9606	700-0976	岡山市辰巳19-102
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福181-15 アスクラボ(株)本社ビル3F
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央1-6-9 センタービル呉駅前6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0015	東広島市西条栄町10-27 栄町ビル2F
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東6-13-14
	福山支店	084-931-8907	720-0973	福山市延広町1-2 明治安田生命福山駅前ビル8F
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町423-8 日広電機工業元町ビル1F
山口	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F
	山口支店	083-973-1858	754-0011	山口市小郡御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	山口周防営業所	0833-44-1621	744-0011	下松市西豊井1375-3
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F
徳島	下関営業所	0832-57-2939	751-0877	下関市秋根東町8-10 トフモールエクスビル3F
	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町2-19-1 あいおい損保徳島第一ビル4F
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町29-2 住友生命高松パークビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町3-5-18 ジブラルタ生命丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	八幡浜営業所	0894-24-6158	796-0010	八幡浜市江戸岡一丁目4-6 江戸岡ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0063	今治市片山1-2-20
	新居浜支店	0897-34-4772	792-0003	新居浜市新田町3-2 新居浜ビル5F
	川之江営業所	0896-58-6208	799-0113	四国中央市妻鳥町1010番地8 共和ビル102号室
高知	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知市杉井流70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0809	久留米市東合川2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
長崎	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎市田中町586-7
	佐世保営業所	0956-34-3811	857-1161	佐世保市大塔町1266-24
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町5-10 諫早商工会館5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町2-423-10 6 BILL 5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0847	延岡市旭町3-1-1 旭化成ネットワークス(株)本社棟1F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖2-7-11

索引

記号

106キーボード [71](#)
8番街 [215](#)

A

Adaptec Storage Manager™ [160](#)
Adapter Fault Tolerance (AFT)
Windows Server 2003 [26](#)
Windows Server 2003 x64 Editions [25](#)
Adaptive Load Balancing (ALB)
Windows Server 2003 [26](#)
Windows Server 2003 x64 Editions [25](#)
Attentionランプ [64](#)

B

BMC [147](#)
BPコネクタ [60](#), [61](#)
BP接続用コネクタ [58](#)

C

Club Express [13](#)
CPU [107](#), [217](#)
CPUプレート [58](#)
取り付け [65](#), [67](#)

D

DianaScope [167](#)
DIMM [85](#)
増設順序 [85](#)
注意事項 [85](#)
DIMMソケット [58](#)
DISKアクセスランプ [61](#), [64](#)
DUMPスイッチ [205](#)

E

ESMPRO/ServerAgent [160](#)
ESMPRO/ServerManager [166](#)
EXPRESSBUILDER [143](#)
起動 [145](#)
トラブルシューティング
[196](#), [197](#)
EXPRESSBUILDER トップメニュー
[145](#)

H

<http://club.express.nec.co.jp/> [13](#)
<http://nec8.com/> [215](#)
<http://www.fielding.co.jp/> [215](#)

I

IDスイッチ [77](#)
IPMI情報 [206](#)

L

LAN [217](#)
LAN Link/Accessランプ [59](#), [64](#)

M

MACアドレス [65](#)
MS01-026 [33](#)
MS01-033 [33](#)

N

NECフィールドディング [215](#), [218](#)

P

PCI [217](#)
POST [74](#)
エラーメッセージ [180](#)

POWER/SLEEPランプ [62](#)
POWERスイッチ [59](#), [73](#), [116](#)
PROSet
Windows Server 2003 [21](#)
Windows Server 2003 x64 Editions [20](#)

R

RAID情報 [146](#)
RESETスイッチ [126](#)
ROM-DOS起動ディスク [147](#)

S

SETUP
Advanced [108](#)
Advanced Chipset Control
[113](#)
Boot [123](#)
Console Redirection [121](#)
Discard Changes [125](#)
Embedded NIC1 [110](#)
Embedded SCSI [110](#), [111](#)
Exit [124](#)
Exit Discarding Changes [124](#)
Exit Saving Changes [124](#)
Load Custom Defaults [125](#)
Load default values [124](#)
Main [106](#)
Memory Configuration [109](#)
PCI Configuration [110](#), [111](#)
Peripheral Configuration [112](#)
Processor Settings [107](#)
Reset Configuration Data
[108](#)
Save Changes [125](#)
Save Custom Defaults [125](#)
Security [114](#)
Server [117](#)
System Date [106](#)
System Management [119](#)

System Time [106](#)
画面の説明 [102](#)
キー [102](#)
起動 [101](#)
コンソール [121](#)
設定例 [103](#)
説明 [106](#)
パラメータ [106](#)
SSU [71](#)
STATUSランブ [59](#), [63](#)

U

USB [70](#)

V

VRAM [217](#)
VRボード用コネクタ [58](#)

W

Windows Server 2003
Adapter Fault Tolerance
(AFT) [26](#)
Adaptive Load Balancing
(ALB) [26](#)
デバッグ情報 [27](#)
メモリダンプ [27](#)
ワトソン博士 [31](#)
Windows Server 2003 OEM-DISK
for EXPRESSBUILDER [50](#), [147](#)
Windows Server 2003 x64
Edition OEM-DISK for EXPRE
[147](#)
Windows Server 2003 x64
Editions
Adapter Fault Tolerance
(AFT) [25](#)
Adaptive Load Balancing
(ALB) [25](#)
ネットワークドライバの再イン
ストール [22](#)

ア

アップデート [34](#)
アラートの確認 [172](#)
安全上のご注意 [v](#)
安全にかかわる表示 [iii](#)
イジェクタ [59](#)
イベントログ [203](#)
インタフェース [217](#)
運用・保守編 [171](#)
エクスプレス受付センター [215](#)
エクスプレス通報サービス [164](#)
エラーメッセージ [180](#)
応用セットアップ
Windows Server 2003 [48](#)
お客様登録 [13](#)
オプション [78](#)
オプションの大容量記憶装置ドライ
バのインストール [157](#)
オフライン保守ユーティリティ
[147](#), [208](#)
温度センサ監視機能 [117](#)
オンラインドキュメント [xxii](#)

カ

概要 [2](#)
各種BIOS/FWのアップデート [148](#)
各部の名称 [58](#)
カスタムインストールモデル [16](#)
環境条件 [217](#)
管理用リモートデスクトップについ
て [54](#)
Windows Server 2003 [54](#)
Windows Server 2003 x64
Editions [54](#)
記号 [iv](#), [xii](#)
起動 [123](#)
機能 [58](#)
基本的な操作 [72](#)
キャッシュ [217](#)
強制電源OFF [127](#)
グラフィックス [217](#)
クリーニング [174](#)
クロック [217](#)
警告ラベル [viii](#)
構成情報 [204](#)

コネクタ
BP [60](#), [61](#)
BP接続用 [58](#)
DIMM [58](#)
VRボード用 [58](#)
集合 [59](#)
プロセッサ#1(CPU #1) [58](#)
ライザーカードスロット [58](#)
コンソール [121](#)
コンソールレスメニュー [149](#)
コンフィグレーションジャンパ [58](#)

サ

サーバ管理 [4](#)
サーバスイッチユニット [71](#)
サービスパック [33](#)
再インストール(Linux) [53](#)
再セットアップ [36](#)
サポートディスク
Windows Server 2003 [49](#)
サポートディスクの作成 [147](#)
時刻 [106](#)
システムBIOS [100](#)
システム構築のポイント [8](#)
システム情報 [108](#)
システム診断 [147](#), [175](#)
システム診断ユーティリティ [147](#)
システムのアップデート [33](#)
システムの修復 [207](#)
システムのセットアップ [15](#)
システムマネージメント [210](#)
システムマネージメント機能 [148](#)
質量 [217](#)
集合コネクタ [59](#)
修復 [207](#)
修理 [212](#)
出荷時の状態 [9](#)
仕様 [217](#)
使用上のご注意 [iii](#)
障害時の対処 [179](#)
障害情報の採取 [203](#)
障害処理のためのセットアップ [27](#)
譲渡 [xv](#)
消費電力 [217](#)

情報サービス [215](#)
スイッチ
 DUMP [205](#)
 Notify [77](#)
 POWER [59](#), [73](#), [116](#)
 RESET [126](#)
ステータスランプの確認 [172](#)
ストレージ管理 [6](#)
寸法 [217](#)
静電気対策 [79](#)
セキュアモード [116](#)
設定情報ファイルの作成 [149](#)
セットアップ
 カスタムインストールモデル
 [16](#)
 再セットアップ [36](#)
 障害処理 [27](#)
 ディスクレスモデル [36](#)
 デバイスドライバ [20](#)
 ハードウェア [65](#)
セットアップの手順
 Windows Server 2003 [42](#)
セットアップの流れ
 Windows Server 2003 [41](#)
セットアップパラメータFDの作成
[152](#)
セットアップを始める前に [14](#)
接続 [68](#)
ソフトウェア編 [141](#)
ソフトウェアリセット [126](#)

タ

ダイナミックディスク
 Windows Server 2003 [40](#)
大量インストール [159](#)
チップセット [217](#)
ツールメニュー [146](#)
追加アプリケーションのインストール
[155](#)
ディスクレスモデルのセットアップ
[36](#)
デバイスドライバ [20](#)
デバイスの確認 [77](#)
デバッグ情報
 Windows Server 2003 [27](#)

電源 [217](#)
電源のOFF [76](#)
電源のON [72](#)
添付品 [217](#)
導入にあたって [8](#)
導入編 [1](#)
ドライブキャリア [61](#)
トラブルシューティング [187](#)
 EXPRESSBUILDER [196](#), [197](#)
 マスターコントロールメニュー
 [200](#)
取り扱い上のご注意 [ix](#)
取り付け
 CPUブレード [65](#), [67](#)
 DIMM [86](#)
 拡張用オプションスロットカー
 ド [90](#)
 ハードディスク [67](#), [94](#)
 プロセッサ [81](#)
取り外し
 CPU [84](#)
 DIMM [88](#)
 拡張用オプションスロットカー
 ド [92](#)
 ハードディスク [94](#)

ナ

内蔵オプションの取り付け [78](#)
日常の保守 [172](#)
ネットワーク管理 [7](#)
ネットワークアダプタの再インス
ツール
 Windows Server 2003 x64
 Editions [22](#)

ハ

パーティションサイズ
 Windows Server 2003 [39](#)
ハードウェアのセットアップ
[14](#), [65](#)
ハードウェア編 [57](#)
ハードウェアリセット [126](#)
ハードディスク [61](#), [93](#), [217](#)
 交換 [96](#)
 取り付け [67](#)

リセット [99](#)
廃棄 [xvi](#)
はじめに [xii](#)
パスワード [115](#)
バックアップ [173](#)
ハンドル [61](#)
バンドルソフトウェア [160](#), [166](#)
ヒートシンク [83](#)
日付 [106](#)
ビルド・トゥ・オーダー [16](#)
ファーストコンタクトセンター
[215](#)
付属品 [xiv](#)
ブレードサーバとは [3](#)
プロセッサ [80](#), [107](#)
プロセッサ#1(CPU #1)ソケット
[58](#)
プロセッサ縮退 [108](#)
保管 [211](#)
補修用部品 [213](#)
保守サービス [214](#)
保守サービス会社網一覧 [218](#)
保証 [212](#)
補助入力装置 [217](#)
本書について [xii](#)

マ

マスターコントロールメニュー
[151](#)
 トラブルシューティング [200](#)
マニュアルセットアップ
 Windows Server 2003 [49](#)
ミラー化されているボリューム
 Windows Server 2003 [38](#)
ミラーボリューム [96](#)
無停電電源装置管理 [6](#)
メモリ [85](#), [109](#), [217](#)
メモリ縮退 [108](#)
メモリダンプ [205](#)
 Windows Server 2003 [27](#)

ヤ

ユーザーサポート [212](#)

ユーザーズガイド

構成 [xiii](#)

ラ

ライザーカードスロット [58](#)

ランプ [62](#)

Attention [64](#)

CPUブレード [62](#)

DISKアクセス [61](#), [64](#)

LAN Link/Access [59](#), [64](#)

POWER/SLEEP [59](#), [62](#)

STATUS [63](#)

ハードディスク [64](#)

リセット [126](#)

リチウム電池 [xvi](#)

レバー [61](#)

ワ

ワトソン博士 [204](#)

Windows Server 2003 [31](#)

割り込みライン [128](#)

NEC Express サーバ
Express5800/BladeServer シリーズ

N8400-029/030
Express5800/120Bb-6

ユーザーズガイド

2006年 7月 初版

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁本はお取替えいたします

© NEC Corporation 2006

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

<本装置の利用目的について>

このたびはお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。
ご使用に際しましては、下記の点につきご注意ください。よろしくお願いたします。

1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。

弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター
電話番号 03-3455-5800

注 意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置 (UPS) 等を使用されることをお勧めします。

レーザー安全基準について

この装置に標準で搭載されている光磁気ドライブは、レーザーに関する安全基準 (JIS・C-6802、IEC 60825-1) クラス1に適合しています。

海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。