

付録A 仕様

項目		Express5800/120Mf	
		N8100-832	N8100-867
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル	
CPU	タイプ	Intel® Xeon™ Processor	Intel® Xeon™ Processor
	クロック/キャッシュ	2GHz/512KB	2.8GHz/512KB
	標準	1個	
	最大	2個	
チップセット		ServerWorks GC-LE	
メモリ	標準	256MB (128MBx2枚)	
	最大	6GB (標準装備のDIMMも交換必要)	
	増設単位	2枚単位 (128/256/512/1024MB)	
	増設機会	3回	
	メモリモジュール	SDRAM DIMM (DDR266 Buffered Type)	
Check方式		ECC	
グラフィックス (VRAM)		ATI RAGE XL (VRAM 8MB)	
補助入力装置		700ℓ-ディスク (標準) 3.5インチドライブ×1	
	ハードディスク (標準)	なし (インタフェース: Ultra320/160 SCSI)	
	ハードディスク (最大)	732GB (73.2GB×10) (オプションのHDDケースを搭載時)	
	CD-ROM (標準)	ATAPIドライブ×1 (トレーロード48倍速)	
拡張ベイ	5.25インチ	2スロット	
	3.5インチ	5スロット (ホットスワップ) (最大10スロット)	
拡張スロット (PCI)	64-bit/133MHz	1スロット	
	64-bit/100MHz	2スロット	
	32-bit/33MHz	3スロット	
LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (2ポート)	
ディスクアレイ		オプション	
外部インタフェース	キーボード	MINI DIN 6-pinコネクタ (1ポート)	
	マウス	MINI DIN 6-pinコネクタ (1ポート)	
	USB	4-pin (4ポート)	
	シリアル	D-sub 9-pin (2ポート)	
	パラレル	D-sub 25-pin (1ポート)	
	ネットワーク	RJ-45 (2ポート)	
	ディスプレイ	MINI D-sub 15-pin (1ポート)	
	SCSI	Ultra320/160 (1ポート) (内部SCSIを使用しない時)	
筐体デザイン		デスクサイド、ミニタワー	
外形寸法		321mm* (幅) × 450mm* (高さ) × 675mm (奥行き) * スタビライザを含む	
質量		最大44kg	
電源		AC100V±10%、50/60Hz	
消費電力		530VA、520W	
環境条件		温度:10~35℃、湿度:20~80% (ただし、結露しないこと)	
バンドルOS		なし	
サポートOS		Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 日本語版	
標準添付品		109型キーボード、2ボタンマウス、電源コード、EXPRESSBUILDER™ (CD-ROM)、スタートアップガイド、保証書、ユーザサポートのご案内	
標準添付ソフトウェア		なし	

付録B 応用セットアップ

最新のディスクアレイコントローラなど、本装置に添付のEXPRESSBUILDERに対応していない大容量記憶装置コントローラが接続されたシステムにおいて、OSの再インストールなどを実施する場合は、次のような手順にてセットアップしてください。



- ビルド・トゥ・オーダーにより、OS組み込み出荷された状態からセットアップを開始する場合には、本操作を行う必要はありません。
- EXPRESSBUILDERのバージョンとシームレスセットアップに対応しているボードの一覧については、次のホームページから参照できます。

<http://www.ace.comp.nec.co.jp/>


「ExpressPicnic」をクリックして情報を参照してください。

1. セットアップしようとする大容量記憶装置コントローラの取り扱い説明書を準備する。




本説明書の内容と大容量記憶装置コントローラの取り扱い説明書との内容が異なる場合は、大容量記憶装置コントローラの取扱説明書を優先してください。

2. ディスクアレイコントローラの場合は、コントローラの取扱説明書に従ってRAIDの設定を行う。RAID設定の不要な大容量記憶装置コントローラの場合は、手順3へ進んでください。
3. EXPRESSBUILDER CD-ROMからシステムを起動させる。
4. シームレスセットアップを実行し、次のような内容に設定されていることを確認する。
 - アレイディスクの設定画面が表示された場合は、[既存のRAIDを使う] をチェックする



コントローラによっては、設定画面が現れないことがあります。

- [大容量記憶装置用OEM-FDの適用をする]をチェックする



このオプションをチェックすることで、フロッピーディスクで提供されているドライバを読み込ませて、シームレスセットアップを進めることができます。

5. シームレスセットアップの途中で[大容量記憶装置用ドライバ]をコピーする。

大容量記憶装置コントローラに添付されているフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。

「大容量記憶装置用OEM-FD」をフロッピーディスクドライブに挿入してください。

OK 終了

付録C 保守サービス会社網一覽

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールドینگ株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールドینگのサービス拠点所在地一覽を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2002年8月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市南三条通9丁目1号 明治生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	道東営業所	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-739-8501	030-0113	青森市第二岡屋町4-1-20 NECソフトウェア青森本社ビル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	一関市青葉1-6-4 シャトレー壺號館1F
宮城	仙台支店	022-262-3445	980-0811	仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-1
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0031	鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央5-6-1
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	さいたま市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	さいたま市白幡4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0012	川口市本町4-3-2 住友生命川口ビル5F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル5F
	千葉東支店	043-221-6964	260-0843	千葉市中央区末広1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	柏市松葉町2-5-1
東京	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ピリーヴ大森ビル8F
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀2F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住1-11-2 第百生命千住ビル7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿樂町2-7-8 住友水道橋ビル8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F
小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町5-9-7	
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F
	横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0023	川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0032	厚木市恩名900-4
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F
	藤沢営業所	0466-22-0319	251-0055	藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F
	小田原営業所	0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟市神道寺275-3
	長岡支店	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住2-3-6 小林石油ビル
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市宇新光寺1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル7F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市電助町36 小松東京海上ビル3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	七尾市相生町45
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町518
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	岡谷市本町4-5-18
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F
	飯田営業所	0265-23-3797	395-0815	飯田市松尾常盤台73-10
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿1927-2

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22 (株) シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市長区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
三重	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	三重支店	0593-51-0425	510-0074	四日市市鶴の森1-5-16 カーニープレイス四日市ビル6F
	津営業所	059-227-1622	514-0028	津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	松阪市郷津町234-1
滋賀	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	上野市丸之内128 共立ビル2F
	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町8-20
京都	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F
	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	福知山市字天田288 竹下駅南ビル2F
大阪	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	舞鶴市字浜160 スクウェアビル大門3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F
	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	高槻市城北町1-5-25 高槻FJYビル1F
兵庫	千里支店	06-6835-0017	560-0082	豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0026	堺市向陵西町2-1-24
	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F
	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町113
奈良	明石支店	078-914-0550	673-0892	明石市本町2-2-24 明石東京海上ビルディング
	阪神支店	06-6482-2315	660-0892	尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F
	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
和歌山	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取市千代水4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	米子市大工町33-32 米子ISビル3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	松江市学園1-18-5
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0006	浜田市下府町323-5 日興興産ビル3F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福181-15 カワシマ商事(株) 本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	東広島市西条町大字土与丸441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	福山市南蔵王町3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町475-1 カルチャープラザ4F
山口	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F
	山口支店	083-973-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	徳山営業所	0834-31-4115	745-0063	徳山市今住町18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	下関市川中豊町2-6-36
徳島	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	萩市浜崎町121-1 Kビル2F
	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町2-19-1 あいおい損保徳島ビル4F
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町3-5-18 シプラルタ丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	南予営業所	0894-24-6158	796-0010	八幡浜市江戸岡1-4-6 江戸岡ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	伊予三島市宮川13-5-25 ホホワイトヴィラ1F
高知	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知市杉井流70-5 マノワール杉井流
	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
福岡	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	久留米市東合川町2-4-29
佐賀	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島3-2-19
長崎	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎市田中町586-7
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	佐世保市天満町3-23
熊本	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F
	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町2-423-10 アクサ中津ビル5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖2-7-11

索引

数字

1000/100/10ランプ [40](#), [47](#)
3.5インチデバイスベイ [39](#), [41](#)
3.5インチハードディスク [80](#)
3.5インチフロッピーディスクドライブ [39](#), [41](#)
5.25インチデバイス [93](#)
5.25インチデバイスベイ [39](#), [41](#)
8番街 [258](#)

A

AC POWERランプ [40](#), [47](#)
AC-LINK [142](#)
AC1ランプ [91](#)
AC2ランプ [40](#), [91](#)
ACRランプ [40](#), [91](#)
ACインレット [40](#)
ACスタンバイランプ [46](#)
Adapter Fault Tolerance [30](#)
Adaptive Load Balancing [30](#)
Array Recovery Tool [194](#)

B

BIOSのセットアップ [123](#)
BMC [169](#)

C

CD-ROMドライブ [39](#), [41](#), [71](#)
Club Express [14](#), [258](#)
CMOS/パスワードクリア用ジャンパスイッチ [42](#)
CMOSのクリア [158](#)
COM2コネクタ [42](#)
CPU [105](#), [131](#), [259](#)
 ステップング [105](#)
CPU1 [41](#)
CPU1ソケット [42](#)
CPU2 [41](#)
CPU2ソケット [42](#)

D

DAC LEDコネクタ [42](#), [102](#)
DIMM [41](#), [109](#)
DIMMコネクタカバー [112](#)
DIMMソケット [42](#)
DISK ACCESSランプ [38](#), [45](#)
DISK増設ユニット [104](#), [121](#)
DISKランプ [39](#), [45](#)
DUMPスイッチ [39](#), [246](#)
DVD-RAM [93](#), [120](#)

E

ESMPRO/ServerAgent [184](#)
ESMPRO/ServerManager [206](#)
ESMPRO/UPSController Ver.2.0 [200](#)
Express Server Management Guide [217](#)
EXPRESSBUILDER [165](#)
 起動 [166](#)
EXPRESSBUILDERトップメニュー [166](#)
ExpressPicnic [176](#)
Express本体用バンドルソフトウェア [184](#)

F

FDISK [170](#)

G

Global Array Manager
 Client [213](#)
 Server [189](#)

H

HDDケース [41](#), [85](#)
HDDケーススロット [41](#)
HDDケース搭載スロット [39](#)
HSBP (A) コネクタ [42](#)
HSBP (B) コネクタ [42](#)

I

I/Oポートアドレス [161](#)
ICMBコネクタ [42](#), [115](#)
IDEコネクタ [42](#)
IDスイッチ [48](#)
IDランプ [48](#)
IPMI情報のバックアップ [246](#)

L

LANアクセスランプ [38](#), [45](#)
LANコネクタ [40](#)
LINK/ACTランプ [40](#), [47](#)

M

MAINT_P [8](#), [22](#)
Management Workstation Application [206](#)

N

NEC基本情報 [26](#)
NECフィールドイングリ [258](#), [260](#)

P

PCIボード [96](#)
PCIボードスロット [42](#)
PCIボード増設用スロット [40](#)
PIRQ [160](#)
POST [56](#)
Power Console Plus [186](#), [211](#)

POWER/SLEEPランプ
[38](#), [43](#), [55](#), [68](#)

PowerChute *plus* Ver.5.11J/5.2J
[204](#)

POWERスイッチ
[39](#), [55](#), [141](#), [157](#)

POWERスタンバイランプ [40](#)

PRO SetII [28](#)

R

RAID情報 [168](#)

RESETスイッチ [39](#), [157](#)

ROM-DOS起動ディスク [169](#)

S

SCSI BIOS [149](#)

SCSISelect

Additional Options [151](#)

Advanced Configuration
Options [153](#)

Boot Device Options [151](#)

Configure/View Host Adapter
Settings [150](#)

Format [154](#)

HostRAID [154](#)

SCSI Bus Interface Definitions
[151](#)

SCSI Device Configuration
[151](#)

SCSI Disk Utilities [154](#)

Verify Disk Media [154](#)

起動 [149](#)

終了 [155](#)

用途 [149](#)

SCSIコントローラ

起動メッセージ [155](#)

Secure Mode [140](#)

Service Pack [21](#), [35](#)

SETUP

AC-LINK [142](#)

Advanced [132](#)

Advanced Chipset Control
[137](#)

Boot [146](#)

Console Redirection [144](#)

Discard Changes [148](#)

Embedded NIC1 [134](#)

Embedded NIC2 [134](#)

Embedded SCSI [134](#)

Embedded Video Controller
[134](#)

Exit [147](#)

Exit Discarding Changes [147](#)

Exit Saving Changes [147](#)

I/O Device Configuration [135](#)

Load Custom Defaults [148](#)

Load Setup Defaults [148](#)

Main [129](#)

Memory Configuration [133](#)

PCI Configuration [134](#)

PCI Device [138](#)

PCI Slot [135](#)

Processor Settings [131](#)

Reset Configuration Data
[132](#)

Save Changes [148](#)

Save Custom Defaults [148](#)

Secure Mode [140](#)

Security [139](#)

Server [141](#)

System Management [143](#)

画面 [124](#)

キー [124](#)

起動 [123](#)

起動順位 [146](#)

コンソール [144](#)

シリアルポート [136](#)

設定例 [125](#)

説明 [129](#)

パスワード [139](#)

パラメータ [129](#)

パラレルポート [136](#)

SLEEPスイッチ [39](#), [68](#)

STATUSランプ [38](#), [43](#)

T

TapeAlertChecker [198](#)

U

Ultra 160(A) コネクタ [42](#)

Ultra 160(B) コネクタ [42](#)

UPS [53](#)

USB1~3コネクタ [40](#)

USB4コネクタ [39](#)

USBコネクタ [42](#)

W

Windows 2000

Adapter Fault Tolerance [30](#)

Adaptive Load Balancing [30](#)

セットアップ [17](#)

Windows 2000 OEM-DISK for
EXPRESSBUILDER
[36](#), [110](#), [111](#), [169](#)

ア

アクセラランプ [45](#)
アラートの確認 [218](#)
安全上のご注意 [v](#)
安全にかかわる表示 [iii](#)
イジェクトボタン [39](#)
移動 [252](#)
インストール [20](#)
インタフェース [259](#)
インタフェースケーブル [117](#)
運用管理機能を利用する [12](#)
運用・保守編 [217](#)
エクスプレス受付センター [258](#)
エクスプレス通報サービス
[195](#), [255](#)
エマージェンシーホール [39](#), [72](#)
エラーメッセージ [58](#), [226](#)
 CPU [66](#)
 ファン [66](#)
オープン/クローズボタン [39](#), [71](#)
オープンセンサコネクタ [42](#)
お客様登録 [14](#)
オプション [73](#)
オプションの大容量記憶装置ドライ
バのインストール [181](#)
オフライン保守ユーティリティ
[168](#), [169](#), [250](#)
温度センサ監視機能 [142](#)

カ

外部SCSI接続ケーブル [41](#)
各種BIOS/FWのアップデート
[170](#), [171](#)
各種ユーティリティのインストール
[169](#)
各種ユーティリティの更新 [170](#)
各部の名称 [38](#)
カスタムインストールモデル [17](#)
仮想メモリ [32](#)
カバーオープンセンサ [41](#)
管理PC用バンドルソフトウェア
[206](#)
キースロット [38](#)
キーボードコネクタ [40](#)
記号 [iv](#), [xiv](#)

起動順位 [146](#)
機能 [38](#)
基本的な操作 [54](#)
キャッシュ [259](#)
強制シャットダウン [157](#)
クラッシュダンプファイル [33](#)
グラフィックス [259](#)
グラフィックスアクセラレータ [29](#)
クリーニング [219](#)
クリア
 CMOS・パスワード [158](#)
ケーブル接続 [117](#)
警告ラベル [x](#)
健康を損なわないためのアドバイス
[xiii](#)
現マシンからの情報取得 [182](#)
コネクタ
 ACインレット [40](#)
 COM2 [42](#)
 CPU1 [42](#)
 CPU2 [42](#)
 DAC LED [42](#), [102](#)
 DIMM [42](#)
 HSBP(A) [42](#)
 HSBP(B) [42](#)
 ICMB [42](#)
 IDE [42](#)
 LAN [40](#)
 PCIボード [42](#)
 PCIボード増設用スロット [40](#)
 Ultra160(A) [42](#)
 Ultra160(B) [42](#)
 USB [42](#)
 USB1~3 [40](#)
 USB4 [39](#)
 オープンセンサ [42](#)
 キーボード [40](#)
 シリアルポートA [40](#)
 シリアルポートB [40](#)
 外付けSCSI [40](#)
 電源 [42](#)
 電源信号 [42](#)
 プリンタポート [40](#)
 フロッピーディスクドライブ
 [42](#)

フロントパネルインタフェース
[42](#)
マウス [40](#)
モニタ [40](#)
冷却ファン [42](#)
コンソール [144](#)
コンソールレス [165](#)
コンソールレスメニュー [171](#)
コンピュータからの情報採取 [182](#)

サ

サーバ管理 [3](#)
再購入 [xv](#)
最大構成 [121](#)
サイドカバー [76](#)
サポートOS [10](#), [259](#)
サポートディスク [36](#)
サポートディスクの作成 [169](#)
シームレスセットアップ [19](#), [167](#)
時刻の設定 [130](#)
システムBIOS [123](#)
システム構築のポイント [7](#)
システム情報 [132](#)
システム情報のバックアップ [35](#)
システム診断 [168](#), [222](#)
システム診断ユーティリティ [169](#)
システムのアップデート [35](#)
システムの修復 [248](#)
システムのセットアップ [16](#)
システムマネージメント機能 [170](#)
質量 [259](#)
自動クリーンアップツール [192](#)
ジャンパススイッチ [158](#)
修理 [254](#)
出荷時の状態 [8](#)
仕様 [259](#)
使用上のご注意 [iii](#)
障害時の対処 [225](#)
障害処理のためのセットアップ [31](#)
省電力モード [68](#)
譲渡 [xvii](#)
消費電力 [259](#)
情報サービス [258](#)
シリアルポート [136](#)
シリアルポートAコネクタ [40](#)

シリアルポートBコネクタ [40](#)

スイッチ

CMOS/パスワードクリア用
ジャンパ [42](#)

DUMP [39](#), [246](#)

ID [48](#)

POWER [39](#), [55](#), [141](#), [157](#)

RESET [39](#), [157](#)

SLEEP [39](#), [68](#)

スタビライザ [38](#)

ステータスランプ [218](#)

ステッピング [105](#)

ストレージ管理 [4](#)

寸法 [259](#)

静電気対策 [74](#)

セキュリティキー [54](#)

設置 [49](#)

設定情報ファイルの作成 [171](#)

セットアップ

BIOS [123](#)

手順 [9](#), [24](#)

流れ [23](#)

セットアップパラメータFD [19](#)

セットアップパラメータFDの作成
[178](#)

セットアップを始める前に [15](#)

接続 [51](#)

増設電源ユニットスロット [40](#)

外付けSCSIコネクタ [40](#)

ソフトウェア編 [163](#)

ソフトリセット [157](#)

タ

ターミネータ [106](#)

ダイナミックディスク [22](#)

大量インストール [182](#)

ダストカバー [90](#)

ダミーカバー [93](#)

ダミートレー [81](#)

ダンプファイルサイズ [21](#)

ツールメニュー [168](#)

追加アプリケーションのインストー
ル [180](#)

テープ監視ツール [198](#)

ディスクアレイ [4](#)

ディスクアレイBIOS [156](#)

ディスクアレイ構成

[101](#), [104](#), [118](#)

ディスクアレイコントローラボード
[100](#)

デバッグ情報 [31](#)

電源 [259](#)

電源管理 [6](#)

電源ケーブル [122](#)

電源コネクタ [42](#)

電源信号コネクタ [42](#)

電源のOFF [68](#)

電源のON [55](#)

電源ユニット [40](#), [41](#), [90](#)

導入にあたって [7](#)

導入編 [1](#)

特長 [2](#)

トップダクトカバー [79](#)

トラブルシューティング [228](#)

取り扱い上のご注意 [xi](#)

取り付け

5.25インチデバイス [93](#)

CPU [106](#)

DIMM [110](#)

HDDケース [86](#)

ICMBコネクタ [115](#)

PCIボード [96](#)

サイドカバー [76](#)

電源ユニット [90](#)

トップダクトカバー [79](#)

ハードディスク [81](#)

ボトムダクトカバー [78](#)

取り付け/取り外しの準備 [75](#)

取り外し [114](#)

5.25インチデバイス [95](#)

CPU [108](#)

HDDケース [89](#)

ICMBコネクタ [116](#)

PCIボード [99](#)

サイドカバー [76](#)

電源ユニット(交換) [92](#)

トップダクトカバー [79](#)

ハードディスク [83](#)

ボトムダクトカバー [77](#)

ナ

日常の保守 [218](#)

ネットワーク管理 [6](#)

ネットワークドライバ [29](#)

ネットワークモニタ [34](#)

ハ

パーティション構成 [8](#)

パーティションサイズ [21](#)

ハードウェアのセットアップ [15](#)

ハードウェア編 [37](#)

ハードディスク [80](#)

ハードリセット [157](#)

廃棄 [xviii](#)

はじめに [xiv](#)

パスワード [139](#)

パスワードのクリア [158](#)

バックアップ [219](#)

バックアップ管理 [5](#)

パラレルポート [136](#)

ヒートシンク [107](#)

ビープ音 [67](#)

日付の設定 [130](#)

ビルド・トゥ・オーダー [17](#)

ファーストコンタクトセンター
[258](#)

フォーマット [154](#)

付属品 [xvi](#)

ブランクカバー [90](#)

プリンタポートコネクタ [40](#)

プロセッサ (CPUを参照)

プロセッサ縮退 [132](#)

プロダクトキー [15](#)

フロッピーディスクアクセスランプ
[39](#)

フロッピーディスクドライバ

[39](#), [41](#), [69](#), [130](#)

フロッピーディスクドライバコネ
クタ [42](#)

フロントドア [38](#), [54](#)

フロントパネルインタフェースコネ
クタ [42](#)

ページングファイルサイズ [21](#)

ヘッドフォンジャック [39](#)

ベリファイ [154](#)

保管 [252](#)
保守 [218](#)
補修用部品 [254](#)
保守サービス [254](#)
保守サービス会社網一覧 [260](#)
保守用パーティション [8](#)
保守用パーティションの作成 [169](#)
保守用パーティションの設定 [169](#)
保証 [253](#)
ボトムダクトカバー [77](#)
ボリューム [39](#)
本書について [xiv](#)
本書の構成 [xv](#)

マ

マウスコネクタ [40](#)
マザーボード [41](#), [42](#)
マスターコントロールメニュー
[175](#)
ミラー化されているボリューム [20](#)
メモリ [109](#), [133](#), [259](#)
メモリ縮退 [132](#)
メモリダンプ [31](#), [245](#)
モニタコネクタ [40](#)

ヤ

ユーザーサポート [253](#)

ラ

ランプ
1000/100/10 [40](#), [47](#)
AC POWER [40](#), [47](#)
AC1 [91](#)
AC2 [40](#), [91](#)
ACR [40](#), [91](#)
ACスタンバイ [46](#)
DISK [39](#), [45](#)
DISK ACCESS [38](#), [45](#)
ID [48](#)
LANアクセス [38](#), [45](#)
LINK/ACT [40](#), [47](#)
POWER/SLEEP
[38](#), [43](#), [55](#), [68](#)

POWERスタンバイ [40](#)
STATUS [38](#), [43](#)
アクセス [39](#), [45](#)
フロッピーディスクアクセス
[39](#)
リセット [157](#)
リチウム電池 [xviii](#), [42](#)
リモートパワーオン [137](#)
留意点 [8](#)
レール [94](#)
冷却ファン [41](#)
冷却ファンコネクタ [42](#)

ワ

ワトソン博士 [33](#), [245](#)
割り込み信号 [138](#)
割り込みライン [160](#)

NEC Express サーバ

N8100-832/867
Express5800/120Mf

ユーザーズガイド

2002年12月 初版

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2002

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

