

付録A 仕様

| 項目 | | Express5800/120Mf | |
|----------------|-----------------------------|--|------------------------|
| | | N8100-903 | N8100-908 |
| 出荷時のモデル形態 | | ディスクレスモデル | |
| CPU | タイプ | Intel® Xeon™ Processor | Intel® Xeon™ Processor |
| | クロック/キャッシュ | 3.06GHz/512KB | 2.40BGHz/512KB |
| | 標準 | 1個 | |
| | 最大 | 2個 | |
| チップセット | | ServerWorks GC-LE | |
| メモリ | 標準 | 512MB (256MBx2枚) | |
| | 最大 | 12GB (標準装備のDIMMも交換必要) | |
| | 増設単位 | 2枚単位 (128/256/512/1024/2048MB) | |
| | 増設機会 | 3回 | |
| | メモリモジュール | SDRAM DIMM (DDR266 Buffered Type) | |
| Check方式 | | ECC | |
| グラフィックス (VRAM) | | ATI RAGE XL (VRAM 8MB) | |
| 補助記憶装置 | 700ℓ ⁺ ディスク (標準) | 3.5インチドライブ×1 | |
| | ハードディスク (標準) | なし (インタフェース: Ultra320/160 SCSI) | |
| | ハードディスク (最大) | 1460GB (146GB×10) (オプションのHDDケースを搭載時) | |
| 補助入力装置 | CD-ROM (標準) | ATAPIドライブ×1 (トレードロード48倍速) | |
| 拡張ベイ | 5.25インチ | 2スロット | |
| | 3.5インチ | 5スロット (ホットスワップ) (最大10スロット) | |
| 拡張スロット (PCI) | 64-bit/133MHz | 1スロット | |
| | 64-bit/100MHz | 2スロット | |
| | 32-bit/33MHz | 3スロット | |
| LAN | | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (2ポート) | |
| ディスクアレイ | | 本体標準装備 (HostRAID: RAID 0/1/10) ・オプションPCIカードもサポート | |
| 外部インタフェース | キーボード | MINI DIN 6-pinコネクタ (1ポート) | |
| | マウス | MINI DIN 6-pinコネクタ (1ポート) | |
| | USB | 4-pin (4ポート) | |
| | シリアル | D-sub 9-pin (2ポート) | |
| | パラレル | D-sub 25-pin (1ポート) | |
| | ネットワーク | RJ-45 (2ポート) | |
| | ディスプレイ | MINI D-sub 15-pin (1ポート) | |
| | SCSI | Ultra320/160 (1ポート) (内部SCSIを使用しない時) | |
| 筐体デザイン | | デスクサイド、ミニタワー | |
| 外形寸法 | | 321mm* (幅) × 447mm* (高さ) × 682mm (奥行き) * スタビライザを含む | |
| 質量 | | 最大44kg | |
| 電源 | | AC100V ± 10%、50/60Hz | |
| 消費電力 | | 530VA、520W | |
| 環境条件 | | 温度: 10~35℃、湿度: 20~80% (ただし、結露しないこと) | |
| バンドルOS | | なし | |
| サポートOS | | Microsoft® Windows Server 2003 Standard Edition、Microsoft® Windows Server 2003 Enterprise Edition、Microsoft® Windows® 2000 Server、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server | |
| 標準添付品 | | 109型キーボード、2ボタンマウス、電源コード、EXPRESSBUILDER (CD-ROM)、使用上のご注意、スタートアップガイド、保証書、ユーザサポートのご案内 | |
| 標準添付ソフトウェア | | なし | |

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールドینگ株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールドینگのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2003年2月現在

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|----------|--------------|----------|-------------------------------------|
| 北海道 | 札幌支店 | 011-221-3705 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F |
| | 新札幌支店 | 011-894-1131 | 004-0041 | 札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F |
| | 釧路営業所 | 0154-43-2361 | 085-0847 | 釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F |
| | 旭川支店 | 0166-24-2098 | 070-0033 | 旭川市三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F |
| | オホーツク営業所 | 0157-25-7520 | 090-0024 | 北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F |
| | 苫小牧営業所 | 0144-36-3846 | 053-0022 | 苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F |
| | 室蘭営業所 | 0143-46-3180 | 050-0083 | 室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F |
| | 函館支店 | 0138-54-5642 | 040-0001 | 函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F |
| | 道東営業所 | 0155-25-4892 | 080-0013 | 帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F |
| | 小樽営業所 | 0134-24-5685 | 047-0036 | 小樽市長橋3-4-14 |
| 青森 | 青森支店 | 017-739-8501 | 030-0113 | 青森市第二問屋町4-1-20 NECソフトウェア青森本社ビル1F |
| | 八戸営業所 | 0178-44-4354 | 031-0081 | 八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F |
| | 弘前営業所 | 0172-34-9083 | 036-8001 | 弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F |
| 岩手 | 盛岡支店 | 019-635-3011 | 020-0866 | 盛岡市本宮3-13-20 |
| | 一関営業所 | 0191-21-5506 | 021-0031 | 一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館1F |
| 宮城 | 仙台支店 | 022-262-3445 | 980-0811 | 仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F |
| 秋田 | 秋田支店 | 018-863-7938 | 010-0951 | 秋田市山王1-3-29 |
| 山形 | 山形支店 | 023-631-3502 | 990-2445 | 山形市南栄町3-6-34 |
| | 鶴岡営業所 | 0235-25-8386 | 997-0031 | 鶴岡市大宝寺町1-30 |
| | 米沢営業所 | 0238-24-1418 | 992-0027 | 米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F |
| 福島 | 郡山支店 | 024-938-5209 | 963-8022 | 郡山市西ノ内1-22-13 |
| | 福島支店 | 024-536-3703 | 960-8074 | 福島市西中央5-6-1 |
| | いわき営業所 | 0246-29-5301 | 970-8034 | いわき市平上荒川字桜町34-1 |
| | 会津若松営業所 | 0242-29-3699 | 965-0818 | 会津若松市東千石2-1-45 |
| 茨城 | 鹿島支店 | 0299-82-4860 | 314-0014 | 鹿嶋市光3 住友金属構内 |
| | つくば支店 | 0298-37-1620 | 305-0853 | つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F |
| | 水戸支店 | 029-257-1860 | 310-0911 | 水戸市見和3-575-3 |
| 栃木 | 宇都宮支店 | 028-632-8140 | 321-0954 | 宇都宮市元今泉2-7-6 |
| | 小山営業所 | 0285-21-1495 | 323-0807 | 小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F |
| 群馬 | 群馬支店 | 027-243-6316 | 371-0026 | 前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F |
| | 高崎営業所 | 027-365-3500 | 370-0073 | 高崎市緑町1-22-5 |
| | 太田支店 | 0276-45-0666 | 373-0853 | 太田市浜町58-24 |
| 埼玉 | 大宮支店 | 048-660-1881 | 330-0038 | さいたま市宮原町2-85-5 |
| | 熊谷営業所 | 048-527-0597 | 360-0036 | 熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F |
| | 浦和支店 | 048-866-5471 | 336-0022 | さいたま市白幡4-12-19 |
| | 川口営業所 | 048-225-6722 | 332-0001 | 川口市朝日6-2-3 あいおい損保・川口東ビル4F |
| | 川越支店 | 042-955-7695 | 350-1331 | 狭山市新狭山2-11-10 |
| | 越谷営業所 | 048-978-9500 | 343-0042 | 越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | |
|--------|---------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 千葉 | 千葉支店 | 043-252-4309 | 260-0043 | 千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル5F | |
| | 千葉東支店 | 043-221-6964 | 260-0843 | 千葉市中央区末広1-12-15 | |
| | 成田営業所 | 0476-22-5390 | 286-0044 | 成田市不働ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F | |
| | 君津営業所 | 0439-55-7278 | 299-1144 | 君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F | |
| | 船橋支店 | 047-434-1611 | 273-0012 | 船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F | |
| | 柏営業所 | 0471-35-2400 | 277-0827 | 柏市松葉町2-5-1 | |
| 東京 | 印西営業所 | 0476-46-4250 | 277-0827 | 印西市大塚1-9千葉ニュータウンエネルギーセンター1F | |
| | 東京中央支店 | 03-3456-5213 | 108-0073 | 港区三田1-4-28 三田国際ビル1F | |
| | 大森支店 | 03-3764-0007 | 140-0013 | 品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8F | |
| | 五反田支店 | 03-3443-7905 | 141-0022 | 品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F | |
| | 新橋支店 | 03-3431-9868 | 105-0021 | 港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F | |
| | 赤坂支店 | 03-5413-1701 | 107-0052 | 港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F | |
| | 三田支店 | 03-3452-6168 | 108-0073 | 港区三田1-4-28 三田国際ビル1F | |
| | 渋谷支店 | 03-5458-3341 | 150-0036 | 渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F | |
| | 新宿支店 | 03-3352-8071 | 160-0022 | 新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F | |
| | 池袋支店 | 03-3985-3194 | 170-0013 | 豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F | |
| | 日本橋支店 | 03-3297-0783 | 104-0033 | 中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀2F | |
| | 江東支店 | 03-3649-3230 | 135-0016 | 江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F | |
| | 秋葉原支店 | 03-5821-2474 | 111-0052 | 台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F | |
| | 足立営業所 | 03-3888-7151 | 120-0034 | 足立区千住1-11-2 カーニープレイス千住7F | |
| | 神田支店 | 03-3233-2411 | 101-0064 | 千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F | |
| | 府中支店 | 042-362-6833 | 183-0036 | 府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F | |
| | 立川支店 | 042-527-2527 | 190-0022 | 立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F | |
| | 小金井支店 | 042-385-7666 | 184-0013 | 小金井市前原町5-9-7 | |
| | 神奈川 | 神奈川支店 | 045-314-7625 | 220-0004 | 横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F |
| | | 横須賀営業所 | 0468-27-3188 | 238-0004 | 横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F |
| 川崎営業所 | | 044-244-1083 | 210-0023 | 川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F | |
| 相模原支店 | | 042-746-6111 | 228-0803 | 相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F | |
| 厚木支店 | | 046-225-0411 | 243-0032 | 厚木市恩名900-4 | |
| 平塚支店 | | 0463-21-4777 | 254-0035 | 平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F | |
| 藤沢営業所 | | 0466-22-0204 | 251-0055 | 藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F | |
| 小田原営業所 | | 0465-35-6647 | 250-0042 | 小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F | |
| 玉川支店 | | 044-814-1551 | 213-0002 | 川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F | |
| 新潟 | 新潟支店 | 025-243-2315 | 950-0983 | 新潟市神道寺275-3 | |
| | 長岡営業所 | 0258-35-5217 | 940-0034 | 長岡市福住2-3-6 小林石油ビル | |
| | 柏崎営業所 | 0257-22-2362 | 945-0833 | 柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F | |
| 富山 | 富山支店 | 076-442-2605 | 930-0004 | 富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F | |
| | 黒部営業所 | 0765-54-0447 | 938-0031 | 黒部市三日市宇新光寺1880-1 | |
| | 高岡営業所 | 0766-25-4212 | 933-0912 | 高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F | |
| 石川 | 金沢支店 | 076-223-3188 | 920-0864 | 金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル1F | |
| | 小松営業所 | 0761-24-3782 | 923-0926 | 小松市電助町36 小松東京海上ビル3F | |
| | 七尾営業所 | 0767-54-0298 | 926-0012 | 七尾市相生町45 | |
| 福井 | 福井支店 | 0776-54-6637 | 918-8206 | 福井市北四ツッ唐町518 | |
| 山梨 | 甲府支店 | 055-226-7564 | 400-0858 | 甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F | |
| | 富士吉田営業所 | 0555-23-9515 | 403-0005 | 富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2F | |
| 長野 | 松本支店 | 0263-27-7070 | 399-0033 | 松本市笹賀6096-1 | |
| | 岡谷営業所 | 0266-24-4870 | 394-0028 | 岡谷市本町4-5-18 | |
| | 長野支店 | 026-224-0050 | 380-0824 | 長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F | |
| | 上田営業所 | 0268-27-6336 | 386-0032 | 上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F | |
| | 飯田営業所 | 0265-53-7043 | 395-0815 | 飯田市松尾常盤台73-10 | |
| 岐阜 | 東濃営業所 | 0572-55-4578 | 509-5132 | 土岐市泉町大富261-8 | |
| | 岐阜支店 | 058-275-8801 | 500-8367 | 岐阜市宇佐南3-4-7 | |
| | 高山営業所 | 0577-33-6524 | 506-0021 | 高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F | |
| | 中濃営業所 | 0574-27-6431 | 505-0041 | 美濃加茂市太田町飛鹿1927-2 | |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|---------|--------------|----------|-----------------------------------|
| 静岡 | 静岡支店 | 054-251-4688 | 420-0851 | 静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F |
| | 富士営業所 | 0545-64-6735 | 416-0944 | 富士市横割1-17-24 FCビル2F |
| | 沼津支店 | 0559-73-6001 | 411-0906 | 駿東郡清水町八幡88-1 |
| | 浜松支店 | 053-466-0205 | 435-0047 | 浜松市原島町111 |
| | 掛川営業所 | 0537-23-2181 | 436-0056 | 掛川市中央1-4-2 タウンビル3F |
| 愛知 | 名古屋支店 | 052-264-7525 | 460-0007 | 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F |
| | 名西営業所 | 052-442-7451 | 490-1111 | 海部郡甚目寺町大字甚目寺山王22 (株)シーエスイー山王ビル |
| | 名南支店 | 052-694-1031 | 457-0862 | 名古屋市内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F |
| | 半田営業所 | 0569-22-2762 | 475-0903 | 半田市出口町1-130-1 森田ビル4F |
| | 小牧支店 | 0568-75-5594 | 485-0029 | 小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F |
| | 豊田営業所 | 0565-34-1168 | 471-0034 | 豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F |
| | 三河支店 | 0564-23-5020 | 444-0044 | 岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F |
| 三重 | 豊橋営業所 | 0532-55-3063 | 440-0084 | 豊橋市下地町瀬上83 |
| | 三重支店 | 0593-51-0425 | 510-0074 | 四日市市鶴の森1-5-16 カーニープレイス四日市ビル6F |
| 滋賀 | 津営業所 | 059-227-1622 | 514-0028 | 津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F |
| | 松阪営業所 | 0598-51-6185 | 515-0002 | 松阪市郷津町234-1 |
| | 伊賀上野営業所 | 0595-23-8914 | 518-0873 | 上野市丸之内128 共立ビル2F |
| 京都 | 滋賀支店 | 077-525-3156 | 520-0043 | 大津市中央4-5-4 BKビル |
| | 彦根営業所 | 0749-24-1784 | 522-0073 | 彦根市旭町8-20 |
| | 八日市営業所 | 0748-25-0680 | 527-0022 | 八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F |
| 京都 | 京都支店 | 075-812-5800 | 604-8804 | 京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F |
| | 宇治営業所 | 0774-20-1210 | 611-0042 | 宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F |
| | 福知山支店 | 0773-23-6287 | 620-0942 | 福知山市宇天田288 竹下駅南ビル2F |
| | 舞鶴営業所 | 0773-63-7236 | 625-0036 | 舞鶴市宇浜160 スクウェアビル大門3F |
| | 亀岡営業所 | 0771-25-7320 | 621-0805 | 亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F |
| 大阪 | 大阪中央支店 | 06-6264-2820 | 541-0053 | 大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F |
| | 寝屋川営業所 | 072-833-5284 | 573-0094 | 枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F |
| | 此花営業所 | 06-6463-7871 | 553-0005 | 大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F |
| | 淀川支店 | 06-6305-5444 | 532-0011 | 大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F |
| | 北摂営業所 | 0726-73-5481 | 569-0071 | 高槻市城北町1-5-25 高槻FJビル1F |
| | 千里支店 | 06-6835-0017 | 560-0082 | 豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F |
| | 東大阪支店 | 0729-24-6780 | 581-0803 | 八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F |
| | 南大阪支店 | 072-223-8595 | 590-0026 | 堺市向陵西町2-1-24 |
| 兵庫 | 泉南営業所 | 0724-63-2190 | 598-0012 | 泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F |
| | 豊岡営業所 | 0796-24-0331 | 668-0043 | 豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F |
| | 神戸支店 | 078-332-5431 | 650-0031 | 神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F |
| | 姫路支店 | 0792-89-2684 | 670-0948 | 姫路市北条宮の町113 |
| | 明石支店 | 078-914-0550 | 673-0892 | 明石市本町2-2-24 明石東京海上ビルディング |
| 奈良 | 阪神支店 | 06-6482-2315 | 660-0892 | 尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F |
| | 奈良支店 | 0742-36-1161 | 630-8001 | 奈良市法華寺町219-1 |
| 和歌山 | 橿原営業所 | 0744-23-6240 | 634-0813 | 橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F |
| | 和歌山支店 | 073-428-3222 | 640-8154 | 和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル |
| 鳥取 | 鳥取営業所 | 0857-28-6068 | 680-0911 | 鳥取市千代水4-97 |
| | 米子営業所 | 0859-22-8280 | 683-0044 | 米子市大工町33-32 米子ISビル3F |
| 島根 | 山陰支店 | 0852-21-0988 | 690-0825 | 松江市学園1-18-5 |
| | 浜田営業所 | 0855-22-6092 | 697-0033 | 浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル1F |
| 岡山 | 岡山支店 | 086-232-7232 | 700-0826 | 岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F |
| | 倉敷営業所 | 086-426-1371 | 710-0057 | 倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F |
| | 津山営業所 | 0868-28-2649 | 708-0872 | 津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|---------|--------------|--------------|------------------------------|
| 広島 | 広島支店 | 082-248-4222 | 730-0042 | 広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F |
| | 呉営業所 | 0823-21-5129 | 737-0051 | 呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F |
| | 東広島営業所 | 0824-22-6411 | 739-0003 | 東広島市西条町大字土与丸441-1 |
| | 三次営業所 | 0824-63-3186 | 728-0013 | 三次市十日市東6-13-14 |
| | 福山支店 | 0849-31-8907 | 720-0973 | 福山市南蔵王町3-13-12 |
| | 備後府中営業所 | 0847-46-4835 | 726-0003 | 府中市元町475-1 カルチャープラザ4F |
| | 尾道営業所 | 0848-22-3736 | 722-0037 | 尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F |
| 山口 | 山口支店 | 083-973-1858 | 754-0011 | 吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F |
| | 徳山営業所 | 0834-31-4115 | 745-0063 | 徳山市今住町18 |
| | 岩国営業所 | 0827-22-9534 | 740-0018 | 岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F |
| | 宇部営業所 | 0836-33-5120 | 755-0043 | 宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F |
| | 下関営業所 | 0832-53-3230 | 751-0853 | 下関市川中豊町2-6-36 |
| | 萩営業所 | 0838-22-7472 | 758-0022 | 萩市浜崎町121-1 Kビル2F |
| | 徳島 | 徳島支店 | 088-622-1270 | 770-0852 |
| 香川 | 高松支店 | 087-833-1771 | 760-0008 | 高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F |
| | 丸亀営業所 | 0877-23-8563 | 763-0034 | 丸亀市大手町3-5-18 シプラルタ丸亀ビル7F |
| 愛媛 | 松山支店 | 089-945-4145 | 790-0878 | 松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F |
| | 八幡浜営業所 | 0894-24-6158 | 796-0010 | 八幡浜市江戸岡1-4-6 江戸岡ビル2F |
| | 宇和島営業所 | 0895-25-1000 | 798-0032 | 宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル |
| | 今治営業所 | 0898-31-5741 | 794-0043 | 今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F |
| | 新居浜支店 | 0897-34-4774 | 792-0003 | 新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F |
| | 伊予三島営業所 | 0896-24-3855 | 799-0404 | 伊予三島市宮川13-5-25 ホワイトヴィラ1F |
| 高知 | 高知支店 | 088-883-8884 | 780-0872 | 高知市杉井流70-5 マノワール杉井流 |
| 福岡 | 福岡支店 | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F |
| | 福岡中央営業所 | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F |
| | 博多営業所 | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F |
| | 福岡東営業所 | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F |
| | 北九州支店 | 093-522-0581 | 802-0014 | 北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F |
| | 飯塚営業所 | 0948-24-0919 | 820-0005 | 飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F |
| | 久留米支店 | 0942-44-5298 | 839-0807 | 久留米市東合川町2-4-29 |
| | 大牟田営業所 | 0944-51-2655 | 836-0843 | 大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F |
| 佐賀 | 佐賀支店 | 0952-31-9301 | 849-0937 | 佐賀市鍋島3-2-19 |
| 長崎 | 佐賀西営業所 | 0954-22-6567 | 843-0022 | 武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F |
| | 長崎支店 | 095-838-4442 | 850-0134 | 長崎市田中町586-7 |
| | 佐世保営業所 | 0956-22-2779 | 857-0043 | 佐世保市天満町3-23 |
| 熊本 | 諫早営業所 | 0957-23-0471 | 854-0016 | 諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F |
| | 熊本支店 | 096-383-6777 | 862-0925 | 熊本市保田窪本町1-40 |
| 大分 | 大分支店 | 097-503-2555 | 870-0921 | 大分市萩原4-9-65 |
| | 中津営業所 | 0979-23-1182 | 871-0058 | 中津市豊田町2-423-10 アクサ中津ビル5F |
| 宮崎 | 宮崎支店 | 0985-27-4477 | 880-0806 | 宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F |
| | 延岡営業所 | 0982-35-7545 | 882-0872 | 延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F |
| | 都城営業所 | 0986-23-4821 | 885-0021 | 都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F |
| 鹿児島 | 鹿児島支店 | 099-285-2266 | 890-0062 | 鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F |
| | 出水営業所 | 0996-62-8922 | 899-0202 | 出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F |
| 沖縄 | 沖縄支店 | 098-876-2788 | 901-2132 | 浦添市伊祖2-7-11 |

索引

数字

1000/100/10ランプ [68](#), [75](#)
3.5インチデバイスベイ [67](#), [69](#)
3.5インチハードディスク [107](#)
3.5インチフロッピーディスクドライブ [67](#), [69](#)
5.25インチデバイス [120](#)
5.25インチデバイスベイ [67](#), [69](#)
8番街 [278](#)

A

AC POWERランプ [68](#), [75](#)
AC-LINK [167](#)
AC1ランプ [118](#)
AC2ランプ [68](#), [118](#)
ACRランプ [68](#), [118](#)
ACインレット [68](#)
ACスタンバイランプ [74](#)
Adaptec Storage Manager -
Browser Edition [211](#)
Adapter Fault Tolerance
Windows 2000 [54](#)
Windows Server 2003 [32](#)
Adaptive Load Balancing
Windows 2000 [54](#)
Windows Server 2003 [32](#)
AFT
Windows Server 2003 [32](#)
ALB
Windows Server 2003 [32](#)

B

BIOSのセットアップ [148](#)
BMC [196](#)

C

CD-ROMドライブ [67](#), [69](#), [98](#)
Club Express [15](#), [278](#)

CMOS/パスワードクリア用ジャン
パスイッチ [70](#)

CMOSのクリア [184](#)
COM2コネクタ [70](#)
CPU [132](#), [156](#), [279](#)
ステッピング [132](#)
CPU1 [69](#)
CPU1ソケット [70](#)
CPU2 [69](#)
CPU2ソケット [70](#)

D

DAC LEDコネクタ [70](#), [130](#)
DIMM [69](#), [136](#)
DIMMコネクタカバー [137](#)
DIMMソケット [70](#)
DISK ACCESSランプ [66](#), [73](#)
DISK増設筐体 [146](#)
DISK増設ユニット [131](#)
DISKランプ [67](#), [73](#)
DUMPスイッチ [67](#), [267](#)
DVD-RAM [120](#), [145](#)

E

EISA構成 [9](#), [23](#)
ESMPRO/ServerAgent [209](#)
ESMPRO/ServerManager [227](#)
ESMPRO/UPSCONTROLLER Ver.2.0
[221](#)
Express Server Management
Guide [237](#)
EXPRESSBUILDER [191](#)
ExpressPicnic [201](#)
Express本体用バンドルソフトウ
ェア [209](#)

F

FDISK [196](#)

H

HDDケース [69](#), [112](#)
HDDケーススロット [69](#)
HDDケース搭載スロット [67](#)
HostRAID [62](#)
HSBP (A) コネクタ [70](#)
HSBP (B) コネクタ [70](#)

I

I/Oポートアドレス [187](#)
ICMBコネクタ [70](#), [140](#)
IDEコネクタ [70](#)
IDスイッチ [76](#)
IDランプ [76](#)
IPMI情報のバックアップ [267](#)

L

LANアクセスランプ [66](#), [73](#)
LANコネクタ [68](#)
LINK/ACTランプ [68](#), [75](#)

M

MAINTEN_P [9](#), [46](#)
Management Workstation
Application [227](#)

N

NEC基本情報
Windows 2000 [50](#)
Windows Server 2003 [27](#)
NECフィールドイング [278](#), [280](#)

P

PCIボード [124](#)
PCIボードスロット [70](#)

PCIボード増設用スロット [68](#)
PIRQ [186](#)
POST [84](#)
Power Console Plus [212](#), [235](#)
POWER/SLEEPランプ
[66](#), [71](#), [83](#), [95](#)
PowerChute Business Edition
[225](#)
PowerChute *plus* Ver.5.11J/5.2J
[225](#)
POWERスイッチ
[67](#), [83](#), [166](#), [183](#)
POWERスタンバイランプ [68](#)
PRO SetII (Windows 2000) [51](#)
PROSet (Windows Server 2003)
[28](#)

R

RAID情報 [194](#)
RESETスイッチ [67](#), [183](#)
ROM-DOS起動ディスク [195](#)

S

SCSI BIOS [174](#)
SCSISelect
 Additional Options [177](#)
 Advanced Configuration
 Options [179](#), [180](#)
 Boot Device Options [177](#)
 Configure/View Host Adapter
 Settings [176](#)
 Format [180](#)
 HostRAID [180](#)
 SCSI Bus Interface Definitions
 [176](#)
 SCSI Device Configuration
 [177](#)
 SCSI Disk Utilities [180](#)
 Verify Disk Media [180](#)
 起動 [174](#)
 終了 [174](#)
 用途 [174](#)
Secure Mode [165](#)
Service Pack
 Windows 2000 [45](#), [59](#)

SETUP

AC-LINK [167](#)
Advanced [157](#)
Advanced Chipset Control
[162](#)
Boot [171](#)
Console Redirection [169](#)
Discard Changes [173](#)
Embedded NIC1 [159](#)
Embedded SCSI [159](#)
Embedded Video Controller
[159](#)
Exit [172](#)
Exit Discarding Changes [172](#)
Exit Saving Changes [172](#)
I/O Device Configuration [160](#)
Load Custom Defaults [173](#)
Load Setup Defaults [173](#)
Main [154](#)
Memory Configuration [158](#)
PCI Configuration [159](#)
PCI Device [163](#)
PCI Slot [160](#)
Processor Settings [156](#)
Reset Configuration Data
[157](#)
Save Changes [173](#)
Save Custom Defaults [173](#)
Secure Mode [165](#)
Security [164](#)
Server [166](#)
System Management [168](#)
画面 [149](#)
キー [149](#)
起動 [148](#)
起動順位 [171](#)
コンソール [169](#)
シリアルポート [161](#)
設定例 [150](#)
説明 [154](#)
パスワード [164](#)
パラメータ [154](#)
パラレルポート [161](#)
SLEEPスイッチ [67](#), [95](#)
STATUSランプ [66](#), [71](#)

T

TapeAlertChecker [218](#)

U

Ultra 160(A) コネクタ [70](#)
Ultra 160(B) コネクタ [70](#)
UPS [81](#)
USB1~3コネクタ [68](#)
USB4コネクタ [67](#)
USBコネクタ [70](#)

W

Windows 2000 OEM-DISK for
EXPRESSBUILDER [61](#), [195](#)
Windows 2000のセットアップ [41](#)
Windows Server 2003 OEM-DISK
for EXPRESSBUILDER [40](#)
Windows Server 2003のセット
アップ [18](#)

ア

アクセスランプ [73](#)
アダプタフォルトトレランス
 Windows Server 2003 [32](#)
アダプティブロードバランシング
 Windows Server 2003 [32](#)
アラートの確認 [238](#)
安全上のご注意 [v](#)
安全にかかわる表示 [iii](#)

イ

イジェクトボタン [67](#)
移動 [274](#)
インストール
 Windows 2000 [44](#)
インタフェース [279](#)
インタフェースケーブル [142](#)

ウ

運用管理機能を利用する [13](#)
運用・保守編 [237](#)

エ

- エクスプレス受付センター [278](#)
- エクスプレス通報サービス [215](#)
- エマージェンシーホール [67](#)
- エラーメッセージ [86](#), [246](#)
 - CPU [93](#)
 - ファン [93](#)

オ

- オープン/クローズボタン [67](#)
- オープン/クローズボタン [98](#)
- オープンセンサコネクタ [70](#)
- 応用セットアップ
 - Windows 2000 [60](#)
 - Windows Server 2003 [39](#)
- お客様登録 [15](#)
- オプション [100](#)
- オプションの大容量記憶装置ドライバのインストール [206](#)
- オプションのネットワークボードのドライバ
 - Windows 2000 [53](#)
 - Windows Server 2003 [31](#)
- オフライン保守ユーティリティ [195](#), [272](#)
- 温度センサ監視機能 [167](#)
- オンラインドキュメント xxvi

カ

- 外部SCSI接続ケーブル [69](#)
- 各種BIOS/FWのアップデート [196](#), [198](#)
- 各種ユーティリティのインストール [196](#)
- 各種ユーティリティの更新 [196](#)
- 各部の名称 [66](#)
- カスタムインストールモデル
 - Windows 2000 [41](#)
 - Windows Server 2003 [18](#)
- 仮想メモリ
 - Windows 2000 [56](#)
 - Windows Server 2003 [35](#)
- 稼動機からの情報採取 [207](#)
- カバーオープンセンサ [69](#)

管理PC用バンドルソフトウェア [227](#)

キ

- キースロット [66](#)
- キーボードコネクタ [68](#)
- 記号 [iv](#), [xiv](#)
- 起動順位 [171](#)
- 機能 [66](#)
- 基本的な操作 [82](#)
- キャッシュ [279](#)
- 強制イジェクトホール [67](#), [99](#)
- 強制シャットダウン [183](#)

ク

- クラッシュダンプファイル
 - Windows 2000 [57](#)
 - Windows Server 2003 [36](#)
- グラフィックス [279](#)
- グラフィックスアクセラレータ
 - Windows 2000 [53](#)
 - Windows Server 2003 [30](#)
- クリーニング [239](#)
- クリア
 - CMOS・パスワード [184](#)

ケ

- ケーブル接続 [142](#)
- 警告ラベル [x](#)
- 健康を損なわないためのアドバイス [xiii](#)

コ

- コネクタ
 - ACインレット [68](#)
 - COM2 [70](#)
 - CPU1 [70](#)
 - CPU2 [70](#)
 - DAC LED [70](#), [130](#)
 - DIMM [70](#)
 - HSBP(A) [70](#)
 - HSBP(B) [70](#)

- ICMB [70](#)
- IDE [70](#)
- LAN [68](#)
- PCIボード* [70](#)
- PCIボード増設用スロット [68](#)
- Ultra160(A) [70](#)
- Ultra160(B) [70](#)
- USB [70](#)
- USB1~3 [68](#)
- USB4 [67](#)
- オープンセンサ [70](#)
- キーボード [68](#)
- シリアルポートA [68](#)
- シリアルポートB [68](#)
- 外付けSCSI [68](#)
- 電源 [70](#)
- 電源信号 [70](#)
- プリンタポート [68](#)
- フロントパネルインタフェース [70](#)
- マウス [68](#)
- モニタ [68](#)
- 冷却ファン [70](#)
- コンソール [169](#)
- コンソールレス [192](#)
- コンソールレスメニュー [198](#)

サ

- サーバ管理 [3](#)
- 再購入 [xv](#)
- 最大構成 [146](#)
- サイドカバー [103](#)
- サポートOS [11](#), [279](#)
- サポートディスク
 - Windows 2000 [61](#)
 - Windows Server 2003 [40](#)
- サポートディスクの作成 [195](#)

シ

- シームレスセットアップ [194](#)
 - Windows 2000 [43](#)
 - Windows Server 2003 [20](#)
- 時刻の設定 [155](#)
- システムBIOS [148](#)

システム構築のポイント [8](#)

システム情報 [157](#)

システム情報のバックアップ
[38](#), [59](#)

システム診断 [195](#), [242](#)

システム診断ユーティリティ [196](#)

システムのアップデート

Windows 2000 [59](#)

Windows Server 2003 [38](#)

システムの修復 [269](#)

システムのセットアップ [17](#)

システムマネージメント機能 [197](#)

質量 [279](#)

ジャンプスイッチ [184](#)

修理 [276](#)

出荷時の状態 [9](#)

仕様 [279](#)

使用上のご注意 [iii](#)

障害時の対処 [245](#)

障害処理のためのセットアップ

Windows 2000 [55](#)

Windows Server 2003 [33](#)

省電力モード [95](#)

譲渡 [xvii](#)

消費電力 [279](#)

情報サービス [278](#)

シリアルポート [161](#)

シリアルポートAコネクタ [68](#)

シリアルポートBコネクタ [68](#)

ス

スイッチ

CMOS/パスワードクリア用
ジャンパ [70](#)

DUMP [67](#), [267](#)

ID [76](#)

POWER [67](#), [83](#), [166](#), [183](#)

RESET [67](#), [183](#)

SLEEP [67](#), [95](#)

スタビライザ [66](#)

ステータスランプ [238](#)

ステッピング [132](#)

ストレージ管理 [4](#)

寸法 [279](#)

セ

静電気対策 [101](#)

セキュリティキー [82](#)

設置 [77](#)

設定情報ファイルの作成 [198](#)

セットアップ

BIOS [148](#)

セットアップの手順 [10](#)

Windows 2000 [48](#)

Windows Server 2003 [25](#)

セットアップの流れ

Windows 2000 [47](#)

Windows Server 2003 [24](#)

セットアップパラメータFD

Windows 2000 [43](#)

Windows Server 2003 [20](#)

セットアップパラメータFDの作成
[203](#)

セットアップを始める前に [16](#)

接続 [79](#)

ソ

増設電源ユニットスロット [68](#)

外付けSCSIコネクタ [68](#)

ソフトウェア編 [189](#)

ソフトリセット [183](#)

タ

ターミネータ [133](#)

ダイナミックディスク

Windows 2000 [46](#)

Windows Server 2003 [22](#)

大量インストール [208](#)

ダストカバー [117](#)

ダミーカバー [120](#)

ダミートレー [108](#)

ダンプファイルサイズ

Windows 2000 [45](#)

Windows Server 2003 [22](#)

ツ

ツールメニュー [194](#)

追加アプリケーションのインストール
[205](#)

テ

テープ監視ツール [218](#)

ディスクアレイ [5](#)

ディスクアレイBIOS [182](#)

ディスクアレイ構成
[129](#), [131](#), [143](#)

ディスクアレイコントローラボード
[128](#)

デバッグ情報

Windows 2000 [55](#)

Windows Server 2003 [33](#)

電源 [279](#)

電源管理 [7](#)

電源ケーブル [147](#)

電源コネクタ [70](#)

電源信号コネクタ [70](#)

電源のOFF [95](#)

電源のON [83](#)

電源ユニット [68](#), [69](#), [117](#)

ト

導入にあたって [8](#)

導入編 [1](#)

特長 [2](#)

トップダクトカバー [106](#)

トラブルシューティング [248](#)

取り扱い上のご注意 [xi](#)

取り付け

5.25インチデバイス [120](#)

CPU [133](#)

HDDケース [113](#)

ICMBコネクタ [140](#)

PCIボード [124](#)

サイドカバー [103](#)

電源ユニット [117](#)

トップダクトカバー [106](#)

ハードディスク [108](#)

ボトムダクトカバー [105](#)

取り付け/取り外しの準備 [102](#)

取り外し
5.25インチデバイス [123](#)
CPU [135](#)
DIMM [139](#)
HDDケーシング [116](#)
ICMBコネクタ [141](#)
PCIボード [127](#)
サイドカバー [103](#)
電源ユニット(交換) [119](#)
トップダクトカバー [106](#)
ハードディスク [110](#)
ボトムダクトカバー [104](#)

ニ

日常の保守 [238](#)

ネ

ネットワーク管理 [7](#)
ネットワークドライバ
Windows Server 2003 [29](#)
ネットワークモニタ
Windows 2000 [58](#)
Windows Server 2003 [37](#)

ハ

パーティション構成 [9](#)
パーティションサイズ
Windows 2000 [45](#)
Windows Server 2003 [22](#)
ハードウェアのセットアップ [16](#)
ハードウェア編 [65](#)
ハードディスク [107](#)
ハードリセット [183](#)
廃棄 [xviii](#)
はじめに [xiv](#)
パスワード [164](#)
パスワードのクリア [184](#)
バックアップ [239](#)
バックアップ管理 [6](#)
バックアップ装置ファームウェア
アップデートツール [220](#)
パラレルポート [161](#)

ヒ

ヒートシンク [134](#)
ビーブ音 [94](#)
日付の設定 [155](#)
ビルド・トゥ・オーダー
Windows 2000 [41](#)
Windows Server 2003 [18](#)

フ

ファーストコンタクトセンター
[278](#)
ファームウェアアップデートツール
[220](#)
フォーマット [180](#)
付属品 [xvi](#)
ブランクカバー [117](#)
プリンタポートコネクタ [68](#)
プロセッサ [132](#), [156](#)
プロセッサ縮退 [157](#)
プロダクトキー [16](#)
フロッピーディスクアクセスランプ
[67](#)
フロッピーディスクドライブ
[67](#), [69](#), [96](#), [155](#)
フロントドア [66](#), [82](#)
フロントパネルインタフェースコネク
タ [70](#)

ヘ

ページングファイルサイズ
Windows 2000 [45](#)
Windows Server 2003
[22](#), [35](#)
ヘッドフォンジャック [67](#)
ベリファイ [180](#)

ホ

保管 [274](#)
保守 [238](#)
補修用部品 [277](#)
保守サービス [277](#)
保守サービス会社網一覧 [280](#)
保守用パーティション [9](#)

保守用パーティションの作成 [196](#)
保守用パーティションの設定 [196](#)
保証 [275](#)
ボトムダクトカバー [104](#)
ボリューム [67](#)
本書について [xiv](#)
本書の構成 [xv](#)

マ

マウスコネクタ [68](#)
マザーボード [69](#), [70](#)
マスターコントロールメニュー
[200](#)
マニュアルセットアップ
Windows 2000 [61](#)
Windows Server 2003 [40](#)

ミ

ミラー化されているボリューム
Windows 2000 [44](#)
Windows Server 2003 [21](#)

メ

メモリ [136](#), [158](#), [279](#)
メモリ縮退 [157](#)
メモリダンプ [266](#)
Windows 2000 [55](#)
Windows Server 2003 [33](#)

モ

モニタコネクタ [68](#)

ユ

ユーザーサポート [275](#)

ラ

ランプ
1000/100/10 [68](#), [75](#)
AC POWER [68](#), [75](#)
AC1 [118](#)

AC2 [68](#), [118](#)
ACR [68](#), [118](#)
ACスタンバイ [74](#)
DISK [67](#), [73](#)
DISK ACCESS [66](#), [73](#)
ID [76](#)
LANアクセス [66](#), [73](#)
LINK/ACT [68](#), [75](#)
POWER/SLEEP
[66](#), [71](#), [83](#), [95](#)
POWERスタンバイ [68](#)
STATUS [66](#), [71](#)
アクセス [67](#), [73](#)
フロッピーディスクアクセス
[67](#)

リ

リセット [183](#)
リチウム電池 xviii, [70](#)
リモートパワーオン [162](#)
留意点 [9](#)

レ

レール [121](#)
冷却ファン [69](#)
冷却ファンコネクタ [70](#)

ワ

ワトソン博士 [266](#)
Windows 2000 [57](#)
Windows Server 2003 [36](#)
割り込み信号 [163](#)
割り込みライン [186](#)

NEC Express サーバ

N8100-903/908
Express5800/120Mf

ユーザーズガイド

2003年8月 初版

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2003

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

