

付録A 仕様

項目		Express5800/120Ee		
		N8100-692	N8100-696	N8100-699
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル	ディスクレスモデル	ディスクレスモデル
CPU	タイプ	Intel® Pentium® III Processor (1.0BGHz/256KB)	Intel® Pentium® III Processor-S (1.26GHz/512KB)	Intel® Pentium® III Processor-S (1.40GHz/512KB)
	標準	1個		
	最大	2個		
チップセット		ServerWorks ServerSet III LE-T + CSB5		
メモリ	標準	128MB		
	最大	4GB(標準装備のDIMMも交換必要)		
	増設単位	1枚単位(64/128/256/512/1024MB)		
	増設機会	4回		
	メモモジュール	SDRAM DIMM(PC133 Buffered Type)		
Check方式		ECC		
グラフィックス(VRAM)		ATI RAGE XL (VRAM)		
補助入力装置	70ピクセルディスク(標準)	3.5インチドライブ×1		
	ハードディスク(標準)	なし		
	ハードディスク(最大)	60GB×4(IDE)、73.2GB×4(SCSI)		
	CD-ROM(標準)	ATAPIドライブ×1(トレードロード32倍速)		
拡張ベイ	5.25インチ	3スロット(CD-ROMで1スロットを使用)		
	3.5インチ	4スロット		
拡張スロット	PCI(64-bit)	2スロット		
	PCI(32-bit)	4スロット		
LAN		100Base-TX/10Base-T(1ポート)		
外部インターフェイス	キーボード	MINI DIN 6-pinコネクタ(1ポート)		
	マウス	MINI DIN 6-pinコネクタ(1ポート)		
	USB	4-pin(2ポート)		
	シリアル	D-sub 9-pin(2ポート)		
	パラレル	D-sub 25-pin(1ポート)		
	ネットワーク	RJ-45(1ポート)		
ディスプレイ		MINI D-sub 15-pin(1ポート)		
筐体デザイン		ミニタワー		
外形寸法		230mm(幅)×480mm(奥行き)×450mm(高さ) (スタビライザ付き)		
質量		最大21kg		
電源		AC100V±10%, 50/60Hz		
消費電力		275VA、264W		
環境条件		温度:10~35℃, 湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)		
バンドルOS		なし		
サポートOS		Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版、Microsoft® Windows NT® Server 4.0 日本語版、Microsoft® Windows NT® Server 4.0 Enterprise Edition 日本語版、Microsoft® Windows NT® Server 4.0 Terminal Server Edition 日本語版(IDE接続未サポート)		
標準添付品		109型キーボード、2ボタンマウス、電源コード、EXPRESSBUILDER™(CD-ROM)、構成品表、スタートアップガイド、ユーザズガイド(本書)、保証書、お客様登録申込書		

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールドディング株式会社までお問い合わせください(「NECフィールドサービス」と「NECカスタマサービス」は2000年4月1日に合併し、社名を変更しました)。下記にNECフィールドディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2001年5月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	北海道札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	北海道札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	北海道釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	北海道旭川市南三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北海道北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	北海道苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	北海道室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	北海道函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	帯広営業所	0155-25-4892	080-0013	北海道帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	北海道小樽市長橋3-4-14	
青森	青森支店	017-739-8501	030-0112	青森県青森市ハツ役字芦谷208-25 NECソフトウェア青森本社ビル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	青森県八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	青森県弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	岩手県盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	岩手県一関市青葉1-6-4 シャトレー売場館1F
宮城	仙台支店	022-262-3445	980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田県秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形県山形市南栄町3-6-1
	鶴岡営業所	0235-24-6973	997-0031	山形県鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-21-1281	992-0027	山形県米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	福島県郡山市西ノ内22-13
	福島支店	024-536-3662	960-8131	福島県福島市北五老内町7-5 I・S・M37ビル5F
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	福島県いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	福島県会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	茨城県鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	茨城県つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F
	古河営業所	0280-31-4165	306-0235	茨城県猿島郡総和町大字下辺見2075-18 アメニティビル1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	茨城県水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	栃木県宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	栃木県小山市城東1-14-12 ウエルストーン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	群馬県前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	群馬県高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	群馬県太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	埼玉県さいたま市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	埼玉県熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	埼玉県さいたま市白幡4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0012	埼玉県川口市本町4-3-2 住友生命川口ビル5F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	埼玉県狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	0489-78-9500	343-0042	埼玉県越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地	
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉県千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル4F	
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	千葉県成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F	
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	千葉県君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F	
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F	
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	千葉県柏市松葉町2-5-1	
東京	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル1F	
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	東京都品川区南大井6-25-3 ピリーヴ大森ビル8F	
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	東京都品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F	
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	東京都港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F	
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	東京都港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F	
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル1F	
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	東京都渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F	
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	東京都新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F	
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	東京都豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F	
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	東京都中央区新川1-11-11 新川東邦ビル3F	
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	東京都江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F	
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	東京都台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F	
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	東京都足立区千住1-11-2 第百生命千住ビル7F	
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	東京都千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F	
	府中支店	042-362-6833	183-0036	東京都府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F	
	立川支店	042-527-2527	190-0022	東京都立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F	
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	東京都小金井市前原町5-9-7	
	神奈川	神奈川支店	045-314-7621	220-0004	神奈川県横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F
		横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	神奈川県横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
		川崎営業所	044-244-1083	210-0023	神奈川県川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F
相模原支店		042-746-6111	228-0803	神奈川県相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F	
厚木支店		046-225-0411	243-0032	神奈川県厚木市恩名900-4	
平塚支店		0463-21-4777	254-0035	神奈川県平塚市宮の前1-2 大東京火災ビル2F	
藤沢営業所		0466-22-0204	251-0055	神奈川県藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F	
小田原営業所		0465-35-9578	250-0042	神奈川県小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F	
玉川支店		044-814-1551	213-0002	神奈川県川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F	
新潟		新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟県新潟市神道寺275-3
	長岡支店	0258-35-5217	940-0034	新潟県長岡市福住2-3-6 小林石油ビル	
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	新潟県柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F	
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山県富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F	
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	富山県黒部市三日市宇新光寺1880-1	
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	富山県高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F	
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	石川県金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル7F	
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	石川県小松市竜助町36 小松東京海上ビル3F	
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	石川県七尾市相生町45	
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井県福井市北四ツ居518	
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	山梨県甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F	
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	山梨県富士吉田市上吉田3726 ヤマナン文具センタービル2F	
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	長野県松本市笹賀6096-1	
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	長野県岡谷市本町4-5-18	
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野県長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F	
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	長野県上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F	
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	長野県飯田市松尾常盤台73-10	
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	岐阜県土岐市泉町大富261-8	
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南3-4-7	
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	岐阜県高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F	
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	岐阜県美濃加茂市太田町飛鹿1927-2	

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡県静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	静岡県富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	静岡県駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	静岡県浜松市原島町111
愛知	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	静岡県掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
	名古屋支店	052-264-7561	460-0007	愛知県名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	愛知県海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1066	457-0862	愛知県名古屋市南区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	愛知県半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	愛知県小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	愛知県豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	愛知県岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
三重	豊橋北営業所	0532-55-3063	440-0084	愛知県豊橋市下地町瀬上83番地
	三重支店	0593-51-0425	510-0074	三重県四日市市鶴の森1-5-16 第百生命四日市ビル6F
	津営業所	059-227-1622	514-0028	三重県津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	三重県松阪市郷津町234-1
滋賀	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	三重県上野市丸之内128 共立ビル2F
	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	滋賀県大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	滋賀県彦根市旭町8-20
京都	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	滋賀県八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F
	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	京都府宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	京都府福知山市宇田288 竹下駅南ビル2F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	京都府舞鶴市字浜160 スクウェアビル大門3F
大阪	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	京都府亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F
	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪府大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	大阪府枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪府大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル2F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	大阪府高槻市城北町1-5-25 高槻FJYビル1F
	千里支店	06-6835-0017	565-0082	大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	大阪府八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	堺支店	0722-23-8595	590-0026	大阪府堺市向陵西町2-1-24
	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	大阪府泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	兵庫県豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	兵庫県神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0947	兵庫県姫路市北条宮の町113
	神戸西営業所	078-914-0550	673-0898	兵庫県明石市樽屋町1-29 日工・住生ビル2F
	阪神支店	06-6482-2315	660-0892	兵庫県尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8115	奈良県奈良市法華寺町219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	奈良県橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山県和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取県鳥取市千代水4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	鳥取県米子市大工町33-32 米子ISビル3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	島根県松江市学園1-18-5
	出雲営業所	0853-25-1013	693-0005	島根県出雲市天神町869 天神ビル1F
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0006	島根県浜田市下府町323-5 日興興産ビル3F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山県岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	岡山県倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	岡山県津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-9898	730-0042	広島県広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	広島県呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	広島県東広島市西条町大字土与丸441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	広島県三次市十日市東6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	広島県福山市南蔵王町3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	広島県府中市元町475-1 カルチャープラザ4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	広島県尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	山口県古賀郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	徳山営業所	0834-31-4114	745-0063	山口県徳山市今住町18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	山口県岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	山口県宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	山口県下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	山口県萩市浜崎町121-1 Kビル2F
	徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852
香川	高松支店	087-833-1708	760-0008	香川県高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	香川県丸亀市大手町3-5-18 協栄生命丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	愛媛県松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	南予営業所	0894-24-6158	796-0010	愛媛県八幡浜市大字松柏丙804-2 宇和島自動車八幡浜駅前ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	愛媛県宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	愛媛県今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	愛媛県新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	愛媛県伊予三島市宮川13-5-25 ホホワイトヴィラ1F
	高知	高知支店	088-883-8884	780-0872
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0081	福岡県北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	福岡県飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	福岡県久留米市東合川町2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	福岡県大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀県佐賀市鍋島3-2-19
長崎	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	佐賀県武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎県長崎市田中町586-6
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	長崎県佐世保市天満町3-23
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	長崎県諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本県熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分県大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	大分県中津市豊田町2-423-10 日本団体生命中津ビル5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎県宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	宮崎県延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	宮崎県都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島県鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
鹿児島	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	鹿児島県出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	沖縄県浦添市伊祖2-7-11

索引

数字

100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ [73](#)
3.5インチデバイスベイ [74](#)
3.5インチハードディスク [100](#)
3.5インチフロッピーディスクドライブ [72](#), [74](#)
5.25インチデバイス [123](#)
5.25インチデバイスベイ [72](#), [74](#)
58番街 [256](#)

アルファベット

AC-LINK [133](#), [148](#)
ACTIVEランプ [73](#), [76](#)
ACインレット [73](#)
Advanced [137](#)
 Advanced [138](#)
 CPU Reconfiguration [140](#)
 Memory Reconfiguration [139](#)
 Numlock [144](#)
 Option ROM [143](#)
 PCI Device [142](#)
 Peripheral Configuration [140](#)
AIT [5](#)
Array Recovery Tool [193](#)
BIOS [131](#)
Boot [151](#)
CD-ROMドライブ [72](#), [74](#), [92](#)
Club Express [256](#)
CMOSのクリア [155](#)
Console Redirection [150](#)
CPU [74](#), [127](#), [140](#), [257](#)
 エラーメッセージ [88](#)
CPU Reconfiguration [140](#)
CPUコネクタ [74](#)
CPU縮退機能 [134](#)
CPU用ファンコネクタ [74](#)
DAT [5](#)
DIMM [74](#), [120](#), [140](#)
DIMMソケット [74](#)

DISK ACCESSランプ [72](#), [75](#)
DLT [5](#)
DUMPスイッチ [73](#), [242](#)
EISAユーティリティ [38](#)
ESMPRO/ServerAgent
 Windows 2000/Windows NT版 [184](#)
ESMPRO/UPSController Ver.2.0 [199](#)
Exit [151](#)
Express Server Management Guide [211](#)
EXPRESSBUILDER [163](#)
EXPRESSBUILDERトップメニュー [164](#)
ExpressPicnic [174](#)
 インストール [174](#)
Express本体用バンドルソフトウェア [184](#)
FDISKの起動 [168](#)
FixAcls version 1.0 [47](#)
Global Array Manager
 Client [208](#)
 Server [188](#)
HAL
 Windows NT 4.0/TSE [63](#)
I/Oポートアドレス [159](#)
IDEコネクタ [74](#)
LINKランプ [73](#), [76](#)
Main [136](#)
MAINT_E_P [22](#)
Management Workstation Application [204](#)
Memory Reconfiguration [139](#)
Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server [62](#)
MO装置について [21](#), [37](#)
MS-DOS起動ディスク [167](#)
MWA [133](#), [204](#)
NECフィールディング(株) [258](#)
NTFS [47](#)
Numlock [144](#)

OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [55](#)
Option ROM [143](#)
OS [10](#)
PCI Device [142](#)
PCIボード [73](#)
PCIボードスロット [74](#)
Peripheral Configuration [140](#)
PIRQ [158](#)
POST [83](#)
POST Error Pause [138](#)
PowerChute *plus* Ver.5.11J/5.2J [202](#)
POWERスイッチ [72](#), [82](#)
POWERランプ [72](#), [75](#)
PRO SetII
 Windows 2000 [29](#)
 Windows NT 4.0 [47](#)
SCSI BIOS [153](#)
SCSI ID
 ハードディスク [100](#)
SCSIコントローラボード [116](#)
SCSIドライバ
 Windows 2000 [30](#)
 Windows NT 4.0 [48](#)
Secure Mode [146](#)
Security [145](#)
 Secure Mode [146](#)
Service Pack
 Windows 2000 [35](#)
 Windows NT 4.0 [41](#), [54](#)
SETUP [84](#)
 Boot [151](#)
 Exit [151](#)
 Installed O/S [138](#)
 Main [136](#)
 Security [145](#)
 System Hardware [148](#)
 画面の説明 [132](#)
 キー [132](#)
 起動 [131](#)

設定例 [133](#)
パラメータと説明 [136](#)
TapeAlertChecker [197](#)
Thermal Sensor [149](#)
UPS [81](#), [133](#)
USBコネクタ [73](#)
Wake On Events [149](#)
Windows 2000
 PROSet II [29](#)
 SCSIドライバ [30](#)
 Service Pack [35](#)
 グラフィックアクセラレータ [29](#)
 シームレスセットアップ [19](#)
 システムのアップデート [35](#)
 障害処理のためのセットアップ [31](#)
 ダイナミックディスク [22](#)
 デバッグ情報 [31](#)
 ネットワークドライバ [28](#)
 ネットワークモニタ [34](#)
 パーティションサイズ [21](#)
 ページングファイル [32](#)
 メモリダンプ [31](#)
 ワトソン博士 [33](#)
Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [167](#)
Windows 2000のセットアップ [17](#)
Windows NT 4.0
 EISAユーティリティ [38](#)
 N8103-55 [48](#)
 NTFS [47](#)
 SCSIドライバ [48](#)
 Service Pack [41](#), [54](#)
 グラフィックスアクセラレータドライバ [61](#)
 シームレスセットアップ [36](#)
 システム修復情報 [51](#)
 システムのアップデート [54](#)
 障害処理のためのセットアップ [49](#)
 セットアップ [36](#)
 ディスク構成 [38](#)
 デバッグ情報 [49](#)
 搭載メモリ [37](#)
 ネットワークドライバ [47](#), [58](#)

ネットワークモニタ [52](#)
パーティションサイズ [39](#)
プレインストールモデル [41](#)
マニュアルセットアップ [55](#)
メモリダンプ [49](#)
ワトソン博士 [50](#)
Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [55](#), [167](#)
Windows NT 4.0/TSE
 HAL [63](#)
 システムのアップデート [66](#)
 ドライバ [66](#)
Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition [39](#)

ア

アクセスランプ [72](#), [75](#)
アラートの確認 [212](#)
安全上のご注意 [v](#)
安全上の注意 [94](#)
安全にかかわる表示について [iii](#)
移動 [250](#)
インタフェース [257](#)
運用・保守編 [211](#)
エクスプレス受付センター [256](#)
エクスプレス通報サービス [194](#), [253](#)
エマージェンシーホール [72](#)
エラーメッセージ [85](#), [220](#)
オープン/クローズボタン [72](#)
お客様登録 [14](#)
オプションの大容量記憶装置ドライバのインストール [179](#)
オフライン保守ユーティリティ [35](#), [166](#), [167](#), [248](#)
温度監視機能 [133](#)

カ

各種BIOS/FWのアップデート [168](#)
各部の名称 [72](#)
カスタムインストールモデル [17](#)
管理PC用バンドルソフトウェア [204](#)
キーボードコネクタ [73](#)

キーボードの選択 [165](#)
記号 [iv](#)
起動順序 [133](#)
機能 [72](#)
基本的な操作 [82](#)
強制シャットダウン [155](#)
グラフィックアクセラレータ
 Windows 2000 [29](#)
 グラフィックス [257](#)
 グラフィックスアクセラレータ
 Windows NT 4.0 [61](#)
 クリーニング [213](#)
ケーブルプロテクタ [74](#), [98](#)
警告ラベル [x](#)
健康を損なわないためのアドバイス [xii](#)
現マシンからの情報取得 [180](#)
コネクタ
 100BASE-TX/10BASE-T [73](#)
 CPU [74](#)
 IDE [74](#)
 USB [73](#)
 キーボード [73](#)
 シリアルポート [73](#)
 電源 [74](#)
 プリンタポート [73](#)
 フロッピーディスクドライバ [74](#)
 マウス [73](#)
 モニタ [73](#)
 冷却ファン [74](#)
コンソールリダイレクション [170](#), [171](#)
コンソールレス [163](#)
コンソールレスメニュー [169](#)
コンピュータからの情報採取 [180](#)

サ

サーバ管理 [3](#)
サポートしているOS [10](#)
サポートディスク [55](#)
サポートディスクの作成 [166](#)
シームレスセットアップ [165](#)
 Windows 2000 [19](#)

Windows NT 4.0 [36](#)
システムBIOS [131](#)
システム構築のポイント [7](#)
システム修復情報 [51](#)
システム情報のバックアップ [35](#)
システム診断 [166](#), [216](#)
システム診断ユーティリティ [167](#)
システムのアップデート
Windows 2000 [35](#)
Windows NT 4.0 [54](#)
Windows NT 4.0/TSE [66](#)
システムの修復 [243](#)
システムのセットアップ [16](#)
システムマネージメント機能 [168](#)
質量 [257](#)
自動クリーンアップツール [191](#)
ジャンプスイッチ [74](#), [156](#)
修理 [252](#)
出荷時の状態 [8](#)
仕様 [257](#)
使用上のご注意 [iii](#)
障害時の対処 [219](#)
障害情報の採取 [238](#)
障害処理のためのセットアップ
Windows 2000 [31](#)
Windows NT 4.0 [49](#)
省電力モード [89](#)
譲渡 [xv](#)
消費電力 [257](#)
情報サービス [256](#)
シリアルポートコネクタ [73](#)
スイッチ
DUMP [242](#)
POWER [72](#), [82](#)
スタートアップパック
セットアップ [67](#)
スタビライザ [72](#), [96](#)
ステータスランプ [212](#)
ストレージ管理 [4](#)
寸法 [257](#)
静電気対策 [95](#)
セキュアモード [135](#)
セキュリティ [135](#)
設置 [77](#)
設定情報ファイルの作成 [169](#)

セットアップ
Windows 2000 [17](#)
Windows NT 4.0 [36](#)
カスタムインストールモデル
[17](#)
シームレスセットアップ [19](#)
スタートアップパック [67](#)
ブレイストールモデル [56](#)
マニュアルセットアップ [55](#)
セットアップの手順 [9](#)
セットアップパラメータFD
[19](#), [176](#)
セットアップを始める前に [15](#)
接続 [80](#)
操作 [82](#)
ソフトウェア編 [161](#)

タ

大容量記憶装置のセットアップ
Windows NT 4.0/TSE [64](#)
大量インストール [180](#)
ツールメニュー [166](#)
追加アプリケーションのインストール
[178](#)
テープ監視ツール [197](#)
ディスクアレイコントローラ (IDE)
[112](#)
ディスクアレイコントローラボード
[118](#)
ディスク管理 [4](#)
ディスク構成
Windows NT 4.0 [38](#)
デバッグ情報
Windows 2000 [31](#)
Windows NT 4.0 [49](#)
電源 [257](#)
OFF [89](#)
ON [82](#)
電源管理 [6](#)
電源コネクタ [74](#)
電源ユニット [74](#)
搭載メモリ
Windows NT 4.0 [37](#)
動作モード
ハードディスク [100](#)

導入にあたって [7](#)
導入編 [1](#)
特長 [2](#)
トラブルシューティング [222](#)
取り扱い上のご注意 [xi](#)
取り付け
5.25インチデバイス [123](#)
CPU [128](#)
DIMM [120](#)
PCIボード [107](#)
ケーブルプロテクタ [98](#)
サイドカバー [97](#)
スタビライザ [96](#)
ディスクアレイコントローラ
(IDE) [112](#)
ディスクミラーリングコント
ローラ [112](#)
ハードディスク [101](#)
フロントマスク [99](#)
取り付け/取り外しの準備 [96](#)
取り外し
5.25インチデバイス [126](#)
CPU [130](#)
DIMM [122](#)
PCIボード [111](#)
ケーブルプロテクタ [98](#)
サイドカバー [97](#)
スタビライザ [96](#)
ハードディスク [106](#)
フロントマスク [99](#)

ナ

内蔵オプションの取り付け [94](#)
日常の保守 [212](#)
ネットワーク管理 [6](#)
ネットワークドライバ
Windows 2000 [28](#)
Windows NT 4.0 [47](#), [58](#)
ネットワークポート
ランプ [76](#)
ネットワークモニタ
Windows 2000 [34](#)
Windows NT 4.0 [52](#)

ハ

パーティション構成 [8](#)
パーティションサイズ
 Windows 2000 [21](#)
 Windows NT 4.0 [39](#)
ハードウェアのセットアップ [15](#)
ハードウェア編 [71](#)
ハードディスク [74](#)
廃棄 [xvi](#)
はじめに [xiii](#)
パスワード [135](#), [145](#)
パスワードのクリア [155](#)
バックアップ [213](#)
バックアップ管理 [5](#)
ヒートシンク [129](#)
ファンコネクタ
 CPU [74](#)
付属品の確認 [xv](#)
プリンタポートコネクタ [73](#)
プレインストールモデル [41](#)
 セットアップ [56](#)
プロダクトキー [15](#)
プルタグ(MASTER) [114](#)
プルタグ(SYSTEM) [114](#)
フロッピディスク [90](#)
フロッピディスクドライブ [90](#)
フロッピディスクドライブコネク
タ [74](#)
フロントパネルコネクタ [74](#)
ページングファイル
 Windows 2000 [32](#)
 Windows NT 4.0 [39](#)
ヘッドフォンジャック [72](#)
保管 [250](#)
保守 [212](#)
補修用部品 [252](#)
保守サービス [252](#)
保守サービス会社網一覧 [258](#)
保守用パーティションの設定 [167](#)
保証 [251](#)
ボリューム [72](#)

マ

マウスコネクタ [73](#)
マザーボード [74](#)
マスターコントロールメニュー
[173](#)
名称 [72](#)
メモリ [139](#), [257](#)
 エラーメッセージ [88](#)
メモリ縮退機能 [134](#)
メモリダンプ [241](#)
 Windows 2000 [31](#)
 Windows NT 4.0 [49](#)
モニタコネクタ [73](#)

ヤ

ユーザーサポート [251](#)
ユーザーズガイド
 記号について [xiii](#)
 構成 [xiv](#)
 再購入 [xiv](#)

ラ

ランプ
 DISK ACCESS [75](#)
 POWER [72](#), [75](#)
 アクセス [75](#)
ランプ表示 [75](#)
リセット [155](#)
リチウム電池 [74](#)
留意点 [8](#)
冷却ファンコネクタ [74](#)

ワ

ワトソン博士 [241](#)
 Windows 2000 [33](#)
 Windows NT 4.0 [50](#)
割り込み [142](#)
割り込みライン [158](#)

NEC Express サーバ

N8100-692/696/699
Express5800/120Ee

ユーザーズガイド

2001年10月 初版
2001年12月 第2版

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2001

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

