

# 正誤表

次に示すユーザズガイドの説明に誤りがありました。お詫びとともに訂正いたします。

N8500-567/568/569/570/571 Express5800/120Ed  
ユーザズガイド( 804-091156-101-0 初版 )

N8500-575/576/577/578/579/581 Express5800/120Le  
ユーザズガイド( 804-091156-501-0 初版 )

## 92ページ表内の記述

( 誤 )

デバイスタイプ	使用するコントローラ / デバイスなど	削除する ドライバ名	追加(使用)する ドライバ名	インストール元 パス	備考
記憶アダプタ	本体内蔵AdaptecSCSI	なし	ADPT160M.HAM	(内蔵ハードディスク) C:\¥XPNW5X	スロット値など必要 なパラメータを 指定してください。
	Adaptec SCSIコント ローラ (N8503-42)	NetWare 5 なし NetWare 5.1 ADPT160M.HAM	(AHA2940.HAM)	-	自動的に検出され ます。スロット値 など必要なパラメ ータを指定してく ださい。

( 正 )

デバイスタイプ	使用するコントローラ / デバイスなど	削除する ドライバ名	追加(使用)する ドライバ名	インストール元 パス	備考
記憶アダプタ	本体内蔵AdaptecSCSI	NetWare 5 なし NetWare 5.1 ADPT160M.HAM	ADPT160M.HAM	(内蔵ハードディスク) C:\¥XPNW5X	スロット値など必要 なパラメータを 指定してください。
	Adaptec SCSIコント ローラ (N8503-42)	なし	(AHA2940.HAM)	-	自動的に検出され ます。スロット値 など必要なパラメ ータを指定してく ださい。