

# 付録A 仕様

項目		Express5800/120Lg		
		N8100-864	N8100-865	N8100-866
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル		
CPU	タイプ	Intel® Xeon™ Processor		
	クロック/キャッシュ	1.8GHz/512KB		2.66GHz/512KB
	標準	1個		
	最大	2個		
チップセット		E7501		
メモリ	標準	256MB (128MBx2枚)		512MB (256MBx2枚)
	最大	4GB (標準装備のDIMMも交換必要)		
	増設単位	2枚単位 (256/512/1GB/2GB)		
	増設機会	2回 (標準装備のDIMMを交換した場合)		
	メモリモジュール	SDRAM DIMM (DDR266 Buffered Type)		
Check方式		ECC		
グラフィックス (VRAM)		ATI RAGE XL (VRAM 8MB)		
補助入力装置	700k-ディスク (標準)	3.5インチドライブ×1		
	ハードディスク (標準)	なし (インタフェース: Ultra320/160 SCSI)		
	ハードディスク (最大)	876GB (146GB×6)		
	CD-ROM (標準)	ATAPIドライブ×1 (トレーロード48倍速)		
拡張ベイ	5.25インチ	4スロット (標準装備のCD-ROMドライブで1スロット使用)*		
	3.5インチ	6スロット (ホットスワップ対応)		
拡張スロット (PCI)	64-bit/100MHz	4スロット		
	32-bit/33MHz	2スロット		
LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (1ポート)、100Base-TX/10Base-T (1ポート)		
ディスクアレイ		オプション		
外部インタフェース	キーボード	MINI DIN 6-pinコネクタ (1ポート)		
	マウス	MINI DIN 6-pinコネクタ (1ポート)		
	USB	4-pin (3ポート)		
	シリアル	D-sub 9-pin (2ポート)		
	パラレル	D-sub 25-pin (1ポート)		
	ネットワーク	RJ-45 (2ポート)		
	ディスプレイ	MINI D-sub 15-pin (1ポート)		
	SCSI	Ultra320/160 (1ポート) (標準では内部ハードディスクで使用)		
筐体デザイン		デスクサイド、ミニタワー		
外形寸法		292.1mm* (幅) × 453mm* (高さ) × 681mm (奥行き) * スタビライザを含む		
質量		最大35kg		
電源	仕様	AC100V±10%、50/60Hz		
	ホットスワップ	未サポート	サポート (冗長1+1)	
消費電力		440VA、430W		480VA、465W
環境条件		温度:10~35℃、湿度:20~80% (ただし、結露しないこと)		
バンドルOS		なし		
サポートOS		Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 日本語版		
標準添付品		109型キーボード、2ボタンマウス、電源コード、EXPRESSBUILDER™ (CD-ROM)、スタートアップガイド、保証書、ユーザサポートのご案内		
標準添付ソフトウェア		なし		

\* 搭載可能台数は標準装備のCD-ROMドライブを含めて最大3台。

# 付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールドینگ株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールドینگのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2002年8月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市南三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	道東営業所	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14	
青森	青森支店	017-739-8501	030-0113	青森市第二岡屋町4-1-20 NECソフトウェア青森本社ビル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館1F
宮城	仙台支店	022-262-3445	980-0811	仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-1
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0031	鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央5-6-1
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	さいたま市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	さいたま市白鶴4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0012	川口市本町4-3-2 住友生命川口ビル5F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル5F
	千葉東支店	043-221-6964	260-0843	千葉市中央区末広1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	柏市松葉町2-5-1
東京	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ピリーヴ大森ビル8F
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀2F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住1-11-2 第百生命千住ビル7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F
		小金井支店	042-385-7666	184-0013
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F
	横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0023	川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0032	厚木市恩名900-4
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F
	藤沢営業所	0466-22-0319	251-0055	藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F
	小田原営業所	0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟市神道寺275-3
	長岡支店	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住2-3-6 小林石油ビル
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市宇新光寺1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル7F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市電助町36 小松東京海上ビル3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	七尾市相生町45
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町518
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	岡谷市本町4-5-18
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F
	飯田営業所	0265-23-3797	395-0815	飯田市松尾常盤台73-10
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿1927-2

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
三重	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	三重支店	0593-51-0425	510-0074	四日市市鶴の森1-5-16 カーニープレイス四日市ビル6F
滋賀	津営業所	059-227-1622	514-0028	津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	松阪市郷津町234-1
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	上野市丸之内128 共立ビル2F
京都	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	福知山市宇天田288 竹下駅南ビル2F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	舞鶴市宇浜160 スクウェアビル大門3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F
大阪	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	高槻市城北町1-5-25 高槻FJYビル1F
	千里支店	06-6835-0017	560-0082	豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0026	堺市向陵西町2-1-24
兵庫	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F
	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町113
	明石支店	078-914-0550	673-0892	明石市本町2-2-24 明石東京海上ビルディング
奈良	阪神支店	06-6482-2315	660-0892	尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F
	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
和歌山	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取市千代水4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	米子市大工町33-32 米子ISビル3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	松江市学園1-18-5
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0006	浜田市下府町323-5 日興興産ビル3F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	東広島市西条町大字土与丸441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	福山市南蔵王町3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町475-1 カルチャープラザ4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	徳山営業所	0834-31-4115	745-0063	徳山市今住町18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	萩市浜崎町121-1 Kビル2F
	徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町3-5-18 シプラルタ丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	南予営業所	0894-24-6158	796-0010	八幡浜市江戸岡1-4-6 江戸岡ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	伊予三島市宮川13-5-25 ホワイトヴィラ1F
高知	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知市杉井流70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	久留米市東合川町2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島3-2-19
長崎	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎市田中町586-7
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	佐世保市天満町3-23
熊本	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F
	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町2-423-10 アクサ中津ビル5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖2-7-11



# 索引

## 数字

1000/100/10ランプ [50](#)  
3.5インチデバイスベイ [41](#)  
3.5インチハードディスク [77](#)  
3.5インチハードディスクベイ [44](#)  
3.5インチフロッピーディスクドライブ [41, 44](#)  
5.25インチデバイス [88](#)  
5.25インチデバイスベイ [41, 44](#)  
8番街 [242](#)

## A

AC POWERランプ [43, 49](#)  
AC Link [117, 133](#)  
ACインレット [43](#)

## B

BIOSのセットアップ [115](#)  
BIOSのレビジョン [135](#)  
BMC [161](#)  
BMC内のセンサイベント [134](#)  
BMCのレビジョン [135](#)  
BMC割り込み [133](#)

## C

CD-ROMドライブ [41, 69](#)  
Club Express [14, 242](#)  
CMOS/パスワードクリア用ジャンパスイッチ [45](#)  
CMOSのクリア [151](#)  
CPU [99, 122, 243](#)  
    ステップング [99](#)  
CPU1 [44](#)  
CPU1ソケット [45](#)  
CPU2 [44](#)  
CPU2ソケット [45](#)  
CPUダクトカバー [76](#)

## D

DAC LEDコネクタ [45, 96, 97](#)  
DC POWERランプ [43, 49](#)  
DIMM [44, 103](#)  
DIMMコネクタカバー [104](#)  
DIMMソケット [45](#)  
DISK ACCESSランプ [40, 48](#)  
DISK増設ユニット [98, 113](#)  
DISKランプ [41, 48](#)  
DMIイベントログ [137](#)  
DUMPスイッチ [41, 230](#)  
DVD-RAM [88, 111](#)

## E

ESMPRO/ServerAgent [174](#)  
ESMPRO/ServerManager [190](#)  
ESMPRO/UPSController Ver.2.0 [184](#)  
Express Server Management Guide [201](#)  
EXPRESSBUILDER [157](#)  
ExpressPicnic [166](#)  
Express本体用バンドルソフトウェア [174](#)

## F

FDISK [162](#)

## H

HSBP(A)コネクタ [45](#)  
HSBP(B)コネクタ [45](#)  
HSBP(Hot-Swap BackPlane)ボードのレビジョン [135](#)

## I

I/Oポートアドレス [154](#)  
ICMBコネクタ [107](#)

IDEコネクタ [45](#)  
IPMI情報のバックアップ [230](#)

## L

LANアクセスランプ [40, 46](#)  
LANコネクタ [43](#)  
LANコントローラ [125](#)  
LEDケーブル [96](#)  
LEDコネクタ [96](#)  
LINK/ACTランプ [43, 50](#)

## M

MAINT\_P [8, 22](#)  
Management Workstation Application [190](#)

## N

NEC基本情報 [26](#)  
NECフィールドイング [242, 244](#)  
Numlock [124](#)

## P

PCI PERR [133](#)  
PCI SERR [133](#)  
PCIボード [91](#)  
PCIボード増設用スロット [43](#)  
PIRQ [153](#)  
POST [58, 133](#)  
Power Console Plus [176, 199](#)  
POWER STATUSランプ [43, 49](#)  
POWER/SLEEPランプ [40, 47, 57, 67](#)  
PowerChute *plus* Ver.5.11J/5.2J [188](#)  
POWERスイッチ [41, 57, 132, 149](#)  
PRO SetII [28](#)

## R

- RAID情報 [160](#)
- RESETスイッチ [41](#)
- ROM-DOS起動ディスク [161](#)

## S

- SCSI BIOS [142](#)
- SCSISelect
  - Additional Options [144](#)
  - Advanced Configuration Options [146](#)
  - Boot Device Options [144](#)
  - Configure/View Host Adapter Settings [143](#)
  - Format [147](#)
  - SCSI Bus Interface Definitions [144](#)
  - SCSI Device Configuration [144](#)
  - SCSI Disk Utilities [147](#)
  - Verify Disk Media [147](#)
  - 起動 [142](#)
  - 終了 [147](#)
  - 用途 [142](#)
- SCSIコントローラ [126](#)
- Secure Mode [132](#)
- Service Pack [21](#), [35](#)
- SETUP
  - Administrator Password Is [132](#)
  - Advanced [124](#)
  - Advanced Chipset Control [130](#)
  - Assert NMI on PERR [133](#)
  - Assert NMI on SERR [133](#)
  - ATAPI CDROM Drives [139](#)
  - Baud Rate [136](#)
  - BIOS Version [135](#)
  - BMC IRQ [133](#)
  - BMC Revision [135](#)
  - Board Part Number [135](#)
  - Board Serial Number [135](#)
  - Boot [137](#)
  - Boot Device Priority [138](#)
  - Chassis Part Number [135](#)

- Chassis Serial Number [135](#)
- Clear All Event Logs [137](#)
- Console Redirection [136](#)
- Discard Changes [141](#)
- Event Log Configuration [137](#)
- Exit [140](#)
- Exit Discarding Changes [140](#)
- Exit Saving Changes [140](#)
- Extended Memory Test [129](#)
- Floppy A [122](#)
- Flow Control [136](#)
- Hard Disk [138](#)
- Hard Disk Pre-Delay [122](#)
- HSBP Revision [135](#)
- Language [122](#)
- Legacy USB Support [127](#)
- Load Custom Defaults [141](#)
- Load Setup Defaults [140](#)
- Main [121](#)
- Memory Configuration [129](#)
- Memory Retest [129](#)
- Numlock [124](#)
- Onboard NIC [125](#)
- Onboard SCSI [126](#)
- Onboard Video [126](#)
- Password On Boot [132](#)
- PCI Configuration [125](#)
- PCI Slot nx ROM [125](#)
- Peripheral Configuration [127](#)
- Platform Event Filtering [134](#)
- Post Error Pause [133](#)
- Power Switch Inhibit [132](#)
- Primary IDE Master [122](#)
- Primary IDE Slave [122](#)
- Processor n CPU ID [123](#)
- Processor n L2 Cache [123](#)
- Processor POST Speed [123](#)
- Processor Retest [123](#)
- Processor Settings [122](#), [123](#)
- Removable Devices [139](#)
- Reset Config Data [124](#)
- Save Custom Defaults [141](#)
- Secure Mode [132](#)
- Secure Mode Boot [132](#)
- Secure Mode Timer [132](#)

- Security [131](#)
- Security Hot Key CTRL- ALT- [132](#)
- Serial Port [136](#)
- Serial Port n Address [127](#)
- Serial Port n irq [127](#)
- Server [133](#)
- Set Admin Password [132](#)
- Set User Password [132](#)
- System Date [122](#)
- System Management [135](#)
- System Part Number [135](#)
- System Serial Number [135](#)
- System Time [122](#)
- Temperature Sensor [133](#)
- User Password Is [132](#)
- Video Blanking [132](#)
- Wake On LAN [130](#)
- Wake On PME [130](#)
- Wake On Ring [130](#)
- Wake On RTC Alarm [130](#)
- 画面の説明 [116](#)
- キー [116](#)
- 起動 [115](#)
- 設定例 [117](#)
- 説明 [121](#)
- パラメータ [121](#)
- 保存 [140](#)

STATUSランプ [40](#), [46](#)

## T

TapeAlertChecker [182](#)

## U

- Ultra320(A) コネクタ [45](#)
- Ultra320(B) コネクタ [45](#)
- UPS [55](#)
- USBコネクタ [43](#), [45](#)

## W

- Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [37](#), [161](#)
- Windows 2000のセットアップ [17](#)



## ア

アクセラランプ [48](#)  
アラートの確認 [202](#)  
安全上のご注意 [v](#)  
安全にかかわる表示 [iii](#)  
イジェクトボタン [41](#)  
移動 [236](#)  
イベントログ [137](#)  
インストール [20](#)  
インタフェース [243](#)  
インタフェースケーブル [108](#)  
運用管理機能を利用する [12](#)  
運用・保守編 [201](#)  
エクスプレス受付センター [242](#)  
エクスプレス通報サービス  
[179](#), [239](#)  
エマージェンシーホール [41](#), [70](#)  
エラーメッセージ [60](#), [210](#)  
    CPU [64](#)  
    ファン [64](#)  
オープン/クローズボタン [41](#), [69](#)  
オープンセンサコネクタ [45](#)  
応用セットアップ [36](#)  
お客様登録 [14](#)  
オプション [71](#)  
オプションの大容量記憶装置ドライ  
バのインストール [171](#)  
オプションのネットワークボードの  
ドライバ [30](#)  
オフライン保守ユーティリティ  
[160](#), [161](#), [234](#)  
温度センサ監視機能 [133](#)  
オンラインドキュメント [xxiv](#)

## カ

各種BIOS/FWのアップデート  
[162](#), [163](#)  
各種ユーティリティのインストール  
[161](#)  
各種ユーティリティの更新 [162](#)  
各部の名称 [40](#)  
カスタムインストールモデル [17](#)  
仮想メモリ [32](#)  
管理PC用バンドルソフトウェア  
[190](#)

キースロット [40](#)  
キーボードコネクタ [43](#)  
記号 [iv](#), [xiii](#)  
機能 [40](#)  
基本的な操作 [56](#)  
キャッシュ [243](#)  
キャッシュサイズ [123](#)  
強制電源OFF [149](#)  
クラッシュダンプファイル [33](#)  
グラフィックスアクセラレータ [29](#)  
クリーニング [203](#)  
クロックスピード [123](#)  
ケーブル接続 [108](#)  
警告ラベル [x](#)  
健康を損なわないためのアドバイス  
[xii](#)  
言語の選択 [122](#)  
現マシンからの情報取得 [172](#)  
コネクタ  
    ACインレット [43](#)  
    CPU1 [45](#)  
    CPU2 [45](#)  
    DAC LED [45](#), [96](#), [97](#)  
    DIMM [45](#)  
    HSBP(A) [45](#)  
    HSBP(B) [45](#)  
    IDE [45](#)  
    LAN [43](#)  
    LED [96](#)  
    PCIボード増設用スロット [43](#)  
    Ultra320(A) [45](#)  
    Ultra320(B) [45](#)  
    USB [45](#)  
    USB1~3 [43](#)  
    オープンセンサ [45](#)  
    キーボード [43](#)  
    シリアルポートA [43](#)  
    シリアルポートB [43](#)  
    電源 [45](#)  
    電源信号 [45](#)  
    プリンタポート [43](#)  
    フロッピーディスクドライブ  
    [45](#)  
    フロントパネルインタフェース  
    [45](#)  
    マウス [43](#)

    モニター [43](#)  
    冷却ファン [45](#)  
コンソールレス [157](#)  
コンソールレスメニュー [163](#)  
コンピュータからの情報採取 [172](#)  
コンフィギュレーションジャンパス  
イッチ [150](#)

## サ

サーバ管理 [3](#)  
再購入 [xiv](#)  
最大構成 [113](#)  
サイドカバー [75](#)  
サポートOS [10](#), [243](#)  
サポートディスク [37](#)  
サポートディスクの作成 [161](#)  
シームレスセットアップ [19](#), [159](#)  
時刻の設定 [122](#)  
システムBIOS [115](#)  
システム構築のポイント [7](#)  
システム情報のクリア [124](#)  
システム情報のバックアップ [35](#)  
システム診断 [160](#), [206](#)  
システム診断ユーティリティ [161](#)  
システムのアップデート [35](#)  
システムの修復 [232](#)  
システムのセットアップ [16](#)  
システムマネージメント機能 [162](#)  
質量 [243](#)  
ジャンパスイッチ [150](#)  
修理 [238](#)  
出荷時の状態 [8](#)  
仕様 [243](#)  
使用上のご注意 [iii](#)  
障害時の対処 [209](#)  
障害処理のためのセットアップ [31](#)  
省電力モード [66](#)  
譲渡 [xvi](#)  
消費電力 [243](#)  
情報サービス [242](#)  
シリアル番号 [135](#)  
シリアルポート [127](#), [136](#)  
シリアルポートAコネクタ [43](#)  
シリアルポートBコネクタ [43](#)  
スイッチ

CMOS/パスワードクリア用  
ジャンパ [45](#)  
DUMP [41](#), [230](#)  
POWER [41](#), [57](#), [132](#), [149](#)  
RESET [41](#)  
リセット [149](#)  
スタビライザ [40](#)  
ステータスランプ [202](#)  
ステッピング [99](#)  
ストレージ管理 [4](#)  
寸法 [243](#)  
静電気対策 [72](#)  
セキュリティキー [56](#)  
設置 [51](#)  
設定情報ファイルの作成 [163](#)  
セットアップの手順 [9](#), [24](#)  
セットアップの流れ [23](#)  
セットアップパラメータFD [19](#)  
セットアップパラメータFDの作成  
[168](#)  
セットアップを始める前に [15](#)  
接続 [53](#)  
増設電源ユニットスロット [43](#)  
ソフトウェア編 [155](#)  
ソフトリセット [149](#)

## タ

ターミネータ [100](#)  
ダイナミックディスク [22](#)  
大量インストール [172](#)  
ダミーカバー [86](#), [87](#), [88](#)  
ダンプファイルサイズ [21](#)  
ツールメニュー [160](#)  
追加アプリケーションのインストー  
ル [170](#)  
テープ監視ツール [182](#)  
ディスクアレイ [4](#)  
ディスクアレイBIOS [148](#)  
ディスクアレイ構成 [96](#), [98](#), [109](#)  
ディスクアレイコントローラボード  
[95](#)  
デバッグ情報 [31](#)  
電源 [243](#)  
電源管理 [6](#)  
電源ケーブル [114](#)

電源コネクタ [45](#)  
電源信号コネクタ [45](#)  
電源のOFF [66](#)  
電源のON [57](#)  
電源ユニット [43](#), [44](#), [83](#)  
電源連動 [117](#)  
導入にあたって [7](#)  
導入編 [1](#)  
特長 [2](#)  
トラブルシューティング [212](#)  
取り扱い上のご注意 [xi](#)  
取り付け  
5.25インチデバイス [86](#), [88](#)  
CPU [100](#)  
CPUダクトカバー [76](#)  
ICMBコネクタ [107](#)  
PCIボード [91](#)  
サイドカバー [75](#)  
電源ユニット [83](#)  
ハードディスク [78](#)  
取り付け/取り外し後の確認 [73](#)  
取り付け/取り外しの準備 [74](#)  
取り外し  
5.25インチデバイス [87](#), [90](#)  
CPU [102](#)  
CPUダクトカバー [76](#)  
ICMBコネクタ [107](#)  
PCIボード [94](#)  
サイドカバー [75](#)  
電源ユニット(交換) [85](#)  
ハードディスク [80](#)

## ナ

日常の保守 [202](#)  
ネットワーク管理 [6](#)  
ネットワークドライバ [28](#)  
ネットワークモニタ [34](#)

## ハ

パーティション構成 [8](#)  
パーティションサイズ [21](#)  
ハードウェアのセットアップ [15](#)  
ハードウェア編 [39](#)  
ハードディスク [77](#)

ハードディスクベイ [44](#)  
ハードリセット [149](#)  
廃棄 [xvii](#)  
はじめに [xiii](#)  
パスワード [131](#)  
パスワードのクリア [151](#)  
バックアップ [203](#)  
バックアップ管理 [5](#)  
ヒートシンク [101](#)  
ピープ音 [65](#)  
日付の設定 [122](#)  
ビデオコントローラ [126](#)  
ビルド・トゥ・オーダー [17](#)  
ファーストコンタクトセンター  
[242](#)  
フォーマット [147](#)  
付属品 [xv](#)  
部品番号 [135](#)  
ブランクカバー [83](#)  
プリンタポートコネクタ [43](#)  
フロー制御 [136](#)  
プロセッサ [99](#), [122](#). CPU を参照  
プロダクトキー [15](#)  
フロッピーディスクアクセスランプ  
[41](#)  
フロッピーディスクドライブ  
[41](#), [44](#), [67](#), [122](#)  
フロッピーディスクドライブコネク  
タ [45](#)  
フロントドア [40](#), [56](#)  
フロントパネルインタフェースコネ  
クタ [45](#)  
ページングファイルサイズ [21](#)  
ベースI/Oアドレス [127](#)  
ヘッドフォンジャック [41](#), [43](#)  
ベリファイ [147](#)  
ポーレート [136](#)  
保管 [236](#)  
保守 [202](#)  
補修用部品 [238](#)  
保守サービス [239](#)  
保守サービス会社網一覧 [244](#)  
保守用パーティション [8](#)  
保守用パーティションの作成 [161](#)  
保守用パーティションの設定 [161](#)  
保証 [237](#)  
ボリューム [41](#), [43](#)

本書について [xiii](#)  
本書の構成 [xiv](#)  
本体のコード [135](#)

## マ

マウスコネクタ [43](#)  
マザーボード [44](#), [45](#)  
マスターコントロールメニュー  
[165](#)  
マニュアルセットアップ [37](#)  
ミラー化されているボリューム [20](#)  
メモリ [103](#), [243](#)  
メモリダンプ [31](#), [229](#)  
メモリテスト [129](#)  
メモリのエラー情報 [129](#)  
モニタコネクタ [43](#)

## ヤ

ユーザーサポート [237](#)

## ラ

### ランプ

1000/100/10 [50](#)  
AC POWER [43](#), [49](#)  
DC POWER [43](#), [49](#)  
DISK [41](#), [48](#)  
DISK ACCESS [40](#), [48](#)  
LANアクセス [40](#), [46](#)  
LINK/ACT [43](#), [50](#)  
POWER STATUS [43](#), [49](#)  
POWER/SLEEP  
[40](#), [47](#), [57](#), [67](#)  
STATUS [40](#), [46](#)  
アクセス [41](#), [48](#)  
フロッピーディスクアクセス  
[41](#)  
リセット [149](#)  
リセットスイッチ [149](#)  
リチウム電池 [xvii](#), [45](#)  
留意点 [8](#)  
レール [89](#)  
冷却ファン [44](#)  
冷却ファンコネクタ [45](#)

## ワ

ワトソン博士 [33](#), [229](#)  
割り込み [127](#), [133](#)  
割り込みライン [153](#)



NEC Express サーバ

N8100-864/865/866  
Express5800/120Lg

ユーザーズガイド

2003年1月 初版

日本電気株式会社  
東京都港区芝五丁目7番1号  
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2003

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

