

付録A 仕様

項目		Express5800/120Me	
		N8100-829	N8100-831
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル	
CPU	タイプ	Intel® Xeon™ Processor	Intel® Xeon™ Processor
	クロック/キャッシュ	1.8GHz/512KB	2.4GHz/512KB
	標準	1個	
	最大	2個	
チップセット		ServerWorks GC-LE	
メモリ	標準	256MB (128MBx2枚)	
	最大	6GB (標準装備のDIMMも交換必要)	
	増設単位	2枚単位 (128/256/512/1024MB)	
	増設機会	3回	
	メモリモジュール	SDRAM DIMM (DDR200 Buffered Type)	
Check方式		ECC	
グラフィックス (VRAM)		ATI RAGE XL (VRAM 4MB)	
補助入力装置		700ℓ ディスク (標準) 3.5インチドライブ×1	
	ハードディスク (標準)	なし (インタフェース: Ultra160 SCSI)	
	ハードディスク (最大)	732GB (73.2GB×10) (オプションのHDDケースを搭載時)	
	CD-ROM (標準)	ATAPIドライブ×1 (トレードロード48倍速)	
	拡張ベイ	5.25インチ	2スロット
拡張スロット (PCI)	3.5インチ	5スロット (ホットスワップ) (最大10スロット)	
	64-bit/100MHz	2スロット	
	64-bit/66MHz	1スロット	
	32-bit/33MHz	3スロット	
LAN		100Base-T/100Base-TX/10Base-T (1ポート)・100Base-TX/10Base-T (1ポート)	
ディスクアレイ		オプション	
外部インタフェース	キーボード	MINI DIN 6-pinコネクタ (1ポート)	
	マウス	MINI DIN 6-pinコネクタ (1ポート)	
	USB	4-pin (4ポート)	
	シリアル	D-sub 9-pin (2ポート)	
	パラレル	D-sub 25-pin (1ポート)	
	ネットワーク	RJ-45 (2ポート)	
	ディスプレイ	MINI D-sub 15-pin (1ポート)	
	SCSI	Ultra160 (1ポート) (内部SCSIを使用しない時)	
筐体デザイン		デスクサイド、ミニタワー	
外形寸法		321mm* (幅) × 450mm* (高さ) × 675mm (奥行き) * スタビライザを含む	
質量		最大44kg	
電源		AC100V±10%、50/60Hz	
消費電力		530VA、520W	
環境条件		温度:10~35℃、湿度:20~80% (ただし、結露しないこと)	
バンドルOS		なし	
サポートOS		Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 日本語版、Microsoft® Windows NT® Server 4.0 日本語版、Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 日本語版、Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition	
標準添付品		109型キーボード、2ボタンマウス、電源コード、EXPRESSBUILDER™ (CD-ROM)、構成品表、スタートアップガイド、ユーザーズガイド (本書)、保証書、ユーザサポートのご案内	
標準添付ソフトウェア		なし	

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールドイング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールドイングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2001年5月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	北海道札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	北海道札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	北海道釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	北海道旭川市南三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北海道北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	北海道苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	北海道室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	北海道函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	帯広営業所	0155-25-4892	080-0013	北海道帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	北海道小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-739-8501	030-0112	青森県青森市八ツ役字芦谷208-25 NECソフトウェア青森本社ビル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	青森県八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	青森県弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	岩手県盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	岩手県一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館1F
宮城	仙台支店	022-262-3445	980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田県秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形県山形市南栄町3-6-1
	鶴岡営業所	0235-24-6973	997-0031	山形県鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-21-1281	992-0027	山形県米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	福島県郡山市西ノ内22-13
	福島支店	024-536-3662	960-8131	福島県福島市北五老内町7-5 I・S・M37ビル5F
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	福島県いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	福島県会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	茨城県鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	茨城県つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F
	古河営業所	0280-31-4165	306-0235	茨城県猿島郡総和町大字下辺見2075-18 アメニティビル1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	茨城県水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	栃木県宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	栃木県小山市城東1-14-12 ウエルストーン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	群馬県前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	群馬県高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	群馬県太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	埼玉県さいたま市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	埼玉県熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	埼玉県さいたま市白幡4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0012	埼玉県川口市本町4-3-2 住友生命川口ビル5F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	埼玉県狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	0489-78-9500	343-0042	埼玉県越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地	
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉県千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル4F	
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	千葉県成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F	
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	千葉県君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F	
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F	
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	千葉県柏市松葉町2-5-1	
東京	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル1F	
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	東京都品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8F	
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	東京都品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F	
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	東京都港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F	
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	東京都港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F	
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル1F	
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	東京都渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F	
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	東京都新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F	
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	東京都豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F	
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	東京都中央区新川1-11-11 新川東邦ビル3F	
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	東京都江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F	
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	東京都台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F	
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	東京都足立区千住1-11-2 第百生命千住ビル7F	
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	東京都千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F	
	府中支店	042-362-6833	183-0036	東京都府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F	
	立川支店	042-527-2527	190-0022	東京都立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F	
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	東京都小金井市前原町5-9-7	
	神奈川	神奈川支店	045-314-7621	220-0004	神奈川県横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F
		横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	神奈川県横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
		川崎営業所	044-244-1083	210-0023	神奈川県川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F
相模原支店		042-746-6111	228-0803	神奈川県相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F	
厚木支店		046-225-0411	243-0032	神奈川県厚木市恩名900-4	
平塚支店		0463-21-4777	254-0035	神奈川県平塚市宮の前1-2 大東京火災ビル2F	
藤沢営業所		0466-22-0204	251-0055	神奈川県藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F	
小田原営業所		0465-35-9578	250-0042	神奈川県小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F	
玉川支店		044-814-1551	213-0002	神奈川県川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F	
新潟		新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟県新潟市神道寺275-3
	長岡支店	0258-35-5217	940-0034	新潟県長岡市福住2-3-6 小林石油ビル	
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	新潟県柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F	
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山県富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F	
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	富山県黒部市三日市宇新光寺1880-1	
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	富山県高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F	
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	石川県金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル7F	
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	石川県小松市竜助町36 小松東京海上ビル3F	
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	石川県七尾市相生町45	
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井県福井市北四ツ居518	
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	山梨県甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F	
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	山梨県富士吉田市上吉田3726 ヤマナン文具センタービル2F	
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	長野県松本市笹賀6096-1	
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	長野県岡谷市本町4-5-18	
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野県長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F	
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	長野県上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F	
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	長野県飯田市松尾常盤台73-10	
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	岐阜県土岐市泉町大富261-8	
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南3-4-7	
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	岐阜県高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F	
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	岐阜県美濃加茂市太田町飛鹿1927-2	

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡県静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	静岡県富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	静岡県駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	静岡県浜松市原島町111
愛知	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	静岡県掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
	名古屋支店	052-264-7561	460-0007	愛知県名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	愛知県海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1066	457-0862	愛知県名古屋市南区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	愛知県半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	愛知県小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	愛知県豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	愛知県岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
三重	豊橋北営業所	0532-55-3063	440-0084	愛知県豊橋市下地町瀬上83番地
	三重支店	0593-51-0425	510-0074	三重県四日市市鶴の森1-5-16 第百生命四日市ビル6F
	津営業所	059-227-1622	514-0028	三重県津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	三重県松阪市郷津町234-1
滋賀	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	三重県上野市丸之内128 共立ビル2F
	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	滋賀県大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	滋賀県彦根市旭町8-20
京都	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	滋賀県八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F
	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	京都府宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	京都府福知山市宇田288 竹下駅南ビル2F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	京都府舞鶴市字浜160 スクウェアビル大門3F
大阪	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	京都府亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F
	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪府大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	大阪府枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪府大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル2F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	大阪府高槻市城北町1-5-25 高槻FJYビル1F
	千里支店	06-6835-0017	565-0082	大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	大阪府八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	堺支店	0722-23-8595	590-0026	大阪府堺市向陵西町2-1-24
	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	大阪府泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F
	兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043
神戸支店		078-332-5431	650-0031	兵庫県神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
姫路支店		0792-89-2684	670-0947	兵庫県姫路市北条宮の町113
神戸西営業所		078-914-0550	673-0898	兵庫県明石市樽屋町1-29 日工・住生ビル2F
阪神支店		06-6482-2315	660-0892	兵庫県尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8115	奈良県奈良市法華寺町219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	奈良県橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山県和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取県鳥取市千代水4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	鳥取県米子市大工町33-32 米子ISビル3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	島根県松江市学園1-18-5
	出雲営業所	0853-25-1013	693-0005	島根県出雲市天神町869 天神ビル1F
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0006	島根県浜田市下府町323-5 日興興産ビル3F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山県岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	岡山県倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	岡山県津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-9898	730-0042	広島県広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	広島県呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	広島県東広島市西条町大字土与丸441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	広島県三次市十日市東6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	広島県福山市南蔵王町3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	広島県府中市元町475-1 カルチャープラザ4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	広島県尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	山口県古賀郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	徳山営業所	0834-31-4114	745-0063	山口県徳山市今住町18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	山口県岩国市麻生布町1-5-26 岩国通運ビル2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	山口県宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	山口県下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	山口県萩市浜崎町121-1 Kビル2F
	徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852
香川	高松支店	087-833-1708	760-0008	香川県高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	香川県丸亀市大手町3-5-18 協栄生命丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	愛媛県松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	南予営業所	0894-24-6158	796-0010	愛媛県八幡浜市大字松柏丙804-2 宇和島自動車八幡浜駅前ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	愛媛県宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	愛媛県今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	愛媛県新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	愛媛県伊予三島市宮川13-5-25 ホホワイトヴィラ1F
	高知	高知支店	088-883-8884	780-0872
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0081	福岡県北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	福岡県飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	福岡県久留米市東合川町2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	福岡県大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀県佐賀市鍋島3-2-19
長崎	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	佐賀県武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎県長崎市田中町586-6
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	長崎県佐世保市天満町3-23
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	長崎県諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F
	熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分県大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	大分県中津市豊田町2-423-10 日本団体生命中津ビル5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎県宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	宮崎県延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	宮崎県都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島県鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
鹿児島	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	鹿児島県出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	沖縄県浦添市伊祖2-7-11

索引

記号

100/10ランプ [66](#), [73](#)
1000/100/10ランプ [66](#), [74](#)
3.5インチデバイスベイ [65](#), [67](#)
3.5インチハードディスク [105](#)
3.5インチフロッピーディスクドライブ [65](#), [67](#)
5.25インチデバイス [117](#)
5.25インチデバイスベイ [65](#), [67](#)
8番街 [288](#)

A

AC POWERランプ [66](#), [73](#)
AC-LINK [164](#)
AC1ランプ [66](#), [115](#)
AC2ランプ [66](#), [115](#)
ACRランプ [66](#), [115](#)
ACインレット [66](#)
ACスタンバイランプ [72](#)
Array Recovery Tool [218](#)

B

BIOSのセットアップ [145](#)
BMC [191](#)

C

CD-ROMドライブ [65](#), [67](#), [96](#)
Club Express [14](#), [288](#)
CMOS/パスワードクリア用ジャンプスイッチ [68](#)
CMOSのクリア [180](#)
COM2コネクタ [68](#)
CPU [129](#), [153](#), [289](#)
 ステッピング [129](#)
CPU1 [67](#)
CPU1ソケット [68](#)
CPU2 [67](#)
CPU2ソケット [68](#)

D

DAC LEDコネクタ [68](#), [126](#)
DIMM [67](#), [133](#)
DIMMコネクタカバー [134](#)
DIMMソケット [68](#)
DISK ACCESSランプ [64](#), [71](#)
DISK増設筐体 [128](#), [143](#)
DISKランプ [65](#), [71](#)
DUMPスイッチ [65](#), [273](#)
DVD-RAM [117](#), [142](#)

E

EISAユーティリティ [8](#), [36](#)
ESMPRO/ServerAgent [208](#)
ESMPRO/ServerManager [230](#)
ESMPRO/UPSCONTROLLER Ver.2.0 [224](#)
Express Server Management Guide [241](#)
EXPRESSBUILDER [187](#)
 起動 [188](#)
EXPRESSBUILDER トップメニュー [188](#)
ExpressPicnic [199](#)
 インストール [199](#)
Express本体用バンドルソフトウェア [208](#)

F

FDISK [192](#)

G

Global Array Manager
 Client [237](#)
 Server [213](#)

H

HALの置き換え
 Windows NT 4.0/TSE [54](#)
HDDケース [67](#), [110](#)
HDDケーススロット [67](#)
HDDケース搭載スロット [65](#)
HSBP (A) コネクタ [68](#)
HSBP (B) コネクタ [68](#)

I

I/Oポートアドレス [183](#)
ICMBコネクタ [68](#), [137](#)
IDEコネクタ [68](#)
IDスイッチ [74](#)
IDランプ [66](#), [74](#)
IPMI情報のバックアップ [273](#)

L

LANアクセスランプ [64](#), [71](#)
LANコネクタ [66](#)
LINK/ACTランプ [66](#), [73](#)

M

MAINTE_P [8](#), [22](#)
Management Workstation Application [230](#)

N

NEC基本情報
 Windows 2000 [26](#)
 Windows NT 4.0 [43](#)
NECフィールドディング [288](#), [290](#)

O

OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [53](#)

P

- PCIボード [120](#)
- PCIボードスロット [68](#)
- PCIボード増設用スロット [66](#)
- PIRQ [182](#)
- POST [82](#)
- Power Console Plus [210](#), [235](#)
- POWER/SLEEPランプ [64](#), [69](#), [81](#), [93](#)
- PowerChute *plus* Ver.5.11J/5.2J [228](#)
- POWERスイッチ [65](#), [81](#), [163](#), [179](#)
- POWERスタンバイランプ [66](#)
- PRO SetII
 - Windows 2000 [28](#)

R

- RAID情報 [190](#)
- RESETスイッチ [65](#), [179](#)
- ROM-DOS起動ディスク [191](#)

S

- SCSI BIOS [171](#)
- SCSISelect
 - Additional Options [173](#)
 - Advanced Configuration Options [175](#)
 - Boot Device Options [173](#)
 - Configure/View Host Adapter Settings [172](#)
 - Format [177](#)
 - SCSI Bus Interface Definitions [173](#)
 - SCSI Device Configuration [174](#)
 - SCSI Disk Utilities [176](#)
 - Verify Disk Media [177](#)
 - 起動 [171](#)
 - 終了 [177](#)
 - 用途 [171](#)
- SCSIコントローラ
 - 起動メッセージ [177](#)
- Secure Mode [162](#)

- Service Pack
 - Windows 2000 [21](#), [34](#)
 - Windows NT 4.0 [36](#), [40](#), [52](#)
- SETUP
 - AC-LINK [164](#)
 - Advanced [154](#)
 - Advanced Chipset Control [159](#)
 - Boot [168](#)
 - Console Redirection [166](#)
 - Discard Changes [170](#)
 - Embedded NIC1 [156](#)
 - Embedded NIC2 [156](#)
 - Embedded SCSI [156](#)
 - Embedded Video Controller [156](#)
 - Exit [169](#)
 - Exit Discarding Changes [169](#)
 - Exit Saving Changes [169](#)
 - I/O Device Configuration [157](#)
 - Load Custom Defaults [170](#)
 - Load Setup Defaults [170](#)
 - Main [151](#)
 - Memory Configuration [155](#)
 - PCI Configuration [156](#)
 - PCI Device [160](#)
 - PCI Slot [157](#)
 - Processor Settings [153](#)
 - Reset Configuration Data [154](#)
 - Save Changes [170](#)
 - Save Custom Defaults [170](#)
 - Secure Mode [162](#)
 - Security [161](#)
 - Server [163](#)
 - System Management [165](#)
 - 画面 [146](#)
 - キー [146](#)
 - 起動 [145](#)
 - 起動順位 [168](#)
 - コンソール [166](#)
 - シリアルポート [158](#)
 - 設定例 [147](#)
 - 説明 [151](#)
 - パスワード [161](#)
 - パラメータ [151](#)
 - パラレルポート [158](#)

- SLEEPスイッチ [65](#), [93](#)
- STATUSランプ [64](#), [69](#)

T

- TapeAlertChecker [222](#)

U

- Ultra 160(A) コネクタ [68](#)
- Ultra 160(B) コネクタ [68](#)
- UPS [79](#)
- USB1～3コネクタ [66](#)
- USB4コネクタ [65](#)
- USBコネクタ [68](#)

W

- Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [191](#)
- Windows 2000のセットアップ [17](#)
- Windows NT 4.0
 - シームレスセットアップ [35](#)
 - マニュアルセットアップ [53](#)
- Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [53](#), [191](#)
- Windows NT 4.0/TSE [38](#), [53](#)

ア

- アクセスランプ [71](#)
- アラートの確認 [242](#)
- 安全上のご注意 [v](#)
- 安全にかかわる表示 [iii](#)
- イジェクトボタン [65](#)
- 移動 [282](#)
- インストール
 - Windows 2000 [20](#)
 - Windows NT 4.0 [35](#)
 - Windows NT 4.0/TSE [53](#)
- インタフェース [289](#)
- インタフェースケーブル [139](#)
- 運用管理機能を利用する [12](#)
- 運用・保守編 [241](#)
- エクスペレス受付センター [288](#)
- エクスペレス通報サービス

[219](#), [285](#)
エマージェンシーホール [65](#), [97](#)
エラーメッセージ [84](#), [250](#)
CPU [91](#)
ファン [91](#)
オープン/クローズボタン [65](#), [96](#)
オープンセンサコネクタ [68](#)
お客様登録 [14](#)
オプション [98](#)
オプションの大容量記憶装置ドライブのインストール [204](#)
オフライン保守ユーティリティ [190](#), [191](#), [280](#)
温度センサ監視機能 [164](#)
オンラインドキュメント xxiv

カ

外部SCSI接続ケーブル [67](#)
各種BIOS/FWのアップデート [192](#)
各種ユーティリティのインストール [192](#)
各種ユーティリティの更新 [192](#)
各部の名称 [64](#)
カスタムインストールモデル [17](#)
仮想メモリ
Windows 2000 [31](#)
Windows NT 4.0 [48](#)
カバーオープンセンサ [67](#)
管理PC用バンドルソフトウェア [230](#)
キースロット [64](#)
キーボードコネクタ [66](#)
記号 iv, xiii
起動順位 [168](#)
機能 [64](#)
基本的な操作 [80](#)
キャッシュ [289](#)
強制シャットダウン [179](#)
クラッシュダンプファイル
Windows 2000 [32](#)
Windows NT 4.0 [49](#)
グラフィックス [289](#)
グラフィックスアクセラレータ
Windows 2000 [29](#)
Windows NT 4.0 [61](#)

クリーニング [243](#)
クリア
CMOS・パスワード [180](#)
ケーブル接続 [139](#)
警告ラベル x
健康を損なわないためのアドバイス xii
言語選択 [189](#)
現マシンからの情報取得 [205](#)
コネクタ
ACインレット [66](#)
COM2 [68](#)
CPU1 [68](#)
CPU2 [68](#)
DAC LED [68](#), [126](#)
DIMM [68](#)
HSBP(A) [68](#)
HSBP(B) [68](#)
ICMB [68](#)
IDE [68](#)
LAN [66](#)
PCIボード [68](#)
PCIボード増設用スロット [66](#)
Ultra160(A) [68](#)
Ultra160(B) [68](#)
USB [68](#)
USB1~3 [66](#)
USB4 [65](#)
オープンセンサ [68](#)
キーボード [66](#)
シリアルポートA [66](#)
シリアルポートB [66](#)
外付けSCSI [66](#)
電源 [68](#)
電源信号 [68](#)
プリンタポート [66](#)
フロッピーディスクドライブ [68](#)
フロントパネルインタフェース [68](#)
マウス [66](#)
モニタ [66](#)
冷却ファン [68](#)
コンソール [166](#)
コンソールリダイレクション [195](#)
コンソールレス [187](#)

コンソールレスメニュー [193](#)
コンピュータからの情報採取 [205](#)

サ

サーバ管理 [3](#)
再購入 xiv
最大構成 [143](#)
サイドカバー [101](#)
サポートOS [10](#), [289](#)
サポートディスク [53](#)
サポートディスクの作成 [191](#)
シームレスセットアップ [189](#)
Windows 2000 [19](#)
Windows NT 4.0 [35](#)
時刻の設定 [152](#)
システムBIOS [145](#)
システム構築のポイント ?
システム修復情報の更新
Windows NT 4.0 [49](#)
システム情報 [154](#)
システム情報のバックアップ [34](#)
システム診断 [190](#), [246](#)
システム診断ユーティリティ [191](#)
システムのアップデート
Windows 2000 [34](#)
Windows NT 4.0 [52](#)
Windows NT 4.0/TSE [57](#)
システムの修復 [275](#)
システムのセットアップ [16](#)
システムマネージメント機能 [192](#)
質量 [289](#)
自動クリーンアップツール [216](#)
ジャンパススイッチ [180](#)
修理 [284](#)
出荷時の状態 [8](#)
仕様 [289](#)
使用上のご注意 iii
障害時の対処 [249](#)
障害情報の採取 [269](#)
障害処理のためのセットアップ
Windows 2000 [30](#)
Windows NT 4.0 [47](#)
省電力モード [93](#)
譲渡 xv
消費電力 [289](#)

情報サービス [288](#)
シリアルポート [158](#)
シリアルポートAコネクタ [66](#)
シリアルポートBコネクタ [66](#)
スイッチ
 CMOS/パスワードクリア用
 ジャンパ [68](#)
 DUMP [65](#), [273](#)
 ID [74](#)
 POWER [65](#), [81](#), [163](#), [179](#)
 RESET [65](#), [179](#)
 SLEEP [65](#), [93](#)
スタビライザ [64](#)
ステータスランプ [242](#)
ステッピング [129](#)
ストレージ管理 [4](#)
寸法 [289](#)
静電気対策 [99](#)
セキュリティキー [80](#)
設置 [75](#)
設定情報ファイルの作成 [193](#)
セットアップ
 BIOS [145](#)
 SCSISelect [171](#)
 Windows 2000 [19](#)
 Windows NT 4.0 [35](#)
 Windows NT 4.0/TSE [53](#)
セットアップの手順 [9](#)
 Windows 2000 [24](#)
 Windows NT 4.0 [40](#)
 Windows NT 4.0/TSE [54](#)
セットアップの流れ
 Windows 2000 [23](#)
 Windows NT 4.0 [39](#)
セットアップパラメータFD [19](#)
セットアップパラメータFDの作成
[201](#)
セットアップを始める前に [15](#)
接続 [77](#)
増設電源ユニットスロット [66](#)
外付けSCSIコネクタ [66](#)
ソフトウェア編 [185](#)
ソフトリセット [179](#)

タ

ターミネータ [130](#)
ダイナミックディスク
 Windows 2000 [22](#)
大容量記憶装置のセットアップ
 Windows NT 4.0/TSE [55](#)
大量インストール [205](#)
ダストカバー [114](#)
ダミーカバー [117](#)
ダミートレー [106](#)
ダンプファイルサイズ
 Windows 2000 [21](#)
 Windows NT 4.0 [38](#)
ツールメニュー [190](#)
追加アプリケーションのインストール
[203](#)
テープ監視ツール [222](#)
ディスクアレイ [4](#)
ディスクアレイBIOS [178](#)
ディスクアレイ構成
[125](#), [128](#), [140](#)
ディスクアレイコントローラボード
[124](#)
デバッグ情報
 Windows 2000 [30](#)
 Windows NT 4.0 [47](#)
電源 [289](#)
電源管理 [6](#)
電源ケーブル [144](#)
電源コネクタ [68](#)
電源信号コネクタ [68](#)
電源のOFF [93](#)
電源のON [81](#)
電源ユニット [66](#), [67](#), [114](#)
搭載メモリ
 Windows NT 4.0 [36](#)
導入にあたって [7](#)
導入編 [1](#)
特長 [2](#)
トップダクトカバー [104](#)
トラブルシューティング [252](#)
取り扱い上のご注意 [xi](#)

取り付け
 5.25インチデバイス [117](#)
 CPU [130](#)
 DIMM [133](#)
 HDDケース [111](#)
 ICMBコネクタ [137](#)
 PCIボード [120](#)
 サイドカバー [101](#)
 電源ユニット [114](#)
 トップダクトカバー [104](#)
 ハードディスク [106](#)
 ボトムダクトカバー [103](#)
取り付け/取り外しの準備 [100](#)
取り外し [136](#)
 5.25インチデバイス [119](#)
 CPU [132](#)
 HDDケース [113](#)
 ICMBコネクタ [138](#)
 PCIボード [123](#)
 サイドカバー [101](#)
 電源ユニット(交換) [116](#)
 トップダクトカバー [104](#)
 ハードディスク [108](#)
 ボトムダクトカバー [102](#)

ナ

日常の保守 [242](#)
ネットワーク管理 [6](#)
ネットワークドライバ
 Windows 2000 [28](#)
 Windows NT 4.0 [45](#), [57](#)
ネットワークモニタ
 Windows 2000 [33](#)
 Windows NT 4.0 [50](#)

ハ

パーティション構成 [8](#)
パーティションサイズ
 Windows 2000 [21](#)
 Windows NT 4.0 [37](#)
ハードウェアのセットアップ [15](#)

ハードウェア編 [63](#)
ハードディスク [105](#)
ハードリセット [179](#)
廃棄 [xvi](#)
はじめに [xiii](#)
パスワード [161](#)
パスワードのクリア [180](#)
バックアップ [243](#)
バックアップ管理 [5](#)
パラレルポート [158](#)
ヒートシンク [131](#)
ピープ音 [92](#)
日付の設定 [152](#)
ビルド・トゥ・オーダー [17](#)
ファーストコンタクトセンター
[288](#)
フォーマット [177](#)
付属品 [xv](#)
ブラנקカバー [114](#)
プリンタポートコネクタ [66](#)
プロセッサ [129](#), [153](#). *CPUも参照*
プロセッサ縮退 [154](#)
プロダクトキー [15](#)
フロッピーディスクアクセスランプ
[65](#)
フロッピーディスクドライブ
[65](#), [67](#), [94](#), [152](#)
フロッピーディスクドライブコネク
タ [68](#)
フロントドア [64](#), [80](#)
フロントパネルインタフェースコネ
クタ [68](#)
ページングファイルサイズ
Windows 2000 [21](#)
Windows NT 4.0 [37](#)
ヘッドフォンジャック [65](#)
ベリファイ [177](#)
保管 [282](#)
保守 [242](#)
補修用部品 [284](#)
保守サービス [284](#)
保守サービス会社網一覧 [290](#)
保守用パーティション [8](#)
保守用パーティションの作成 [191](#)
保守用パーティションの設定 [191](#)
保証 [283](#)

ボトムダクトカバー [102](#)
ボリューム [65](#)
本書について [xiii](#)
本書の構成 [xiv](#)

マ

マウスコネクタ [66](#)
マザーボード [67](#), [68](#)
マスターコントロールメニュー
[198](#)
マニュアルセットアップ [53](#)
ミラー化されているボリューム
Windows 2000 [20](#)
メモリ [133](#), [155](#), [289](#)
メモリ縮退 [154](#)
メモリダンブ [272](#)
Windows 2000 [30](#)
Windows NT 4.0 [47](#)
モニタコネクタ [66](#)

ヤ

ユーザーサポート [283](#)

ラ

ランプ
100/10 [66](#), [73](#)
1000/100/10 [66](#), [74](#)
AC POWER [66](#), [73](#)
AC1 [66](#), [115](#)
AC2 [66](#), [115](#)
ACR [66](#), [115](#)
ACスタンバイ [72](#)
DISK [65](#), [71](#)
DISK ACCESS [64](#), [71](#)
ID [66](#), [74](#)
LANアクセス [64](#), [71](#)
LINK/ACT [66](#), [73](#)
POWER/SLEEP
[64](#), [69](#), [81](#), [93](#)
POWERスタンバイ [66](#)
STATUS [64](#), [69](#)
アクセス [65](#), [71](#)
フロッピーディスクアクセス
[65](#)

リセット [179](#)
リチウム電池 [xvi](#), [68](#)
リモートパワーオン [159](#)
留意点 [8](#)
レール [118](#)
冷却ファン [67](#)
冷却ファンコネクタ [68](#)

ワ

ワトソン博士 [272](#)
Windows 2000 [32](#)
Windows NT 4.0 [48](#)
割り込み信号 [160](#)
割り込みライン [182](#)

~Memo~

A series of horizontal lines for writing a memo.

NEC Express サーバ

N8100-829/831
Express5800/120Me

ユーザーズガイド

2002年6月 初版

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2002

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

