

# 付録A 仕様

型名		Express5800/120Ra-1	
		N8500-659	N8500-660
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル	
CPU	タイプ	Intel® Pentium® III Processor	
	クロック/cache	800EBMHz/256KB	933MHz/256KB
	標準	1個	
	最大	2個	
チップセット		ServerWorks社製 ServerSet III LE	
メモリ	標準	128MB	
	最大	4GB(標準装備のDIMMも交換必要)	
	増設単位	1枚単位(64/128/256/512/1024MB)	
	増設機会	4回	
	メモリモジュール	SDRAM DIMM(PC133 Buffered Type)	
	Check方式	ECC	
グラフィックス(VRAM)		ATI RAGE XL(VRAM 4MB)	
補助入力装置	3.5インチディスク標準)	3.5インチドライブ×1	
	ハードディスク標準)	なし	
	ハードディスク最大)	72.6GB(36.3GB×2)	
	CD-ROM標準)	ATAPIドライブ×1(トレードロード24倍速以上)	
拡張ベイ	3.5インチ(最大)	2スロット	
拡張スロット	PC(64-bit)	2スロット	
外部インターフェース	キーボード	MINI DIN 6-pinコネクタ(1ポート)	
	マウス	MINI DIN 6-pinコネクタ(1ポート)	
	USB	4-pin(2ポート)	
	シリアル	D-sub 9-pin(2ポート)	
	ネットワーク	RJ-45(100Base-TX/10Base-T)(2ポート)	
	ディスプレイ	MINI D-sub 15-pin(1ポート)	
	SCSI	Ultra160 SCSI(1ポート)	
筐体デザイン	ラックマウント(1U)		
外形寸法	483mm(幅)×44mm(高さ)×696mm(奥行き)		
質量	最大12kg		
電源	AC100V±10%, 50/60Hz		
消費電力(最大)	240VA、235W		
環境条件	温度:10~35℃,湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)		
バンドルOS	なし		
サポートOS	Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 日本語版、Microsoft® Windows NT® Server 4.0 日本語版、Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 日本語版、Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition		
標準添付品	電源コード、ラック搭載用機構品、フロントベゼル、EXPRESSBUILDER™(CD-ROM)、構成部品表、ユーザズガイド(本書)、スタートアップガイド、保証書		
標準添付ソフトウェア	なし		

# 付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズおよび関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールドディング株式会社までお問い合わせください(「NECフィールドサービス」と「NECカスタマサービス」は2000年4月1日に合併し、社名を変更しました)。下記にNECフィールドディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2000年4月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	(011)221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9階
	新札幌支店	(011)894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1階
	釧路営業所	(0154)43-2361	085-0847	釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7階
	旭川支店	(0166)24-2098	070-0033	旭川市三条通9-1704 住友生命旭川ビル6階
	オホーツク営業所	(0157)25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3階
	苫小牧営業所	(0144)36-3846	053-0022	苫小牧市表町2-1-14 王子不動産第3ビル6階
	室蘭営業所	(0143)46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3階
	函館支店	(0138)54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3階
	帯広営業所	(0155)25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5階
	小樽営業所	(0134)24-5685	047-0032	小樽市稲穂3-7-4 朝日生命小樽ビル3階
青森	青森支店	(0177)39-8501	030-0112	青森市八ツ役字芦谷208-25
	八戸営業所	(0178)44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-8-20 八戸東京海上ビル3階
	弘前営業所	(0172)34-9083	036-8001	弘前市代官町38
岩手	盛岡支店	(019)635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	(0191)21-5506	021-0031	一関市青葉1-6-4 シャトレー号旅館1階
秋田	秋田支店	(018)863-7938	010-0951	秋田市山王2-1-43 住友海上秋田ビル5階
山形	山形支店	(023)631-3503	990-0045	山形市桜町2-58 第百生命山形ビル5階
	鶴岡営業所	(0235)24-6973	997-0031	鶴岡市錦町2-68 鶴岡SSビル2階
	米沢営業所	(0238)21-1281	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル1階
宮城	仙台支店	(022)262-3445	980-0811	仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6階
福島	郡山支店	(024)923-7311	963-8005	郡山市清水台2-13-23 郡山第一ビル10階
	福島支店	(024)536-3662	960-8131	福島市北五老内町7-5 ト・S・M37ビル5階
	いわき営業所	(0246)29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	(0242)29-3699	965-0818	会津若松東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	(0299)82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	(0298)50-3391	305-0035	つくば市松代2-8-8
	古河営業所	(0280)31-4165	306-0235	猿島郡総和町大字下辺見2075-18 アメニティビル1階
	水戸営業所	(029)240-3370	310-0851	水戸市千波町1795-1 関東ビルサービスビル1階
栃木	宇都宮支店	(028)622-8955	320-0811	宇都宮市大通1-4-24 住友生命宇都宮ビル4階
	小山営業所	(0285)21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウェルストーン1ビル1階
群馬	群馬支店	(027)243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5階
	高崎営業所	(027)322-7147	370-0828	高崎市宮元町38-10 住友生命高崎ビル2階
	太田支店	(0276)45-0666	373-0853	太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	(048)660-1881	330-0038	大宮市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	(048)527-0597	360-0036	熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4階
	坂戸営業所	(0492)89-0708	350-0225	坂戸市日の出町2-6 三櫻ビル5階
	川口支店	(048)225-6722	332-0012	川口市本町4-3-2 住友生命川口ビル5階
	所沢支店	(042)943-2198	359-0045	所沢市美原町2-2936-5 山崎ビル1・2階
	越谷営業所	(0489)87-7492	343-0845	越谷市南越谷1-20-10 三井生命南越谷ビル4階

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地	
千葉	千葉支店	(043)252-4309	260-0043	千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル4階	
	成田営業所	(0476)22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1階	
	君津営業所	(0439)55-7278	299-1144	君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3階	
	船橋支店	(047)434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル7階	
	我孫子支店	(0471)83-5493	270-1168	我孫子市根戸1042-6 (株)宮川製作所 我孫子事業所内2階	
東京	東京中央支店	(03)3456-5213	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1階	
	大森支店	(03)3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8階	
	五反田営業所	(03)5496-2051	141-0031	品川区西五反田3-6-20 住友不動産西五反田ビル別館5階	
	新橋支店	(03)3431-9868	105-0021	港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3階	
	赤坂支店	(03)5413-1701	107-0052	港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2階	
	三田支店	(03)3452-6168	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1階	
	渋谷支店	(03)5458-3350	150-0036	渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8階	
	新宿支店	(03)3352-8071	160-0022	新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3階	
	池袋支店	(03)3985-3194	170-0013	豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4階	
	日本橋支店	(03)3297-0783	104-0033	中央区新川1-11-11 新川東邦ビル3階	
	江東支店	(03)3649-3230	135-0016	江東区東陽3-27-32 玉河ビル5階	
	秋葉原支店	(03)3834-7845	110-0016	台東区台東1-1-5 ANTEX24ビル2階	
	足立営業所	(03)3888-7151	120-0034	足立区千住1-11-2 第百生命千住ビル7階	
	神田支店	(03)3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8階	
	府中支店	(042)362-6833	183-0036	府中市日新町1-4-5 第六MKビル1階	
	立川支店	(042)527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3階	
	三鷹支店	(0422)56-2552	180-0006	武蔵野市中町1-9-5 第一中央ビル7階	
	小平営業所	(042)341-3841	187-0001	小平市大沼町1-161-15 宮崎ビル1階	
	神奈川	神奈川支店	(045)314-7621	220-0004	横浜市西区北幸2-15-1 東武横浜第二ビル4階
		横須賀営業所	(0468)27-3188	238-0004	横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル4階
川崎営業所		(044)244-1083	210-0023	川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル4階	
相模原支店		(042)746-6111	228-0803	相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4階	
厚木支店		(046)225-0411	243-0032	厚木市恩名900-4	
平塚支店		(0463)21-4777	254-0035	平塚市宮の前1-2 大東京火災ビル2階	
藤沢営業所		(0466)22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢4-3 日本生命南藤沢ビル3階	
小田原営業所		(0465)35-9578	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル1階	
玉川支店		(044)733-1551	211-0067	川崎市中原区今井上町83 高秀ビル1階	
山梨	甲府支店	(055)226-7564	400-0858	甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3階	
	富士吉田営業所	(0555)23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2階	
新潟	新潟支店	(025)243-2315	950-0983	新潟市神道寺275-3	
	長岡支店	(0258)35-5217	940-0033	長岡市今朝白1-8-18 長岡DNビル8階	
	柏崎営業所	(0257)22-2362	945-0833	柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2階	
長野	松本支店	(0263)27-7070	399-0033	松本市笹賀6096-1	
	諏訪営業所	(0266)58-5380	392-0027	諏訪市湖岸通り4-10-17 安田生命諏訪ビル3階	
	長野支店	(026)235-1331	380-0821	長野市上千歳町1137-23 住友生命長野ビル9階	
	上田営業所	(0268)27-6336	386-0032	上田市諏訪形5-1 豊成ビル5階	
	飯田営業所	(0265)53-7043	395-0815	飯田市松尾常磐台73-10	
富山	富山支店	(076)442-2605	930-0004	富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル6階	
	黒部営業所	(0765)54-0447	938-0031	黒部市三日市字新光寺1880-1	
	高岡営業所	(0766)25-4212	933-0912	高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8階	
石川	金沢支店	(076)223-3188	920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル7階	
	小松営業所	(0761)24-3782	923-0926	小松市竜助町36 小松東京海上ビル3階	
	七尾営業所	(0767)54-0298	926-0012	七尾市相生町45	
福井	福井支店	(0776)21-7320	910-0018	福井市田原1-5-21 住友海上福井ビル2階	
岐阜	東濃営業所	(0572)55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8	
	岐阜支店	(058)266-4501	500-8828	岐阜市若宮町9-16 トーカイビル11階	
	岐阜支店第二課	(0584)74-6518	503-0898	大垣市歩行町2-57-1 第百生命大垣ビル3階	
	高山営業所	(0577)33-6524	506-0021	高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5階	
	中濃営業所	(0575)24-7289	501-3267	関市星ヶ丘1-5-202 スタービル・サンパークビル2階	

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	(054)251-4688	420-0851	静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5階
	富士営業所	(0545)64-6735	416-0944	富士市横割1-17-24 FCビル2階
	沼津支店	(0559)52-2001	410-0801	沼津市大手町3-8-23 ニッセイスタービル6階
	浜松支店	(053)456-0205	430-0917	浜松市常盤町145-1 浜松MHビル7階
	掛川営業所	(0537)23-2181	436-0056	掛川市中央1-4-2 タウンビル3階
愛知	名古屋支店	(052)264-7561	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5階
	名西営業所	(052)442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	(052)694-1031	457-0862	名古屋市長区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1階
	半田営業所	(0569)22-2762	475-0903	半田市出口町1-130-1 森田ビル4階
	小牧支店	(0568)75-5594	485-0029	小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4階
	三河支店	(0565)34-1168	471-0034	豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4階
	岡崎営業所	(0564)23-5020	444-0044	岡崎市康生通南2-54-1 第百生命岡崎ビル1階
三重	豊橋営業所	(0532)55-3063	440-0888	豊橋市駅前大通3-53 太陽生命豊橋ビル2階
	三重支店	(0593)51-0425	510-0074	四日市市鷲の森1-5-16 第百生命四日市ビル6階
	津営業所	(059)227-1622	514-0028	津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4階
	松阪営業所	(0598)51-6185	515-0002	松阪市郷津町234-1
奈良	伊賀上野営業所	(0595)23-8914	518-0873	上野市丸ノ内128 共立ビル2階
	奈良支店	(0742)36-1161	630-8115	奈良市大宮町6-3-3 富士火災奈良ビル3階
	橿原営業所	(0744)23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2階
和歌山	和歌山支店	(073)428-3222	640-8331	和歌山市美園町2-1 太陽生命和歌山第二ビル2階
滋賀	滋賀支店	(077)525-3156	520-0043	大津市中央3-1-8 大津第一生命ビル3階
	彦根営業所	(0749)24-1784	522-0073	彦根市旭町8-20
	八日市営業所	(0748)25-0680	527-0022	八日市市上之町2-7 ウイング八日市3階
京都	京都支店	(075)812-5810	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勤ビル4階
	宇治営業所	(0774)20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4階
	福知山支店	(0773)23-6287	620-0000	福知山市字天田288 竹下駅南ビル2階
	舞鶴営業所	(0773)63-7236	625-0036	舞鶴市字浜160 スクウェアビル大門3階
	亀岡営業所	(07712)5-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイビル5階
大阪	大阪中央支店	(06)6264-2801	541-0052	大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル7階
	寝屋川営業所	(072)833-5284	573-0094	枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6階
	此花営業所	(06)6463-7871	553-0005	大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6階
	淀川支店	(06)6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル2階
	北摂営業所	(0726)73-5481	569-0071	高槻市城北町1-14-17 興喜第一ビル3階
	千里支店	(06)6835-0017	565-0082	豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7階
	東大阪支店	(0729)24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7階
	堺支店	(0722)23-8595	590-0075	堺市南花田町2-3-20 住友生命堺東ビル3階
	泉南営業所	(0724)63-2190	598-0012	泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8階
	豊岡営業所	(0796)24-0331	668-0043	豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1階
	兵庫	神戸支店	(078)332-5431	650-0031
姫路支店		(0792)89-2684	670-0961	姫路市南畝町2-53 ネオオフィス姫路南7階
神戸西営業所		(078)914-0550	673-0898	明石市樽屋町1-29 日工・住生ビル2階
阪神支店		(06)6482-2315	660-0892	尼崎市東難波町5-17-28 太陽生命尼崎ビル6階
鳥取	鳥取営業所	(0857)24-7224	680-0835	鳥取市東品治町102 明治生命鳥取駅前ビル4階
	米子営業所	(0859)22-8280	683-0044	米子市大工町33-32 米子ISビル3階
島根	山陰支店	(0852)21-0988	690-0003	松江市朝日町477-17 明治生命松江駅前ビル5階
	出雲営業所	(0853)25-1013	693-0005	出雲市天神町869 天神ビル1階
	浜田営業所	(0855)22-6092	697-0006	浜田市下府町323-5 日興産産ビル3階
岡山	岡山支店	(086)232-7232	700-0826	岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5階
	倉敷営業所	(086)426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2階
	津山営業所	(0868)28-2649	708-0872	津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3階

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	(082)248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビルディング4階
	呉営業所	(0823)21-5129	737-0015	呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6階
	東広島営業所	(0824)22-6411	739-0046	東広島市鏡山3-13-26-301 広島テクノプラザ3階
	三次営業所	(0824)63-3186	728-0013	三次市十日市東6-13-14
	福山支店	(0849)31-8907	720-0043	福山市船町8-14 住友生命福山船町ビル4階
	備後府中営業所	(0847)46-4835	726-0003	府中市元町475-1 カルチャープラザ4階
	尾道営業所	(0848)22-3736	722-0037	尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4階
山口	山口支店	(0839)73-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1階
	徳山営業所	(0834)31-4114	745-0063	徳山市今住町18
	岩国営業所	(0827)22-9534	740-0018	岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2階
	宇部営業所	(0836)33-5120	755-0043	宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10階
	下関営業所	(0832)53-3230	751-0853	下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	(0838)22-7472	758-0022	萩市浜崎町121-1 Kビル2階
	徳島	徳島支店	(088)622-1270	770-0852
香川	高松支店	(087)833-1708	760-0008	高松市中野町29-2 NEC四国ビル7階
	丸亀営業所	(0877)23-8563	763-0034	丸亀市大手町3-5-18 協栄生命丸亀ビル7階
高知	高知支店	(088)875-7219	780-0870	高知市本町4-2-52 住友生命高知ビル5階
愛媛	松山支店	(089)945-4145	790-0066	松山市宮田町186-4 松山駅前ビル6階
	南予営業所	(0894)24-6158	796-0010	八幡浜市大字松柏丙804-2 宇和島自動車八幡浜駅前ビル2階
	宇和島営業所	(0895)25-1000	798-0031	宇和島市栄町港1-1-1 亀岡ビル3階
	今治営業所	(0898)31-5741	794-0043	今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2階
	新居浜支店	(0897)34-4774	792-0003	新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5階
福岡	伊予三島営業所	(0896)24-3855	799-0404	伊予三島市宮川3-5-25 ホワイトヴィラ1階
	福岡支店	(092)472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3
	福岡中央営業所	(092)472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3
	博多営業所	(092)472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3
	福岡東営業所	(092)472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3
	北九州支店	(093)522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4階
	飯塚営業所	(0948)24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2階
	八幡営業所	(093)621-7342	806-0062	北九州市八幡西区別当町26-1 ひろたR200ビル4階
大分	久留米支店	(0942)35-7811	830-0018	久留米市通町10-4 富士火災久留米ビル4階
	大牟田営業所	(0944)51-2655	836-0843	大牟田市不知火2-7-1 中島物産ビル5階
	大分支店	(097)537-5050	870-0037	大分市東春日町17-20 大分第二ソフィアプラザビル4階
	中津営業所	(0979)23-1182	871-0058	中津市豊田町2-423-10 日本団体生命中津ビル5階
佐賀	佐賀支店	(0952)29-9586	840-0826	佐賀市白山1-4-28 益本白山ビル2階
	佐賀西営業所	(0954)22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄501-1 東洋リーセントビル5階
長崎	長崎支店	(095)823-2321	850-0032	長崎市興善町6-5 長崎興善町東邦生命ビル2階
	佐世保営業所	(0956)22-2779	857-0862	佐世保市白南風町9-2 プラザシルバービル3階
	諫早営業所	(0957)23-0471	854-0016	諫早市高城町5-15 諫早商工会館5階
熊本	熊本支店	(096)323-1100	860-0844	熊本市水道町8-6 朝日生命熊本ビル8階
宮崎	宮崎支店	(0985)27-4477	880-0806	宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9階
	延岡営業所	(0982)35-7545	882-0872	延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5階
	都城営業所	(0986)23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3階
鹿児島	鹿児島支店	(099)285-2266	890-0053	鹿児島市中央町13-1 くまぎん共同ビル4階
	出水営業所	(0996)62-8922	899-0202	出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2階
沖縄	沖縄支店	(098)861-2787	900-0016	那覇市前島2-21-13 ふそうビルディング9階

(ブランクページ)

# 索引

## 数字

100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ [69](#)  
100TXランプ [68](#), [73](#)  
58番街 [295](#)

## アルファベット

AC-LINK [152](#)  
ACT/LINKランプ [68](#), [73](#)  
ACインレット [69](#)  
Array Recovery Tool [225](#)  
BIOS [134](#)  
BMCファームウェアの更新 [177](#)  
Boot [155](#)  
CD-ROM [101](#)  
CD-ROMドライブ [101](#)  
CDトレイジェクトボタン [101](#)  
Club Express [295](#)  
CMOSのクリア [165](#)  
Console Redirection [154](#)  
CPU [69](#), [118](#), [143](#), [297](#)  
DIMM [114](#)  
DIMMボード [69](#)  
DIMMボードソケット [70](#)  
DISK ACCESSランプ [68](#), [72](#)  
DISKアクセスランプコネクタ [70](#)  
DISK故障ランプ [68](#), [73](#)  
DISKパワー/アクセスランプ [68](#), [73](#)  
DUMPスイッチ [69](#), [281](#)  
EISA ユーティリティ [37](#)  
ESMPRO/ServerAgent [215](#)  
ESMPRO/ServerManager [237](#)  
ESMPRO/UPSController Ver.2.0 [231](#)  
Exit [155](#)  
Express Server Management Guide [249](#)  
EXPRESSBUILDER [171](#)

EXPRESSBUILDERトップメニュー [172](#)  
EXPRESSBUILDERメインメニュー [180](#)  
ExpressPicnic [205](#)  
Express本体用バンドルソフトウェア [215](#)  
FDISKの起動 [176](#)  
Global Array Manager  
    Client [245](#)  
    Server [220](#)  
HWコンソール [154](#)  
I/Oポートアドレス [168](#)  
IDEコネクタ [70](#)  
IPMI情報のバックアップ [281](#)  
LANコントローラ [144](#)  
LEDコネクタ [70](#)  
MAINTEN\_P [20](#)  
Management Workstation Application [237](#)  
MegaRAIDコンフィグレーションユーティリティ [183](#)  
Monitoring Configuration [145](#)  
MO装置について [20](#), [37](#)  
MS-DOS起動ディスク [175](#)  
MWA [237](#)  
Mylex DACコンフィグレーションユーティリティ [185](#)  
NEC 58 インフォメーションセンター [295](#)  
NEC基本情報 [24](#), [43](#)  
NECフィールドディング(株) [295](#), [298](#)  
Numlock [148](#)  
OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [54](#)  
Option ROM [147](#)  
PCI [297](#)  
PCI Device [146](#)  
PCIボード [124](#)  
PCIボードスロット [70](#)  
PCIボード増設用スロット [69](#)

PIRQ [167](#)  
POST [90](#)  
Power Console Plus(管理PC) [243](#)  
Power Console Plus(サーバ) [217](#)  
POWER/SLEEPランプ [68](#), [71](#), [89](#)  
PowerChute *plus* Ver.5.11J/5.2J [235](#)  
POWERスイッチ [89](#), [150](#), [164](#)  
RomPilot [141](#)  
SCSI [297](#)  
SCSI BIOS [157](#)  
SCSI ID [68](#), [107](#)  
SCSISelect  
    起動から終了まで [157](#)  
SCSIコネクタ [69](#)  
SCSIコントローラ [144](#)  
Secure Mode [151](#)  
Security [149](#)  
Service Pack [36](#), [37](#), [53](#)  
SETUP [134](#)  
    Advanced [140](#), [141](#)  
    CPU Reconfiguration [143](#)  
    Main [139](#)  
    Memory Reconfiguration [142](#)  
    Peripheral Configuration [143](#)  
    画面 [135](#)  
    キー [135](#)  
    起動 [134](#)  
    設定例 [136](#)  
    パラメータ [139](#)  
STATUSランプ [68](#), [71](#)  
System Hardware [152](#)  
Thermal Sensor [153](#)  
USB [297](#)  
USBキーボード [145](#)  
USBコネクタ [69](#)  
USBコントローラ [144](#)  
VRAM [297](#)  
Wake On Event [153](#)



Windows 2000 [16](#)  
Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [175](#)  
Windows 2000ワトソン博士 [30](#)  
Windows NT 4.0 [33](#), [36](#)  
Windows NT 4.0 EE [36](#)  
Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [54](#), [175](#)  
Windows NT 4.0/TSEのセットアップ [61](#)  
Windows NT 4.0のセットアップ [33](#)  
Windows NTワトソン博士 [49](#)

## ア

アクセスランプ [73](#)  
アラートの確認 [250](#)  
アレイディスクの設定 [24](#), [42](#)  
安全上のご注意 [v](#)  
安全にかかわる表示について [iii](#)  
移動 [289](#)  
インタフェース [297](#)  
運用・保守編 [249](#)  
エクスプレス受付センター [295](#)  
エクスプレス通報サービス [226](#)  
エマージェンシーホール [103](#)  
エラーメッセージ [92](#), [258](#)  
お客様登録 [13](#)  
オプションの大容量記憶装置ドライバのインストール [210](#)  
オフライン保守ユーティリティ [174](#), [175](#), [287](#)  
    アンインストール [176](#)  
オンラインドキュメント [xxvi](#)

## カ

各種ユーティリティ  
    インストール [176](#)  
    更新 [176](#)  
拡張ベイ [297](#)  
各部の名称 [68](#)  
カスタムインストールモデルのセットアップ [16](#), [33](#)  
管理PC用バンドルソフトウェア [237](#)

キークリック [148](#)  
キースロット [68](#)  
キーボード [297](#)  
キーボードコネクタ [69](#)  
キーボードの選択 [173](#)  
キーリピート [148](#)  
記号 [iv](#), [xv](#)  
起動 [155](#)  
機能 [68](#)  
キャッシュRAM [140](#)  
強制電源OFF [164](#)  
グラフィックス [297](#)  
クリーニング [251](#)  
クロックスピード [140](#)  
警告ラベル [xii](#)  
現マシンからの情報取得 [211](#)  
コネクタ  
    100BASE-TX/10BASE-T [69](#)  
    ACインレット [69](#)  
    DISKアクセスランプ [70](#)  
    IDE [70](#)  
    LED [70](#)  
    SCSI [69](#)  
    USB [69](#)  
    外部接続 [70](#)  
    キーボード [69](#)  
    シリアルポート [69](#)  
    電源 [70](#)  
    プリンタポート [69](#)  
    マウス [69](#)  
    モニタ [69](#)  
    冷却ファン [70](#)

コンソール [154](#)  
コンソールレスメニュー [178](#)  
コンピュータからの情報採取 [211](#)  
コンフィグレーションジャンパス  
    イッチ [70](#)  
コンフィグレーション情報のセーブ/リストア [174](#)

## サ

サポートOS [10](#), [297](#)  
サポートディスク [54](#)  
サポートディスクの作成 [175](#)

シームレスセットアップ  
    18, [36](#), [173](#)  
時刻の設定 [140](#)  
システムBIOS [134](#)  
システムBIOSの更新 [176](#)  
システム修復情報 [50](#)  
システム情報のクリア [141](#)  
システム情報のバックアップ  
    [32](#), [53](#)  
システム診断 [174](#), [254](#)  
システム診断ユーティリティ [175](#)  
システムのアップデート [32](#), [53](#)  
システムの修復 [283](#)  
システムのセットアップ [15](#)  
システムマネージメント機能 [177](#)  
システムマネージメントの設定  
    [177](#)  
    質量 [297](#)  
自動クリーンアップツール [223](#)  
修理 [291](#)  
仕様 [297](#)  
使用上のご注意 [iii](#)  
障害時の対処 [257](#)  
障害情報の採取 [277](#)  
障害処理のためのセットアップ [48](#)  
省電力モード [98](#)  
譲渡 [xvii](#)  
消費電力 [297](#)  
情報サービス [295](#)  
シリアル [297](#)  
シリアルポート [144](#)  
シリアルポートコネクタ [69](#)  
スイッチ  
    DUMP [69](#), [281](#)  
    POWER [89](#), [150](#), [164](#)  
ステータスランプ [250](#)  
スピーカ [69](#)  
寸法 [297](#)  
静電気対策 [105](#)  
セキュリティキー [88](#)  
設置 [75](#)  
設定情報ファイル [178](#)  
セットアップ  
    Windows 2000 [16](#)  
    Windows NT 4.0 [33](#)  
    Windows NT 4.0/TSE [61](#)



セットアップの流れ [39](#)  
セットアップパラメータFD [207](#)  
セットアップパラメータFDの作成  
[207](#)  
セットアップを始める前に [14](#)  
接続 [85](#)  
操作 [88](#)  
ソフトウェア編 [169](#)

## タ

大容量記憶装置ドライバのインス  
トール [210](#)  
大量インストール [211](#)  
ダミートレー [108](#)  
ダンプファイルサイズ [20](#), [38](#)  
チップセット [297](#)  
ツールメニュー [174](#)  
追加アプリケーションのインストー  
ル [209](#)  
ディスクアレイ [130](#)  
ディスクアレイコントローラ  
[183](#), [185](#)  
ディスクアレイコントローラボード  
[129](#)  
ディスクアレイコンフィグレーション  
ユーティリティ [175](#), [174](#)  
ディスク構成 [37](#)  
ディスプレイ [297](#)  
デバッグ情報 [48](#)  
電源 [297](#)  
電源コネクタ [70](#)  
電源のOFF [98](#)  
電源のON [89](#)  
電源ユニット [69](#)  
電源ユニットステータスランプ [68](#)  
電源ユニットフォールトランプ [68](#)  
添付品 [297](#)  
搭載メモリについて [37](#)  
導 入 [1](#)  
導入にあたって [7](#)  
特長 [2](#)  
トップカバー [113](#)  
トラブルシューティング [260](#)  
取り扱い上のご注意 [xiii](#)

取り付け  
CPU [118](#)  
DIMM [114](#)  
PCIボード [125](#)  
ディスクアレイコントローラ  
[129](#)  
トップカバー [113](#)  
ハードディスク [108](#)  
取り外し  
CPU [122](#)  
DIMM [116](#)  
PCIボード [128](#)  
ディスクアレイコントローラ  
[129](#)  
トップカバー [113](#)  
ハードディスク [110](#)

## ナ

内蔵オプションの取り付け [104](#)  
日常の保守 [250](#)  
ネットワークモニタ [31](#), [51](#)

## ハ

パーティション [8](#), [20](#), [38](#)  
パーティションサイズ [38](#)  
ハードウェア [67](#)  
ハードウェアのセットアップ [14](#)  
ハードディスク [107](#)  
ハードディスクベイ [68](#)  
廃棄 [xviii](#)  
パスワード [149](#)  
パスワードのクリア [165](#)  
バックアップ [251](#)  
バッテリー [70](#)  
パラレル [297](#)  
パラレルポート [144](#)  
バンドルOS [297](#)  
ビープ音 [97](#)  
日付の設定 [140](#)  
付属品 [xvii](#)  
付属品の確認 [xvi](#)  
プラグアンドプレイ [141](#)  
プリンタポートコネクタ [69](#)  
プロセッサ [118](#)

フロッピーディスクコントローラ  
[144](#)  
フロッピーディスクドライブ [99](#)  
フロッピーディスクドライブのタイ  
プ [140](#)  
フロッピーディスク [99](#)  
フロントベゼル [68](#), [88](#)  
ページングファイルサイズ [20](#), [38](#)  
ヘルプ [177](#)  
保管 [289](#)  
保守 [250](#)  
補修用部品 [291](#)  
保守サービス [291](#)  
保守サービス会社網一覧 [298](#), [298](#)  
保守用パーティション  
作成 [175](#)  
設定 [175](#)  
保証 [290](#)  
補助入力装置 [297](#)

## マ

マウス [144](#), [297](#)  
マウスコネクタ [69](#)  
マザーボード [69](#)  
マスターコントロールメニュー  
[182](#)  
マニュアルセットアップ [54](#)  
メモリ [140](#), [142](#), [297](#)  
メモリダンプ [29](#), [48](#), [280](#)  
メモリについて [37](#)  
モニタコネクタ [69](#)

## ヤ

ユーザーサポート [290](#)  
ユーザーズガイド  
構成 [xvi](#)  
再購入 [xvi](#)

## ラ

ライザーカード [69](#), [70](#)  
ラックからの取り外し [77](#)  
ラックからの引き出し [112](#)  
ラックの設置 [75](#)

ラックへの取り付け [77](#)

ランプ [71](#)

100TX [68](#), [73](#)

ACT/LINK [68](#), [73](#)

DISK ACCESS [68](#), [72](#)

DISK故障 [68](#), [73](#)

DISKパワー/アクセス [68](#), [73](#)

POWER/SLEEP [68](#), [71](#), [89](#)

STATUS [68](#), [71](#)

アクセス [73](#)

電源ユニットステータス [68](#)

電源ユニットフォールト [68](#)

リセット [164](#)

リチウム電池 [xviii](#)

リチウム電池内蔵バッテリー [70](#)

リモートパワーオン [154](#)

冷却ファン [69](#)

冷却ファンコネクタ [70](#)

## ワ

ワトソン博士 [30](#), [49](#), [280](#)

割り込み

PCI [146](#)

ライン [167](#)

NEC Express サーバ

N8500-659/660  
Express5800/120Ra-1

ユーザーズガイド

2000年11月 初版

日本電気株式会社  
東京都港区芝五丁目7番1号  
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2000

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

