

付録A 仕様

項目		Express5800/120Rd-1	
		N8100-859	N8100-877
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル	
CPU	タイプ	Intel® Xeon™ Processor	
	クロック/キャッシュ	2.80BGHz/512KB	2BGHz/512KB
	標準	1個	
	最大	2個	
チップセット		E7500(533MHz)	
メモリ	標準	256MB(128MBx2枚)	
	最大	6GB(標準装備のDIMMも交換必要)	
	増設単位	2枚単位(128MBx2/256MBx2/512MBx2/1024MBx2)	
	増設機会	2回	
	メモリモジュール	DDR266 SDRAM DIMM、Chipkill対応(Lowprofile)	
Check方式		ECC	
グラフィックス(VRAM)		ATI RAGE XL (VRAM 8MB)	
補助入力装置	700ℓ [※] ディスク(標準)	3.5インチドライブ×1	
	ハードディスク(標準)	なし(インタフェース: Ultra320 SCSI)	
	ハードディスク(最大)	439.5GB	
	CD-ROM(標準)	ATAPIドライブ×1(トレードロード24倍速以上)	
ハードディスクベイ		3スロット(ホットスワップ)	
拡張スロット(64ビットPCI-X(100MHz))		2スロット	
LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(2ポート)	
外部インターフェース	キーボード/マウス	MINI DIN 6-pinコネクタ(1ポート)	
	USB	4-pin(4ポート) 前面×2、背面×2	
	シリアル	RJ-45(2ポート) 前面×1、背面×1	
	ネットワーク	RJ-45(2ポート)	
	ディスプレイ	MINI D-sub 15-pin(1ポート)	
	SCSI	Ultra320 SCSI(1ポート)	
筐体デザイン		ラックマウント(1U)	
外形寸法		483mm(幅)×44mm(高さ)×614mm*(奥行き)	
質量		最大14kg	
電源		AC100V±10%、50/60Hz	
消費電力(最大)		300VA、290W	
環境条件		温度:10~35℃、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)	
バンドルOS		なし	
サポートOS		Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 日本語版(詳しくはお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください)	
標準添付品		電源コード、Yケーブル(キーボード/マウス用分岐ケーブル)、ラック搭載用機構品、フロントベゼル、EXPRESSBUILDER™(CD-ROM)、ユーザズガイド(本書)、スタートアップガイド、保証書	
標準添付ソフトウェア		なし	

* フロントベゼル取り付け時は660mm

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールドینگ株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールドینگのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2002年8月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市南三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	道東営業所	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-739-8501	030-0113	青森市第二岡屋町4-1-20 NECソフトウェア青森本社ビル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館1F
宮城	仙台支店	022-262-3445	980-0811	仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-1
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0031	鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央5-6-1
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	さいたま市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	さいたま市白幡4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0012	川口市本町4-3-2 住友生命川口ビル5F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル5F
	千葉東支店	043-221-6964	260-0843	千葉市中央区末広1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	柏市松葉町2-5-1
東京	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ピリーヴ大森ビル8F
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀2F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住1-11-2 第百生命千住ビル7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F
		小金井支店	042-385-7666	184-0013
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F
	横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0023	川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0032	厚木市恩名900-4
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F
	藤沢営業所	0466-22-0319	251-0055	藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F
	小田原営業所	0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟市神道寺275-3
	長岡支店	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住2-3-6 小林石油ビル
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市宇新光寺1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル7F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市電助町36 小松東京海上ビル3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	七尾市相生町45
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町518
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	岡谷市本町4-5-18
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F
	飯田営業所	0265-23-3797	395-0815	飯田市松尾常盤台73-10
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿1927-2

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
三重	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	三重支店	0593-51-0425	510-0074	四日市市鶴の森1-5-16 カーニープレイス四日市ビル6F
滋賀	津営業所	059-227-1622	514-0028	津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	松阪市郷津町234-1
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	上野市丸之内128 共立ビル2F
京都	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	福知山市宇天田288 竹下駅南ビル2F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	舞鶴市宇浜160 スクウェアビル大門3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F
大阪	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	高槻市城北町1-5-25 高槻FJビル1F
	千里支店	06-6835-0017	560-0082	豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0026	堺市向陵西町2-1-24
兵庫	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F
	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町113
	明石支店	078-914-0550	673-0892	明石市本町2-2-24 明石東京海上ビルディング
奈良	阪神支店	06-6482-2315	660-0892	尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F
	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
和歌山	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取市千代水4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	米子市大工町33-32 米子ISビル3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	松江市学園1-18-5
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0006	浜田市下府町323-5 日興興産ビル3F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	東広島市西条町大字土与丸441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	福山市南蔵王町3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町475-1 カルチャープラザ4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	徳山営業所	0834-31-4115	745-0063	徳山市今住町18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	萩市浜崎町121-1 Kビル2F
	徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町3-5-18 シプラルタ丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	南予営業所	0894-24-6158	796-0010	八幡浜市江戸岡1-4-6 江戸岡ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	伊予三島市宮川13-5-25 ホワイトヴィラ1F
高知	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知市杉井流70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	久留米市東合川町2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島3-2-19
長崎	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎市田中町586-7
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	佐世保市天満町3-23
熊本	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F
	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町2-423-10 アクサ中津ビル5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖2-7-11

索引

数字

1U [53](#)
3.5インチフロッピーディスクドライブ [39](#)
8番街 [244](#)

A

AC-Link [114](#), [130](#), [131](#)
ACTランプ [38](#), [45](#)
ACインレット [40](#)
Adapter Fault Tolerance [29](#)
Adaptive Load Balancing [29](#)

B

BIOSのセットアップ [112](#)
BIOSのレビジョン [132](#)
BMC [159](#)
BMC内のセンサイバント [130](#)
BMCのレビジョン [132](#)
BMC割り込み [130](#)

C

CD-ROMドライブ [39](#), [41](#), [76](#)
CDトレイジェクトボタン [39](#)
Club Express [12](#), [244](#)
CMOSのクリア [148](#), [149](#)
CPU [41](#), [93](#), [119](#), [245](#)

D

DIMM [41](#), [42](#), [89](#)
DISK ACCESSランプ [38](#), [45](#)
DISKランプ [39](#), [46](#)
DMIイベントログ [134](#)
DUMPスイッチ [39](#), [231](#)

E

ESMPRO/ServerAgent [173](#)
ESMPRO/ServerManager [188](#)
ESMPRO/UPSCONTROLLER Ver.2.0 [182](#)
Express Server Management Guide [201](#)
EXPRESSBUILDER [155](#)
EXPRESSBUILDER トップメニュー [157](#)
ExpressPicnic [165](#)
Express本体用バンドルソフトウェア [173](#)

F

FDISK [160](#)
Full-high PCIボード増設用スロット [40](#)

H

HSBP (Hot-Swap BackPlane)ボードのレビジョン [132](#)

I

ICMBコネクタ [42](#)
IDスイッチ [45](#)
IDランプ [45](#)
IPMBコネクタ [42](#)
IPMI情報のバックアップ [231](#)

J

J5A2 [60](#)

L

LAN [245](#)
LANコネクタ [40](#)

LANコントローラ [123](#)
LED中継ケーブル [109](#)
LINK/ACTランプ [40](#), [47](#)
Low-profile PCIボード増設用スロット [40](#)

M

MAINT_P [8](#), [20](#)
Management Workstation Application [188](#)

N

NEC基本情報 [24](#)
NECフィールドイング [244](#), [246](#)
Numlock [121](#)

P

PCI [245](#)
PCI PERR [130](#)
PCI SERR [130](#)
PCIボード [98](#)
PCIボード上のオプションROM [122](#)
PCIライザカード用コネクタ [42](#)
POST [64](#), [130](#)
POSTランプ [40](#)
Power Console Plus [175](#), [198](#)
POWER/SLEEPランプ [38](#), [43](#), [63](#)
PowerChute *plus* Ver.5.11J/5.2J [186](#)
POWERスイッチ [39](#), [63](#), [129](#), [147](#)
PRO SetII [26](#)

R

RAID情報 [158](#)
RJ-45シリアルポート [60](#)
ROM-DOS起動ディスク [159](#)

S

SCSI [245](#)

SCSI BIOS [139](#)

SCSI ID [82](#)

SCSISelect

Additional Options [141](#)

Advanced Configuration [143](#)

Boot Device Configurations
[141](#)

Configure/View Host Adapter
Settings [140](#)

Format [144](#)

SCSI Bus Interface Definitions
[141](#)

SCSI Device Configuration
[141](#)

SCSI Disk Utilities [144](#)

Verify Disk Media [144](#)

起動 [139](#)

終了 [145](#)

用途 [139](#)

SCSIインタフェース [59](#)

SCSIケーブル長 [60](#)

SCSIケーブルの接続 [107](#)

SCSIケーブルのフォーミング [106](#)

SCSIコネクタ [40](#)

SCSIコントローラ [123](#)

SCSIバックプレーン [41](#)

Secure Mode [128](#)

Service Pack [19](#)

SETUP

AC-Link [114](#), [130](#), [131](#)

Administrator Password Is
[128](#)

Advanced [121](#)

Advanced Chipset Control
[126](#)

Assert NMI on PERR [130](#)

Assert NMI on SERR [130](#)

ATAPI CDROM Drives [136](#)

Baud Rate [133](#)

BIOS Redirection Port [133](#)

BIOS Version [132](#)

BMC Device Revision [132](#)

BMC IRQ [130](#)

BMC Revision [132](#)

Board Part Number [132](#)

Board Serial Number [132](#)

Boot [134](#)

Boot Device Priority [135](#)

Boot Monitoring [130](#)

Boot Monitoring Policy [131](#)

Chassis Part Number [132](#)

Chassis Serial Number [132](#)

Clear All Event Logs [134](#)

Console Redirection [133](#)

DIMM Bank#n [125](#)

Discard Changes [138](#)

Diskette Write Protect [129](#)

Event Log Configuration [134](#)

Exit [137](#)

Exit Discarding Changes [137](#)

Exit Saving Changes [137](#)

Extended Memory Test [125](#)

Fixed Disk Boot Sector [128](#)

Floppy A [119](#)

Flow Control [133](#)

FRB-2 Policy [130](#)

Hard Disk [135](#)

Hard Disk Pre-Delay [119](#)

HSBP Revision [132](#)

Language [119](#)

Legacy USB Support [124](#)

Load Custom Defaults [138](#)

Load Setup Defaults [137](#)

Main [118](#)

Memory Configuration [125](#)

Memory Retest [125](#)

Numlock [121](#)

Onboard NIC [123](#)

Onboard SCSI [123](#)

Onboard Video [123](#)

Password On Boot [128](#)

PCI Configuration [122](#)

PCI Slot nx ROM [122](#)

Peripheral Configuration [124](#)

PIA Revision [132](#)

Platform Event Filtering [130](#)

Post Error Pause [130](#)

Power Switch Inhibit [129](#)

Primary IDE Master [119](#)

Primary IDE Slave [119](#)

Processor n CPU ID [120](#)

Processor n L2 Cache [120](#)

Processor POST Speed [120](#)

Processor Retest [120](#)

Processor Settings [119](#), [120](#)

PS/2 Mouse Support [124](#)

Removable Devices [136](#)

Reset Config Data [121](#)

Save Custom Defaults [138](#)

SDR Revision [132](#)

Secure Mode [128](#)

Secure Mode Boot [129](#)

Secure Mode Timer [128](#)

Security [127](#)

Security Hot Key CTRL- ALT-
[128](#)

Serial Port [133](#)

Serial Port Connector [133](#)

Serial Port n Address [124](#)

Serial Port n irq [124](#)

Server [129](#)

Set Admin Password [128](#)

Set User Password [128](#)

System Date [119](#)

System Management [132](#)

System Part Number [132](#)

System Serial Number [132](#)

System Time [119](#)

Temperature Sensor [130](#)

Terminal Type [133](#)

User Password Is [128](#)

Video Blanking [129](#)

Wake On LAN [126](#)

Wake On PME [126](#)

Wake On Ring [126](#)

Wake On RTC Alarm [126](#)

画面の説明 [113](#)

キー [113](#)

起動 [112](#)

設定例 [114](#)

説明 [118](#)

パラメータ [118](#)

保存 [137](#)

Speedランブ [40](#), [47](#)

STATUSランブ [38](#), [40](#), [43](#)

T

TapeAlertChecker [180](#)

U

UIDスイッチ [39](#)

UIDランプ [38](#), [40](#), [73](#)

UPS [61](#)

USB [59](#), [245](#)

USBコネクタ [39](#), [40](#)

W

Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [36](#), [159](#)

Windows 2000のセットアップ [15](#)

ア

アクセスランプ用コネクタ [42](#)

アラートの確認 [202](#)

安全上のご注意 [v](#)

安全にかかわる表示 [iii](#)

イジェクトボタン [39](#)

移動 [238](#)

イベントログ [134](#)

インストール [18](#)

インタフェース [245](#)

運用管理機能を利用する [11](#)

運用・保守編 [201](#)

エクスプレス受付センター [244](#)

エクスプレス通報サービス
[177](#), [241](#)

エマージェンシーホール [39](#), [78](#)

エラーメッセージ [66](#), [210](#)

応用セットアップ [35](#)

お客様登録 [12](#)

オプションの大容量記憶装置ドライ
バのインストール [170](#)

オプションの取り付け [79](#)

オプションのネットワークボードの
ドライバ [28](#)

オフライン保守ユーティリティ
[159](#), [236](#)

温度センサ監視機能 [130](#)

オンラインドキュメント [xxvi](#)

カ

各種BIOS/FWのアップデート
[160](#), [162](#)

各種ユーティリティのインストール
[160](#)

各種ユーティリティの更新 [160](#)

拡張スロット [245](#)

各部の名称 [38](#)

カスタムインストールモデル [15](#)

仮想メモリ [31](#)

カバーオープンセンサ [41](#)

環境条件 [245](#)

管理PC用バンドルソフトウェア
[188](#)

キースロット [38](#), [62](#)

キーボード [59](#), [245](#)

記号 [iv](#), [xv](#)

機能 [38](#)

基本的な操作 [62](#)

キャッシュ [245](#)

キャッシュサイズ [120](#)

強制電源OFF [147](#)

クラッシュダンプファイル [32](#)

グラフィックスアクセラレータ [27](#)

クリーニング [203](#)

クロックスピード [120](#)

ケーブルアーム [53](#)

ケーブル長 [60](#)

警告ラベル [xii](#)

健康を損なわないためのアドバイス
[xiv](#)

言語の選択 [119](#)

現マシンからの情報取得 [171](#)

コアナット [52](#)

工具 [51](#)

コネクタ

DIMM [42](#)

Full-height PCIボード増設用ス
ロット [40](#)

ICMB [42](#)

IPMB [42](#)

LAN [40](#)

Low-profile PCIボード増設用ス
ロット [40](#)

PCIライザーカード用 [42](#)

SCSI [40](#)

USB [39](#), [40](#)

アクセスランプ用 [42](#)

システムファン [42](#)

前面シリアルポート2 [39](#)

電源信号用 [42](#)

内蔵SCSI [42](#)

背面シリアルポート2 [40](#)

プロセッサ [42](#)

プロセッサ電源 [42](#)

フロッピー/CD-ROMドライ
ブ・フロントパネル [42](#)

フロントシリアルポート [42](#)

フロントパネルUSB用 [42](#)

マウス/キーボード [40](#)

メインパワー [42](#)

モニタ [40](#)

リアシリアルポート [42](#)

コンソールリダイレクションスイ
ッチ [40](#)

コンソールレス [155](#)

コンソールレスメニュー [162](#)

コンピュータからの情報採取 [171](#)

コンフィグレーションジャンパス
イッチ [42](#), [148](#)

サ

サーバ管理 [3](#)

サポートOS [10](#), [245](#)

サポートディスク [36](#)

サポートディスクの作成 [159](#)

シームレスセットアップ [17](#), [158](#)

時刻の設定 [119](#)

システムBIOS [112](#)

システム構築のポイント [7](#)

システム情報のクリア [121](#)

システム情報のバックアップ [34](#)

システム診断 [159](#), [206](#)

システム診断ユーティリティ [159](#)

システムのアップデート [34](#)

システムの修復 [233](#)

システムのセットアップ [14](#)

システムファンコネクタ [42](#)

システムマネージメント機能 [161](#)

質量 [245](#)

ジャンパスイッチ [148](#)

修理 [240](#)
出荷時の状態 [8](#)
仕様 [245](#)
使用上のご注意 [iii](#)
障害時の対処 [209](#)
障害情報の採取 [228](#)
障害処理のためのセットアップ [30](#)
譲渡 [xviii](#)
消費電力 [245](#)
情報サービス [244](#)
シリアル [245](#)
シリアルインタフェース [59](#)
シリアル番号 [132](#)
シリアルポート [124](#), [133](#)
シリアルポート仕様切替用ジャンパ
ピン [42](#)
シリアルポートへの接続 [60](#)
スイッチ
 DUMP [39](#), [231](#)
 ID [45](#)
 POWER [39](#), [63](#), [129](#), [147](#)
 UID [39](#)
 コンソールリダイレクション
 [40](#)
 コンフィグレーションジャンパ
 [42](#)
 ユニットID [39](#), [73](#)
ステータスランプ [202](#)
ストレージ管理 [4](#)
スピーカ [42](#)
スライドレール [54](#)
寸法 [245](#)
静電気対策 [80](#)
セキュリティキー [62](#)
設置 [48](#)
設定情報ファイルの作成 [162](#)
セットアップの手順 [9](#), [22](#)
セットアップの流れ [21](#)
セットアップパラメータFD [17](#)
セットアップパラメータFDの作成
[167](#)
セットアップを始める前に [13](#)
セットスクリーン [39](#), [55](#)
接続 [58](#)
前面シリアルポート2コネクタ [39](#)
ソフトウェア編 [153](#)

タ

ターミネータ [94](#)
ダイナミックディスク [20](#)
大量インストール [171](#)
ダンプファイルサイズ [19](#)
ツールメニュー [158](#)
追加アプリケーションのインストール
[169](#)
テープ監視ツール [180](#)
ディスクアクセスランプ [39](#), [45](#)
ディスクアレイ [4](#)
ディスクアレイBIOS [146](#)
ディスクアレイ構成 [105](#)
ディスクアレイコントローラボード
[103](#)
ディスク増設ユニット [111](#)
ディスクベイ [41](#)
ディスプレイ [59](#), [245](#)
デバッグ情報 [30](#)
電源 [245](#)
電源管理 [6](#)
電源コード [59](#)
電源信号用コネクタ [42](#)
電源のOFF [72](#)
電源のON [63](#)
電源ユニット [41](#)
電源連動 [114](#)
添付品 [245](#)
導入にあたって [7](#)
導入編 [1](#)
特長 [2](#)
トップカバー [88](#)
トラブルシューティング [212](#)
取り扱い上のご注意 [xiii](#)
取り付け [88](#)
 DIMM [91](#)
 PCIボード [100](#)
 ディスクアレイコントローラ
 ボード [104](#)
 ハードディスク [83](#)
 プロセッサ [94](#)
 フロントベゼル [62](#)
 ライザーカード [102](#)
取り付け/取り外しの準備 [81](#)
取り付け/取り外しの手順 [82](#)

取り外し [88](#)
 CPU [97](#)
 DIMM [92](#)
 PCIボード [102](#)
 ディスクアレイコントローラ
 ボード [104](#)
 ハードディスク [85](#)
 フロントベゼル [62](#)
 ライザーカード [101](#)

ナ

内蔵SCSIコネクタ [42](#)
内蔵オプションの取り付け [79](#)
日常の保守 [202](#)
ネットワーク [245](#)
ネットワーク管理 [6](#)
ネットワークドライバ [26](#)
ネットワークモニタ [33](#)

ハ

パーティション構成 [8](#)
パーティションサイズ [19](#)
ハードウェアのセットアップ [13](#)
ハードウェア編 [37](#)
ハードディスク [82](#)
ハードディスクベイ [39](#)
廃棄 [xix](#)
背面シリアルポート2コネクタ [40](#)
はじめに [xv](#)
パスワード [127](#)
パスワードのクリア [149](#)
バックアップ [203](#)
バックアップ管理 [5](#)
ハブ [59](#)
パワージャンパボード [41](#)
ハンドル [39](#)
バンドルOS [245](#)
ヒートシンク [41](#), [95](#)
ピープ音 [71](#)
日付の設定 [119](#)
ビデオコントローラ [123](#)
ビルド・トゥ・オーダー [15](#)
ファーストコンタクトセンター
[244](#)

フォーマット [144](#)
フォーミング [106](#)
付属品 [xvii](#)
部品番号 [132](#)
フロー制御 [133](#)
プロセッサ [41](#), [42](#), [93](#), [119](#)
プロセッサ電源コネクタ [42](#)
プロダクトキー [13](#)
フロッピー/CD-ROMドライブ・フ
ロントパネルコネクタ [42](#)
フロッピーディスクドライブ
[39](#), [41](#), [74](#), [119](#)
フロントLEDボード [41](#)
フロントシリアルポートコネクタ
[42](#)
フロントパネルUSB用コネクタ [42](#)
フロントパネルボード [41](#)
フロントベゼル [38](#), [62](#)
分岐ケーブル [59](#)
ページングファイルサイズ [19](#)
ベース/IOアドレス [124](#)
ベリファイ [144](#)
ボーレート [133](#)
保管 [238](#)
保守 [202](#)
補修用部品 [240](#)
保守サービス [240](#)
保守サービス会社網一覧 [246](#)
保守用パーティション [8](#)
保守用パーティションの作成 [160](#)
保守用パーティションの設定 [160](#)
保証 [239](#)
本書について [xv](#)
本書の構成 [xvi](#)
本書の購入 [xvi](#)
本体のコード [132](#)

マ

マウス [59](#), [245](#)
マウス/キーボードコネクタ [40](#)
マザーボード [41](#), [42](#)
マスターコントロールメニュー
[164](#)
マニュアルセットアップ [36](#)
マルチポートリピータ [59](#)

ミラー化されているボリューム [18](#)
無停電電源装置 [61](#)
名称 [38](#)
メインパワーコネクタ [42](#)
メモリ [89](#), [245](#)
メモリダンプ [30](#), [230](#)
メモリテスト [125](#)
メモリのエラー情報 [125](#)
モニタコネクタ [40](#)

ヤ

ユーザーサポート [239](#)
ユニットIDスイッチ [39](#), [73](#)

ラ

ライザーカード [41](#), [98](#), [122](#)
ラックからの取り外し [50](#)
ラックの設置 [48](#)
ラックへの取り付け [50](#)
ランプ
 ACT [38](#), [45](#)
 DISK [39](#), [46](#)
 DISK ACCESS [38](#), [45](#)
 ID [45](#)
 LINK/ACT [40](#), [47](#)
 POST [40](#)
 POWER/SLEEP [38](#), [43](#), [63](#)
 Speed [40](#), [47](#)
 STATUS [38](#), [40](#), [43](#)
 UID [38](#), [40](#), [73](#)
 ディスクアクセス [39](#), [45](#)
リアシリアルポートコネクタ [42](#)
リセット [147](#)
リチウム電池 [42](#)
留意点 [8](#)
レールアセンブリ [51](#), [53](#)
冷却ファン [41](#)
リリースレバー [52](#)

ワ

ワトソン博士 [32](#), [230](#)
割り込み [124](#), [130](#)
割り込みライン [151](#)

NEC Express サーバ

N8100-8859/877
Express5800/120Rd-1

ユーザーズガイド

2003年 1月 初版
日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2003

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

