

# 付録A 仕様

型 名		Express5800/120Re-2	
		N8100-817	N8100-818
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル	
CPU	タイプ	Intel® Xeon™ Processor	
	クロック/キャッシュ	1.80GHz/512KB	2.40GHz/512KB
	標準	1個	
	最大	2個	
チップセット		E7500(400MHz)	
メモリ	標準	256MB	
	最大	6GB(標準のDIMMも交換必要)	
	増設単位	2枚単位(128MB×2/256MB×2/512MB×2/1024MB×2)	
	増設機会	2回	
	メモモジュール	DDR200 SDRAM DIMM、Chipkill対応(Lowprofile)	
	Check方式	ECC	
グラフィックス(VRAM)		ATI RAGE XL (VRAM 8MB)	
補助入力装置	70cmディスプレイ(標準)	3.5インチドライブ×1*1	
	ハードディスク(標準)	なし	
	ハードディスク(最大)	512.4GB(73.2GB×7)	
	CD-ROM(標準)	ATAPIドライブ×1(トレードロード24倍速以上)*1	
拡張ベイ	ハードディスクベイ	7スロット*2	
	3.5インチ拡張ベイ	1スロット	
拡張スロット	64-bit PCI-X (100MHz)*3	3スロット	
	64-bit PCI (66MHz)	3スロット(Low-profile)	
LAN		1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(2ポート)	
外部インタフェース	キーボード/マウス	MINI DIN 6-pinコネクタ(1ポート)	
	USB	4-pin(3ポート(前面1ポート、背面2ポート))	
	シリアル	2ポート(D-sub 9-pin(1ポート)、RJ-45(1ポート))	
	ネットワーク	RJ-45(2ポート)	
	ディスプレイ	MINI D-sub 15-pin(2ポート(前面と背面に各1ポート、排他で使用可能))	
	SCSI	Ultra160 SCSI(1ポート)	
筐体デザイン		ラックマウント(2U)	
外形寸法		483mm(幅)×88mm(高さ)×613mm(奥行き)*4	
質量		最大25kg	
電源		AC100V±10%、50/60Hz	
消費電力(最大)		400VA、390W	
環境条件		温度:10～35℃、湿度:20～80%(ただし、結露しないこと)	
バンドルOS		なし	
サポートOS*5		Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 日本語版	
標準添付品		電源コード、Yケーブル(キーボード/マウス用分岐ケーブル)、ラック搭載用機構品、3.5インチベイ用SCSIケーブル、3.5インチベイ用DC供給ケーブル、フロントベゼル、EXPRESSBUILDER™(CD-ROM)、構成品表、ユーザズガイド(本書)、スタートアップガイド、保証書	
標準添付ソフトウェア		なし	

\*1 フレックスベイにハードディスクを取り付ける場合は、使用不可。

\*2 うち1スロットはフレックスベイをハードディスクベイとして使用。

\*3 2枚以上のPCIボードを搭載すると66MHzで動作します。

\*4 フロントベゼル取り付け時は660mm。

\*5 その他のOSについてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。

# 付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2001年5月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	北海道札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	北海道札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	北海道釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	北海道旭川市南三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北海道北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	北海道苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	北海道室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	北海道函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	帯広営業所	0155-25-4892	080-0013	北海道帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	北海道小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-739-8501	030-0112	青森県青森市ハツ役字芦谷208-25 NECソフトウェア青森本社ビル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	青森県八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	青森県弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	岩手県盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	岩手県一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館1F
宮城	仙台支店	022-262-3445	980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田県秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形県山形市南栄町3-6-1
	鶴岡営業所	0235-24-6973	997-0031	山形県鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-21-1281	992-0027	山形県米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	福島県郡山市西ノ内22-13
	福島支店	024-536-3662	960-8131	福島県福島市北五老内町7-5 I・S・M37ビル5F
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	福島県いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	福島県会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	茨城県鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	茨城県つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F
	古河営業所	0280-31-4165	306-0235	茨城県猿島郡総和町大字下辺見2075-18 アメニティビル1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	茨城県水戸市見和3-575-3
	栃木	028-632-8140	321-0954	栃木県宇都宮市元今泉2-7-6
群馬	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	栃木県小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F
	群馬支店	027-243-6316	371-0026	群馬県前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	群馬県高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	群馬県太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	埼玉県さいたま市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	埼玉県熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	埼玉県さいたま市白幡4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0012	埼玉県川口市本町4-3-2 住友生命川口ビル5F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	埼玉県狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	0489-78-9500	343-0042	埼玉県越谷市千箇台東1-7-25 エムケービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉県千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル4F
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	千葉県成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	千葉県君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	千葉県柏市松葉町2-5-1
東京	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	東京都品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8F
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	東京都品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	東京都港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	東京都港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	東京都渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	東京都新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	東京都豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	東京都中央区新川1-11-11 新川東邦ビル3F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	東京都江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	東京都台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	東京都足立区千住1-11-2 第百生命千住ビル7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	東京都千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	東京都府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	東京都立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	東京都小金井市前原町5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7621	220-0004	神奈川県横浜市区西北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F
	横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	神奈川県横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0023	神奈川県川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	神奈川県相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0032	神奈川県厚木市恩名900-4
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	神奈川県平塚市宮の前1-2 大東京火災ビル2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	神奈川県藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F
	小田原営業所	0465-35-9578	250-0042	神奈川県小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	神奈川県川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟県新潟市神道寺275-3
	長岡支店	0258-35-5217	940-0034	新潟県長岡市福住2-3-6 小林石油ビル
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	新潟県柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山県富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	富山県黒部市三日市字新光寺1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	富山県高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	石川県金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル7F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	石川県小松市竜助町36 小松東京海上ビル3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	石川県七尾市相生町45
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井県福井市北四ツ居518
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	山梨県甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	山梨県富士吉田市上吉田3726 ヤマナン文具センタービル2F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	長野県松本市笹賀6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	長野県岡谷市本町4-5-18
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野県長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	長野県上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	長野県飯田市松尾常盤台73-10
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	岐阜県土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	岐阜県高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	岐阜県美濃加茂市太田町飛鹿1927-2

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡県静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	静岡県富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	静岡県駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	静岡県浜松市原島町111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	静岡県掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
愛知	名古屋支店	052-264-7561	460-0007	愛知県名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	愛知県海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1066	457-0862	愛知県名古屋市中南区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	愛知県半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	愛知県小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	愛知県豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	愛知県岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
	豊橋北営業所	0532-55-3063	440-0084	愛知県豊橋市下地町瀬上83番地
三重	三重支店	0593-51-0425	510-0074	三重県四日市市鶴の森1-5-16 第百生命四日市ビル6F
	津営業所	059-227-1622	514-0028	三重県津市東丸之内33-1 津フエニックスビル4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	三重県松阪市郷津町234-1
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	三重県上野市丸之内128 共立ビル2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	滋賀県大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	滋賀県彦根市旭町8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	滋賀県八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	京都府宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	京都府福知山市宇田田288 竹下駅南ビル2F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	京都府舞鶴市字浜160 スクウェアビル大門3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	京都府亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F
大阪	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪府大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	大阪府枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪府大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル2F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	大阪府高槻市城北町1-5-25 高槻FJYビル1F
	千里支店	06-6835-0017	565-0082	大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	大阪府八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	堺支店	0722-23-8595	590-0026	大阪府堺市向陵西町2-1-24
	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	大阪府泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F
	兵庫	0796-24-0331	668-0043	兵庫県豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	兵庫県神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
兵庫	姫路支店	0792-89-2684	670-0947	兵庫県姫路市北条宮の町113
	神戸西営業所	078-914-0550	673-0898	兵庫県明石市樽屋町1-29 日工・住生ビル2F
	阪神支店	06-6482-2315	660-0892	兵庫県尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F
	奈良	0742-36-1161	630-8115	奈良県奈良市法華寺町219-1
奈良	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	奈良県橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山県和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取県鳥取市千代水4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	鳥取県米子市大工町33-32 米子ISビル3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	島根県松江市学園1-18-5
	出雲営業所	0853-25-1013	693-0005	島根県出雲市天神町869 天神ビル1F
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0006	島根県浜田市下府町323-5 日興興産ビル3F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山県岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	岡山県倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	岡山県津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-9898	730-0042	広島県広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	広島県呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	広島県東広島市西条町大字土与丸441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	広島県三次市十日市東6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	広島県福山市南蔵王町3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	広島県府中市元町475-1 カルチャープラザ4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	広島県尾道市西御所町 14-15 第六堀田ビル4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	山口県古賀郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	徳山営業所	0834-31-4114	745-0063	山口県徳山市今住町 18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	山口県岩国市麻里布町 1-5-26 岩国通運ビル2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	山口県宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	山口県下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	山口県萩市浜崎町121-1 Kビル2F
徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島県徳島市徳島町2-19-1 千代田火災徳島ビル4F
香川	高松支店	087-833-1708	760-0008	香川県高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	香川県丸亀市大手町3-5-18 協栄生命丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	愛媛県松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	南予営業所	0894-24-6158	796-0010	愛媛県八幡浜市大字松柏丙804-2 宇和島自動車八幡浜駅前ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	愛媛県宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	愛媛県今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	愛媛県新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	愛媛県伊予三島市宮川13-5-25 ホワイットヴィラ1F
高知	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知県高知市杉井流70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0081	福岡県北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	福岡県飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	福岡県久留米市東合川町2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	福岡県大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀県佐賀市鍋島3-2-19
長崎	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	佐賀県武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎県長崎市田中町586-6
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	長崎県佐世保市天満町3-23
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	長崎県諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本県熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分県大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	大分県中津市豊田町2-423-10 日本団体生命中津ビル5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎県宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	宮崎県延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	宮崎県都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島県鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
鹿児島	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	鹿児島県出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	沖縄県浦添市伊祖2-7-11

~Memo~

# 索引

## 記号

1U [48](#)  
3.5インチフロッピーディスクドライブ [35](#)  
8番街 [251](#)

## A

AC POWERランプ [36](#), [43](#), [86](#)  
AC-LINK [122](#), [138](#)  
ACTランプ [34](#), [39](#)  
ACインレット [36](#), [54](#)  
Array Recovery Tool [190](#)

## B

BIOSのセットアップ [120](#)  
BIOSのレビジョン [140](#)  
BMC [167](#)  
BMC内のセンサイバント [138](#)  
BMCのレビジョン [140](#)  
BMC割り込み [138](#)

## C

CD-ROMドライブ [35](#), [37](#), [71](#)  
CDトレイジェクトボタン [35](#)  
Club Express [12](#), [251](#)  
CMOSのクリア [156](#)  
CPU [37](#), [93](#), [127](#), [253](#)

## D

DIMM [37](#), [38](#), [90](#)  
増設順序 [90](#)  
DISK ACCESSランプ [34](#), [41](#)  
DISKランプ [35](#), [41](#)  
DMIイベントログ [142](#)  
DUMPスイッチ [35](#), [239](#)

## E

ESMPRO/ServerAgent [183](#)  
ESMPRO/ServerManager [202](#)  
ESMPRO/UPSCONTROLLER Ver.2.0  
[196](#)  
Express Server Management  
Guide [211](#)  
EXPRESSBUILDER [163](#)  
起動 [165](#)  
トップメニュー [165](#)  
ExpressPicnic [175](#)  
Express本体用バンドルソフトウェア [183](#)

## F

FDISK [167](#)  
Full-height PCIボード増設用スロット [36](#)

## G

Global Array Manager  
Client [207](#)  
Server [185](#)

## H

HSBP (Hot-Swap BackPlane)ボードのレビジョン [140](#)

## I

ICMBコネクタ [38](#)  
IPMBコネクタ [38](#)  
IPMI情報のバックアップ [240](#)

## J

J5A2 [55](#)

## L

LAN [253](#)  
LANコネクタ [36](#)  
LANコントローラ [131](#)  
LED中継ケーブル [109](#)  
LINK/ACTランプ [36](#), [42](#)  
Low-profile PCIボード増設用スロット [36](#)

## M

MAINT\_P [8](#), [20](#)  
Management Workstation  
Application (MWA) [202](#)

## N

NEC基本情報 [24](#)  
NECフィールディング [251](#), [254](#)  
Numlock [129](#)

## P

PCI [253](#)  
PCI PERR [138](#)  
PCI SERR [138](#)  
PCIボード [98](#)  
注意事項 [99](#)  
PCIボード上のオプションROM  
[130](#)  
PCIライザーカード用コネクタ [38](#)  
POST [59](#), [138](#)  
POSTランプ [36](#)  
PowerChute *plus* Ver.5.11J/5.2J  
[200](#)  
POWERスイッチ  
[35](#), [58](#), [137](#), [156](#)  
POWERランプ [34](#), [39](#), [58](#)  
PRO SetII [26](#)



## R

RJ-45シリアルポート [55](#)  
ROM-DOS起動ディスク [167](#)

## S

SCSI [253](#)  
SCSI BIOS [147](#)  
SCSI ID [77](#)  
SCSISelect  
    Additional Options [149](#)  
    Advanced Configuration Options [151](#)  
    Boot Device Options [149](#)  
    Configure/View Host Adapter Settings [148](#)  
    Format [153](#)  
    SCSI Bus Interface Definitions [149](#)  
    SCSI Device Configuration [150](#)  
    SCSI Disk Utilities [152](#)  
    Verify Disk Media [153](#)  
    起動 [147](#)  
    終了 [153](#)  
    用途 [147](#)  
SCSIインタフェース [54](#)  
SCSIケーブル長 [55](#)  
SCSIケーブルの接続 [108](#)  
SCSIコネクタ [36](#)  
SCSIコントローラ [131](#)  
SCSIバックプレーン [37](#)  
Secure Mode [136](#)  
Service Pack [19](#), [31](#)  
SETUP  
    Administrator Password Is [136](#)  
    Advanced [129](#)  
    Advanced Chipset Control [134](#)  
    Assert NMI on PERR [138](#)  
    Assert NMI on SERR [138](#)  
    ATAPI CDROM Drives [144](#)  
    Baud Rate [141](#)  
    BIOS Version [140](#)

BMC IRQ [138](#)  
BMC Revision [140](#)  
Board Part Number [140](#)  
Board Serial Number [140](#)  
Boot [142](#)  
Boot Device Priority [143](#)  
Chassis Part Number [140](#)  
Chassis Serial Number [140](#)  
Clear All Event Logs [142](#)  
Console Redirection [141](#)  
DIMM Bank#n [133](#)  
Discard Changes [146](#)  
Event Log Configuration [142](#)  
Exit [145](#)  
Exit Discarding Changes [145](#)  
Exit Saving Changes [145](#)  
Extended Memory Test [133](#)  
Floppy A [127](#)  
Flow Control [141](#)  
Hard Disk [143](#)  
Hard Disk Pre-Delay [127](#)  
HSBP Revision [140](#)  
Language [127](#)  
Legacy USB Support [132](#)  
Load Custom Defaults [146](#)  
Load Setup Defaults [145](#)  
Main [126](#)  
Memory Configuration [133](#)  
Memory Retest [133](#)  
Numlock [129](#)  
Onboard NIC [131](#)  
Onboard SCSI [131](#)  
Onboard Video [131](#)  
Password On Boot [136](#)  
PCI Configuration [130](#)  
PCI Slot nx ROM [130](#)  
Peripheral Configuration [132](#)  
Platform Event Filtering [138](#)  
Post Error Pause [138](#)  
Power Switch Inhibit [137](#)  
Primary IDE Master [127](#)  
Primary IDE Slave [127](#)  
Processor n CPU ID [128](#)  
Processor n L2 Cache [128](#)

Processor POST Speed [128](#)  
Processor Retest [128](#)  
Processor Settings [127](#), [128](#)  
Removable Devices [144](#)  
Reset Config Data [129](#)  
Save Custom Defaults [146](#)  
Secure Mode [136](#)  
Secure Mode Boot [137](#)  
Secure Mode Timer [136](#)  
Security [135](#)  
Security Hot Key CTRL- ALT- [136](#)  
Serial Port [141](#)  
Serial Port n Address [132](#)  
Serial Port n irq [132](#)  
Server [137](#)  
Set Admin Password [136](#)  
Set User Password [136](#)  
System Date [127](#)  
System Management [140](#)  
System Part Number [140](#)  
System Serial Number [140](#)  
System Time [127](#)  
Temperature Sensor [138](#)  
User Password Is [136](#)  
Video Blanking [137](#)  
Wake On LAN [134](#)  
Wake On PME [134](#)  
Wake On Ring [134](#)  
Wake On RTC Alarm [134](#)  
画面の説明 [121](#)  
キー [121](#)  
起動 [120](#)  
設定例 [122](#)  
説明 [126](#)  
パラメータ [126](#)  
保存 [145](#)  
Speedランブ [36](#), [43](#)  
STATUSランブ [34](#), [36](#), [39](#)

## T

TapeAlertChecker [194](#)



## U

UIDスイッチ [35](#), [41](#), [68](#)  
UIDランプ [34](#), [36](#), [41](#), [68](#)  
UPS [56](#)  
USB [253](#)  
USBコネクタ [35](#), [36](#)

## V

VRAM [253](#)

## W

Windows 2000 OEM-DISK for  
EXPRESSBUILDER [166](#)  
Windows 2000のセットアップ [15](#)

## ア

アクセスランプ用コネクタ [38](#)  
アラートの確認 [212](#)  
安全上のご注意 [v](#)  
安全にかかわる表示 [iii](#)  
イジェクトボタン [35](#)  
移動 [245](#)  
イベントログ [142](#)  
インストール [18](#)  
インタフェース [253](#)  
インナーレール [47](#)  
運用管理機能を利用する [10](#)  
運用・保守編 [211](#)  
エクスプレス受付センター [251](#)  
エクスプレス通報サービス  
[191](#), [248](#)  
エマージェンシーホール [35](#), [73](#)  
エラーメッセージ [61](#), [220](#)  
お客様登録 [12](#)  
オプションの大容量記憶装置ドライ  
バのインストール [180](#)  
オプションの取り付け [74](#)  
オフライン保守ユーティリティ  
[166](#), [167](#), [243](#)  
温度センサ監視機能 [138](#)  
オンラインドキュメント [xxvi](#)

## カ

各種BIOS/FWのアップデート [168](#)  
各種ユーティリティのインストール  
[167](#)  
各種ユーティリティの更新 [167](#)  
拡張スロット [253](#)  
拡張ベイ [253](#)  
各部の名称 [34](#)  
カスタムインストールモデル [15](#)  
仮想メモリ [29](#)  
カバーオープンセンサ [37](#)  
環境条件 [253](#)  
管理PC用バンドルソフトウェア  
[202](#)  
キースロット [34](#), [57](#)  
キーボード [54](#), [253](#)  
記号 [iv](#), [xv](#)  
機能 [34](#)  
基本的な操作 [57](#)  
キャッシュ [253](#)  
キャッシュサイズ [128](#)  
キャリアハンドル [80](#)  
強制電源OFF [156](#)  
クラッシュダンプファイル [30](#)  
グラフィックス [253](#)  
グラフィックスアクセラレータ [27](#)  
クリーニング [213](#)  
クロック [253](#)  
クロックスピード [128](#)  
ケーブル長 [55](#)  
警告ラベル [xii](#)  
健康を損なわないためのアドバイス  
[xiv](#)  
言語の選択 [127](#)  
現マシンからの情報取得 [181](#)  
工具 [46](#)  
コネクタ  
DIMM [38](#)  
ICMB [38](#)  
IPMB [38](#)  
LAN [36](#)  
PCIライザーカード用 [38](#)  
SCSI [36](#)  
USB [35](#), [36](#)  
アクセスランプ用 [38](#)

システムファン [38](#)  
シリアルポート1 [36](#)  
前面シリアルポート2 [35](#)  
電源信号用 [38](#)  
内蔵SCSI [38](#)  
背面シリアルポート2 [36](#)  
プロセッサ [38](#)  
プロセッサ電源 [38](#)  
フロッピー/CD-ROMドライ  
ブ・フロントパネル [38](#)  
フロントシリアルポート [38](#)  
フロントパネルUSB用 [38](#)  
マウス/キーボード\* [36](#)  
メインパワー [38](#)  
モニタ [36](#)  
リアシリアルポート [38](#)  
コンソールレス [163](#)  
コンソールレスメニュー [169](#)  
コンピュータからの情報採取 [181](#)  
コンフィギュレーションジャンパス  
スイッチ [38](#), [157](#)

## サ

サーバ管理 [3](#)  
サポートOS [10](#), [253](#)  
サポートディスクの作成 [166](#)  
シームレスセットアップ [17](#), [166](#)  
時刻の設定 [127](#)  
システムBIOS [120](#)  
システム構築のポイント [7](#)  
システム情報のクリア [129](#)  
システム情報のバックアップ [32](#)  
システム診断 [166](#), [216](#)  
システム診断ユーティリティ [167](#)  
システムのアップデート [31](#)  
システムの修復 [241](#)  
システムのセットアップ [14](#)  
システムファンコネクタ [38](#)  
システムマネージメント機能 [168](#)  
質量 [253](#)  
自動クリーンアップツール [188](#)  
ジャンパススイッチ [157](#)  
修理 [247](#)  
出荷時の状態 [8](#)  
仕様 [253](#)

使用上のご注意 [iii](#)  
障害時の対処 [219](#)  
障害情報の採取 [236](#)  
障害処理のためのセットアップ [28](#)  
譲渡 [xvii](#)  
消費電力 [253](#)  
情報サービス [251](#)  
シリアル [253](#)  
シリアルインタフェース [54](#)  
シリアル番号 [140](#)  
シリアルポート [132](#), [141](#)  
シリアルポート1コネクタ [36](#)  
シリアルポート仕様切替用ジャンパ  
ピン [38](#)  
シリアルポートへの接続 [55](#)  
スイッチ  
    DUMP [35](#), [239](#)  
    POWER [35](#), [58](#), [137](#), [156](#)  
    UID [35](#), [41](#), [68](#)  
    リセット [35](#), [155](#)  
ステータスランプ [212](#)  
ストレージ管理 [4](#)  
スピーカ [38](#)  
スライドレール [49](#)  
寸法 [253](#)  
静電気対策 [75](#)  
セキュリティキー [57](#)  
設置 [44](#)  
セットアップの手順 [9](#), [22](#)  
セットアップの流れ [21](#)  
セットアップパラメータFD [17](#)  
セットアップパラメータFDの作成  
[177](#)  
セットアップを始める前に [13](#)  
セットスクリーン [35](#), [50](#)  
接続 [53](#)  
前面シリアルポート2コネクタ [35](#)  
ソフトウェア編 [161](#)  
ソフトリセット [155](#)

## タ

ターミネータ [94](#)  
ダイナミックディスク [20](#)  
大量インストール [181](#)

ダミートレー [78](#)  
ダンプファイルサイズ [19](#)  
チップセット [253](#)  
ツールメニュー [166](#)  
追加アプリケーションのインストール  
    [179](#)  
テープ監視ツール [194](#)  
ディスクアクセスランプ [35](#)  
ディスクアレイ [4](#)  
ディスクアレイBIOS [154](#)  
ディスクアレイ構成 [108](#)  
ディスクアレイコントローラボード  
    [107](#)  
ディスク増設ユニット [110](#)  
ディスプレイ [54](#), [253](#)  
デバイスキャリア [114](#)  
デバッグ情報 [28](#)  
電源 [253](#)  
電源管理 [6](#)  
電源コード [54](#)  
電源信号用コネクタ [38](#)  
電源のOFF [67](#)  
電源のON [58](#)  
電源ユニット [36](#), [37](#), [85](#)  
電源連動 [122](#)  
添付品 [253](#)  
導入にあたって [7](#)  
導入編 [1](#)  
特長 [2](#)  
トップカバー [89](#)  
トラブルシューティング [222](#)  
取り扱い上のご注意 [xiii](#)  
取り付け  
    DIMM [91](#)  
    ディスクアレイコントローラ  
        ボード [107](#)  
    電源ユニット [85](#)  
    トップカバー [89](#)  
    ハードディスク [78](#)  
    バックアップデバイス [112](#)  
    ファンユニット [116](#), [117](#)  
    プロセッサ [94](#)  
    フロントベゼル [57](#)  
    ライザーカード [106](#)  
取り付け/取り外し後の確認 [76](#)

取り付け/取り外しの準備 [75](#)  
取り付け/取り外しの手順 [77](#)  
取り外し [89](#)  
    CPU [97](#)  
    DIMM [92](#)  
    PCIボード [106](#)  
    ディスクアレイコントローラ  
        ボード [108](#)  
    電源ユニット [87](#)  
    ハードディスク [82](#)  
    バックアップデバイス [119](#)  
    ファンユニット [113](#)  
    フロントベゼル [57](#)  
    ライザーカード [102](#)

## ナ

内蔵SCSIコネクタ [38](#)  
内蔵オプションの取り付け [74](#)  
日常の保守 [212](#)  
ネジ [46](#)  
ネットワーク [253](#)  
ネットワーク管理 [6](#)  
ネットワークドライバ [26](#)  
ネットワークモニタ [30](#)

## ハ

パーティション構成 [8](#)  
パーティションサイズ [19](#)  
ハードウェアのセットアップ [13](#)  
ハードウェア編 [33](#)  
ハードディスク [77](#)  
ハードディスクベイ [35](#), [37](#), [253](#)  
ハードリセット [155](#)  
廃棄 [xviii](#)  
背面シリアルポート2コネクタ [36](#)  
はじめに [xv](#)  
パスワード [135](#)  
パスワードのクリア [156](#)  
バックアップ [213](#)  
バックアップ管理 [5](#)  
バックアップデバイス [112](#)  
バックアップデバイスベイ [35](#), [37](#)  
ハブ [54](#)

パワーサブライスロット [36](#)  
ハンドル [35](#)  
バンドルOS [253](#)  
ヒートシンク [37](#), [95](#)  
ピープ音 [66](#)  
日付の設定 [127](#)  
ビデオコントローラ [131](#)  
ビルド・トゥ・オーダー [15](#)  
ファーストコンタクトセンター  
[251](#)  
フォーマット [153](#)  
付属品 [xvii](#)  
部品番号 [140](#)  
フレックスベイ [35](#), [37](#), [80](#)  
フロー制御 [141](#)  
プロセッサ [37](#), [38](#), [93](#), [127](#)  
プロセッサ電源コネクタ [38](#)  
フロッピー/CD-ROMドライブ・フ  
ロントパネルコネクタ [38](#)  
フロッピーディスクドライブ  
[35](#), [37](#), [69](#), [127](#)  
フロントLEDボード [37](#)  
フロントシリアルポートコネクタ  
[38](#)  
フロントパネル [114](#)  
フロントパネルUSB用コネクタ [38](#)  
フロントベゼル [34](#), [57](#)  
ページングファイルサイズ [19](#)  
ベースI/Oアドレス [132](#)  
ベリファイ [153](#)  
ボーレート [141](#)  
保管 [245](#)  
保守 [212](#)  
補修用部品 [247](#)  
保守サービス [247](#)  
保守サービス会社網一覧 [254](#)  
保守用パーティション [8](#)  
保守用パーティションの作成 [167](#)  
保守用パーティションの設定 [167](#)  
保証 [246](#)  
補助入力装置 [253](#)  
本書について [xv](#)  
本書の構成 [xvi](#)  
本書の再購入 [xvi](#)  
本体のコード [140](#)

## マ

マウス [54](#), [253](#)  
マウス/キーボードコネクタ [36](#)  
マザーボード [37](#)  
マスターコントロールメニュー  
[174](#)  
マルチポートリピータ [54](#)  
ミラー化されているボリューム [18](#)  
無停電電源装置 [56](#)  
名称 [34](#)  
メインパワーケーブル [112](#)  
メインパワーコネクタ [38](#)  
メモリ [90](#), [253](#)  
メモリダンプ [28](#), [238](#)  
メモリテスト [133](#)  
メモリのエラー情報 [133](#)  
モニタコネクタ [36](#)

## ヤ

ユーザーサポート [246](#)

## ラ

ライザーカード [37](#), [130](#)  
ラックからの取り外し [46](#)  
ラックの設置 [44](#)  
ラックへの取り付け [46](#)  
ランプ  
AC POWER [36](#), [43](#), [86](#)  
ACT [34](#), [39](#)  
DISK [35](#), [41](#)  
DISK ACCESS [34](#), [41](#)  
LINK/ACT [36](#), [42](#)  
POST [36](#)  
POWER/SLEEP [34](#), [39](#), [58](#)  
Speed [36](#), [43](#)  
STATUS [34](#), [36](#), [39](#)  
UID [34](#), [36](#), [41](#), [68](#)  
ディスクアクセス [35](#)  
リアシリアルポートコネクタ [38](#)  
リセット [155](#)  
リセットスイッチ [35](#), [155](#)  
リチウム電池 [38](#)  
リテーナクリップ [102](#)

留意点 [8](#)  
レールアセンブリ [47](#)  
レールブラケット [46](#), [48](#)  
冷却ファン [37](#)  
リリースレバー [47](#)

## ワ

ワトソン博士 [29](#), [238](#)  
割り込み [132](#), [138](#)  
割り込みライン [160](#)

~Memo~

NEC Express サーバ

N8100-817/818

Express5800/120Re-2

ユーザーズガイド

2002 年 8 月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号

TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2002

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

