

付録A 仕様

| 型名 | | Express5800/120Rf-2 | |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|
| | | N8100-863 | N8100-878 |
| 出荷時のモデル形態 | | ディスクレスモデル | |
| CPU | タイプ | Intel® Xeon™ Processor | |
| | クロック/キャッシュ | 2.80GHz/512KB | 2.80GHz/512KB |
| | 標準 | 1個 | |
| | 最大 | 2個 | |
| チップセット | | E7500(533MHz) | |
| メモリ | 標準 | 256MB | |
| | 最大 | 6GB(標準のDIMMも交換必要) | |
| | 増設単位 | 2枚単位(128MB×2/256MB×2/512MB×2/1024MB×2) | |
| | 増設機会 | 2回 | |
| | メモリアル | DDR266 SDRAM DIMM、Chipkill対応(Lowprofile) | |
| | Check方式 | ECC | |
| グラフィックス(VRAM) | | ATI RAGE XL (VRAM 8MB) | |
| 補助入力装置 | 700W-ディスク(標準) | 3.5インチドライブ×1*1 | |
| | ハードディスク(標準) | なし | |
| | ハードディスク(最大) | 1025.5GB(146.5GB×7) | |
| | CD-ROM(標準) | ATAPIドライブ×1(トレードロード24倍速以上)*1 | |
| 拡張ベイ | ハードディスクベイ | 7スロット*2 | |
| | 3.5インチ拡張ベイ | 1スロット | |
| 拡張スロット 64-bit PCI-X(100MHz)*3 | | 6スロット(ロープロファイル: 3スロット) | |
| LAN | | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(2ポート) | |
| 外部インターフェース | キーボード/マウス | MINI DIN 6-pinコネクタ(1ポート) | |
| | USB | 4-pin(3ポート(前面1ポート、背面2ポート)) | |
| | シリアル | 2ポート(D-sub 9-pin(1ポート)、RJ-45(1ポート)) | |
| | ネットワーク | RJ-45(2ポート) | |
| | ディスプレイ | MINI D-sub 15-pin(2ポート(前面と背面に各1ポート、排他で使用可能)) | |
| | SCSI | Ultra320 SCSI(1ポート) | |
| 筐体デザイン | | ラックマウント(2U) | |
| 外形寸法 | | 483mm(幅)×88mm(高さ)×613mm(奥行き)*4 | |
| 質量 | | 最大25kg | |
| 電源 | | AC100V±10%、50/60Hz | |
| 消費電力(最大) | | 400VA、390W | |
| 環境条件 | | 温度:10~35℃、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと) | |
| バンドルOS | | なし | |
| サポートOS*5 | | Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 日本語版 | |
| 標準添付品 | | 電源コード、Yケーブル(キーボード/マウス用分岐ケーブル)、ラック搭載用機構品、3.5インチベイ用SCSIケーブル、3.5インチベイ用DC供給ケーブル、フロントベゼル、EXPRESSBUILDER™(CD-ROM)、ユーザズガイド(本書)、スタートアップガイド、保証書 | |
| 標準添付ソフトウェア | | なし | |

*1 フレックスベイにハードディスクを取り付ける場合は、使用不可。

*2 うち1スロットはフレックスベイをハードディスクベイとして使用。

*3 1つのライザカードに2枚以上のPCIボードを搭載すると66MHzで動作します。

*4 フロントベゼル取り付け時は660mm。

*5 その他のOSについてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2002年8月現在

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|----------|--------------|----------|-------------------------------------|
| 北海道 | 札幌支店 | 011-221-3705 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F |
| | 新札幌支店 | 011-894-1131 | 004-0041 | 札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F |
| | 釧路営業所 | 0154-43-2361 | 085-0847 | 釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F |
| | 旭川支店 | 0166-24-2098 | 070-0033 | 旭川市南三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F |
| | オホーツク営業所 | 0157-25-7520 | 090-0024 | 北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F |
| | 苫小牧営業所 | 0144-36-3846 | 053-0022 | 苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F |
| | 室蘭営業所 | 0143-46-3180 | 050-0083 | 室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F |
| | 函館支店 | 0138-54-5642 | 040-0001 | 函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F |
| | 道東営業所 | 0155-25-4892 | 080-0013 | 帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F |
| | 小樽営業所 | 0134-24-5685 | 047-0036 | 小樽市長橋3-4-14 |
| 青森 | 青森支店 | 017-739-8501 | 030-0113 | 青森市第二問屋町4-1-20 NECソフトウェア青森本社ビル1F |
| | 八戸営業所 | 0178-44-4354 | 031-0081 | 八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F |
| | 弘前営業所 | 0172-34-9083 | 036-8001 | 弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F |
| 岩手 | 盛岡支店 | 019-635-3011 | 020-0866 | 盛岡市本宮3-13-20 |
| | 一関営業所 | 0191-21-5506 | 021-0031 | 一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館1F |
| 宮城 | 仙台支店 | 022-262-3445 | 980-0811 | 仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F |
| 秋田 | 秋田支店 | 018-863-7938 | 010-0951 | 秋田市山王1-3-29 |
| 山形 | 山形支店 | 023-631-3502 | 990-2445 | 山形市南栄町3-6-1 |
| | 鶴岡営業所 | 0235-25-8386 | 997-0031 | 鶴岡市大宝寺町1-30 |
| | 米沢営業所 | 0238-24-1418 | 992-0027 | 米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F |
| 福島 | 郡山支店 | 024-938-5209 | 963-8022 | 郡山市西ノ内1-22-13 |
| | 福島支店 | 024-536-3703 | 960-8074 | 福島市西中央5-6-1 |
| | いわき営業所 | 0246-29-5301 | 970-8034 | いわき市平上荒川字桜町34-1 |
| | 会津若松営業所 | 0242-29-3699 | 965-0818 | 会津若松市東千石2-1-45 |
| 茨城 | 鹿島支店 | 0299-82-4860 | 314-0014 | 鹿嶋市光3 住友金属構内 |
| | つくば支店 | 0298-37-1620 | 305-0853 | つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F |
| | 水戸支店 | 029-257-1860 | 310-0911 | 水戸市見和3-575-3 |
| 栃木 | 宇都宮支店 | 028-632-8140 | 321-0954 | 宇都宮市元今泉2-7-6 |
| | 小山営業所 | 0285-21-1495 | 323-0807 | 小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F |
| 群馬 | 群馬支店 | 027-243-6316 | 371-0026 | 前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F |
| | 高崎営業所 | 027-365-3500 | 370-0073 | 高崎市緑町1-22-5 |
| | 太田支店 | 0276-45-0666 | 373-0853 | 太田市浜町58-24 |
| 埼玉 | 大宮支店 | 048-660-1881 | 330-0038 | さいたま市宮原町2-85-5 |
| | 熊谷営業所 | 048-527-0597 | 360-0036 | 熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F |
| | 浦和支店 | 048-866-5471 | 336-0022 | さいたま市白幡4-12-19 |
| | 川口営業所 | 048-225-6722 | 332-0012 | 川口市本町4-3-2 住友生命川口ビル5F |
| | 川越支店 | 042-955-7695 | 350-1331 | 狭山市新狭山2-11-10 |
| | 越谷営業所 | 048-978-9500 | 343-0042 | 越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|---------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 千葉 | 千葉支店 | 043-252-4309 | 260-0043 | 千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル5F |
| | 千葉東支店 | 043-221-6964 | 260-0843 | 千葉市中央区末広1-12-15 |
| | 成田営業所 | 0476-22-5390 | 286-0044 | 成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F |
| | 君津営業所 | 0439-55-7278 | 299-1144 | 君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F |
| | 船橋支店 | 047-434-1611 | 273-0012 | 船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F |
| | 柏営業所 | 0471-35-2400 | 277-0827 | 柏市松葉町2-5-1 |
| 東京 | 東京中央支店 | 03-3456-5213 | 108-0073 | 港区三田1-4-28 三田国際ビル1F |
| | 大森支店 | 03-3764-0007 | 140-0013 | 品川区南大井6-25-3 ピリーヴ大森ビル8F |
| | 五反田支店 | 03-3443-7905 | 141-0022 | 品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F |
| | 新橋支店 | 03-3431-9868 | 105-0021 | 港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F |
| | 赤坂支店 | 03-5413-1701 | 107-0052 | 港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F |
| | 三田支店 | 03-3452-6168 | 108-0073 | 港区三田1-4-28 三田国際ビル1F |
| | 渋谷支店 | 03-5458-3341 | 150-0036 | 渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F |
| | 新宿支店 | 03-3352-8071 | 160-0022 | 新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F |
| | 池袋支店 | 03-3985-3194 | 170-0013 | 豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F |
| | 日本橋支店 | 03-3297-0783 | 104-0033 | 中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀2F |
| | 江東支店 | 03-3649-3230 | 135-0016 | 江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F |
| | 秋葉原支店 | 03-5821-2474 | 111-0052 | 台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F |
| | 足立営業所 | 03-3888-7151 | 120-0034 | 足立区千住1-11-2 第百生命千住ビル7F |
| | 神田支店 | 03-3233-2411 | 101-0064 | 千代田区猿樂町2-7-8 住友水道橋ビル8F |
| | 府中支店 | 042-362-6833 | 183-0036 | 府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F |
| | 立川支店 | 042-527-2527 | 190-0022 | 立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F |
| | | 小金井支店 | 042-385-7666 | 184-0013 |
| 神奈川 | 神奈川支店 | 045-314-7625 | 220-0004 | 横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F |
| | 横須賀営業所 | 0468-27-3188 | 238-0004 | 横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F |
| | 川崎営業所 | 044-244-1083 | 210-0023 | 川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F |
| | 相模原支店 | 042-746-6111 | 228-0803 | 相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F |
| | 厚木支店 | 046-225-0411 | 243-0032 | 厚木市恩名900-4 |
| | 平塚支店 | 0463-21-4777 | 254-0035 | 平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F |
| | 藤沢営業所 | 0466-22-0319 | 251-0055 | 藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F |
| | 小田原営業所 | 0465-35-6647 | 250-0042 | 小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F |
| | 玉川支店 | 044-814-1551 | 213-0002 | 川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F |
| 新潟 | 新潟支店 | 025-243-2315 | 950-0983 | 新潟市神道寺275-3 |
| | 長岡支店 | 0258-35-5217 | 940-0034 | 長岡市福住2-3-6 小林石油ビル |
| | 柏崎営業所 | 0257-22-2362 | 945-0833 | 柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F |
| 富山 | 富山支店 | 076-442-2605 | 930-0004 | 富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F |
| | 黒部営業所 | 0765-54-0447 | 938-0031 | 黒部市三日市宇新光寺1880-1 |
| | 高岡営業所 | 0766-25-4212 | 933-0912 | 高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F |
| 石川 | 金沢支店 | 076-223-3188 | 920-0864 | 金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル7F |
| | 小松営業所 | 0761-24-3782 | 923-0926 | 小松市電助町36 小松東京海上ビル3F |
| | 七尾営業所 | 0767-54-0298 | 926-0012 | 七尾市相生町45 |
| 福井 | 福井支店 | 0776-54-6637 | 918-8206 | 福井市北四ツ居町518 |
| 山梨 | 甲府支店 | 055-226-7564 | 400-0858 | 甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F |
| | 富士吉田営業所 | 0555-23-9515 | 403-0005 | 富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2F |
| 長野 | 松本支店 | 0263-27-7070 | 399-0033 | 松本市笹賀6096-1 |
| | 岡谷営業所 | 0266-24-4870 | 394-0028 | 岡谷市本町4-5-18 |
| | 長野支店 | 026-224-0050 | 380-0824 | 長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F |
| | 上田営業所 | 0268-27-6336 | 386-0032 | 上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F |
| | 飯田営業所 | 0265-23-3797 | 395-0815 | 飯田市松尾常盤台73-10 |
| 岐阜 | 東濃営業所 | 0572-55-4578 | 509-5132 | 土岐市泉町大富261-8 |
| | 岐阜支店 | 058-275-8801 | 500-8367 | 岐阜市宇佐南3-4-7 |
| | 高山営業所 | 0577-33-6524 | 506-0021 | 高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F |
| | 中濃営業所 | 0574-27-6431 | 505-0041 | 美濃加茂市太田町飛鹿1927-2 |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|---------|--------------|----------|-----------------------------------|
| 静岡 | 静岡支店 | 054-251-4688 | 420-0851 | 静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F |
| | 富士営業所 | 0545-64-6735 | 416-0944 | 富士市横割1-17-24 FCビル2F |
| | 沼津支店 | 0559-73-6001 | 411-0906 | 駿東郡清水町八幡88-1 |
| | 浜松支店 | 053-466-0205 | 435-0047 | 浜松市原島町111 |
| | 掛川営業所 | 0537-23-2181 | 436-0056 | 掛川市中央1-4-2 タウンビル3F |
| 愛知 | 名古屋支店 | 052-264-7525 | 460-0007 | 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F |
| | 名西営業所 | 052-442-7451 | 490-1111 | 海部郡甚目寺町大字甚目寺山王22 (株)シーエスイー山王ビル |
| | 名南支店 | 052-694-1031 | 457-0862 | 名古屋市内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F |
| | 半田営業所 | 0569-22-2762 | 475-0903 | 半田市出口町1-130-1 森田ビル4F |
| | 小牧支店 | 0568-75-5594 | 485-0029 | 小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F |
| | 豊田営業所 | 0565-34-1168 | 471-0034 | 豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F |
| | 三河支店 | 0564-23-5020 | 444-0044 | 岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F |
| 三重 | 豊橋営業所 | 0532-55-3063 | 440-0084 | 豊橋市下地町瀬上83 |
| | 三重支店 | 0593-51-0425 | 510-0074 | 四日市市鶴の森1-5-16 カーニープレイス四日市ビル6F |
| 滋賀 | 津営業所 | 059-227-1622 | 514-0028 | 津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F |
| | 松阪営業所 | 0598-51-6185 | 515-0002 | 松阪市郷津町234-1 |
| | 伊賀上野営業所 | 0595-23-8914 | 518-0873 | 上野市丸之内128 共立ビル2F |
| 京都 | 滋賀支店 | 077-525-3156 | 520-0043 | 大津市中央4-5-4 BKビル |
| | 彦根営業所 | 0749-24-1784 | 522-0073 | 彦根市旭町8-20 |
| | 八日市営業所 | 0748-25-0680 | 527-0022 | 八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F |
| 京都 | 京都支店 | 075-812-5800 | 604-8804 | 京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F |
| | 宇治営業所 | 0774-20-1210 | 611-0042 | 宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F |
| | 福知山支店 | 0773-23-6287 | 620-0942 | 福知山市宇天田288 竹下駅南ビル2F |
| | 舞鶴営業所 | 0773-63-7236 | 625-0036 | 舞鶴市宇浜160 スクウェアビル大門3F |
| | 亀岡営業所 | 0771-25-7320 | 621-0805 | 亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F |
| 大阪 | 大阪中央支店 | 06-6264-2820 | 541-0053 | 大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F |
| | 寝屋川営業所 | 072-833-5284 | 573-0094 | 枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F |
| | 此花営業所 | 06-6463-7871 | 553-0005 | 大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F |
| | 淀川支店 | 06-6305-5444 | 532-0011 | 大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F |
| | 北摂営業所 | 0726-73-5481 | 569-0071 | 高槻市城北町1-5-25 高槻FJビル1F |
| | 千里支店 | 06-6835-0017 | 560-0082 | 豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F |
| | 東大阪支店 | 0729-24-6780 | 581-0803 | 八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F |
| | 南大阪支店 | 072-223-8595 | 590-0026 | 堺市向陵西町2-1-24 |
| 兵庫 | 泉南営業所 | 0724-63-2190 | 598-0012 | 泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F |
| | 豊岡営業所 | 0796-24-0331 | 668-0043 | 豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F |
| | 神戸支店 | 078-332-5431 | 650-0031 | 神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F |
| | 姫路支店 | 0792-89-2684 | 670-0948 | 姫路市北条宮の町113 |
| | 明石支店 | 078-914-0550 | 673-0892 | 明石市本町2-2-24 明石東京海上ビルディング |
| 奈良 | 阪神支店 | 06-6482-2315 | 660-0892 | 尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F |
| | 奈良支店 | 0742-36-1161 | 630-8001 | 奈良市法華寺町219-1 |
| 和歌山 | 橿原営業所 | 0744-23-6240 | 634-0813 | 橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F |
| | 和歌山支店 | 073-428-3222 | 640-8154 | 和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル |
| 鳥取 | 鳥取営業所 | 0857-28-6068 | 680-0911 | 鳥取市千代水4-97 |
| | 米子営業所 | 0859-22-8280 | 683-0044 | 米子市大工町33-32 米子ISビル3F |
| 島根 | 山陰支店 | 0852-21-0988 | 690-0825 | 松江市学園1-18-5 |
| | 浜田営業所 | 0855-22-6092 | 697-0006 | 浜田市下府町323-5 日興興産ビル3F |
| 岡山 | 岡山支店 | 086-232-7232 | 700-0826 | 岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F |
| | 倉敷営業所 | 086-426-1371 | 710-0057 | 倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F |
| | 津山営業所 | 0868-28-2649 | 708-0872 | 津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|---------|--------------|--------------|------------------------------|
| 広島 | 広島支店 | 082-248-4222 | 730-0042 | 広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F |
| | 呉営業所 | 0823-21-5129 | 737-0051 | 呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F |
| | 東広島営業所 | 0824-22-6411 | 739-0003 | 東広島市西条町大字土与丸441-1 |
| | 三次営業所 | 0824-63-3186 | 728-0013 | 三次市十日市東6-13-14 |
| | 福山支店 | 0849-31-8907 | 720-0973 | 福山市南蔵王町3-13-12 |
| | 備後府中営業所 | 0847-46-4835 | 726-0003 | 府中市元町475-1 カルチャープラザ4F |
| | 尾道営業所 | 0848-22-3736 | 722-0037 | 尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F |
| 山口 | 山口支店 | 083-973-1858 | 754-0011 | 吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F |
| | 徳山営業所 | 0834-31-4115 | 745-0063 | 徳山市今住町18 |
| | 岩国営業所 | 0827-22-9534 | 740-0018 | 岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F |
| | 宇部営業所 | 0836-33-5120 | 755-0043 | 宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F |
| | 下関営業所 | 0832-53-3230 | 751-0853 | 下関市川中豊町2-6-36 |
| | 萩営業所 | 0838-22-7472 | 758-0022 | 萩市浜崎町121-1 Kビル2F |
| | 徳島 | 徳島支店 | 088-622-1270 | 770-0852 |
| 香川 | 高松支店 | 087-833-1771 | 760-0008 | 高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F |
| | 丸亀営業所 | 0877-23-8563 | 763-0034 | 丸亀市大手町3-5-18 シプラルタ丸亀ビル7F |
| 愛媛 | 松山支店 | 089-945-4145 | 790-0878 | 松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F |
| | 南予営業所 | 0894-24-6158 | 796-0010 | 八幡浜市江戸岡1-4-6 江戸岡ビル2F |
| | 宇和島営業所 | 0895-25-1000 | 798-0032 | 宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル |
| | 今治営業所 | 0898-31-5741 | 794-0043 | 今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F |
| | 新居浜支店 | 0897-34-4774 | 792-0003 | 新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F |
| | 伊予三島営業所 | 0896-24-3855 | 799-0404 | 伊予三島市宮川13-5-25 ホワイトヴィラ1F |
| 高知 | 高知支店 | 088-883-8884 | 780-0872 | 高知市杉井流70-5 マノワール杉井流 |
| 福岡 | 福岡支店 | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F |
| | 福岡中央営業所 | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F |
| | 博多営業所 | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F |
| | 福岡東営業所 | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F |
| | 北九州支店 | 093-522-0581 | 802-0014 | 北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F |
| | 飯塚営業所 | 0948-24-0919 | 820-0005 | 飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F |
| | 久留米支店 | 0942-44-5298 | 839-0807 | 久留米市東合川町2-4-29 |
| | 大牟田営業所 | 0944-51-2655 | 836-0843 | 大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F |
| 佐賀 | 佐賀支店 | 0952-31-9301 | 849-0937 | 佐賀市鍋島3-2-19 |
| 長崎 | 佐賀西営業所 | 0954-22-6567 | 843-0022 | 武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F |
| | 長崎支店 | 095-838-4442 | 850-0134 | 長崎市田中町586-7 |
| | 佐世保営業所 | 0956-22-2779 | 857-0043 | 佐世保市天満町3-23 |
| 熊本 | 諫早営業所 | 0957-23-0471 | 854-0016 | 諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F |
| | 熊本支店 | 096-383-6777 | 862-0925 | 熊本市保田窪本町1-40 |
| 大分 | 大分支店 | 097-503-2555 | 870-0921 | 大分市萩原4-9-65 |
| | 中津営業所 | 0979-23-1182 | 871-0058 | 中津市豊田町2-423-10 アクサ中津ビル5F |
| 宮崎 | 宮崎支店 | 0985-27-4477 | 880-0806 | 宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F |
| | 延岡営業所 | 0982-35-7545 | 882-0872 | 延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F |
| | 都城営業所 | 0986-23-4821 | 885-0021 | 都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F |
| 鹿児島 | 鹿児島支店 | 099-285-2266 | 890-0062 | 鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F |
| | 出水営業所 | 0996-62-8922 | 899-0202 | 出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F |
| 沖縄 | 沖縄支店 | 098-876-2788 | 901-2132 | 浦添市伊祖2-7-11 |

索引

記号

100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ 40
1U 52
3.5インチフロッピーディスクドライブ 39
8番街 256

A

AC POWERランプ 40, 47, 90
AC-Link 126, 142
ACTランプ 38, 43
ACインレット 40, 58
ACコードホルダ 40
Adapter Fault Tolerance 29
Adaptive Load Balancing 29

B

BIOSのセットアップ 124
BIOSのレビジョン 144
BMC 171
BMC内のセンサイベント 142
BMCのレビジョン 144
BMC割り込み 142

C

CD-ROMドライブ 39, 41, 75
CDトレイジェクトボタン 39
Club Express 12, 256
CMOSのクリア 160, 161
CPU 41, 97, 131, 257

D

DIMM 41, 42, 94
DISK ACCESSランプ 38, 45
DISKランプ 39, 45
DMIイベントログ 146

DUMPスイッチ 39, 243

E

ESMPRO/ServerAgent 185
ESMPRO/ServerManager 200
ESMPRO/UPSCONTROLLER Ver.2.0 194
Express Server Management Guide 213
EXPRESSBUILDER 167
EXPRESSBUILDERトップメニュー 169
ExpressPicnic 177
Express本体用バンドルソフトウェア 185

F

FDISK 172
Full-height PCIボード増設用スロット 40

H

HSBP (Hot-Swap BackPlane)ボードのレビジョン 144

I

ICMBコネクタ 42
IPMBコネクタ 42
IPMI情報のバックアップ 244

J

J5A2 59

L

LAN 257
LANコネクタ 40
LANコントローラ 135

LED中継ケーブル 113

LINK/ACTランプ 40, 46

Low-profile PCIボード増設用スロット 40

M

MAINT_P 8, 20
Management Workstation Application 200

N

NEC基本情報 24
NECフィールディング 256, 258
Numlock 133

P

PCI 257
PCI PERR 142
PCI SERR 142
PCIボード 102
PCIボード上のオプションROM 134
PCIライザーカード用コネクタ 42
POST 63, 142
POSTランプ 40, 47
Power Console Plus 187, 210
PowerChute *plus* Ver.5.11J/5.2J 198
POWERスイッチ 39, 62, 141, 160
POWERランプ 38, 43, 62
PRO SetII 26

R

RAID情報 170
RJ-45シリアルポート 59
ROM-DOS起動ディスク 171

S

SCSI [257](#)

SCSI BIOS [151](#)

SCSI ID [81](#)

SCSISelect

Additional Options [153](#)

Advanced Configuration [155](#)

Boot Device Configurations [153](#)

Configure/View Host Adapter Settings [152](#)

Format [156](#)

SCSI Bus Interface Definitions [153](#)

SCSI Device Configuration [153](#)

SCSI Disk Utilities [156](#)

Verify Disk Media [156](#)

起動 [151](#)

終了 [157](#)

用途 [151](#)

SCSIインタフェース [58](#)

SCSIケーブル長 [59](#)

SCSIケーブルの接続 [112](#)

SCSIコネクタ [40](#)

SCSIコントローラ [135](#)

SCSIバックプレーン [41](#)

Secure Mode [140](#)

Service Pack [19](#)

SETUP

AC-Link [142](#)

Administrator Password Is [140](#)

Advanced [133](#)

Advanced Chipset Control [138](#)

Assert NMI on PERR [142](#)

Assert NMI on SERR [142](#)

ATAPI CDROM Drives [148](#)

Baud Rate [145](#)

BIOS Version [144](#)

BMC IRQ [142](#)

BMC Revision [144](#)

Board Part Number [144](#)

Board Serial Number [144](#)

Boot [146](#)

Boot Device Priority [147](#)

Boot Monitoring Policy [143](#)

Chassis Part Number [144](#)

Chassis Serial Number [144](#)

Clear All Event Logs [146](#)

Console Redirection [145](#)

DIMM Bank#n [137](#)

Discard Changes [150](#)

Event Log Configuration [146](#)

Exit [149](#)

Exit Discarding Changes [149](#)

Exit Saving Changes [149](#)

Extended Memory Test [137](#)

Floppy A [131](#)

Flow Control [145](#)

Hard Disk [147](#)

Hard Disk Pre-Delay [131](#)

HSBP Revision [144](#)

Language [131](#)

Legacy USB Support [136](#)

Load Custom Defaults [150](#)

Load Setup Defaults [149](#)

Main [130](#)

Memory Configuration [137](#)

Memory Retest [137](#)

Numlock [133](#)

Onboard NIC [135](#)

Onboard SCSI [135](#)

Onboard Video [135](#)

Password On Boot [140](#)

PCI Configuration [134](#)

PCI Slot nx ROM [134](#)

Peripheral Configuration [136](#)

Platform Event Filtering [142](#)

Post Error Pause [142](#)

Power Switch Inhibit [141](#)

Primary IDE Master [131](#)

Primary IDE Slave [131](#)

Processor n CPU ID [132](#)

Processor n L2 Cache [132](#)

Processor POST Speed [132](#)

Processor Retest [132](#)

Processor Settings [131](#), [132](#)

Removable Devices [148](#)

Reset Config Data [133](#)

Save Custom Defaults [150](#)

Secure Mode [140](#)

Secure Mode Boot [141](#)

Secure Mode Timer [140](#)

Security [139](#)

Security Hot Key CTRL- ALT- [140](#)

Serial Port [145](#)

Serial Port n Address [136](#)

Serial Port n irq [136](#)

Server [141](#)

Set Admin Password [140](#)

Set User Password [140](#)

System Date [131](#)

System Management [144](#)

System Part Number [144](#)

System Serial Number [144](#)

System Time [131](#)

Temperature Sensor [142](#)

User Password Is [140](#)

Video Blanking [141](#)

Wake On LAN [138](#)

Wake On PME [138](#)

Wake On Ring [138](#)

Wake On RTC Alarm [138](#)

画面の説明 [125](#)

キー [125](#)

起動 [124](#)

設定例 [126](#)

説明 [130](#)

パラメータ [130](#)

保存 [149](#)

Speedランプ [40](#), [47](#)

STATUSランプ [38](#), [40](#), [43](#)

T

TapeAlertChecker [192](#)

U

UIDスイッチ [39](#), [45](#)

UIDランプ [38](#), [40](#), [45](#), [72](#)

UPS [60](#)
USB [257](#)
USBコネクタ [39](#), [40](#)

V

VRAM [257](#)

W

Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [36](#), [171](#)
Windows 2000のセットアップ [15](#)

A

アクセスランプ用コネクタ [42](#)
アラートの確認 [214](#)
安全上のご注意 [v](#)
安全にかかわる表示 [iii](#)
イジェクトボタン [39](#)
移動 [250](#)
イベントログ [146](#)
インストール [18](#)
インタフェース [257](#)
インナーレー尔 [51](#)
運用管理機能を利用する [11](#)
運用・保守編 [213](#)
エクスプレス受付センター [256](#)
エクスプレス通報サービス [189](#), [253](#)
エマージェンシーホール [39](#), [77](#)
エラーメッセージ [65](#), [222](#)
応用セットアップ [35](#)
お客様登録 [12](#)
オプションの大容量記憶装置ドライブのインストール [182](#)
オプションの取り付け [78](#)
オプションのネットワークボードのドライバ [28](#)
オフライン保守ユーティリティ [171](#), [248](#)
温度センサ監視機能 [142](#)
オンラインドキュメント [xxvi](#)

カ

各種BIOS/FWのアップデート [172](#), [174](#)
各種ユーティリティのインストール [172](#)
各種ユーティリティの更新 [172](#)
拡張スロット [257](#)
拡張ベイ [257](#)
各部の名称 [38](#)
カスタムインストールモデル [15](#)
仮想メモリ [31](#)
カバーオープンセンサ [41](#)
環境条件 [257](#)
管理PC用バンドルソフトウェア [200](#)
キースロット [38](#), [61](#)
キーボード [58](#), [257](#)
記号 [iv](#), [xv](#)
機能 [38](#)
基本的な操作 [61](#)
キャッシュ [257](#)
キャッシュサイズ [132](#)
キャリアハンドル [84](#)
強制電源OFF [160](#)
クラッシュダンプファイル [32](#)
グラフィックス [257](#)
グラフィックスアクセラレータ [27](#)
クリーニング [215](#)
クロック [257](#)
クロックスピード [132](#)
ケーブル長 [59](#)
警告ラベル [xii](#)
健康を損なわないためのアドバイス [xiv](#)
言語の選択 [131](#)
現マシンからの情報取得 [183](#)
工具 [50](#)
コネクタ
100BASE-TX/10BASE-T [40](#)
DIMM [42](#)
ICMB [42](#)
IPMB [42](#)
LAN [40](#)
PCIライザーカード用 [42](#)
SCSI [40](#)

USB [39](#), [40](#)
アクセスランプ用 [42](#)
システムファン [42](#)
シリアルポート1 [40](#)
前面シリアルポート2 [39](#)
電源信号用 [42](#)
内蔵SCSI [42](#)
背面シリアルポート2 [40](#)
プロセッサ [42](#)
プロセッサ電源 [42](#)
フロッピー/CD-ROMドライブ・フロントパネル [42](#)
フロントシリアルポート [42](#)
フロントパネルUSB用 [42](#)
マウス/キーボード [40](#)
メインパワー [42](#)
モニタ [40](#)
リアシリアルポート [42](#)
コンソールリダイレクションスイッチ [40](#)
コンソールレス [167](#)
コンソールレスメニュー [174](#)
コンピュータからの情報採取 [183](#)
コンフィグレーションジャンパス
イッチ [42](#), [161](#)

サ

サーバ管理 [3](#)
サポートOS [10](#), [257](#)
サポートディスク [36](#)
サポートディスクの作成 [171](#)
シームレスセットアップ [17](#), [170](#)
時刻の設定 [131](#)
システムBIOS [124](#)
システム構築のポイント [7](#)
システム情報のクリア [133](#)
システム情報のバックアップ [34](#)
システム診断 [171](#), [218](#)
システム診断ユーティリティ [171](#)
システムのアップデート [34](#)
システムの修復 [245](#)
システムのセットアップ [14](#)
システムファンコネクタ [42](#)
システムマネージメント機能 [173](#)
質量 [257](#)

ジャンプスイッチ [161](#)
修理 [252](#)
出荷時の状態 [8](#)
仕様 [257](#)
使用上のご注意 [iii](#)
障害時の対処 [221](#)
障害情報の採取 [240](#)
障害処理のためのセットアップ [30](#)
譲渡 [xviii](#)
消費電力 [257](#)
情報サービス [256](#)
シリアル [257](#)
シリアルインタフェース [58](#)
シリアル番号 [144](#)
シリアルポート [136](#), [145](#)
シリアルポート1コネクタ [40](#)
シリアルポート仕様切替用ジャンプ
ピン [42](#)
シリアルポートへの接続 [59](#)
スイッチ
 DUMP [39](#), [243](#)
 POWER [39](#), [62](#), [141](#), [160](#)
 UID [39](#), [45](#)
 コンソールリダイレクション
 [40](#)
 ユニットID [39](#), [72](#)
 リセット [39](#), [159](#)
ステータスランプ [214](#)
ストレージ管理 [4](#)
スピーカ [42](#)
スライドレール [53](#)
寸法 [257](#)
静電気対策 [79](#)
セキュリティキー [61](#)
設置 [48](#)
設定情報ファイルの作成 [174](#)
セットアップの手順 [9](#), [22](#)
セットアップの流れ [21](#)
セットアップパラメータFD [17](#)
セットアップパラメータFDの作成
[179](#)
セットアップを始める前に [13](#)
セットスクリーン [39](#), [54](#)
接続 [57](#)
前面シリアルポート2コネクタ [39](#)

ソフトウェア編 [165](#)
ソフトリセット [159](#)

タ

ターミネータ [98](#)
ダイナミックディスク [20](#)
大量インストール [183](#)
タミートレー [82](#)
ダンプファイルサイズ [19](#)
チップセット [257](#)
ツールメニュー [170](#)
追加アプリケーションのインストー
ル [181](#)
テープ監視ツール [192](#)
ディスクアクセスランプ [39](#)
ディスクアレイ [4](#)
ディスクアレイBIOS [158](#)
ディスクアレイ構成 [112](#)
ディスクアレイコントローラボード
[111](#)
ディスク増設ユニット [115](#)
ディスプレイ [58](#), [257](#)
デバイスキャリア [118](#)
デバッグ情報 [30](#)
電源 [257](#)
電源管理 [6](#)
電源コード [58](#)
電源信号用コネクタ [42](#)
電源のOFF [71](#)
電源のON [62](#)
電源ユニット [40](#), [41](#), [89](#)
電源連動 [126](#)
添付品 [257](#)
導入にあたって [7](#)
導入編 [1](#)
特長 [2](#)
トップカバー [93](#)
トラブルシューティング [224](#)
取り扱い上のご注意 [xiii](#)
取り付け
 DIMM [95](#)
 ディスクアレイコントローラ
 ボード [111](#)
 電源ユニット [89](#)

トップカバー [93](#)
ハードディスク [82](#)
バックアップデバイス [116](#)
ファンユニット [120](#), [121](#)
プロセッサ [98](#)
フロントベゼル [61](#)
ライザーカード [110](#)
取り付け/取り外し後の確認 [80](#)
取り付け/取り外しの準備 [79](#)
取り付け/取り外しの手順 [81](#)
取り外し [93](#)
 CPU [101](#)
 DIMM [96](#)
 PCIボード [110](#)
 ディスクアレイコントローラ
 ボード [112](#)
 電源ユニット [91](#)
 ハードディスク [86](#)
 バックアップデバイス [123](#)
 ファンユニット [117](#)
 フロントベゼル [61](#)
 ライザーカード [106](#)

ナ

内蔵SCSIコネクタ [42](#)
内蔵オプションの取り付け [78](#)
日常の保守 [214](#)
ネジ [50](#)
ネットワーク [257](#)
ネットワーク管理 [6](#)
ネットワークドライバ [26](#)
ネットワークモニタ [33](#)

ハ

パーティション構成 [8](#)
パーティションサイズ [19](#)
ハードウェアのセットアップ [13](#)
ハードウェア編 [37](#)
ハードディスク [81](#)
ハードディスクベイ [39](#), [41](#), [257](#)
ハードリセット [159](#)
廃棄 [xix](#)
背面シリアルポート2コネクタ [40](#)

はじめに [xv](#)
パスワード [139](#)
パスワードのクリア [160](#)
バックアップ [215](#)
バックアップ管理 [5](#)
バックアップデバイス [116](#)
バックアップデバイスベイ [39, 41](#)
ハブ [58](#)
パワーサブライスロット [40](#)
ハンドル [39](#)
バンドルOS [257](#)
ヒートシンク [41, 99](#)
ピープ音 [70](#)
日付の設定 [131](#)
ビデオコントローラ [135](#)
ビルド・トゥ・オーダー [15](#)
ファーストコンタクトセンター
[256](#)
フォーマット [156](#)
付属品 [xvii](#)
部品番号 [144](#)
フレックスベイ [39, 41, 84](#)
フロー制御 [145](#)
プロセッサ [41, 42, 97, 131](#)
プロセッサ電源コネクタ [42](#)
プロダクトキー [13](#)
フロッピー/CD-ROMドライブ・フ
ロントパネルコネクタ [42](#)
フロッピーディスクドライブ
[39, 41, 73, 131](#)
フロントLEDボード [41](#)
フロントシリアルポートコネクタ
[42](#)
フロントパネル [118](#)
フロントパネルUSB用コネクタ [42](#)
フロントベゼル [38, 61](#)
ページングファイルサイズ [19](#)
ベースI/Oアドレス [136](#)
ベリファイ [156](#)
ポーレート [145](#)
保管 [250](#)
保守 [214](#)
補修用部品 [252](#)
保守サービス [252](#)
保守サービス会社網一覧 [258](#)
保守用パーティション [8](#)

保守用パーティションの作成 [172](#)
保守用パーティションの設定 [172](#)
保証 [251](#)
補助入力装置 [257](#)
本書について [xv](#)
本書の構成 [xvi](#)
本書の購入 [xvi](#)
本体のコード [144](#)

マ

マウス [58, 257](#)
マウス/キーボードコネクタ [40](#)
マザーボード [41](#)
マスターコントロールメニュー
[176](#)
マニュアルセットアップ [36](#)
マルチポートリピータ [58](#)
ミラー化されているボリューム [18](#)
無停電電源装置 [60](#)
名称 [38](#)
メインパワーケーブル [116](#)
メインパワーコネクタ [42](#)
メモリ [94, 257](#)
メモリダンブ [30, 242](#)
メモリテスト [137](#)
メモリのエラー情報 [137](#)
モニタコネクタ [40](#)

ヤ

ユーザーサポート [251](#)
ユニットIDスイッチ [39, 72](#)

ラ

ライザーカード [41, 134](#)
ラックからの取り外し [50](#)
ラックの設置 [48](#)
ラックへの取り付け [50](#)
ランプ
AC POWER [40, 47, 90](#)
ACT [38, 43](#)
DISK [39, 45](#)
DISK ACCESS [38, 45](#)
LINK/ACT [40, 46](#)

POST [40, 47](#)
POWER/SLEEP [38, 43, 62](#)
Speed [40, 47](#)
STATUS [38, 40, 43](#)
UID [38, 40, 45, 72](#)
ディスクアクセス [39](#)
リアシリアルポートコネクタ [42](#)
リセット [159](#)
リセットスイッチ [39, 159](#)
リチウム電池 [42](#)
リテーナクリップ [106](#)
留意点 [8](#)
ルールアセンブリ [51](#)
ルールブラケット [50, 52](#)
冷却ファン [41](#)
リリースレバー [51](#)

ワ

ワトソン博士 [32, 242](#)
割り込み [136, 142](#)
割り込みライン [164](#)

~Memo~

NEC Express サーバ

N8100-863/878
Express5800/120Rf-2

ユーザーズガイド

2003 年 1 月 初版
日 本 電 気 株 式 会 社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2003

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

