

[重要]

140Ba-10 ご使用にあたって

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本製品をご使用いただくにあたり、一部注意事項があります。誠にお手数ではございますが、以下の内容をご確認の上、ご使用時には記載に基づき、然る対処を行っていただくようお願い申し上げます。また、本書は無くされない様大切に保管してください。

製品に関する詳細情報は、各製品に添付のユーザーズガイドを参照ください。なお、各ユーザーズガイドは、弊社情報発信サイト「8番街」でも参照いただけます。

「8番街トップ(<http://nec8.com>)」 → 「サポート情報」 → 「PCサーバ」 → 「ユーザーズガイド」

2007年9月6日以前に購入の EMカード/ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H) ご使用時の注意

本製品(140Ba-10)の導入にあたり、下記の該当する製品をご利用の場合は、EMカードに対し、ファームウェアのアップデートが必要となります。この作業を行っていただかないと、ブレードサーバが正常に動作しません。本製品をブレード収納ユニットに取り付ける前に、必ず実施していただきますようお願いいたします。

〈対象製品〉

N8405-027	EMカード	(2007年9月6日以前のご購入品)
N8405-024/034	ブレード収納ユニット(SIGMABLADE-H)	(" ")

ファームウェアのアップデートは、下記の弊社情報発信サイト「8番街」よりダウンロードしてアップデートをお願いいたします。

なお、EMカードおよびブレード収納ユニットのファームウェアをアップデートする場合は、既設のサーバを停止させる必要はありません。

－ アクセス方法 －

「8番街トップ(<http://nec8.com>)」 → 「サポート情報」 → 「PCサーバ」
→ 「ダウンロードサービス」 → 「ブレードサーバシリーズ・BIOS/FW」
→ 「SIGMABLADE-H EMカード用ファームウェアのアップデートモジュール」



LANドライバの設定

本製品 (140Ba-10) を、以下のOSでご使用される場合は、下記の設定が必要です。
この作業を行っていただかないと、稀に通信不可の問題が発生する場合があります。

〈対象OS〉

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition / Enterprise Edition
Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition / Enterprise x64 Edition

－ 設定方法 －

デバイスマネージャより「ネットワークアダプタ」配下の「Intel (R) PRO…」をダブルクリックし、
[詳細設定] タブの[受信側スケールリング]の設定値を[オフ]に変更し、[OK] ボタンをクリックします。

これをすべてのLANインタフェースで実施します。標準構成ではオンボードLAN として4 ポート分の設定
が必要です。オプションでLANポートを増設している場合は増設しているポートについても同様に設定
してください。

■本件に関するお問合せについて

本書の内容に不明点がありました場合は、下記ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

連絡先:	ファーストコンタクトセンター
TEL:	03-3455-5800 (代表)
受付時間:	9:00~12:00 13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)
	※番号をお間違えにならないようお確かめのうえご連絡ください。