

# 付録A 仕様

項目		Express5800/140Hf				
		N8100-1223	N8100-1224	N8100-1225	N8100-1277	N8100-1278
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル				
プロセッサ	タイプ	64-bit Intel® Xeon® Processor MP Dualcore Intel® Xeon® Processor 7000シリーズ				
	クロック	3.16GHz	3.66GHz	3GHz	2.60GHz	3.40GHz
	二次キャッシュ	1MB		2 x 2MB	1 x 2MB	1 x 2MB
	三次キャッシュ	-		-	4MB	16MB
	標準	1個				
	最大	4個				
チップセット		Intel Twin Castle(8501) + ICH5 + Brockton + PXH				
メモリ	標準	2GB (1GB x 2枚)				
	最大	64GB (標準装備のDIMMも交換必要)				
	増設単位	2枚単位 (512/1024/2048/4096MB)				
	増設機会	最大8回 (各メモリボードに対して2回)				
	メモリアル	DDR2 400 SDRAM DIMM (Registered)				
	Check方式	ECC				
	メモリミラーリング機能 /メモリRAID機能	サポート				
	オンラインスベア メモリ機能 メモリホットプラグ機能	サポート				
ファイルベイ	5.25インチドライブ	2スロット (オプション)				
	3.5インチディスク	5スロット (最大13スロット*)				
SAS	オンボード	SAS x 2				
インタフェース	ディスクアレイ	標準 (LSI Logic MegaRAID(tm) SAS PCI EXPRESS(tm) ROMB.J)				
	ホットスワップ	サポート				
IDEインタフェース		Ultra ATA100 x 1				
ハードディスク	標準	なし				
	ドライブ	最大 1904.5GB (146.5GB x 13*)				
DVD-ROM		ATAPIドライブ x 1 (トレード 3~8倍速)				
フロッピーディスクドライブ		3.5インチドライブ x 1 (2-mode)				
LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 2				
グラフィックス (VRAM)		ATI Radeon 7000M (VRAM 16MB)				
拡張スロット	32-bit PCI	33MHz PCIバス : 2スロット				
	64-bit PCI	100MHz PCI-Xバス : 4スロット (ホットプラグ対応)				
	PCI Express	x4 : 1スロット (x8ボードも実装可能)				
	PCI Express	x8 : 2スロット (ホットプラグ対応)				
外部インタフェース (前面)	シリアル	RJ-45 (1ポート)*2				
	USB	4-pin (1ポート、USB 1.1に対応)				
外部インタフェース (背面)	ディスプレイ	MINI D-sub 15-pin (1ポート)				
	キーボード	MINI DIN 6-pinコネクタ (1ポート)				
	マウス	MINI DIN 6-pinコネクタ (1ポート)				
	シリアル	D-sub 9-pin (2ポート、シリアルポートBは前面のポートと排他使用)				
	パラレル	D-sub 25-pin (1ポート)				
	ネットワーク	RJ-45 (1000BASE-T x 2ポート)				
	USB	4-pin (2ポート、USB 2.0に対応)				
	ICMB	2ポート				
ファン	冗長性	標準				
	ホットスワップ	サポート				
電源モジュール	冗長性	オプション				
	ホットスワップ	サポート				
	最大	700W x 3 + 1				
筐体デザイン		ミドルタワーモデル				
外形寸法		219mm (幅) x 453mm (高さ) x 681mm (奥行き)				
質量		最大75kg				
電源		AC100V ± 10%、50/60Hz (電源ケーブルは平行2極アース付き)				
消費電力		1800VA/1764W				
環境条件		温度: 10~35℃、湿度: 20~80% (ただし、結露しないこと)				

項目	Express5800/140Hf				
	N8100-1223	N8100-1224	N8100-1225	N8100-1277	N8100-1278
サポートOS	Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版、 Microsoft® Windows Server™ 2003 R2 Standard Edition (SP1以降) 日本語版、 Microsoft® Windows Server™ 2003 R2 Enterprise Edition (SP1以降) 日本語版、 Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition (SP1以降) 日本語版、 Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition (SP1以降) 日本語版				
添付ソフトウェア	EXPRESSBUILDER、ESMPRO				

\*1 N8154-12増設用HDDケース(3.5ベイ付き)(BTO(工場組み込み出荷)専用オプション)を取り付けた場合は2スロット占有される。

\*2 背面のシリアルポートBと排他使用

# 付録B 保守サービス会社網一覽

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールドینگ株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールドینگのサービス拠点所在地一覽を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2008年1月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	東札幌営業所	011-833-8640	003-0001	札幌市白石区東札幌1条1丁目6番33号
	釧路営業所	0154-32-7100	085-0816	釧路市錦町5-3 三ッ輪ビル2F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9丁目左1号 明治安田生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 五稜郭114ビル3F
	道東支店	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-735-8501	030-0802	青森市本町1-2-20 住友生命青森柳町ビル3F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8002	弘前市駅前2-2-2 弘前第一生命ビル1F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-25-6531	021-0041	一関市赤荻字月町218-2
宮城	仙台支店	022-292-1900	983-0852	仙台市宮城野区榴岡3-4-18 タカノボル22ビル4F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0013	鶴岡市道形町23-31 山庄ビル1階
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央五丁目6番1号
	いわき営業所	0246-28-8371	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-28-7624	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島営業所	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	029-860-2000	305-0821	つくば市春日3-22-8
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-255-5461	371-0855	前橋市間屋町2-4-3 NF3ビル4F
	太田営業所	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
埼玉	さいたま北支店	048-660-1881	331-0812	さいたま市北区宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	さいたま南支店	048-859-7360	338-0832	さいたま市桜区西堀8-21-35 カタヤマビル3F
	川越支店	04-2955-7695	350-1331	狭山市新狭山2-11-10
千葉	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千両台東1-7-25 エムケービル1F
	千代	043-221-7660	260-0843	千葉市中央区末広1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル7F
	柏支店	04-7135-2400	277-0827	柏市松葉町2-5-1
東京	印西営業所	0476-46-4250	270-1352	印西市大塚1-9 千葉ニュータウンエネルギーセンター1階
	東京中央支店	03-3431-9191	105-0012	港区芝大門2-5-5 住友芝大門ビル3F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0032	渋谷区鶯谷町2番3号 COMS（コムス）2F
	新宿支店	03-5155-7810	169-0072	新宿区大久保1-3-21 新宿TXビル6F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0032	中央区八丁堀4-5-8 KDX八丁堀ビル2・3F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル1F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住1-11-2 カーニープレイス千住7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F
	東京流通サービス部	03-5459-6051	150-0032	渋谷区鶯谷町2番3号 COMS（コムス）2F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル11F
	横須賀営業所	046-827-3188	238-0004	横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0011	川崎市川崎区富士見1-6-3 TOKICO事務棟ビル3F
	相模支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0018	厚木市中町四丁目16-21 プロミティあつぎビル5階
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F
山梨	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F
	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生2-3-16 三井住友海上甲府ビル3F
長野	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル1F
	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0031	岡谷市田中町2-8-5 岡谷サンプラザビル4階
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町1293 長栄南石堂ビル1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F
新潟	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台73-10
	新潟支店	025-243-2315	950-0986	新潟市中央区神道寺南2-4-15
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住2-3-6 小林石油ビル
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市字新光寺1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市竜助町36 小松東京海上日動ビルディング3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0801	七尾市昭和町51-2
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町518

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南3-4-7
静岡	静岡支店	054-202-6120	422-8061	静岡市駿河区森下町1-35 静岡MYタワー2F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	055-973-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
愛知	名古屋中央支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名古屋東支店	052-264-7581	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名古屋西支店	052-264-7561	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名古屋南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	岡崎営業所	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	三河支店	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル3F
	三重	三重支店	059-227-1622	514-0042
四日市営業所		0593-51-0425	510-0075	四日市市安島1-5-10 KOSCO四日市西浦ビル2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町8-20
	東近江営業所	0748-25-0680	527-0022	東近江市八日市上之町2-7 ウイング八日市3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	福知山営業所	0773-23-6287	620-0942	福知山市駅南町3-6 竹下駅南ビル2F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイビル7F
大阪	本町支店	06-6264-2810	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル6F
	大阪支店	06-6264-2828	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F
	千里支店	06-6835-0017	560-0083	豊中市新千里西町1-2-2 住友商事千里ビル 南館2F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0075	堺市堺区南花田口町2-3-20 住友生命堺東ビル 南館4F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
	姫路支店	079-289-2684	670-0948	姫路市北条宮の町113
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-25-6322	680-0845	鳥取市富安2-159 久本ビル4F
	米子営業所	0859-22-8280	683-0805	米子市西福原2-1-1 YNT第10ビル2階
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0049	松江市袖師町2-38 NKTビル7F
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル1F
岡山	岡山支店	086-246-9606	700-0976	岡山市辰巳19-102
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-31-2821	708-0023	津山市大手町6-8 城南ビル4F
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央1-6-9 センタービル呉駅前6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0015	東広島市西条栄町10-27 栄町ビル2F
	福山営業所	084-931-8907	720-0973	福山市延広町1-2 明治安田生命福山駅前ビル8F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	山口市小郡御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	山口周防営業所	0833-44-1621	744-0011	下松市西豊井1375-3
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F
	下関営業所	0832-57-2939	751-0877	下関市秋根東町8-10 トワムールエクスビル3F
徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町2-19-1 あいおい損保徳島第一ビル4F
香川	高松支店	087-833-1708	760-0008	高松市中野町29-2 住友生命高松パークビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町3-5-18 シブラルタ生命丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	八幡浜営業所	0894-23-0173	796-0010	八幡浜市江戸岡一丁目4-6 江戸岡ビル2F
	宇和島営業所	0895-24-1471	798-0032	宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0063	今治市片山1-2-20
	新居浜営業所	0897-34-4772	792-0003	新居浜市新田町3-2 新居浜ビル5F
	川之江営業所	0896-58-6208	799-0113	四国中央市妻鳥町1010番地8 共和ビル102号室
高知	高知支店	088-873-8851	780-0870	高知市本町4-2-40 ニッセイ高知ビル3階
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0066	飯塚市大字幸袋526-1 福岡ソフトウェアセンター2F
	久留米営業所	0942-44-5298	839-0809	久留米市東合川2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
	唐津営業所	0955-75-0745	847-0861	唐津市二タ子1-17-6 サンライズビル1-2号室
長崎	長崎支店	095-820-0525	850-0032	長崎市興善町6-5 興善イーストビル4階
	佐世保営業所	0956-34-3811	857-1161	佐世保市大塔町1266-24
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町5-10 諫早商工会館5F
	五島営業所	0959-75-0876	853-0033	五島市木場町252番地8 Fビル1F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町2-423-10 6 BILL 5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0847	延岡市旭町3-1-1 旭化成ネットワークス(株)本社棟1F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖2-7-11

# 索引

## 数字

100/10ランプ [77](#)  
1000/100/10ランプ [77](#)  
3.5インチディスクベイ [59](#)  
3.5インチハードディスク [111](#)  
3.5インチフロッピーディスクドライブ [59](#)  
5.25インチデバイス [119](#)  
8番街 [400](#)

## A

AC-LINK [169](#), [191](#)  
ACインレット [61](#)  
AFT [23](#), [43](#)  
ALB [23](#), [43](#)  
Attentionランプ [60](#), [69](#)

## B

Background Initialize [207](#)  
BIOS展開 [182](#)  
BIOSのセットアップ [166](#)  
BMC [57](#), [253](#), [288](#), [309](#)  
BMC Online Update [331](#)  
BMCエラーランプ [61](#)  
BMCコンフィグレーション [291](#)  
BMC割り込み [191](#)  
BTO(工場組み込み出荷)  
    Windows Server 2003 [26](#)  
    Windows Server 2003 x64 Editions [18](#)

## C

CD-ROMドライブ [106](#)  
Check Consistency [206](#)  
Club Express [400](#)  
CMOS/パスワードクリア用ジャンプスイッチ [63](#)  
CMOSのクリア [297](#)

Configuration Data [177](#)  
Configuration Utility [212](#)

## D

Dedicated LANコネクタ [253](#)  
DHCP機能 [253](#)  
DianaScope [336](#)  
DIMM [125](#)  
DIMMスロットエラーランプ [65](#)  
Disk Group [199](#)  
DISK アクセスランプ [60](#), [68](#)  
DISKランプ [59](#), [76](#)  
DNS [272](#), [273](#)  
DNSサーバ [253](#)  
DUMPスイッチ [60](#), [391](#)

## E

EISA構成 [9](#), [32](#)  
ESMPRO/ServerAgent [320](#)  
ESMPRO/ServerManager [336](#)  
EXPRESSBUILDER [305](#)  
    起動 [307](#)  
EXPRESSBUILDERトップメニュー [307](#)  
ExpressPicnic [314](#)

## F

FDISK [310](#)  
FRB-2エラー [190](#)  
FRU [268](#), [290](#)

## H

Hot Spare [201](#)  
Hyper-Threading Technology [175](#)

## I

I/Oボード [63](#)  
I/Oポートアドレス [300](#)  
I/Oボードエラーランプ [60](#), [61](#), [72](#)  
ICMBコネクタ [61](#)  
IPMI情報のバックアップ [392](#)  
IRQ [186](#), [191](#)

## J

Java2 Runtime Environment [256](#)

## L

LAN [272](#), [274](#)  
LAN1アクセスランプ [60](#)  
LAN2アクセスランプ [60](#)  
LANアクセスランプ [68](#)  
LANコネクタ [61](#)  
Learn Cycle [249](#)  
LINK/ACTランプ [61](#), [77](#)  
LSI [57](#), [253](#)

## M

MAINT\_P [9](#)  
MegaRAID ROMB [198](#), [205](#), [247](#)  
MegaRAID Storage Manager [322](#), [337](#)  
Migration only [208](#)  
Migration with addition [208](#)

## N

N8154-13増設HDDケース [251](#)  
NECフィールディング [400](#), [403](#)  
NECロゴ [177](#)  
Numlock [177](#)

## P

Parallel Port [183](#)  
Parity [200](#)  
Patrol Read [206](#)  
PCI Configuration [180](#)  
PCIスロットFaultランプ [61](#)  
PCIスロットPOWERランプ [61](#)  
PCIスロットPowerランプ [78](#)  
PCIスロットアクセスカバー [143](#)  
PCIスロットエラーランプ [61](#)  
PCIボード  
    搭載可能スロット [147](#)  
PCIボードスロット [63](#)  
PCIホットプラグ [181](#)  
PCIメモリサイズ [181](#)  
PERR [190](#)  
PIRQとPCIデバイスの関係 [299](#)  
POST [88](#)  
POSTエラーコード [353](#)  
Power Console Plus [326](#), [338](#)  
Power Console Plus(サーバ) [326](#)  
POWER/SLEEPランプ  
[60](#), [66](#), [103](#)  
POWERスイッチ [60](#), [87](#), [296](#)  
PROSet(Windows Server 2003)  
[39](#)  
PS/2マウス [184](#)

## R

RAID 1 [210](#)  
RAID 5 [210](#)  
RAID0 [202](#)  
RAID1 [203](#)  
RAID1のスパン [204](#)  
RAID5 [203](#)  
RAID5のスパン [204](#)  
RAID情報 [308](#)  
RAIDの概要 [198](#)  
Rebuild [205](#)  
Reconstruction [208](#)  
Redundant Array of Inexpensive  
Disks [198](#)  
Removed physical drive [208](#)  
RESETスイッチ [60](#), [296](#)  
ROM-DOS システム [309](#)

## S

SCSI ID [111](#)  
SDR [267](#), [290](#)  
Secure Mode [189](#)  
SEL [266](#), [290](#)  
SERR [190](#)  
SET UP  
    PCI Slot # Option ROM [180](#)  
SETUP [166](#)  
    AC-LINK [191](#)  
    Advanced [177](#)  
    Advanced Chipset Control  
    [185](#)  
    Assert NMI on PERR [190](#)  
    Assert NMI on SERR [190](#)  
    Base I/O Address [183](#)  
    Baud Rate [193](#)  
    BIOS Redirection Port [193](#)  
    BIOS Version [192](#)  
    BMC Device ID [192](#)  
    BMC Device Rev [192](#)  
    BMC Firmware Rev [192](#)  
    BMC IRQ [191](#)  
    Board Part # [192](#)  
    Board Serial # [192](#)  
    Boot [195](#)  
    Boot Monitoring [190](#)  
    Boot Monitoring Policy [191](#)  
    Boot-time Diagnostic Screen  
    [177](#)  
    Chassis Part # [192](#)  
    Chassis Serial # [192](#)  
    Clear Event Log [194](#)  
    Console Redirection [193](#)  
    Console Type [193](#)  
    DIMM Group Status [178](#)  
    Discard Changes [197](#)  
    DMA channel [184](#)  
    Embedded NIC [182](#)  
    Embedded SCSI [182](#)  
    Embedded Video Controller  
    [182](#)  
    Event Log Configuration [194](#)  
    Exit [196](#)  
    Exit Discarding Changes [196](#)

Exit Saving Changes [196](#)  
Extended RAM Step [178](#)  
Fixed disk boot sector [188](#)  
Floppy Write Protect [188](#)  
Flow Control [193](#)  
FRB-2 Policy [190](#)  
Hard Disk Pre-Delay [174](#)  
Hot Key (CTRL+ALT+) [188](#)  
Hot-Add Memory Support  
[176](#), [179](#)  
Hot-plug PCI Control [181](#)  
Hyper-Threading Technology  
[175](#), [176](#)  
I/O Device Configuration [183](#)  
Interrupt [183](#)  
Language [174](#)  
Legacy Floppy A [174](#)  
Legacy Floppy B [174](#)  
Legacy USB Support [184](#)  
Load Custom Defaults [197](#)  
Load Setup Defaults [196](#)  
Main [173](#)  
Memory Configuration [178](#)  
Memory RAS Feature  
[176](#), [179](#)  
Memory Retest [178](#)  
Mode [184](#)  
Multimedia Timer [185](#)  
Online Spare Memory [178](#)  
Option ROM Scan [182](#)  
Password on boot [188](#)  
PCI Configuration [180](#)  
PCI Device [186](#)  
PCI IRQ line [186](#)  
PIA Rev [192](#)  
Post Error Pause [191](#)  
Power Switch Inhibit [189](#)  
Primary Master [174](#)  
Primary Slave [174](#)  
Processor CPUID [175](#)  
Processor L2 Cache Size  
[175](#)  
Processor L3 Cache Size  
[175](#)  
Processor Retest [175](#)  
Processor Settings [175](#)

Processor Speed Setting [175](#)  
PS/2 Mouse [184](#)  
Remote Console Reset [193](#)  
Reserving memory space for PHP [181](#)  
Save Changes [197](#)  
Save Custom Defaults [197](#)  
SDR Rev [192](#)  
Secure Mode Boot [188](#)  
Secure Mode Timer [188](#)  
Security [187](#)  
Serial Port A [183](#)  
Serial Port B [183](#)  
Server [190](#)  
Set Supervisor Password [188](#)  
Set User Password [188](#)  
System Date [174](#)  
System Management [192](#)  
System Part # [192](#)  
System Serial # [192](#)  
System Time [174](#)  
Thermal Sensor [191](#)  
USB Controller [184](#)  
Video Blanking [188](#)  
Wake On LAN/PME [185](#)  
Wake On Lan/PME [169](#)  
Wake On Ring [185](#)  
Wake On RTC Alarm [185](#)  
画面の説明 [168](#)  
キー [168](#)  
起動 [167](#)  
設定例 [169](#)  
パラメータと説明 [173](#)  
SLEEPスイッチ [60](#), [103](#)  
STATUSランプ [60](#), [66](#)  
STMP [280](#), [281](#)

## U

UIDスイッチ [60](#)  
UIDランプ [60](#), [68](#)  
UPS  
電源連動 [169](#)  
USB [184](#)

## V

Virtual Disk [200](#)

## W

WebBIOS [210](#)  
Adapter Properties [215](#)  
Adapter Selection [222](#)  
Check Consistecy [237](#)  
Configuration Wizard [222](#), [224](#)  
Configure SPAN [232](#)  
Events [222](#)  
Exit [223](#)  
Hot Spare Disk [241](#)  
Main Menu [213](#)  
Manual Rebuild [239](#)  
Physical Drives [220](#)  
Physical Drives Properties [221](#)  
Physical View / Logical View [222](#)  
Scan Devices [218](#)  
VD Definition [236](#)  
Virtual Disks [219](#)  
起動 [212](#)  
リコンストラクション [244](#)  
WEBサーバ [275](#)  
Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [130](#)  
Windows 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [309](#)  
Windows Server 2003 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [53](#), [309](#)  
Windows Server 2003 R2  
トラブルシューティング [373](#)  
Windows Server 2003 x64 Editionsのセットアップ [18](#)  
Windows Server 2003 のセットアップ [26](#)  
Windowsファミリ [29](#)

## ア

アクセスランプ [59](#), [74](#)  
アダプタフォルトトレランス [23](#), [43](#)

アダプティブロードバランシング [23](#), [43](#)  
アラートの確認 [342](#)  
安全上のご注意 [v](#)  
安全上の注意 [109](#)  
安全にかかわる表示 [iii](#)  
移動 [396](#)  
インストール  
Windows Server 2003 [29](#)  
インタフェース [401](#)  
運用管理機能を利用する [12](#)  
運用・保守編 [341](#)  
エクスプレス受付センター [400](#)  
エラーメッセージ [286](#), [352](#)  
BMC関連 [288](#)  
BMCコンフィグレーション [291](#)  
アクセス権 [286](#)  
仮想LCD [353](#)  
システムイベントログ表示 [290](#)  
センサ装置情報表示 [290](#)  
致命的エラー [286](#)  
ネットワーク系 [287](#)  
ファームウェアアップデート [293](#)  
保守交換部品情報表示 [290](#)  
リモートKVMコンソール [289](#)  
ログイン時 [286](#)  
オトリビルド [205](#)  
応用セットアップ  
Windows Server 2003 [52](#)  
オプション [109](#)  
オプションの大容量記憶装置ドライバのインストール [318](#)  
オプションのネットワークボードのドライバ  
Windows Server 2003 [42](#)  
オフライン保守ユーティリティ [308](#), [309](#)  
温度異常ランプ [60](#), [74](#)  
温度センサ監視 [191](#)  
オンボードRAID [198](#), [205](#)  
オンボードRAID用バッテリー [247](#)  
オンラインドキュメント xxx

## カ

各種BIOS/FWのアップデート [310](#)  
各種ユーティリティのインストール [310](#)  
各種ユーティリティの更新 [310](#)  
各部の名称 [58](#)  
カスタムインストールモデル  
    Windows Server 2003 [26](#)  
    Windows Server 2003 x64 Editions [18](#)  
仮想メモリ  
    Windows Server 2003 [48](#)  
カバーのロック [86](#)  
管理用LANカード [65](#)  
管理LAN用ポート [61](#)  
管理PC [256](#)  
管理PC用バンドルソフトウェア [336](#)  
キースロット [58](#)  
キーボードコネクタ [61](#)  
記号 [iv](#), [xvii](#)  
起動順位 [195](#)  
機能 [58](#)  
基本情報  
    Windows Server 2003 [36](#)  
基本的な操作 [15](#), [86](#)  
キャッシュサイズ [175](#)  
強制イジェクトホール [59](#), [107](#)  
強制シャットダウン [296](#)  
クラッシュダンプファイル  
    Windows Server 2003 [49](#)  
グラフィックスアクセラレータ [41](#)  
グラフィックスアクセラレータドライバ [254](#)  
クリーニング [344](#)  
クロック [401](#)  
クロックスピード [175](#)  
警告ラベル [xiii](#)  
言語 [174](#)  
健康を損なわないためのアドバイス [xvi](#)  
交換  
    電源ユニット [118](#)  
コネクタ  
    ACインレット [61](#)  
    I/O ボード接続 [65](#)

ICMB [61](#), [65](#)  
LAN [61](#)  
USB [60](#), [61](#)  
管理用LAN [65](#)  
キーボード [61](#)  
シリアルポートA [61](#)  
シリアルポートB [61](#)  
プリンタポート [61](#)  
マウス [61](#)  
モニタ [61](#)  
コンソールタイプ [193](#)  
コンソールリダイレクション [193](#)  
コンソールレス [306](#)  
コンソールレスメニュー [311](#)

## サ

サーバ管理 [3](#)  
サポートOS [11](#)  
サポートディスク  
    Windows Server 2003 [53](#)  
サポートディスクの作成 [309](#)  
シームレスセットアップ [308](#)  
    Windows Server 2003 [28](#)  
時刻の設定 [174](#)  
システムBIOS [166](#)  
システムイベントログ [266](#), [290](#)  
システム構築のポイント [8](#)  
システム情報のクリア [177](#)  
システム情報のバックアップ [51](#)  
システム診断 [309](#), [347](#)  
システムのアップデート  
    Windows Server 2003 [51](#)  
システムの修復 [393](#)  
システムマネージメント機能 [310](#)  
質量 [401](#)  
自動リビルド [205](#)  
ジャンパススイッチ [63](#), [297](#)  
修理 [399](#)  
出荷時の状態 [9](#)  
手動リビルド [205](#)  
仕様 [401](#)  
使用上のご注意 [iii](#)  
障害時の対処 [351](#)  
障害情報の採取 [388](#)  
障害処理のためのセットアップ  
    Windows Server 2003 [45](#)  
冗長データ [200](#)  
省電力モード [103](#)  
譲渡 [xx](#)  
消費電力 [401](#)  
情報サービス [400](#)  
消耗品について [xx](#)  
シリアルインタフェース [83](#)  
シリアルポート [84](#), [183](#)  
シリアルポートAコネクタ [61](#)  
シリアルポートBコネクタ [61](#)  
スイッチ  
    CLEAR [60](#)  
    DIMMスロットエラーランプ点灯 [65](#)  
    DUMP [60](#), [391](#)  
    POWER [60](#), [87](#), [296](#)  
    RESET [60](#), [296](#)  
    SLEEP [60](#), [103](#)  
    UID [60](#)  
    メモリボードAttention [65](#)  
    メモリボード挿抜 [65](#)  
スタンバイリビルド [205](#)  
ステータスランプ [343](#)  
ストライピング [202](#)  
ストレージ管理 [5](#)  
寸法 [401](#)  
整合性チェック [206](#)  
静電気対策 [110](#)  
セキュリティキー [86](#)  
セキュリティロック [86](#)  
設置 [80](#)  
セットアップの手順 [10](#)  
    Windows Server 2003 [34](#)  
セットアップの流れ  
    Windows Server 2003 [33](#)  
セットアップパラメータFDの作成 [314](#)  
接続 [82](#)  
    UPS [85](#)  
    シリアルポート [84](#)  
センサ装置情報 [290](#)  
装置外観 [58](#)  
装置前面 [59](#), [60](#)  
装置内部 [62](#)  
装置背面 [61](#)

ソフトウェア編 303  
ソフトリセット 296

## タ

ダイナミックディスク  
Windows Server 2003 31  
大量インストール 319  
タミーブロック 112  
ツールメニュー 308  
追加アプリケーションのインストール 317  
通報メール  
STMP 280  
基本 278  
その他 281  
メッセージ 279  
ディスクアレイ 5  
ディスクアレイコンフィグレーション 198  
ディスクグループ 199  
デバイスドライバのセットアップ 20  
デバッグ情報  
Windows Server 2003 46  
デフォルト設定値 253  
電源 401  
電源管理 7  
電源のOFF 103  
電源のON 87  
電源ユニット 61, 116  
交換 118  
電源ユニットエラーランプ 60, 73  
電源ユニットランプ 61  
電源連動 169  
導入編 1  
特殊キー 264  
特長 2  
トラブルシューティング 286, 361  
ESMPRO 387  
EXPRESSBUILDER 378  
ExpressPicnic 383  
Windows Server 2003 373  
Windows Server 2003 R2 373  
Windows Server 2003 x64 Editions 371

オンボードRAID(MegaRAID ROMB用)バッテリー 385  
シームレスセットアップ 379  
ディスクアレイ 383  
本装置 361  
マスターコントロールメニュー 382  
取り付け  
PCIスロットアクセスカバー 143  
5.25インチデバイス 120  
DIMM 126  
電源ユニット 116  
ハードディスク 112  
プロセッサ 138  
プロセッサボード 136  
ホットプラグ未対応PCIボード 148  
メモリボード 124  
リアアクセスカバー 142  
取り付け/取り外しの準備 110  
取り外し  
DIMM 128  
PCIスロットアクセスカバー 143  
プロセッサ 141  
プロセッサボード 135  
ホットプラグ未対応PCIボード 150  
メモリボード 123  
リアアクセスカバー 142

## ナ

日常の保守 342  
ネットワーク管理 7  
ネットワーク設定  
DNS 272, 273  
LAN 272  
ホスト名 274  
ネットワークドライバ  
Windows Server 2003 38, 40  
ネットワークモニタ  
Windows Server 2003 50

## ハ

バージョン 192  
バーチャルキーボード 264  
バーチャルディスク 200  
バーチャルディスクの構築 224  
バーチャルドライブ 210  
パーティション構成 9  
パーティションサイズ  
Windows Server 2003 30  
ハードウェアのセットアップ 15, 16  
ハードウェア 編 57  
ハードディスク 111  
ハードリセット 296  
廃棄 xxi  
はじめに xvii  
パスワード 188  
パスワードのクリア 297  
バックアップ 343  
バックアップ管理 6  
バックグラウンドイニシャライズ 207  
バッテリー xxi  
リフレッシュ動作 249  
バッテリーの保証 398  
パトロールリード 206  
パラレルポート 183  
パリティ 200  
ヒートシンク 139  
ビーブ音 102  
日付の設定 174  
ブート監視 190  
ファーストコンタクトセンター 400  
ファームアップウェアアップデート  
レビジョンの確認 284  
ファームウェアアップデート 293  
アップデート対象の選択 284  
アップデートデータの書き込み 285  
アップデートファイルの読み込み 283  
ウィンドウの起動 282  
完了 285  
ファンFAULTランプ 79  
ファンエラーランプ 60, 73

付属品 [xix](#)  
プリンタポートコネクタ [61](#)  
フロー制御 [193](#)  
プロセッサ [137](#)  
プロセッサ [401](#)  
プロセッサボード [59](#), [64](#)  
プロセッサボード [135](#)  
プロセッサボードエラーランプ [60](#), [61](#), [70](#)  
フロッピーディスクドライブ [104](#), [174](#)  
フロントドア [58](#), [86](#)  
ページングファイルサイズ  
Windows Server 2003 [48](#)  
ベースアドレス [183](#)  
保管 [396](#)  
保守 [342](#)  
保守交換部品情報 [290](#)  
保守サービス [399](#)  
保守サービス会社網一覧 [403](#)  
保守用パーティション [9](#)  
保守用パーティションの作成 [309](#)  
保守用パーティションの設定 [309](#)  
保証 [397](#)  
ホットスペアディスク [201](#)  
ホットスワップ [200](#)  
ホットスワップリビルド [205](#)  
本書について [xvii](#)  
本書の構成 [xviii](#)  
本書の購入 [xviii](#)  
本装置の特長 [2](#)  
本装置用バンドルソフトウェア [320](#)

## マ

マウス [184](#)  
マウスコネクタ [61](#)  
マスターコントロールメニュー [313](#)  
マニュアルセットアップ  
Windows Server 2003 [53](#)  
マニュアルリビルド [205](#)  
ミラー化されているボリューム  
Windows Server 2003 [30](#)  
ミラーリング [203](#)

メモリ [125](#), [401](#)  
メモリRAID機能 [129](#)  
メモリダンプ [390](#)  
Windows Server 2003 [46](#)  
メモリテスト [178](#)  
メモリのエラー情報 [178](#)  
メモリの状態 [178](#)  
メモリボード [59](#), [65](#), [122](#)  
メモリボードAttentionランプ [65](#), [75](#)  
メモリボードPOWERランプ [75](#)  
メモリボードPowerランプ [65](#)  
メモリボードRedundancyランプ [65](#), [75](#)  
メモリボードエラーランプ [60](#), [71](#)  
メモリホットプラグ機能1 [131](#)  
メモリホットプラグ機能2 [133](#)  
メモリミラーリング機能 [129](#)  
モニタコネクタ [61](#)

## ヤ

ユーザーサポート [397](#)

## ラ

ランプ  
1000/100/10 [61](#), [77](#)  
Attention [60](#), [69](#)  
BMCエラー [61](#)  
DIMMスロットエラー [65](#)  
DISK [59](#), [76](#)  
DISKアクセス [60](#), [68](#)  
I/Oボードエラー [60](#), [61](#), [72](#)  
LAN1アクセス [60](#)  
LAN2アクセス [60](#)  
LANアクセス [68](#)  
LINK/ACT [61](#), [77](#)  
PCIスロットFault [61](#), [78](#)  
PCIスロットPOWER [61](#)  
PCIスロットPower [78](#)  
PCIスロットエラー [61](#)  
POWER/SLEEP [60](#), [66](#), [103](#)  
STATUS [60](#), [66](#)  
UID [60](#), [68](#)  
アクセス [59](#), [74](#)

温度異常 [60](#), [74](#)  
電源ユニット [61](#)  
電源ユニットエラー [60](#), [73](#)  
ファンFAULT [79](#)  
ファンエラー [60](#), [73](#)  
プロセッサボードエラー [60](#), [61](#), [70](#)  
メモリボードAttention [65](#), [75](#)  
メモリボードPower [65](#), [75](#)  
メモリボードRedundancy [65](#), [75](#)  
メモリボードエラー [60](#), [71](#)  
リアアクセスカバー [58](#)  
リコンストラクション [208](#)  
リセット [296](#)  
リチウム電池 [63](#)  
リテンション [124](#)  
リビルド [205](#)  
リモートKVMコンソール [289](#)  
リモートコンソール [193](#)  
リモートパワーオン [185](#)  
リモートマネージメント [253](#)  
留意点 [9](#)  
レビジョン [284](#)  
ログアウト [259](#)  
ログイン [258](#)

## ワ

ワトソン博士 [390](#)  
Windows Server 2003 [49](#)  
割り込みライン [299](#)

NEC Express サーバ  
N8100-1223/1224/1225/1277/1278  
Express5800/140Hf  
ユーザーズガイド

2006年 7月 初版  
2006年 10月 第2版  
2008年 3月 第3版

日本電気株式会社  
東京都港区芝五丁目7番1号  
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

### <本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意ください。よろしくお願いいたします。

1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に当社相談窓口までご連絡ください。
4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに当社相談窓口までご連絡ください。

### 注 意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

### 高調波適合品

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

： JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第3-2部：限度値—高調波電流発生限度値(1相当りの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

### 回線への接続について

本装置を公衆回線や専用線に接続する場合は、本装置に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

### 電源の瞬時電圧低下対策について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電源装置(UPS)等を使用されることをお勧めします。

### レーザ安全基準について

この装置に標準で搭載されている光学ドライブは、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC 60825-1)クラス1に適合しています。

### 海外での使用について

本装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。