

付録A 仕様

| 型名 | | Express5800/140Hb | | | |
|---------------|---------------------|--|------------|--|------------|
| | | N8500-594A | N8500-594A | N8500-711 | N8500-712 |
| 出荷時のモデル形態 | | ディスクレスモデル | ディスクレスモデル | ディスクアレイモデル | ディスクアレイモデル |
| CPU | | Intel® Pentium® III Xeon™ Processor(700MHz)× 1 (最大4個まで増設可能) | | Intel® Pentium® III Xeon™ Processor(700MHz)× 2 (最大4個まで増設可能) | |
| セカンドキャッシュメモリ | | 1MB | 2MB | 1MB | 1MB |
| チップセット | | ServerWorks ServerSet 3.0HE | | | |
| メモリ | 標準 | 256MB | | | |
| | 最大 | 16GB(標準装備のDIMMも交換必要) | | | |
| | 増設単位 | 4枚単位(64/128/256/512MB/1GB) | | | |
| | 増設機会 | 3回 | | | |
| | メモリモジュール Check方式 | SDRAM DIMM(PC100 Buffered Type) ECC | | | |
| グラフィックス(VRAM) | | ATI RAGE IIQ(VRAM 4MB) | | | |
| 補助入力装置 | 3.5インチドライブ(標準) | 3.5インチドライブ×1 | | | |
| | ハードディスク(標準) | なし | なし | 18.3GB×3 | 18.3GB×3 |
| | ハードディスク(最大) | 363GB(36.3GB×10) (増設HDDケース搭載時) | | | |
| | ディスク増設ユニット | ハードディスク搭載台数 <標準>: なし <最大>: 290.4GB(36.3GB×8) | | | |
| CD-ROM(標準) | | ATAPIドライブ×1(トレードロード40倍速) | | | |
| 拡張ベイ | 5.25インチ | 2スロット | | | |
| 拡張スロット | PCI(64-bit) | 6スロット(2スロットは66MHzをサポート) | | | |
| | PCI(32-bit) | 2スロット | | | |
| | 出荷時専有スロット | なし | なし | 1 | 1 |
| LAN | | 100Base-TX/10Base-T(1ポート) | | | |
| 外部インターフェース | キーボード | MINI DIN 6-pinコネクタ(1ポート) | | | |
| | マウス | MINI DIN 6-pinコネクタ(1ポート) | | | |
| | USB | 4-pin(2ポート) | | | |
| | シリアル | D-sub 9-pin(2ポート) | | | |
| | パラレル | D-sub 25-pin(1ポート) | | | |
| | ネットワーク | RJ-45(1ポート) | | | |
| | ディスプレイ | MINI D-sub 15-pin(1ポート) | | | |
| SCSI | | Ultra/Wide SCSI(1ポート) | | | |
| 筐体デザイン | | ミドルタワー | | | |
| 外形寸法 | | 309mm(幅)×439mm(高さ)×710mm(奥行き) | | | |
| 質量 | | 37kg(最大49kg) | | | |
| 電源 | | AC100V/200V±10%, 50/60Hz±1Hz | | | |
| 消費電力 | | 650VA、600W | | | |
| 環境条件 | | 温度:10~35℃、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと) | | | |
| バンドルOS | | なし | なし | なし | なし |
| サポートOS | | Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 日本語版、Microsoft® Windows NT® Server 4.0 日本語版、Microsoft® Windows NT® Server 4.0, Enterprise Edition 日本語版、Microsoft® Windows NT® Server 4.0 Terminal Server Edition | | | |
| 標準添付品 | | 109型キーボード、2ボタンマウス、電源コード、SCSI終端コネクタ、EXPRESSBUILDER™ (CD-ROM)、構成品表、スタートアップガイド、ユーザズガイド(本書)、保証書 | | | |
| 標準添付ソフトウェア | | なし | | | |

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールドイング株式会社までお問い合わせください。「NECフィールドサービス」と「NECカスタマサービス」は2000年4月1日に合併し、社名を変更しました。下記にNECフィールドイングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2000年4月現在

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|----------|---------------|----------|------------------------------|
| 北海道 | 札幌支店 | (011)221-3705 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9階 |
| | 新札幌支店 | (011)894-1131 | 004-0041 | 札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1階 |
| | 釧路営業所 | (0154)43-2361 | 085-0847 | 釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7階 |
| | 旭川支店 | (0166)24-2098 | 070-0033 | 旭川市三条通9-1704 住友生命旭川ビル6階 |
| | オホーツク営業所 | (0157)25-7520 | 090-0024 | 北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3階 |
| | 苫小牧営業所 | (0144)36-3846 | 053-0022 | 苫小牧市表町2-1-14 王子不動産第3ビル6階 |
| | 室蘭営業所 | (0143)46-3180 | 050-0083 | 室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3階 |
| | 函館支店 | (0138)54-5642 | 040-0001 | 函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3階 |
| | 帯広営業所 | (0155)25-4892 | 080-0013 | 帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5階 |
| | 小樽営業所 | (0134)24-5685 | 047-0032 | 小樽市稲穂3-7-4 朝日生命小樽ビル3階 |
| 青森 | 青森支店 | (0177)39-8501 | 030-0112 | 青森市ハツ役字芦谷208-25 |
| | 八戸営業所 | (0178)44-4354 | 031-0081 | 八戸市柏崎1-8-20 八戸東京海上ビル3階 |
| | 弘前営業所 | (0172)34-9083 | 036-8001 | 弘前市代官町38 |
| 岩手 | 盛岡支店 | (019)635-3011 | 020-0866 | 盛岡市本宮3-13-20 |
| | 一関営業所 | (0191)21-5506 | 021-0031 | 一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館1階 |
| 秋田 | 秋田支店 | (018)863-7938 | 010-0951 | 秋田市山王2-1-43 住友海上秋田ビル5階 |
| 山形 | 山形支店 | (023)631-3503 | 990-0045 | 山形市桜町2-58 第百生命山形ビル5階 |
| | 鶴岡営業所 | (0235)24-6973 | 997-0031 | 鶴岡市錦町2-68 鶴岡SSビル2階 |
| | 米沢営業所 | (0238)21-1281 | 992-0027 | 米沢市駅前3-5-22 かなつビル1階 |
| 宮城 | 仙台支店 | (022)262-3445 | 980-0811 | 仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6階 |
| 福島 | 郡山支店 | (024)923-7311 | 963-8005 | 郡山市清水台2-13-23 郡山第一ビル10階 |
| | 福島支店 | (024)536-3662 | 960-8131 | 福島市北五老内町7-5 I・S M37ビル5階 |
| | いわき営業所 | (0246)29-5301 | 970-8034 | いわき市平上荒川字桜町34-1 |
| | 会津若松営業所 | (0242)29-3699 | 965-0818 | 会津若松東千石2-1-45 |
| 茨城 | 鹿島支店 | (0299)82-4860 | 314-0014 | 鹿嶋市光3 住友金属構内 |
| | つくば支店 | (0298)50-3391 | 305-0035 | つくば市松代2-8-8 |
| | 古河営業所 | (0280)31-4165 | 306-0235 | 猿島郡総和町大字下辺見2075-18 アメニティビル1階 |
| | 水戸営業所 | (029)240-3370 | 310-0851 | 水戸市千波町1795-1 関東ビルサービスビル1階 |
| 栃木 | 宇都宮支店 | (028)622-8955 | 320-0811 | 宇都宮市大通1-4-24 住友生命宇都宮ビル4階 |
| | 小山営業所 | (0285)21-1495 | 323-0807 | 小山市城東1-14-12 ウェルストン1ビル1階 |
| 群馬 | 群馬支店 | (027)243-6316 | 371-0026 | 前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5階 |
| | 高崎営業所 | (027)322-7147 | 370-0828 | 高崎市宮元町38-10 住友生命高崎ビル2階 |
| | 太田支店 | (0276)45-0666 | 373-0853 | 太田市浜町58-24 |
| 埼玉 | 大宮支店 | (048)660-1881 | 330-0038 | 大宮市宮原町2-85-5 |
| | 熊谷営業所 | (048)527-0597 | 360-0036 | 熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4階 |
| | 坂戸営業所 | (0492)89-0708 | 350-0225 | 坂戸市日の出町2-6 三櫻ビル5階 |
| | 川口支店 | (048)225-6722 | 332-0012 | 川口市本町4-3-2 住友生命川口ビル5階 |
| | 所沢支店 | (042)943-2198 | 359-0045 | 所沢市美原町2-2936-5 山崎ビル1・2階 |
| | 越谷営業所 | (0489)87-7492 | 343-0845 | 越谷市南越谷1-20-10 三井生命南越谷ビル4階 |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|--------|---------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 千葉 | 千葉支店 | (043)252-4309 | 260-0043 | 千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル4階 |
| | 成田営業所 | (0476)22-5390 | 286-0044 | 成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1階 |
| | 君津営業所 | (0439)55-7278 | 299-1144 | 君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3階 |
| | 船橋支店 | (047)434-1611 | 273-0012 | 船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル7階 |
| | 我孫子支店 | (0471)83-5493 | 270-1168 | 我孫子市根戸1042-6 (株)宮川製作所 我孫子事業所内2階 |
| 東京 | 東京中央支店 | (03)3456-5213 | 108-0073 | 港区三田1-4-28 三田国際ビル1階 |
| | 大森支店 | (03)3764-0007 | 140-0013 | 品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8階 |
| | 五反田営業所 | (03)5496-2051 | 141-0031 | 品川区西五反田3-6-20 住友不動産西五反田ビル別館5階 |
| | 新橋支店 | (03)3431-9868 | 105-0021 | 港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3階 |
| | 赤坂支店 | (03)5413-1701 | 107-0052 | 港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2階 |
| | 三田支店 | (03)3452-6168 | 108-0073 | 港区三田1-4-28 三田国際ビル1階 |
| | 渋谷支店 | (03)5458-3350 | 150-0036 | 渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8階 |
| | 新宿支店 | (03)3352-8071 | 160-0022 | 新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3階 |
| | 池袋支店 | (03)3985-3194 | 170-0013 | 豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4階 |
| | 日本橋支店 | (03)3297-0783 | 104-0033 | 中央区新川1-11-11 新川東邦ビル3階 |
| | 江東支店 | (03)3649-3230 | 135-0016 | 江東区東陽3-27-32 玉河ビル5階 |
| | 秋葉原支店 | (03)3834-7845 | 110-0016 | 台東区台東1-1-5 ANTEX24ビル2階 |
| | 足立営業所 | (03)3888-7151 | 120-0034 | 足立区千住1-11-2 第百生命千住ビル7階 |
| | 神田支店 | (03)3233-2411 | 101-0064 | 千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8階 |
| | 府中支店 | (042)362-6833 | 183-0036 | 府中市日新町1-4-5 第六MKビル1階 |
| | 立川支店 | (042)527-2527 | 190-0022 | 立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3階 |
| | 三鷹支店 | (0422)56-2552 | 180-0006 | 武蔵野市中町1-9-5 第一中央ビル7階 |
| | 小平営業所 | (042)341-3841 | 187-0001 | 小平市大沼町1-161-15 宮崎ビル1階 |
| | 神奈川 | 神奈川支店 | (045)314-7621 | 220-0004 |
| 横須賀営業所 | | (0468)27-3188 | 238-0004 | 横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル4階 |
| 川崎営業所 | | (044)244-1083 | 210-0023 | 川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル4階 |
| 相模原支店 | | (042)746-6111 | 228-0803 | 相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4階 |
| 厚木支店 | | (046)225-0411 | 243-0032 | 厚木市恩名900-4 |
| 平塚支店 | | (0463)21-4777 | 254-0035 | 平塚市宮の前1-2 大東京火災ビル2階 |
| 藤沢営業所 | | (0466)22-0204 | 251-0055 | 藤沢市南藤沢4-3 日本生命南藤沢ビル3階 |
| 小田原営業所 | | (0465)35-9578 | 250-0042 | 小田原市荻窪362 第二オギクボビル1階 |
| 山梨 | 玉川支店 | (044)733-1551 | 211-0067 | 川崎市中原区今井上町83 高秀ビル1階 |
| | 甲府支店 | (055)226-7564 | 400-0858 | 甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3階 |
| | 富士吉田営業所 | (0555)23-9515 | 403-0005 | 富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2階 |
| 新潟 | 新潟支店 | (025)243-2315 | 950-0983 | 新潟市神道寺275-3 |
| | 長岡支店 | (0258)35-5217 | 940-0033 | 長岡市今朝白1-8-18 長岡DNビル8階 |
| | 柏崎営業所 | (0257)22-2362 | 945-0833 | 柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2階 |
| 長野 | 松本支店 | (0263)27-7070 | 399-0033 | 松本市笹賀6096-1 |
| | 諏訪営業所 | (0266)58-5380 | 392-0027 | 諏訪市湖岸通り4-10-17 安田生命諏訪ビル3階 |
| | 長野支店 | (026)235-1331 | 380-0821 | 長野市上千歳町1137-23 住友生命長野ビル9階 |
| | 上田営業所 | (0268)27-6336 | 386-0032 | 上田市諏訪形5-1 豊成ビル5階 |
| | 飯田営業所 | (0265)53-7043 | 395-0815 | 飯田市松尾常磐台73-10 |
| 富山 | 富山支店 | (076)442-2605 | 930-0004 | 富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル6階 |
| | 黒部営業所 | (0765)54-0447 | 938-0031 | 黒部市三日市宇新光寺1880-1 |
| | 高岡営業所 | (0766)25-4212 | 933-0912 | 高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8階 |
| 石川 | 金沢支店 | (076)223-3188 | 920-0864 | 金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル7階 |
| | 小松営業所 | (0761)24-3782 | 923-0926 | 小松市竜助町36 小松東京海上ビル3階 |
| | 七尾営業所 | (0767)54-0298 | 926-0012 | 七尾市相生町45 |
| 福井 | 福井支店 | (0776)21-7320 | 910-0018 | 福井市市原1-5-21 住友海上福井ビル2階 |
| 岐阜 | 東濃営業所 | (0572)55-4578 | 509-5132 | 土岐市泉町大富261-8 |
| | 岐阜支店 | (058)266-4501 | 500-8828 | 岐阜市若宮町9-16 トーカイビル11階 |
| | 岐阜支店第二課 | (0584)74-6518 | 503-0898 | 大垣市歩行町2-57-1 第百生命大垣ビル3階 |
| | 高山営業所 | (0577)33-6524 | 506-0021 | 高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5階 |
| | 中濃営業所 | (0575)24-7289 | 501-3267 | 関市星ヶ丘1-5-202 スタービル・サンパークビル2階 |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|--------|---------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 静岡 | 静岡支店 | (054)251-4688 | 420-0851 | 静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5階 |
| | 富士営業所 | (0545)64-6735 | 416-0944 | 富士市横割1-17-24 FCビル2階 |
| | 沼津支店 | (0559)52-2001 | 410-0801 | 沼津市大手町3-8-23 ニッセイスタービル6階 |
| | 浜松支店 | (053)456-0205 | 430-0917 | 浜松市常盤町145-1 浜松MHビル7階 |
| | 掛川営業所 | (0537)23-2181 | 436-0056 | 掛川市中央1-4-2 タウンビル3階 |
| 愛知 | 名古屋支店 | (052)264-7561 | 460-0007 | 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5階 |
| | 名西営業所 | (052)442-7451 | 490-1111 | 海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22 (株)シーエスイー山王ビル |
| | 名南支店 | (052)694-1031 | 457-0862 | 名古屋市長区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1階 |
| | 半田営業所 | (0569)22-2762 | 475-0903 | 半田市出口町1-130-1 森田ビル4階 |
| | 小牧支店 | (0568)75-5594 | 485-0029 | 小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4階 |
| | 三河支店 | (0565)34-1168 | 471-0034 | 豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4階 |
| | 岡崎営業所 | (0564)23-5020 | 444-0044 | 岡崎市康生通南2-54-1 第百生命岡崎ビル1階 |
| 三重 | 豊橋営業所 | (0532)55-3063 | 440-0888 | 豊橋市駅前大通3-53 太陽生命豊橋ビル2階 |
| | 三重支店 | (0593)51-0425 | 510-0074 | 四日市市鷲の森1-5-16 第百生命四日市ビル6階 |
| | 津営業所 | (059)227-1622 | 514-0028 | 津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4階 |
| | 松阪営業所 | (0598)51-6185 | 515-0002 | 松阪市郷津町234-1 |
| 奈良 | 伊賀上野営業所 | (0595)23-8914 | 518-0873 | 上野市丸ノ内128 共立ビル2階 |
| | 奈良支店 | (0742)36-1161 | 630-8115 | 奈良市大宮町6-3-3 富士火災奈良ビル3階 |
| | 橿原営業所 | (0744)23-6240 | 634-0813 | 橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2階 |
| 和歌山 | 和歌山支店 | (073)428-3222 | 640-8331 | 和歌山市美園町2-1 太陽生命和歌山第二ビル2階 |
| 滋賀 | 滋賀支店 | (077)525-3156 | 520-0043 | 大津市中央3-1-8 大津第一生命ビル3階 |
| | 彦根営業所 | (0749)24-1784 | 522-0073 | 彦根市旭町8-20 |
| | 八日市営業所 | (0748)25-0680 | 527-0022 | 八日市市上之町2-7 ウイング八日市3階 |
| 京都 | 京都支店 | (075)812-5810 | 604-8804 | 京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勤ビル4階 |
| | 宇治営業所 | (0774)20-1210 | 611-0042 | 宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4階 |
| | 福知山支店 | (0773)23-6287 | 620-0000 | 福知山市字天田288 竹下駅南ビル2階 |
| | 舞鶴営業所 | (0773)63-7236 | 625-0036 | 舞鶴市字浜160 スクウェアビル大門3階 |
| | 亀岡営業所 | (07712)5-7320 | 621-0805 | 亀岡市安町中島1-2 スカイビル5階 |
| 大阪 | 大阪中央支店 | (06)6264-2801 | 541-0052 | 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル7階 |
| | 寝屋川営業所 | (072)833-5284 | 573-0094 | 枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6階 |
| | 此花営業所 | (06)6463-7871 | 553-0005 | 大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6階 |
| | 淀川支店 | (06)6305-5444 | 532-0011 | 大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル2階 |
| | 北摂営業所 | (0726)73-5481 | 569-0071 | 高槻市城北町1-14-17 興喜第一ビル3階 |
| | 千里支店 | (06)6835-0017 | 565-0082 | 豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7階 |
| | 東大阪支店 | (0729)24-6780 | 581-0803 | 八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7階 |
| | 堺支店 | (0722)23-8595 | 590-0075 | 堺市南花田町2-3-20 住友生命堺東ビル3階 |
| | 泉南営業所 | (0724)63-2190 | 598-0012 | 泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8階 |
| | 豊岡営業所 | (0796)24-0331 | 668-0043 | 豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1階 |
| | 兵庫 | 神戸支店 | (078)332-5431 | 650-0031 |
| 姫路支店 | | (0792)89-2684 | 670-0961 | 姫路市南畝町2-53 ネオオフィス姫路南7階 |
| 神戸西営業所 | | (078)914-0550 | 673-0898 | 明石市樽屋町1-29 日工・住生ビル2階 |
| 阪神支店 | | (06)6482-2315 | 660-0892 | 尼崎市東難波町5-17-28 太陽生命尼崎ビル6階 |
| 鳥取営業所 | | (0857)24-7224 | 680-0835 | 鳥取市東品治町102 明治生命鳥取駅前ビル4階 |
| 鳥取 | 米子営業所 | (0859)22-8280 | 683-0044 | 米子市大工町33-32 米子ISビル3階 |
| | 山陰支店 | (0852)21-0988 | 690-0003 | 松江市朝日町477-17 明治生命松江駅前ビル5階 |
| | 出雲営業所 | (0853)25-1013 | 693-0005 | 出雲市天神町869 天神ビル1階 |
| 岡山 | 浜田営業所 | (0855)22-6092 | 697-0006 | 浜田市下府町323-5 日興産産ビル3階 |
| | 岡山支店 | (086)232-7232 | 700-0826 | 岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5階 |
| | 倉敷営業所 | (086)426-1371 | 710-0057 | 倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2階 |
| | 津山営業所 | (0868)28-2649 | 708-0872 | 津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3階 |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|---------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 広島 | 広島支店 | (082)248-4222 | 730-0042 | 広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビルディング4階 |
| | 呉営業所 | (0823)21-5129 | 737-0015 | 呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6階 |
| | 東広島営業所 | (0824)22-6411 | 739-0046 | 東広島市鏡山3-13-26-301 広島テクノプラザ3階 |
| | 三次営業所 | (0824)63-3186 | 728-0013 | 三次市十日市東6-13-14 |
| | 福山支店 | (0849)31-8907 | 720-0043 | 福山市船町8-14 住友生命福山船町ビル4階 |
| | 備後府中営業所 | (0847)46-4835 | 726-0003 | 府中市元町475-1 カルチャープラザ4階 |
| | 尾道営業所 | (0848)22-3736 | 722-0037 | 尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4階 |
| 山口 | 山口支店 | (0839)73-1858 | 754-0011 | 吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1階 |
| | 徳山営業所 | (0834)31-4114 | 745-0063 | 徳山市今住町18 |
| | 岩国営業所 | (0827)22-9534 | 740-0018 | 岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2階 |
| | 宇部営業所 | (0836)33-5120 | 755-0043 | 宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10階 |
| | 下関営業所 | (0832)53-3230 | 751-0853 | 下関市川中豊町2-6-36 |
| | 萩営業所 | (0838)22-7472 | 758-0022 | 萩市浜崎町121-1 Kビル2階 |
| | 徳島 | 徳島支店 | (088)622-1270 | 770-0852 |
| 香川 | 高松支店 | (087)833-1708 | 760-0008 | 高松市中野町29-2 NEC四国ビル7階 |
| | 丸亀営業所 | (0877)23-8563 | 763-0034 | 丸亀市大手町3-5-18 協栄生命丸亀ビル7階 |
| 高知 | 高知支店 | (088)875-7219 | 780-0870 | 高知市本町4-2-52 住友生命高知ビル5階 |
| 愛媛 | 松山支店 | (089)945-4145 | 790-0066 | 松山市宮田町186-4 松山駅前ビル6階 |
| | 南予営業所 | (0894)24-6158 | 796-0010 | 八幡浜市大字松柏丙804-2 宇和島自動車八幡浜駅前ビル2階 |
| | 宇和島営業所 | (0895)25-1000 | 798-0031 | 宇和島市栄町港1-1-1 亀岡ビル3階 |
| | 今治営業所 | (0898)31-5741 | 794-0043 | 今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2階 |
| | 新居浜支店 | (0897)34-4774 | 792-0003 | 新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5階 |
| 福岡 | 伊予三島営業所 | (0896)24-3855 | 799-0404 | 伊予三島市宮川3-5-25 ホワイトヴィラ1階 |
| | 福岡支店 | (092)472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3 |
| | 福岡中央営業所 | (092)472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3 |
| | 博多営業所 | (092)472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3 |
| | 福岡東営業所 | (092)472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3 |
| | 北九州支店 | (093)522-0581 | 802-0014 | 北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4階 |
| | 飯塚営業所 | (0948)24-0919 | 820-0005 | 飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2階 |
| | 八幡営業所 | (093)621-7342 | 806-0062 | 北九州市八幡西区別当町26-1 ひろたR200ビル4階 |
| | 久留米支店 | (0942)35-7811 | 830-0018 | 久留米市通町10-4 富士火災久留米ビル4階 |
| 大分 | 大牟田営業所 | (0944)51-2655 | 836-0843 | 大牟田市不知火2-7-1 中島物産ビル5階 |
| | 大分支店 | (097)537-5050 | 870-0037 | 大分市東春日町17-20 大分第二ソフィアプラザビル4階 |
| 佐賀 | 中津営業所 | (0979)23-1182 | 871-0058 | 中津市豊田町2-423-10 日本団体生命中津ビル5階 |
| | 佐賀支店 | (0952)29-9586 | 840-0826 | 佐賀市白山1-4-28 益本白山ビル2階 |
| 長崎 | 佐賀西営業所 | (0954)22-6567 | 843-0022 | 武雄市武雄町大字武雄501-1 東洋リーセントビル5階 |
| | 長崎支店 | (095)823-2321 | 850-0032 | 長崎市興善町6-5 長崎興善町東邦生命ビル2階 |
| | 佐世保営業所 | (0956)22-2779 | 857-0862 | 佐世保市白南風町9-2 プラザシルバービル3階 |
| 熊本 | 諫早営業所 | (0957)23-0471 | 854-0016 | 諫早市高城町5-15 諫早商工会館5階 |
| | 熊本支店 | (096)323-1100 | 860-0844 | 熊本市水道町8-6 朝日生命熊本ビル8階 |
| 宮崎 | 宮崎支店 | (0985)27-4477 | 880-0806 | 宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9階 |
| | 延岡営業所 | (0982)35-7545 | 882-0872 | 延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5階 |
| | 都城営業所 | (0986)23-4821 | 885-0021 | 都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3階 |
| 鹿児島 | 鹿児島支店 | (099)285-2266 | 890-0053 | 鹿児島市中央町13-1 くまぎん共同ビル4階 |
| | 出水営業所 | (0996)62-8922 | 899-0202 | 出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2階 |
| 沖縄 | 沖縄支店 | (098)861-2787 | 900-0016 | 那覇市前島2-21-13 ふそうビルディング9階 |

(ブランクページ)

索引

数字

100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ [71](#)
3.3V PCIボード [123](#)
3.5インチデバイスベイ [69](#), [72](#)
3.5インチデバイスベイ電源ケーブルコネクタ [73](#)
3.5インチフロッピーディスクドライブ [69](#), [72](#)
5.25インチデバイス [119](#)
5.25インチデバイスベイ [69](#), [72](#)
58番街 [337](#)
5V PCIボード [123](#)

アルファベット

AC-LINK [171](#)
ACインレット [71](#)
Additional Options [179](#)
Advanced [159](#), [160](#)
Advanced Configuration Options [181](#)
Array Recovery Tool [269](#)
Baud Rate [173](#)
BIOS Version [159](#)
BIOSのセットアップ [152](#)
BMCファームウェアの更新 [201](#)
Boot [174](#)
Boot Device Options [179](#)
Boot Monitoring [164](#)
Boot Monitoring Timeout Period [164](#)
Boot-time Diagnostic Screen [160](#)
Cache RAM [159](#)
CD-ROMドライブ [69](#), [101](#)
CD-ROMドライブコネクタ [72](#)
Clear CPU Error [162](#)
Clear DIMM Error [161](#)
CMOSクリアスイッチ [72](#)
CMOSのクリア [187](#)
Consistency Check [244](#)

Console connection [173](#)
Console Redirection [173](#)
CPU [339](#)
CPU Error Pause [162](#)
CPU Reconfiguration [162](#)
CPU Status [162](#)
CPUスロット [72](#)
Ctrl+Alt+ [170](#)
DCスイッチ/オープンセンサコネクタ [72](#)
DIMM [139](#)
 増設順序 [139](#)
DIMM Error Pause [161](#)
DIMM Group Status [161](#)
DIMMグループ [73](#)
DISK ACCESSランプ [68](#), [77](#)
DISK FAULTランプ [69](#), [78](#)
DISK POWER/ACCESSランプ [69](#), [77](#)
Diskette A [159](#)
Diskette Access [169](#)
Diskette Controller [164](#)
DISK増設筐体 [138](#)
DUMPスイッチ [71](#), [323](#)
Error Log Initialization [171](#)
EISAユーティリティ [38](#)
ESM IRQ [171](#)
ESMPRO/ServerAgent [259](#)
ESMPRO/ServerManager [281](#)
ESMPRO/UPSCONTROLLER Ver.2.0 [275](#)
Exit [174](#)
Express Server Management Guide [291](#)
EXPRESSBUILDER [195](#)
EXPRESSBUILDERトップメニュー [196](#)
EXPRESSBUILDERメインメニュー [204](#)
ExpressPicnic [249](#)
Express本体用バンドルソフトウェア [259](#)

Extended Memory [159](#)
FAILランプ [71](#), [79](#)
FDISKの起動 [200](#)
Floppy Write Protect [170](#)
Flow Control [173](#)
Get Default Values [175](#)
Global Array Manager
 Client [288](#)
 Server [264](#)
HAL
 Windows NT 4.0/TSE [62](#)
HDDケース [69](#)
Hot Add [129](#), [307](#)
Hot Plug PCI用LEDスイッチボードコネクタ [72](#)
Hot Remove [130](#), [307](#)
Hot Replace [131](#), [307](#)
I/Oポートアドレス [190](#)
Initialize System Drive [243](#)
Installation Abort [235](#)
IPMI情報のバックアップ [324](#)
Key Click [167](#)
Keyboard Auto-repeat Delay [167](#)
Keyboard Auto-repeat Rate [167](#)
LAN Controller [164](#)
Language [159](#)
LEDコネクタ [72](#)
Load Previous Value [175](#)
Lower Limit [172](#)
Main [158](#)
MAINT_P [21](#)
Management Workstation Application [281](#)
MegaRAIDコンフィグレーションユーティリティ [207](#)
Memory Reconfiguration [161](#)
Monitoring Configuration [164](#)
Mouse [164](#)
MS-DOS起動ディスク [199](#)
MWA [281](#)
Mylex DACコンフィグレーションユーティリティ [229](#)

- NEC 58 インフォメーションセン
ター [337](#)
 - NECフィールドサービス(株) [340](#)
 - Numlock [167](#)
 - On Board LAN [166](#)
 - On Board SCSI #n [166](#)
 - Option ROM [166](#)
 - Option ROM Menu Mask [169](#)
 - OSのインストール [20](#), [37](#)
 - Parallel Mode [163](#)
 - Parallel Port [163](#)
 - Password on boot [169](#)
 - PCI Device [165](#)
 - PCI IRQ [165](#), [166](#)
 - PCI Parity Error [165](#)
 - PCI Slot [166](#)
 - PCIスロットAttentionランプ
[71](#), [78](#), [128](#)
 - PCIスロットPowerランプ
[71](#), [78](#), [128](#)
 - PCIスロットドア [70](#)
 - PCIデバイス [189](#)
 - PCIボード [123](#)
 - ホットプラグ [128](#)
 - PCIボードスロット [72](#)
 - PCIホットプラグ [307](#)
 - Peripheral Configuration [163](#)
 - PIRQ [189](#)
 - POST [86](#)
 - エラー [89](#)
 - POST Error Pause [160](#)
 - POST Monitoring [164](#)
 - Power Console Plus(管理PC)
[286](#)
 - Power Console Plus(サーバ) [261](#)
 - PowerChute *plus* Ver.5.11J/5.2J
[279](#)
 - POWERスイッチ [69](#), [86](#)
 - POWERランプ [68](#), [75](#), [86](#)
 - PRFLランプ [71](#), [79](#)
 - Processor serial number [169](#)
 - Processor Speed [159](#)
 - Processor Type [159](#)
 - PWRランプ [71](#), [79](#)
 - Rebuild [242](#)
 - Reserving memory space for PHP
[160](#)
 - Reset Configuration Data [160](#)
 - RomPilot Support [160](#)
 - Save Changes & Exit [175](#)
 - SCSI #n Controller [164](#)
 - SCSI BIOS [176](#)
 - SCSI Bus Interface Definitions
[178](#)
 - SCSI Device Configuration [179](#)
 - SCSI ID [106](#)
 - SCSISelect [176](#)
 - SCSI機器用設定リスト [183](#)
 - SCSIコネクタ [72](#)
 - Secure Mode [170](#)
 - Secure Mode Boot [170](#)
 - Secure Mode Hotkey [170](#)
 - Secure Mode Timer [170](#)
 - Security [168](#)
 - Serial Port [163](#)
 - Service Pack [33](#), [53](#)
 - Set Supervisor Password [169](#)
 - Set User Password [169](#)
 - SETUP [152](#)
 - キーと画面の説明 [153](#)
 - 起動 [152](#)
 - 設定例 [154](#)
 - パラメータと説明 [158](#)
 - Setup
 - Installed OS [160](#)
 - SLEEPスイッチ [69](#), [98](#)
 - SLEEPランプ [68](#), [77](#), [98](#)
 - STATUSランプ [68](#), [75](#)
 - Switch Mask [169](#)
 - System Date [159](#)
 - System Hardware [171](#)
 - System Memory [159](#)
 - System Time [159](#)
 - Thermal Sensor [172](#)
 - Upper Limit [172](#)
 - USB Controller [164](#)
 - USBコネクタ [71](#)
 - Wake On Event [172](#)
 - Wake On LAN [173](#)
 - Wake On Ring [173](#)
 - Wide SCSIコネクタ [71](#)
 - Windows 2000 [17](#)
 - Windows 2000 OEM-DISK for
EXPRESSBUILDER [199](#)
 - Windows NT 4.0 [20](#), [34](#), [37](#)
 - Windows NT 4.0 OEM-DISK for
EXPRESSBUILDER [54](#), [199](#)
 - Windows NT 4.0/TSE [39](#), [61](#)
- ## ア
- アクセスランプ [69](#), [77](#)
 - アラートの確認 [292](#)
 - 安全上のご注意 [v](#)
 - イジェクトボタン [69](#)
 - 移動 [331](#)
 - インシュレータ [125](#)
 - インストレーションサポート [235](#)
 - インターネット [337](#)
 - インタフェース [339](#)
 - 運用・保守編 [291](#)
 - エクスプレス受付センター [337](#)
 - エクスプレス通報サービス
[270](#), [334](#)
 - エマージェンシーホール [69](#), [102](#)
 - エラーメッセージ [89](#), [300](#)
 - オープン/クローズボタン
[69](#), [101](#)
 - オープンセンサコネクタ [72](#)
 - お客様登録 [14](#)
 - オプション [103](#)
 - オフライン保守ユーティリティ
[198](#), [199](#), [329](#)
 - アンインストール [200](#)
 - オンラインドキュメント [xxiv](#)
- ## カ
- 各種ユーティリティ
 - インストール [200](#)
 - 更新 [200](#)
 - 各部の名称 [68](#)
 - カスタムインストール
 - セットアップ [17](#), [34](#)
 - カバーオープンセンサ [72](#)
 - 管理PC用バンドルソフトウェア
[281](#)
 - キースロット [68](#), [85](#)
 - キーボードコネクタ [71](#)

キーボードの選択 [197](#)
機能 [68](#)
基本的な操作 [85](#)
強制シャットダウン [186](#)
グラフィックス [339](#)
グラフィックスアクセラレータドライバ [60](#)
クリーニング [293](#)
クリア [186](#)
ケーブル接続 [149](#)
警告ラベル [x](#)
健康を損なわないためのアドバイス [xii](#)
現マシンからの情報取得 [255](#)
コネクタ
 100BASE-TX/10BASE-T [71](#)
 3.5インチデバイスベイ電源ケーブル [73](#)
 CD-ROMドライブ [72](#)
 DCスイッチ/オープンセンサ [72](#)
 Hot Plug PCI用LEDスイッチボード [72](#)
 LED [72](#)
 SCSI [72](#)
 USB [71](#)
 Wide SCSI [71](#)
 オープンセンサ [72](#)
 キーボード [71](#)
 システムバス監視用 [72](#)
 シリアルポート [71](#)
 スピーカ [72](#)
 ディスクアレイコントローラ [71](#)
 電源 [72](#)
 電源ユニット接続 [73](#)
 ファイルデバイス電源ケーブル [73](#)
 プリンタポート [71](#)
 フロッピーディスクドライブインタフェース [72](#)
 マウス [71](#)
 マザーボード接続ケーブル用 [73](#)
 メモリボード接続 [72](#)
 モニタ [71](#)
 冷却ファン [72](#)
コンソールレスメニュー [202](#)

コンピュータからの情報採取 [255](#)
コンフィグレーション情報のセーブ/リストア [198](#)

サ

サービス [337](#)
サポートOS [339](#)
サポートディスク [54](#)
サポートディスクの作成 [199](#)
シームレスセットアップ [19, 37, 197](#)
システムBIOS [152](#)
システムBIOSの更新 [200](#)
システム構築のポイント [7](#)
システム修復情報 [50](#)
システム情報のバックアップ [33, 53](#)
システム診断 [198, 296](#)
システム診断ユーティリティ [199](#)
システムのアップデート [33, 53, 64](#)
システムの修復 [325](#)
システムバス監視用コネクタ [72](#)
システムマネージメント機能 [201](#)
システムマネージメントの設定 [201](#)
質量 [339](#)
自動クリーンアップツール [267](#)
修理 [333](#)
出荷時の状態 [8](#)
仕様 [339](#)
使用上のご注意 [iii](#)
障害時の対処 [299](#)
障害情報の採取 [320](#)
障害処理のためのセットアップ [30, 48](#)
省電力モード [98](#)
譲渡 [xv](#)
消費電力 [339](#)
シリアルポートコネクタ [71](#)
スイッチ
 CMOSクリア [72](#)
 DUMP [71, 323](#)
 POWER [69, 86](#)
 SLEEP [69, 98](#)
 パスワードクリア [72](#)

ステータスランプ [292](#)
スピーカコネクタ [72](#)
寸法 [339](#)
静電気対策 [104](#)
セキュリティキー [85](#)
設置 [80](#)
設定情報ファイル [202](#)
セットアップ
 カスタムインストール [17, 34](#)
 シームレスセットアップ [19, 37](#)
 マニュアルセットアップ [54](#)
セットアップパラメータFD [19, 251](#)
セットアップパラメータFDの作成 [251](#)
セットアップを始める前に [15](#)
接 続 [82](#)
増設HDDケージ [115](#)
ソフトウェア編 [193](#)

タ

大量インストール [255](#)
ダミートレー [107](#)
ツールメニュー [198](#)
ディスクアレイBIOS [184](#)
ディスクアレイコントローラ [72, 74, 207](#)
ディスクアレイコントローラコネクタ [71](#)
ディスクアレイコントローラボード [134](#)
ディスクアレイコンフィグレーションユーティリティ [199, 198](#)
ディスク増設ユニット [138](#)
デバッグ情報 [30, 48](#)
電源 [339](#)
電源コネクタ [72](#)
電源のOFF [98](#)
電源のON [86](#)
電源ユニット [71, 72, 113](#)
電源ユニット接続コネクタ [73](#)
導入にあたって [7](#)
特長 [2](#)
ドライバのインストール [57](#)
ドライブカバー [70](#)

トラブルシューティング [302](#)

取り扱い上のご注意 [xi](#)

取り付け

5.25インチデバイス [119](#)

CPU [144](#)

DIMM [140](#)

PCIボード [125](#)

増設HDDケース [116](#)

電源ユニット [113](#)

ハードディスク [107](#)

プロセッサ [144](#)

ホットスワップファンユニット [112](#)

取り外し

CPU [148](#)

DIMM [143](#)

PCIボード [127](#)

増設HDDケース [118](#)

電源ユニット [114](#)

ドライブカバー [116](#)

ハードディスク [109](#)

プロセッサ [148](#)

プロセッサカバー [140](#)

フロントマスク [116](#)

ホットスワップファンユニット [112](#)

ナ

内蔵オプション [103](#)

日常の保守 [292](#)

ニッカド電池 [74](#)

ニッケル水素電池 [74](#)

ネットワークドライバ [57](#)

ネットワークモニタ [32, 51](#)

ハ

パーティション構成 [9](#)

パーティションサイズ [21, 39](#)

ハードウェアのセットアップ [15](#)

ハードディスク [105](#)

廃棄 [xvi](#)

パスワード [168](#)

パスワードクリアスイッチ [72](#)

パスワードのクリア [187](#)

バックアップ [293](#)

パワーバックパネル [73](#)

ピーブ音 [97](#)

ファイルデバイス電源ケーブルコネクタ [73](#)

付属品の確認 [xv](#)

「不明」な領域 [38](#)

プリンタポートコネクタ [71](#)

プロセッサ [144](#)

プロセッサカバー [70](#)

プロセッサケース [72](#)

フロッピーディスクアクセスランプ [69](#)

フロッピーディスクドライブ [99](#)

フロッピーディスクドライブインタフェースコネクタ [72](#)

フロントドア [68, 85](#)

フロントホットスワップファンユニット [70, 72, 111](#)

ページングファイルサイズ [21, 39](#)

ヘッドフォンジャック [69](#)

ヘルプ [201](#)

保管 [331](#)

保守 [292](#)

補修用部品 [333](#)

保守サービス [333](#)

保守サービス会社網一覧 [340](#)

保守用パーティション [9](#)

作成 [199](#)

設定 [199](#)

保証 [332](#)

ホットスワップファン [70](#)

ホットスワップファンユニット [111](#)

ホットプラグ [128](#)

ボリューム [69](#)

マ

マウスコネクタ [71](#)

マザーボード [72](#)

マザーボード接続ケーブル用コネクタ [73](#)

マスターコントロールメニュー [206](#)

マニュアルセットアップ [54](#)

メモリ [38, 339](#)

メモリダンプ [30, 48, 322](#)

メモリボード [72, 73](#)

メモリボード接続コネクタ [72](#)

モニタコネクタ [71](#)

ヤ

ユーザーサポート [332](#)

ユーザーズガイド

記号について [xiii](#)

構成 [xiv](#)

再購入 [xiv](#)

ユニバーサルPCIボード [123](#)

ラ

ランプ [75](#)

DISK ACCESS [68, 77](#)

DISK FAULT [69, 78](#)

DISK POWER/ACCESS [69, 77](#)

FAIL [71, 79](#)

PCIスロットAttention [71, 78, 128](#)

PCIスロットPower [71, 78, 128](#)

POWER [68, 75, 86](#)

PRFL [71, 79](#)

PWR [71, 79](#)

SLEEP [68, 77, 98](#)

STATUS [68, 75](#)

アクセス [69, 77](#)

フロッピーディスクアクセス [69](#)

リアホットスワップファンユニット [70, 72, 111](#)

リセット [186](#)

リチウム電池 [72, 74](#)

リビルド [242](#)

冷却ファンコネクタ [72](#)

ワ

ワトソン博士 [31, 49, 322](#)

割り込みライン [189](#)

NEC Express サーバ

N8500-592A/594A/711/712
Express5800/140Hb

ユーザーズガイド

2000年11月 初版

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2000

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

