

付録A 仕様

項目		Express5800/140Hc		
		N8100-757	N8100-758	N8100-759
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル		
CPU	タイプ	Intel® Xeon™ Processor MP		
	クロック/キャッシュ	1.40GHz/512KB	1.50GHz/512KB	1.60GHz/1MB
	標準	1個		
	最大	4個		
チップセット		Grand Champion HE + CSB5		
メモリ	標準	512MB(128MBx4枚)		
	最大	12GB(標準装備のDIMMも交換必要)		
	増設単位	4枚単位(128/256/512/1024MB)		
	増設機会	2回		
	メモリアル	DDR200 SDRAM DIMM(Registered)		
		Check方式		
		ECC		
ファイルベイ	5.25インチドライブ	2スロット		
	3.5インチディスク	5スロット(最大10スロット*) * 増設HDDケースを取り付けた場合		
SCSI インタフェース	オンボード	Ultra160 SCSI x 2		
	ディスクアレイ	オプション		
	ホットスワップ	サポート		
IDEインタフェース		IDE、Ultra ATA 100x1(MASTERはCD-ROMドライブで使用)		
ハードディスク	標準	なし		
	最大	366GB(73.2GBx5)		
CD-ROM		ATAPIドライブx1(トレーロード最大48倍速)		
フロッピーディスクドライブ		3.5インチドライブx1(2-mode)		
LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1、100BASE-TX/10BASE-T x 1ポート		
グラフィックス(VRAM)		ATI RAGE XL (VRAM 4MB)		
拡張スロット	PCI(64-bit)	6スロット(100MHz PCI-X x 2、100MHz PCI-X・ホットプラグ対応 x 4)		
	PCI(32-bit)	2スロット(33MHz)		
外部インターフェース (前面)	シリアル	RJ-45(1ポート)* * 背面のシリアルポートBと排他使用。本ポート使用の際にはベースボード上のケーブル接続の変更が必要。		
	USB	1ポート		
外部インターフェース (背面)	ディスプレイ	MINI D-sub 15-pin(1ポート)		
	キーボード	PS/2タイプ、MINI DIN 6-pinコネクタ(1ポート)		
	マウス	PS/2タイプ、MINI DIN 6-pinコネクタ(1ポート)		
	シリアル	D-sub 9-pin(2ポート)		
	パラレル	D-sub 25-pin(1ポート)		
	SCSI	Ultra 160 SCSI 68-pin VHDCI(1ポート)* * 本ポート使用の際には添付のケーブルの接続が必要。		
	ネットワーク	RJ-45(1000BASE-T x 1ポート、100BASE-TX x 1ポート)		
	USB	4-pin(2ポート)		
ファン	冗長性	標準		
	ホットスワップ	サポート		
電源 モジュール	冗長性	オプション		
	ホットスワップ	サポート		
	最大	600W x 2 + 1		
筐体デザイン		ミドルタワーモデル		
外形寸法		311mm(幅) x 460mm(高さ) x 654mm(奥行き)		
質量		最大55kg		
電源		AC100V±10%、50/60Hz(電源ケーブルは平行2極アース付き)		
消費電力		915VA、900W		
環境条件		温度:10~35℃、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)		
サポートOS		Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 日本語版、Microsoft® Windows NT® Server 4.0 日本語版、Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 日本語版、Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition		
標準添付ソフトウェア		EXPRESSBUILDER		

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2001年5月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	北海道札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	北海道札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	北海道釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	北海道旭川市南三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北海道北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	北海道苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	北海道室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	北海道函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	帯広営業所	0155-25-4892	080-0013	北海道帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	北海道小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-739-8501	030-0112	青森県青森市八ツ役字芦谷208-25 NECソフトウェア青森本社ビル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	青森県八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	青森県弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	岩手県盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	岩手県一関市青葉1-6-4 シャトレ一巻館1F
宮城	仙台支店	022-262-3445	980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田県秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形県山形市南栄町3-6-1
	鶴岡営業所	0235-24-6973	997-0031	山形県鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-21-1281	992-0027	山形県米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	福島県郡山市西ノ内22-13
	福島支店	024-536-3662	960-8131	福島県福島市北五老内町7-5 I・S・M37ビル5F
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	福島県いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	福島県会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	茨城県鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	茨城県つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F
	古河営業所	0280-31-4165	306-0235	茨城県猿島郡総和町大字下辺見2075-18 アメニティビル1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	茨城県水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	栃木県宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	栃木県小山市城東1-14-12 ウエルストーン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	群馬県前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	群馬県高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	群馬県太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	埼玉県さいたま市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	埼玉県熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	埼玉県さいたま市白幡4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0012	埼玉県川口市本町4-3-2 住友生命川口ビル5F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	埼玉県狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	0489-78-9500	343-0042	埼玉県越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地	
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉県千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル4F	
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	千葉県成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F	
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	千葉県君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F	
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F	
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	千葉県柏市松葉町2-5-1	
東京	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル1F	
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	東京都品川区南大井6-25-3 ピリーヴ大森ビル8F	
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	東京都品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F	
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	東京都港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F	
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	東京都港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F	
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル1F	
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	東京都渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F	
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	東京都新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F	
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	東京都豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F	
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	東京都中央区新川1-11-11 新川東邦ビル3F	
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	東京都江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F	
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	東京都台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F	
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	東京都足立区千住1-11-2 第百生命千住ビル7F	
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	東京都千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F	
	府中支店	042-362-6833	183-0036	東京都府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F	
	立川支店	042-527-2527	190-0022	東京都立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F	
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	東京都小金井市前原町5-9-7	
	神奈川	神奈川支店	045-314-7621	220-0004	神奈川県横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F
		横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	神奈川県横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
		川崎営業所	044-244-1083	210-0023	神奈川県川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F
相模原支店		042-746-6111	228-0803	神奈川県相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F	
厚木支店		046-225-0411	243-0032	神奈川県厚木市恩名900-4	
平塚支店		0463-21-4777	254-0035	神奈川県平塚市宮の前1-2 大東京火災ビル2F	
藤沢営業所		0466-22-0204	251-0055	神奈川県藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F	
小田原営業所		0465-35-9578	250-0042	神奈川県小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F	
玉川支店		044-814-1551	213-0002	神奈川県川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F	
新潟		新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟県新潟市神道寺275-3
	長岡支店	0258-35-5217	940-0034	新潟県長岡市福住2-3-6 小林石油ビル	
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	新潟県柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F	
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山県富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F	
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	富山県黒部市三日市宇新光寺1880-1	
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	富山県高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F	
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	石川県金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル7F	
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	石川県小松市竜助町36 小松東京海上ビル3F	
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	石川県七尾市相生町45	
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井県福井市北四ツ居518	
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	山梨県甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F	
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	山梨県富士吉田市上吉田3726 ヤマナン文具センタービル2F	
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	長野県松本市笹賀6096-1	
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	長野県岡谷市本町4-5-18	
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野県長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F	
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	長野県上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F	
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	長野県飯田市松尾常盤台73-10	
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	岐阜県土岐市泉町大富261-8	
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南3-4-7	
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	岐阜県高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F	
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	岐阜県美濃加茂市太田町飛鹿1927-2	

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡県静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	静岡県富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	静岡県駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	静岡県浜松市原島町111
愛知	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	静岡県掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
	名古屋支店	052-264-7561	460-0007	愛知県名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	愛知県海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1066	457-0862	愛知県名古屋市南区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	愛知県半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	愛知県小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	愛知県豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	愛知県岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
三重	豊橋北営業所	0532-55-3063	440-0084	愛知県豊橋市下地町瀬上83番地
	三重支店	0593-51-0425	510-0074	三重県四日市市鶴の森1-5-16 第百生命四日市ビル6F
	津営業所	059-227-1622	514-0028	三重県津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	三重県松阪市郷津町234-1
滋賀	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	三重県上野市丸之内128 共立ビル2F
	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	滋賀県大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	滋賀県彦根市旭町8-20
京都	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	滋賀県八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F
	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	京都府宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	京都府福知山市宇田288 竹下駅南ビル2F
大阪	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	京都府舞鶴市字浜160 スクウェアビル大門3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	京都府亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F
	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪府大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	大阪府枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪府大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル2F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	大阪府高槻市城北町1-5-25 高槻FJYビル1F
	千里支店	06-6835-0017	565-0082	大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	大阪府八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	堺支店	0722-23-8595	590-0026	大阪府堺市向陵西町2-1-24
兵庫	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	大阪府泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F
	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	兵庫県豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	兵庫県神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0947	兵庫県姫路市北条宮の町113
	神戸西営業所	078-914-0550	673-0898	兵庫県明石市樽屋町1-29 日工・住生ビル2F
奈良	阪神支店	06-6482-2315	660-0892	兵庫県尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F
	奈良支店	0742-36-1161	630-8115	奈良県奈良市法華寺町219-1
和歌山	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	奈良県橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山県和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取県鳥取市千代水4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	鳥取県米子市大工町33-32 米子ISビル3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	島根県松江市学園1-18-5
	出雲営業所	0853-25-1013	693-0005	島根県出雲市天神町869 天神ビル1F
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0006	島根県浜田市下府町323-5 日興興産ビル3F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山県岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	岡山県倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	岡山県津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-9898	730-0042	広島県広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	広島県呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	広島県東広島市西条町大字土与丸441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	広島県三次市十日市東6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	広島県福山市南蔵王町3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	広島県府中市元町475-1 カルチャープラザ4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	広島県尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	山口県吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	徳山営業所	0834-31-4114	745-0063	山口県徳山市今住町18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	山口県岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	山口県宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	山口県下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	山口県萩市浜崎町121-1 Kビル2F
	徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852
香川	高松支店	087-833-1708	760-0008	香川県高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	香川県丸亀市大手町3-5-18 協栄生命丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	愛媛県松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	南予営業所	0894-24-6158	796-0010	愛媛県八幡浜市大字松柏丙804-2 宇和島自動車八幡浜駅前ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	愛媛県宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	愛媛県今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	愛媛県新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	愛媛県伊予三島市宮川13-5-25 ホホワイトヴィラ1F
	高知	高知支店	088-883-8884	780-0872
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0081	福岡県北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	福岡県飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	福岡県久留米市東合川町2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	福岡県大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀県佐賀市鍋島3-2-19
長崎	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	佐賀県武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎県長崎市田中町586-6
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	長崎県佐世保市天満町3-23
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	長崎県諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本県熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分県大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	大分県中津市豊田町2-423-10 日本団体生命中津ビル5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎県宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	宮崎県延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	宮崎県都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島県鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
鹿児島	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	鹿児島県出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	沖縄県浦添市伊祖2-7-11

索引

数字

100/10ランプ [65](#), [74](#)
1000/100/10ランプ [65](#), [74](#)
3.5インチディスクベイ [63](#)
3.5インチハードディスク [108](#)
3.5インチフロッピーディスクドライブ [63](#)
5.25インチデバイス [158](#)
5.25インチデバイスベイ [63](#)
8番街 [328](#)

A

AC-LINK [182](#), [206](#)
ACインレット [65](#)
Array Recovery Tool [260](#)

B

BIOS展開 [196](#)
BIOSのセットアップ [179](#), [227](#)
BMC [233](#)
BMC割り込み [205](#)

C

CD-ROMドライブ [63](#), [104](#)
Club Express [13](#), [328](#)
CMOS/パスワードクリア用ジャンプスイッチ [67](#)
CMOSのクリア [221](#)
COMBコネクタ [67](#)
Configuration Data [191](#)
CPU [146](#), [329](#)
CPUアクセスカバー [66](#), [118](#)
CPUエラー情報 [188](#)
CPUソケット [68](#)

D

DCD/DSR [81](#)

DIMM [139](#)
DIMMソケット [68](#)
DISK ACCESSランプ [64](#), [71](#)
DISKランプ [63](#), [72](#)
DUMPスイッチ [64](#), [313](#)

E

EISAユーティリティ [8](#), [36](#)
Error Log [205](#)
ESMPRO/ServerAgent [250](#)
ESMPRO/ServerManager [272](#)
ESMPRO/UPSController Ver.2.0 [266](#)
Express Server Management Guide [281](#)
EXPRESSBUILDER [229](#)
 起動 [230](#)
EXPRESSBUILDER トップメニュー [230](#)
ExpressPicnic [241](#)
 インストール [241](#)
Express本体用バンドルソフトウェア [250](#)

F

FAILランプ [65](#), [73](#), [115](#)
FDISK [234](#)
FRB-2エラー [205](#)

G

Global Array Manager
 Client [278](#)
 Server [255](#)

H

HALの置き換え
 Windows NT 4.0/TSE [53](#)
HDDケース [162](#)

HDDケース搭載スロット [63](#)
Hot Add [124](#), [126](#)
Hot Remove [124](#), [129](#)
Hot Replace [124](#), [132](#)
Hyper-Threading Technology [188](#)

I

I/Oポートアドレス [224](#)
ICMBコネクタ [65](#), [67](#)
IDEコネクタ [67](#)
IDEデバイスのタイプ [187](#)
IPMI情報のバックアップ [313](#)
IRQ [201](#), [205](#)

J

JP25 [81](#)

L

LAN1アクセスランプ [64](#)
LAN2アクセスランプ [64](#)
LANアクセスランプ [71](#)
LANコネクタ [65](#)
LANポート [65](#)
LINK/ACTランプ [65](#), [74](#)

M

MAINT_P [8](#), [21](#)
Management Workstation Application [272](#)

N

NEC基本情報
 Windows 2000 [25](#)
 Windows NT 4.0 [42](#)
NECフィールドイング [328](#), [330](#)
NECロゴ [191](#)
Numlock [191](#)

O

OEM-DISK for EXPRESSBUILDER
[52](#)

P

Parallel Port [199](#)
PCIスロットFaultランプ [65](#), [125](#)
PCIスロットPOWERランプ [65](#)
PCIスロットPowerランプ [75](#), [125](#)
PCIボード [119](#)
 搭載可能スロット [121](#)
PCIボードスロット [67](#)
PCIボード増設用スロット [65](#)
PCIホットプラグ [194](#)
PCIメモリサイズ [194](#)
PERR [205](#)
PIRQとPCIデバイスの関係 [223](#)
POST [89](#)
Power Console Plus [252](#), [276](#)
POWER/SLEEPランプ
[64](#), [69](#), [88](#), [101](#)
PowerChute *plus* Ver.5.11J/5.2J
[270](#)
POWERスイッチ
[64](#), [88](#), [203](#), [220](#)
PRFLランプ [65](#), [73](#), [115](#)
PROSetII
 Windows 2000 [27](#)
PS/2 [329](#)
PS/2マウス [199](#)
PWRランプ [65](#), [73](#), [115](#)

R

RAID情報 [232](#)
RESETスイッチ [64](#), [220](#)
ROM-DOS起動ディスク [233](#)

S

SCSI BIOS [212](#)
SCSI ID [108](#)
SCSISelect
 Additional Options [214](#)
 Advanced Configuration

Options [217](#)
BIOS Multiple LUN Support
[216](#)
Boot Channel [214](#)
Boot Device Options [214](#)
Boot LUN Number [214](#)
Boot SCSI ID [214](#)
Configure/View Host Adapter
Settings [213](#)
Enable Disconnection [215](#)
Enable Write Back Cache
[216](#)
Format [218](#)
Host Adapter BIOS [217](#)
Host Adapter SCSI ID [214](#)
Host Adapter SCSI Termination
[214](#)
Include in BIOS Scan [216](#)
Initiate Wide Negotiation [215](#)
SCSI Bus Interface Definitions
[214](#)
SCSI Device Configuration
[215](#)
SCSI Disk Utilities [218](#)
SCSI Parity Checking [214](#)
Send Start Unit Command
[215](#)
Sync Transfer Rate [215](#)
Verify Disk Media [218](#)
 起動 [212](#)
 終了 [218](#)
SCSI装置
 設定値リスト [216](#)
Secure Mode [204](#)
SERR [205](#)
Service Pack
 Windows 2000 [20](#), [21](#), [33](#)
 Windows NT 4.0 [35](#), [39](#), [51](#)
SETUP [179](#), [227](#)
 32 Bit I/O [190](#)
 AC-LINK [206](#)
 Advanced [191](#)
 Advanced Chipset Control
 [200](#)
 Assert NMI on PERR [205](#)
 Assert NMI on SERR [205](#)
 Base I/O Address [199](#)

Baud Rate [208](#)
BIOS Version [207](#)
BMC BBFirmware Rev [207](#)
BMC Device ID [207](#)
BMC Device Rev [207](#)
BMC Firmware Rev [207](#)
BMC IRQ [205](#)
Board Part # [207](#)
Board Serial # [207](#)
Boot [209](#)
Boot Monitoring [205](#)
Boot Monitoring Policy [205](#)
Boot-time Diagnostic Screen
[191](#)
Chassis Part # [207](#)
Chassis Serial # [207](#)
Clear Event Log [205](#)
Console Redirection [208](#)
Console Type [208](#)
Cylinders [189](#)
DIMM Group Status [192](#)
Discard Changes [211](#)
DMA channel [199](#)
Embedded NIC [196](#)
Embedded SCSI [196](#)
Embedded Video Controller
[196](#)
Empty Bus Default Speed
[195](#)
Exit [210](#)
Exit Discarding Changes [210](#)
Exit Saving Changes [210](#)
Extended RAM Step [192](#)
Fixed disk boot sector [203](#)
Floppy Write Protect [203](#)
Flow Control [208](#)
FRB-2 Policy [205](#)
Hard Disk Pre-Delay [187](#)
Heads [189](#)
Hot Key (CTRL+ALT+) [203](#)
Hot-plug PCI Control [194](#)
Hyper-Threading Technology
[188](#)
I/O Device Configuration [198](#)
Interrupt [199](#)
IPMI Rev [207](#)

Language [187](#)
LBA Mode Control [190](#)
Legacy Floppy A [187](#)
Legacy Floppy B [187](#)
Legacy USB Support [199](#)
Load Custom Defaults [211](#)
Load Setup Defaults [210](#)
Main [186](#)
Maximum Capacity [189](#)
Memory Configuration [192](#)
Memory Retest [192](#)
Mode [199](#)
Multi-Sector Transfers [189](#)
Option ROM Scan [196](#), [197](#)
Password on boot [203](#)
PCI Configuration [193](#)
PCI Device [201](#)
PCI IRQ line [201](#)
PCI Slot [195](#), [197](#)
PIA Rev [207](#)
Post Error Pause [206](#)
Power Switch Inhibit [203](#)
Primary HSBP Rev [207](#)
Primary IDE Master [187](#), [189](#)
Primary IDE Slave [187](#), [189](#)
Processor CPUID [188](#)
Processor L2 Cache Size [188](#)
Processor L3 Cache Size [188](#)
Processor Retest [188](#)
Processor Settings [188](#)
Processor Speed Setting [188](#)
PS/2 Mouse [199](#)
Remote Console Reset [208](#)
Reserving memory space for PHP [194](#)
Save Changes [211](#)
Save Custom Defaults [211](#)
SDR Rev [207](#)
Secondary HSBP Rev [207](#)
Sector [189](#)
Secure Mode Boot [203](#)
Secure Mode Timer [203](#)
Security [202](#)

Serial Port A [199](#)
Serial Port Address [208](#)
Serial Port B [199](#)
Server [204](#)
Service Partition Type [205](#)
Set Supervisor Password [203](#)
Set User Password [203](#)
Sleep Button [200](#)
System Date [187](#)
System Management [207](#)
System Part # [207](#)
System Serial # [207](#)
System Time [187](#)
Thermal Sensor [205](#)
Transfer Mode [190](#)
Type [189](#)
Ultra DMA Mode [190](#)
Video Blanking [203](#)
Wake On LAN [200](#)
Wake On Ring [200](#)
画面の説明 [181](#)
キー [181](#)
起動 [180](#)
設定例 [182](#)
パラメータと説明 [186](#)
保存 [210](#)
SLEEPスイッチ [64](#), [101](#), [200](#)
STATUSランプ [64](#), [69](#)

T

TapeAlertChecker [264](#)

U

UIDスイッチ [64](#)
UIDランプ [64](#), [65](#), [71](#)
Ultra160コネクタ [67](#)
UPS
電源連動 [182](#)
USB [199](#)
USB#3コネクタ [67](#)
USBコネクタ [63](#)

W

Wide SCSIコネクタ [65](#)
Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [232](#)
Windows 2000のセットアップ [16](#)
Windows NT 4.0
マニュアルセットアップ [52](#)
Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [52](#), [233](#)
Windows NT 4.0/TSE [37](#)
Windows NT 4.0/TSEのセットアップ [52](#)
Windows NT 4.0のセットアップ [34](#)

ア

アクセスランプ [63](#), [71](#)
アラートの確認 [282](#)
安全上のご注意 [v](#)
安全上の注意 [106](#)
安全にかかわる表示 [iii](#)
移動 [322](#)
インストール
Windows 2000 [19](#)
Windows NT 4.0 [34](#)
Windows NT 4.0/TSE [52](#)
インタフェース [329](#)
インテリジェント・シャーシ・マネージメント・バス。ICMBコネクタを参照
運用管理機能を利用する [11](#)
運用・保守編 [281](#)
エクスプレス受付センター [328](#)
エクスプレス通報サービス [261](#), [325](#)
エマージェンシーホール [63](#), [105](#)
エラーメッセージ [92](#), [290](#)
エレクトロニクスベイ [66](#)
オープン/クローズボタン [63](#), [104](#)
お客様登録 [13](#)
オプション [106](#)
オプションの大容量記憶装置ドライバのインストール [246](#)
オフライン保守ユーティリティ [232](#), [233](#), [320](#)

温度センサ監視 [205](#)
オンラインドキュメント [xxviii](#)

カ

各種BIOS/FWのアップデート [234](#)
各種ユーティリティのインストール [233](#)
各種ユーティリティの更新 [234](#)
各部の名称 [62](#)
カスタムインストールモデル [16](#)
仮想メモリ
 Windows 2000 [30](#)
 Windows NT 4.0 [47](#)
カバーオープンセンサ [66](#)
カバーのロック [87](#)
管理PC用バンドルソフトウェア [272](#)
キースロット [62](#)
キーボードコネクタ [65](#)
記号 [iv](#), [xvi](#)
起動順位 [209](#)
機能 [62](#)
基本的な操作 [87](#)
キャッシュ [329](#)
キャッシュサイズ [188](#)
強制シャットダウン [220](#)
クラッシュダンプファイル
 Windows 2000 [31](#)
 Windows NT 4.0 [48](#)
グラフィックスアクセラレータ
 Windows 2000 [28](#)
 Windows NT 4.0 [60](#)
クリーニング [283](#)
クロック [329](#)
クロックスピード [188](#)
ケーブル接続
 3.5インチディスクベイ [169](#)
 5.25インチデバイス [170](#)
 IDEインタフェース [168](#)
 SCSIインタフェース [169](#)
 SCSIコントローラ [173](#)
 シリアルインタフェース [177](#)
 外付けSCSIデバイス [171](#)
 ディスクアレイコントローラ [174](#)

標準構成 [167](#)
ベースボード [169](#)

警告ラベル [xiii](#)
言語 [187](#)
健康を損なわないためのアドバイス [xv](#)
言語選択 [231](#)
現マシンからの情報取得 [247](#)
交換 [115](#)
コネクタ
 ACインレット [65](#)
 COMB [67](#)
 CPUソケット [68](#)
 DIMMソケット [68](#)
 ICMB [65](#), [67](#)
 IDE [67](#)
 LAN [65](#)
 Ultra160 [67](#)
 USB [63](#)
 USB#3 [67](#)
 Wide SCSI [65](#)
 キーボード [65](#)
 シリアルポートA [65](#)
 シリアルポートB [63](#), [65](#)
 電源 [67](#)
 プリンタポート [65](#)
 プロセッサボードインタフェース [67](#), [68](#)
 フロッピーディスクドライブ [67](#)
 フロントパネルインタフェース [67](#)
 ベースボードインタフェース [68](#)
 ホットスワップバックプレーン [67](#)
 ホットプラグPCI LEDボード [67](#)
 マウス [65](#)
 モニタ [65](#)
 冷却FAN [67](#)
コンソールタイプ [208](#)
コンソールリダイレクション [208](#), [237](#)
コンソールレス [229](#)
コンソールレスメニュー [235](#)
コンピュータからの情報採取 [247](#)

サ

サーバ管理 [3](#)
サービスパーティション [205](#)
再購入 [xvii](#)
サポートOS [10](#), [329](#)
サポートディスク [52](#)
サポートディスクの作成 [232](#)
シームレスセットアップ [231](#)
 Windows 2000 [18](#)
 Windows NT 4.0 [34](#)
時刻の設定 [187](#)
システムBIOS [179](#), [227](#)
システム構築のポイント [7](#)
システム修復情報の更新
 Windows NT 4.0 [48](#)
システム情報のクリア [191](#)
システム情報のバックアップ [33](#)
システム診断 [232](#), [286](#)
システム診断ユーティリティ [233](#)
システムのアップデート
 Windows 2000 [33](#)
 Windows NT 4.0 [51](#)
 Windows NT 4.0/TSE [56](#)
システムの修復 [315](#)
システムのセットアップ [15](#)
システムマネージメント機能 [234](#)
質量 [329](#)
自動クリーンアップツール [258](#)
ジャンパススイッチ [67](#), [221](#)
ジャンパピン [81](#)
修理 [324](#)
出荷時の状態 [8](#)
仕様 [329](#)
使用上のご注意 [iii](#)
障害時の対処 [289](#)
障害情報の採取 [309](#)
障害処理のためのセットアップ
 Windows 2000 [29](#)
 Windows NT 4.0 [46](#)
省電力モード [101](#)
譲渡 [xviii](#)
消費電力 [329](#)
情報サービス [328](#)
消耗品について [xix](#)
シリアルポート [81](#), [199](#)
シリアルポートAコネクタ [65](#)

シリアルポートBコネクタ [63](#), [65](#)
スイッチ
 DUMP [64](#), [313](#)
 POWER [64](#), [88](#), [203](#), [220](#)
 RESET [64](#), [220](#)
 SLEEP [64](#), [101](#), [200](#)
 UID [64](#)
 オープン/クローズ [63](#)
ステータスランプ [282](#)
ストレージ管理 [4](#)
スロットスピード [195](#)
寸法 [329](#)
静電気対策 [107](#)
セキュリティキー [87](#)
セキュリティロック [87](#)
設置 [77](#)
設定情報ファイルの作成 [235](#)
セットアップの手順 [9](#), [23](#)
 Windows NT 4.0 [39](#)
セットアップの流れ
 Windows 2000 [22](#)
 Windows NT 4.0 [38](#)
セットアップパラメータFD [18](#)
セットアップパラメータFDの作成
[243](#)
セットアップを始める前に [14](#)
接続 [79](#)
 DB9 [83](#)
 DCD/DSR信号 [84](#)
 UPS [83](#), [86](#)
 管理PC [83](#)
 シリアルポート [81](#)
 モデム [82](#)
装置外観 [62](#)
装置前面 [63](#), [64](#)
装置内部 [66](#)
装置背面 [65](#)
ソフトウェア編 [227](#)
ソフトリセット [220](#)

タ

ダイナミックディスク
 Windows 2000 [21](#)
大容量記憶装置のセットアップ

Windows NT 4.0/TSE [54](#)
大量インストール [247](#)
ダミースポンジ [66](#), [109](#)
ダミートレー [109](#)
ダンプファイルサイズ
 Windows 2000 [20](#)
 Windows NT 4.0 [37](#)
ツールメニュー [232](#)
追加アプリケーションのインストール
[245](#)
テープ監視ツール [264](#)
ディスクアレイ [4](#)
デバッグ情報
 Windows 2000 [29](#)
 Windows NT 4.0 [46](#)
電源 [329](#)
電源管理 [6](#)
電源コネクタ [67](#)
電源のOFF [101](#)
電源のON [88](#)
電源ユニット [65](#), [113](#)
電源連動 [182](#)
搭載メモリ
 Windows NT 4.0 [35](#)
導入にあたって [7](#)
導入編 [1](#)
特長 [2](#)
トップカバー [62](#)
トラブルシューティング [292](#)
取り扱い上のご注意 [xiv](#)
取り付け
 5.25インチデバイス [159](#)
 CPUアクセスカバー [118](#)
 DIMM [139](#)
 HDDケース [163](#)
 電源ユニット [113](#)
 ハードディスク [109](#)
 プロセッサ [147](#)
 プロセッサボード [145](#)
 プロセッサボードエアダクト
[143](#)
 フロントアクセスカバー [152](#)
 ホットスワップファンユニット
[155](#)
 ホットプラグ対応PCIボード
[124](#)

ホットプラグ未対応PCIボード
[122](#)
メモリボード [138](#)
リアアクセスカバー [117](#)
取り付け/取り外しの準備 [107](#)
取り外し
 5.25インチデバイス [161](#)
 CPUアクセスカバー [118](#)
 DIMM [141](#)
 HDDケース [166](#)
 電源ユニット [115](#)
 ハードディスク [111](#)
 プロセッサ [150](#)
 プロセッサボード [144](#)
 プロセッサボードエアダクト
[142](#)
 フロントアクセスカバー [151](#)
 ホットスワップファンユニット
[153](#)
 ホットプラグ対応PCIボード
[124](#)
 ホットプラグ未対応PCIボード
[123](#)
 メモリボード [137](#)
 リアアクセスカバー [117](#)
トレー [63](#)

ナ

日常の保守 [282](#)
ネットワーク管理 [6](#)
ネットワークドライバ
 Windows 2000 [27](#)
 Windows NT 4.0 [44](#), [56](#)
ネットワークモニタ
 Windows 2000 [32](#)
 Windows NT 4.0 [49](#)

ハ

バージョン [207](#)
パーティション構成 [8](#)
パーティションサイズ
 Windows 2000 [20](#)
 Windows NT 4.0 [37](#)
ハードウェアのセットアップ [14](#)
ハードウェア 編 [61](#)

ハードディスク [108](#)
ハードリセット [220](#)
廃棄 [xix](#)
ハイパースレッディングテクノロジー [188](#)
はじめに [xvi](#)
パスワード [203](#)
パスワードのクリア [221](#)
バックアップ [283](#)
バックアップ管理 [5](#)
バッテリー [xix](#)
パラレルポート [199](#)
ヒートシンク [149](#)
ヒートシンク取外し工具 [150](#)
ピープ音 [100](#)
日付の設定 [187](#)
ビルド・トゥ・オーダー [16](#)
ブート監視 [205](#)
ファーストコンタクトセンター [328](#)
ファンFAULTランプ [76](#)
ファンベイ [66](#)
フォーマット [218](#)
付属品 [xviii](#)
プリンタポートコネクタ [65](#)
フロー制御 [208](#)
プロセッサ [146](#). [CPU](#) を参照
プロセッサボード [66](#), [68](#), [144](#)
プロセッサボードインタフェースコネクタ [67](#), [68](#)
プロセッサボードエアダクト [66](#), [142](#)
プロダクトキー [14](#)
フロッピーディスクドライブ [63](#), [102](#), [187](#)
フロッピーディスクドライブコネクタ [67](#)
フロントアクセスカバー [62](#), [87](#), [151](#)
フロントサブシャーシ [156](#)
フロントドア [62](#), [87](#)
フロントパネルインタフェースコネクタ [67](#)
フロントベゼル [62](#)
ページングファイルサイズ
Windows 2000 [20](#)
Windows NT 4.0 [37](#)

ベースアドレス [199](#)
ベースボード [66](#), [67](#)
ベースボードインタフェースコネクタ [68](#)
ヘッドフォンジャック [63](#)
ペDESTール [62](#)
ペリファイ [218](#)
保管 [322](#)
保守 [282](#)
保守サービス [325](#)
保守サービス会社網一覧 [330](#)
保守用パーティション [8](#)
保守用パーティションの作成 [233](#)
保守用パーティションの設定 [233](#)
保証 [323](#)
ホットスワップバックプレーンコネクタ [67](#)
ホットスワップファンアセンブリ [153](#)
ホットプラグPCI LEDボード [66](#)
ホットプラグPCI LEDボードコネクタ [67](#)
ホットプラグ対応PCIスロット [66](#)
ボリューム [63](#)
本書について [xvi](#)
本書の構成 [xvii](#)

マ

マウス [199](#)
マウスコネクタ [65](#)
マスターコントロールメニュー [240](#)
マニュアルセットアップ [52](#)
ミラー化されているボリューム
Windows 2000 [19](#)
メモリ [139](#), [329](#)
メモリダンブ [312](#)
Windows 2000 [29](#)
Windows NT 4.0 [46](#)
メモリテスト [192](#)
メモリのエラー情報 [192](#)
メモリの状態 [192](#)
メモリボード [66](#), [137](#)
モニタコネクタ [65](#)

ヤ

ユーザーサポート [323](#)

ラ

ラッチングレール [159](#)
ランプ
100/10 [65](#), [74](#)
1000/100/10 [65](#), [74](#)
DISK [63](#), [72](#)
DISK ACCESS [64](#), [71](#)
FAIL [65](#), [73](#), [115](#)
LAN1アクセス [64](#)
LAN2アクセス [64](#)
LANアクセス [71](#)
LINK/ACT [65](#), [74](#)
PCIスロットFault [65](#), [75](#), [125](#)
PCIスロットPOWER [65](#)
PCIスロットPower [75](#), [125](#)
POWER/SLEEP [64](#), [69](#), [88](#), [101](#)
PRFL [65](#), [73](#), [115](#)
PWR [65](#), [73](#), [115](#)
STATUS [64](#), [69](#)
UID [64](#), [65](#), [71](#)
アクセス [63](#), [71](#)
ファンFAULT [76](#)
リアアクセスカバー [62](#), [117](#)
リセット [220](#)
リチウム電池 [67](#)
リテンション [147](#)
リモートコンソール [208](#)
リモートパワーオン [200](#)
留意点 [8](#)
冷却FANコネクタ [67](#)
レビジョン [207](#)

ワ

ワトソン博士 [312](#)
Windows 2000 [31](#)
Windows NT 4.0 [47](#)
割り込みライン [223](#)

NEC Express サーバ

N8100-757/758/759
Express5800/140Hc

ユーザーズガイド

2002年5月 初版

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2002

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

