

付録A 仕様

型名		Express5800/180Rb-7
		N8500-668
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル
CPU	タイプ	Intel® Pentium® III Xeon™ Processor×2 (最大8個まで増設可能)
	クロックスピード	700MHz
キャッシュメモリ		2MB
チップセット		Profusion
メモリ	標準	512MB
	最大	32GB (標準装備のDIMMも交換必要)
	増設単位	4枚単位 (128/256/512/1024MB)
	増設機会	7回
	メモリアル	SDRAM DIMM (PC100 Buffered Type)
Check方式		ECC
グラフィックス (VRAM)		640x480~1024x768 (VRAM 2MB)
補助入力装置	70ℓ°-ディスク (標準)	3.5インチドライブ×1 (2-mode)
	ハードディスク (標準)	なし
	ハードディスク (最大)	72.6GB (36.3GB×2)
	CD-ROM (標準)	ATAPIドライブ×1 (トレーロード最大40倍速)
拡張ベイ	5.25インチ	1スロット (CD-ROMドライブで使用)
拡張スロット (PCI)	64-bit/66MHz	4スロット
	64-bit/33MHz	6スロット (LANで1スロット使用)
LAN		100Base-TX/10Base-T (1ポート)
外部インタフェース	キーボード	MINI DIN 6-pinコネクタ (1ポート)
	マウス	MINI DIN 6-pinコネクタ (1ポート)
	USB	4-pin (2ポート)
	シリアル	D-sub 9-pin (2ポート)
	パラレル	D-sub 25-pin (1ポート)
	ネットワーク	RJ-45 (1ポート)
	ディスプレイ	MINI D-sub 15-pin (1ポート)
SCSI	Ultra 2 SCSI (1ポート) (UHD)	
電源ユニット		標準2台、最大3台
冗長機能		電源ユニット (3台構成時)、ファン
ホットスワップ		ハードディスク (ディスクアレイ構成時)、電源ユニット (3台構成時)、ファン
筐体デザイン		19インチラックマウント
外形寸法		483mm (幅) × 310mm (高さ) × 735mm (奥行き)
質量		最大70kg
電源		AC100V ± 10%, 50/60Hz ± 1Hz
消費電力		918VA、900W
環境条件		温度: 10~35℃, 湿度: 20~80% (ただし、結露しないこと)
バンドルOS		なし
サポートOS		Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 日本語版、Microsoft® Windows NT® Server 4.0 日本語版、Microsoft® Windows NT® Server 4.0, Enterprise Edition 日本語版
標準添付品		電源コード、ラック搭載キット、EXPRESSBUILDER™ (CD-ROM)、構成表、お客様登録申込書、保証書、ユーザーズガイド (本書)
標準添付ソフトウェア		なし

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールドディング株式会社までお問い合わせください(「NECフィールドサービス」と「NECカスタマサービス」は2000年4月1日に合併し、社名を変更しました)。下記にNECフィールドディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2000年4月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	(011)221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9階
	新札幌支店	(011)894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1階
	釧路営業所	(0154)43-2361	085-0847	釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7階
	旭川支店	(0166)24-2098	070-0033	旭川市三条通9-1704 住友生命旭川ビル6階
	オホーツク営業所	(0157)25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3階
	苫小牧営業所	(0144)36-3846	053-0022	苫小牧市表町2-1-14 王子不動産第3ビル6階
	室蘭営業所	(0143)46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3階
	函館支店	(0138)54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3階
	帯広営業所	(0155)25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5階
小樽営業所	(0134)24-5685	047-0032	小樽市稲穂3-7-4 朝日生命小樽ビル3階	
青森	青森支店	(0177)39-8501	030-0112	青森市ハツ役字芦谷208-25
	八戸営業所	(0178)44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-8-20 八戸東京海上ビル3階
	弘前営業所	(0172)34-9083	036-8001	弘前市代官町38
岩手	盛岡支店	(019)635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	(0191)21-5506	021-0031	一関市青葉1-6-4 シャトレ一巻館1階
秋田	秋田支店	(018)863-7938	010-0951	秋田市山王2-1-43 住友海上秋田ビル5階
山形	山形支店	(023)631-3503	990-0045	山形市桜町2-58 第百生命山形ビル5階
	鶴岡営業所	(0235)24-6973	997-0031	鶴岡市錦町2-68 鶴岡SSビル2階
	米沢営業所	(0238)21-1281	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル1階
宮城	仙台支店	(022)262-3445	980-0811	仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6階
福島	郡山支店	(024)923-7311	963-8005	郡山市清水台2-13-23 郡山第一ビル10階
	福島支店	(024)536-3662	960-8131	福島市北五老内町7-5 I・S・M37ビル5階
	いわき営業所	(0246)29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	(0242)29-3699	965-0818	会津若松東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	(0299)82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	(0298)50-3391	305-0035	つくば市松代2-8-8
	古河営業所	(0280)31-4165	306-0235	猿島郡総和町大字下辺見2075-18 アメニティビル1階
	水戸営業所	(029)240-3370	310-0851	水戸市千波町1795-1 関東ビルサービスビル1階
栃木	宇都宮支店	(028)622-8955	320-0811	宇都宮市大通1-4-24 住友生命宇都宮ビル4階
	小山営業所	(0285)21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストーン1ビル1階
群馬	群馬支店	(027)243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5階
	高崎営業所	(027)322-7147	370-0828	高崎市宮元町38-10 住友生命高崎ビル2階
	太田支店	(0276)45-0666	373-0853	太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	(048)660-1881	330-0038	大宮市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	(048)527-0597	360-0036	熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4階
	坂戸営業所	(0492)89-0708	350-0225	坂戸市日の出町2-6 三櫻ビル5階
	川口支店	(048)225-6722	332-0012	川口市本町4-3-2 住友生命川口ビル5階
	所沢支店	(042)943-2198	359-0045	所沢市美原町2-2936-5 山崎ビル1・2階
	越谷営業所	(0489)87-7492	343-0845	越谷市南越谷1-20-10 三井生命南越谷ビル4階

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
千葉	千葉支店	(043)252-4309	260-0043	千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル4階
	成田営業所	(0476)22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1階
	君津営業所	(0439)55-7278	299-1144	君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3階
	船橋支店	(047)434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 らぼーと三井ビル7階
	我孫子支店	(0471)83-5493	270-1168	我孫子市根戸1042-6 (株)宮川製作所 我孫子事業所内2階
東京	東京中央支店	(03)3456-5213	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1階
	大森支店	(03)3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8階
	五反田営業所	(03)5496-2051	141-0031	品川区西五反田3-6-20 住友不動産西五反田ビル別館5階
	新橋支店	(03)3431-9868	105-0021	港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3階
	赤坂支店	(03)5413-1701	107-0052	港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2階
	三田支店	(03)3452-6168	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1階
	渋谷支店	(03)5458-3350	150-0036	渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8階
	新宿支店	(03)3352-8071	160-0022	新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3階
	池袋支店	(03)3985-3194	170-0013	豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4階
	日本橋支店	(03)3297-0783	104-0033	中央区新川1-11-11 新川東邦ビル3階
	江東支店	(03)3649-3230	135-0016	江東区東陽3-27-32 玉河ビル5階
	秋葉原支店	(03)3834-7845	110-0016	台東区台東1-1-5 ANTEX24ビル2階
	足立営業所	(03)3888-7151	120-0034	足立区千住1-11-2 第百生命千住ビル7階
	神田支店	(03)3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8階
	府中支店	(042)362-6833	183-0036	府中市日新町1-4-5 第六MKビル1階
	立川支店	(042)527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3階
	三鷹支店	(0422)56-2552	180-0006	武蔵野市中町1-9-5 第一中央ビル7階
	小平営業所	(042)341-3841	187-0001	小平市大沼町1-161-15 宮崎ビル1階
神奈川	神奈川支店	(045)314-7621	220-0004	横浜市西区北幸2-15-1 東武横浜第二ビル4階
	横須賀営業所	(0468)27-3188	238-0004	横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル4階
	川崎営業所	(044)244-1083	210-0023	川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル4階
	相模原支店	(042)746-6111	228-0803	相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4階
	厚木支店	(046)225-0411	243-0032	厚木市恩名900-4
	平塚支店	(0463)21-4777	254-0035	平塚市宮の前1-2 大東京火災ビル2階
	藤沢営業所	(0466)22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢4-3 日本生命南藤沢ビル3階
	小田原営業所	(0465)35-9578	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル1階
山梨	玉川支店	(044)733-1551	211-0067	川崎市中原区今井上町83 高秀ビル1階
	甲府支店	(055)226-7564	400-0858	甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3階
	富士吉田営業所	(0555)23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2階
新潟	新潟支店	(025)243-2315	950-0983	新潟市神道寺275-3
	長岡支店	(0258)35-5217	940-0033	長岡市今朝白1-8-18 長岡DNビル8階
	柏崎営業所	(0257)22-2362	945-0833	柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2階
長野	松本支店	(0263)27-7070	399-0033	松本市笹賀6096-1
	諏訪営業所	(0266)58-5380	392-0027	諏訪市湖岸通り4-10-17 安田生命諏訪ビル3階
	長野支店	(026)235-1331	380-0821	長野市上千歳町1137-23 住友生命長野ビル9階
	上田営業所	(0268)27-6336	386-0032	上田市諏訪形5-1 豊成ビル5階
	飯田営業所	(0265)53-7043	395-0815	飯田市松尾常磐台73-10
富山	富山支店	(076)442-2605	930-0004	富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル6階
	黒部営業所	(0765)54-0447	938-0031	黒部市三日市宇新光寺1880-1
	高岡営業所	(0766)25-4212	933-0912	高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8階
石川	金沢支店	(076)223-3188	920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル7階
	小松営業所	(0761)24-3782	923-0926	小松市竜助町36 小松東京海上ビル3階
	七尾営業所	(0767)54-0298	926-0012	七尾市相生町45
福井	福井支店	(0776)21-7320	910-0018	福井市田原1-5-21 住友海上福井ビル2階
岐阜	東濃営業所	(0572)55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	(058)266-4501	500-8828	岐阜市若宮町9-16 トーカイビル11階
	岐阜支店第二課	(0584)74-6518	503-0898	大垣市歩行町2-57-1 第百生命大垣ビル3階
	高山営業所	(0577)33-6524	506-0021	高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5階
	中濃営業所	(0575)24-7289	501-3267	関市星ヶ丘1-5-202 スタービル・サンパークビル2階

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	(054)251-4688	420-0851	静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5階
	富士営業所	(0545)64-6735	416-0944	富士市横割1-17-24 FCビル2階
	沼津支店	(0559)52-2001	410-0801	沼津市大手町3-8-23 ニッセイスタービル6階
	浜松支店	(053)456-0205	430-0917	浜松市常盤町145-1 浜松MHビル7階
	掛川営業所	(0537)23-2181	436-0056	掛川市中央1-4-2 タウンビル3階
愛知	名古屋支店	(052)264-7561	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5階
	名西営業所	(052)442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	(052)694-1031	457-0862	名古屋市長区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1階
	半田営業所	(0569)22-2762	475-0903	半田市出口町1-130-1 森田ビル4階
	小牧支店	(0568)75-5594	485-0029	小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4階
	三河支店	(0565)34-1168	471-0034	豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4階
	岡崎営業所	(0564)23-5020	444-0044	岡崎市康生通南2-54-1 第百生命岡崎ビル1階
	豊橋営業所	(0532)55-3063	440-0888	豊橋市駅前大通3-53 太陽生命豊橋ビル2階
三重	三重支店	(0593)51-0425	510-0074	四日市市鷺の森1-5-16 第百生命四日市ビル6階
	津営業所	(059)227-1622	514-0028	津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4階
	松阪営業所	(0598)51-6185	515-0002	松阪市郷津町234-1
	伊賀上野営業所	(0595)23-8914	518-0873	上野市丸ノ内128 共立ビル2階
奈良	奈良支店	(0742)36-1161	630-8115	奈良市大宮町6-3-3 富士火災奈良ビル3階
	橿原営業所	(0744)23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2階
和歌山	和歌山支店	(073)428-3222	640-8331	和歌山市美園町2-1 太陽生命和歌山第二ビル2階
滋賀	滋賀支店	(077)525-3156	520-0043	大津市中央3-1-8 大津第一生命ビル3階
	彦根営業所	(0749)24-1784	522-0073	彦根市旭町8-20
	八日市営業所	(0748)25-0680	527-0022	八日市市上之町2-7 ウイング八日市3階
京都	京都支店	(075)812-5810	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勤ビル4階
	宇治営業所	(0774)20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4階
	福知山支店	(0773)23-6287	620-0000	福知山市宇天田288 竹下駅南ビル2階
	舞鶴営業所	(0773)63-7236	625-0036	舞鶴市字浜160 スクウェアビル大門3階
	亀岡営業所	(07712)5-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイビル5階
大阪	大阪中央支店	(06)6264-2801	541-0052	大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル7階
	寝屋川営業所	(072)833-5284	573-0094	枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6階
	此花営業所	(06)6463-7871	553-0005	大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6階
	淀川支店	(06)6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル2階
	北摂営業所	(0726)73-5481	569-0071	高槻市城北町1-14-17 興喜第一ビル3階
	千里支店	(06)6835-0017	565-0082	豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7階
	東大阪支店	(0729)24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7階
	堺支店	(0722)23-8595	590-0075	堺市南花田町2-3-20 住友生命堺東ビル3階
	泉南営業所	(0724)63-2190	598-0012	泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8階
	豊岡営業所	(0796)24-0331	668-0043	豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1階
兵庫	神戸支店	(078)332-5431	650-0031	神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3階
	姫路支店	(0792)89-2684	670-0961	姫路市南畝町2-53 ネオオフィス姫路南7階
	神戸西営業所	(078)914-0550	673-0898	明石市樽屋町1-29 日工・住生ビル2階
	阪神支店	(06)6482-2315	660-0892	尼崎市東難波町5-17-28 太陽生命尼崎ビル6階
鳥取	鳥取営業所	(0857)24-7224	680-0835	鳥取市東品治町102 明治生命鳥取駅前ビル4階
	米子営業所	(0859)22-8280	683-0044	米子市大工町33-32 米子ISビル3階
島根	山陰支店	(0852)21-0988	690-0003	松江市朝日町477-17 明治生命松江駅前ビル5階
	出雲営業所	(0853)25-1013	693-0005	出雲市天神町869 天神ビル1階
	浜田営業所	(0855)22-6092	697-0006	浜田市下府町323-5 日興興産ビル3階
岡山	岡山支店	(086)232-7232	700-0826	岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5階
	倉敷営業所	(086)426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2階
	津山営業所	(0868)28-2649	708-0872	津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3階

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	(082)248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビルディング4階
	呉営業所	(0823)21-5129	737-0015	呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6階
	東広島営業所	(0824)22-6411	739-0046	東広島市鏡山3-13-26-301 広島テクノプラザ3階
	三次営業所	(0824)63-3186	728-0013	三次市十日市東6-13-14
	福山支店	(0849)31-8907	720-0043	福山市船町8-14 住友生命福山船町ビル4階
	備後府中営業所	(0847)46-4835	726-0003	府中市元町475-1 カルチャープラザ4階
	尾道営業所	(0848)22-3736	722-0037	尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4階
山口	山口支店	(0839)73-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1階
	徳山営業所	(0834)31-4114	745-0063	徳山市今住町18
	岩国営業所	(0827)22-9534	740-0018	岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2階
	宇部営業所	(0836)33-5120	755-0043	宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10階
	下関営業所	(0832)53-3230	751-0853	下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	(0838)22-7472	758-0022	萩市浜崎町121-1 Kビル2階
	徳島	徳島支店	(088)622-1270	770-0852
香川	高松支店	(087)833-1708	760-0008	高松市中野町29-2 NEC四国ビル7階
	丸亀営業所	(0877)23-8563	763-0034	丸亀市大手町3-5-18 協栄生命丸亀ビル7階
高知	高知支店	(088)875-7219	780-0870	高知市本町4-2-52 住友生命高知ビル5階
愛媛	松山支店	(089)945-4145	790-0066	松山市宮田町186-4 松山駅前ビル6階
	南予営業所	(0894)24-6158	796-0010	八幡浜市大字松柏丙804-2 宇和島自動車八幡浜駅前ビル2階
	宇和島営業所	(0895)25-1000	798-0031	宇和島市栄町港1-1-1 亀岡ビル3階
	今治営業所	(0898)31-5741	794-0043	今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2階
	新居浜支店	(0897)34-4774	792-0003	新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5階
	伊予三島営業所	(0896)24-3855	799-0404	伊予三島市宮川3-5-25 ホワイトヴィラ1階
福岡	福岡支店	(092)472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3
	福岡中央営業所	(092)472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3
	博多営業所	(092)472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3
	福岡東営業所	(092)472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3
	北九州支店	(093)522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4階
	飯塚営業所	(0948)24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2階
	八幡営業所	(093)621-7342	806-0062	北九州市八幡西区別当町26-1 ひろたR200ビル4階
	久留米支店	(0942)35-7811	830-0018	久留米市通町10-4 富士火災久留米ビル4階
	大牟田営業所	(0944)51-2655	836-0843	大牟田市不知火2-7-1 中島物産ビル5階
	大分	大分支店	(097)537-5050	870-0037
	中津営業所	(0979)23-1182	871-0058	中津市豊田町2-423-10 日本団体生命中津ビル5階
佐賀	佐賀支店	(0952)29-9586	840-0826	佐賀市白山1-4-28 益本白山ビル2階
	佐賀西営業所	(0954)22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄501-1 東洋リーセントビル5階
長崎	長崎支店	(095)823-2321	850-0032	長崎市興善町6-5 長崎興善町東邦生命ビル2階
	佐世保営業所	(0956)22-2779	857-0862	佐世保市白南風町9-2 プラザシルバービル3階
	諫早営業所	(0957)23-0471	854-0016	諫早市高城町5-15 諫早商工会館5階
熊本	熊本支店	(096)323-1100	860-0844	熊本市水道町8-6 朝日生命熊本ビル8階
宮崎	宮崎支店	(0985)27-4477	880-0806	宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9階
	延岡営業所	(0982)35-7545	882-0872	延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5階
	都城営業所	(0986)23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3階
鹿児島	鹿児島支店	(099)285-2266	890-0053	鹿児島市中央町13-1 くまぎん共同ビル4階
	出水営業所	(0996)62-8922	899-0202	出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2階
沖縄	沖縄支店	(098)861-2787	900-0016	那覇市前島2-21-13 ふそうビルディング9階

索引

数字

100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ [57](#)
100TXランプ [57](#), [66](#)
2 GB Memory Limit [177](#)
3.3V PCIボード [123](#)
3.5インチデバイスベイ [55](#), [141](#)
3.5インチフロッピーディスクドライブ [55](#)
32 Bit I/O [165](#)
4プロセッサまでの増設 [144](#)
58番街 [320](#)
5V PCIボード [123](#)
5プロセッサ以上の増設 [148](#)

アルファベット

ACPIモード [98](#)
ACT/LINKランプ [57](#), [66](#)
ACインレット [56](#)
Adapter Setup [192](#)
Administrator Password is [178](#)
Advanced [169](#)
AERR Enable [182](#)
Array Recovery Tool [261](#)
Assert NMI on BERR [182](#)
Assert NMI on PERR [182](#)
Assert NMI on SERR [182](#)
Base I/O Address [176](#)
BIOS Release [163](#)
BIOS Version [163](#)
BIOSのセットアップ [157](#)
BMC Revision [183](#)
Board Part Number [183](#)
Board Serial Number [183](#)
Boot [185](#)
Boot Device Priority [185](#), [186](#)
CD-ROMドライブ [55](#), [101](#)
CD-ROMドライブコネクタ [59](#)
Chassis Part Number [183](#)
Chassis Serial Number [183](#)

Clear Event Log [182](#)
Club Express [14](#), [320](#)
CMOSクリア [199](#)
CMOSクリア用スイッチ [59](#)
COM Port Address [184](#)
COM Port Baud Rate [184](#)
Console Redirection [181](#), [184](#)
CPU [144](#), [148](#), [159](#), [321](#)
 増設順序 [148](#)
CPUストラップ [145](#)
Cylinders [165](#)
Device Selections [194](#)
DIMM [113](#)
 増設順序 [113](#)
DIMMソケット [60](#)
Discard Changes [188](#)
Disconnect [195](#)
DISK ACCESSランプ [55](#), [64](#)
DISK FAULTランプ [54](#), [55](#), [63](#), [64](#)
DISK POWERランプ [55](#), [64](#)
DISK増設ユニット [156](#)
DMA channel [176](#)
DUMPスイッチ [55](#), [308](#)
EISAユーティリティ [36](#)
EMP Access Mode [181](#)
EMP Direct Connect/Modem Mode [181](#)
EMP ESC Sequence [181](#)
EMP Hangup Line String [181](#)
EMP Password [181](#)
EMP Password Switch [181](#)
EMP Restricted Mode Access [181](#)
Enable Host Bus Error [182](#)
Enabled Master [173](#), [174](#)
ESMPRO [304](#)
ESMPRO/ServerAgent(Windows 2000/Windows NT版) [251](#)
ESMPRO/ServerManager [273](#)
ESMPRO/UPSController Ver.2.1 [267](#)

Exit [188](#)
Exit Discarding Changes [188](#)
Exit Saving Changes [188](#)
Exit this menu [195](#)
Express Server Management Guide [279](#)
EXPRESSBUILDER [205](#), [298](#)
EXPRESSBUILDERトップメニュー [206](#)
ExpressPicnic [241](#), [304](#)
 インストール [241](#)
FAILランプ [57](#), [66](#)
FAN [149](#)
FAN FAULTランプ [54](#), [63](#), [67](#)
FANカバー [57](#), [149](#)
Firmware SMIs [182](#)
Floppy Check [185](#)
Floppy disk controller [176](#)
Floppy Write Protect [179](#)
Flow Control [184](#)
Format [195](#)
FPC Error Check [182](#)
FPC Revision [183](#)
Front Panel Lockout [179](#)
FRU [209](#)
Global Array Manager Client [276](#)
Global Array Manager Server (Windows 2000/Windows [256](#))
Hard Drive [185](#), [186](#)
Heads [165](#)
Help [195](#)
High Modem Init String [181](#)
Hot Add [130](#), [295](#)
Hot Remove [133](#), [295](#)
Hot Replace [135](#), [295](#)
Hot-plug PCI Allocation Level [170](#)
Hot-plug PCI Master Control [170](#)
HSC Error Check [182](#)
HSC Revision [183](#)
HWコンソール [181](#), [184](#)
I/O Device Configuration [175](#)

I/Oキャリア [58](#), [59](#)
 I/Oライザボード [58](#)
 I/Oライザボード接続コネクタ [59](#)
 ICMBコネクタ [56](#)
 IDEデバイス [165](#)
 IDEドライブへのアクセス [170](#)
 Initial Boot Device [195](#)
 Interrupt [176](#)
 IRQ [184](#)
 Key Click [168](#)
 Keyboard auto-repeat delay [168](#)
 Keyboard auto-repeat rate [168](#)
 Keyboard Features [163](#), [168](#)
 L2 Cache [177](#)
 Language [163](#)
 Large Disk Access Mode [170](#)
 Latency Timer [173](#), [174](#)
 LBA Mode Control [165](#)
 Left Processor L2 Cache Size [167](#)
 Left Processor Stepping ID [167](#)
 Legacy Diskette [163](#)
 Load Custom Defaults [188](#)
 Load Setup Defaults [188](#)
 Main [162](#)
 MAINT_P [21](#)
 Massage Timeout Multiplier [185](#)
 Maximum Capacity [165](#)
 Maximum Number of I2O Devices [185](#)
 MBA [209](#)
 MegaRAIDコンフィグレーションユーティリティ [217](#)
 Memory Scrubbing [182](#)
 Mode [176](#)
 Modem Init String [181](#)
 Multiboot Support [177](#)
 Multisector Transfers [165](#)
 Mylex DACコンフィグレーションユーティリティ [221](#)
 N8503-55
 Windows 2000 [28](#)
 Windows NT 4.0 [45](#)
 NEC 58 インフォメーションセンサー [320](#)
 NECフィールディング(株) [320](#)
 Numlock [168](#)
 Option ROM Scan [173](#), [174](#)
 Override PHP Switches [177](#)
 Parallel Port [176](#)
 Password on boot [179](#)
 Pause Before Boot [170](#)
 Pause During POST [185](#)
 PCI Bus Speed Default [172](#)
 PCI Configuration [171](#)
 PCI Device, Embedded SCSI [173](#)
 PCI Device, Slot #n [174](#)
 PCI Slots [172](#)
 PCIスロットFaultランプ [56](#), [65](#)
 PCIスロットPowerランプ [56](#), [65](#)
 PCIスロットカバー [57](#)
 PCIボード [123](#)
 Hot Add [130](#)
 Hot Remove [133](#)
 Hot Replace [135](#)
 搭載可能スロット [125](#)
 ホットプラグ [129](#)
 PCIボードスロット [59](#)
 PCIホットプラグLEDボード [58](#)
 PCIホットプラグLEDボードコネクタ [59](#)
 POST [86](#)
 POST中のエラーメッセージ [288](#)
 Power Console Plus(管理PC) [274](#)
 Power Console Plus(サーバ) [253](#)
 POWER FAULTランプ [54](#), [62](#)
 POWER/SLEEPスイッチ [55](#)
 POWER/SLEEPランプ [54](#), [62](#), [85](#)
 PowerChute plus Ver.5.11J/5.2J [271](#)
 POWERスイッチ [85](#), [198](#)
 PRFLランプ [57](#), [66](#)
 Primary Master [163](#), [164](#)
 Primary Slave [163](#), [164](#)
 Processor Bus [172](#)
 Processor Information [163](#), [166](#)
 Processor Retest [181](#)
 Processor Serial Number [170](#)
 Profusionキャリア [58](#)
 Profusionキャリア [60](#)
 Profusionキャリアトレイ [151](#)
 PWA [209](#)
 PWRランプ [57](#), [66](#)
 Queue Tag [195](#)
 RAID EzAssist [219](#)
 RCA [209](#)
 Read/Write I/O Timeout [195](#)
 Removable Devices [185](#), [187](#)
 Reset Configuration Data [170](#)
 RESETスイッチ [55](#), [197](#)
 Restore Default Setup [195](#)
 Right Processor L2 Cache Size [167](#)
 Right Processor Stepping ID [167](#)
 Save Changes [188](#)
 Save Custom Defaults [188](#)
 Scan for Device at Boot Time [195](#)
 Scan for SCSI LUNS [195](#)
 SCSI BIOS [189](#)
 SCSI Configuration Utility [189](#)
 Utilitiesメニュー [192](#)
 起動 [190](#)
 終了 [196](#)
 SCSI機器 [83](#)
 SCSIドライバ
 Windows 2000 [28](#)
 Windows NT 4.0 [45](#)
 SDR [209](#)
 Sectors [165](#)
 Secure Mode Boot [179](#)
 Secure Mode Hot Key [179](#)
 Secure Mode Timer [179](#)
 Security [178](#)
 SEL [209](#)
 Serial Port A [176](#)
 Server [180](#)
 Server Management Info [182](#), [183](#)
 Service Pack
 Windows 2000 [32](#)
 Windows NT 4.0 [51](#)
 Set Administrative Password [178](#)

Set User Password [178](#)
SETUP [157](#)
 画面 [158](#)
 キー [158](#)
 起動 [157](#)
 設定例 [159](#)
 パラメータと説明 [162](#)
Sync Rate [195](#)
System Date [163](#)
System Event Logging [182](#)
System Management [181](#), [182](#)
System Part Number [183](#)
System Serial Number [183](#)
System Time [163](#)
Timeout on POST Errors [170](#)
Transfer Mode [165](#)
Type [165](#)
Ultra-DMA Mode [165](#)
Ultra2 SCSIコネクタ [59](#)
USBコネクタ [56](#), [59](#)
Use Multiprocessor Data [170](#)
User Password is [178](#)
Utilities [192](#)
Verify [195](#)
Video Blanking [179](#)
Wide SCSIコネクタ [56](#)
Width [195](#)
Windows 2000 [17](#)
Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [33](#), [209](#)
Windows NT 4.0 [34](#)
Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [52](#), [210](#)

ア

アームブラケット(1) [72](#), [77](#)
アームブラケット(2) [72](#)
アームブラケット(3) [73](#)
アームプレート [77](#)
アームプレート(A) [76](#)
アクセスランプ [64](#)
アドミニストレータ [178](#)
安全上のご注意 [v](#)
安全にかかわる表示 [iii](#)
イジェクト [60](#)

イジェクトボタン [55](#)
移動 [314](#)
イベントログ [305](#)
インタフェース [321](#)
運用・保守編 [279](#)
エアバッフル [153](#)
液晶ディスプレイ [54](#), [61](#)
エクスプレス受付センター [14](#), [320](#)
エクスプレス通報サービス [262](#), [317](#)
エマージェンシーホール [55](#), [102](#)
エラーメッセージ [88](#), [288](#)
オープン/クローズボタン [55](#)
お客様登録 [14](#)
オプション [103](#)
オプションサービス [318](#)
オプションの大容量記憶装置ドライブのインストール [246](#)
オンラインドキュメント [xxvi](#)

カ

各部の名称 [54](#)
カスタムインストールモデル [17](#)
キークリック音 [168](#)
キースロット [54](#)
キーボードコネクタ [56](#)
キーボードの選択 [207](#)
キーリピート [168](#)
記号 [iv](#), [xv](#)
起動 [159](#), [186](#)
機能 [54](#)
基本的な操作 [84](#)
キャッシュサイズ [167](#)
強制シャットダウン [198](#)
グラフィックス [321](#)
クリーニング [281](#)
ケーブルアーム [77](#)
ケーブル接続 [155](#)
警告ラベル [xii](#)
言語 [163](#)
コールドリセット [198](#)
コアナット [71](#)
工具 [70](#)
構成情報 [306](#)

コネクタ
 100BASE-TX/10BASE-T [57](#)
 ACインレット [56](#)
 CD-ROMドライブ [59](#)
 DIMM [60](#)
 I/Oライザボード接続 [59](#)
 ICMB [56](#)
 PCIボード [59](#)
 PCIホットプラグLEDボード [59](#)
 Ultra2 SCSI [59](#)
 USB [56](#), [59](#)
 Wide SCSI [56](#)
 キーボード [56](#)
 シリアルポート [56](#)
 プリンタポート [56](#)
 プロセッサメザニンボード接続 [60](#)
 フロッピーディスクドライブインターフェース [59](#)
 フロントパネルボード接続 [60](#)
 マウス [56](#)
 ミッドプレーン接続 [59](#), [60](#)
 モニタ [56](#)
 コーヒーレンシフィルタ [58](#), [153](#)
 コーヒーレンシフィルタソケット [60](#)
 コンソールレスメニュー [212](#)
 コンピュータからの情報採取 [247](#)
 コンフィグレーション情報のセーブ/リストア [208](#)
 コンフィグレーションデータ [170](#)

サ

サーバ管理 [4](#)
再購入 [xvi](#)
サポートOS [321](#)
サポートしているOS [11](#)
サポートディスク
 Windows 2000 [33](#)
 Windows NT 4.0 [52](#)
サポートディスクの作成 [209](#)
シームレスセットアップ [208](#), [299](#)
 Windows 2000 [19](#)
 Windows NT 4.0 [34](#)
時刻 [163](#)

システムBIOS [157](#)
システムBIOSの更新 [210](#)
システム構築のポイント [8](#)
システム修復情報の更新 [48](#)
システム診断 [209](#), [284](#)
システムセットアップユーティリティ[SSU] [209](#)
システムのアップデート
 Windows 2000 [32](#)
 Windows NT 4.0 [51](#)
システムの修復 [309](#)
システムのセットアップ [16](#)
質量 [321](#)
自動クリーンアップツール [259](#)
修理 [315](#)
準備 [105](#)
仕様 [321](#)
使用上のご注意 [iii](#)
障害時の対処 [287](#)
障害情報の採取 [305](#)
障害処理のためのセットアップ
 Windows 2000 [29](#)
 Windows NT 4.0 [46](#)
省電力モード [98](#)
譲渡 [xvii](#)
消費電力 [321](#)
情報サービス [320](#)
シリアルポート [176](#)
シリアルポートコネクタ [56](#)
スイッチ
 DUMP [55](#), [308](#)
 POWER [85](#), [198](#)
 POWER/SLEEP [55](#)
 RESET [55](#), [197](#)
ステッピング [167](#)
ストレージ管理 [5](#)
スライドレールアセンブリ [73](#)
寸法 [321](#)
静電気対策 [104](#)
セカンドキャッシュ [177](#)
セキュリティ [160](#)
設置 [68](#)
セットアップの手順
 Windows 2000 [23](#)
 Windows NT 4.0 [38](#)

セットアップの流れ
 Windows 2000 [22](#)
 Windows NT 4.0 [37](#)
セットアップパラメータFD [19](#)
セットアップパラメータFDの作成 [243](#)
セットアップを始める前に [15](#)
接続 [81](#)
操作 [84](#)
増設メモリバックボード [117](#)
 増設順序 [117](#)
ソフトウェア編 [203](#)
ソフトウェア保守サービス [317](#)
ソフトリセット [197](#)

タ

ターミネーションボード [145](#)
大量インストール [247](#)
ダミートレー [107](#)
ツールメニュー [208](#)
追加アプリケーションのインストール [245](#)
テープ監視ツール [265](#)
ディスクアレイコントローラボード [139](#)
ディスク管理 [5](#)
ディスク増設ユニット [143](#)
デバッグ情報
 Windows 2000 [29](#)
 Windows NT 4.0 [46](#)
電源 [321](#)
電源管理 [7](#)
電源のOFF [97](#)
電源のON [85](#)
電源ユニット [57](#), [110](#)
テンプレート [71](#)
導入にあたって [8](#)
特長 [2](#)
トップカバー [57](#), [138](#)
導入編 [1](#)
トラブルシューティング [290](#)
取り扱い上のご注意 [xiii](#)

取り付け
 CPU [145](#), [148](#)
 DIMM [114](#)
 PCIボード [126](#), [129](#)
 増設メモリバックボード [118](#)
 電源ユニット [110](#)
 トップカバー [138](#)
 ハードディスク [107](#)
 フロントベゼル [84](#)
取り付け/取り外しの準備 [105](#)
取り外し
 CPU [147](#), [154](#)
 DIMM [116](#)
 PCIボード [128](#), [129](#)
 増設メモリバックボード [119](#)
 電源ユニット [112](#)
 トップカバー [138](#)
 ハードディスク [108](#)
 フロントベゼル [84](#)

ナ

内蔵オプション [103](#)
内蔵オプションの取り付け [103](#)
日常の保守 [280](#)
ネットワーク管理 [7](#)
ネットワークドライバ
 Windows 2000 [27](#)
 Windows NT 4.0 [44](#)
ネットワークモニタ
 Windows 2000 [31](#)
 Windows NT 4.0 [49](#)

ハ

パーティション構成 [9](#)
パーティションサイズ
 Windows 2000 [21](#)
 Windows NT 4.0 [36](#)
ハードウェアのセットアップ [15](#)
ハードウェア編 [53](#)
ハードウェアメンテナンスサービス [317](#)
ハードウェアリセット [197](#)
ハードディスク [106](#)

廃棄 [xviii](#)
はじめに [xv](#)
パスワード [178](#)
クリア用スイッチ [59](#)
パスワードのクリア [199](#)
バックアップ管理 [6](#)
パラレルポート [176](#)
バンドルソフトウェア [251, 273](#)
ピーブ音 [96](#)
日付 [163](#)
付属品 [xvii](#)
プリンタポートコネクタ [56](#)
フロー制御 [184](#)
プロセッサ [144, 148](#)
プロセッサメザンボード [152](#)
プロセッサメザンボード接続コネクタ [60](#)
フロッピーディスク [99](#)
フロッピーディスクアクセスランプ [55](#)
フロッピーディスクコントローラ [176](#)
フロッピーディスクドライブ [55, 99, 163](#)
フロッピーディスクドライブインターフェースコネクタ [59](#)
フロントパネルボード [58](#)
フロントパネルボード接続コネクタ [60](#)
フロントベゼル [54, 84](#)
ページングファイル
 Windows 2000 [30](#)
 Windows NT 4.0 [47](#)
ベースI/Oアドレス [176](#)
ヘッドフォンジャック [55](#)
ペリフェラルベイバックプレーン [58](#)
ボードの取り付け位置 [58](#)
ポーレート [184](#)
保管 [314](#)
保守 [280](#)
補修用部品 [316](#)
保守サービス [316](#)
保守サービス会社網一覧 [322](#)
保守用パーティション [9](#)
保守用パーティションの設定 [210](#)

保証 [315](#)
ホットスワップFAN Bay [150](#)
ホットスワップHDDバックプレーン [58](#)
ホットスワップファンユニット [122](#)
ホットプラグ [129, 161, 170](#)
ポリウム [55](#)
本書について [xv](#)
本書の構成 [xvi](#)

マ

マウスコネクタ [56](#)
マスターコントロールメニュー [216, 303](#)
マルチセクタ転送 [165](#)
ミッドプレーン [58](#)
ミッドプレーン接続コネクタ [59, 60](#)
名称 [54](#)
メモリ [321](#)
メモリキャリア [58, 60, 113](#)
メモリキャリアカバー [55, 114](#)
メモリダンブ [307](#)
 Windows 2000 [29](#)
 Windows NT 4.0 [46](#)
メモリバックボード [113](#)
モニタコネクタ [56](#)

ヤ

ユーザーサポート [315](#)
ユニバーサルPCIボード [123](#)

ラ

ラックからの取り外し [69](#)
ラックからの引き出し [120](#)
ラックの設置 [68](#)
ラックへの取り付け [69](#)

ランプ [288](#)
 100TX [57, 66](#)
 ACT/LINK [57, 66](#)
 DISK ACCESS [55, 64](#)
 DISK FAULT [54, 55, 63, 64](#)
 DISK POWER [55, 64](#)
 FAIL [57, 66](#)
 FAN FAULT [54, 63, 67](#)
 PCIスロットFault [56, 65](#)
 PCIスロットPower [56, 65](#)
 POWER FAULT [54, 62](#)
 POWER/SLEEP [54, 62, 85](#)
 PRFL [57, 66](#)
 PWR [57, 66](#)
 アクセス [55, 64](#)
 フロッピーディスクアクセス [55](#)
リセット [197](#)
リチウム電池 [59](#)
リテンション [152](#)
留意点 [9](#)
レリーズレバー [76](#)

ワ

ワトソン博士 [307](#)
 Windows 2000 [30](#)
 Windows NT 4.0 [47](#)
割り込み [176, 184](#)

NEC Express サーバ

N8500-668
Express5800/180Rb-7

ユーザズガイド

2000年12月 初版

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2000

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

