

付録A 仕様

モデル名	Express5800/180Rd-4	
	ディスクレスモデル	
型番	N8100-929	N8100-930
CPU	タイプ	Intel® Xeon™ Processor MP
	クロック周波数	2GHz
	二次キャッシュ(1CPU当たり)	512KB
	三次キャッシュ(1CPU当たり)	1MB
	搭載可能CPU数(標準搭載数)	2MB
	8(2)オプションの16-Wayアップグレードキットを使用して2台の180Rd-4筐体筒を接続することで最大16CPUまで拡張可能	
	ハイパースレディングテクノロジー	
	対応	
チップセット	XA-32(400MHz)	
メモリ	タイプ	DDR266 SDRAM DIMM(Registered)、Chipkill対応
	容量	標準 2GB(512MBx4) 最大 64GB*1(2GBx32)
補助記憶装置	内蔵	標準 なし
	ハードディスク	内蔵最大 146.4GB(73.2GBx2)
	RAID対応	RAID 0,1,5,0+1(オプション)*2
	標準搭載ドライブ	3.5インチフロッピーディスクドライブ(2モード対応)x1、DVD-ROMドライブ(最大24倍速)x1
拡張スロット	64-bit PCI-X(133MHz)	2スロット(ホットプラグ対応)(PCI拡張ユニット使用時*3:最大8スロット)
	64-bit PCI-X(100MHz)	2スロット(ホットプラグ対応)(PCI拡張ユニット使用時*3:最大14スロット)
	64-bit PCI-X(66MHz)	2スロット(ホットプラグ対応)
表示機能	グラフィックアクセラレータ	Rage XL
	ビデオRAM	8MB
	グラフィック表示	640x480(最大1,677万色)、800x600(最大1,677万色)、1024x768(最大1,677万色)、1280x1024(最大1,677万色)
標準インタフェース	キーボード(ミニDIN6ピン)x1、マウス(ミニDIN6ピン)x1、アナログRGB(ミニD-Sub15ピン)x1、SCSI(68ピン(VHDCI))x1、1000BASE-T(100BASE-TX/10BASE-T対応)LANコネクタ(RJ-45)X2、USBx3[前面x1、背面x2]、(専用インタフェース*4:PCIスロット拡張ユニット接続コネクタx2、PCIスロット拡張ユニット管理コネクタx1、SMP拡張コネクタx3*5)	
ホットプラグ対応冗長電源	対応(標準)*6	
筐体デザイン(高さ)	ラックマウント(4U)	
外形寸法	483mm(幅)×698mm(奥行き)×178mm(高さ)	
質量(最大)	39.9kg(50kg)	
電源	AC100V±10%、50/60Hz±1Hz、またはAC200V±10%、50/60Hz±1Hz	
電源コード	AC100V	二極平行アース付きコンセントx2(標準添付)
	AC200V	NEMA L6-20Pタイプx2(標準添付)
最大消費電力	1000VA/980W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	0.030(F区分)	0.011(F区分)
温度/湿度条件	10~35℃/20~80%(ただし、結露しないこと)	
インストールOS	-	
主な添付品	EXPRESSBUILDER(ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgent、ExpressPicnic含む)構成一覧表、スタートアップガイド、電源コード、ユーザズガイド、保証書	
サポートOS	Microsoft® Windows® Server 2003 Enterprise Edition、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server	

*1 標準実装されているメモリを取り外した場合。

*2 オプションのディスクアレイコントローラを使用して本体内のハードディスクドライブをRAID構成にする場合はRAID0.1のみサポート。内蔵のSCSIコントローラによるミラーリング機能は本装置ではサポートしていません。

*3 PCIスロット拡張ユニット[N8141-35]使用時は、本体標準PCIスロット(x6)を含め、合計18スロットまで拡張可能。PCIスロット拡張ユニット内のPCIスロット(x12)は、すべて100MHzボード搭載時12スロット/すべて133MHzボード搭載時6スロットまで使用可能。

*4 PCIスロット拡張ユニット接続/管理コネクタはPCIスロット拡張ユニット接続時に使用。SMP拡張コネクタは増設CPU/メモリバックボードを搭載して5~8CPUへアップグレードする際や、180Rd-4筐体筒を接続し、16CPUまで拡張する際に使用。

*5 SMP拡張コネクタは標準構成時は3つ、増設CPU/メモリバックボード[N8101-289]増設時は6つとなる。

*6 電源ユニットの冗長機能はAC200Vで使用した場合のみ有効。AC100Vで使用する場合は電源冗長機能が有効になりません。AC200Vでの使用を推奨します。

※ ハードディスクドライブの容量表記は1GB=1000³B換算値です。1GB=1024³B換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2003年2月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	道東営業所	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-739-8501	030-0113	青森市第二周屋町4-1-20 NECソフトウェア青森本社ビル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館1F
宮城	仙台支店	022-262-3445	980-0811	仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0031	鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央5-6-1
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストーン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	さいたま市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	さいたま市白幡4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0001	川口市朝日6-2-3 あいおい損保・川口東ビル4F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地	
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル5F	
	千葉東支店	043-221-6964	260-0843	千葉市中央区末広1-12-15	
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F	
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F	
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F	
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	柏市松葉町2-5-1	
東京	印西営業所	0476-46-4250	277-0827	印西市大塚1-9千葉ニュータウンエネルギーセンター1F	
	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F	
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8F	
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F	
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F	
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F	
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F	
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F	
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F	
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F	
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀2F	
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F	
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F	
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住1-11-2 カーニープレイス千住7F	
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F	
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F	
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F	
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町5-9-7	
	神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F
		横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
川崎営業所		044-244-1083	210-0023	川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F	
相模原支店		042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F	
厚木支店		046-225-0411	243-0032	厚木市恩名900-4	
平塚支店		0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F	
藤沢営業所		0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F	
小田原営業所		0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F	
玉川支店		044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F	
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟市神道寺275-3	
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住2-3-6 小林石油ビル	
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F	
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F	
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日月寺新光寺1880-1	
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F	
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル1F	
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市電助町36 小松東京海上ビル3F	
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	七尾市相生町45	
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツッ町518	
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F	
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2F	
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀6096-1	
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	岡谷市本町4-5-18	
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F	
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F	
岐阜	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台73-10	
	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8	
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南3-4-7	
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F	
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿1927-2	

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
三重	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	三重支店	0593-51-0425	510-0074	四日市市鶴の森1-5-16 カーニープレイス四日市ビル6F
滋賀	津営業所	059-227-1622	514-0028	津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	松阪市郷津町234-1
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	上野市丸之内128 共立ビル2F
京都	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勤ビル4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	福知山市宇天田288 竹下駅南ビル2F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	舞鶴市宇浜160 スクウェアビル大門3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F
大阪	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	高槻市城北町1-5-25 高槻FJビル1F
	千里支店	06-6835-0017	560-0082	豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0026	堺市向陵西町2-1-24
	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町113
	明石支店	078-914-0550	673-0892	明石市本町2-2-24 明石東京海上ビルディング
	阪神支店	06-6482-2315	660-0892	尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取市千代水4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	米子市大工町33-32 米子ISビル3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	松江市学園1-18-5
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル1F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	東広島市西条町大字土与丸441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	福山市南蔵王町3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町475-1 カルチャープラザ4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	徳山営業所	0834-31-4115	745-0063	徳山市今住町18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	萩市浜崎町121-1 Kビル2F
	徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町3-5-18 シプラルタ丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	八幡浜営業所	0894-24-6158	796-0010	八幡浜市江戸岡1-4-6 江戸岡ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	伊予三島市宮川3-5-25 ホワイトヴィラ1F
高知	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知市杉井流70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	久留米市東合川町2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島3-2-19
長崎	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎市田中町586-7
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	佐世保市天満町3-23
熊本	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F
	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町2-423-10 アクサ中津ビル5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖2-7-11

索引

記号

- 16-Wayアップグレードキット [319](#)
- 3.5インチハードディスクドライブ [275](#)
- 3.5インチフロッピーディスクドライブ [9](#)
- 8番街 [270](#)

A

- AC100V [37](#)
- AC200V [37](#)
- Access Remote ASM [163](#)
- ACTIVEランプ [11](#)
- ACインレット [10](#)
- ACランプ [8](#)
- Alerts [168](#)
- ASM Date and Time [166](#)
- ASM Information [164](#)
- ASM Webインタフェース [155](#)
 - ASM Date and Time [166](#)
 - ASM Information [164](#)
 - ASMの再起動 [176](#)
 - ASMのリモートアクセス [163](#)
 - PXEネットワークブート [163](#)
 - Server Timeouts [165](#)
 - SMTP [173](#)
 - SNMP [171](#)
 - アラート [168](#)
 - イベントログ [158](#)
 - 構成ファイル [175](#)
 - 構成を復元する [175](#)
 - 構成を変更して復元 [176](#)
 - システム設定 [164](#)
 - システムヘルス [156](#)
 - 重要プロダクトデータ [160](#)
 - シリアルポート [170](#)
 - デフォルトの復元 [176](#)
 - 電源/再起動 [161](#)

- ネットワークインタフェース [171](#)
- ネットワークプロトコル [171](#)
- ファームウェアの更新 [163](#)
- モニタ [177](#)
- リモートアラート試行回数の設定 [168](#)
- リモートアラートの設定 [169](#)
- リモート制御 [163](#)
- リモート制御キー [174](#)
- リモートブート [163](#)
- ログインプロファイル [166](#)
- ログオフ [177](#)
- ASMの再起動 [176](#)
- ASMのリモートアクセス [163](#)

B

- BIOS [94](#)
- BIOS Configuration/Setupユーティリティ
 - Administrator Password [111](#)
 - Advanced Setup [117](#)
 - ASM Settings [126](#)
 - CMOS・パスワードのクリア [132](#)
 - CPU Options [121](#)
 - CPU Socket Status [118](#)
 - Create Scalable Partition Settings [128](#)
 - Date and Time [109](#)
 - Delete Local Scalable Partition Settings [129](#)
 - Devices and I/O Ports [107](#)
 - Display PCI Configuration Space Dump [125](#)
 - Error Logs [130](#)
 - Exit Setup [131](#)
 - IDE Configuration Menu [108](#)
 - Load Default Settings [131](#)
 - Memory Settings [118](#)
 - PCI Device Information [121](#)
 - PCI Slot/Device Information [121](#)
 - POST Error Log [130](#)
 - Power-on Password [110](#)
 - Processor Summary [103](#)
 - Product Data [104](#)
 - Remote Control Security Settings [112](#)
 - Restore Settings [131](#)
 - Save Settings [131](#)
 - Scalability Port Configuration [125](#)
 - Scalable Partition Settings [127](#)
 - Set Device to System Generated Values [125](#)
 - SMP Expansion Module 1 [119](#)
 - SMP Expansion Module 2 [120](#)
 - Start Options [113](#)
 - Startup Sequence Options [115](#)
 - System Card Data [106](#)
 - System Error Log [130](#)
 - System Information [104](#)
 - System Security [110](#)
 - System Summary [102](#)
 - Video [108](#)
 - 画面の見方 [96](#)
 - キーの使い方 [96](#)
 - 起動 [95](#)
 - 設定例 [97](#)
 - メインメニュー [101](#)
- BIOS Setup情報のセーブ [184](#)
- BIOS Setup情報のリストア [184](#)
- BIOS設定値のクリア [19](#)
- Broadcom Advanced Control Suite
 - Windows 2000 [80](#)
 - Windows Server 2003 [51](#)

C

CDトレイジェクトスイッチ [8](#)
Club Express [24](#), [270](#)
CMOSクリアジャンパ [16](#)
CMOSジャンパスイッチ [132](#)
CMOS・パスワードのクリア [132](#)
Configuration Files [175](#)
CPU [12](#), [314](#), [325](#)

D

DCランプ [8](#)
DIMM [12](#), [305](#)
DIMMエラーランプ [14](#)
DIMMスロット [14](#)
DISK増設ユニット [323](#)
DUMPスイッチ [13](#)
DVD-ROMドライブ [8](#), [12](#)
DVD-ROMドライブアクティブランプ [8](#)
DVD-ROMドライブジェクトスイッチ [8](#)

E

EMCシールド [12](#)
ESMPRO/ServerAgent [195](#)
ESMPRO/ServerManager [198](#)
Event Log [158](#)
Express Server Management Guide [211](#)
EXPRESSBUILDER [179](#), [181](#), [252](#)
 BIOS Setup情報のセーブ [184](#)
 BIOS Setup情報のリストア [184](#)
 RASユーティリティ [184](#)
 SPユーティリティ [184](#)
 起動 [182](#)
EXPRESSBUILDER トップメニュー [182](#)
ExpressPicnic [187](#), [256](#)
 インストール [187](#)

F

FAN [157](#)
Fan [12](#), [321](#)
Fan 1/Fan 2コネクタ [16](#)
Fan 3コネクタ [16](#)
Fan 4コネクタ [16](#)
Firmware Update [163](#)

H

Hot Add [286](#), [288](#)
Hot Remove [286](#), [291](#)
Hot Replace [286](#), [294](#)
<http://club.express.nec.co.jp/> [270](#)
<http://nec8.com/> [270](#)
<http://www.fielding.co.jp/> [270](#)

I

I/O VRM [16](#)
I/Oエラーランプ [13](#)
I/Oボード [16](#)

J

J19 [16](#)
J20 [16](#)

L

L4システムキャッシュ [14](#)
LANコネクタ0 [10](#)
LANコネクタ1 [10](#)
LANポート
 Remote Supervisor Adapter [145](#)
Light Path診断機構 [239](#)
Light Path診断パネル [8](#)
LINKランプ [11](#)
Log Off [177](#)
Login Profiles [166](#)
Lower Ethernet(port0) Statusランプ [10](#)

M

Monitors [177](#)

N

NEC基本情報
 Windows 2000 [79](#)
 Windows Server 2003 [50](#)
NECフィールドイング [270](#), [326](#)
Network Interfaces [171](#)
Network Protocols [171](#)

P

PCI-X [325](#)
PCI-Xボード [15](#)
PCI-Xボードスロット [15](#)
PCIEラーランプ [13](#)
PCISロットAttentionランプ [15](#), [287](#)
PCISロットPowerランプ [15](#), [287](#)
PCISロットエラーランプ [15](#)
PCISロット拡張ユニット管理コネクタ [10](#)
PCISロット拡張ユニット接続(B)コネクタ [10](#)
PCISロット拡張ユニット接続コネクタ(A) [10](#)
PCISロット拡張ユニット接続コネクタ(B) [10](#)
PCIバスBクロックジャンパ [15](#), [281](#)
PCIバスC/Dクロックジャンパ [15](#), [281](#)
PCIボード [281](#)
 Hot Add [288](#)
 Hot Remove [291](#)
 Hot Replace [294](#)
PCIボード増設用スロット [10](#)
PCIホットプラグ [251](#), [286](#)
POST [18](#)
 エラーメッセージ [233](#)
 エラーログ [239](#)
 ビープコード [230](#)
Power Console Plus [199](#), [202](#)

POWER GOODランプ [15](#)
 Power Goodランプ [13](#)
 Power ONパスワードジャンパ [16](#)
 POWER/RESETコネクタ [16](#)
 Power/Restart [161](#)
 POWERスイッチ [9](#), [17](#), [265](#)
 POWERランプ [9](#), [11](#), [17](#)
 PPP [151](#)
 PROSet
 Windows Server 2003 [56](#)
 PS/2 [325](#)
 PXE Network Boot [163](#)
 PXEネットワークブート [163](#)

R

RAID [325](#)
 RAID情報のセーブ/リストア [183](#)
 RASユーティリティ [184](#)
 Remote Boot [163](#)
 Remote Control [163](#)
 Remote Control Keys [174](#)
 Remote Supervisor Adapter
 LAN経由でのアクセス [147](#)
 LANポート [145](#)
 PPP [151](#)
 SPデバイスドライバのインス
 トール [153](#)
 機能 [144](#)
 基本機能の設定 [146](#)
 シリアルポート [145](#), [149](#)
 接続 [145](#)
 リモート制御パスワードの設定
 [154](#)
 RESETスイッチ [9](#), [265](#)
 Restart ASM [176](#)
 Restore Defaults [176](#)
 ROM-DOS起動ディスク [185](#)
 RSA [11](#), [144](#)
 RSA LANコネクタ [11](#)
 RSAシリアルポートコネクタ [11](#)

S

SCSI Aコネクタ [16](#)
 SCSI Bコネクタ [16](#)

SCSIエラーメッセージ [242](#)
 SCSIコンフィグレーション [134](#)
 Adapter Properties [137](#)
 Boot Adapter List [135](#)
 Device Properties [139](#)
 Global Properties [136](#)
 起動 [134](#)
 最大同期データ転送速度 [140](#)
 終了 [142](#)
 SCSI装置 [37](#)
 SCSI電源コネクタ [13](#)
 Serial Port [170](#)
 Server Power/Restart Activity
[161](#)
 Server Power/Restart Control
[162](#)
 Server Timeouts [165](#)
 SMP拡張ポート [10](#)
 SMP拡張モジュール [12](#), [14](#), [300](#)
 SMP拡張モジュールエラーランプ
[13](#)
 SMP拡張モジュール接続コネクタ
[13](#)
 SMP拡張モジュールボード [12](#)
 SMP拡張モジュールボードエラー
 ランプ [14](#)
 SMPバッフル [12](#)
 SMTP [173](#)
 SNMP [171](#)
 SPデバイスドライバのインストー
 ル [153](#)
 SPユーティリティ [184](#)
 System Health [156](#)
 System Settings [164](#)

T

TapeAlertChecker [207](#)

U

Upper Ethernet(port1) Statusラン
 プ [10](#)
 USB1コネクタ [10](#)
 USB2コネクタ [10](#)
 USBケーブルコネクタ [16](#)
 USBコネクタ [8](#)

V

Vital Product Data [160](#)
 VRM [12](#)
 VRMエラーランプ [14](#)
 VRMコネクタ [13](#), [14](#)
 VRMソケット [14](#)

W

Wide SCSIコネクタ [10](#)
 Windows 2000
 エラーメッセージ [242](#)
 セットアップ [67](#)
 Windows 2000 OEM-DISK for
 EXPRESSBUILDER [92](#), [184](#)
 Windows Server 2003
 エラーメッセージ [242](#)
 セットアップ [39](#)
 Windows Server 2003 OEM-DISK
 for EXPRESSBUILDER [65](#), [184](#)

ア

アームブラケット [28](#), [32](#)
 アドミニストレータパスワード
[110](#)
 アラート [168](#)
 アラートの確認 [212](#)
 安全上のご注意 [v](#)
 安全にかかわる表示 [iii](#)

イ

移動 [266](#)
 イベントログ [158](#), [258](#)
 色分けされた部分 [iv](#)
 インストール
 Windows 2000 [73](#)
 Windows Server 2003 [45](#)
 インタフェース [325](#)
 インテグレートVRM [14](#)
 インフォメーションランプ [8](#)

エ

エクスプレス受付センター [270](#)
エクスプレス通報サービス [204](#)
エラーメッセージ [230](#)
 SCSI [242](#)
 Windows 2000 [242](#)
 Windows Server 2003 [242](#)
エラーランプ [11](#)
エラーログ [239](#)

オ

応用セットアップ
 Windows 2000 [91](#)
 Windows Server 2003 [64](#)
お客様登録 [24](#)
オプション [271](#)
オプションの大容量記憶装置ドライブのインストール [192](#)
オフライン保守ユーティリティ [209](#)
温度 [157](#)
オンラインドキュメント [xxx](#)

カ

外形寸法 [325](#)
各種BIOS/FWのアップデート [185](#)
各部の名称 [8](#)
カスタムインストールモデル
 Windows 2000 [70](#)
 Windows Server 2003 [42](#)
仮想メモリ
 Windows 2000 [86](#)
 Windows Server 2003 [60](#)
型番 [325](#)
稼働機からの情報採取 [193](#)
カバー [12](#)

キ

キーボードコネクタ [10](#)
記号 [iv](#), [xvi](#)
キャッシュ [325](#)
強制イジェクトホール [8](#)

強制電源OFF [265](#)

ク

クラッシュダンプファイル
 Windows 2000 [87](#)
 Windows Server 2003 [61](#)
グラフィックアクセラレータ [325](#)
グラフィックスアクセラレータ
 Windows 2000 [82](#)
クリーニング [213](#)
クロック [325](#)

ケ

ケーシナット [28](#), [29](#)
ケーシナット挿入ツール [28](#), [29](#)
ケーブルアーム [28](#), [30](#)
ケーブルクランプ [28](#), [34](#)
ケーブルストラップ [28](#), [33](#)
警告ラベル [xii](#)
健康を損なわないためのアドバイス [xv](#)
現マシンからの情報取得 [193](#)

コ

交換
 PCIボード(Hot Replace) [294](#)
構成情報 [259](#)
構成ファイル [175](#)
構成を復元する [175](#)
構成を変更して復元 [176](#)
コネクタ
 ACインレット [10](#)
 Fan 1/Fan 2 [16](#)
 Fan 3 [16](#)
 Fan 4 [16](#)
 LAN0 [10](#)
 LAN1 [10](#)
 PCI-Xボードスロット [15](#)
 PCIスロット拡張ユニット管理 [10](#)
 PCIスロット拡張ユニット接続 (A) [10](#)
 POWER/RESET [16](#)

RSA LAN [11](#)
RSAシリアルポート [11](#)
SCSI A [16](#)
SCSI B [16](#)
SCSI電源 [13](#)
SMP拡張ポート [10](#)
SMP拡張モジュール接続 [13](#)
USB [8](#)
USB1 [10](#)
USB2 [10](#)
USBケーブル [16](#)
VRM [13](#), [14](#)
Wide SCSI [10](#)
キーボード [10](#)
電源 [13](#)
マウス [10](#)
メディアベイ [16](#)
モニタ [10](#)
ライザーカード [16](#)
ライトパス用 [13](#)

サ

サーバ管理 [3](#)
サーバシャーシ [12](#)
サーバの状況 [156](#)
サービスパック [89](#)
再起動
 ASM Webインタフェース [176](#)
再購入 [xvii](#)
最大同期データ転送速度 [140](#)
サポートOS [325](#)
サポートしているOS [22](#)
サポートディスク
 Windows 2000 [92](#)
 Windows Server 2003 [65](#)
サポートディスクの作成 [184](#)

シ

シームレスセットアップ [183](#), [253](#)
 Windows 2000 [72](#)
 Windows Server 2003 [44](#)
システムBIOS [94](#)
システムエラーランプ [8](#)

システム管理エラーランプ [13](#)
システム構成 [12](#)
システム診断 [184](#), [209](#), [216](#)
システム診断ユーティリティ [185](#)
システム設定 [164](#)
システムのアップデート
 Windows 2000 [89](#)
 Windows Server 2003 [63](#)
システムのコンフィギュレーション
[93](#)
システムの修復 [261](#)
システムのセットアップ
 Windows 2000 [69](#)
 Windows Server 2003 [41](#)
システムの操作 [17](#)
システムヘルス [156](#)
知っておきたいこと [1](#)
 SHIPPINGブラケット [12](#), [299](#)
質量 [325](#)
自動復帰 [17](#)
ジャンパ [132](#), [281](#)
重要プロダクトデータ [160](#)
修理 [268](#)
出荷時の状態 [21](#)
手動電源ON [17](#)
仕様 [325](#)
使用上のご注意 [iii](#)
障害時の対処 [229](#)
障害情報の採取 [258](#)
障害処理のためのセットアップ
 Windows 2000 [85](#)
 Windows Server 2003 [58](#)
譲渡 [xix](#)
消費電力 [325](#)
情報サービス [270](#)
消耗品 [xix](#)
シリアルポート [170](#)
 Remote Supervisor Adapter
 [145](#)
診断プログラム [219](#)

ス

スイッチ
 CDトレイジェクト [8](#)
 DUMP [13](#)

DVD-ROMドライブジェクト
[8](#)
POWER [9](#), [17](#), [265](#)
RESET [9](#), [265](#)
フロッピーディスクジェクト
[9](#)
フロッピーディスクドライブ
ジェクト [9](#)
メモリポートパワー [14](#)
ライトパスキャパシタ [14](#)
スケーラビリティケーブル [33](#)
スタンバイモード [19](#)
ステータスランプ [212](#)
ストレージ管理 [5](#)
スライドレールアセンブリ [28](#), [30](#)
スライドレールロックラッチ
寸法 [325](#)

セ

静電気対策 [273](#)
設置 [26](#)
セットアップ
 Windows 2000 [67](#)
 Windows Server 2003 [39](#)
セットアップの手順
 Windows 2000 [77](#)
 Windows Server 2003 [48](#)
セットアップの流れ
 Windows 2000 [76](#)
 Windows Server 2003 [47](#)
セットアップパラメータFD
 Windows 2000 [72](#)
 Windows Server 2003 [44](#)
セットアップパラメータFDの作成
[189](#)
セットアップを始める前に [68](#)
 Windows Server 2003 [40](#)
接続 [36](#)
 Remote Supervisor Adapter
 [145](#)
センタブレン [12](#), [13](#)
センタブレンエラーランプ [13](#)

ソ

増設CPU/メモリバックボード
・ [SMP拡張モジュール](#) を参照

装置前面 [8](#)
装置背面 [10](#)
ソフトリセット [265](#)

タ

ダイナミックディスク
 Windows 2000 [75](#)
 Windows Server 2003 [46](#)
大量インストール [194](#)
ダミートレー [276](#)
ダンプファイルサイズ
 Windows 2000 [74](#)
 Windows Server 2003 [46](#)

チ

チップセット [325](#)

ツ

ツールメニュー [183](#)
追加アプリケーションのインストール
[191](#)

テ

テープ監視ツール [207](#)
ディスクアクセスランプ [8](#)
ディスクアクティブランプ [9](#)
ディスクアレイ [257](#)
ディスクアレイコントローラ [282](#)
ディスクアレイのためのケーブル接続
[320](#)
ディスクエラーランプ [9](#), [278](#)
ディスク管理 [5](#)
手ネジ [13](#)
デバッグ情報
 Windows 2000 [85](#)
 Windows Server 2003 [58](#)
デフォルトの復元 [176](#)
電源 [325](#)
電源管理 [7](#)
電源コード [36](#), [325](#)
電源コネクタ [13](#)
電源/再起動 [161](#)

電源のOFF [19](#)
電源のON [17](#)
電源ユニット [8](#), [12](#)
電源ユニットラッチ [9](#)
テンプレート [28](#), [29](#)

ト

搭載可能スロット [283](#)
導入にあたって [20](#)
特長 [2](#)
トップカバー [280](#)
トラブルシューティング [211](#), [244](#)
取り扱い上のご注意 [xiv](#)
取り付け
DIMM [309](#)
PCIボード(Hot Add) [288](#)
PCIボード(Hot Replace) [294](#)
PCIボード(ホットプラグ未対応) [284](#)
SMP拡張モジュール [303](#)
 SHIPPINGブラケット [299](#)
ハードディスク [276](#)
プロセッサ [315](#)
取り付け部品 [28](#)
取り外し
DIMM [310](#)
PCIボード(Hot Remove) [291](#)
PCIボード(ホットプラグ未対応) [286](#)
SMP拡張モジュール [301](#)
 SHIPPINGブラケット [299](#)
ハードディスク [278](#)
ファン [321](#)
プロセッサ [317](#)

ニ

日常の保守 [212](#)

ネ

ネジ [28](#)
ネットワークアダプタの二重化
Windows 2000 [83](#)
Windows Server 2003 [54](#)

ネットワークインタフェース [171](#)
ネットワーク管理 [7](#)
ネットワークドライバ
Windows 2000 [82](#)
Windows Server 2003 [53](#)
ネットワークプロトコル [171](#)
ネットワークモニタ
Windows 2000 [88](#)
Windows Server 2003 [62](#)

ハ

パーティションサイズ
Windows 2000 [74](#)
Windows Server 2003 [46](#)
ハードウェアのセットアップ
[40](#), [68](#)
ハードディスクドライブ
[9](#), [12](#), [275](#)
ハードディスクドライブスロット
[8](#)
ハードリセット [265](#)
廃棄 [xx](#)
はじめに [xvi](#)
バックアップ [213](#)
バックアップ管理 [5](#)
バッテリー [267](#)
パワーオンパスワード [110](#)
ハンドル [28](#), [30](#)

ヒ

ヒートシンク [12](#)
ビーブコード [230](#)
必要な工具 [28](#)
ビデオRAM [325](#)
ビルド・トゥ・オーダー
Windows 2000 [70](#)
Windows Server 2003 [42](#)

フ

ファーストコンタクトセンター
[270](#)
ファームウェアの更新 [163](#)
ファン [321](#)

付属品 [xviii](#)
プロセッサ [12](#), [314](#). CPU を参照
プロセッサVRMエラーランプ [14](#)
プロセッサエラーランプ [14](#)
プロセッサソケット [14](#)
プロダクトキー [40](#), [68](#)
フロッピーディスクイジェクトス
イッチ [9](#)
フロッピーディスクドライブアク
ティブランプ [9](#)
フロッピーディスクドライブイジェ
クトスイッチ [9](#)
フロントベゼル [12](#)

ヘ

ページングファイルサイズ
Windows 2000 [74](#)
Windows Server 2003 [46](#)

ホ

保管 [266](#)
保守 [212](#)
保守サービス [269](#)
保守サービス会社網一覧 [326](#)
保守用部品 [268](#)
保証 [267](#)
ホットプラグ [325](#)
ホットプラグイネーブルメモリラン
プ [14](#)
本書について [xvi](#)
本書の構成 [xvii](#)

マ

マウスコネクタ [10](#)
マスターコントロールメニュー
[186](#), [256](#)
マニュアルセットアップ
Windows 2000 [92](#)
Windows Server 2003 [65](#)

ミ

ミラー化されているボリューム
Windows 2000 [73](#)
Windows Server 2003 [45](#)

メ

名称 [8](#)
メディアベイコネクタ [16](#)
メモリ [12](#), [325](#)
 Hot Add [312](#)
 Hot Replace [312](#)
メモリProteXion [309](#)
メモリスクラビング [308](#)
メモリダンプ [260](#)
 Windows 2000 [85](#)
 Windows Server 2003 [58](#)
メモリポートパワースイッチ [14](#)
メモリポートパワーランプ [14](#)
メモリミラーリング [308](#)
メンテナンス [211](#)

モ

モデル名 [325](#)
モニタ [177](#)
モニタコネクタ [10](#)

ユ

ユーザーサポート [267](#)

ラ

ライザーカードコネクタ [16](#)
ライトパスキャパシタスイッチ [14](#)
ライトパス診断パネル [8](#)
ライトパス用コネクタ [13](#)
ライトパスリマインドランプ [14](#)
ラックからの取り出し [35](#)
ラックサポートブラケット [28](#)
ラックサポートホイール [28](#), [30](#)
ラックの設置 [26](#)
ラックへの取り付け [27](#)
ランプ
 AC [8](#)
 ACTIVE [11](#)
 DC [8](#)
 DIMMエラー [14](#)
 DVD-ROMドライブアクティブ
 [8](#)

I/Oエラー [13](#)
LINK [11](#)
Lower Ethernet(port0) Status
[10](#)
PCIエラー [13](#)
PCIスロットAttention
[15](#), [287](#)
PCIスロットPower [15](#), [287](#)
PCIスロットエラー [15](#)
POWER [9](#), [11](#), [17](#)
POWER GOOD [15](#)
Power Good [13](#)
SMP拡張モジュールエラー [13](#)
SMP拡張モジュールボードエ
ラー [14](#)
Upper Ethernet(port1) Status
[10](#)
VRMエラー [14](#)
インフォメーション [8](#)
エラー [11](#)
システムエラー [8](#)
システム管理エラー [13](#)
センタプレーンエラー [13](#)
ディスクアクセス [8](#)
ディスクアクティブ [9](#)
ディスクエラー [9](#), [278](#)
プロセッサVRMエラー [14](#)
プロセッサエラー [14](#)
フロッピーディスクドライブア
クティブ [9](#)
ホットプラグイネーブルメモリ
[14](#)
メモリポートパワー [14](#)
ライトパスリマインド [14](#)
ロケータ [8](#)

リ

リセット [19](#), [265](#)
リチウム電池 [xx](#), [11](#), [16](#)
リチウム電池内蔵バッテリー [11](#)
リモートアラート 試行回数の設定
[168](#)
リモートアラートの設定 [169](#)
リモートスーパーバイザアダプタ
[10](#), [11](#)

リモートスーパーバイザアダプタ
[144](#)
リモート制御 [163](#)
リモート制御キー [174](#)
リモートブート [163](#)
リリースラッチ [32](#), [34](#)

ロ

ログインプロファイル [166](#)
ログオフ [177](#)
ロケータランプ [8](#)

ワ

ワトソン博士 [259](#)
 Windows 2000 [87](#)
 Windows Server 2003 [61](#)

NEC Express サーバ

N8100-929/930
Express5800/180Rd-4

ユーザーズガイド

2003年9月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2003

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

