

# 付録A 仕様

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| モデル名              | Express5800/180Rd-4   |  |
|                   | ディスクレスモデル   |  |
| 型番                | N8100-968   | N8100-969  |
| CPU               | タイプ   | Intel® Xeon™ Processor MP  |
|                   | クロック周波数   | 2.20GHz  |
|                   | 二次キャッシュ(1CPU当たり)  | 512KB  |
|                   | 三次キャッシュ(1CPU当たり)  | 2MB  |
|                   | 搭載可能CPU数(標準搭載数)   | 8(2) オプションの16-Wayアップグレードキットを使用して2台の180Rd-4筐体間を接続することで最大16CPUまで拡張可能             |
| MP/スレック/テクノロジー    | 対応  |  |
| チップセット            | XA-32(400MHz)   |  |
| メモリ               | タイプ   | DDR266 SDRAM DIMM(Registered)、Chipkill対応                                       |
|                   | 容量  | 標準<br>2GB(512MBx4)<br>最大<br>64GB*1(2GBx32)                                     |
| 補助記憶装置            | 内蔵  | 標準<br>なし   |
|                   | ハードディスク   | 内蔵最大<br>146.4GB(73.2GBx2)  |
|                   | RAID対応  | RAID 0,1,5,0+1(オプション)*2  |
|                   | 標準搭載ドライブ  | 3.5インチフロッピーディスクドライブ(2モード対応)x1、DVD-ROMドライブ(最大24倍速)x1                            |
| 拡張スロット            | 64-bit PCI-X(133MHz)  | 2スロット(ホットプラグ対応)(PCI拡張ユニット使用時*3: 最大8スロット)                                       |
|                   | 64-bit PCI-X(100MHz)  | 2スロット(ホットプラグ対応)(PCI拡張ユニット使用時*3: 最大14スロット)                                      |
|                   | 64-bit PCI-X(66MHz)   | 2スロット(ホットプラグ対応)  |
| 表示機能              | グラフィックアクセラレータ   | ATI Radeon7000   |
|                   | ビデオRAM  | 16MB   |
|                   | グラフィック表示  | 640x480(最大1,677万色)、800x600(最大1,677万色)、1024x768(最大1,677万色)、1280x1024(最大1,677万色) |
| 標準インタフェース         | キーボード(ミニDIN6ピン)x1、マウス(ミニDIN6ピン)x1、アナログRGB(ミニD-Sub 15ピン)x1、SCSI(68ピン(VHDCI))x1、1000BASE-T(100BASE-TX/10BASE-T対応)LANコネクタ(RJ-45)x2、USBx3[前面x1、背面x2]、(専用インタフェース*4: PCIスロット拡張ユニット接続コネクタx2、PCIスロット拡張ユニット管理コネクタx1、SMP拡張コネクタx3*5) |  |
| ホットプラグ対応冗長電源      | 対応(標準)*6  |  |
| 筐体デザイン(高さ)        | ラックマウント(4U)   |  |
| 外形寸法              | 483mm(幅)×698mm(奥行き)×178mm(高さ)   |  |
| 質量(最大)            | 39.9kg(50kg)  |  |
| 電源                | AC100V±10%、50/60Hz±1Hz、またはAC200V±10%、50/60Hz±1Hz  |  |
| 電源コード             | AC100V  | 二極平行アース付きコンセントx2(標準添付)   |
|                   | AC200V  | NEMA L6-20Pタイプx2(標準添付)   |
| 最大消費電力            | 1200VA/1180W  |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 0.030(F区分) 0.011(F区分)   |  |
| 温度/湿度条件           | 10~35°C/20~80%(ただし、結露しないこと)   |  |
| インストールOS          | -   |  |
| 主な添付品             | EXPRESSBUILDER(ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgent、ExpressPicnic含む)構成表一覧表、スタートアップガイド、電源コード、ユーザズガイド、保証書  |  |
| サポートOS            | Microsoft® Windows® Server 2003 Enterprise Edition、Microsoft® Windows® Server 2003, Datacenter Edition、Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server、Microsoft® Windows® 2000 Datacenter Server                                |  |

\*1 標準実装されているメモリを取り外した場合。

\*2 オプションのディスクアレイコントローラを使用して本体内のハードディスクドライブをRAID構成にする場合はRAID0,1のみサポート。内蔵のSCSIコントローラによるミラーリング機能は本装置ではサポートしていません。

\*3 PCIスロット拡張ユニット[N8141-35]使用時は、本体標準PCIスロット(x6)を含め、合計18スロットまで拡張可能。PCIスロット拡張ユニット内のPCIスロット(x12)は、すべて100MHzボード搭載時12スロット/すべて133MHzボード搭載時6スロットまで使用可能。

\*4 PCIスロット拡張ユニット接続/管理コネクタはPCIスロット拡張ユニット接続時に使用。SMP拡張コネクタは増設CPU/メモリバックボードを搭載して5~8CPUへアップグレードする際や、180Rd-4筐体間を接続し、16CPUまで拡張する際に使用。

\*5 SMP拡張コネクタは標準構成時は3つ、増設CPU/メモリバックボード[N8101-289]増設時は6つとなる。

\*6 電源ユニットの冗長機能はAC200Vで使用した場合のみ有効。AC100Vで使用する場合は電源冗長機能が有効になりません。AC200Vでの使用を推奨します。

※ ハードディスクドライブの容量表記は1GB=1000<sup>3</sup>B換算値です。1GB=1024<sup>3</sup>B換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

# 付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げの弊社販売店、最寄りの弊社またはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、弊社販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2003年2月現在

| 都道府県名 | 拠点名          | 電話番号         | 郵便番号                   | 所在地                                 |
|-------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|
| 北海道   | 札幌支店         | 011-221-3705 | 060-0042               | 札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F                |
|       | 新札幌支店        | 011-894-1131 | 004-0041               | 札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F           |
|       | 釧路営業所        | 0154-43-2361 | 085-0847               | 釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F             |
|       | 旭川支店         | 0166-24-2098 | 070-0033               | 旭川市三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F             |
|       | オホーツク営業所     | 0157-25-7520 | 090-0024               | 北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F             |
|       | 苫小牧営業所       | 0144-36-3846 | 053-0022               | 苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F           |
|       | 室蘭営業所        | 0143-46-3180 | 050-0083               | 室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F                |
|       | 函館支店         | 0138-54-5642 | 040-0001               | 函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F             |
|       | 道東営業所        | 0155-25-4892 | 080-0013               | 帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F           |
|       | 小樽営業所        | 0134-24-5685 | 047-0036               | 小樽市長橋3-4-14                         |
| 青森    | 青森支店         | 017-739-8501 | 030-0113               | 青森市第二周屋町4-1-20<br>NECソフトウェア青森本社ビル1F |
|       | 八戸営業所        | 0178-44-4354 | 031-0081               | 八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F              |
|       | 弘前営業所        | 0172-34-9083 | 036-8001               | 弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F               |
| 岩手    | 盛岡支店         | 019-635-3011 | 020-0866               | 盛岡市本宮3-13-20                        |
|       | 一関営業所        | 0191-21-5506 | 021-0031               | 一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館1F               |
| 宮城    | 仙台支店         | 022-262-3445 | 980-0811               | 仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F        |
| 秋田    | 秋田支店         | 018-863-7938 | 010-0951               | 秋田市山王1-3-29                         |
| 山形    | 山形支店         | 023-631-3502 | 990-2445               | 山形市南栄町3-6-34                        |
|       | 鶴岡営業所        | 0235-25-8386 | 997-0031               | 鶴岡市大宝寺町1-30                         |
|       | 米沢営業所        | 0238-24-1418 | 992-0027               | 米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F                 |
| 福島    | 郡山支店         | 024-938-5209 | 963-8022               | 郡山市西ノ内1-22-13                       |
|       | 福島支店         | 024-536-3703 | 960-8074               | 福島市西中央5-6-1                         |
|       | いわき営業所       | 0246-29-5301 | 970-8034               | いわき市平上荒川字桜町34-1                     |
|       | 会津若松営業所      | 0242-29-3699 | 965-0818               | 会津若松市東千石2-1-45                      |
| 茨城    | 鹿島支店         | 0299-82-4860 | 314-0014               | 鹿嶋市光3 住友金属構内                        |
|       | つくば支店        | 0298-37-1620 | 305-0853               | つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F               |
|       | 水戸支店         | 029-257-1860 | 310-0911               | 水戸市見和3-575-3                        |
| 栃木    | 宇都宮支店        | 028-632-8140 | 321-0954               | 宇都宮市元今泉2-7-6                        |
|       | 小山営業所        | 0285-21-1495 | 323-0807               | 小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F            |
| 群馬    | 群馬支店         | 027-243-6316 | 371-0026               | 前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F             |
|       | 高崎営業所        | 027-365-3500 | 370-0073               | 高崎市緑町1-22-5                         |
|       | 太田支店         | 0276-45-0666 | 373-0853               | 太田市浜町58-24                          |
| 埼玉    | 大宮支店         | 048-660-1881 | 330-0038               | さいたま市宮原町2-85-5                      |
|       | 熊谷営業所        | 048-527-0597 | 360-0036               | 熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F              |
|       | 浦和支店         | 048-866-5471 | 336-0022               | さいたま市白幡4-12-19                      |
|       | 川口営業所        | 048-225-6722 | 332-0001               | 川口市朝日6-2-3 あいおい損保・川口東ビル4F           |
|       | 川越支店         | 042-955-7695 | 350-1331               | 狭山市新狭山2-11-10                       |
| 越谷営業所 | 048-978-9500 | 343-0042     | 越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F |                                     |

| 都道府県名  | 拠点名     | 電話番号         | 郵便番号         | 所在地                         |                             |
|--------|---------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 千葉     | 千葉支店    | 043-252-4309 | 260-0043     | 千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル5F       |                             |
|        | 千葉東支店   | 043-221-6964 | 260-0843     | 千葉市中央区末広1-12-15             |                             |
|        | 成田営業所   | 0476-22-5390 | 286-0044     | 成田市不働ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F       |                             |
|        | 君津営業所   | 0439-55-7278 | 299-1144     | 君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F        |                             |
|        | 船橋支店    | 047-434-1611 | 273-0012     | 船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F      |                             |
|        | 柏営業所    | 0471-35-2400 | 277-0827     | 柏市松葉町2-5-1                  |                             |
| 東京     | 印西営業所   | 0476-46-4250 | 277-0827     | 印西市大塚1-9千葉ニュータウンエネルギーセンター1F |                             |
|        | 東京中央支店  | 03-3456-5213 | 108-0073     | 港区三田1-4-28 三田国際ビル1F         |                             |
|        | 大森支店    | 03-3764-0007 | 140-0013     | 品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8F     |                             |
|        | 五反田支店   | 03-3443-7905 | 141-0022     | 品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F  |                             |
|        | 新橋支店    | 03-3431-9868 | 105-0021     | 港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F    |                             |
|        | 赤坂支店    | 03-5413-1701 | 107-0052     | 港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F          |                             |
|        | 三田支店    | 03-3452-6168 | 108-0073     | 港区三田1-4-28 三田国際ビル1F         |                             |
|        | 渋谷支店    | 03-5458-3341 | 150-0036     | 渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F     |                             |
|        | 新宿支店    | 03-3352-8071 | 160-0022     | 新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F        |                             |
|        | 池袋支店    | 03-3985-3194 | 170-0013     | 豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F     |                             |
|        | 日本橋支店   | 03-3297-0783 | 104-0033     | 中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀2F       |                             |
|        | 江東支店    | 03-3649-3230 | 135-0016     | 江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F         |                             |
|        | 秋葉原支店   | 03-5821-2474 | 111-0052     | 台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F        |                             |
|        | 足立営業所   | 03-3888-7151 | 120-0034     | 足立区千住1-11-2 カーニープレイス千住7F    |                             |
|        | 神田支店    | 03-3233-2411 | 101-0064     | 千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F      |                             |
|        | 府中支店    | 042-362-6833 | 183-0036     | 府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F        |                             |
|        | 立川支店    | 042-527-2527 | 190-0022     | 立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F       |                             |
|        | 小金井支店   | 042-385-7666 | 184-0013     | 小金井市前原町5-9-7                |                             |
|        | 神奈川     | 神奈川支店        | 045-314-7625 | 220-0004                    | 横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F     |
|        |         | 横須賀営業所       | 0468-27-3188 | 238-0004                    | 横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F |
| 川崎営業所  |         | 044-244-1083 | 210-0023     | 川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F    |                             |
| 相模原支店  |         | 042-746-6111 | 228-0803     | 相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F  |                             |
| 厚木支店   |         | 046-225-0411 | 243-0032     | 厚木市恩名900-4                  |                             |
| 平塚支店   |         | 0463-21-4777 | 254-0035     | 平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F    |                             |
| 藤沢営業所  |         | 0466-22-0204 | 251-0055     | 藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F      |                             |
| 小田原営業所 |         | 0465-35-6647 | 250-0042     | 小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F        |                             |
| 玉川支店   |         | 044-814-1551 | 213-0002     | 川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F  |                             |
| 新潟     | 新潟支店    | 025-243-2315 | 950-0983     | 新潟市神道寺275-3                 |                             |
|        | 長岡営業所   | 0258-35-5217 | 940-0034     | 長岡市福住2-3-6 小林石油ビル           |                             |
|        | 柏崎営業所   | 0257-22-2362 | 945-0833     | 柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F     |                             |
| 富山     | 富山支店    | 076-442-2605 | 930-0004     | 富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F      |                             |
|        | 黒部営業所   | 0765-54-0447 | 938-0031     | 黒部市三日市宇新光寺1880-1            |                             |
|        | 高岡営業所   | 0766-25-4212 | 933-0912     | 高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F         |                             |
| 石川     | 金沢支店    | 076-223-3188 | 920-0864     | 金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル1F    |                             |
|        | 小松営業所   | 0761-24-3782 | 923-0926     | 小松市電助町36 小松東京海上ビル3F         |                             |
|        | 七尾営業所   | 0767-54-0298 | 926-0012     | 七尾市相生町45                    |                             |
| 福井     | 福井支店    | 0776-54-6637 | 918-8206     | 福井市北四ツ尾町518                 |                             |
| 山梨     | 甲府支店    | 055-226-7564 | 400-0858     | 甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F      |                             |
|        | 富士吉田営業所 | 0555-23-9515 | 403-0005     | 富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2F |                             |
| 長野     | 松本支店    | 0263-27-7070 | 399-0033     | 松本市笹賀6096-1                 |                             |
|        | 岡谷営業所   | 0266-24-4870 | 394-0028     | 岡谷市本町4-5-18                 |                             |
|        | 長野支店    | 026-224-0050 | 380-0824     | 長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F        |                             |
|        | 上田営業所   | 0268-27-6336 | 386-0032     | 上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F            |                             |
|        | 飯田営業所   | 0265-53-7043 | 395-0815     | 飯田市松尾常盤台73-10               |                             |
| 岐阜     | 東濃営業所   | 0572-55-4578 | 509-5132     | 土岐市泉町大富261-8                |                             |
|        | 岐阜支店    | 058-275-8801 | 500-8367     | 岐阜市宇佐南3-4-7                 |                             |
|        | 高山営業所   | 0577-33-6524 | 506-0021     | 高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F      |                             |
|        | 中濃営業所   | 0574-27-6431 | 505-0041     | 美濃加茂市太田町飛鹿1927-2            |                             |

| 都道府県名 | 拠点名     | 電話番号         | 郵便番号     | 所在地                               |
|-------|---------|--------------|----------|-----------------------------------|
| 静岡    | 静岡支店    | 054-251-4688 | 420-0851 | 静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F                 |
|       | 富士営業所   | 0545-64-6735 | 416-0944 | 富士市横割1-17-24 FCビル2F               |
|       | 沼津支店    | 0559-73-6001 | 411-0906 | 駿東郡清水町八幡88-1                      |
|       | 浜松支店    | 053-466-0205 | 435-0047 | 浜松市原島町111                         |
|       | 掛川営業所   | 0537-23-2181 | 436-0056 | 掛川市中央1-4-2 タウンビル3F                |
| 愛知    | 名古屋支店   | 052-264-7525 | 460-0007 | 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F        |
|       | 名西営業所   | 052-442-7451 | 490-1111 | 海部郡甚目寺町大字甚目寺山王22<br>(株)シーエスイー山王ビル |
|       | 名南支店    | 052-694-1031 | 457-0862 | 名古屋市内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F        |
|       | 半田営業所   | 0569-22-2762 | 475-0903 | 半田市出口町1-130-1 森田ビル4F              |
|       | 小牧支店    | 0568-75-5594 | 485-0029 | 小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F         |
|       | 豊田営業所   | 0565-34-1168 | 471-0034 | 豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F          |
|       | 三河支店    | 0564-23-5020 | 444-0044 | 岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F           |
| 三重    | 豊橋営業所   | 0532-55-3063 | 440-0084 | 豊橋市下地町瀬上83                        |
|       | 三重支店    | 0593-51-0425 | 510-0074 | 四日市市鶴の森1-5-16<br>カーニープレイス四日市ビル6F  |
| 滋賀    | 津営業所    | 059-227-1622 | 514-0028 | 津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F            |
|       | 松阪営業所   | 0598-51-6185 | 515-0002 | 松阪市郷津町234-1                       |
|       | 伊賀上野営業所 | 0595-23-8914 | 518-0873 | 上野市丸之内128 共立ビル2F                  |
| 滋賀    | 滋賀支店    | 077-525-3156 | 520-0043 | 大津市中央4-5-4 BKビル                   |
|       | 彦根営業所   | 0749-24-1784 | 522-0073 | 彦根市旭町8-20                         |
|       | 八日市営業所  | 0748-25-0680 | 527-0022 | 八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F              |
| 京都    | 京都支店    | 075-812-5800 | 604-8804 | 京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勲ビル4F           |
|       | 宇治営業所   | 0774-20-1210 | 611-0042 | 宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F            |
|       | 福知山支店   | 0773-23-6287 | 620-0942 | 福知山市宇天田288 竹下駅南ビル2F               |
|       | 舞鶴営業所   | 0773-63-7236 | 625-0036 | 舞鶴市宇浜160 スクウェアビル大門3F              |
|       | 亀岡営業所   | 0771-25-7320 | 621-0805 | 亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F                |
| 大阪    | 大阪中央支店  | 06-6264-2820 | 541-0053 | 大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F        |
|       | 寝屋川営業所  | 072-833-5284 | 573-0094 | 枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F         |
|       | 此花営業所   | 06-6463-7871 | 553-0005 | 大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F       |
|       | 淀川支店    | 06-6305-5444 | 532-0011 | 大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F       |
|       | 北摂営業所   | 0726-73-5481 | 569-0071 | 高槻市城北町1-5-25 高槻FJビル1F             |
|       | 千里支店    | 06-6835-0017 | 560-0082 | 豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F            |
|       | 東大阪支店   | 0729-24-6780 | 581-0803 | 八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F             |
|       | 南大阪支店   | 072-223-8595 | 590-0026 | 堺市向陵西町2-1-24                      |
|       | 泉南営業所   | 0724-63-2190 | 598-0012 | 泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F        |
| 兵庫    | 豊岡営業所   | 0796-24-0331 | 668-0043 | 豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F                  |
|       | 神戸支店    | 078-332-5431 | 650-0031 | 神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F         |
|       | 姫路支店    | 0792-89-2684 | 670-0948 | 姫路市北条宮の町113                       |
|       | 明石支店    | 078-914-0550 | 673-0892 | 明石市本町2-2-24 明石東京海上ビルディング          |
|       | 阪神支店    | 06-6482-2315 | 660-0892 | 尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F         |
| 奈良    | 奈良支店    | 0742-36-1161 | 630-8001 | 奈良市法華寺町219-1                      |
|       | 橿原営業所   | 0744-23-6240 | 634-0813 | 橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F           |
| 和歌山   | 和歌山支店   | 073-428-3222 | 640-8154 | 和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル                |
| 鳥取    | 鳥取営業所   | 0857-28-6068 | 680-0911 | 鳥取市千代水4-97                        |
|       | 米子営業所   | 0859-22-8280 | 683-0044 | 米子市大工町33-32 米子ISビル3F              |
| 島根    | 山陰支店    | 0852-21-0988 | 690-0825 | 松江市学園1-18-5                       |
|       | 浜田営業所   | 0855-22-6092 | 697-0033 | 浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル1F               |
| 岡山    | 岡山支店    | 086-232-7232 | 700-0826 | 岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F           |
|       | 倉敷営業所   | 086-426-1371 | 710-0057 | 倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F             |
|       | 津山営業所   | 0868-28-2649 | 708-0872 | 津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F       |

| 都道府県名 | 拠点名     | 電話番号         | 郵便番号         | 所在地                          |
|-------|---------|--------------|--------------|------------------------------|
| 広島    | 広島支店    | 082-248-4222 | 730-0042     | 広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F      |
|       | 呉営業所    | 0823-21-5129 | 737-0051     | 呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F         |
|       | 東広島営業所  | 0824-22-6411 | 739-0003     | 東広島市西条町大字土与丸441-1            |
|       | 三次営業所   | 0824-63-3186 | 728-0013     | 三次市十日市東6-13-14               |
|       | 福山支店    | 0849-31-8907 | 720-0973     | 福山市南蔵王町3-13-12               |
|       | 備後府中営業所 | 0847-46-4835 | 726-0003     | 府中市元町475-1 カルチャープラザ4F        |
|       | 尾道営業所   | 0848-22-3736 | 722-0037     | 尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F        |
| 山口    | 山口支店    | 083-973-1858 | 754-0011     | 吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F        |
|       | 徳山営業所   | 0834-31-4115 | 745-0063     | 徳山市今住町18                     |
|       | 岩国営業所   | 0827-22-9534 | 740-0018     | 岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F       |
|       | 宇部営業所   | 0836-33-5120 | 755-0043     | 宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F          |
|       | 下関営業所   | 0832-53-3230 | 751-0853     | 下関市川中豊町2-6-36                |
|       | 萩営業所    | 0838-22-7472 | 758-0022     | 萩市浜崎町121-1 Kビル2F             |
|       | 徳島      | 徳島支店         | 088-622-1270 | 770-0852                     |
| 香川    | 高松支店    | 087-833-1771 | 760-0008     | 高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F         |
|       | 丸亀営業所   | 0877-23-8563 | 763-0034     | 丸亀市大手町3-5-18 シプラルタ丸亀ビル7F     |
| 愛媛    | 松山支店    | 089-945-4145 | 790-0878     | 松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F        |
|       | 八幡浜営業所  | 0894-24-6158 | 796-0010     | 八幡浜市江戸岡1-4-6 江戸岡ビル2F         |
|       | 宇和島営業所  | 0895-25-1000 | 798-0032     | 宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル          |
|       | 今治営業所   | 0898-31-5741 | 794-0043     | 今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F      |
|       | 新居浜支店   | 0897-34-4774 | 792-0003     | 新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F       |
|       | 伊予三島営業所 | 0896-24-3855 | 799-0404     | 伊予三島市宮川13-5-25 ホワイトヴィラ1F     |
| 高知    | 高知支店    | 088-883-8884 | 780-0872     | 高知市杉井流70-5 マノワール杉井流          |
| 福岡    | 福岡支店    | 092-472-2853 | 812-0004     | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F     |
|       | 福岡中央営業所 | 092-472-2853 | 812-0004     | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F     |
|       | 博多営業所   | 092-472-2853 | 812-0004     | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F     |
|       | 福岡東営業所  | 092-472-2853 | 812-0004     | 福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F     |
|       | 北九州支店   | 093-522-0581 | 802-0014     | 北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F  |
|       | 飯塚営業所   | 0948-24-0919 | 820-0005     | 飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F           |
|       | 久留米支店   | 0942-44-5298 | 839-0807     | 久留米市東合川町2-4-29               |
|       | 大牟田営業所  | 0944-51-2655 | 836-0843     | 大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F       |
| 佐賀    | 佐賀支店    | 0952-31-9301 | 849-0937     | 佐賀市鍋島3-2-19                  |
| 長崎    | 佐賀西営業所  | 0954-22-6567 | 843-0022     | 武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F |
|       | 長崎支店    | 095-838-4442 | 850-0134     | 長崎市田中町586-7                  |
|       | 佐世保営業所  | 0956-22-2779 | 857-0043     | 佐世保市天満町3-23                  |
| 熊本    | 諫早営業所   | 0957-23-0471 | 854-0016     | 諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F          |
|       | 熊本支店    | 096-383-6777 | 862-0925     | 熊本市保田窪本町1-40                 |
| 大分    | 大分支店    | 097-503-2555 | 870-0921     | 大分市萩原4-9-65                  |
|       | 中津営業所   | 0979-23-1182 | 871-0058     | 中津市豊田町2-423-10 アクサ中津ビル5F     |
| 宮崎    | 宮崎支店    | 0985-27-4477 | 880-0806     | 宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F       |
|       | 延岡営業所   | 0982-35-7545 | 882-0872     | 延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F    |
|       | 都城営業所   | 0986-23-4821 | 885-0021     | 都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F    |
| 鹿児島   | 鹿児島支店   | 099-285-2266 | 890-0062     | 鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F      |
|       | 出水営業所   | 0996-62-8922 | 899-0202     | 出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F          |
| 沖縄    | 沖縄支店    | 098-876-2788 | 901-2132     | 浦添市伊祖2-7-11                  |



# 索引

## 記号

16-Wayアップグレードキット [317](#)  
3.5インチハードディスクドライブ [273](#)  
3.5インチフロッピーディスクドライブ [9](#)  
8番街 [267](#)

## A

Access Remote ASM [158](#)  
ACTIVEランプ [11](#)  
ACインレット [10](#)  
ACランプ [8](#)  
Adapter Properties [140](#)  
Administrator Password [115](#)  
Advanced Setup [120](#)  
Alert Forwarding [164](#)  
Alerts [164](#)  
ASM Date and Time [161](#)  
ASM Information [159](#)  
ASM Settings [129](#)  
ASM Webインタフェース [149](#)  
ASMの再起動 [174](#)  
ASMのリモートアクセス [158](#)

## B

BIOS Configuration/Setupユーティリティ [98](#)  
BIOS設定値のクリア [19](#)  
BOARD LED [238](#)  
Boot Adapter List [138](#)

## C

Club Express [24](#)  
CMOSクリアジャンパ [16](#)  
CMOSメモリ [135](#)  
Configuration Files [173](#)

CPU [12](#), [312](#), [323](#)  
CPU Options [124](#)  
CPU Socket Status [121](#)  
Create Scalable Partition Settings [131](#)

## D

Date and Time [113](#)  
DCランプ [8](#)  
Delete Local Scalable Partition Settings [132](#)  
Device Properties [142](#)  
Devices and I/O Ports [111](#)  
DIMM [12](#), [303](#)  
DIMMエラーランプ [14](#)  
DIMMスロット [14](#)  
Display PCI Configuration Space Dump [128](#)  
DUMPスイッチ [13](#), [257](#)  
DVD-ROMドライブ [8](#), [12](#)  
DVD-ROMドライブアクティブランプ [8](#)  
DVD-ROMドライブプロジェクトスイッチ [8](#)

## E

EMCシールド [12](#), [301](#), [303](#)  
Error Logs [133](#)  
ESMPRO [191](#)  
ESMPRO/ServerAgent [191](#)  
ESMPRO/ServerManager [194](#)  
Ethernet [168](#)  
Event Log [152](#)  
Exit Setup [134](#)  
EXPRESSBUILDER [177](#), [179](#)  
EXPRESSBUILDER トップメニュー [180](#)  
ExpressPicnic [185](#)

## F

FAN [151](#)  
Fan 1 [12](#)  
Fan 1/Fan 2コネクタ [16](#)  
Fan 2 [12](#)  
Fan 3 [12](#)  
Fan 3コネクタ [16](#)  
Fan 4 [12](#)  
Fan 4コネクタ [16](#)  
Firmware Update [158](#)

## G

Global Properties [139](#)

## H

Hot Add [286](#), [310](#)  
Hot Remove [289](#)  
Hot Replace [292](#), [310](#)

## I

I/O VRM [16](#)  
I/Oエラーランプ [13](#)  
I/Oボード [16](#)  
IDE Configuration Menu [112](#)

## L

L4システムキャッシュ [14](#), [298](#)  
LANコネクタ0 [10](#)  
LANコネクタ1 [10](#)  
LDAP Server [172](#)  
Light Path診断機構 [235](#)  
LINKランプ [11](#)  
Load Default Settings [134](#)  
Log Off [175](#)  
Login Profiles [161](#)  
Lower Ethernet(port0) Statusランプ [10](#)

## M

Management Workstation Application [205](#)  
Memory Settings [121](#)  
Monitors [175](#)  
MWA [205](#)

## N

Network Interfaces [168](#)  
Network Protocols [170](#)

## P

PCI Device Information [124](#)  
PCI Slot/Device Information [124](#)  
PCI-Xボード [15](#)  
PCI-Xボードスロット [15](#)  
PCIエラーランプ [13](#)  
PCIスロットAttentionランプ [15](#), [285](#)  
PCIスロットPowerランプ [15](#), [285](#)  
PCIスロットエラーランプ [15](#)  
PCIスロット拡張ユニット管理コネクタ [10](#)  
PCIスロット拡張ユニット接続コネクタ [10](#)  
PCIバスBクロックジャンパ [15](#)  
PCIバスC/Dクロックジャンパ [15](#)  
PCIボード [279](#), [282](#)  
PCIボード増設用スロット [10](#)  
Port Assignments [167](#)  
POST [18](#)  
    エラーメッセージ [226](#)  
    エラーログ [235](#)  
POST Error Log [133](#)  
Power Console Plus [195](#)  
POWER GOODランプ [15](#)  
Power Goodランプ [13](#)  
Power ONパスワードジャンパ [16](#)  
POWER/RESETコネクタ [16](#)  
Power/Restart [155](#)  
Power-on Password [114](#)  
POWERスイッチ [9](#), [17](#)  
POWERランプ [9](#), [11](#), [17](#)  
PPP over Serial port1 [169](#)

Processor Summary [107](#)  
Product Data [108](#)  
PROSetのアンインストール [57](#)  
PXE Network Boot [158](#)  
PXEネットワークブート [158](#)

## R

RAID情報のセーブ/リストア [181](#)  
RASユーティリティ [182](#)  
Remote Alert Recipients [164](#)  
Remote Control [157](#)  
Remote Supervisor Adapter II [147](#)  
RESETスイッチ [9](#)  
Restart ASM [174](#)  
Restore Defaults [174](#)  
Restore Settings [134](#)  
RSA II [11](#), [147](#)  
RSA II Breakoutコネクタ [11](#)  
RSA II LANコネクタ [11](#)  
RSA II LANポートへの接続 [148](#)  
RSA II アクティブランプ [11](#)  
RSA IIの機能 [147](#)  
RSA IIシリアルポート [11](#)  
RSA IIシリアルポートへの接続 [148](#)

## S

Save Settings [134](#)  
Scalability Port Configuration [128](#)  
Scalable Partition Settings [130](#)  
SCSI Aコネクタ [16](#)  
SCSI Bコネクタ [16](#)  
SCSIエラーメッセージ [239](#)  
SCSIコンフィギュレーション [137](#)  
SCSI電源コネクタ [13](#)  
Security [173](#)  
Serial Port [166](#)  
Serial Redirect [158](#)  
Server Power/Restart Activity [155](#)  
Server Power/Restart Control [156](#)  
Server Timeouts [160](#)

Set Device to System Generated Values [128](#)  
SMP Expansion Module 1 [122](#)  
SMP Expansion Module 2 [123](#)  
SMP拡張モジュール [14](#), [298](#)  
SMP拡張モジュール一式 [12](#)  
SMP拡張モジュール(増設)接続コネクタ [13](#)  
SMP拡張モジュール(標準)接続コネクタ [13](#)  
SMP拡張モジュールボード [12](#)  
SMP拡張モジュールボードエラーランプ [14](#)  
SMPバッフル [12](#), [301](#)  
SMTP [172](#)  
SNMP [170](#)  
Start Options [116](#)  
Startup Sequence Options [118](#)  
System Card Data [110](#)  
System Error Log [133](#)  
System Information [108](#)  
System Security [114](#)  
System Settings [159](#)  
System Status [150](#)  
System Summary [106](#)

## U

Upper Ethernet(port 1) Statusランプ [10](#)  
USB1コネクタ [10](#)  
USB2コネクタ [10](#)  
USBケーブルコネクタ [16](#)  
USBコネクタ [8](#), [11](#)

## V

Video [112](#)  
Vital Product Data [154](#)  
VRM [12](#), [298](#)  
VRMエラーランプ [14](#)  
VRMコネクタ [13](#), [14](#)  
VRMソケット [14](#)

## W

Wide SCSIコネクタ [10](#)

Windows 2000  
OSのインストール [75](#)  
応用セットアップ [93](#)  
カスタムインストールモデルの  
セットアップ [72](#)  
シームレスセットアップ [74](#)  
システムのセットアップ [71](#)  
セットアップ [69](#)  
セットアップの手順 [72](#), [79](#)  
セットアップの流れ [78](#)  
セットアップをはじめる前に  
[72](#)  
セットアップを始める前に [70](#)  
ハードウェアのセットアップ  
[70](#)

Windows Server 2003  
OSのインストール [45](#)  
応用セットアップ [64](#)  
カスタムインストール [42](#)  
シームレスセットアップ [44](#)  
システムのセットアップ [41](#)  
セットアップ [39](#)  
セットアップの手順 [42](#), [48](#)  
セットアップの流れ [47](#)  
セットアップをはじめる前に  
[42](#)  
セットアップを始める前に [40](#)  
ハードウェアのセットアップ  
[40](#)

## ア

アームブラケット [28](#)  
アラート [164](#)  
アラートの確認 [208](#)  
安全上のご注意 [v](#)  
使用上のご注意 [iii](#)  
安全にかかわる表示 [iii](#)  
イジェクトスイッチ [8](#)  
移動 [263](#)  
イベントログ [152](#)  
イベントログの採取 [255](#)  
インテグレートVRM [14](#)  
インフォメーションランプ [8](#)  
エクスプレス受付センター [267](#)  
エクスプレス通報サービス [200](#)  
エネルギー消費効率 [323](#)

エラーメッセージ [226](#)  
応用セットアップ  
Windows 2000 [93](#)  
Windows Server 2003 [64](#)  
お客様登録 [24](#)  
オプション [269](#)  
オプションの大容量記憶装置ドライ  
バのインストール [188](#)  
オプションのネットワークボード  
[55](#), [86](#)  
オフライン保守ユーティリティ  
[205](#)  
温度 [151](#), [323](#)  
オンラインドキュメント [xxx](#)

## カ

外形寸法 [323](#)  
各種BIOS/FWのアップデート [183](#)  
拡張スロット [323](#)  
各部の名称 [8](#)  
カスタムインストール  
Windows Server 2003 [42](#)  
カスタムインストールモデルのセッ  
トアップ  
Windows 2000 [72](#)  
稼働機からの情報採取 [189](#)  
カバー [12](#)  
カム [301](#)  
管理ユーティリティ [63](#), [91](#)  
キーボードコネクタ [10](#)  
記号 [iv](#), [xvii](#)  
起動メニュー [179](#)  
機能 [8](#)  
強制イジェクトホール [8](#)  
強制電源OFF [262](#)  
クリーニング [209](#)  
クロック周波数 [323](#)  
ケージナット [28](#)  
ケージナット挿入ツール [28](#)  
ケーブルアーム [28](#)  
ケーブルクランプ [28](#)  
ケーブルストラップ [28](#)  
ケーブル接続 [318](#)  
警告ラベル [xii](#)  
健康を損なわないためのアドバイス  
[xvi](#)

構成情報の採取 [256](#)  
構成ファイル [173](#)  
コネクタ  
Fan 1 [16](#)  
Fan 2 [16](#)  
Fan 3 [16](#)  
Fan 4 [16](#)  
LAN0 [10](#)  
LAN1 [10](#)  
PCIスロット拡張ユニット管理  
[10](#)  
PCIスロット拡張ユニット接続  
[10](#)  
POWER/RESET [16](#)  
RSA II Breakout [11](#)  
RSA II LAN [11](#)  
SCSI A [16](#)  
SCSI B [16](#)  
SCSI電源 [13](#)  
SMP拡張モジュール(増設)接続  
[13](#)  
SMP拡張モジュール(標準)接続  
[13](#)  
USB [8](#), [11](#)  
USB1 [10](#)  
USB2 [10](#)  
USBケーブル [16](#)  
VRM [13](#), [14](#)  
Wide SCSI [10](#)  
キーボード [10](#)  
電源 [13](#)  
マウス [10](#)  
メディアベイ [16](#)  
モニタ [11](#)  
ライザーカード [16](#)  
ライトパス用 [13](#)

## サ

サーバ管理 [3](#)  
サーバシャーシ [12](#)  
サーバの状況 [150](#)  
再購入 [xviii](#)  
再セットアップ [22](#), [66](#)  
最大消費電力 [323](#)  
サポートOS [323](#)  
サポートディスク [65](#), [94](#)

サポートディスクの作成 [182](#)  
シームレスセットアップ [181](#)  
    Windows 2000 [74](#)  
    Windows Server 2003 [44](#)  
システムBIOS [98](#)  
システムエラーランプ [8](#)  
システム管理エラーランプ [13](#)  
システム構成 [12](#)  
システム診断 [182](#), [205](#), [212](#)  
システムステータス [150](#)  
システム設定 [159](#)  
システムのアップデート [63](#), [91](#)  
システムのコンフィグレーション [97](#)  
システムの修復 [258](#)  
システムの操作 [17](#)  
知っておきたいこと [1](#)  
 SHIPPINGブラケット [12](#), [297](#)  
湿度 [323](#)  
質量 [323](#)  
ジャンプスイッチ [136](#)  
重要プロダクトデータ [154](#)  
修理 [265](#)  
仕様 [323](#)  
障害時の対処 [225](#)  
障害情報の採取 [255](#)  
障害処理のためのセットアップ [58](#), [87](#)  
譲渡 [xx](#)  
情報サービス [267](#)  
消耗品 [xx](#)  
シリアルポート [166](#)  
シリアルリダイレクト [158](#)  
スイッチ  
    DUMP [13](#)  
    DVD-ROMドライブプロジェクト [8](#)  
    POWER [9](#), [17](#)  
    RESET [9](#)  
    イジェクト [8](#)  
    フロッピーディスクイジェクト [9](#)  
    フロッピーディスクドライブイジェクト [9](#)  
    メモリポート1パワー [14](#)  
    メモリポート2パワー [14](#)  
    ライトパスキャパンタ [14](#)

スケーラビリティケーブル [300](#), [303](#)  
スタンバイモード [19](#)  
ステータスランプの確認 [208](#), [285](#)  
ストレージ管理 [5](#)  
スライドレールアセンブリ [28](#)  
スロット [301](#)  
    PCIボード増設用 [10](#)  
静電気対策 [271](#)  
セキュリティ [173](#)  
設置 [26](#)  
セットアップパラメータFD [185](#)  
セットアップを始める前に  
    Windows Server 2003 [40](#)  
接続 [36](#)  
センタブレーン [12](#), [13](#)  
センタブレーンエラーランプ [13](#)  
増設CPU/メモリバックボード [298](#)  
装置前面 [8](#)  
装置背面 [10](#)  
ソフトリセット [262](#)

## タ

大容量記憶装置コントローラ [64](#), [93](#)  
大量インストール [190](#)  
チップセット [323](#)  
ツールメニュー [181](#)  
追加アプリケーションのインストール [187](#)  
テープ監視ツール [203](#)  
ディスクアクセスランプ [8](#)  
ディスクアクティブランプ [9](#)  
ディスクアレイ構成  
    DISK増設ユニット [321](#)  
    内蔵ディスク [318](#)  
ディスクアレイコントローラ [280](#)  
ディスクエラーランプ [9](#), [276](#)  
ディスク管理 [5](#)  
手ネジ [13](#)  
デバッグ情報 [58](#), [87](#)  
デフォルトの復元 [174](#)  
電源 [323](#)  
電源ON自己試験 [18](#)  
電源管理 [7](#)  
電源コード [323](#)

電源コネクタ [13](#)  
電源/再起動 [155](#)  
電源のOFF [19](#)  
電源のON [17](#)  
電源ユニット [8](#), [12](#)  
電源ユニットラッチ [9](#)  
添付品 [323](#)  
テンプレート [28](#)  
搭載可能スロット [281](#)  
導入にあたって [20](#)  
特長 [2](#)  
トップカバー [278](#)  
ドライブ文字の修正 [66](#), [95](#)  
トラブルシューティング [207](#), [241](#)  
取り扱い上のご注意 [xiv](#)  
取り付け

    3.5インチハードディスクドライブ [274](#)  
    DIMM [307](#)  
    PCIボード(ホットプラグ対応) [284](#)  
    PCIボード(ホットプラグ未対応) [282](#)  
    SMP拡張モジュール [301](#)  
    SHIPPINGブラケット [297](#)  
    プロセッサ [313](#)  
取り付け部品 [28](#)  
取り外し  
    3.5インチハードディスクドライブ [276](#)  
    DIMM [308](#)  
    PCIボード(ホットプラグ対応) [284](#)  
    PCIボード(ホットプラグ未対応) [284](#)  
    SMP拡張モジュール [299](#)  
    SHIPPINGブラケット [297](#)  
    プロセッサ [315](#)

## ナ

日常の保守 [208](#)  
ネジA [28](#)  
ネジB [28](#)  
ネジC [28](#)  
ネットワークアダプタの二重化 [54](#), [85](#)

ネットワークインタフェース [168](#)  
ネットワーク管理 [7](#)  
ネットワークプロトコル [170](#)  
ネットワークモニタ [62](#), [90](#)

## ハ

パーティションサイズ [46](#), [76](#)  
ハードディスクドライブ [12](#)  
ハードディスクドライブスロット [8](#)  
ハードリセット [262](#)  
廃棄 [xxi](#)  
初めてのセットアップ [22](#)  
はじめに [xvii](#)  
パスワードのクリア [135](#)  
バックアップ [209](#)  
バックアップ管理 [5](#)  
バッテリーの保証 [264](#)  
ハンドル [28](#), [303](#)  
ヒートシンク [12](#)  
必要な工具 [28](#)  
表示機能 [323](#)  
標準インタフェース [323](#)  
ファーストコンタクトセンター [267](#)  
ファームウェアの更新 [158](#)  
付属品 [xix](#)  
プロセッサ [12](#), [312](#)  
プロセッサVRMエラーランプ [14](#)  
プロセッサエラーランプ [14](#)  
プロセッサソケット [14](#)  
プロダクトキー [40](#), [70](#)  
フロッピーディスクイジェクトス  
イッチ [9](#)  
フロッピーディスクドライブアク  
ティブランプ [9](#)  
フロッピーディスクドライブイジェ  
クトスイッチ [9](#)  
フロントベゼル [12](#)  
ポートアサイメント [167](#)  
保管 [263](#)  
保守サービス [266](#)  
保守サービス会社網一覧 [324](#)  
保守用部品 [265](#)  
保証 [264](#)  
補助記憶装置 [323](#)

ホットプラグ [282](#), [284](#)  
ホットプラグイネーブルメモリラン  
プ [14](#)  
ホットプラグ対応冗長電源 [323](#)  
本書について [xvii](#)  
本書の構成 [xviii](#)

## マ

マウスコネクタ [10](#)  
マスターコントロールメニュー [184](#)  
マニュアルセットアップ [65](#), [94](#)  
ミラー化されているボリューム  
Windows 2000 [75](#)  
Windows Server 2003 [45](#)  
メインメニュー [105](#)  
メディアベイコネクタ [16](#)  
メモリ [12](#), [323](#)  
メモリProteXion [307](#)  
メモリスクラビング [306](#)  
メモリダンブ [58](#), [87](#), [257](#)  
メモリポート1パワースイッチ [14](#)  
メモリポート2パワースイッチ [14](#)  
メモリポートパワーランプ [14](#)  
メモリミラーリング [306](#)  
メンテナンス [207](#)  
モニタ [175](#)  
モニタコネクタ [11](#)

## ヤ

ユーザーサポート [264](#)

## ラ

ライザーカードコネクタ [16](#)  
ライトバスキャパシタスイッチ [14](#)  
ライトバス診断パネル [8](#)  
ライトバス用コネクタ [13](#)  
ライトバスリマインドランプ [14](#)  
ライトモードの設定 [46](#), [76](#)  
ラックからの取り外し [27](#)  
ラックサポートブラケット [28](#)  
ラックサポートホイール [28](#)  
ラックの設置 [26](#)

ラックへの取り付け [27](#)  
ランプ  
AC [8](#)  
ACTIVE [11](#)  
DC [8](#)  
DIMMエラー [14](#)  
DVD-ROMドライブアクティブ  
[8](#)  
I/Oエラー [13](#)  
LINK [11](#)  
Lower Ethernet(port0) Status  
[10](#)  
PCIエラー [13](#)  
PCIスロットAttention [15](#)  
PCIスロットPower [15](#)  
PCIスロットエラー [15](#)  
POWER [9](#), [11](#), [17](#)  
POWER GOOD [15](#)  
Power Good [13](#)  
RSA II アクティブ [11](#)  
SMP拡張モジュールボードエ  
ラー [14](#)  
Upper Ethernet(port1) Status  
[10](#)  
VRMエラー [14](#)  
インフォメーション [8](#)  
システムエラー [8](#)  
システム管理エラー [13](#)  
センタブレインエラー [13](#)  
ディスクアクセス [8](#)  
ディスクアクティブ [9](#)  
ディスクエラー [9](#)  
プロセッサVRMエラー [14](#)  
プロセッサエラー [14](#)  
フロッピーディスクドライブアク  
ティブ [9](#)  
ホットプラグイネーブルメモリ  
[14](#)  
メモリポートパワー [14](#)  
ライトバスリマインド [14](#)  
ロケータ [8](#)  
リセット [19](#), [262](#)  
リチウムバッテリー [xxi](#), [11](#), [16](#)  
リモートアラート試行回数 [164](#)  
リモートアラートの設定 [165](#)  
リモートスーパーバイザアダプタ II  
[10](#), [11](#)

リモート制御 [157](#)

リモートローカルイベントの設定  
[166](#)

ログインプロファイル [161](#)

ログオフ [175](#)

ロータランプ [8](#)

ロッキングレバー [301](#)

ロックレバー [301](#), [303](#)

## ワ

ワトソン博士 [61](#), [89](#)

NEC Express サーバ

N8100-968/969  
Express5800/180Rd-4

ユーザーズガイド

2004年4月 初版

日本電気株式会社  
東京都港区芝五丁目7番1号  
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2004

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

