



# 2 オペレーティング システムについて

---

本装置に添付されるLinuxシステムおよびサポートされるLinuxシステムのインストール状態とOSの再インストールの方法に関して、初めに知っておいていただきたいことがらについて説明します。

# Red Hat Enterprise Linux AS 4.5

本装置には、OSおよび各種ユーティリティがインストールされています。

インストール済みのOSおよび各種ユーティリティを利用する場合には、「初めて電源をONにするときのセットアップ手順」(4-4ページ)に従ってセットアップします。

OSを再インストールして利用する場合には、「OSを再インストールするときのセットアップ手順」(4-9ページ)に従ってセットアップを行います。

## 本装置がサポートしているOSについて

本装置がサポートしているOSはRed Hat Enterprise Linux AS 4.5です。以降、「Linux」と呼びます。

## OSの再インストールについて

本装置では、Red Hat Enterprise Linux AS 4.5と「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使って再インストールを行います。



- 本装置は精密機器です。ftサーバセットアップはできるだけ専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に依頼してください。
- 本装置を購入後、初めて電源を入れる場合には、「StepA-1 初めて電源をONにするときのセットアップ手順」(4-4ページ)を参照し、セットアップしてください。
- OSをインストールするときは「OSを再インストールするときのセットアップ手順」(4-9ページ)を参照し、セットアップしてください。

PP・サポートサービスご購入のお客様は、再インストールを行う前にPP・サポートサービスのWebページにおいて最新のft Server Control Softwareを確認し、最新のバージョンのソフトウェアをインストールしてください。