



# 2 オペレーティング システムについて

---

本装置に添付されるWindowsシステムおよびサポートされるWindowsシステムのインストール状態とOSの再インストールの方法に関して、初めに知っておいていただきたいことがらについて説明します。

# Windows Server 2003

Express5800/ftサーバには、OSおよび各種ユーティリティがインストールされています。インストール済みのOSおよび各種ユーティリティを利用する場合には、「初めて電源をONにするときのセットアップ手順」(4-4ページ)に従ってセットアップします。OSを再インストールして利用する場合には、「OSを再インストールするときのセットアップ手順」(4-10ページ)に従ってセットアップを行います。

## 本装置がサポートしているOSについて

Express5800/ftサーバがサポートしているOSはMicrosoft® Windows® Server 2003 Enterprise Edition 日本語版です。以降、「Windows Server 2003」と呼びます。Express5800/ftサーバはWindows Server 2003 Standard EditionやWindows 2000 Server、Windows NT 4.0など、上記以外のオペレーティングシステムをサポートしていません。

## OSの再インストールについて

Express5800/ftサーバでは、EXPRESSBUILDERを使ってOSの再インストールを行います。添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMから起動したときに表示されるメニューの「セットアップ」の項目を選択することで実行されるExpress5800/ftサーバシリーズ独自のセットアッププログラムを「ftサーバセットアップ」と呼びます。「ftサーバセットアップ」では、ハードウェアの内部的なパラメータや状態の設定からOS (Windows)、各種ユーティリティのインストールまでを自動でセットアップすることができます。



**重要**

- Express5800/ftサーバは精密機器です。ftサーバセットアップはできるだけ専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に依頼してください。
- Express5800/ftサーバを購入後、初めて電源を入れる場合には、「初めて電源をONにするときのセットアップ手順」(4-4ページ)を参照し、セットアップしてください。
- OSをインストールするときは「OSを再インストールするときのセットアップ手順」(4-10ページ)を参照し、セットアップしてください。

ハードディスクドライブを購入時の状態と異なるパーティション設定で使用する場合やOSを再インストールする場合は、ftサーバセットアップを使用してください。煩雑なセットアップをこのプログラムが代わって行います。

Express5800/ftサーバPP・サポートサービスご購入のお客様は、再インストールを行う前にExpress5800/ftサーバPP・サポートサービスのWebページにおいて最新のft制御ソフトウェアを確認し、最新のバージョンのソフトウェアをインストールしてください。

## 各種ユーティリティの自動インストールについて

ftサーバセットアップは以下のユーティリティのインストールを自動で行います。

- ESMPRO/ServerAgent

