

付録 情報サービスについて

Express5800/ftサーバに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。

※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

ファーストコンタクトセンター **TEL. 03-3455-5800(代表)**

受付時間／9:00～12:00、13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)

お客様の装置本体を監視し、障害が発生した際に保守拠点からお客様に連絡する「エクスプレス通報サービス」の申し込みに関するご質問・ご相談は「エクスプレス受付センター」でお受けしています。

※ 電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

エクスプレス受付センター **TEL. 0120-22-3042**

受付時間／9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)

インターネットでも情報を提供しています。

<http://nec8.com/>

『8番街』：製品情報、Q&Aなど、最新ビジネスPC(Mate/VersaPro)、Express5800の情報を満載しています。

<http://club.express.nec.co.jp/>

『Club Express』：『Club Express会員』への登録をご案内しています。Express5800シリーズをご利用になる上で役立つ情報サービスの詳細をご紹介します。

<http://www.fielding.co.jp/>

NECフィールディング(株)ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの情報をご紹介します。

索引

数字

106キーボードの設定 [4-35](#)

A

AllowRemovableMedia [6-3](#)

B

BMC FW Update Service [5-10](#)

BMCコンフィグレーション [5-10](#)

E

ESMPRO/ServerAgent [5-2](#)

SNMPサービス [5-3](#)

TCP/IP [5-3](#)

アンインストール [5-9](#)

インストール [5-7](#)

システムのアップデート [5-6](#)

セットアップ [5-9](#)

セットアップを始める前に [5-3](#)

ネットワークの設定 [4-50](#)

ESMPRO/ServerManager [5-11](#)

EXPRESSBUILDER [6-26](#)

F

ftサーバセットアップ [4-22](#)

ft制御ソフトウェア [5-16](#)

H

<http://club.express.nec.co.jp/> [xii](#)

<http://nec8.com/> [付録-1](#)

<http://www.fielding.co.jp/> [付録-1](#)

L

LANの二重化 [4-37](#)

M

Microsoft HotFix [4-36](#), [5-19](#)

MTBFタイプ [4-60](#)

MWA [5-11](#)

N

NECフィールドイング [付録-1](#)

O

OSの再インストールについて [2-2](#)

OSを再インストールするときの
セットアップ手順の前準 [4-13](#)

P

PCのセットアップ [5-14](#)

R

Rapid Disk Resync [6-2](#)

RDR [4-43](#), [4-49](#), [6-2](#)

RDRキー [4-43](#)

RDR機能 [4-13](#)

S

SNMPサービス [5-3](#)

T

TCP/IPの設定 [5-3](#)

TCP/IPプロトコル [5-14](#)

U

UPS [3-15](#)

USB [3-13](#)

W

Windows Server 2003 [2-2](#)

Windows Server 2003 Service
Pack [4-36](#)

Windows Server 2003 回復コン
ソール [6-2](#), [6-2](#)

Windows Update [5-21](#)

Windows サービスパック [5-17](#)

Windowsセットアップウィザード
[4-33](#)

Windowsのセットアップ [4-1](#)

ア

安全上のご注意 [1-11](#)

安全にかかわる表示について [ii](#)
インストール

ESMPRO/ServerAgent [5-7](#)

Microsoft HotFix [4-36](#)

MWA Manager [5-12](#)

Windows Server 2003 Service
Pack [4-36](#)

管理ユーティリティ [5-2](#)

インストール完了後の作業 [5-1](#)

エクスプレス受付センター [付録-1](#)

エクスプレス通報サービス [5-13](#)

オプション装置の接続・設定 [4-48](#)

オンラインドキュメント [xii](#)

カ

回復コンソール [6-7](#)

回復コンソール起動方法 [6-7](#)

回復コンソールの設定 [4-60](#)

カスタム構成品 [1-20](#)

仮想メモリ [4-56](#)

管理ユーティリティのインストール
[5-2](#)

記号 [vii](#)

起動監視機能の設定

無効 [4-5](#), [4-17](#)

有効 [4-53](#)

警告ラベル

PCIモジュール/CPUモジュール
[1-8](#)

タワーモデル [1-2](#)

ラックマウントモデル [1-4](#)

故障かな?と思ったときは [6-1](#)

ご利用になる前に [1-1](#)

サ

再インストールについて [2-2](#)

再購入 [vii](#)

システム情報のバックアップ [4-62](#)

システムのアップデート [5-6](#), [6-14](#)

システムの修復 [6-2](#)

障害処理 [4-54](#)

情報サービス [付録-1](#)

セキュリティパッチ [5-21](#)

設置 [3-2](#)

セットアップ

ESMPRO/ServerAgent [5-9](#)

流れ [4-3](#)

始める前に [4-2](#)

接続 [3-13](#)

ソフトウェアのアップデート [4-47](#)

タ

ダイナミックディスク [6-4](#)

タワーモデルの設置 [3-2](#)

ディスクの二重化

RDR(Rapid Disk Resync)機能
[4-43](#)

ディスクの管理 [4-40](#)

デバッグ情報 [4-54](#)

同期 [4-45](#)

トラブルシューティング

ESMPRO [6-30](#)

EXPRESSBUILDER [6-26](#)

Windows [6-27](#)

システムの修復 [6-32](#)

ナ

ネットワークモニタ [4-59](#)

ハ

バージョン [5-16](#)

パーティションサイズ [4-12](#)

ハードディスクドライブの初期化
[4-13](#)

はじめに [v](#)

標準構成 [1-20](#)

ビルド・トゥ・オーダー [1-20](#)

ファーストコンタクトセンター [付録-1](#)

ファイアウォール [4-51](#), [5-5](#)

付属品 [1-18](#)

ベーシックディスク [6-4](#)

ページングファイルサイズ [4-12](#), [4-57](#)

ボリューム [4-49](#)

本書について [vi](#)

本書の再購入 [vii](#)

マ

ミラーリング [4-13](#)

銘板 [1-19](#)

メモリダンプ [4-54](#)

ヤ

ユーザー登録 [xii](#)

ラ

ラックからの取り外し [3-12](#)

ラックの設置 [3-5](#)

ラックへの取り付け [3-7](#)

ラックマウントモデルの設置 [3-5](#)

レジストリ [5-15](#)

レジストリキー [5-15](#)

ローカルセキュリティポリシー [6-2](#)

ワ

ワトソン博士 [4-58](#)

高調波適合品

この装置は高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

：JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第3-2部：限度値—高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し設定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

電源の瞬時電圧低下対策について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置 (UPS) 等を使用されることをお勧めします。

レーザー安全基準について

本装置に標準で搭載されている光磁気ディスクドライブは、レーザーに関する安全基準 (JIS C 6802、IEC 60825-1) クラス1に適合しています。

海外でのご使用について

本装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

NEC Express サーバ
N8800-040
Express5800/320Lb
N8800-041
Express5800/320Lb-R
N8800-052/069
Express5800/320Lb2-R
N8800-059/067
Express5800/320Lc
N8800-061/068
Express5800/320Lc-R
ユーザーズガイド
(セットアップ編)
2005 年 7 月 初版

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

© NEC Corporation 2005

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。



NEC Expressサーバ
Express5800シリーズ
Express5800/320Lb
Express5800/320Lb-R
Express5800/320Lb2-R
Express5800/320Lc
Express5800/320Lc-R

ユーザーズガイド
(セットアップ編)

このマニュアルは再生紙を使用しています。



856-125294-001-A
初版