

## 付録 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

0120-911-111

2007年2月現在

| 都道府県名 | 拠点名      | 電話番号         | 郵便番号     | 所在地                           |
|-------|----------|--------------|----------|-------------------------------|
| 北海道   | 札幌支店     | 011-221-3705 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル 9F         |
|       | 東札幌営業所   | 011-833-8640 | 003-0001 | 札幌市白石区東札幌1条1丁目6番33号           |
|       | 釧路営業所    | 0154-32-7100 | 085-0816 | 釧路市錦町5-3 ミッ輪ビル 2F             |
|       | 旭川支店     | 0166-24-2098 | 070-0033 | 旭川市三条通9丁目左1号 明治安田生命旭川ビル 1F    |
|       | オホーツク営業所 | 0157-25-7520 | 090-0024 | 北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル 3F      |
|       | 苫小牧営業所   | 0144-36-3846 | 053-0022 | 苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F    |
|       | 室蘭営業所    | 0143-46-3180 | 050-0083 | 室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル 3F         |
|       | 函館支店     | 0138-54-5642 | 040-0001 | 函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル 3F      |
|       | 道東支店     | 0155-25-4892 | 080-0013 | 帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F    |
|       | 小樽営業所    | 0134-24-5685 | 047-0036 | 小樽市長橋3-4-14                   |
| 青森    | 青森支店     | 017-735-8501 | 030-0802 | 青森市本町1-2-20 住友生命青森柳町ビル 3F     |
|       | 八戸営業所    | 0178-44-4354 | 031-0081 | 八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル 1F       |
|       | 弘前営業所    | 0172-34-9083 | 036-8002 | 弘前市駅前2-2-2 弘前第一生命ビル 1F        |
| 岩手    | 盛岡支店     | 019-635-3011 | 020-0866 | 盛岡市本宮3-13-20                  |
|       | 一関営業所    | 0191-21-6531 | 021-0041 | 一関市赤荻字月町218-2                 |
| 宮城    | 仙台支店     | 022-292-1900 | 983-0852 | 仙台市宮城野区榴岡3-4-18 タカノボル 22ビル 4F |
| 秋田    | 秋田支店     | 018-863-7938 | 010-0951 | 秋田市山王1-3-29                   |
| 山形    | 山形支店     | 023-631-3502 | 990-2445 | 山形市南栄町3-6-34                  |
|       | 鶴岡営業所    | 0235-25-8386 | 997-0013 | 鶴岡市道形町23-31 山庄ビル 1階           |
|       | 米沢営業所    | 0238-24-1418 | 992-0027 | 米沢市駅前3-5-22 かなつビル 1F          |
| 福島    | 郡山支店     | 024-938-5209 | 963-8022 | 郡山市西ノ内22-13                   |
|       | 福島支店     | 024-536-3703 | 960-8074 | 福島市西中央五丁目6番1号                 |
|       | いわき営業所   | 0246-28-8371 | 970-8034 | いわき市平上荒川字桜町34-1               |
|       | 会津若松営業所  | 0242-28-7624 | 965-0818 | 会津若松市東千石2-1-45                |
| 茨城    | 鹿島営業所    | 0299-82-4860 | 314-0014 | 鹿嶋市光3 住友金属構内                  |
|       | つくば支店    | 029-860-2000 | 305-0821 | つくば市春日3-22-8                  |
|       | 水戸支店     | 029-257-1860 | 310-0911 | 水戸市見和3-575-3                  |
| 栃木    | 宇都宮支店    | 028-632-8140 | 321-0954 | 宇都宮市元今泉2-7-6                  |
|       | 小山営業所    | 0285-21-1495 | 323-0807 | 小山市城東1-14-12 ウエルストン 1ビル 1F    |
| 群馬    | 群馬支店     | 027-255-5461 | 371-0855 | 前橋市周屋町2-4-3 NF3ビル 4F          |
|       | 太田営業所    | 0276-45-0666 | 373-0853 | 太田市浜町58-24                    |

| 都道府県名 | 拠点名       | 電話番号         | 郵便番号     | 所在地                               |
|-------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------|
| 埼玉    | さいたま中央支店  | 048-660-1881 | 331-0812 | さいたま市北区宮原町 2-85-5                 |
|       | 熊谷営業所     | 048-527-0597 | 360-0036 | 熊谷市桜木町 1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4F          |
|       | 浦和営業所     | 048-866-5471 | 336-0022 | さいたま市南区白幡 4-12-19                 |
|       | 川越支店      | 04-2955-7695 | 350-1331 | 狭山市新狭山 2-11-10                    |
|       | 越谷営業所     | 048-978-9500 | 343-0042 | 越谷市千岡台東 1-7-25 エムケービル 1F          |
| 千葉    | 千葉支店      | 043-221-7660 | 260-0843 | 千葉市中央区末広 1-12-15                  |
|       | 成田営業所     | 0476-22-5390 | 286-0044 | 成田市不動ヶ岡 2152-2 成田旭ビル 1F           |
|       | 君津営業所     | 0439-55-7278 | 299-1144 | 君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3F            |
|       | 船橋支店      | 047-434-1611 | 273-0012 | 船橋市浜町 2-1-1 ららぽーと三井ビル 7F          |
|       | 柏支店       | 04-7135-2400 | 277-0827 | 柏市松葉町 2-5-1                       |
|       | 印西営業所     | 0476-46-4250 | 270-1352 | 印西市大塚 1-9<br>千葉ニュータウンエネルギーセンター 1階 |
| 東京    | 東京中央支店    | 03-3431-9191 | 105-0012 | 港区芝大門 2-5-5 住友芝大門ビル 3F            |
|       | 大森支店      | 03-3764-0007 | 140-0013 | 品川区南大井 6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F         |
|       | 三田支店      | 03-3452-6168 | 108-0073 | 港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F             |
|       | 渋谷支店      | 03-5458-3341 | 150-0032 | 渋谷区鶯谷町 2 番 3 号 COMS (コムス) 2F      |
|       | 新宿支店      | 03-5155-7810 | 169-0072 | 新宿区大久保 1-3-21 新宿 TX ビル 6F         |
|       | 日本橋支店     | 03-3297-0783 | 104-0032 | 中央区八丁堀 4-5-8 ノワール八丁堀 2F           |
|       | 江東支店      | 03-3649-3230 | 135-0016 | 江東区東陽 2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル 1F       |
|       | 秋葉原支店     | 03-5821-2474 | 111-0052 | 台東区柳橋 2-19-6 秀和柳橋ビル 8F            |
|       | 足立営業所     | 03-3888-7151 | 120-0034 | 足立区千住 1-11-2 カーニブレイス千住 7F         |
|       | 神田支店      | 03-3233-2411 | 101-0064 | 千代田区猿樂町 2-7-8 住友水道橋ビル 8F          |
|       | 東京流通サービス部 | 03-5459-6051 | 150-0032 | 渋谷区鶯谷町 2 番 3 号 COMS (コムス) 2F      |
|       | 立川支店      | 042-527-2527 | 190-0022 | 立川市錦町 2-4-6 住友生命立川ビル 3F           |
|       | 小金井支店     | 042-385-7666 | 184-0013 | 小金井市前原町 5-9-7                     |
| 神奈川   | 神奈川支店     | 045-314-7625 | 220-0004 | 横浜市西区北幸 2-8-4 横浜西口 KN ビル 11F      |
|       | 横須賀営業所    | 046-827-3188 | 238-0004 | 横須賀市小川町 14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F     |
|       | 川崎営業所     | 044-244-1083 | 210-0011 | 川崎市川崎区富士見 1-6-3 TOKICO 事務棟ビル 3F   |
|       | 相模原支店     | 042-746-6111 | 228-0803 | 相模原市相模大野 7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F      |
|       | 厚木支店      | 046-225-0411 | 243-0018 | 厚木市中町四丁目 16-21 プロミティあつぎビル 5階      |
|       | 平塚支店      | 0463-21-4777 | 254-0035 | 平塚市宮の前 1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F        |
|       | 藤沢営業所     | 0466-22-0204 | 251-0055 | 藤沢市南藤沢 17-10 コア湘南山村ビル 1F          |
|       | 玉川支店      | 044-814-1551 | 213-0002 | 川崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザビル 4F      |
| 山梨    | 甲府支店      | 055-226-7564 | 400-0858 | 甲府市相生 2-3-16 三井住友海上甲府ビル 3F        |
|       | 富士吉田営業所   | 0555-23-9515 | 403-0005 | 富士吉田市上吉田 3726 ヤマナシ文具センタービル 1F     |
| 長野    | 松本支店      | 0263-27-7070 | 399-0033 | 松本市笹賀 6096-1                      |
|       | 岡谷営業所     | 0266-24-4870 | 394-0031 | 岡谷市田中町 2-8-5 岡谷サンプラザビル 4階         |
|       | 長野支店      | 026-224-0050 | 380-0824 | 長野市南石堂町 1293 清水長野ビル 1F            |
|       | 上田営業所     | 0268-27-6336 | 386-0032 | 上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F                |
|       | 飯田営業所     | 0265-53-7043 | 395-0815 | 飯田市松尾常盤台 73-10                    |
| 新潟    | 新潟支店      | 025-243-2315 | 950-0986 | 新潟市神道寺南 2-4-15                    |
|       | 長岡営業所     | 0258-35-5217 | 940-0034 | 長岡市福住 2-3-6 小林石油ビル                |
| 富山    | 富山支店      | 076-442-2605 | 930-0004 | 富山市桜橋通り 1-18 住友生命富山ビル 1F          |
|       | 黒部営業所     | 0765-54-0447 | 938-0031 | 黒部市三日市宇新光寺 1880-1                 |
|       | 高岡営業所     | 0766-25-4212 | 933-0912 | 高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 8F             |
| 石川    | 金沢支店      | 076-223-3188 | 920-0864 | 金沢市高岡町 1-39 住友生命金沢高岡町ビル 1F        |
|       | 小松営業所     | 0761-24-3782 | 923-0926 | 小松市竜助町 36 小松東京海上日動ビルディング 3F       |
|       | 七尾営業所     | 0767-54-0298 | 926-0801 | 七尾市昭和町 51-2                       |
| 福井    | 福井支店      | 0776-54-6637 | 918-8206 | 福井市北四ツ居町 518                      |

| 都道府県名 | 拠点名     | 電話番号         | 郵便番号     | 所在地                                |
|-------|---------|--------------|----------|------------------------------------|
| 岐阜    | 東濃営業所   | 0572-55-4578 | 509-5132 | 土岐市泉町大富261-8                       |
|       | 岐阜支店    | 058-275-8801 | 500-8367 | 岐阜市宇佐南3-4-7                        |
|       | 高山営業所   | 0577-33-6524 | 506-0021 | 高山市名田町5-95-2 第3みたかビル 5F            |
|       | 中濃営業所   | 0574-27-6431 | 505-0041 | 美濃加茂市太田町飛鹿1927-2                   |
| 静岡    | 静岡支店    | 054-202-6120 | 422-8061 | 静岡市駿河区森下町1-35 静岡 MY タワー 2F         |
|       | 富士営業所   | 0545-64-6735 | 416-0944 | 富士市横割1-17-24 FCビル2F                |
|       | 沼津支店    | 055-973-6001 | 411-0906 | 駿東郡清水町八幡88-1                       |
|       | 浜松支店    | 053-466-0205 | 435-0047 | 浜松市原島町111                          |
|       | 掛川営業所   | 0537-23-2181 | 436-0056 | 掛川市中央1-4-2 タウンビル 3F                |
| 愛知    | 名古屋支店   | 052-264-7525 | 460-0007 | 名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F         |
|       | 名南営業所   | 052-694-1031 | 457-0862 | 名古屋市長区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F      |
|       | 半田営業所   | 0569-22-2762 | 475-0903 | 半田市出口町1-130-1 森田ビル 4F              |
|       | 小牧支店    | 0568-75-5594 | 485-0029 | 小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F         |
|       | 名西営業所   | 052-442-7451 | 490-1111 | 海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22<br>(株)シーエスイー山王ビル |
|       | 岡崎営業所   | 0564-23-5020 | 444-0044 | 岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F           |
|       | 豊橋営業所   | 0532-55-3063 | 440-0084 | 豊橋市下地町瀬上83                         |
|       | 三河支店    | 0565-34-1168 | 471-0034 | 豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル 4F          |
| 三重    | 三重支店    | 059-227-1622 | 514-0042 | 津市新町3-2-1                          |
|       | 四日市営業所  | 0593-51-0425 | 510-0075 | 四日市市安島1-5-10 KOSCO 四日市西浦ビル 2F      |
|       | 伊賀上野営業所 | 0595-23-8914 | 518-0873 | 伊賀市上野丸之内128 共立ビル 2F                |
| 滋賀    | 滋賀支店    | 077-525-3156 | 520-0043 | 大津市中央4-5-4 BKビル                    |
|       | 彦根営業所   | 0749-24-1784 | 522-0073 | 彦根市旭町8-20                          |
|       | 八日市営業所  | 0748-25-0680 | 527-0022 | 東近江市八日市上之町2-7 ウイング八日市 3F           |
| 京都    | 京都支店    | 075-812-5800 | 604-8804 | 京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル 4F           |
|       | 福知山営業所  | 0773-23-6287 | 620-0942 | 福知山市駅南町3-6 竹下駅南ビル 2F               |
|       | 亀岡営業所   | 0771-25-7320 | 621-0805 | 亀岡市安町中畠1-2 スカイビル 7F                |
| 大阪    | 本町支店    | 06-6264-2810 | 541-0053 | 大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル 6F        |
|       | 大阪支店    | 06-6264-2828 | 541-0053 | 大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル 6F        |
|       | 淀川支店    | 06-6305-5444 | 532-0011 | 大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル 3F       |
|       | 千里支店    | 06-6835-0017 | 560-0083 | 豊中市新千里西町1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2F       |
|       | 東大阪支店   | 0729-24-6780 | 581-0803 | 八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル 7F             |
|       | 南大阪支店   | 072-223-8595 | 590-0075 | 堺市南花田口町2-3-20 住友生命堺東ビル 南館 4F       |
| 兵庫    | 豊岡営業所   | 0796-24-0331 | 668-0043 | 豊岡市桜町15-1 幸栄ビル 1F                  |
|       | 神戸支店    | 078-332-5431 | 650-0031 | 神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル 3F         |
|       | 姫路支店    | 0792-89-2684 | 670-0948 | 姫路市北条宮の町113                        |
| 奈良    | 奈良支店    | 0742-36-1161 | 630-8001 | 奈良市法華寺町219-1                       |
|       | 橿原営業所   | 0744-23-6240 | 634-0813 | 橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F           |
| 和歌山   | 和歌山支店   | 073-428-3222 | 640-8154 | 和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル                 |
| 鳥取    | 鳥取営業所   | 0857-25-6322 | 680-0845 | 鳥取市富安2-159 久本ビル 4F                 |
|       | 米子営業所   | 0859-22-8280 | 683-0805 | 米子市西福原2-1-1 YNT 第10ビル 2階           |
| 島根    | 山陰支店    | 0852-21-0988 | 690-0049 | 松江市袖師町2-38 NKTビル 7F                |
|       | 浜田営業所   | 0855-22-6092 | 697-0033 | 浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル 1F               |
| 岡山    | 岡山支店    | 086-246-9606 | 700-0976 | 岡山市辰巳19-102                        |
|       | 倉敷営業所   | 086-426-1371 | 710-0057 | 倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F             |
|       | 津山営業所   | 0868-31-2821 | 708-0023 | 津山市大手町6-8 城南ビル 4F                  |
| 広島    | 広島支店    | 082-248-4222 | 730-0042 | 広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル 4F           |
|       | 呉営業所    | 0823-21-5129 | 737-0051 | 呉市中央1-6-9 センタービル呉駅前 6F             |
|       | 東広島営業所  | 0824-22-6411 | 739-0015 | 東広島市西条栄町10-27 栄町ビル 2F              |
|       | 福山営業所   | 084-931-8907 | 720-0973 | 福山市延広町1-2 明治安田生命福山駅前ビル 8F          |

| 都道府県名 | 拠点名     | 電話番号         | 郵便番号     | 所在地                                  |
|-------|---------|--------------|----------|--------------------------------------|
| 山口    | 山口支店    | 083-973-1858 | 754-0011 | 山口市小郡御幸町 4-9 山陽ビル小郡 1F               |
|       | 山口周防営業所 | 0833-44-1621 | 744-0011 | 下松市西豊井 1375-3                        |
|       | 岩国営業所   | 0827-22-9534 | 740-0018 | 岩国市麻里布町 1-5-26 岩国通運ビル 2F             |
|       | 下関営業所   | 0832-57-2939 | 751-0877 | 下関市秋根東町 8-10 トフムールエクスビル 3F           |
| 徳島    | 徳島支店    | 088-622-1270 | 770-0852 | 徳島市徳島町 2-19-1 あいおい損保徳島第一ビル 4F        |
| 香川    | 高松支店    | 087-833-1771 | 760-0008 | 高松市中野町 29-2 住友生命高松パークビル 7F           |
|       | 丸亀営業所   | 0877-23-8563 | 763-0034 | 丸亀市大手町 3-5-18 シプラルタ生命丸亀ビル 7F         |
| 愛媛    | 松山支店    | 089-945-4145 | 790-0878 | 松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5F              |
|       | 八幡浜営業所  | 0894-24-6158 | 796-0010 | 八幡浜市江戸岡 1丁目 4-6 江戸岡ビル 2F             |
|       | 宇和島営業所  | 0895-25-1000 | 798-0032 | 宇和島市恵美須町 2-4-14 井上ビル                 |
|       | 今治営業所   | 0898-31-5741 | 794-0063 | 今治市片山 1-2-20                         |
|       | 新居浜営業所  | 0897-34-4772 | 792-0003 | 新居浜市新田町 3-2 新居浜ビル 5F                 |
|       | 川之江営業所  | 0896-58-6208 | 799-0113 | 四国中央市妻鳥町 1010 番地 8 共和ビル 102 号室       |
| 高知    | 高知支店    | 088-883-8884 | 780-0872 | 高知市杉井流 70-5 マノワール杉井流                 |
| 福岡    | 福岡支店    | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F          |
|       | 北九州支店   | 093-522-0581 | 802-0014 | 北九州市小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23 号館 4F      |
|       | 飯塚営業所   | 0948-24-0919 | 820-0066 | 飯塚市大字幸袋 526-1 福岡ソフトウェアセンター 2F        |
|       | 久留米営業所  | 0942-44-5298 | 839-0809 | 久留米市東合川 2-4-29                       |
|       | 大牟田営業所  | 0944-51-2655 | 836-0843 | 大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F             |
| 佐賀    | 佐賀支店    | 0952-31-9301 | 849-0937 | 佐賀市鍋島 3-2-19                         |
|       | 佐賀西営業所  | 0954-22-6567 | 843-0022 | 武雄市武雄町大字武雄 5014-1 東洋リーセントビル 5F       |
| 長崎    | 長崎支店    | 095-820-0525 | 850-0032 | 長崎市興善町 6-5 興善イーストビル 4 階              |
|       | 佐世保営業所  | 0956-34-3811 | 857-1161 | 佐世保市大塔町 1266-24                      |
|       | 諫早営業所   | 0957-23-0471 | 854-0016 | 諫早市高城町 5-10 諫早商工会館 5F                |
| 熊本    | 熊本支店    | 096-383-6777 | 862-0925 | 熊本市保田窪本町 1-40                        |
| 大分    | 大分支店    | 097-503-2555 | 870-0921 | 大分市萩原 4-9-65                         |
|       | 中津営業所   | 0979-23-1182 | 871-0058 | 中津市豊田町 2-423-10 6 BILL 5F            |
| 宮崎    | 宮崎支店    | 0985-27-4477 | 880-0806 | 宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F             |
|       | 延岡営業所   | 0982-35-7545 | 882-0847 | 延岡市旭町 3-1-1<br>旭化成ネットワークス (株) 本社棟 1F |
|       | 都城営業所   | 0986-23-4821 | 885-0021 | 都城市平江町 13 街区 15 富士火災海上保険ビル 3F        |
| 鹿児島   | 鹿児島支店   | 099-285-2266 | 890-0062 | 鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F           |
|       | 出水営業所   | 0996-62-8922 | 899-0202 | 出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F                |
| 沖縄    | 沖縄支店    | 098-876-2788 | 901-2132 | 浦添市伊祖 2-7-11                         |

# 索引

## 数字

1000/100/10ランブ [76](#),  
[80](#)  
 3.5インチハードディスクドライ  
 ブ [106](#)  
     取り付け [106](#)  
     取り外し [110](#)  
 3.5インチフロッピーディスク  
 ドライブ [75](#), [77](#)

## C

CD-ROMドライブ [95](#)  
 CD-R/RW with DVD-ROMド  
 ライブ [95](#)  
 CMOSメモリクリア用/RAID  
 設定用ジャンプスイッチ [78](#)  
 CMOSメモリのクリア [151](#)  
 CPU [77](#)  
 CPUソケット [78](#)  
 CPU用ファンコネクタ [78](#)

## D

DIMM [77](#), [121](#)  
     取り付け [122](#)  
     取り外し [124](#)  
 DIMMソケット [78](#)  
 DISKアクセスランプ [75](#), [79](#)  
 DUMPスイッチ [76](#)  
 DVD-ROMドライブ [95](#)  
 DVD Super MULTIドライブ  
     [95](#)

## E

EISA構成 [60](#)  
 ESMPRO/ServerAgent  
 (Windows版) [187](#)  
 ESMPRO/ServerManager  
     [193](#)  
 EXPRESSBUILDER [169](#)  
     起動メニューについて  
         [169](#)  
     シームレスセットアップ  
         [172](#)  
     ツールメニュー [172](#)  
     トップメニュー [171](#)  
     マスターコントロールメ  
     ニュー [176](#)

ExpressPicnic [177](#)  
     セットアップパラメータ  
     FDの作成 [177](#)  
     大容量記憶装置ドライバ  
     のインストール [183](#)  
     大量インストール [185](#)  
     追加アプリケーションの  
     インストール [181](#)

## I

I/Oポートアドレス [154](#)

## L

LANコネクタ [76](#)  
 LINK/ACTランプ [76](#), [80](#)  
 LSI Logic Software RAID  
 Setup Utility [155](#)

## M

MegaRAID Storage Manager  
     [191](#)

## P

PATAコネクタ [78](#)  
 PCIボード [117](#)  
     取り付け [117](#)  
     取り付け後の設定 [120](#)  
     取り外し [120](#)  
 PCIボードスロット [76](#), [78](#)  
 PIRQとPCIデバイス [153](#)  
 POST [89](#)  
 POWER/SLEEPスイッチ  
     [88](#)  
 POWER/SLEEPランプ [75](#),  
     [79](#), [88](#)  
 POWERスイッチ [75](#), [150](#)  
 POWERスイッチLEDコネクタ  
     [78](#)

## R

RAID情報のセーブ/リストア  
     [172](#)

## S

SATAコネクタ [78](#)  
 SATAディスクアレイコン  
 トローラ [115](#)  
 SETUP [125](#)

AC-LINK [144](#)  
 ACPI Suspend Type  
     [134](#)  
 ACリンク機能 [144](#)  
 Advanced [134](#)  
 Advanced Chipset  
 Control [141](#)  
 Audio [139](#)  
 Boot [147](#)  
 Boot-time Diagnostic  
 Screen [134](#)  
 Change TPM State  
     [143](#)  
 Current TPM Status  
     [143](#)  
 Discard Changes [149](#)  
 Diskette A [132](#)  
 Exit [148](#)  
 Exit Discarding Changes  
     [148](#)  
 Exit Saving Changes  
     [148](#)  
 Fixed disk boot sector  
     [143](#)  
 Floppy Write Protect  
     [143](#)  
 Hot key (Ctrl+Alt+) [143](#)  
 IDE Channel [132](#)  
 IDEコントローラ [139](#)  
 Intel(R) Virtualization  
 Technology [133](#)  
 LAN Controller [137](#)  
 Language [132](#)  
 Legacy USB Support  
     [139](#)  
 Load Custom Defaults  
     [148](#)  
 Load Setup Defaults  
     [148](#)  
 Lower Limit [144](#)  
 Main [131](#)  
 Memory Configuration  
     [140](#)  
 Memory Size [140](#)  
 Mouse Port [139](#)  
 Multimedia [141](#)  
 Native Mode Operation  
     [139](#)  
 No Execute Mode Mem  
 Protection [133](#)  
 NumLock [134](#)

On board LAN device [137](#)  
 On board USB device [137](#)  
 Option ROM Scan [137](#)  
 Parallel ATA [139](#)  
 Parallel Port DMA Channel [139](#)  
 Parallel Port I/O Address [138](#)  
 Parallel Port Mode [138](#)  
 Password on boot [143](#)  
 PCI Configuration [136](#)  
 PCI Express Slot 1 Option ROM [136](#)  
 PCI Express Slot 4 Option ROM [136](#)  
 PCI Slot 2-3 Option ROM [136](#)  
 PCIデバイス [139](#)  
 Peripheral Configuration [138](#)  
 POST Error Pause [144](#)  
 Power Switch [143](#)  
 POWERスイッチの機能の有効/無効 [143](#)  
 Processor L2 Cache Size [133](#)  
 Processor POST Speed Setting [133](#)  
 Processor Settings [133](#)  
 Processor Type [133](#)  
 Reset Configuration Data [134](#)  
 SATA AHCI Enable [139](#)  
 SATA Controller Mode Option [139](#)  
 SATA RAID Enable [139](#)  
 Save Changes [149](#)  
 Save Custom Defaults [149](#)  
 Secure Mode Boot [143](#)  
 Security [142](#)  
 Security Chip Configuration [143](#)  
 Serial ATA [139](#)  
 Serial Port 1 I/O Address [138](#)  
 Serial Port 2 I/O Address [138](#)  
 Server [144](#)  
 Set Supervisor Password [143](#)

Set User Password [143](#)  
 Single Logical Proc. Mode [133](#)  
 SMART Device Monitoring [139](#)  
 Supervisor Password is [143](#)  
 System Date [132](#)  
 System Management [146](#)  
 System Time [132](#)  
 Temperature Sensor [144](#)  
 Thermal Management 2 [133](#)  
 Upper Limit [144](#)  
 USB [139](#)  
 USB 2.0 Controller [137](#)  
 USB Controller [137](#), [143](#)  
 User Password is [143](#)  
 Wake On LAN/PME [141](#)  
 Wake On Ring [141](#)  
 オーディオコントローラ [139](#)  
 温度センサ監視機能 [144](#)  
 概要 [125](#)  
 画面の説明 [127](#)  
 キー [127](#)  
 起動 [126](#)  
 起動順位 [147](#)  
 言語 [132](#)  
 時刻の設定 [132](#)  
 シリアルATAコントローラ [139](#)  
 シリアルポート [138](#)  
 セキュアモード [143](#)  
 設定例 [128](#)  
 説明 [131](#)  
 デフォルト値 [148](#)  
 ハードディスクドライブ [139](#)  
 パスワード [142](#)  
 パラメータ [131](#)  
 パラレルポート [138](#)  
 日付の設定 [132](#)  
 ブートセクタへの書き込み [143](#)  
 プロセッサの動作周波数 [133](#)  
 プロセッサのモデル名 [133](#)

フロッピーディスクドライバ [132](#)  
 フロッピーディスクへの書き込み [143](#)  
 保存 [148](#)  
 保存しない [148](#)  
 マウス [139](#)  
 メモリの容量 [140](#)  
 リモートパワーオン機能 [141](#)

## U

USBコネクタ [75](#), [76](#), [78](#)

## W

Web-based Promise Array Manager [190](#)  
 Windows Vista  
   SCSIコントローラのドライバ [20](#)  
   USB2.0ドライバ [20](#)  
   オプションのネットワークボードのドライバ [19](#)  
   グラフィックスアクセラレータドライバ [20](#)  
   サウンドドライバ [20](#)  
   ネットワークアダプタ [18](#)  
 Windows Vista利用時の留意事項 [xiv](#)  
 Windows XP Professional  
   AFT/ALBのセットアップ [27](#)  
   PROSet [26](#)  
   SCSIコントローラ [28](#)  
   USB2.0ドライバ [29](#)  
   オプションのネットワークボードのドライバ [25](#)  
   グラフィックスアクセラレータドライバ [28](#)  
   サウンドドライバ [29](#)  
   ディスクドライバ (IDE/SATA) [25](#)  
   ネットワークアダプタ [25](#)  
   ネットワークドライバ [28](#)  
 Windows XP Professional x64 Edition  
   AFT/ALBのセットアップ [23](#)  
   PROSet [22](#)  
   SCSIコントローラ [24](#)

USB2.0ドライバ [25](#)  
 オプションのネットワーク  
 ボードのドライバ [21](#)  
 グラフィックスアクセラ  
 レータドライバ [24](#)  
 サウンドドライバ [24](#)  
 ディスクドライバ (IDE/  
 SATA) [21](#)  
 ディスプレイドライバ  
[24](#)  
 ネットワークアダプタ  
[21](#)  
 ネットワークドライバ  
[24](#)

## ア

安全上のご注意 [v](#)

## イ

移動と保管 [246](#)  
 イベントログ [239](#)  
 インタフェースケーブル [85](#)

## ウ

運用・保守編 [195](#)

## エ

エクスプレス受付センター  
[250](#)  
 エクスプレス通報サービス  
[192](#)  
 エラーメッセージ [206](#)

## オ

応用セットアップ [69](#)  
 オーディオコネクタ [78](#)  
 お客様登録 [12](#)  
 オプション [100](#)  
 オプションボード [13](#)  
 オフライン保守ユーティリ  
 ティ [244](#), [173](#)  
 オペレーティングシステムの  
 セットアップ [15](#)  
 音楽CDの再生 [97](#)  
 オンラインドキュメント  
[xxxiii](#)

## カ

書き込みエラー [96](#)  
 各種BIOS/FWのアップデート  
[175](#)

各部の機能 [74](#)  
 各部の名称 [74](#)  
 管理ユーティリティのインス  
 トール [42](#)

## キ

キーボードコネクタ [76](#)  
 記号 [iv](#), [xvi](#)  
 基本的な操作 [88](#)  
 強制イジェクトホール [98](#)  
 強制電源OFF [150](#)

## ク

グラフィックスアクセラレー  
 タ [117](#)  
 クリーニング [197](#)

## ケ

警告ラベル [xi](#)

## コ

号機番号 [247](#)  
 構成情報 [240](#)  
 固定ネジ [76](#)  
 ゴム足 [75](#)

## サ

サービスパック [29](#)  
 再セットアップ [48](#)  
 サイドカバー [75](#)  
 サポートディスクの作成  
[173](#)

## シ

シームレスセットアップ [56](#),  
[172](#)  
 システムBIOS [125](#)  
 システム情報のバックアップ  
[42](#)  
 システム診断 [173](#), [201](#)  
 システムのアップデート [29](#)  
 システムの修復 [242](#)  
 システムファンコネクタ [78](#)  
 知っておきたいこと [2](#)  
 ジャンプスイッチ [151](#)  
 修理 [248](#)  
 障害時の対処 [205](#)  
 障害情報の採取 [239](#)  
 障害処理のためのセットアッ  
 プ [31](#)  
 使用上のご注意 [iii](#)

使用するCD-R/RWディスク  
 について [95](#)  
 省電力モードの起動 [92](#)  
 譲渡 [xx](#)  
 情報サービス [250](#)  
 シリアルポート1コネクタ  
[76](#)  
 シリアルポート2コネクタ  
[76](#)

## ス

水冷ジャケット [77](#)  
 スタビライザ [75](#)  
 ストレージ管理 [5](#)  
 スピーカ用コネクタ [78](#)

## セ

静電気対策 [101](#)  
 接続 [84](#)  
 設置 [81](#)  
 セットアップ [13](#)

## ソ

装置外観 [2](#)  
 ソフトウェア編 [167](#)

## タ

ダイナミックディスク [60](#)

## ツ

ツールメニュー [172](#)

## テ

ディスク構成 [60](#)  
 ディスプレイドライバ [20](#),  
[28](#)  
 デバイスドライバ [18](#)  
 デバッグ情報 [31](#)  
 電源管理 [5](#)  
 電源コード [87](#)  
 電源コネクタ [76](#), [78](#)  
 電源のOFF [91](#)  
 電源のON [88](#)  
 電源ユニット [77](#)  
 添付のCD-ROMについて  
[168](#)

## ト

導入にあたって [6](#)  
 導入編 [1](#)  
 特長 [3](#)

ドライブ文字の修正 [71](#)  
 トラブルシューティング  
[212](#)

CD-RW [226](#)  
 ESMProについて [238](#)  
 EXPRESSBUILDER  
[230](#)  
 ExpressPicnic [237](#)  
 Windows [217](#)  
 シームレスセットアップ  
[231](#)  
 本体 [212](#)  
 マスターコントロールメ  
 ニュー [236](#)  
 取り扱い上のご注意 [xii](#)  
 取り付け  
 3.5インチハードディスク  
 ドライブ [106](#)  
 DIMM [122](#)  
 PCIボード [117](#)  
 サイドカバー [105](#)  
 取り付け後の設定  
 PCIボード [120](#)  
 取り付け/取り外しの準備  
[102](#)  
 取り外し  
 3.5インチハードディスク  
 ドライブ [110](#)  
 DIMM [124](#)  
 PCIボード [120](#)  
 サイドカバー [104](#)

## ナ

内蔵デバイスの取り付け/周辺  
 機器の接続 [30](#)

## ニ

日常の保守 [196](#)

## ネ

ネットワーク管理 [5](#)

## ハ

パーティション構成 [7](#)  
 パーティションサイズ [59](#)  
 ハードウェアのセットアップ  
[14](#)  
 ハードウェア編 [73](#)  
 ハードディスクドライブ [77](#),  
[106](#)  
 ハードディスクドライブペイ  
[77](#)

廃棄 [xxi](#)  
 はじめに [xvi](#)

## ヒ

光ディスクドライブ [xvii](#), [75](#),  
[77](#), [95](#)  
 表示 [iii](#)

## フ

ファーストコンタクトセン  
 ター [250](#)  
 ファームウェアのバージョン  
 アップ [97](#)  
 付属品 [xix](#)  
 プリンタポートコネクタ [76](#)  
 フロッピーディスクドライブ  
[93](#)  
 フロッピーディスクドライブ  
 用コネクタ [78](#)  
 フロントドア [75](#)

## ヘ

ヘッドフォン端子 [75](#)

## ホ

補修用部品 [248](#)  
 保守サービス [249](#)  
 保守サービス会社網一覧  
[251](#)  
 保守用パーティションの設定  
[174](#)  
 保証 [247](#)  
 本書について [xvii](#), [xvi](#)  
 本書の構成 [xvii](#)  
 本体管理 [4](#)  
 本体前面 [74](#)  
 本体内部 [77](#)  
 本体背面 [76](#)  
 本体標準のディスクアレイを  
 使用する場合 (SATA) [112](#)

## マ

マイク入力端子 [75](#), [76](#)  
 マウスコネクタ [76](#)  
 マザーボード [77](#), [78](#)  
 マスターコントロールメ  
 ニュー [176](#)  
 マニュアルセットアップ [70](#)

## メ

メディアに書き込みをする前  
 に [96](#)  
 メモリ [77](#), [121](#)  
 メモリダンプ [31](#), [241](#)  
 メモリ用ファン [77](#)

## モ

モニタコネクタ [76](#)

## ユ

ユーザーサポート [247](#)  
 ユーザーモードプロセスダン  
 プ [241](#)  
 ユーザーモードプロセスダン  
 プの取得方法 [40](#)

## ラ

ライティングソフトウェア  
[96](#)  
 ライン出力端子  
[76](#)  
 ライン入力端子  
[76](#)  
 ランプ [79](#)

## リ

リカバリセットアップ [49](#)  
 リカバリファイルの退避 [43](#)  
 リセット [150](#)  
 リチウムバッテリー [78](#)  
 留意点 [7](#)

## レ

冷却ファン [77](#)

## ロ

論理ドライブが複数存在する  
 場合 [71](#)

## ワ

ワトソン博士 [241](#)  
 ワトソン博士の設定 [40](#)  
 割り込みライン [153](#)

NEC Expressワークステーション

Express5800/54Cb

ユーザーズガイド

2007年 6月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社  
東京都港区芝五丁目7番1号  
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えいたします。

© NEC Corporation 2007

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### <本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意ください。よろしくお願いいたします。

1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。

弊社相談窓口      ファーストコンタクトセンター  
電話番号 03-3455-5800

#### 注 意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると電波妨害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 高調波適合品

この装置は 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

：JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性―第3-2部：限度値―高調波電流発生限度値（1相当りの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

#### 回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

#### 電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置（UPS）等を使用されることをお勧めします。

#### レーザ安全基準について

この装置に標準で搭載されている光磁気ディスクドライブは、レーザに関する安全基準（JIS C 6802、IEC 60825-1）クラス1に適合しています。

#### 海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。