

付録A 仕様

型 名		Express5800/410Ea	Express5800/420La
		N8400-009	N8400-012
CPU	タイプ	Intel® Celeron® Processor	Intel® Pentium® III Processor-S
	クロック/キャッシュ	1.20GHz/256KB	1.40GHz/512KB
	標準	1個	1個
	最大	1個	2個
チップセット		SWC 3.0LE-T	
メモリ	標準	なし	なし
	最大	1GB	
	増設機会	1回(128MB/256MB/512MB/1024MB)	
	メモリモジュール	PC133 SDRAM DIMM	
	Check方式	ECC	
ハードディスク	標準	なし	なし
	最大	IDE 80GB×2	
グラフィックス(VRAM)		640×480～1280×1024(VRAM 4MB以上)	
補助入力装置	70ピクセルディスプレイ	オプション(USB接続)	
	CD-ROM	オプション(USB接続)	
拡張スロット	PCI	PCI [64-bit/33MHz]×1	
LAN		100Base-TX×3チャンネル	
外部インターフェース	USB	4-pin(2ポート)	
	シリアル	RJ-45(1ポート)	
	ディスプレイ	MINI D-sub 15-pin(1ポート)	
外形寸法		120mm×310mm	
質量		最大40kg(ブレード収納ユニットに最大搭載時)	
電源		AC100V±10%、50/60Hz 電源ユニット入力: DC+12V、+5VS	
消費電力(最大)		72.7W(ブレード収納ユニットに最大搭載時)	112.3W(ブレード収納ユニットに最大搭載時)
環境条件		温度:10～35℃、湿度:20～80%(ただし、結露しないこと)	
バンドルOS		なし	
サポートOS		Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版、Red Hat® Linux® 7.2日本語版	
標準添付品		EXPRESSBUILDER™ CD-ROM(ユーザーズガイド含む)、構成品表、スタートアップガイド、保証書	
標準添付ソフトウェア		ESMPRO/ServerAgent, ServerManager	

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2001年5月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	北海道札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	北海道札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	北海道釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	北海道旭川市南三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北海道北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	北海道苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	北海道室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	北海道函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	帯広営業所	0155-25-4892	080-0013	北海道帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
青森	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	北海道小樽市長橋3-4-14
	青森支店	017-739-8501	030-0112	青森県青森市ハツ役字芦谷208-25 NECソフトウェア青森本社ビル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	青森県八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	青森県弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	岩手県盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	岩手県一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館1F
宮城	仙台支店	022-262-3445	980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田県秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形県山形市南栄町3-6-1
	鶴岡営業所	0235-24-6973	997-0031	山形県鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-21-1281	992-0027	山形県米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	福島県郡山市西ノ内22-13
	福島支店	024-536-3662	960-8131	福島県福島市北五老内町7-5 I・S・M37ビル5F
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	福島県いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	福島県会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	茨城県鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	茨城県つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F
	古河営業所	0280-31-4165	306-0235	茨城県猿島郡総和町大字下辺見2075-18 アメニティビル1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	茨城県水戸市見和3-575-3
	栃木			
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	栃木県宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	栃木県小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	群馬県前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	群馬県高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	群馬県太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	埼玉県さいたま市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	埼玉県熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	埼玉県さいたま市白幡4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0012	埼玉県川口市本町4-3-2 住友生命川口ビル5F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	埼玉県狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	0489-78-9500	343-0042	埼玉県越谷市千箇台東1-7-25 エムケービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉県千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル4F
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	千葉県成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	千葉県君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	千葉県柏市松葉町2-5-1
東京	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	東京都品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8F
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	東京都品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	東京都港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	東京都港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	東京都渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	東京都新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	東京都豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	東京都中央区新川1-11-11 新川東邦ビル3F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	東京都江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	東京都台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	東京都足立区千住1-11-2 第百生命千住ビル7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	東京都千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	東京都府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	東京都立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	東京都小金井市前原町5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7621	220-0004	神奈川県横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F
	横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	神奈川県横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0023	神奈川県川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	神奈川県相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0032	神奈川県厚木市恩名900-4
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	神奈川県平塚市宮の前1-2 大東京火災ビル2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	神奈川県藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F
	小田原営業所	0465-35-9578	250-0042	神奈川県小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	神奈川県川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟県新潟市神道寺275-3
	長岡支店	0258-35-5217	940-0034	新潟県長岡市福住2-3-6 小林石油ビル
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	新潟県柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山県富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	富山県黒部市三日市字新光寺1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	富山県高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	石川県金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル7F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	石川県小松市竜助町36 小松東京海上ビル3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	石川県七尾市相生町45
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井県福井市北四ツ居518
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	山梨県甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	山梨県富士吉田市上吉田3726 ヤマナン文具センタービル2F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	長野県松本市笹賀6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	長野県岡谷市本町4-5-18
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野県長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	長野県上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	長野県飯田市松尾常盤台73-10
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	岐阜県土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	岐阜県高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	岐阜県美濃加茂市太田町飛鹿1927-2

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡県静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	静岡県富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	静岡県駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	静岡県浜松市原島町111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	静岡県掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
愛知	名古屋支店	052-264-7561	460-0007	愛知県名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	愛知県海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22 (株) シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1066	457-0862	愛知県名古屋市中南区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	愛知県半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	愛知県小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	愛知県豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	愛知県岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
	豊橋北営業所	0532-55-3063	440-0084	愛知県豊橋市下地町瀬上83番地
三重	三重支店	0593-51-0425	510-0074	三重県四日市市鶴の森1-5-16 第百生命四日市ビル6F
	津営業所	059-227-1622	514-0028	三重県津市東丸之内33-1 津フエニックスビル4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	三重県松阪市郷津津234-1
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	三重県上野市丸之内128 共立ビル2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	滋賀県大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	滋賀県彦根市旭町8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	滋賀県八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都府京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	京都府宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	京都府福知山市宇田288 竹下駅南ビル2F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	京都府舞鶴市字浜160 スクウェアビル大門3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	京都府亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F
大阪	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪府大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	大阪府枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪府大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル2F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	大阪府高槻市城北町1-5-25 高槻FJYビル1F
	千里支店	06-6835-0017	565-0082	大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	大阪府八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	堺支店	0722-23-8595	590-0026	大阪府堺市向陵西町2-1-24
	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	大阪府泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F
	兵庫	0796-24-0331	668-0043	兵庫県豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
兵庫	神戸支店	078-332-5431	650-0031	兵庫県神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0947	兵庫県姫路市北条宮の町113
	神戸西営業所	078-914-0550	673-0898	兵庫県明石市樽屋町1-29 日工・住生ビル2F
	阪神支店	06-6482-2315	660-0892	兵庫県尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8115	奈良県奈良市法華寺町219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	奈良県橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山県和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取県鳥取市千代水4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	鳥取県米子市大工町33-32 米子ISビル3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	島根県松江市学園1-18-5
	出雲営業所	0853-25-1013	693-0005	島根県出雲市天神町869 天神ビル1F
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0006	島根県浜田市下府町323-5 日興興産ビル3F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山県岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	岡山県倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	岡山県津山市平福181-15 カワシマ商事(株) 本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-9898	730-0042	広島県広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	広島県呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	広島県東広島市西条町大字土与丸441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	広島県三次市十日市東6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	広島県福山市南蔵王町3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	広島県府中市元町475-1 カルチャープラザ4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	広島県尾道市西御所町 14-15 第六堀田ビル4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	山口県古賀郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	徳山営業所	0834-31-4114	745-0063	山口県徳山市今住町 18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	山口県岩国市麻里布町 1-5-26 岩国通運ビル2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	山口県宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	山口県下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	山口県萩市浜崎町121-1 Kビル2F
徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島県徳島市徳島町2-19-1 千代田火災徳島ビル4F
香川	高松支店	087-833-1708	760-0008	香川県高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	香川県丸亀市大手町3-5-18 協栄生命丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	愛媛県松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	南予営業所	0894-24-6158	796-0010	愛媛県八幡浜市大字松柏丙804-2 宇和島自動車八幡浜駅前ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	愛媛県宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	愛媛県今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	愛媛県新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	愛媛県伊予三島市宮川13-5-25 ホワイトヴィラ1F
高知	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知県高知市杉井流70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡県福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0081	福岡県北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	福岡県飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	福岡県久留米市東合川町2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	福岡県大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀県佐賀市鍋島3-2-19
長崎	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	佐賀県武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎県長崎市田中町586-6
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	長崎県佐世保市天満町3-23
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	長崎県諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本県熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分県大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	大分県中津市豊田町2-423-10 日本団体生命中津ビル5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎県宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	宮崎県延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	宮崎県都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島県鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
鹿児島	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	鹿児島県出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	沖縄県浦添市伊祖2-7-11

～Memo～

索引

数字

8番街 191

A

AC Presentランプ 47, 49, 54
AC-LINK機能 124
ACインレット 47, 49, 76
Adapter Fault Tolerance (AFT) 21
Adaptive Load Balancing (ALB) 21
Alertランプ 47, 49, 54
Array Recovery Tool 152

B

BIOSのバージョン 111
BMCボード 40, 43, 100
BMCボード用コネクタ 41
BPコネクタ 44, 49
BP接続用コネクタ 41

C

Club Express 12
CMOSのクリア 132
CPU 115, 193
CPUのエラー情報クリア 115
CPUのタイプ 111
CPUブレード 40
 接続 72
 取り付け 62
CPUブレード用コネクタ 43

D

DC-LINK機能 124
DIMM 40, 99
DIMMソケット 41
DISK POWERランプ 44, 52

DISK STATUSランプ 44, 52
DUMPスイッチ 42, 178

E

ESMPRO/ServerAgent 142
ESMPRO/ServerManager 148
ESM割り込み 124
Express Server Startup 188
EXPRESSBUILDER 140

G

Global Array Manager Client 152
Global Array Manager Server 152

H

<http://club.express.nec.co.jp/> 12
<http://nec8.com/> 191
<http://www.fielding.co.jp/> 191

I

ICMBコネクタ 46
IDE BUSYランプ 44, 52
IDランプ 42, 45, 51, 53, 83
IPMI情報 179
IRQリクエスト 119

L

LAN 193
LAN Link/Accessランプ 42, 51
LANコントローラ 120

M

MACアドレス 62
MS01-026 27
MS01-033 27

MWA 148

N

NECフィールドイング 191, 194
Normal Power Supplyランプ 47, 49, 54
Notifyスイッチ 42, 83
NumLock 121

P

PCI 193
PCIバス 119
PCIライザースロット 40, 41
POST 80
 エラーメッセージ 160
Power Supply Failureランプ 47, 49, 54
POWER/SLEEPランプ 42, 50
POWERスイッチ 42, 45, 78, 79, 123
POWERランプ 45, 53
PROSet II 19

R

RESETスイッチ 42, 131
RJ21コネクタ 74
ROM-DOSシステムディスク 137

S

SANArray Manager Client 152
Service Pack 30
SETUP
 AC-LINK 124
 Advanced 112, 113
 Baud Rate 127
 BIOS Version 111
 Boot 128
 Boot Monitoring 118

Boot-time Diagnostic Screen [113](#)
Cache RAM [111](#)
Clear CPU Errors [115](#)
Clear DIMM Errors [114](#)
Console Connection [127](#)
Console Redirection [127](#)
CPU #1 Status [115](#)
CPU #2 Status [115](#)
CPU Error Pause [115](#)
CPU Reconfiguration [115](#)
DC-LINK [124](#)
DIMM Error Pause [114](#)
DIMM Group #1 Status [114](#)
Diskette Access [123](#)
Error Log Initialization [125](#)
ESM IRQ [124](#)
Exit [129](#)
Exit Without Saving Changes [129](#)
Extended Memory [111](#)
Floppy Write Protect [123](#)
Flow Control [127](#)
Get Default Values [129](#)
IDE Controller [117](#)
IDEコントローラ [117](#)
Key Click [121](#)
Keyboard auto-repeat delay [121](#)
Keyboard auto-repeat rate [121](#)
Keyboard Features [121](#)
Legacy USB Support [117](#)
Main [110](#)
Memory Reconfiguration [114](#)
Monitoring Configuration [118](#)
Mouse [116](#)
NumLock [121](#)
On Board LAN [120](#)
Option ROM [120](#)
Option ROM Menu Mask [123](#)
Password on boot [123](#)
PCI Device [119](#)
PCI IRQ [119](#)
PCI Slot 1 [120](#)

Peripheral Configuration [116](#)
POST Error Pause [113](#)
POST Monitoring [118](#)
Power Switch Mask [123](#)
Primary Master [111](#)
Primary Slave [111](#)
Processor Speed [111](#)
Processor Type [111](#)
Reset Configuration Data [113](#)
Save Changes & Exit [129](#)
Secondary Master [111](#)
Secondary Slave [111](#)
Security [122](#)
Serial Port 2 [116](#)
Serial Port Address [127](#)
Set Supervisor Password [123](#)
Set User Password [123](#)
System Date [111](#)
System Hardware [124](#)
System Memory [111](#)
System Time [111](#)
Thermal Sensor [125](#)
USB Controller [117](#)
VGA Controller [116](#)
Wake On Events [126](#)
Wake On LAN [126](#)
Wake On Ring [126](#)
画面の説明 [106](#)
キー [106](#)
起動 [105](#)
終了 [129](#)
設定例 [107](#)
説明 [110](#)
デフォルト値に戻す [129](#)
パラメータ [110](#)
保存 [129](#)

STATUSランプ [42](#), [50](#)

U

USB [73](#), [193](#)
USBコネクタ [42](#)
USBコントローラ [117](#)

V

VGAコントローラ [116](#)
VRAM [193](#)
VRボード [40](#), [43](#), [96](#)
VRボード用コネクタ [41](#)

ア

アップデート [28](#)
アラートの確認 [154](#)
安全上のご注意 [v](#)
安全にかかわる表示 [iii](#)
イジェクタ [40](#)
移動 [185](#)
イベントログ [176](#)
インストール
 Windows 2000 [32](#)
 ターミナルサービス [34](#)
 ターミナルサービスクライアント [36](#)
インタフェース [193](#)
運用・保守編 [153](#)
エクスプレス受付センター [191](#)
エクスプレス通報サービス [145](#)
エラーメッセージ [160](#)
エラーログの初期化 [125](#)
お客様登録 [12](#)
お客様用システム診断 [139](#)
オプション [84](#)
オプションサービス [189](#)
オフライン保守ユーティリティ [138](#), [182](#)
温度センサ監視機能 [125](#)
オンラインドキュメント [xxvi](#), [141](#)

カ

各種BIOS/FWのアップデート [139](#)
拡張用オプションスロットカード [102](#)
各部の名称 [40](#)
環境条件 [193](#)
キークリックの音 [121](#)
キースロット [45](#)
キーボード [121](#)

キーリポート [121](#)

記号 [iv](#), [xvii](#)

起動 [128](#)

機能 [40](#)

基本的な操作 [77](#)

基本メモリ [111](#)

キャッシュ [193](#)

キャッシュRAM [111](#)

強制電源OFF [132](#)

筐体IDスイッチ [46](#), [75](#)

筐体センサランプ [45](#), [53](#)

クライアントモジュール [35](#)

グラフィックス [193](#)

グラフィックスアクセラレータ [20](#)

クリーニング [155](#)

クロック [193](#)

クロックスピード [111](#)

ケーブルカバー [45](#)

警告ラベル [xii](#)

コアナット [59](#)

構成情報 [177](#)

固定レバー [49](#)

コネクタ

ACインレット [47](#), [49](#), [76](#)

BMCボード用 [41](#)

BP [44](#), [49](#)

BP接続用 [41](#)

CPUブレード用 [43](#)

DIMM [41](#)

ICMB [46](#)

PCIライザースロット [41](#)

USB [42](#)

VRボード用 [41](#)

シリアルポート [42](#)

スイッチ/外部接続用 [41](#)

プロセッサ#1(CPU #1) [41](#)

プロセッサ#2(CPU #2) [41](#)

モニタ [42](#)

コンソール [127](#)

コンフィグレーションジャンパ
[41](#), [132](#)

サ

サーバ管理 [4](#)

再セットアップ [30](#)

サポートOS [193](#)

サポートディスク(ローカル用)の作成 [138](#)

時刻 [111](#)

システムBIOS [105](#)

システム構築のポイント [7](#)

システム情報のクリア [113](#)

システム診断 [157](#)

システムのアップデート [27](#)

システムの修復 [180](#)

システムのセットアップ [14](#)

システムマネージメント [139](#), [184](#)

質量 [193](#)

自動クリーンアップツール [152](#)

修復 [180](#)

修理 [186](#)

出荷時の状態 [8](#)

仕様 [193](#)

使用上のご注意 [iii](#)

障害時の対処 [159](#)

障害情報の採取 [176](#)

障害処理のためのセットアップ [22](#)

譲渡 [xix](#)

消費電力 [193](#)

情報サービス [191](#)

シリアル [193](#)

シリアルポート [73](#), [116](#), [127](#)

シリアルポートコネクタ [42](#)

スイッチ

DUMP [42](#), [178](#)

Notify [42](#), [83](#)

POWER [42](#), [45](#), [78](#), [79](#), [123](#)

RESET [42](#), [131](#)

筐体ID [46](#), [75](#)

スイッチ/外部接続用コネクタ [41](#)

ステータスランプの確認 [154](#)

ストレージ管理 [5](#)

寸法 [193](#)

静電気対策 [85](#)

設置 [55](#)

セットアップ

再セットアップ [30](#)

障害処理 [22](#)

ディスクレスモデル [30](#)

デバイスドライバ [18](#)

ハードウェア [55](#)

プレインストールモデル [15](#)

セットアップを始める前に [13](#)

接続

ターミナルサービスサーバ [37](#)

電源コード [76](#)

増設スロット

CPUブレード [63](#)

ハードディスク [67](#)

増設電源ユニット [49](#), [92](#)

交換 [94](#)

ソフトウェア編 [135](#)

ソフトウェア保守サービス [188](#)

ソフトウェアリセット [131](#)

タ

ターミナルサービス [34](#)

ターミナルサービスクライアント
[36](#)

ターミナルサービスサーバへの接続
[37](#)

ターミネータ [40](#)

ダイナミックディスク [31](#)

チップセット [193](#)

ディスクアレイソフトウェア [152](#)

ディスクレスモデルのセットアップ
[30](#)

ディスプレイ [193](#)

デバイスドライバ [18](#)

デバイスの確認 [83](#)

デバッグ情報 [22](#)

電源 [193](#)

電源のOFF [82](#)

電源のON [78](#)

電源ユニット [47](#)

電源ユニット増設用スロット [47](#)

電源ユニットファン [49](#)

添付のディスクについて [136](#)

添付品 [193](#)

導入にあたって [7](#)

導入編 [1](#)

取っ手 [45](#)

ドライブキャリア [44](#)

トラブルシューティング [167](#)

取り扱い上のご注意 [xiv](#)

取り付け

CPUブレード [62](#)

DIMM [99](#)

拡張用オプションスロットカード [103](#)

増設電源ユニット [92](#)

ハードディスク [67](#)

ブレード収納ユニット [58](#)

プロセッサ [96](#)

フロントベゼル [77](#)

取り外し

CPUブレード [66](#)

DIMM [101](#)

拡張用オプションスロットカード [104](#)

増設電源ユニット [94](#)

ハードディスク [69](#)

ブレード収納ユニット [61](#)

プロセッサ [98](#)

フロントファンユニット [68](#)

フロントベゼル [78](#)

リアファンユニット [63](#), [79](#)

ナ

内蔵オプションの取り付け [84](#)

日常の保守 [154](#)

ネットワーク管理 [6](#)

ネットワークドライバ [18](#)

ネットワークモニタ [25](#)

ハ

パーティションサイズ [31](#)

ハードウェアのセットアップ [13](#), [55](#)

ハードウェア編 [39](#)

ハードウェアメンテナンスサービス [188](#)

ハードウェアリセット [131](#)

ハードディスク [44](#), [193](#)

交換 [87](#)

取り付け [67](#)

リセット [91](#)

廃棄 [xx](#)

はじめに [xvii](#)

パスワード [122](#)

バックアップ [155](#)

ハンドル [44](#)

バンドルOS [193](#)

バンドルソフトウェア [142](#), [148](#)

ヒートシンク [97](#)

日付 [111](#)

ブート監視 [118](#)

ファーストコンタクトセンター [191](#)

付属品 [xix](#)

ブランクカバー [92](#)

ブレードサーバとは [3](#)

ブレード収納ユニット [45](#)

接続 [75](#)

取り付け/取り外し [57](#)

プレインストール状態での設定 [15](#)

プレインストールモデルのセットアップ [15](#)

フロー制御 [127](#)

プロセッサ [40](#), [95](#)

プロセッサ#1(CPU #1)ソケット [41](#)

プロセッサ#2(CPU #2)ソケット [41](#)

フロントファンユニット [46](#)

フロントファンユニット固定ネジ [46](#)

フロントベゼル [77](#)

ページングファイル [23](#)

ページングファイルサイズ [31](#)

ベースアドレス [116](#)

別売品 [45](#)

ヘルプデスクサービス [189](#)

ポーレート [127](#)

保管 [185](#)

保守員用システム診断 [139](#)

補修用部品 [187](#)

保守サービス [187](#)

保守サービス会社網一覧 [194](#)

保証 [186](#)

補助入力装置 [193](#)

本書について [xvii](#)

マ

マウス [116](#)

マスターコントロールメニュー [140](#), [174](#)

ミラーボリューム [87](#)

無停電電源装置管理 [6](#)

メタルカバー [97](#)

メモリ [40](#), [99](#), [111](#), [114](#), [193](#)

メモリダンプ [22](#), [178](#)

メモリのエラー情報クリア [114](#)

モニタコネクタ [42](#)

ヤ

ユーザーサポート [186](#)

ユーザーズガイド

構成 [xviii](#)

再購入 [xviii](#)

ラ

ライザーカード [103](#)

ラックの設置 [55](#)

ランプ [50](#)

AC Present [47](#), [49](#), [54](#)

Alert [47](#), [49](#), [54](#)

CPUブレード [50](#)

DISK POWER [44](#), [52](#)

DISK STATUS [44](#), [52](#)

ID [42](#), [45](#), [51](#), [53](#), [83](#)

IDE BUSY [44](#), [52](#)

LAN Link/Access [42](#), [51](#)

Normal Power Supply [47](#), [49](#), [54](#)

POWER [45](#), [53](#)

Power Supply Failure [47](#), [49](#), [54](#)

POWER/SLEEP [42](#), [50](#)

STATUS [50](#)

筐体センサ [45](#), [53](#)

電源ユニット [54](#)

ハードディスク [52](#)

ブレード収納ユニット [53](#)

リアファンユニット 47
リアファンユニット固定ネジ 47
リセット 131
リチウム電池 xx, 43
リモートパワーオン 126
レールブラケット 59
レバー 44
ローカルインストール 30

ワ

ワトソン博士 24, 177
割り込みライン 134

～Memo～

NEC Express サーバ
Express5800/BladeServer シリーズ

N8400-009
Express5800/410Ea

N8400-012
Express5800/410La

ユーザズガイド

2002 年 8 月 初版
日 本 電 気 株 式 会 社
東京都港区芝五丁目 7 番 1 号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2002

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

