

付録A 応用セットアップ

システムの環境やインストールしようとするオペレーティングシステムによっては、特殊な手順でセットアップしなければならない場合があります。

シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを利用する場合

最新のディスクアレイコントローラなど、本装置に添付のEXPRESSBUILDERに対応していない大容量記憶装置コントローラが接続されたシステムにおいて、OSの再インストールなどを実施する場合は、次のような手順にてセットアップしてください。



- ビルド・トゥ・オーダーにより、OS組み込み出荷された状態からセットアップを開始する場合には、本操作を行う必要はありません。
- EXPRESSBUILDERのバージョンとシームレスセットアップに対応しているボードの一覧については、次のホームページから参照できます。

<http://www.ace.comp.nec.co.jp/>


「ExpressPicnic」をクリックして情報を参照してください。

1. セットアップしようとする大容量記憶装置コントローラの取り扱い説明書を準備する。




本説明書の内容と大容量記憶装置コントローラの取り扱い説明書との内容が異なる場合は、大容量記憶装置コントローラの取扱説明書を優先してください。

2. ディスクアレイコントローラの場合は、コントローラの取扱説明書に従ってRAIDの設定を行う。
RAID設定の不要な大容量記憶装置コントローラの場合は、手順3へ進んでください。
3. EXPRESSBUILDER CD-ROMからシステムを起動させる。
4. シームレスセットアップを実行し、次のような内容に設定されていることを確認する。
 - アレイディスクの設定画面が表示された場合は、[既存のRAIDを使う]をチェックする



コントローラによっては、設定画面が現れないことがあります。


- [大容量記憶装置用OEM-FDの適用をする]をチェックする



このオプションをチェックすることで、フロッピーディスクで提供されているドライバを読み込ませて、シームレスセットアップを進めることができます。

5. シームレスセットアップの途中で[大容量記憶装置用ドライバ]をコピーする。

大容量記憶装置コントローラに添付されているフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。



マニュアルセットアップ

本装置へのオペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧めしていますが、保守用パーティションを確保しないでオペレーティングシステムをインストールするなど、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になることがあります。

シームレスセットアップを使わずにWindowsをインストールする方法については、EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメント「Microsoft Windows XP Professionalインストールレーションサブリメントガイド」または「Microsoft Windows 2000 Professionalインストールレーションサブリメントガイド」を参照してください。また、あらかじめEXPRESSBUILDERから、各OS用の「OEMディスク」を作成しておいてください。



オプションボードを接続する場合は、オプションボードに添付の取扱説明書も併せて参照してください。

付録B 保守サービス会社網一覽

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市南三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	道東営業所	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-739-8501	030-0113	青森市第二問屋町4-1-20 NECソフトウェア青森本社ビル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館1F
宮城	仙台支店	022-262-3445	980-0811	仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-1
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0031	鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央5-6-1
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	さいたま市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	さいたま市白幡4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0012	川口市本町4-3-2 住友生命川口ビル5F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル5F
	千葉東支店	043-221-6964	260-0843	千葉市中央区末広1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	柏市松葉町2-5-1
東京	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8F
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀2F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住1-11-2 第百生命千住ビル7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿樂町2-7-8 住友水道橋ビル8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F
	横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0023	川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0032	厚木市恩名900-4
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F
	藤沢営業所	0466-22-0319	251-0055	藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F
	小田原営業所	0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟市神道寺275-3
	長岡支店	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住2-3-6 小林石油ビル
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市宇新光寺1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル7F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市竜助町36 小松東京海上ビル3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	七尾市相生町45
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町518
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹貫6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	岡谷市本町4-5-18
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F
	飯田営業所	0265-23-3797	395-0815	飯田市松尾常盤台73-10
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿1927-2

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市長区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
三重	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	三重支店	0593-51-0425	510-0074	四日市市鶴の森1-5-16 カーニープレイス四日市ビル6F
	津営業所	059-227-1622	514-0028	津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	松阪市郷津町234-1
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	上野市丸之内128 共立ビル2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	福知山市字天田288 竹下駅南ビル2F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	舞鶴市字浜160 スクウェアビル大門3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F
大阪	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	高槻市城北町1-5-25 高槻FJYビル1F
	千里支店	06-6835-0017	560-0082	豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0026	堺市向陵西町2-1-24
	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町113
	明石支店	078-914-0550	673-0892	明石市本町2-2-24 明石東京海上ビルディング
	阪神支店	06-6482-2315	660-0892	尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取市千代水4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	米子市大工町33-32 米子ISビル3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	松江市学園1-18-5
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0006	浜田市下府町323-5 日興興産ビル3F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	東広島市西条町大字土与丸441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	福山市南蔵王町3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町475-1 カルチャープラザ4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	徳山営業所	0834-31-4115	745-0063	徳山市今住町18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	萩市浜崎町121-1 Kビル2F
	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町2-19-1 あいおい損保徳島ビル4F
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町3-5-18 シブラルタ丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	南予営業所	0894-24-6158	796-0010	八幡浜市江戸岡1-4-6 江戸岡ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	伊予三島市宮川3-5-25 ホホワイトヴィラ1F
	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知市杉井流70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	久留米市東合川町2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
長崎	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎市田中町586-7
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	佐世保市天満町3-23
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町2-423-10 アクサ中津ビル5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖2-7-11

索引

記号・数字

100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ 33
3.5インチハードディスク 60
3.5インチフロッピーディスクドライブ 32, 34

A

AC-LINK 94
Advanced 81, 82
Advanced Chipset Control 89
AGP/PCIスロットモジュール 67
AGP/PCIボード増設用スロット 33
AGP/PCIライザーカード 34
AGPボード 33
 取り付け後の設定 70
Audio 85

B

BIOS Version 81
BIOSのセットアップ 74
Boot 97
Boot-time Diagnostic Screen 82

C

Cache RAM 81
CD-ROM 52
CD-ROM/FDDベイ 61
CD-ROMドライブ 32, 50
CD-ROMドライブコネクタ 34
CD-ROMドライブ用コネクタ 34
Clear DIMM Errors 83
Club Express 10
CMOSのクリア 101
CPU 34
CPUファン 34
CPUファンコネクタ 34

D

DIMM 34, 71
DIMM #1 - #3 Status 83
DIMM Error Pause 83
DIMMソケット 34
Diskette A 81
Diskette Access 91
Diskette Controller 85
Diskette Write 91
DISKアクセスランプ 32, 35
DUMPスイッチ 166

E

Error Log Initialization 94
ESMPRO/ServerAgent 120
ESMPRO/ServerManager 135
ESMPRO/UPSCONTROLLER Ver.2.1 129
Exit 98
Exit Without Saving Changes 98
EXPRESSBUILDER 97, 107, 158
EXPRESSBUILDER トップメニュー 108
ExpressPicnic 114, 163
Extended Memory 81

F

FDISK 112

G

Get Default Value 99
Graphics Aperture 89

I

I/Oポートアドレス 103
IDE Controller 85

IDEコントローラ 85
IDEデバイスのタイプ 81
IRQ 66

K

Key Click 88
Keyboard Auto-repeat Delay 88
Keyboard Auto-repeat Rate 88

L

LAN Controller 85
LANコントローラ 85
Last State 95
Legacy USB Support 85
Load Previous Value 99
Lower Limit 95

M

Main 80
MAINT_P
 Windows 2000 Professional 24
Mouse 85
MS-DOS起動ディスク 111

N

NECフィールディング 179

O

On Board LAN 87
Option ROM 87

P

Parallel Port 85
Password on boot 91
PCI Device 86

PCI IRQ [86](#)
PCI Slot [87](#)
PCIスロット [34](#)
PCIボード [33](#)
 取り付け後の設定 [70](#)
PCIボード増設用スロット [33](#)
PCIライザーカード [34](#)
Peripheral Configuration [84](#)
PIRQとPCIデバイス [102](#)
POST Error Pause [82](#)
POSTのエラーメッセージ [43](#)
POSTのチェック [42](#)
Power On [95](#)
Power Switch Mask [91](#)
PowerChute plus Ver.5.11J/5.2J [133](#)
POWERスイッチ [32](#), [41](#), [91](#)
POWERランプ [32](#), [35](#), [41](#)
Processor Speed [81](#)
Processor Type [81](#)
PROSetII
 Windows 2000 Professional [13](#)
PXE Boot [87](#)

R

Reset Configuration Data [82](#)

S

Save Changes [99](#)
Save Changes & Exit [98](#)
SCSI BIOS [99](#)
SCSIコントローラボード [99](#)
Secure Mode [92](#)
Security [90](#)
Serial Port [84](#)
Service Pack [15](#)
Set Supervisor Password [91](#)
Set User Password [91](#)
SETUP
 画面 [76](#)
 キー [76](#)
 起動 [75](#)
 設定例 [77](#)
 パラメータと説明 [80](#)

SLEEPランプ [32](#), [35](#)
Stay Off [95](#)
System Date [81](#)
System Hardware [94](#)
System Memory [81](#)
System Time [81](#)

T

TapeAlertChecker [122](#)
Thermal Sensor [95](#)

U

Upper Limit [95](#)
USB [85](#)
USB Controller [85](#)
USBコネクタ [33](#)
USBコントローラ [85](#)

W

Wake On Events [96](#)
Wake On LAN [96](#)
Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [111](#)
Windows 2000 Professional
 MAINTEN_P [24](#)
 PROSetII [13](#)
 グラフィックスアクセラレータ
 ドライバ [14](#)
 再セットアップ [21](#)
 サウンドドライバ [14](#)
 シームレスセットアップ [21](#)
 ディスクドライバ [13](#)
 ネットワークドライバ [13](#)
 パーティションサイズ [24](#)
 ページングファイルサイズ [24](#)
 ワトソン博士 [19](#)
Windows NT 4.0 Workstation
 ワトソン博士 [19](#)
Windows XP Professional
 デバッグ情報 [16](#)
 メモリダンプ [16](#)

ア

アクセスランプ [32](#)
安全上のご注意 [v](#)
安全にかかわる表示 [iii](#)
イジェクトボタン [32](#)
移動 [172](#)
イベントログ [164](#)
運用・保守編 [137](#)
エクスプレス受付センター [178](#)
エクスプレス通報サービス
[125](#), [126](#)
エマージェンシーホール [32](#), [54](#)
エラーメッセージ [43](#), [145](#)
オーディオコントローラ [85](#)
応用セットアップ [191](#)
お客様登録 [10](#)
オプションサービス [176](#)
オフライン保守ユーティリティ
[169](#)
オペレーティングシステムのセット
アップ [12](#)
温度センサ監視機能 [95](#)
オンラインドキュメント [xxii](#)

カ

外部接続コネクタ [34](#)
各種BIOS/FWのアップデート [112](#)
各部の名称 [32](#)
カバー [57](#), [68](#)
キークリック [88](#)
キーボード [88](#)
キーボードコネクタ [33](#)
キーボードの選択 [108](#)
キーリピート [88](#)
記号 [iv](#), [xiii](#)
起動順位 [97](#)
起動メニュー [107](#)
機能 [32](#)
強制シャットダウン [100](#)
グラフィックスアクセラレータ
ドライバ
 Windows 2000 Professional
 [14](#)
クリーニング [139](#)

警告ラベル x
構成情報の採取 165
コネクタ
 100BASE-TX/10BASE-T 33
 CD-ROMドライブ 34
 CD-ROMドライブ用 34
 CPUファン 34
 USB 33
 外部接続 34
 キーボード 33
 シリアルポート 33, 34
 スピーカ用 34
 電源 33, 34
 ハードディスクドライブ 34
 プリンタポート 33
 フロッピーディスクドライブ 34
 マウス 33
 モニタ 33
 ラインアウト 33
 ラインイン 33
ゴム足 38
コンピュータからの情報採取 119
コンフィグレーション情報のセーブ/リストア 110

サ

再購入 xiv
再セットアップ
 Windows 2000 Professional 21
サウンドドライバ
 Windows 2000 Professional 14
サポートディスクの作成 110
シームレスセットアップ 109, 159
 Windows 2000 Professional 21
時刻の設定 81
システムBIOS 74
システム情報のバックアップ 20
システム診断 142
システムのアップデート 15
システムの修復 167
自動通報 171
ジャンパ 62

ジャンパスイッチ 34
修理 173
使用上のご注意 iii
障害時の対処 144
障害情報の採取 164
障害処理のためのセットアップ 16
省電力モード 47
譲渡 xv
情報サービス 178
シリアルポート 34, 84
シリアルポートコネクタ 33
スイッチ
 DUMP 166
 POWER 32, 41, 91
 ダンプ 33
スタビライザ 32, 37
スピーカ用コネクタ 34
静電気対策 56
セキュリティプレート 33, 57
設置 36
セットアップ 11
セットアップパラメータFD 22, 116
接続 38
操作 41
ソフトウェア編 105
ソフトウェア保守サービス 176

タ

大量インストール 119
ダンプスイッチ 33
ツールメニュー 110
追加アプリケーションのインストール 118
テープ監視ツール 122
ディスクドライバ
 Windows 2000 Professional 13
デバイスドライバ
 Windows 2000 Professional 13
デバッグ情報
 Windows XP Professional 16
電源ケーブル 63
電源コネクタ 33, 34

電源のOFF 46
電源のON 41
電源ユニット 34
導入のポイント 5
導入編 1
特長 2
トラブルシューティング 147
取り扱い上のご注意 xi
取り付け
 DIMM 72
 PCIボード 67
 サイドカバー 58
 準備 56
 ハードディスク 61
 フロントマスク 59
取り外し
 AGPボード 70
 DIMMボード 73
 PCIボード 70
 サイドカバー 57
 準備 56
 ハードディスク 65
 フロントマスク 59
トレイジェクトボタン 32, 52

ナ

内蔵オプションの取り付け 55
日常の保守 138
ネットワークドライバ
 Windows 2000 Professional 13

ハ

パーティションサイズ
 Windows 2000 Professional 24
ハードウェアのセットアップ 11
ハードウェア編 31
ハードウェアメンテナンスサービス 175
ハードディスク 34, 60, 81
 動作モードの設定 60
ハードディスクドライブコネクタ 34

ハードディスクベイ [60](#)

廃棄 [xvi](#)

はじめに [xiii](#)

パスワード [90](#)

バッテリー [34](#)

パラレルポート [85](#)

バンドルソフトウェア [120](#), [135](#)

日付の設定 [81](#)

ブートデバイスの優先順位 [97](#)

ファーストコンタクトセンター
[178](#)

付属品 [xv](#)

プリンタポートコネクタ [33](#)

フロッピーディスク [48](#)

フロッピーディスクアクセスランプ
[32](#)

フロッピーディスクコントローラ
[85](#)

フロッピーディスクドライブ [48](#)

フロッピーディスクドライブコネク
タ [34](#)

フロントファンコネクタ [34](#)

フロントマスク [59](#)

ページャーコイル [171](#)

ページングファイルサイズ

Windows 2000 Professional
[24](#)

保管 [172](#)

保守 [138](#)

補修用部品 [174](#)

保守サービス [175](#)

保守サービス会社網一覧 [179](#)

保守用パーティションの設定 [111](#)

保証 [173](#)

ボルテージセレクタ [33](#)

本書について [xiii](#)

本書の構成 [xiv](#)

マ

マウス [85](#)

マウスコネクタ [33](#)

マザーボード [34](#)

マスターコントロールメニュー
[113](#), [162](#)

メモリ [81](#), [83](#)

メモリダンプ [165](#)

Windows XP Professional [16](#)

モニタコネクタ [33](#)

ヤ

ユーザーサポート [173](#)

ラ

ライザカード [34](#), [69](#)

ライトプロテクトスイッチ [48](#)

ラインアウトコネクタ [33](#)

ラインインコネクタ [33](#)

ランプ

DISKアクセス [32](#), [35](#)

POWER [32](#), [35](#), [41](#)

SLEEP [32](#), [35](#)

ランプ表示 [35](#)

リセット [100](#)

リチウム電池 [34](#)

リチウム電池内蔵バッテリー [34](#)

リモートパワーオン [96](#)

リモート保守 [171](#)

ローター [52](#)

ワ

ワトソン博士 [19](#), [165](#)

Windows 2000 Professional
[19](#)

Windows NT 4.0 Workstation
[19](#)

割り込み [66](#), [86](#)

割り込みライン [102](#)

NEC Express ワークステーション

Express5800/51Tf

ユーザーズガイド

2002 年 11 月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社
東京都港区芝五丁目 7 番 1 号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2002

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

