

付録 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2003年2月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル 9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル 1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町 1-1-1 道東経済センタービル 7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル 1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル 3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル 3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル 3F
	道東営業所	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-739-8501	030-0113	青森市第二周屋町4-1-20 NEC ソフトウェア青森本社ビル 1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル 1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	弘前市代官町38 安田生命弘前ビル 1・2F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館 1F
宮城	仙台支店	022-262-3445	980-0811	仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル 6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0031	鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル 1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央5-6-1
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル 1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストン 1ビル 1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル 5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	さいたま市宮原町 2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町 1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	さいたま市白幡 4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0001	川口市朝日 6-2-3 あいおい損保・川口東ビル 4F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	狭山市新狭山 2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東 1-7-25 エムケービル 1F
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉市中央区弁天町 250-1 白樺ビル 5F
	千葉東支店	043-221-6964	260-0843	千葉市中央区末広 1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡 2152-2 成田旭ビル 1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町 2-1-1 ららぽーと三井ビル 1F
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	柏市松葉町 2-5-1
東京	印西営業所	0476-46-4250	277-0827	印西市大塚 1-9 千葉ニュータウンエネルギーセンター 1F
	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井 6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	品川区東五反田 5-25-16 朝日生命五反田ビル 1F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	港区東新橋 2-12-7 住友東新橋ビル 2 号館 3F
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	港区赤坂 4-9-6 タク赤坂ビル 2F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	渋谷区南平台町 2-17 日交渋谷南平台ビル 8F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿 4-2-18 新宿光風ビル 3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋 1-32-7 三井生命池袋ビル 4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	中央区八丁堀 4-5-8 ノワール八丁堀 2F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽 3-27-32 玉河ビル 5F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋 2-19-6 秀和柳橋ビル 8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住 1-11-2 カーニープレイス千住 7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿樂町 2-7-8 住友水道橋ビル 8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町 1-4-5 第六MKビル 1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町 2-4-6 住友生命立川ビル 3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町 5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸 2-8-4 横浜西口KNビル 1F
	横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	横須賀市小川町 14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0023	川崎市川崎区小川町 11-10 第10平沼ビル5F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野 7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0032	厚木市愚名 900-4
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前 1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢 17-10 コア湘南田村ビル 1 F
	小田原営業所	0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪 362 第二オギクボビル 1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザビル 4F
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟市神道寺 275-3
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住 2-3-6 小林石油ビル
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	柏崎市若葉町 2-22 柏崎情報開発センター 2F
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り 1-18 住友生命富山ビル 1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市宇新光寺 1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町 1-39 住友生命金沢高岡町ビル 1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市竜助町 36 小松東京海上ビル 3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	七尾市相生町 45
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町 518
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生 2-3-16 住友海上甲府ビル 3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田 3726 ヤマナシ文具センタービル 2F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀 6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	岡谷市本町 4-5-18
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町 1293 清水長野ビル 1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台 73-10
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富 261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南 3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町 5-95-2 第3みたかビル 5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿 1927-2
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡市黒金町 3 NEC 静岡ビル 5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割 1-17-24 FC ビル 2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡 88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町 111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央 1-4-2 タウンビル 3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王 22 (株) シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南 3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F
	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上 83
三重	三重支店	0593-51-0425	510-0074	四日市市鵜の森 1-5-16 カーニープレイス四日市ビル 6F
	津営業所	059-227-1622	514-0028	津市東丸之内 33-1 津フェニックスビル 4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	松阪市郷津町 234-1
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	上野市丸之内 128 共立ビル 2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央 4-5-4 BK ビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町 8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	八日市市上之町 2-7 ウイング八日市 3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ビル 4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保 111-1 辻岩ビル新館 4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	福知山市字天田 288 竹下駅南ビル 2F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	舞鶴市字浜 160 スクウェアビル大門 3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中島 1-2 スカイビル 5F
大阪	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	枚方市南中振 1-16-27 宅建ハウジングビル 6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪市福島区野田 2-13-5 うおいちニッセイビル 6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	高槻市城北町 1-5-25 高槻 FJY ビル 1F
	千里支店	06-6835-0017	560-0082	豊中市新千里東町 1-2-4 信用保証ビル 7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0026	堺市向陵西町 2-1-24
	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	泉佐野市高松東 1-10-37 泉佐野センタービル 8F
	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F
兵庫	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町 113
	明石支店	078-914-0550	673-0892	明石市本町 2-2-24 明石東京海上ビルディング
	阪神支店	06-6482-2315	660-0892	尼崎市東灘波町 5-17-23 住友生命尼崎ビル 1F
	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町 219-1
奈良	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F
	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取市千代水 4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	米子市大工町 33-32 米子 IS ビル 3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	松江市学園 1-18-5
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町 70-5 朝日第 2 ビル 1F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山市磨屋町 1-6 住友生命岡山磨屋町ビル 5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和 2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福 181-15 カワシマ商事(株) 本社ビル 3F
	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町 2-5-11 西橋屋ビル 4F
広島	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央 1-6-9 日本団体生命ビル 6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	東広島市西条町大字土与丸 441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東 6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	福山市南蔵王町 3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町 475-1 カルチャープラザ 4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町 14-15 第六堀田ビル 4F
	山口支店	083-973-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町 4-9 山陽ビル小郡 1F
	徳山営業所	0834-31-4115	745-0063	徳山市今住町 18
山口	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町 1-5-26 岩国通運ビル 2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	宇部市相生町 8-1 宇部興産ビル 10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	下関市川中豊町 2-6-36
	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	萩市浜崎町 121-1 K ビル 2F
	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町 2-19-1 あいおい損保徳島ビル 4F
	香川	087-833-1771	760-0008	高松市中野町 29-2 NEC 四国ビル 7F
愛媛	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町 3-5-18 シブラルタ丸亀ビル 7F
	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5F
	八幡浜営業所	0894-24-6158	796-0010	八幡浜市江戸岡 1-4-6 江戸岡ビル 2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町 2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	今治市南宝来町 1-7-7 住友海上今治ビル 2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	新居浜市新田町 3-2 住友商事新居浜ビル 5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	伊予三島市宮川 3-5-25 ホワイティヴィラ 1F
高知	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知市杉井流 70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23 号館 4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚 13-11 北代ビル 2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	久留米市東合川町 2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島 3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄 5014-1 東洋リーセントビル 5F
長崎	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎市田中町 586-7
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	佐世保市天満町 3-23
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町 5-15 諫早商工会館 5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町 1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原 4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町 2-423-10 アクサ中津ビル 5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	延岡市愛宕町 2-1-12 センコービルディング 5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町 13 街区 15 富士火災海上保険ビル 3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖 2-7-11

索引

記号

1000/100/10ランブ [66](#),
[70](#)
 3.5インチハードディスク
 ドライブ [99](#)
 3.5インチフロッピーディスク
 ドライブ [65](#), [67](#)

A

AGPボード [110](#), [116](#)
 AGPボードスロット [66](#), [68](#)

C

CD-ROMドライブ [xvi](#), [65](#),
[67](#), [88](#)
 CD-R/RWドライブ [88](#)
 CD-RW [224](#)
 CMOSクリア用ジャンパ
 スイッチ [68](#)
 CMOSメモリのクリア [147](#)
 CPU [67](#), [68](#)
 CPU用ファンコネクタ [68](#)

D

DIMM [67](#), [119](#)
 DIMMソケット [68](#)
 DISKアクセスランプ [65](#), [69](#)
 DUMPスイッチ [66](#)
 DVD-Multiドライブ [88](#)
 DVD-ROMドライブ [88](#)

E

EISA構成 [38](#)
 ESMPRO/ServerAgent
 (Windows版) [177](#)
 ESMPRO/ServerManager
[193](#)
 ESMPRO/UPSController
 Ver.2.1 [186](#)
 EXPRESSBUILDER [155](#),
[228](#)
 ExpressPicnic [164](#), [234](#)

F

FastCheck [194](#)

I

IDEコネクタ [68](#)
 IEEE 1394コネクタ [65](#)
 IEEE 1394ボード [116](#)
 I/Oポートアドレス [151](#)

L

LANコネクタ [66](#)
 LEDコネクタ [68](#)
 LINK/ACTランプ [66](#), [70](#)

M

MAINT_E_P [51](#)

P

PCI/AGPスロットストップパ
[67](#)
 PCIボード [110](#)
 PCIボードスロット [66](#), [68](#)
 PIRQとPCIデバイス [150](#)
 POST [82](#)
 PowerChute *plus* Ver.5.11J/
 5.2J [190](#)
 POWER/SLEEPスイッチ
[81](#)
 POWER/SLEEPランプ [65](#),
[69](#), [81](#)
 POWERスイッチ [65](#), [147](#)
 POWERスイッチLEDコネクタ
[68](#)
 PROSet
 Windows 2000
 Professional [17](#)
 Windows XP
 Professional [14](#)

R

RAIDコントローラ [116](#)
 RAID情報のセーブ/リストア
[159](#)

S

SETUP
 AC-LINK [141](#)
 ACPI Standby State
 [132](#)
 ACリンク機能 [141](#)
 Advanced [132](#)

Advanced Chipset
 Control [138](#)
 ATAコントローラ [136](#)
 Audio [136](#)
 Boot [144](#)
 Boot-time Diagnostic
 Screen [132](#)
 Discard Changes [146](#)
 Exit [145](#)
 Exit Discarding Changes
[145](#)
 Exit Saving Changes
[145](#)
 Fixed disk boot sector
[140](#)
 Floppy Write Protect
[140](#)
 Graphics Aperture [138](#)
 Hot key (Ctrl+Alt+) [140](#)
 Hyper-Threading
 Technology [131](#)
 IDE Channel [130](#)
 IDEコントローラ [136](#)
 LAN Controller [134](#)
 Language [130](#)
 Legacy USB Support
[136](#)
 Load Custom Defaults
[145](#)
 Load Setup Defaults
[145](#)
 Lower Limit [141](#)
 Main [129](#)
 Memory Configuration
[137](#)
 Memory Size [137](#)
 Mouse Port [136](#)
 Native Mode Operation
[136](#)
 NumLock [132](#)
 On board LAN device
[134](#)
 Option ROM Scan [134](#)
 Parallel ATA [136](#)
 Parallel Port DMA
 Channel [136](#)
 Parallel Port Interrupt
[135](#)
 Parallel Port I/O Address
[135](#)
 Parallel Port Mode [135](#)

Password on boot [140](#)
 PCI Configuration [133](#)
 PCI Slot 1-3 Option POM [133](#)
 PCIデバイス [136](#)
 Peripheral Configuration [135](#)
 Post Error Pause [141](#)
 Power Switch [140](#)
 POWERスイッチの機能の有効/無効 [140](#)
 Processor L2 Cache size [131](#)
 Processor POST Speed Setting [131](#)
 Processor Settings [131](#)
 Processor Type [131](#)
 Reset Configuration Data [132](#)
 Save Changes [146](#)
 Save Custom Defaults [146](#)
 Secure Mode Boot [140](#)
 Security [139](#)
 Serial ATA [136](#)
 Serial Port 1 Interrupt [135](#)
 Serial Port 1 I/O Address [135](#)
 Serial Port 2 Interrupt [135](#)
 Serial Port 2 I/O Address [135](#)
 Server [141](#)
 Set Supervisor Password [140](#)
 Set User Password [140](#)
 SMART Device Monitoring [136](#)
 Supervisor Password Is [140](#)
 System Date [130](#)
 System Management [143](#)
 System Time [130](#)
 Temperature Sensor [141](#)
 Upper Limit [141](#)
 USB [136](#)
 USB 2.0 Controller [134](#)
 USB Controller [134](#)
 User Password Is [140](#)

Wake On LAN/PME [138](#)
 Wake On Ring [138](#)
 アパーチャサイズ [138](#)
 オーディオコントローラ [136](#)
 温度センサ監視機能 [141](#)
 概要 [123](#)
 カスタムデフォルト値 [145](#)
 画面の説明 [124](#)
 キー [124](#)
 起動 [123](#)
 起動順位 [144](#)
 言語 [130](#)
 時刻の設定 [130](#)
 シリアルポート [135](#)
 セキュアモード [140](#)
 設定例 [126](#)
 説明 [129](#)
 デフォルト値 [145](#)
 ハードディスクドライブ [136](#)
 パスワード [139](#)
 パラメータ [129](#)
 パラレルポート [135](#)
 日付の設定 [130](#)
 ブートセクタへの書き込み [140](#)
 プロセッサの動作周波数 [131](#)
 プロセッサのモデル名 [131](#)
 フロッピーディスクへの書き込み [140](#)
 保存 [145](#)
 保存しない [145](#)
 マウス [136](#)
 メモリの容量 [137](#)
 リモートパワーオン機能 [138](#)

U

UPS [80](#)
 USB2.0ドライバ
 Windows 2000 Professional [19](#)
 Windows XP Professional [17](#)
 USBコネクタ [65](#), [66](#), [68](#)

W

Windows 2000 Professional [13](#)
 Windows 2000の再セットアップ [47](#)
 Windows XP Professional [12](#)
 Windows XPの再セットアップ [35](#)

ア

安全上のご注意 [v](#)
 移動と保管 [245](#)
 イベントログ [235](#)
 インタフェースケーブル [75](#)
 運用・保守編 [197](#)
 エクスプレス受付センター [249](#)
 エクスプレス通報サービス [183](#)
 エラーメッセージ [208](#)
 応用セットアップ [60](#)
 オーディオコネクタ [68](#)
 オーディオの音質調整 [78](#)
 お客様登録 [10](#)
 オプション [94](#)
 オプションのネットワークボードのドライバ
 Windows 2000 Professional [19](#)
 Windows XP Professional [16](#)
 オペレーティングシステムのセットアップ [12](#)
 音楽CDの再生 [90](#)
 オンラインドキュメント [xxviii](#)

カ

書き込みエラー [89](#)
 各種BIOS/FWのアップデート [162](#)
 各部の名称 [64](#)
 管理ユーティリティのインストール [33](#)
 キーボードコネクタ [66](#)
 記号 [iv](#), [xiv](#)
 機能 [64](#)
 基本的な操作 [81](#)
 強制イジェクトホール [92](#)
 強制電源OFF [147](#)
 グラフィックスアクセラレータ [110](#)

グラフィックス
 アクセラレータドライバ
 Windows 2000
 Professional [19](#)
 Windows XP
 Professional [16](#)
 クリーニング [200](#)
 警告ラベル [xi](#)
 号機番号 [246](#)
 構成情報 [238](#)
 固定ネジ [66](#)
 ゴム足 [65](#)

サ

サービスパック [20](#), [51](#)
 再セットアップ [34](#)
 サウンドドライバ
 Windows 2000
 Professional [19](#)
 Windows XP
 Professional [16](#)
 サポートディスクの作成
[160](#)
 シームレスセットアップ
[159](#), [229](#)
 Windows XP 2000
 Professional [47](#)
 Windows XP
 Professional [35](#)
 システムBIOS [123](#)
 システム情報の管理 [160](#)
 システム情報のバックアップ
[33](#)
 システム診断 [160](#), [203](#)
 システムのアップデート [20](#)
 システムの修復 [241](#)
 知っておきたいこと [2](#)
 ジャンパスイッチ [147](#)
 修理 [247](#)
 障害時の対処 [207](#)
 障害情報の採取 [235](#)
 障害処理のためのセットアップ
[23](#)
 使用上のご注意 [iii](#)
 省電力モードの起動 [85](#)
 譲渡 [xviii](#)
 情報サービス [249](#)
 シリアルATAコネクタ [68](#)
 シリアルポート1コネクタ
[66](#)
 シリアルポート2コネクタ
[66](#)
 ストレージ管理 [5](#)
 スピーカコネクタ [68](#)

静電気対策 [95](#)
 接続 [74](#)
 設置 [71](#)
 セットアップ [11](#)
 増設用ハードディスク
 ドライブ [67](#)
 装置外観 [2](#)
 ソフトウェア編 [153](#)

タ

ダイナミックディスク [38](#),
[50](#)
 ツールメニュー [159](#)
 ディスクアレイ [194](#)
 ディスクドライバ
 Windows 2000
 Professional [17](#)
 Windows XP
 Professional [13](#)
 ディスクベイ1 [67](#)
 ディスクベイ2 [67](#)
 ディスプレイドライバ
 Windows 2000
 Professional [19](#)
 Windows XP
 Professional [16](#)
 テープ監視ツール [180](#)
 デバイスドライバ [13](#)
 デバッグ情報 [23](#)
 電源管理 [5](#)
 電源コード [80](#)
 電源コネクタ [66](#), [68](#)
 電源のOFF [84](#)
 電源のON [81](#)
 電源ユニット [67](#)
 導入にあたって [6](#)
 導入編 [1](#)
 特長 [3](#)
 トラブルシューティング
[213](#)
 取り扱い上のご注意 [xii](#)
 取り付け
 AGPボード [114](#)
 DIMM [120](#)
 PCIボード [114](#)
 ハードディスクドライブ
 [100](#)
 ベースカバー [98](#)
 取り付け/取り外しの準備
[96](#)
 取り外し
 AGPボード [118](#)
 DIMM [122](#)
 PCIボード [118](#)

ハードディスクドライブ
[105](#)
 ベースカバー [97](#)

ナ

内蔵スピーカボリューム [65](#)
 内蔵デバイスの取り付け/
 周辺機器の接続 [23](#)
 日常の保守 [198](#)
 ネットワークアダプタ
 Windows 2000
 Professional [18](#)
 Windows XP
 Professional [14](#)
 ネットワーク管理 [5](#)

ハ

パーティションサイズ
 Windows XP 2000
 Professional [50](#)
 Windows XP
 Professional [37](#)
 ハードウェアのセットアップ
[11](#)
 ハードウェア編 [63](#)
 ハードディスクドライブ [67](#),
[99](#)
 交換 [106](#)
 廃棄 [xix](#)
 はじめに [xiv](#)
 ヒートシンク [67](#)
 表示 [iii](#)
 ファーストコンタクト
 センター [249](#)
 ファームウェアのバージョン
 アップ [90](#)
 付属品 [xvii](#)
 プリンタポートコネクタ [66](#)
 プロセッサ [68](#)
 フロッピーディスクドライブ
[86](#)
 フロッピーディスクドライブ
 用コネクタ [68](#)
 フロントドア [65](#)
 ベースカバー [65](#), [97](#)
 ヘッドホン端子 [65](#)
 補修用部品 [247](#)
 保守サービス [248](#)
 保守サービス会社網一覧
[251](#)
 保守ツール [244](#)
 保守用パーティションの設定
[161](#)

保証 [246](#)
本書について [xiv](#)
本書の構成 [xv](#)
本書の購入 [xv](#)
本体管理 [4](#)

マ

マイクコネクタの選択 [77](#)
マイクロホンコネクタ [66](#)
マイクロホン端子 [65](#)
マウスコネクタ [66](#)
マザーボード [67](#), [68](#)
マスターコントロールメ
ニュー [163](#), [233](#)
マニュアルセットアップ [61](#)
無停電電源装置 [80](#)
メディアに書き込みをする前に
[89](#)
メモリ [119](#)
メモリダンプ [23](#), [240](#)

ヤ

ユーザーサポート [246](#)

ラ

ライティングソフトウェア
[89](#)
ラインアウトコネクタ [66](#)
ラインインコネクタ [66](#)
ランプ [69](#)
リアファン#1コネクタ [68](#)
リアファン#2コネクタ [68](#)
リセット [147](#)
リチウム電池 [68](#)
冷却ファン [67](#), [68](#)
レバー [67](#)

ワ

ワトソン博士 [31](#), [240](#)
割り込みライン [150](#)

NEC Expressワークステーション

Express5800/53Xa

ユーザーズガイド

2004年 1月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)