

# 付録A 仕様

## Expressワークステーション本体

| 型名            |            | Express5800/54Wa   |             |
|---------------|------------|--|-------------|
|               |            | N8700-109  | N8700-110   |
| 出荷時のモデル形態     |            | カスタムインストールモデル  |             |
| CPU           | タイプ        | Intel® Pentium III® Xeon™ Processor                      |             |
|               | クロックスピード   | 733MHz   |             |
|               | 標準         | 1個   |             |
|               | 最大         | 1個   |             |
| キャッシュ         | 一次         | CPU内蔵、16KB   |             |
|               | 二次         | CPU内蔵、256KB  |             |
| メモリ           | 標準         | 256MB(128MB×2)   |             |
|               | 最大         | 2GB(512MB×4)   |             |
|               | 誤り検出・訂正機能  | あり(ECC)  |             |
| ハードディスク       | 標準         | 20.4GB×1台  |             |
|               | 最大容量(内蔵)   | 40.8GB   |             |
| 入力装置          | キーボード      | 本体分離型 109型日本語キーボード(OAPG処理)                               |             |
|               | マウス        | 機械式3ボタン  |             |
| LANインタフェース    |            | 100Base-TX/10Base-T(1ポート)                                |             |
| IDEインタフェース    |            | 2チャンネル   |             |
| サウンド機能        |            | あり   |             |
| フロッピーディスクドライブ |            | 3.5インチフロッピーディスクドライブ×1台内蔵(1.44MB、1.2MB、720KB対応)           |             |
| CD-ROMドライブ    |            | 16~32倍速  |             |
| デバイスベイ        | 5.25インチ    | 3スロット(CD-ROMドライブで1スロット使用)                                |             |
|               | 3.5インチ     | 2スロット(ハードディスクでスロット使用)                                    |             |
| 拡張スロット        | PCI        | 3スロット  |             |
|               | AGP        | 1スロット  | N8505-31A相当 |
| 外部インタフェース     | キーボード      | 1チャンネル標準装備   |             |
|               | マウス        | 1チャンネル標準装備(PS/2)   |             |
|               | シリアル       | 2チャンネル標準装備(RS-232C規格準拠)                                  |             |
|               | パラレル       | 1チャンネル標準装備(セントロニクス社仕様準拠)                                 |             |
|               | LAN        | 1チャンネル標準装備(100Base-TX/10Base-T対応)                        |             |
|               | LINE-IN    | 1チャンネル標準装備   |             |
|               | LINE-OUT   | 1チャンネル標準装備   |             |
| USB           | 2チャンネル標準装備 |  |             |
| 筐体デザイン        |            | ミニタワー  |             |
| 外形寸法          |            | 216mm(幅)×432.5mm(奥行き)×451.8mm(高さ) * スタビライザを広げた場合、331.4mm |             |
| 質量            |            | 20kg(最大)   |             |
| 消費電力(最大)      |            | 500VA、488W   | 600VA、586W  |
| 環境条件          | 温度         | 10~35  |             |
|               | 湿度         | 45~70%(ただし、結露しないこと)                                      |             |
| バンドルOS        |            | Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版                |             |
| その他           |            | EXPRESSBUILDER™対応、ESMPRO®標準添付                            |             |

## グラフィックスアクセラレータ

別売のグラフィックスアクセラレータの仕様については、グラフィックスアクセラレータに添付の説明書をご覧ください。

### N8700-110に標準で搭載されているグラフィックスアクセラレータ

| 項目                 | 仕様                           |               |      |         |         |   |                 |                   |
|--------------------|------------------------------|---------------|------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|
| メモリ容量              | FRB(3DRAM)                   | 10MB          |      |         |         |   |                 |                   |
|                    | ZBF(3DRAM)                   | 5MB           |      |         |         |   |                 |                   |
|                    | OVL(3DRAM)                   | 2.5MB         |      |         |         |   |                 |                   |
|                    | WID(3DRAM)                   | 1.25MB        |      |         |         |   |                 |                   |
|                    | TBF(SDRAM)                   | 64MB          |      |         |         |   |                 |                   |
| VGA互換機能            | あり                           |               |      |         |         |   |                 |                   |
| 構成                 | AGPボード1枚                     |               |      |         |         |   |                 |                   |
| AGP最大クロック          | 66.66MHz                     |               |      |         |         |   |                 |                   |
| 最大消費電力             | 66.25W                       |               |      |         |         |   |                 |                   |
| 外形寸法               | PCIロングサイズ                    |               |      |         |         |   |                 |                   |
| スロット               | AGPスロット幅 1スロット               |               |      |         |         |   |                 |                   |
| 重量                 | 約0.4kg                       |               |      |         |         |   |                 |                   |
| CRTコネクタ            | 15pin D-subシュリンク(セパレート信号で出力) |               |      |         |         |   |                 |                   |
| 解像度*・周波数・リフレッシュレート | 1280 × 1024                  | 16M色/<br>256色 | 75Hz | 80.0KHz | 正       | 正 | VESA Standard   |                   |
|                    |                              |               | 60Hz | 64.0KHz | 正       | 正 | VESA Standard   |                   |
|                    | 1024 × 768                   | 16M色/<br>256色 | 85Hz | 68.7KHz | 正       | 正 | VESA Standard   |                   |
|                    |                              |               | 75Hz | 60.0KHz | 正       | 正 | VESA Standard   |                   |
|                    |                              |               | 70Hz | 56.5KHz | 負       | 負 | VESA Standard   |                   |
|                    | 800 × 600                    | 16M色/<br>256色 | 60Hz | 48.4KHz | 負       | 負 | VESA Guidelines |                   |
|                    |                              |               | 85Hz | 53.7KHz | 正       | 正 | VESA Standard   |                   |
|                    |                              |               | 75Hz | 46.9KHz | 正       | 正 | VESA Standard   |                   |
|                    | 640 × 480                    | 16M色/<br>256色 | 72Hz | 48.1KHz | 正       | 正 | VESA Standard   |                   |
|                    |                              |               | 60Hz | 37.9KHz | 正       | 正 | VESA Guidelines |                   |
|                    |                              |               | 85Hz | 43.3KHz | 負       | 負 | VESA Standard   |                   |
|                    |                              |               | 75Hz | 37.5KHz | 負       | 負 | VESA Standard   |                   |
|                    |                              |               |      | 72Hz    | 37.9KHz | 負 | 負               | VESA Standard     |
|                    |                              |               |      | 60Hz    | 31.5KHz | 負 | 負               | Industry Standard |

\* 解像度、垂直リフレッシュレートにあったディスプレイ装置をご利用ください。ディスプレイ装置によっては上記の表示タイミングをサポートしていないものがあります。

# 付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズおよび関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNEC、またはNECフィールドサービス(株)までお問い合わせください。下記にNECフィールドサービスのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.nefs.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

1999年4月現在

| 都道府県名 | 拠点名      | 電話番号          | 郵便番号     | 所在地                               |
|-------|----------|---------------|----------|-----------------------------------|
| 北海道   | 札幌支店     | (011)221-3705 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西四丁目1番地 新大通ビル9階           |
|       | 小樽営業所    | (0134)24-5685 | 047-0032 | 小樽市稲穂三丁目7番4号 朝日生命小樽ビル3階           |
|       | 釧路営業所    | (0154)43-2361 | 085-0847 | 釧路市大町一丁目1番地1号 道東経済センタービル7階        |
|       | 帯広営業所    | (0155)25-4892 | 080-0013 | 帯広市西三条南十丁目32番地 日本生命帯広駅前ビル5階       |
|       | 新札幌支店    | (011)894-1131 | 004-0041 | 札幌市厚別区大谷地東四丁目2-20 第二西村ビル1階        |
|       | 苫小牧営業所   | (0144)36-3846 | 053-0022 | 苫小牧市表町二丁目1番14号 王子不動産第3ビル6階        |
|       | 旭川支店     | (0166)24-2098 | 070-0033 | 旭川市三条通九丁目1704番地 住友生命旭川ビル6階        |
|       | オホーツク営業所 | (0157)25-7520 | 090-0024 | 北見市北四条東三丁目1-1 富士火災北見ビル3階          |
|       | 函館支店     | (0138)54-5642 | 040-0001 | 函館市五稜郭町1番14号 住友生命五稜郭ビル3階          |
| 青森    | 室蘭営業所    | (0143)46-3180 | 050-0083 | 室蘭市東町二丁目24番4号 石井第5ビル3階            |
|       | 青森支店     | (0177)39-8501 | 030-0112 | 青森市八ツ役字芦谷208番25 NECソフトウェア青森本社ビル3階 |
|       | 八戸営業所    | (0178)44-4354 | 031-0081 | 八戸市柏崎一丁目8番20号 八戸東京海上ビル3階          |
| 岩手    | 弘前営業所    | (0172)34-9083 | 036-8012 | 弘前市北瓦ヶ町13番地1 日本生命弘前ビル3階           |
|       | 盛岡支店     | (019)635-3011 | 020-0866 | 盛岡市本宮字林古16番地3号                    |
| 秋田    | 一関営業所    | (0191)21-5506 | 021-0031 | 一関市青葉一丁目4番3号 シャトレー壱ごう館1階          |
|       | 秋田支店     | (018)863-7938 | 010-0951 | 秋田市山王二丁目1番43号 住友海上秋田ビル5階          |
| 宮城    | 仙台支店     | (022)262-3445 | 980-0811 | 仙台市青葉区一番町四丁目7番17号 小田急不動産仙台ビル6階    |
|       | 卸町支店     | (022)288-2081 | 984-0011 | 仙台市若林区六丁の目西町8番1号 斎喜センタービル1階       |
| 福島    | 郡山支店     | (0249)23-7311 | 963-8005 | 郡山市清水台二丁目13番23号 郡山第一ビル10階         |
|       | いわき営業所   | (0246)21-3491 | 970-8026 | いわき市平字小太郎町1番6号 安田生命平ビル5階          |
|       | 福島営業所    | (024)536-3662 | 960-8131 | 福島市北五老内町7番5号 ト・S・M37ビル5階          |
| 山形    | 山形支店     | (023)631-3503 | 990-0045 | 山形市桜町2番58号 第百生命山形ビル5階             |
|       | 米沢営業所    | (0238)21-1281 | 992-0031 | 米沢市大町三丁目5番43号 大町ビル3階              |
|       | 鶴岡営業所    | (0235)24-6973 | 997-0031 | 鶴岡市錦町2番68号 鶴岡SSビル2階               |
| 新潟    | 新潟支店     | (025)243-2315 | 950-0983 | 新潟市神道寺275-3                       |
|       | 長岡支店     | (0258)35-5217 | 940-0033 | 長岡市今朝白一丁目8番18号 長崎DNビル8階           |
|       | 柏崎営業所    | (0257)22-2362 | 945-0833 | 柏崎市若葉町2番22号 柏崎情報開発センター2階          |
| 栃木    | 宇都宮支店    | (028)622-8955 | 320-0811 | 宇都宮市大通一丁目4番24号 住友生命宇都宮ビル4階        |
|       | 小山営業所    | (0285)21-1495 | 323-0807 | 小山市城東一丁目14番12号 ウエルストーン1ビル1階       |
| 群馬    | 群馬支店     | (027)243-6316 | 371-0026 | 前橋市大手町二丁目6番地20号 安田生命前橋ビル5階        |
|       | 高崎営業所    | (027)322-7147 | 370-0828 | 高崎市宮元町38番地-10 住友生命高崎ビル2階          |
|       | 太田支店     | (0276)45-0666 | 373-0853 | 太田市浜町58番24号                       |
| 埼玉    | 大宮支店     | (048)660-1881 | 330-0038 | 大宮市宮原町二丁目85番5号                    |
|       | 熊谷営業所    | (0485)27-0597 | 360-0036 | 熊谷市桜木町一丁目1番地1 秩父鉄道熊谷ビル4階          |
|       | 川口支店     | (048)225-6722 | 332-0012 | 川口市本町四丁目3番2号 住友生命川口ビル5階           |
|       | 越谷営業所    | (0489)87-7492 | 343-0845 | 越谷市南越谷一丁目20番10号 三井生命南越谷ビル4階       |
|       | 所沢支店     | (0429)43-2198 | 359-0045 | 所沢市美原町二丁目2936番5号 山崎ビル1、2階         |
|       | 坂戸営業所    | (0492)89-0708 | 350-0225 | 坂戸市日の出町二丁目6番地 三櫻ビル5階              |

| 都道府県名 | 拠点名           | 電話番号          | 郵便番号                    | 所在地                              |
|-------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| 千葉    | 千葉支店          | (043)252-4309 | 260-0043                | 千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル4階            |
|       | 成田営業所         | (0476)22-5390 | 286-0044                | 成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1階            |
|       | 君津営業所         | (0439)55-7278 | 299-1144                | 君津市東坂田一丁目3番2号 京葉君津ビル3階           |
|       | 船橋支店          | (0474)34-1611 | 273-0012                | 船橋市浜町二丁目1番1号 ららぽーと三井ビル7階         |
|       | 我孫子支店         | (0471)83-5493 | 270-1168                | 我孫子市根戸1042番6 株式会社宮川製作所 我孫子事業所内2階 |
| 茨城    | 鹿島支店          | (0299)82-4860 | 314-0014                | 鹿嶋市光3番地 住友金属構内                   |
|       | つくば支店         | (0298)50-3391 | 305-0035                | つくば市松代二丁目8番8号                    |
|       | 古河営業所         | (0280)31-4165 | 306-0234                | 猿島郡総和町大字上辺見2075-18 アメニティビル1階     |
|       | 水戸営業所         | (029)240-3370 | 310-0851                | 水戸市千波町1795-1 関東ビルサービスビル1階        |
| 東京    | 東京中央支店        | (03)3456-5213 | 108-0073                | 港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル1階            |
|       | 大森支店          | (03)3764-0007 | 140-0013                | 品川区南大井六丁目25番3号 ビリーヴ大森ビル8階        |
|       | 五反田営業所        | (03)5496-2051 | 141-0031                | 品川区西五反田三丁目6番20号 住友不動産西五反田ビル別館5階  |
|       | 新橋支店          | (03)3431-9868 | 105-0021                | 港区東新橋二丁目12番7号 住友東新橋ビル2号館3階       |
|       | 赤坂支店          | (03)5413-1701 | 107-0052                | 港区赤坂四丁目9番6号 タク赤坂ビル2階             |
|       | 三田支店          | (03)3452-6168 | 108-0073                | 港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル1階            |
|       | 渋谷支店          | (03)5458-3350 | 150-0036                | 渋谷区南平台町2番17号 日交渋谷南平台ビル8階         |
|       | 新宿支店          | (03)3352-8071 | 160-0022                | 新宿区新宿四丁目2番18号 新宿光風ビル3階           |
|       | 池袋支店          | (03)3985-3194 | 170-0013                | 豊島区東池袋一丁目32番地7号 三井生命池袋ビル4階       |
|       | 日本橋支店         | (03)3297-0783 | 104-0033                | 中央区新川一丁目11-11 新川東邦ビル3階           |
|       | 江東支店          | (03)3649-3230 | 135-0016                | 江東区東陽三丁目27番32号 玉河ビル5階            |
|       | 秋葉原支店         | (03)3834-7845 | 110-0016                | 台東区台東一丁目1番5号 ANTEX24ビル2階         |
|       | 足立営業所         | (03)3888-7151 | 120-0034                | 足立区千住一丁目11番2号 第百生命千住ビル7階         |
|       | 神田支店          | (03)3233-2411 | 101-0064                | 千代田区猿楽町二丁目7番8号 住友水道橋ビル8階         |
|       | 府中支店          | (042)362-6833 | 183-0036                | 府中市日新町一丁目4番5号 第六MKビル1階           |
|       | 立川支店          | (042)527-2527 | 190-0022                | 立川市錦町二丁目4番6号 住友生命立川ビル3階          |
|       | 三鷹支店          | (0422)56-2552 | 180-0006                | 武蔵野市中町一丁目9番5号 第一中央ビル7階           |
| 小平営業所 | (042)341-3841 | 187-0001      | 小平市大沼町一丁目161番15号 宮崎ビル1階 |                                  |
| 神奈川   | 神奈川支店         | (045)314-7621 | 220-0004                | 横浜市西区北幸二丁目15番1号 東武横浜第二ビル4階       |
|       | 横須賀営業所        | (0468)27-3188 | 238-0004                | 横須賀市小川町14番地の1 ニッセイ横須賀センタービル4階    |
|       | 川崎支店          | (044)244-1083 | 210-0023                | 川崎市川崎区小川町11番10号 第10平沼ビル4階        |
|       | 相模原支店         | (042)746-6111 | 228-0803                | 相模原市相模大野七丁目1番6号 相模大野第一生命ビル4階     |
|       | 厚木支店          | (0462)25-0411 | 243-0018                | 厚木市中町二丁目8番13号 厚木三井ビル6階           |
|       | 平塚支店          | (0463)21-4777 | 254-0035                | 平塚市宮の前1番2号 大東京火災ビル2階             |
|       | 藤沢営業所         | (0466)22-0204 | 251-0055                | 藤沢市南藤沢4番3号 日本生命南藤沢ビル2階           |
|       | 小田原営業所        | (0465)35-9578 | 250-0042                | 小田原市荻窪362 第二オギクボビル1階             |
| 玉川支店  | (044)733-1551 | 211-0067      | 川崎市中原区今井上町83番地 高秀ビル1階   |                                  |
| 山梨    | 甲府支店          | (0552)26-7564 | 400-0858                | 甲府市相生二丁目3番16号 住友海上甲府ビル3階         |
|       | 富士吉田営業所       | (0555)23-9515 | 403-0005                | 富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2階      |
| 長野    | 松本支店          | (0263)27-7070 | 399-0033                | 松本市笹賀6096番1                      |
|       | 諏訪営業所         | (0266)58-5380 | 392-0027                | 諏訪市湖岸通り四丁目10番17号 安田生命諏訪ビル3階      |
|       | 伊那営業所         | (0265)76-0442 | 396-0021                | 伊那市天竜町1851-1 福沢ビル2階              |
|       | 長野支店          | (026)235-1331 | 380-0821                | 長野市上千歳町1137番23号 住友生命長野ビル9階       |
|       | 上田営業所         | (0268)27-6336 | 386-0032                | 上田市諏訪形5番地1 豊成ビル5階                |
| 静岡    | 静岡支店          | (054)251-4688 | 420-0851                | 静岡市黒金町3番地 NEC静岡ビル5階              |
|       | 沼津支店          | (0559)52-2001 | 410-0801                | 沼津市大手町三丁目8番23号 ニッセイスタービル6階       |
|       | 富士営業所         | (0545)64-6735 | 416-0944                | 富士市横割一丁目17番24号 FCビル2階            |
|       | 浜松支店          | (053)456-0205 | 430-0917                | 浜松市常盤町145番1号 浜松MHビル7階            |
|       | 掛川営業所         | (0537)23-2181 | 436-0056                | 掛川市中央一丁目4番2号 タウンビル3階             |

| 都道府県名 | 拠点名     | 電話番号          | 郵便番号     | 所在地                                |
|-------|---------|---------------|----------|------------------------------------|
| 愛知    | 名古屋支店   | (052)264-7561 | 460-0007 | 名古屋市中区新栄二丁目28番22号 NEC名古屋ビル5階       |
|       | 名南支店    | (052)694-1031 | 457-0862 | 名古屋南区内田橋一丁目8-5 アートライフ・タクセイ1階       |
|       | 半田営業所   | (0569)22-2762 | 475-0903 | 半田市出口町一丁目130番1号 森田ビル4階             |
|       | 小牧支店    | (0568)75-5594 | 485-0029 | 小牧市中央一丁目271番地 大垣共立銀行小牧支店ビル4階       |
|       | 名西支店    | (052)442-7451 | 490-1111 | 海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22番地 株式会社シーエスイー山王ビル |
|       | 三河支店    | (0565)34-1168 | 471-0034 | 豊田市小坂本町一丁目5-3 朝日生命新豊田ビル4階          |
|       | 岡崎営業所   | (0564)23-5020 | 444-0044 | 岡崎市康生通南二丁目54番1号 第百生命岡崎ビル1階         |
| 岐阜    | 岐阜支店    | (058)266-4501 | 500-8828 | 岐阜市若宮町九丁目16番地 トーカイビル11階            |
|       | 岐阜支店    | (0584)74-6518 | 503-0898 | 大垣市歩行町二丁目57番1号 第百生命大垣ビル3階          |
|       | 東濃営業所   | (0572)55-4578 | 509-5132 | 土岐市泉町大富261番8号                      |
|       | 中濃営業所   | (0575)24-7289 | 501-3267 | 関市星ヶ丘1番5-202号 スタービル・サンパークビル2階      |
|       | 高山営業所   | (0577)33-6524 | 506-0021 | 高山市名田町五丁目95番地2 第三みたかビル5階           |
| 三重    | 三重支店    | (0593)51-0425 | 510-0074 | 四日市市鶴の森一丁目5番16号 第百生命四日市ビル6階        |
|       | 津営業所    | (059)227-1622 | 514-0028 | 津市東丸之内33番地1号 津フェニックスビル4階           |
|       | 松阪営業所   | (0598)51-6185 | 515-0018 | 松阪市京町一区7番地 堀内ビル4階                  |
|       | 伊賀上野営業所 | (0595)23-8914 | 518-0873 | 上野市丸ノ内128番地 共立ビル2階                 |
| 大阪    | 淀川支店    | (06)6305-5444 | 532-0011 | 大阪市淀川区西中島一丁目11番16号 住友商事淀川ビル2階      |
|       | 北摂営業所   | (0726)73-5481 | 569-0071 | 高槻市城北町一丁目14番17号 興喜第一ビル3階           |
|       | 千里支店    | (06)6835-0017 | 565-0082 | 豊中市新千里東町一丁目2番4号 信用保証ビル7階           |
|       | 大阪中央支店  | (06)6264-2801 | 541-0052 | 大阪市中央区安土町一丁目8番15号 野村不動産大阪ビル7階      |
|       | 寝屋川営業所  | (0720)33-5284 | 573-0094 | 枚方市南中振一丁目16番27号 宅建ハウジングビル6階        |
|       | 此花営業所   | (06)6463-7871 | 553-0005 | 大阪市福島区野田二丁目13番5号 うおいちニッセイビル6階      |
|       | 泉南営業所   | (0724)63-2190 | 598-0012 | 泉佐野市高松東一丁目10番37号 泉佐野センタービル8階       |
|       | 東大阪支店   | (0729)24-6780 | 581-0803 | 八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7階              |
|       | 堺支店     | (0722)23-8595 | 590-0075 | 堺市南花田口町2-3-20 住友生命堺東ビル3階           |
| 和歌山   | 和歌山支店   | (0734)28-3222 | 640-8331 | 和歌山市美園町二丁目1 太陽生命和歌山第二ビル2階          |
| 滋賀    | 滋賀支店    | (077)525-3156 | 520-0043 | 大津市中央三丁目1番8号 大津第一生命ビル8階            |
|       | 彦根営業所   | (0749)24-1784 | 522-0075 | 彦根市佐和町11-30 アイ・シービル7階              |
|       | 八日市営業所  | (0748)25-0680 | 527-0022 | 八日市市上之町2番7号 ウイング八日市3階              |
| 京都    | 京都支店    | (075)812-5810 | 604-8804 | 京都市中京区壬生坊城町24番地の1 古川勘ビル4階          |
|       | 亀岡営業所   | (07712)5-7320 | 621-0805 | 亀岡市安町中島1-2 スカイビル5階                 |
|       | 宇治営業所   | (0774)20-1210 | 611-0042 | 宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4階             |
|       | 福知山支店   | (0773)23-6287 | 620-0000 | 福知山市字天田288番地 竹下駅南ビル2階              |
|       | 舞鶴営業所   | (0773)63-7236 | 625-0036 | 舞鶴市字浜160番地 スクウェアビル大門3階             |
| 兵庫    | 神戸支店    | (078)332-5431 | 650-0031 | 神戸市中央区東町126番地 神戸シルクセンタービル3階        |
|       | 阪神支店    | (06)6482-2315 | 660-0892 | 尼崎市東難波町五丁目17-28 太陽生命尼崎ビル6階         |
|       | 姫路支店    | (0792)89-2684 | 670-0961 | 姫路市南畝町二丁目53番 ネオオフィス姫路南7階           |
|       | 神戸西営業所  | (078)914-0550 | 673-0898 | 明石市樽屋町1番29号 日工・住生ビル2階              |
|       | 豊岡営業所   | (0796)24-0331 | 668-0043 | 豊岡市桜町15番1号 幸栄ビル1階                  |
| 奈良    | 奈良支店    | (0742)36-1161 | 630-8115 | 奈良市大宮町六丁目3番3号 富士火災奈良ビル3階           |
|       | 橿原営業所   | (0744)23-6240 | 634-0813 | 橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2階            |
| 石川    | 金沢支店    | (076)223-3188 | 920-0864 | 金沢市高岡町1番39号 住友生命金沢高岡町ビル7階          |
|       | 小松営業所   | (0761)24-3782 | 923-0926 | 小松市竜助町36番地 小松東京海上ビル3階              |
| 富山    | 富山支店    | (0764)42-2605 | 930-0004 | 富山市桜橋通り1番18号 住友生命富山ビル6階            |
|       | 高岡営業所   | (0766)25-4212 | 933-0912 | 高岡市丸の内1番40号 高岡商工ビル8階               |
|       | 黒部営業所   | (0765)54-0447 | 938-0031 | 黒部市三日市字新光寺1880-1                   |
| 福井    | 福井支店    | (0776)21-7320 | 910-0018 | 福井市田原1-5-21 住友海上福井ビル2階             |

| 都道府県名  | 拠点名     | 電話番号          | 郵便番号          | 所在地                            |
|--------|---------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 愛媛     | 松山支店    | (089)945-4145 | 790-0066      | 松山市宮田町186番4号 松山駅前ビル6階          |
|        | 南予営業所   | (0894)24-6158 | 796-0010      | 八幡浜市大字松柏内804-2 宇和島自動車八幡浜駅前ビル2階 |
|        | 宇和島営業所  | (0895)25-1000 | 798-0031      | 宇和島市栄町港一丁目1番1号 亀岡ビル3階          |
|        | 新居浜支店   | (0897)34-4774 | 792-0003      | 新居浜市新田町三丁目2番27号 住友商事新居浜ビル5階    |
|        | 今治営業所   | (0898)31-5741 | 794-0043      | 今治市南宝来町一丁目7番7号 住友海上今治ビル2階      |
|        | 伊予三島営業所 | (0896)24-3855 | 799-0404      | 伊予三島市宮川三丁目5番25号 ホワイトヴィラ1階      |
| 徳島     | 徳島支店    | (0886)22-1270 | 770-0852      | 徳島市徳島町二丁目19番1号 千代田火災徳島ビル4階     |
| 高知     | 高知支店    | (0888)75-7219 | 780-0870      | 高知市本町四丁目2番52号 住友生命高知ビル5階       |
| 香川     | 高松支店    | (087)833-1708 | 760-0008      | 高松市中野町29番2号 NEC四国ビル7階          |
|        | 丸亀営業所   | (0877)23-8563 | 763-0034      | 丸亀市大手町三丁目5番18号 協栄生命丸亀ビル7階      |
| 広島     | 広島支店    | (082)248-4222 | 730-0042      | 広島市中区国泰寺町二丁目5番11号 西橋屋ビル4階      |
|        | 東広島営業所  | (0824)22-6411 | 739-0046      | 東広島市鏡山三丁目13番26-301号 広島テクノプラザ3階 |
|        | 三次営業所   | (0824)63-3186 | 728-0013      | 三次市十日市東六丁目13番14号               |
|        | 呉営業所    | (0823)21-5129 | 737-0051      | 呉市中央一丁目6番9号 日本団体生命ビル6階         |
| 山口     | 福山支店    | (0849)31-8907 | 720-0043      | 福山市船町8番14号 住友生命福山船町ビル4階        |
|        | 備後府中営業所 | (0847)46-4835 | 726-0003      | 府中市元町475番1号 カルチャープラザ4階         |
|        | 山口支店    | (0839)73-1858 | 754-0011      | 吉敷郡小郡町御幸町4番9号 山陽ビル小郡1階         |
|        | 徳山営業所   | (0834)31-4114 | 745-0027      | 徳山市糺町一丁目15番地 住友生命糺町ビル6階        |
| 岡山     | 下関営業所   | (0832)32-8513 | 750-0016      | 下関市細江町二丁目2番1号 千代田生命下関ビル7階      |
|        | 萩営業所    | (0838)22-7472 | 758-0022      | 萩市浜崎町121番1号 Kビル2階              |
|        | 宇部営業所   | (0836)33-5120 | 755-0043      | 宇部市相生町8番1号 宇部興産ビル10階           |
|        | 岩国営業所   | (0827)22-9534 | 740-0018      | 岩国市麻里布町一丁目5番26号 岩国通運ビル2階       |
|        | 岡山支店    | (086)232-7232 | 700-0826      | 岡山市磨屋町1番6号 住友生命岡山磨屋町ビル5階       |
| 島根     | 倉敷営業所   | (086)426-1371 | 710-0057      | 倉敷市昭和二丁目4番6号 住友生命倉敷ビル2階        |
|        | 山陰支店    | (0852)21-0988 | 690-0003      | 松江市朝日町477番17号 明治生命松江駅前ビル5階     |
|        | 出雲営業所   | (0853)25-1013 | 693-0005      | 出雲市天神町869番地 天神ビル1階             |
| 鳥取     | 浜田営業所   | (0855)22-6092 | 697-0006      | 浜田市下府町323番5号 日興興産ビル3階          |
|        | 鳥取営業所   | (0857)24-7224 | 680-0835      | 鳥取市東品治町102番地 明治生命鳥取駅前ビル4階      |
| 福岡     | 米子営業所   | (0859)22-8280 | 683-0044      | 米子市大工町33番32号 米子ISビル3階          |
|        | 福岡支店    | (092)472-2851 | 812-0016      | 福岡市博多区博多駅前一丁目8番6号 博多仁丹ビル6階     |
| 福岡     | 博多営業所   | (092)472-2853 | 812-0016      | 福岡市博多区博多駅前一丁目8番6号 博多仁丹ビル6階     |
|        | 福岡中央営業所 | (092)734-0225 | 810-0001      | 福岡市中央区天神四丁目2番20号 福岡天神幸ビル3階     |
|        | 福岡東営業所  | (092)621-6026 | 813-0034      | 福岡市東区多ノ津四丁目4番12号 多ノ津ビル2階       |
|        | 北九州支店   | (093)522-0581 | 802-0081      | 北九州市小倉北区紺屋町9番1号 明治生命小倉ビル7階     |
|        | 飯塚営業所   | (0948)24-0919 | 820-0005      | 飯塚市新飯塚13番11号 北代ビル2階            |
|        | 八幡営業所   | (093)621-7342 | 806-0062      | 北九州市八幡西区別当町26番1号 ひろたR200ビル4階   |
|        | 久留米支店   | (0942)35-7811 | 830-0018      | 久留米市通町10-4 富士火災久留米ビル4階         |
|        | 大牟田営業所  | (0944)51-2655 | 836-0843      | 大牟田市不知火二丁目7番1号 中島物産ビル5階        |
|        | 佐賀      | 佐賀支店          | (0952)29-9586 | 840-0826                       |
| 佐賀西営業所 |         | (0954)22-6567 | 843-0022      | 武雄市武雄町大字武雄501-1 東洋リーセントビル4階    |
| 長崎     | 長崎支店    | (095)823-2321 | 850-0032      | 長崎市興善町6番5号 長崎興善町東邦生命ビル2階       |
|        | 佐世保営業所  | (0956)22-2779 | 857-0862      | 佐世保市白南風町9番2号 ブラザシルバービル3階       |
|        | 諫早営業所   | (0957)23-0471 | 854-0016      | 諫早市高城町5-15 諫早商工会館5階            |
| 熊本     | 熊本支店    | (096)323-1100 | 860-0844      | 熊本市水道町8番6号 朝日生命熊本ビル8階          |
| 大分     | 大分支店    | (0975)37-5050 | 870-0037      | 大分市東春日町17番20号 大分第二ソフィアプラザビル4階  |
|        | 中津営業所   | (0979)23-1182 | 871-0058      | 中津市豊田町二丁目423番10号 日本団体生命中津ビル5階  |
| 鹿児島    | 鹿児島支店   | (099)285-2266 | 890-0053      | 鹿児島市中央町13番1号 くまぎん共同ビル4階        |
|        | 出水営業所   | (0996)62-8922 | 899-0202      | 出水市昭和町13番1号 第二丸久ビル2階           |
| 宮崎     | 宮崎支店    | (0985)27-4477 | 880-0806      | 宮崎市広島一丁目18番7号 大同生命宮崎ビル9階       |
|        | 延岡営業所   | (0982)35-7545 | 882-0872      | 延岡市愛宕町二丁目1番12号 センコービルディング5階    |
|        | 都城営業所   | (0986)23-4821 | 885-0021      | 都城市平江町13街区15号 富士火災海上保険ビル3階     |
| 沖縄     | 沖縄支店    | (098)861-2787 | 900-0016      | 那覇市前島二丁目21番地13号 ふそうビルディング9階    |

# 索引

## 数字

100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ [39](#)  
3.5インチハードディスク [40](#)  
3.5インチフロッピーディスクドライブ [38](#), [40](#)  
5.25インチデバイス [38](#), [40](#), [76](#)  
58番街 [199](#)

## アルファベット

AC-LINK [97](#)  
AGP/PCIボード増設用スロット [39](#)  
AGPボード [69](#)  
AGPボードスロット [40](#)  
Array Recovery Tool [148](#)  
BIOSのセットアップ [82](#)  
CD-ROM [58](#)  
    エマージェンシーホール [59](#)  
    オープン/クローズボタン [59](#)  
CD-ROMドライブ [38](#), [201](#)  
CD-ROM用コネクタ [40](#)  
CD-ROMラインアウトコネクタ [40](#)  
CMOSクリア用ジャンプスイッチ [40](#)  
CMOSのクリア [104](#)  
Configuration Mismatch [121](#)  
Consistency Check [130](#)  
CPU [201](#)  
    クロックスピード [87](#)  
    タイプ [87](#)  
CPUコネクタ [40](#)  
DC/SLEEPコネクタ [40](#)  
DIMMコネクタ [40](#)  
DIMMボード [74](#)  
DISKアクセスランプ [38](#), [41](#)  
DUMPスイッチ [186](#)  
ESMPRO [84](#), [181](#)  
ESMPRO/ServerAgent(Windows NT版) [141](#)  
ESMPRO/ServerManager [158](#)

ESMPRO/UPSController Ver.2.0 [152](#)  
Express Server Management Guide [163](#)  
EXPRESSBUILDER [98](#), [109](#), [178](#)  
EXPRESSBUILDERトップメニュー [110](#)  
ExpressPicnic [135](#), [181](#)  
FANコネクタ [40](#)  
FDISKの起動 [113](#)  
FD用コネクタ [40](#)  
Global Array Manager Client [158](#)  
Global Array Manager Server (Windows NT版) [143](#)  
HDD用コネクタ [40](#)  
I/Oポートアドレス [105](#)  
IDE [201](#)  
IDEミラーリングボード [78](#)  
Installation Abort [121](#)  
Installation Aborted [182](#)  
IRQリクエスト [91](#)  
LAN [201](#)  
LEDコネクタ [40](#)  
LINE端子 [46](#)  
MS-DOS起動ディスク [112](#)  
Mylex DACコンフィグレーションユーティリティ [116](#)  
NEC 58 インフォメーションセンター [199](#)  
NEC基本情報 [28](#)  
NECフィールドサービス(株) [199](#), [203](#)  
NECロゴ [48](#)  
NVRAMの情報 [186](#)  
OS領域 [29](#)  
PCIバス [91](#)  
PCIボード [69](#)  
PCIボードスロット [40](#)  
PIRQとPCIデバイス [105](#)  
POST [48](#)  
    エラーメッセージ [51](#)  
PowerChuteplus Ver.5.11J [156](#)

POWERスイッチ [38](#), [47](#), [55](#), [103](#)  
POWERランプ [38](#), [41](#), [47](#)  
Rebuild [128](#)  
SCSI BIOS [100](#)  
SCSIケーブル [79](#)  
Service Pack [30](#), [35](#)  
SETUP [82](#)  
    AC-LINK [97](#)  
    Advanced [87](#), [88](#)  
    Advanced Chipset Control [92](#)  
    Audio [90](#)  
    BIOS Version [87](#)  
    Boot [98](#)  
    Boot-time Diagnostic Screen [88](#)  
    Cache RAM [87](#)  
    Clear DIMM Errors [89](#)  
    DIMM #n Status [89](#)  
    DIMM Error Pause [89](#)  
    Discard Changes [99](#)  
    Diskette Controller [90](#)  
    Diskette Write [94](#)  
    Diskette A [87](#)  
    Diskette Access [94](#)  
    Error Log Initialization [97](#)  
    Exit [98](#)  
    Exit Discarding Changes [99](#)  
    Exit Saving Changes [99](#)  
    Extended Memory [87](#)  
    Installed O/S [88](#)  
    LAN Controller [90](#)  
    Load Setup Defaults [99](#)  
    Lower Limit [96](#)  
    Main [86](#)  
    Memory Reconfiguration [88](#)  
    Mouse [90](#)  
    On Board LAN [92](#)  
    Option ROM [92](#)  
    Parallel Mode [90](#)  
    Parallel Port [90](#)

Password on boot [94](#)  
PCI Device [91](#)  
PCI IRQ n [91](#)  
PCI Slot n [92](#)  
Peripheral Configuration [89](#)  
Primary Master [87](#)  
Primary Slave [87](#)  
Processor Serial Number [94](#)  
Processor Speed [87](#)  
Processor Type [87](#)  
Reset Configuration Data [88](#)  
Save Changes [100](#)  
Secondary Master [87](#)  
Secondary Slave [87](#)  
Secure Mode [95](#)  
Secure Mode Boot [95](#)  
Secure Mode Hotkey [95](#)  
Secure Mode Timer [95](#)  
Security [93](#)  
Serial Port [90](#)  
Set Supervisor Password [94](#)  
Set User Password [94](#)  
System Date [87](#)  
System Hardware [96](#)  
System Memory [87](#)  
System Time [87](#)  
Thermal Sensor [96](#)  
Upper Limit [96](#)  
USB Controller [90](#)  
Wake On Events [97](#)  
Wake On LAN [97](#)  
画面 [83](#)  
キー [83](#)  
起動 [82](#)  
設定例 [84](#)  
デフォルト値に戻す [99](#)  
内容を破棄 [99](#)  
保存 [100](#)  
保存せずに終了 [99](#)  
保存と終了 [99](#)  
SLEEPスイッチ [38](#)  
SLEEPランプ [38](#), [41](#), [55](#)  
Update媒体 [29](#)  
UPS [46](#), [84](#)  
UPS接続時のポイント [18](#)  
USB [46](#)

USBコネクタ [39](#)  
Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [112](#)

## ア

アラートの確認 [164](#)  
アラートビューア [164](#)  
安全上のご注意 [3](#)  
移動 [192](#)  
イベントログ [184](#)  
インストレーションアポート [182](#), [121](#)  
インタフェース [201](#)  
インタフェースケーブル [80](#)  
運用 [163](#)  
エクスプレス受付センター [199](#)  
エクスプレス通報サービス [149](#)  
エマージェンシーホール [59](#)  
エラー情報のクリア [97](#)  
エラーメッセージ [51](#), [171](#)  
    ESMPRO/ServerAgent [172](#)  
    OS [171](#)  
    POST [51](#), [171](#)  
オーディオ機器 [46](#)  
オープン/クローズボタン [59](#)  
オプション [61](#)  
    準備 [63](#)  
オフライン保守ユーティリティ [36](#), [112](#), [189](#)  
    アンインストール [113](#)  
温度 [201](#)  
温度監視機能 [84](#)  
温度センサ監視機能 [96](#)  
オンラインユーザ登録ツール [19](#)

## カ

外形寸法 [201](#)  
外部接続コネクタ [40](#)  
各種ユーティリティ  
    インストール [113](#)  
    更新 [113](#)  
拡張メモリ [87](#)  
各部の名称 [38](#)  
カバー [63](#)

環境条件 [201](#)  
管理ユーティリティのインストール [31](#)  
キーボード [46](#), [201](#)  
キーボードコネクタ [39](#)  
キーボードの選択 [110](#)  
記号 [vi](#)  
起動デバイスの順番 [85](#)  
機能 [38](#)  
基本的な操作 [47](#)  
基本メモリ [87](#)  
キャッシュ [201](#)  
キャッシュRAM [87](#)  
強制シャットダウン [103](#)  
グラフィックスアクセラレータ [29](#), [72](#), [202](#)  
グラフィックボード [40](#)  
クリーニング [165](#)  
クリア [103](#)  
クロックスピード [201](#)  
ケーブル接続 [80](#)  
警告ラベル [2](#)  
健康 [11](#)  
現マシンから情報取得 [139](#)  
構成 [vii](#)  
構成情報 [185](#)  
コネクタ  
    CD-ROM用 [40](#)  
    CD-ROMラインアウト [40](#)  
    CPU [40](#)  
    DC/SLEEP [40](#)  
    DIMM [40](#)  
    FAN [40](#)  
    FD用 [40](#)  
    HDD用 [40](#)  
    LED [40](#)  
    外部接続 [40](#)  
    スピーカ [40](#)  
    電源 [39](#), [40](#)  
    コンフィグレーション情報の不一致 [123](#)  
サ  
サービスパック [30](#)  
再構築 [183](#)



再購入 [vi](#)  
再セットアップ [23](#)  
サウンド [201](#)  
サウンドドライバ [30](#)  
サポートしているOS [23](#)  
サポートディスクの作成 [112](#)  
シームレスセットアップ  
[15](#), [23](#), [111](#), [179](#)  
時刻の設定 [87](#)  
システムBIOS [82](#)  
システムBIOSの更新 [113](#)  
システム構築のポイント [14](#)  
システム修復情報の更新 [34](#)  
システム情報のバックアップ [36](#)  
システム診断 [112](#), [168](#)  
システム診断ユーティリティ [112](#)  
システムのアップデート [35](#)  
システムの修復 [188](#)  
湿度 [201](#)  
質量 [201](#)  
自動クリーンアップツール [146](#)  
自動通報 [191](#)  
ジャンプスイッチ [104](#)  
周辺装置 [44](#)  
修理 [195](#)  
縮退機能 [17](#)  
仕様 [201](#)  
障害時の対処 [170](#)  
障害情報の採取 [184](#)  
障害処理のためのセットアップ [31](#)  
省電力モード [55](#)  
譲渡 [9](#)  
消費電力 [201](#)  
情報サービス [199](#)  
シリアルインタフェース [46](#)  
シリアルポート [90](#)  
シリアルポートコネクタ [39](#)  
スイッチ  
DUMP [186](#)  
POWER [38](#), [47](#), [55](#), [103](#)  
SLEEP [38](#)  
ダンプ [39](#)  
スタビライザ [38](#)  
ステータスランプの確認 [164](#)  
ストップ [73](#)  
ストレージ機能構築のポイント [18](#)

スピーカコネクタ [40](#)  
スロット  
AGPボード [40](#)  
PCIボード [40](#)  
寸法 [201](#)  
静電気 [62](#)  
設置 [42](#)  
セットアップ [20](#)  
セットアップの手順 [21](#), [26](#)  
セットアップの流れ [25](#)  
セットアップパラメータFD  
[23](#), [27](#), [137](#)  
接続 [44](#)  
インタフェースケーブル [80](#)  
電源ケーブル [81](#)  
装置を正しく動作させるために [8](#)  
ソフトウェア [107](#)

## タ

大量インストール [139](#)  
ダンプスイッチ [39](#)  
ツールメニュー [111](#)  
ツメ [73](#)  
データビューア [164](#)  
ディスクアレイ [78](#), [182](#)  
Consistency Check [130](#)  
アレイコントローラの交換  
[120](#)  
コンフィグレーション情報の更新  
[127](#)  
コンフィグレーション情報の参照  
[127](#)  
コンフィグレーション情報の新規設定 [117](#)  
コンフィグレーション情報の変更  
[118](#)  
コンフィグレーション情報の保存  
[127](#)  
システムドライブの設定 [124](#)  
整合性チェック [130](#)  
ハードディスクが故障した場合  
[119](#)  
ハードディスクの追加 [118](#)  
バックの設定 [124](#)  
リビルド [128](#)  
ディスクアレイBIOSユーティリティ  
[101](#)

ディスクアレイコントローラ [78](#)  
ディスクアレイコンフィグレーションユーティリティ [112](#), [112](#)  
ディスクアレイシステム [28](#)  
デバッグ情報 [31](#)  
電源ケーブル [81](#)  
電源コード [46](#)  
電源コネクタ [39](#), [40](#)  
電源制御 [84](#)  
電源のOFF [55](#)  
電源のON [47](#)  
電源ユニット [40](#)  
電源を入れる前に [14](#)  
統合ビューア [164](#)  
導入 [1](#)  
導入のポイント [14](#)  
特長 [12](#)  
トラブルシューティング [173](#)  
取り付け

3.5インチハードディスク [66](#)  
5.25インチデバイス [76](#)  
AGPボード [69](#)  
DIMMボード [74](#)  
PCIボード [69](#)  
カバー [64](#)  
グラフィックスアクセラレータ  
[72](#)  
フロントマスク [65](#)

取り外し

3.5インチハードディスク [68](#)  
5.25インチデバイス [77](#)  
AGPボード [71](#)  
DIMMボード [75](#)  
PCIボード [71](#)  
カバー [63](#)  
グラフィックスアクセラレータ  
[73](#)  
フロントマスク [65](#)

## ナ

内蔵オプション [61](#)  
日常の保守 [164](#)  
ネットワーク構築のポイント [17](#)

## ハ

パーティションサイズ [24](#)  
ハードウェア [37](#)  
ハードウェアのセットアップ [20](#)  
ハードディスク [201](#)  
ハードディスクの状態 [16](#)  
ハードディスクブラケット [40](#), [67](#)  
廃棄 [10](#)  
初めて電源をON [20](#)  
パスワード [84](#), [93](#)  
バックアップ [164](#)  
ハブ [46](#)  
パラレルインタフェース [46](#)  
パラレルポート [90](#)  
バンドルソフトウェア  
Express本体用 [141](#)  
管理PC用 [158](#)  
日付の設定 [87](#)  
ブートデバイスの優先順位 [98](#)  
「不明」な領域 [24](#)  
プリンタ [46](#)  
プリンタポートコネクタ [39](#)  
フロッピーディスク [56](#)  
フロッピーディスクコントローラ  
[90](#)  
フロッピーディスクドライブ  
[94](#), [201](#)  
フロントマスク [65](#)  
ベージュコーラ [191](#)  
ヘルプ [114](#)  
保管 [192](#)  
保守 [163](#)  
補修用部品 [195](#)  
保守サービス [196](#)  
保守サービス会社網一覧 [203](#)  
保守用パーティション [16](#), [28](#)  
作成 [113](#)  
設定 [112](#)  
保証 [194](#)

## マ

マウス [46](#), [201](#)  
マウスコネクタ [39](#)  
マザーボード [40](#)

マスターコントロールメニュー  
[115](#), [180](#)  
マニュアルセットアップ [15](#)  
マルチポートリピータ [46](#)  
銘板 [194](#)  
メモリ [17](#), [201](#)  
エラー情報 [89](#)  
メモリ縮退機能 [17](#), [84](#), [89](#)  
メモリダンプ [31](#), [185](#)  
モニタコネクタ [39](#)

## ヤ

ユーザーサポート [194](#)  
ユーザー登録 [19](#)

## ラ

ラインアウトコネクタ [39](#)  
ラインインコネクタ [39](#)  
ランプ  
DISKアクセス [38](#), [41](#)  
POWER [38](#), [41](#), [47](#)  
SLEEP [38](#), [41](#), [55](#)  
ランプ表示 [41](#)  
リセット [103](#)  
リチウム電池内蔵バッテリー [40](#)  
リビルド [128](#), [183](#)  
リモートパワーオン機能 [97](#)  
リモート保守 [191](#)

## ワ

ワトソン博士 [33](#), [185](#)  
割り込み [91](#)  
割り込みライン [105](#)

NEC Express ワークステーション

Express5800/54Wa

ユーザーズガイド

1999年10月 初版

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

TEL (03) 3454-1111 (大代表)

®

© NEC Corporation 1999

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

