

付録A 応用セットアップ

システムの環境やインストールしようとするオペレーティングシステムによっては、特殊な手順でセットアップしなければならない場合があります。

シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コントローラを利用する場合

最新のディスクアレイコントローラなど、本装置に添付のEXPRESSBUILDERに対応していない大容量記憶装置コントローラが接続されたシステムにおいて、OSの再インストールなどを実施する場合は、次のような手順にてセットアップしてください。



- ビルド・トゥ・オーダーにより、OS組み込み出荷された状態からセットアップを開始する場合には、本操作を行う必要はありません。
- EXPRESSBUILDERのバージョンとシームレスセットアップに対応しているボードの一覧については、次のホームページから参照できます。

<http://www.ace.comp.nec.co.jp/>

「ExpressPicnic」をクリックして情報を参照してください。


1. セットアップしようとする大容量記憶装置コントローラの取り扱い説明書を準備する。



本説明書の内容と大容量記憶装置コントローラの取り扱い説明書との内容が異なる場合は、大容量記憶装置コントローラの取扱説明書を優先してください。


2. ディスクアレイコントローラの場合は、コントローラの取扱説明書に従ってRAIDの設定を行う。
RAID設定の不要な大容量記憶装置コントローラの場合は、手順3へ進んでください。
3. EXPRESSBUILDER CD-ROMからシステムを起動させる。
4. シームレスセットアップを実行し、次のような内容に設定されていることを確認する。

- アレイディスクの設定画面が表示された場合は、[既存のRAIDを使う]をチェックする



コントローラによっては、設定画面が現れないことがあります。

- [大容量記憶装置用OEM-FDの適用をする]をチェックする



このオプションをチェックすることで、フロッピーディスクで提供されているドライバを読み込ませて、シームレスセットアップを進めることができます。

5. シームレスセットアップの途中で[大容量記憶装置用ドライバ]をコピーする。

大容量記憶装置コントローラに添付されているフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。

「大容量記憶装置用OEM-FD」をフロッピーディスクドライブに挿入してください。

OK

終了

マニュアルセットアップ

本装置へのオペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧めしていますが、保守用パーティションを確保しないでオペレーティングシステムをインストールするなど、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になることがあります。

シームレスセットアップを使わずにWindowsをインストールする方法については、EXPRESSBUILDERに格納されているオンラインドキュメント「Microsoft Windows XP Professionalインストールサブリメントガイド」または「Microsoft Windows 2000 Professionalインストールサブリメントガイド」を参照してください。また、あらかじめEXPRESSBUILDERから、各OS用の「OEMディスク」を作成しておいてください。



オプションボードを接続する場合は、オプションボードに添付の取扱説明書も併せて参照してください。

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2002年8月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市南三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	道東営業所	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
青森	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
	青森支店	017-739-8501	030-0113	青森市第二周屋町4-1-20 NECソフトウェア青森本社ビル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
岩手	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F
	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
宮城	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館1F
	仙台支店	022-262-3445	980-0811	仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-1
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0031	鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央5-6-1
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	さいたま市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	さいたま市白幡4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0012	川口市本町4-3-2 住友生命川口ビル5F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル5F
	千葉東支店	043-221-6964	260-0843	千葉市中央区末広1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	柏市松葉町2-5-1
東京	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8F
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀2F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住1-11-2 第百生命千住ビル7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿樂町2-7-8 住友水道橋ビル8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F
	横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0023	川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0032	厚木市恩名900-4
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F
	藤沢営業所	0466-22-0319	251-0055	藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F
	小田原営業所	0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟市神道寺275-3
	長岡支店	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住2-3-6 小林石油ビル
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市宇新光寺1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル7F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市竜助町36 小松東京海上ビル3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	七尾市相生町45
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町518
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹貫6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	岡谷市本町4-5-18
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F
	飯田営業所	0265-23-3797	395-0815	飯田市松尾常盤台73-10
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿1927-2

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市長区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
三重	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	三重支店	0593-51-0425	510-0074	四日市市鶴の森1-5-16 カーニープレイス四日市ビル6F
	津営業所	059-227-1622	514-0028	津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	松阪市郷津町234-1
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	上野市丸之内128 共立ビル2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	福知山市字天田288 竹下駅南ビル2F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	舞鶴市字浜160 スクウェアビル大門3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイルビル5F
大阪	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	高槻市城北町1-5-25 高槻FJYビル1F
	千里支店	06-6835-0017	560-0082	豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0026	堺市向陵西町2-1-24
	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町113
	明石支店	078-914-0550	673-0892	明石市本町2-2-24 明石東京海上ビルディング
	阪神支店	06-6482-2315	660-0892	尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取市千代水4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	米子市大工町33-32 米子ISビル3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	松江市学園1-18-5
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0006	浜田市下府町323-5 日興興産ビル3F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	東広島市西条町大字土与丸441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	福山市南蔵王町3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町475-1 カルチャープラザ4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	徳山営業所	0834-31-4115	745-0063	徳山市今住町18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	萩市浜崎町121-1 Kビル2F
	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町2-19-1 あいおい損保徳島ビル4F
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町3-5-18 シブラルタ丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	南予営業所	0894-24-6158	796-0010	八幡浜市江戸岡1-4-6 江戸岡ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	伊予三島市宮川3-5-25 ホホワイトヴィラ1F
	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知市杉井流70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	久留米市東合川町2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
長崎	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎市田中町586-7
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	佐世保市天満町3-23
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町2-423-10 アクサ中津ビル5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖2-7-11

索引

数字

1000/100/10ランプ [49](#), [52](#), [53](#)
3.5インチデバイス
 ケーブル接続 [104](#)
3.5インチデバイスベイ
[47](#), [50](#), [93](#)
3.5インチハードディスク [50](#), [77](#)
3.5インチフロッピーディスクドライブ [47](#)
5.25インチデバイス
 ケーブル接続 [103](#)
 ベイ [47](#), [50](#), [93](#)

A

AC-LINK [109](#)
AC-LINK機能 [124](#)
ACPI [113](#)
ACPI Standby State [113](#)
Advanced [113](#)
Advanced Chipset Control [121](#)
AGPPro50 [87](#)
AGPボード [85](#)
AGPボードスロット [51](#)
Array Recovery Tool [178](#)

B

BIOSのセットアップ [106](#)
Boot [126](#)

C

CD-R/RW with DVD-ROMドライブ
[47](#), [66](#)
CD-R/RWディスク [66](#)
CD-R/RWドライブ [47](#), [66](#)
CD-ROMオーディオコネクタ [51](#)
CD-ROMドライブ [xv](#), [47](#), [50](#), [66](#)
CD-RW [203](#)
Club Express [9](#)

CMOSクリア用ジャンパスイッチ
[51](#)
CMOSのクリア [138](#)
CPU用ファンコネクタ [51](#)

D

DIMM [50](#), [90](#)
 増設順序 [91](#)
 注意事項 [91](#)
DIMMソケット [51](#)
Discard Changes [128](#)
DISKアクセスランプ [47](#), [52](#)
DMAチャンネル [119](#)
DUMPスイッチ [49](#), [217](#)
DVD-ROMドライブ [47](#), [66](#)

E

EMIカバー [95](#)
ESMPRO [213](#)
ESMPRO/ServerAgent (Windows
版) [155](#)
ESMPRO/ServerManager [168](#)
ESMPRO/UPSController Ver.2.0
[163](#)
Exit [127](#)
Exit Discarding Changes [127](#)
Exit Saving Changes [127](#)
EXPRESSBUILDER [143](#), [207](#)
EXPRESSBUILDER トップメニュー
[144](#)
ExpressPicnic
 インストール [148](#)
 コンピュータからの情報採取
 [154](#)
 セットアップパラメータFD
 [150](#)
 大容量記憶装置ドライバ [153](#)
 大量インストール [154](#)
 追加アプリケーションのインス
 トール [152](#)
 トラブルシューティング [213](#)

F

FANコネクタ [51](#)
FastCheck [179](#)

G

Global Array Manager Client [173](#)
Global Array Manager Server
[170](#)

H

<http://club.express.nec.co.jp/>
[228](#)
<http://nec8.com/> [228](#)
<http://www.fielding.co.jp/> [228](#)

I

I/Oポートアドレス [140](#)
IDEコネクタ [51](#)
IDEコントローラ [119](#)
IDEディスクミラーリングコント
ローラ [100](#)
IDEハードディスクモデル [99](#)

L

LANコネクタ [49](#)
LEDコネクタ [51](#)
LINK/ACTランプ [49](#), [53](#)
Load Custom Defaults [128](#)
Load Setup Defaults [127](#), [128](#)

M

Main [111](#)
Memory Reconfiguration [120](#)

N

NEC 8番街 [228](#)

NEC基本情報

Windows 2000 Professional [43](#)

Windows XP Professional [33](#)

O

On board LAN device [115](#)

On board SCSI device [116](#)

On board USB device [117](#)

P

PCI Configuration [114](#)

PCIガイドレール [50](#)

PCIボード [85](#)

PCIボードスロット [49](#), [51](#)

PCIボードリテンションスプリング [50](#), [86](#)

Peripheral Configuration [118](#)

PIRQとPCIデバイス [139](#)

PME [121](#)

POST [190](#)

POSTのチェック [61](#)

POWER/SLEEPスイッチ [47](#), [60](#), [123](#)

POWER/SLEEPランプ [47](#), [52](#), [60](#)

PowerChute *plus* Ver.5.11J/5.2J [166](#)

PROSetII

Windows 2000 Professional [16](#)

Windows XP Professional [13](#)

R

RAID 0 [100](#), [102](#)

RAID 1 [100](#), [102](#)

RAID情報のセーブ/リストア [145](#)

Reset Configuration Data [113](#)

ROM-DOS起動ディスク [145](#)

S

Save Changes [128](#)

Save Custom Defaults [128](#)

SCSI BIOS [129](#)

SCSI ID [78](#)

SCSI *Select*

起動から終了まで [130](#)

SCSIカード [50](#)

SCSIカードコネクタ [51](#)

SCSIコネクタ [51](#)

SCSIハードディスクモデル [99](#)

Secure Mode [122](#)

Security [122](#)

Server [124](#)

Service Pack [18](#)

SETUP

Processor Settings [112](#)

画面の説明 [108](#)

キー [108](#)

起動 [107](#)

設定例 [109](#)

パラメータ [111](#)

SETUPで表示する言語 [111](#)

System Management [125](#)

T

TapeAlertChecker [157](#)

U

UPS接続時のポイント [8](#)

USB [119](#)

USB2.0ドライバ

Windows 2000 Professional [18](#)

Windows XP Professional [15](#)

USBコネクタ [47](#), [49](#), [52](#)

W

Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [145](#)

Windows 2000 Professional

PROSetII [16](#)

USB2.0ドライバ [18](#)

グラフィックスアクセラレータドライバ [18](#)

購入時のセットアップ [12](#)

再セットアップ [36](#)

サウンドドライバ [18](#)

シームレスセットアップ [36](#)

ディスクドライバ [16](#)

デバッグ情報 [23](#)

ネットワークドライバ [17](#)

パーティションサイズ [38](#)

ページングファイルサイズ [24](#), [38](#)

メモリダンプ [23](#)

Windows XP OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [145](#)

Windows XP Professional

PROSetII [13](#)

USB2.0ドライバ [15](#)

グラフィックスアクセラレータドライバ [15](#)

購入時のセットアップ [11](#)

再セットアップ [27](#)

サウンドドライバ [15](#)

シームレスセットアップ [27](#)

ディスクドライバ [13](#)

デバッグ情報 [20](#)

ネットワークドライバ [14](#)

パーティションサイズ [29](#)

ページングファイルサイズ [22](#), [29](#)

メモリダンプ [20](#)

ア

アップグレードインストール [30](#)

アパーチャサイズ [121](#)

アラートの確認 [182](#)

安全上のご注意 [v](#), [70](#)

安全にかかわる表示 [iii](#)

移動 [222](#)

イベントログ [214](#)

インタフェースケーブル [57](#), [98](#)

運用・保守編 [181](#)

エクスプレス受付センター [228](#)
エクスプレス通報サービス [160](#)
エマージェンシーホール [47](#), [69](#)
エラーメッセージ [190](#)
オーディオコントローラ [119](#)
応用セットアップ [229](#)
お客様登録 [9](#)
オプションサービス [226](#)
オフライン保守ユーティリティ
[221](#)
オペレーティングシステムのセット
アップ [11](#)
温度センサ監視機能 [124](#)
オンラインドキュメント [xxiv](#)

カ

書き込みエラー [67](#)
各種BIOS/FWのアップデート [146](#)
各部の名称 [46](#)
カバーオープンセンサ [50](#)
カバーオープンセンサコネクタ [51](#)
キーボード
 クリーニング [184](#)
キーボードコネクタ [49](#)
記号 [iv](#), [xiii](#)
起動順位 [126](#)
起動メニュー [143](#)
機能 [46](#)
強制シャットダウン [137](#)
筐体ロック [49](#), [72](#)
グラフィックスアクセラレータ [85](#)
グラフィックスアクセラレータドライ
バ
 Windows 2000 Professional
 [18](#)
 Windows XP Professional [15](#)
グラフィックスボード [50](#)
クリーニング [183](#)
ケーブルストッパ [49](#), [58](#)
ケーブル接続 [98](#)
警告ラベル [x](#)
健康 [xii](#)
構成情報 [216](#)
固定ネジ [49](#)

コネクタ
 AGPボード [51](#)
 CD-ROMオーディオ [51](#)
 CPU [51](#)
 CPU用ファン [51](#)
 DIMM [51](#)
 FAN [51](#)
 IDE [51](#)
 LAN [49](#)
 LED [51](#)
 PCIボード [51](#)
 SCSI [51](#)
 SCSIカード [51](#)
 USB [47](#), [49](#), [52](#)
カバーオープンセンサ [51](#)
キーボード [49](#)
シリアルポート [49](#)
スピーカ [51](#)
電源 [49](#), [51](#)
プリンタポート [49](#)
プロセッサ [51](#)
フロッピーディスクドライブ用
[51](#)
フロントUSB [51](#)
フロントパネル [51](#)
ヘッドフォンジャック [49](#)
マイク [49](#)
マウス [49](#)
モニタ [49](#)
ラインアウト [49](#)
ラインイン [49](#)

サ

再セットアップ
 Windows 2000 Professional
 [36](#)
 Windows XP Professional [27](#)
サウンドドライバ
 Windows 2000 Professional
 [18](#)
 Windows XP Professional [15](#)
サポートディスクの作成 [145](#)
シームレスセットアップ [144](#), [208](#)
 Windows 2000 Professional
 [36](#)
 Windows XP Professional [27](#)

時刻の設定 [111](#)
システムBIOS [106](#)
システム構築のポイント [5](#)
システム情報の管理 [146](#)
システム情報のクリア [113](#)
システム情報のバックアップ [26](#)
システム診断 [186](#)
システムのアップデート [18](#)
システムの修復 [218](#)
知っておきたいこと [2](#)
自動クリーンアップツール [176](#)
ジャンパススイッチ [51](#), [138](#)
終端抵抗 [78](#)
使用上のご注意 [iii](#)
障害箇所の切り分け [189](#)
障害時の対処 [189](#)
障害情報の採取 [214](#)
障害処理のためのセットアップ
[19](#), [20](#)
省電力 [113](#)
省電力モード [63](#)
譲渡 [xvii](#)
情報サービス [228](#)
シリアルポート [118](#)
シリアルポートコネクタ [49](#)
スイッチ
 DUMP [49](#), [217](#)
 POWER/SLEEP [47](#), [60](#), [123](#)
ステップバイステップインタラク
ティブ [35](#)
ストライピング [100](#), [102](#)
ストレージ機能構築のポイント [8](#)
スピーカ [50](#)
スピーカコネクタ [51](#)
静電気 [71](#)
セカンドキャッシュサイズ [112](#)
セキュアモード [122](#)
設置 [54](#)
セットアップ [10](#)
セットアップパラメータFD
[28](#), [36](#)
接続 [56](#)
操作 [60](#)
装置外観 [2](#)
ソフトウェア編 [141](#)
ソフトウェア保守サービス [226](#)

タ

- ダミーカバー [95](#)
- ツールメニュー [145](#)
- テブ監視ツール [157](#)
- ディスクアレイコントローラ [102](#)
- ディスクアレイソフトウェア [169](#)
- ディスクドライバ
 - Windows 2000 Professional [16](#)
 - Windows XP Professional [13](#)
- ディスプレイドライバ
 - Windows 2000 Professional [18](#)
 - Windows XP Professional [15](#)
- デバイスドライバ [13](#)
- デバイスベイ固定ネジ [50](#)
- デバッグ情報
 - Windows 2000 Professional [23](#)
 - Windows XP Professional [20](#)
- 電源ケーブル [105](#)
- 電源コード [59](#)
- 電源コネクタ [49](#), [51](#)
- 電源のOFF [63](#)
- 電源のON [60](#)
- 電源ユニット [50](#)
- 電源を入れる前に [5](#)
- 導入のポイント [5](#)
- 導入編 [1](#)
- 特長 [3](#)
- トラブルシューティング
 - CD-RWについて [203](#)
 - ESMPROについて [213](#)
 - EXPRESSBUILDERについて [207](#)
 - ExpressPicnicについて [213](#)
 - Windowsについて [198](#)
 - シームレスセットアップについて [208](#)
 - 本体について [194](#)
 - マスターコントロールメニューについて [212](#)
- 取り付け
 - 5.25インチデバイス [94](#)
 - AGPボード [85](#)
- DIMM [91](#)
- PCI/AGPボード [85](#)
- PCIボード [85](#)
- PCIリテンションスプリング [86](#)
- 準備 [72](#)
- ハードディスク [78](#)
- ハードディスクベイ [81](#)
- ファイルデバイス [94](#)
- フロントマスク [76](#)
- レフトサイドカバー [74](#)
- 取り外し
 - 5.25インチデバイス [97](#)
 - AGPボード [89](#)
 - DIMM [92](#)
 - PCI/AGPボード [89](#)
 - PCIボード [89](#)
 - PCIボードリテンションスプリング [86](#)
 - 準備 [72](#)
 - ハードディスク [84](#)
 - ハードディスクベイ [79](#)
 - ファイルデバイス [97](#)
 - フロントマスク [75](#)
 - レフトサイドカバー [72](#)
- ハードディスク [50](#), [77](#)
 - ケーブル接続 [99](#)
- ハードディスクベイ [50](#), [79](#)
- 廃棄 [xviii](#)
- はじめに [xiii](#)
- パスワード [122](#)
- バックアップ [182](#)
- パラレルポート [119](#)
- バンドルソフトウェア [155](#), [168](#)
- ヒートシンク [50](#)
- 日付の設定 [111](#)
- ブートデバイス [126](#)
- ファーストコンタクトセンター [228](#)
- ファイルデバイス [93](#)
- 付属品 [xvi](#)
- プリンタポートコネクタ [49](#)
- プロセッサ [112](#)
- フロッピーディスク [64](#)
- フロッピーディスクドライブ [47](#), [64](#)
- フロッピーディスクドライブのタイプ [111](#)
- フロッピーディスクドライブ用コネクタ [51](#)
- フロントUSBコネクタ [51](#)
- フロントドア [47](#)
- フロントパネルコネクタ [51](#)
- フロントマスク [47](#), [75](#)
- ページングファイルサイズ
 - Windows 2000 Professional [24](#), [38](#)
 - Windows XP Professional [22](#), [29](#)
- ヘッドフォンジャック [49](#)
- 保管 [222](#)
- 補修用部品 [224](#)
- 保守サービス [225](#)
- 保守サービス会社網一覧 [231](#)
- 保証 [223](#)

ナ

- 内蔵オプションの取り付け [70](#)
- 日常の保守 [182](#)
- ネットワーク構築のポイント [8](#)
- ネットワークドライバ
 - Windows 2000 Professional [17](#)
 - Windows XP Professional [14](#)

ハ

- パーティションサイズ
 - Windows 2000 Professional [38](#)
 - Windows XP Professional [29](#)
- ハードウェアのセットアップ [10](#)
- ハードウェア編 [45](#)
- ハードウェアメンテナンスサービス [225](#)

マ

- マイクコネクタ [49](#)
- マウス [119](#)
- マウスコネクタ [49](#)

マザーボード [50](#), [51](#)
マスターコントロールメニュー
[147](#), [212](#)
ミラーリング [100](#), [102](#),
メモリ [50](#), [90](#), [120](#)
メモリダンプ [217](#)
モニタコネクタ [49](#)

ヤ

ユーザーサポート [223](#)
ユーザーズガイド
 構成 [xiv](#)
 購入 [xiv](#)

ラ

ライトプロテクトスイッチ [65](#)
ラインアウトコネクタ [49](#)
ラインインコネクタ [49](#)
ランプ
 1000/100/10 [49](#), [52](#), [53](#)
 DISKアクセス [47](#), [52](#)
 LINK/ACT [49](#), [53](#)
 POWER [60](#)
 POWER/SLEEP [47](#), [52](#)
ランプ表示 [52](#)
リセット [137](#)
リチウム電池 [51](#)
リモートパワーオン [121](#)
リリースタブ [47](#)
冷却ファン [50](#)
レフトサイドカバー [72](#)

ワ

ワトソン博士 [25](#), [217](#)
割り込みライン [139](#)

~Memo~

NEC Express ワークステーション

Express5800/54Xa

ユーザーズガイド

2002 年 10 月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号

TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2002

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
