

付録 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2003年2月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	道東営業所	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
青森	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
	青森支店	017-739-8501	030-0113	青森市第二周屋町4-1-20 NECソフトウェア青森本社ビル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
岩手	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F
	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
宮城	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	一関市青葉1-6-4 シャトレ一壱號館1F
	仙台支店	022-262-3445	980-0811	仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0031	鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央5-6-1
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	さいたま市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	さいたま市白幡4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0001	川口市朝日6-2-3 あいおい損保・川口東ビル4F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル5F
	千葉東支店	043-221-6964	260-0843	千葉市中央区末広1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	柏市松葉町2-5-1
東京	印西営業所	0476-46-4250	277-0827	印西市大塚1-9千葉ニュータウンエネルギーセンター1F
	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル8F
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀2F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住1-11-2 カーニブレイス千住7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿樂町2-7-8 住友水道橋ビル8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F
神奈川	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町5-9-7
	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F
	横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0023	川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0032	厚木市恩名900-4
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F
	小田原営業所	0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F
新潟	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F
	新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟市神道寺275-3
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住2-3-6 小林石油ビル
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F
	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F
富山	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市宇新光寺1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F
	石川			
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市竜助町36 小松東京海上ビル3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	七尾市相生町45
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町518
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	岡谷市本町4-5-18
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台73-10
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿1927-2

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
三重	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	三重支店	0593-51-0425	510-0074	四日市市鶉の森1-5-16 カーニープレイス四日市ビル6F
	津営業所	059-227-1622	514-0028	津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	松阪市郷津町234-1
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	上野市丸之内128 共立ビル2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	福知山市字天田288 竹下駅南ビル2F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	舞鶴市字浜160 スクウェアビル大門3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F
大阪	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	高槻市城北町1-5-25 高槻FJYビル1F
	千里支店	06-6835-0017	560-0082	豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0026	堺市向陵西町2-1-24
	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町113
	明石支店	078-914-0550	673-0892	明石市本町2-2-24 明石東京海上ビルディング
	阪神支店	06-6482-2315	660-0892	尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取市千代水4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	米子市大工町33-32 米子ISビル3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	松江市学園1-18-5
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル1F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	東広島市西条町大字土与丸441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	福山市南蔵王町3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町475-1 カルチャープラザ4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	徳山営業所	0834-31-4115	745-0063	徳山市今住町18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	萩市浜崎町121-1 Kビル2F
	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町2-19-1 あいおい損保徳島ビル4F
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町3-5-18 シブラルタ丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	八幡浜営業所	0894-24-6158	796-0010	八幡浜市江戸岡1-4-6 江戸岡ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	伊予三島市宮川3-5-25 ホホワイトヴィラ1F
	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知市杉井流70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	久留米市東合川町2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
長崎	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎市田中町586-7
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	佐世保市天満町3-23
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町2-423-10 アクサ中津ビル5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖2-7-11

索引

記号

1000/100/10ランプ 62, 63
1000BASE-T/100BASE-TX/
10BASE-Tコネクタ 60
3.5インチハードディスク 61, 87
3.5インチフロッピーディスクドラ
イブ 59, 61
5.25インチデバイス 100
5.25インチデバイスベイ 59, 61

A

AC-LINK 118, 135
Advanced 121
Advanced Chipset Control 130
AGPボード 90
AGPボードスロット 61
Array Recovery Tool 193

B

BIOSのセットアップ 115
Boot 138

C

CD-R/RW with DVD-ROMドライブ
59, 77
CD-R/RWディスク 77
CD-R/RWドライブ 59, 77
CD-ROM
 クリーニング 203
CD-ROMドライブ xv, 59, 61, 77
CD-ROMドライブ用コネクタ 61
CD-ROMドライブラインアウトコネ
クタ 61
Club Express 13
CMOSクリア用ジャンパススイッチ
61
CMOSのクリア 150
CPU 93

CPU Reconfiguration 124
CPUの縮退機能 11
CPUのタイプ 121
CPU用ファンコネクタ 61

D

DC/SLEEPスイッチコネクタ 61
DIMM 97
 増設順序 98
 注意事項 98
DIMMコネクタ 61
DISKアクセスランプ 58, 62
DMAチャンネル 126
DUMPスイッチ 60, 237
DVD-Multiドライブ 77
DVD-ROMドライブ 77

E

ESMPRO/ServerAgent (Windows
版) 170
ESMPRO/ServerManager 183
ESMPRO/UPSController Ver.2.0
178
Exit 139
EXPRESSBUILDER 155
EXPRESSBUILDER トップメニュー
156
ExpressPicnic 162
 インストール 162
 コンピュータからの情報採取
 168
 セットアップパラメータFD
 164
 大量インストール 169

F

FANコネクタ 61
FDISK 159

G

Global Array Manager
 Client 188
 Server 185

H

<http://club.express.nec.co.jp/>
248
<http://nec8.com/> 248
<http://www.fielding.co.jp/> 248

I

I/Oポートアドレス 152
IRQ 127

K

K410-49(01)内蔵SCSIケーブル
104

L

LANコントローラ 126
LEDコネクタ 61
LINK/ACTランプ 63

M

Main 120
MAINTEN_P
 Windows 2000 Professional
 47
 Windows XP Professional 37
Memory Reconfiguration 123

N

N8043-01 65
Narrow SCSI 100

NEC 8番街 [248](#)

NEC基本情報

Windows 2000 Professional
[51](#)

Windows XP Professional [41](#)

NECフィールディング [249](#)

Numlock [129](#)

NVRAMの情報 [238](#)

O

Option Rom [128](#)

P

PCI Device [127](#)

PCIボード [90](#)

PCIボードスロット [61](#)

Peripheral Configuration [125](#)

PIRQとPCIデバイス [151](#)

POST [208](#)

POSTのエラーメッセージ [73](#)

POSTのチェック [71](#)

Power Console Plus [194](#), [196](#)

POWER/SLEEPスイッチ [58](#), [70](#)

PowerChute plus Ver.5.11J/5.2J
[181](#)

POWERランプ [58](#), [62](#), [70](#), [73](#)

Q

QU2Bラックマウントキット [65](#)

R

RAID情報のセーブ/リストア [157](#)

ROM-DOS起動ディスク [158](#)

S

SCSI BIOS [141](#)

SCSI ID [87](#)

SCSISelect [142](#)

SCSIコネクタ [61](#)

SCSIコントローラ [126](#)

Secure Mode [133](#)

Security [131](#)

Service Pack [21](#)

Service Packのアンインストール
[21](#)

SETUP

画面の説明 [117](#)

キー [117](#)

起動 [116](#)

設定例 [118](#)

パラメータ [120](#)

SLEEPランプ [58](#), [62](#)

System Hardware [134](#)

T

TapeAlertChecker [172](#)

Thermal Sensor [136](#)

U

UPS接続時のポイント [11](#)

USB2.0ドライバ

Windows 2000 Professional
[20](#)

Windows XP Professional [18](#)

USBコネクタ [58](#), [60](#), [62](#)

USBコントローラ [126](#)

W

Wake On Events [137](#)

Wide SCSI [100](#)

Windows 2000 OEM-DISK for
EXPRESSBUILDER [158](#)

Windows 2000 Professional

MAINT_E_P [47](#)

USB2.0ドライバ [20](#)

グラフィックスアクセラレータ
ドライバ [20](#)

購入時のセットアップ [16](#)

再セットアップ [44](#)

サウンドドライバ [20](#)

ディスクドライバ [19](#)

デバッグ情報 [29](#)

ネットワークドライバ [19](#), [20](#)

パーティションサイズ [46](#)

ページングファイルサイズ
[30](#), [46](#)

メモリダンプ [29](#)

Windows XP Professional

MAINT_E_P [37](#)

USB2.0ドライバ [18](#)

グラフィックスアクセラレータ
ドライバ [18](#)

購入時のセットアップ [15](#)

再セットアップ [33](#)

サウンドドライバ [18](#)

ディスクドライバ [17](#)

デバッグ情報 [25](#)

ネットワークドライバ [17](#)

パーティションサイズ [35](#)

ページングファイルサイズ
[28](#), [35](#)

メモリダンプ [25](#)

A

アップグレードインストール [36](#)

アパーチャサイズ [130](#)

アラートの確認 [200](#)

アンインストール

Service Pack [21](#)

安全上のご注意 [v](#), [82](#)

安全にかかわる表示 [iii](#)

I

イジェクトレバー [60](#)

移動 [244](#)

イベントログ [234](#)

インタフェースケーブル [108](#)

U

運用・保守編 [199](#)

E

エクスプレス受付センター [248](#)

エクスプレス通報サービス [175](#)

エマージェンシーホール [59](#), [80](#)

エラーメッセージ [73](#), [208](#)

オ

オーディオコントローラ [126](#)
 お客様登録 [13](#)
 オフライン保守ユーティリティ [242](#)
 オペレーティングシステムのセットアップ [15](#)
 温度センサ監視機能 [136](#)
 オンラインドキュメント [xxiv](#)

カ

書き込みエラー [79](#)
 各種BIOS/FWのアップデート [160](#)
 拡張メモリ [121](#)
 各部の名称 [58](#)

キ

キークリックの音 [129](#)
 キーボード
 クリーニング [202](#)
 キーボードコネクタ [60](#)
 キーリピート [129](#)
 記号 [iv](#), [xiii](#)
 起動順位 [138](#)
 起動メニュー [155](#)
 機能 [58](#)
 基本メモリ [121](#)
 キャッシュRAM [121](#)
 強制シャットダウン [149](#)

ク

グラフィックスアクセラレータ [90](#)
 グラフィックスアクセラレータドライバ
 Windows 2000 Professional [20](#)
 Windows XP Professional [18](#)
 グラフィックスボード [61](#)
 クリーニング [201](#)
 クロックスピード [121](#)

ケ

ケーブル接続 [108](#)
 警告ラベル [x](#)
 健康 [xii](#)

コ

構成情報 [236](#)
 コネクタ
 1000BASE-T/100BASE-TX/
 10BASE-T [60](#)
 AGPボードスロット [61](#)
 CD-ROMドライブ用 [61](#)
 CD-ROMドライブラインアウト [61](#)
 CPU用ファン [61](#)
 DC/SLEEPスイッチ [61](#)
 DIMM [61](#)
 FAN [61](#)
 LED [61](#)
 PCIボードスロット [61](#)
 SCSI [61](#)
 USB [58](#), [60](#), [62](#)
 キーボード [60](#)
 シリアルポート [60](#)
 シリアルポート2用 [61](#)
 スピーカ [61](#)
 電源 [60](#), [61](#)
 プリンタポート [60](#)
 プロセッサ(CPU)ソケット [61](#)
 フロッピーディスクドライブ用 [61](#)
 フロントUSB [61](#)
 マイク [60](#)
 マウス [60](#)
 モニタ [60](#)
 ラインアウト [60](#)
 ラインイン [60](#)

サ

再セットアップ
 Windows 2000 Professional [44](#)
 Windows XP Professional [33](#)

サウンドドライバ
 Windows 2000 Professional [20](#)
 Windows XP Professional [18](#)
 サポートディスクの作成 [158](#)

シ

シームレスセットアップ [157](#)
 時刻の設定 [121](#)
 システムBIOS [115](#)
 システム構築のポイント [6](#)
 システム情報のクリア [122](#)
 システム情報のバックアップ [32](#)
 システム診断 [204](#)
 システムのアップデート [21](#)
 システムの修復 [239](#)
 知っておきたいこと [2](#)
 自動クリーンアップツール [191](#)
 ジャンパススイッチ [150](#)
 終端抵抗 [87](#)
 縮退機能 [10](#), [11](#)
 使用上のご注意 [iii](#)
 障害箇所の切り分け [207](#)
 障害時の対処 [207](#)
 障害情報の採取 [234](#)
 障害処理のためのセットアップ [24](#), [25](#)
 省電力モード [74](#)
 譲渡 [xvii](#)
 情報サービス [248](#)
 シリアルポート [125](#)
 シリアルポート2用コネクタ [61](#)
 シリアルポートコネクタ [60](#)

ス

スイッチ
 DUMP [60](#), [237](#)
 POWER/SLEEP [58](#), [70](#)
 スタビライザ [58](#), [66](#)
 ステップ バイ ステップ インタラクティブ [43](#)
 ストレージ機能構築のポイント [12](#)
 スピーカ [61](#)
 スピーカコネクタ [61](#)

セ

静電気 [83](#)
設置 [64](#)
セットアップ [14](#)
セットアップパラメータFD
[34](#), [44](#)
接続 [67](#)

ソ

操作 [70](#)
装置外観 [2](#)
ソフトウェア編 [153](#)

タ

大容量記憶装置ドライバ [167](#)

ツ

ツールメニュー [157](#)
追加アプリケーションのインストール
[166](#)

テ

テブ監視ツール [172](#)
ディスクアレイソフトウェア [184](#)
ディスクドライバ
Windows 2000 Professional
[19](#)
Windows XP Professional [17](#)
ディスプレイドライバ
Windows 2000 Professional
[20](#)
Windows XP Professional [18](#)
デバイスドライバ [17](#)
デバッグ情報
Windows 2000 Professional
[29](#)
Windows XP Professional [25](#)
電源ケーブル [114](#)
電源コネクタ [60](#), [61](#)
電源のOFF [73](#)
電源のON [70](#)
電源ユニット [61](#)

電源を入れる前に [6](#)

ト

導入のポイント [6](#)
導入編 [1](#)
トラブルシューティング
CD-RWについて [223](#)
ESMPROについて [233](#)
EXPRESSBUILDERについて
[227](#)
ExpressPicnicについて [233](#)
Expressワークステーションに
ついて [213](#)
Windowsについて [218](#)
シームレスセットアップについ
て [228](#)
マスターコントロールメニュー
について [232](#)
取り付け
5.25インチデバイス [100](#)
CPU [93](#)
PCI/AGPボード [90](#)
RIMM [98](#)
SCSIケーブル [104](#)
ハードディスク [87](#)
フロントマスク [86](#)
レフトサイドカバー [85](#)
取り外し
5.25インチデバイス [103](#)
CPU [96](#)
PCI/AGPボード [92](#)
RIMM [99](#)
SCSIケーブル [107](#)
ハードディスク [89](#)
フロントマスク [86](#)
レフトサイドカバー [84](#)

ナ

内蔵SCSIケーブル [104](#)
内蔵オプションの取り付け [82](#)

ニ

日常の保守 [200](#)

ネ

ネットワーク構築のポイント [11](#)
ネットワークドライバ
Windows 2000 Professional
[19](#), [20](#)
Windows XP Professional [17](#)

ハ

パーティションサイズ
Windows 2000 Professional
[46](#)
Windows XP Professional [35](#)
ハードウェアのセットアップ [14](#)
ハードウェア編 [57](#)
ハードディスク [61](#), [87](#)
ハードディスクベイ [61](#)
廃棄 [xviii](#)
はじめに [xiii](#)
パスワード [131](#)
バックアップ [200](#)
パラレルポート [126](#)
バンドルソフトウェア [170](#), [183](#)

ヒ

ヒートシンク [94](#)
日付の設定 [121](#)

フ

ブートデバイス [138](#)
ファーストコンタクトセンター
[248](#)
付属品 [xvi](#)
プリンタポートコネクタ [60](#)
プロセッサ [93](#)
プロセッサ(CPU)ソケット [61](#)
フロッピーディスク [75](#)
フロッピーディスクコントローラ
[126](#)
フロッピーディスクドライバ
[59](#), [61](#), [75](#)
フロッピーディスクドライブのタイ
プ [121](#)

フロッピーディスクドライブ用コネクタ [61](#)

フロントUSBコネクタ [61](#)

フロントドア [58](#), [65](#)

フロントマスク [58](#), [65](#), [86](#)

へ

ページングファイルサイズ

Windows 2000 Professional
[30](#), [46](#)

Windows XP Professional
[28](#), [35](#)

ヘッドフォンジャック [60](#)

ホ

保管 [244](#)

補修用部品 [246](#)

保守サービス [247](#)

保守サービス会社網一覧 [249](#)

保守用パーティション [10](#)

保守用パーティションの設定 [159](#)

保証 [245](#)

マ

マイクコネクタ [60](#)

マウス [126](#)

クリーニング [202](#)

マウスコネクタ [60](#)

マザーボード [61](#)

マスターコントロールメニュー
[161](#)

メ

メモリ [97](#)

メモリダンプ [237](#)

Windows 2000 Professional
[29](#)

Windows XP Professional [25](#)

メモリの縮退機能 [10](#)

モ

モニターコネクタ [60](#)

ユ

ユーザーサポート [245](#)

ユーザーズガイド

構成 [xiv](#)

購入 [xiv](#)

ラ

ライトプロテクトスイッチ [76](#)

ラインアウトコネクタ [60](#)

ラインインコネクタ [60](#)

ランプ

1000/100/10 [62](#), [63](#)

DISKアクセス [58](#), [62](#)

LINK/ACT [63](#)

POWER [58](#), [62](#), [70](#), [73](#)

SLEEP [58](#), [62](#)

ランプ表示 [62](#)

リ

リセット [149](#)

リチウム電池 [61](#)

リモートパワーオン [137](#)

レ

冷却ファン [61](#)

レフトサイドカバー [84](#)

ワ

ワトソン博士 [31](#), [237](#)

割り込み [127](#)

割り込みライン [151](#)

～Memo～

NEC Express ワークステーション

Express5800/56Xb

ユーザーズガイド

2003 年 10 月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号

TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2003

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

