

付録 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNEC またはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

0120-911-111

2004年5月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル 9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル 1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町 1-1-1 道東経済センタービル 7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9 丁目左 1 号 明治生命旭川ビル 1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル 3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0027	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル 3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル 3F
	道東支店	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-739-8501	030-0113	青森市第二周屋町4-1-20 NEC ソフトウェア青森本社ビル 1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル 1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8002	弘前市駅前2-2-2 弘前第一生命ビル 1F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-21-6531	021-0041	一関市赤荻字月町218-2
宮城	仙台支店	022-292-1900	983-0852	仙台市宮城野区榴岡3-4-18 タカノボル 22ビル 4F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0014	鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル 1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央5 丁目6 番 1 号
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-28-1627	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島営業所	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	029-860-2002	305-0821	つくば市春日3-22-8
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストン 1ビル 1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 明治安田生命前橋ビル 5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	高崎市緑町1-22-5
	太田営業所	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
埼玉	大宮支店	048-660-1881	331-0812	さいたま市北区宮原町 2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町 1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	さいたま市南区白幡 4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0001	川口市朝日 6-2-3 あいおい損保・川口東ビル 4F
	川越支店	04-2955-7695	350-1331	狭山市新狭山 2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東 1-7-25 エムケービル 1F
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0045	千葉市中央区弁天 1-5-1 白樺ビル 5F
	千葉東支店	043-221-6964	260-0843	千葉市中央区末広 1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡 2152-2 成田旭ビル 1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町 2-1-1 ららぽーと三井ビル 1F
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	柏市松葉町 2-5-1
東京	印西営業所	0476-46-4250	270-1352	印西市大塚 1-9 千葉ニュータウンエネルギーセンター 1F
	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井 6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	品川区東五反田 5-25-16 朝日生命五反田ビル 1F
	新橋支店	03-3431-9868	105-0012	港区芝大門 2-5-5 住友芝大門ビル 5F
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	港区赤坂 4-9-6 タク赤坂ビル 2F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	渋谷区南平台町 2-17 日交渋谷南平台ビル 8F
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿 4-2-18 新宿光風ビル 3F
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋 1-32-7 三井生命池袋ビル 4F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0032	中央区八丁堀 4-5-8 ノワール八丁堀 2F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽 2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル 1F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋 2-19-6 秀和柳橋ビル 8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住 1-11-2 カーニープレイス千住 7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿樂町 2-7-8 住友水道橋ビル 8F
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町 1-4-5 第六 MK ビル 1F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町 2-4-6 住友生命立川ビル 3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町 5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸 2-8-4 横浜西口 KN ビル 1F
	横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	横須賀市小川町 14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0011	川崎市川崎区富士見 1-6-3 B2 棟 3F
	相模原支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野 7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0032	厚木市恩名 900-4
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前 1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢 17-10 コア湘南田村ビル 1 F
	小田原営業所	0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪 362 第二オギクボビル 1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザビル 4F
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟市神道寺 275-3
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住 2-3-6 小林石油ビル
	柏崎地区センター	0257-22-2362	945-0833	柏崎市若葉町 2-22 柏崎情報開発センター 2F
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り 1-18 住友生命富山ビル 1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市宇新光寺 1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町 1-39 住友生命金沢高岡町ビル 1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市龍助町 36 小松東京海上ビル 3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0801	七尾市昭和町 51-2
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町 518
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生 2-3-16 住友海上甲府ビル 3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田 3726 ヤマナシ文具センタービル 2F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀 6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	岡谷市本町 4-5-18
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町 1293 清水長野ビル 1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台 73-10
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富 261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南 3-4-7
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町 5-95-2 第 3 みたかビル 5F
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿 1927-2
静岡	静岡支店	054-202-6120	422-8061	静岡市森下町 1-35 静岡 MY タワー 2F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割 1-17-24 FC ビル 2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡 88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町 111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央 1-4-2 タウンビル 3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王 22 (株) シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南 3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F
	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上 83
三重	三重支店	059-227-1622	514-0042	津市新町 3-2-1
	四日市営業所	0593-51-0425	510-0075	四日市市安島 1-5-10 明治安田生命四日市西浦ビル 2F
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	上野市丸之内 128 共立ビル 2F
滋賀	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央 4-5-4 BK ビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町 8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	八日市市上之町 2-7 ウイング八日市 3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ビル 4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保 111-1 辻岩ビル新館 4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0000	福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 1F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	舞鶴市字浜 160 スクウェアビル大門 3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中畠 1-2 スカイビル 7F
大阪	大阪中央支店	06-6264-2834	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	枚方市南中振 1-16-27 宅建ハウジングビル 6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F
	高槻支店	0726-73-5481	569-0071	高槻市城北町 1-5-25 高槻 FJY ビル 1F
	千里支店	06-6835-0017	560-0083	豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0026	堺市向陵西町 2-1-24
	泉南支店	0724-63-2190	598-0012	泉佐野市高松東 1-10-37 泉佐野センタービル 8F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町 113
	明石支店	078-914-0550	673-0892	明石市本町 2 丁目 2 番 24 号 明石東京海上ビルディング
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町 219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取市千代水 4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0805	米子市西福原 2-1-1 YNT 第 10 ビル 2 階
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	松江市学園 1-18-5
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町 70-5 朝日第 2 ビル 1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
岡山	岡山支店	086-246-9606	700-0976	岡山市辰巳 19-102
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和 2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福 181-15 カワシマ商事(株) 本社ビル 3F
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町 2-5-11 西橋屋ビル 4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央 1-6-9 日本団体生命ビル 6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	東広島市西条町大字土与丸 441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東 6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	721-0973	福山市南蔵王町 3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町 475-1 カルチャープラザ 4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町 14-15 第六堀田ビル 4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町 4-9 山陽ビル小郡 1F
	周南営業所	0834-31-4114	745-0063	周南市今住町 3-18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町 1-5-26 岩国通運ビル 2F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	下関市川中豊町 2-6-36
	萩地区センター	0838-22-7472	758-0022	萩市浜崎町 121-1 Kビル 2F
徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町 2-19-1 あいおい損保徳島ビル 4F
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町 29-2 NEC 四国ビル 7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町 3-5-18 シブラルタ丸亀ビル 7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5F
	八幡浜営業所	0894-24-6158	796-0031	八幡浜市江戸岡 1丁目 4-6 江戸岡ビル 2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町 2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0063	今治市片山 1-2-20
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	新居浜市新田町 3-2 住友商事新居浜ビル 5F
	川之江営業所	0896-24-3855	799-0113	川之江市妻鳥町 1010 番地8 共和ビル 102号室
高知	高知支店	088-883-8884	780-0072	高知市杉井流 70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23号館 4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚 13-11 北代ビル 2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	久留米市東合川町 2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島 3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄 5014-1 東洋リーセントビル 5F
長崎	長崎支店	095-838-4442	851-0134	長崎市田中町 586-7
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	佐世保市天満町 3-23
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町 5-15 諫早商工会館 5F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町 1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原 4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町 2-423-10 6BILL 5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	延岡市愛宕町 2-1-12 センコービルディング 5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町 13 街区 15 富士火災海上保険ビル 3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖 2-7-11

索引

記号

.des [66](#)
.mai [66](#)

A

aaa authentication login
default [302](#)
aggregate-type [275](#)
alert [348](#)
alert level-set [348](#)
alert process-set [349](#)
apply bmc-config [350](#)
apply firmware [351](#)
apply sdr [352](#)
ARP [249](#)
arp entry [250](#)
arp timeout [251](#)

B

BMC [347](#)
BMC Configuration [140](#)
BMCコンフィグレーション
[140](#)
BMCコンフィグレーション
モード [37](#)
BMCファームウェアのアップ
デート [142](#)
boot entry [340](#)

C

change-port-type [202](#)
chassis-control [353](#)
clear gvrp statistics [284](#)
clear port statistics [203](#)
clear radius statistics [303](#)
clear spanning-tree statistics
[229](#)
clear startup-configuration
[154](#)
CLI [193](#)
clock [322](#)
comment [354](#)
computer-name [355](#)
configure [194](#)
copy configuration-file [155](#)
copy https-server-cert [314](#)
copy log-buffer event [262](#)
copy log-file event [263](#)

copy running-configuration
[157](#)

copy software-file [341](#)
copy ssh-client-cert [295](#)
copy startup-configuration
[158](#)
cpu all-fatal-threshold-down
[160](#)
cpu all-fatal-threshold-up
[159](#)
cpu all-monitor enable [161](#)
cpu all-monitor-interval [162](#)
cpu all-warn-threshold-down
[164](#)

cpu all-warn-threshold-up
[163](#)
CPU Blade Control [143](#)
cpu fatal-threshold-down
[166](#)
cpu fatal-threshold-up [165](#)
cpu monitor enable [167](#)
cpu monitor-interval [168](#)
cpu warn-threshold-down
[170](#)
cpu warn-threshold-up [169](#)
CPUブレード電源制御 [143](#)
CPUポート [72](#)

D

default-gateway [356](#)
DNSクライアント [308](#)
domain-name [309](#)
DRAM [45](#)
duplex [204](#)

E

encapsulation dot1q [205](#)
event-log max-logs [264](#)
event-log mode [265](#)
event-log severity [266](#)
event-log terminal [267](#)
exit [195](#)

F

Firmware Update [142](#)
FTPサーバ・TFTPサーバへの
保存と読み出し [70](#)

G

garp timer [285](#)
Garp Vlan Registration
Protocol [99](#)
GVRP [99](#), [283](#)
gvrp enable (グローバル)
[286](#)
gvrp enable (ポート) [287](#)
gvrp join vlan [288](#)
gvrp mode [289](#)

H

hostname [171](#)
HTTP/HTTPSサーバの設定
[118](#)
http-server enable [315](#)
https-server enable [316](#)
https-server generate-new-
cert [317](#)

I

IDスイッチ [3](#), [4](#)
IDランプ [3](#), [4](#)
interface [217](#)
ip address [239](#)
ip-address [357](#)
ip default-ttl [240](#)
ip filter [241](#)
ip route [242](#)
IPv4 [238](#)
IPアドレスの確認 [59](#)
IPアドレスの設定 [58](#), [103](#)
IPフィルタ [106](#)

J

jumbo-frame [206](#)

K

KVMコネクタ [3](#)

L

LAG [94](#)
lag [276](#)
lag-mac [277](#)
lag-priority [278](#)
LAGコンフィグレーション
モード [37](#)
LINK/ACTランプ [3](#), [4](#)

load-balance [279](#)
load bmc-config [358](#)
load firmware [359](#)
load sdr [360](#)
logout-time set [196](#)

M

mac address [218](#)
mac aging-timer [219](#)
MACアドレス [9](#)
MACアドレステーブルの設定
[86](#)
management pxeboot-assist
enable [220](#)
management redirect-port
[221](#)
management subnet [222](#)
member-link [280](#)
member vlan [207](#)
mirror output [208](#)
mirror rule [209](#)
MNG [3, 4](#)
--More-- [36](#)

N

name-server [310](#)
NTP [127](#)
ntp server [323](#)
numberedインタフェース
[103](#)

O

/osloader. [66](#)

P

password [172](#)
ping [243](#)
pingコマンド [61](#)
port [210](#)
POWERスイッチ [3, 29, 49](#)
POWERランプ [3, 4, 29](#)

Q

QoS [330](#)
qos default-cos [331](#)
qos enable [332](#)
qos override [333](#)
qos rx-bandwidth [334](#)
qos trust [335](#)
qos trust-map dot1p [336](#)
qos tx-bandwidth [337](#)
QoS機能 [130](#)

R

rackmountname [173](#)
RADIUS [301](#)
radius-server [304](#)
RADIUSクライアント [124](#)
RADIUS認証 [125](#)
redirection-lan [361](#)
redundancy mode enable
[174](#)
reload [175](#)
remote-control-lan [362](#)
Remote KVM [144](#)
remove file [176](#)
remove file https-server-cert
[318](#)
remove file ssh-client-cert
[296](#)
remove file ssh-server-cert
[297](#)
RESETスイッチ [3, 4](#)
restore software [342](#)
rx-ratelimit [328](#)

S

save bmc-config [363](#)
save configuration [177](#)
SDR Update [141](#)
SDRアップデート [141](#)
show aaa [305](#)
show alarm [268](#)
show alert level-set [364](#)
show alert process-set [365](#)
show arp entry [252](#)
show arp timeout [253](#)
show bmc default-gateway
ip-address [367](#)
show bmc default-gateway
mac-address [368](#)
show bmc ip-address [369](#)
show bmc mac-address
[370](#)
show bmc revision [366](#)
show boot counter [345](#)
show clock [324](#)
show comment [371](#)
show computer-name [372](#)
show domain-name [311](#)
show event-log rules [269](#)
show file content [178](#)
show file content https-
server-cert [319](#)
show file content ssh-
server-cert [300](#)

show file list [179](#)
show file list https-server-
cert [320](#)
show gvrp [290](#)
show gvrp statistics [291](#)
show ip filter [245](#)
show ip route [246](#)
show ip traffic [247](#)
show lag [281](#)
show lag statistics [282](#)
show log diagnostic [180](#)
show log event [270](#)
show mac address [223](#)
show mac aging-timer [224](#)
show mirror [211](#)
show name-server [312](#)
show ntp status [325](#)
show port [212](#)
show qos [338](#)
show rackmountname [181](#)
show radius-server [307](#)
show radius statistics [306](#)
show redirection-lan [373](#)
show redundancy mode
[182](#)
show remote-control-lan
[374](#)
show rmon statistics [213](#)
show running-configuration
[183](#)
show rx-ratelimit [329](#)
show snmp-agent config
[255](#)
show spanning-tree [230](#)
show spanning-tree
statistics [231](#)
show startup-configuration
[184](#)
show system [185](#)
show tech-support [186](#)
show trap community [375](#)
show trap dest-ipaddress
[376](#)
show trap dest-mac-address
[377](#)
show trap dest-status [378](#)
show trap retry [379](#)
show trap severity [380](#)
show trap timeout [381](#)
show upgrade software-
status [346](#)
show version [187](#)
show vlan [225](#)
shutdown [188, 214, 226](#)

SIOコネクタ [48](#)
 SIOランプ [49](#)
 snmp-agent agent-address [256](#)
 snmp-agent enable [257](#)
 snmp-agent ip community [258](#)
 snmp-agent trap destination [259](#)
 SNMPエージェント [75](#)
[254](#)
 SNMPトラップ送信先 [76](#)
 SNMPマネージャ [75](#)
 Spanning Tree [228](#)
 spanning-tree bridge-priority [232](#)
 spanning-tree fastport [233](#)
 spanning-tree mode [234](#)
 spanning-tree pathcost [235](#)
 spanning-tree port-priority [236](#)
 spanning-tree timer [237](#)
 speed [215](#)
 SPEEDランプ [3, 4](#)
 SSH [294](#)
 ssh-server enable [298](#)
 ssh-server password authentication enable [299](#)
 SSHサーバ [109](#)
 SSHサーバ設定フローチャート [114](#)
 SSHサーバの設定 [111](#)
 STATUSランプ [3, 4, 5](#)
 Syslog [271](#)
 syslog enable [272](#)
 syslog host [273](#)
 system contact [189](#)
 system location [190](#)

T

TELNET [292](#)
 telnet [57](#)
 telnet-server enable [293](#)
 telnetサーバの起動 [60](#)
 terminal default [197](#)
 terminal length [198](#)
 terminal timestamp [199](#)
 terminal width [200](#)
 timezone [326](#)
 traceroute [248](#)
 trap community [382](#)
 trap dest-ipaddress [383](#)
 trap dest-status [384](#)

trap retry [385](#)
 trap severity [386](#)
 trap timeout [387](#)

U

upgrade software [343](#)
 username [191](#)

V

Virtual LAN [216](#)
 VLAN [77](#)
 vlan [227](#)
 VLANの設定 [79](#)

W

Webインタフェースを使った設定 [136](#)
 Webサーバ [116, 313](#)
 WEBサーバ設定フローチャート [123](#)

ア

アップデートインストール [66](#)
 アドミニストレータ [40](#)
 安全上のご注意 [v](#)

イ

イベント情報の解析 [394](#)
 イベントログ [261](#)
 イベントログ仕様 [394](#)
 インタフェースコンフィグレーションモード [37](#)
 インタフェースの有効化 [58](#)
 インタフェース有効化の確認 [60](#)

エ

エージングタイムの設定 [87](#)
 エラーメッセージ [32](#)

オ

オペレータ [40](#)

カ

カーソル移動 [33](#)
 格納場所 [44](#)
 画面表示 [33](#)

キ

キー操作 [33](#)
 ギガビットポート [72](#)
 記号 [iv, ix](#)
 起動しないときには [392](#)
 起動順序 [46](#)
 基本設定 [48](#)

ク

クライアント公開鍵の取り扱い [110](#)
 グローバルコンフィグレーションモード [37](#)

ケ

ケーブルの接続 [48](#)

コ

公開鍵認証 [109](#)
 工場出荷設定への戻し方 [69](#)
 コマンドについて [32](#)
 コマンド入力について [32](#)
 コマンド入力の注意点 [36](#)
 コマンドによる再起動とログイン [56](#)
 コマンドの省略入力 [35](#)
 コマンドの補完 [35](#)
 コマンドラインの文字編集 [33](#)
 コマンドリファレンス [151](#)
 コミュニティ名 [75](#)
 コンパクトフラッシュスロット [3, 4](#)
 コンフィグレーションの初期化 [70](#)
 コンフィグレーションファイルの管理 [70](#)
 コンフィグレーションモード [37](#)
 梱包品 [x](#)

サ

サーバ証明書の取り扱い [116](#)

シ

時刻の設定 [54](#)
 システム時刻 [321](#)
 システム時刻の表示 [128](#)
 システム情報の管理 [65](#)
 実行モード [37](#)

集合ケーブルコネクタ [3](#)
受信レート制限 [129](#), [327](#)
使用上のご注意 [iii](#)
冗長構成での運用 (N8406-005) [149](#)
譲渡 [xi](#)
初期導入時のセットアップ
[47](#)
シリアルポート [25](#)
シリアルポートAスイッチ
[49](#)
シリアルポートAランプ [49](#)
シリアルポートBスイッチ
[49](#)
シリアルポートBランプ [49](#)

ス

スイッチ [3](#), [4](#), [49](#)
スイッチの管理と詳細設定
[63](#)
スーパーリセット [69](#)
スタートアップコンフィグ
レーション [45](#)
スタティックルーティング
[103](#)
スタティックルートの登録
[104](#)
ストップ・ビット [50](#)
スパニングツリー [88](#)

セ

設定データとプログラムの格
納場所 [44](#)
接続 [23](#)
接続の確認 [48](#)
設置 [12](#)
設定データ [44](#)

ソ

増設スロットの確認 [12](#)
装置が自動的に再起動したと
きは [393](#)
装置に異常が発生したときに
は [393](#)
装置名称の設定 [55](#)
ソフトウェアアップグレード
[339](#)
ソフトウェア構成定義ファイ
ル [66](#)
ソフトウェアファイルのイン
ストール [66](#)

タ

タグpriority値 [135](#)
タグベースVLAN [78](#)
タグポートの設定 [82](#)

ツ

通信速度 [50](#)
通信できないときは [391](#)

テ

データ長 [50](#)
電源のOFF [30](#)
電源のON [29](#), [51](#)

ト

統計情報 [44](#)
動作エリア [45](#)
特殊キー [148](#)
トラブルシューティング
[389](#)
トラブルの解析 [394](#)
取り扱い上のご注意 [viii](#)
取り付け手順 [14](#)
取り外し手順 [20](#)

ナ

内部インタフェース [10](#)

ニ

入力済みコマンドの呼び出し
[34](#)

ネ

ネットワークポート [26](#)

ハ

ハードウェア [2](#)
ハードウェアの設置から電源
ON [11](#)
廃棄 [xi](#)
パケット分類 [133](#)
はじめに [ix](#)
パスワード認証 [109](#)
パスワードの設定 [52](#)
パスワードの変更 [41](#)
パリティチェック [50](#)

ヒ

日付の設定 [54](#)
ビデオドライバ [137](#)

表記 [ix](#)
表示 [iii](#)

フ

ファイルの管理 [66](#)
ブートルoaderファイル [66](#)
複数ユーザーのモード使用
[43](#)
物理ポート [201](#)
物理ポートの帯域設定 [132](#)
フラッシュメモリ [45](#)
ブリッジ機能 [86](#)
ブレード収納ユニットの設定
[49](#)
フロー制御 [50](#)
プログラムファイル [44](#)

ヘ

ヘルプ機能 [36](#)

ホ

ポート [72](#)
ポートコンフィグレーション
モード [37](#)
ポート種別 [72](#)
ポートの設定 [73](#)
ポートベースVLAN [78](#)
ポートベースVLANのポート
の設定 [80](#)
ポートミラーリング [73](#)
保守サービス会社網一覧
[395](#)
ホスト鍵の取り扱い [109](#)
本書について [ix](#)
本書の構成 [x](#)
本書の購入 [ix](#)
本装置へのログインと基本操
作 [31](#)

マ

マスタ/スレーブランプ [3](#), [4](#),
[27](#)
マネージメントVLAN [84](#)
マネージメントポート [3](#), [4](#),
[72](#)
マネージメントポートとの接
続 [25](#)

ミ

ミラーリング出力ポートの登
録 [74](#)
ミラーリングの表示 [74](#)

ミラーリングルールの登録
[74](#)

メ

メインソフトウェアイメージ
ファイル [66](#)
メンバー VLAN [82](#)

モ

モード構成 [37](#)
モードについて [37](#)
モードの切り替え [38](#)
モニタ [40](#)

ユ

ユーザー権限 [40](#)
ユーザー権限の設定 [41](#)
ユーザー登録 [41](#), [52](#)
ユーザーの消去 [42](#)
ユーザーポート [3](#), [4](#), [72](#)
ユーザーポートとの接続 [25](#)

ラ

ランニングコンフィグレーション
ション [45](#)
ランニングコンフィグレーション
ションの保存 [55](#)
ランプ [3](#), [4](#), [5](#), [49](#)
POWERランプ [5](#)

リ

リモートKVMコンソール
[144](#)
リモートKVMコンソールウィ
ンドウ [145](#)
リモートコンソールが使用で
きないときは [390](#)
リモートコンソールとの通信
の確認 [61](#)
リモートコンソールのための
設定 [57](#)
リンクアグリゲーション [92](#),
[274](#)
リンクアグリゲーションの設
定 [95](#)
リンクしていないときは
[390](#)

ル

ルーティング機能 [103](#)

ロ

ローカルコンソールが使用で
きないときは [390](#)
ログアウト [39](#), [139](#)
ログイン [40](#), [42](#), [138](#)

＋スイッチ [49](#)
－スイッチ [49](#)

NEC Express5800シリーズ

N8406-005/006
インテリジェントスイッチ

ユーザーズガイド

2004年 10月 初版

日 本 電 気 株 式 会 社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

乱丁・落丁はお取り替えます。

© NEC Corporation 2004

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。