

付録A 仕様

項目		Express5800/320La		Express5800/320La-R	
		N8800-004	N8800-004A	N8800-016	N8800-016A
出荷時のモデル形態		インストールモデル			
CPU	タイプ	Intel® Pentium® III Processor (800MHz/256KB)			
	標準	1個(各モジュールごとの搭載数)			
	最大	2個(各モジュールごとの搭載数)			
チップセット		ServerWorks ServerSet III LE			
メモリ	標準	128MB	256MB	128MB	256MB
		(DIMMx1枚、各モジュールごとの搭載数)		(DIMMx1枚、各モジュールごとの搭載数)	
	最大	2GB(標準装備のDIMMも交換必要)			
	増設単位	1枚単位(128/256/512MB)			
	増設機会	4回			
	メモリアル	SDRAM DIMM(PC100 Buffered Type)			
Check方式		ECC			
グラフィックス(VRAM)		CT69000 (VRAM 2MB)			
補助入力装置	フロッピーディスク(標準)	3.5インチドライブ×1 (IDE)			
	CD-ROM(標準)	ATAPIドライブ×1 (トレードロード24倍速以上)			
	ハードディスク(標準)	36.2GB (18.1GB×2)			
	ハードディスク(最大)	217.8GB (36.3GB×6)	439.2GB (73.2GB×6)	217.8GB (36.3GB×6)	439.2GB (73.2GB×6)
		* ただし、ソフトウェアミラーを行うためユーザー使用領域は物理容量の1/2となる。			
拡張ベイ	5.25インチ	2スロット(内蔵デバイスベイ増設キットが必要)		なし	
	3.5インチ	6スロット			
拡張スロット	PCI(32-bit)	8スロット(グラフィックスボードで2スロット使用)			
LAN		100Base-TX/10Base-T(2ポート)			
外部インタフェース	USB	4-pinコネクタ(3ポート。キーボード、マウスで2ポート使用)			
	シリアル	D-sub 9-pin(2ポート)			
	ネットワーク	RJ-45(2ポート)			
	ディスプレイ	MINI D-sub 15-pin(1ポート)			
筐体デザイン		デスクサイド、ミニタワー		ラックマウント	
外形寸法		350mm(幅)×525mm(高さ)×694mm(奥行き)		483mm(幅)×350mm(高さ)×694mm(奥行き)	
質量		最大64kg			
電源		AC100V±10%、50/60Hz			
消費電力		880VA、870W			
環境条件		温度:10~35℃、湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)			
バンドルOS		Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 日本語版			
サポートOS		Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 日本語版			
標準添付品		109型キーボード、2ボタンマウス、電源コード、EXPRESSBUILDER™(CD-ROM)、構成部品表、スタートアップガイド、ユーザーズガイド(本書)、保証書、お客様登録申込書		電源コード、EXPRESSBUILDER™(CD-ROM)、構成部品表、スタートアップガイド、ユーザーズガイド(本書)、保証書、お客様登録申込書	
標準添付ソフトウェア		なし			

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNEC、またはNECフィールドینگ株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールドینگのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

2003年2月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル9F
	新札幌支店	011-894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東4-2-20 第二西村ビル1F
	釧路営業所	0154-43-2361	085-0847	釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル7F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9丁目左1号 明治生命旭川ビル1F
	オホーツク営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東3-1-1 富士火災北見ビル3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町3-2-23 朝日生命苫小牧ビル2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町2-24-4 石井第5ビル3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1-14 住友生命五稜郭ビル3F
	道東営業所	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南10-32 日本生命帯広駅前ビル5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-739-8501	030-0113	青森市第二間屋町4-1-20 NECソフトウェア青森本社ビル1F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎1-10-2 八戸第一生命ビル1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8001	弘前市代官町38 安田生命弘前ビル1・2F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮3-13-20
	一関営業所	0191-21-5506	021-0031	一関市青葉1-6-4 シャトレー壱號館1F
宮城	仙台支店	022-262-3445	980-0811	仙台市青葉区一番町4-7-17 小田急不動産仙台ビル6F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0031	鶴岡市大宝寺町1-30
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内1-22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央5-6-1
	いわき営業所	0246-29-5301	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-29-3699	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島支店	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	0298-37-1620	305-0853	つくば市榎戸783-12 沼尻産業ビル1F
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東1-14-12 ウエルストン1ビル1F
群馬	群馬支店	027-243-6316	371-0026	前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F
	高崎営業所	027-365-3500	370-0073	高崎市緑町1-22-5
	太田支店	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町58-24
埼玉	大宮支店	048-660-1881	330-0038	さいたま市宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル4F
	浦和支店	048-866-5471	336-0022	さいたま市白幡4-12-19
	川口営業所	048-225-6722	332-0001	川口市朝日6-2-3 あいおい損保・川口東ビル4F
	川越支店	042-955-7695	350-1331	狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東1-7-25 エムケービル1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地	
千葉	千葉支店	043-252-4309	260-0043	千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル5F	
	千葉東支店	043-221-6964	260-0843	千葉市中央区末広1-12-15	
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1F	
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田1-3-2 京葉君津ビル3F	
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル1F	
	柏営業所	0471-35-2400	277-0827	柏市松葉町2-5-1	
東京	印西営業所	0476-46-4250	277-0827	印西市大塚1-9千葉ニュータウンエネルギーセンター1F	
	東京中央支店	03-3456-5213	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F	
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ピリーヴ大森ビル8F	
	五反田支店	03-3443-7905	141-0022	品川区東五反田5-25-16 朝日生命五反田ビル1F	
	新橋支店	03-3431-9868	105-0021	港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館3F	
	赤坂支店	03-5413-1701	107-0052	港区赤坂4-9-6 タク赤坂ビル2F	
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田1-4-28 三田国際ビル1F	
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0036	渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル8F	
	新宿支店	03-3352-8071	160-0022	新宿区新宿4-2-18 新宿光風ビル3F	
	池袋支店	03-3985-3194	170-0013	豊島区東池袋1-32-7 三井生命池袋ビル4F	
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0033	中央区八丁堀4-5-8 ノワール八丁堀2F	
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽3-27-32 玉河ビル5F	
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋2-19-6 秀和柳橋ビル8F	
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住1-11-2 カーニープレイス千住7F	
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル8F	
	府中支店	042-362-6833	183-0036	府中市日新町1-4-5 第六MKビル1F	
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町2-4-6 住友生命立川ビル3F	
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町5-9-7	
	神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル1F
		横須賀営業所	0468-27-3188	238-0004	横須賀市小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル1F
川崎営業所		044-244-1083	210-0023	川崎市川崎区小川町11-10 第10平沼ビル5F	
相模原支店		042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野7-1-6 相模大野第一生命ビル4F	
厚木支店		046-225-0411	243-0032	厚木市恩名900-4	
平塚支店		0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前1-2 あいおい損保平塚第一ビル2F	
藤沢営業所		0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢17-10 コア湘南田村ビル1F	
小田原営業所		0465-35-6647	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル1F	
玉川支店		044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル4F	
新潟		新潟支店	025-243-2315	950-0983	新潟市神道寺275-3
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住2-3-6 小林石油ビル	
	柏崎営業所	0257-22-2362	945-0833	柏崎市若葉町2-22 柏崎情報開発センター2F	
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り1-18 住友生命富山ビル1F	
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市宇新光寺1880-1	
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内1-40 高岡商工ビル8F	
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル1F	
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市電助町36 小松東京海上ビル3F	
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0012	七尾市相生町45	
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ尾町518	
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生2-3-16 住友海上甲府ビル3F	
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2F	
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀6096-1	
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0028	岡谷市本町4-5-18	
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町1293 清水長野ビル1F	
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形5-1 豊成ビル5F	
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台73-10	
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8	
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南3-4-7	
	高山営業所	0577-33-6524	506-0021	高山市名田町5-95-2 第3みたかビル5F	
	中濃営業所	0574-27-6431	505-0041	美濃加茂市太田町飛鹿1927-2	

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-251-4688	420-0851	静岡市黒金町3 NEC静岡ビル5F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割1-17-24 FCビル2F
	沼津支店	0559-73-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央1-4-2 タウンビル3F
愛知	名古屋支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄2-28-22 NEC名古屋ビル5F
	名西営業所	052-442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺山王22 (株)シーエスイー山王ビル
	名南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市内田橋1-8-5 アートライフ・タケセイ1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町1-130-1 森田ビル4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル4F
	豊田営業所	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町1-5-3 朝日生命新豊田ビル4F
	三河支店	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル1F
三重	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	三重支店	0593-51-0425	510-0074	四日市市鶴の森1-5-16 カーニープレイス四日市ビル6F
滋賀	津営業所	059-227-1622	514-0028	津市東丸之内33-1 津フェニックスビル4F
	松阪営業所	0598-51-6185	515-0002	松阪市郷津町234-1
	伊賀上野営業所	0595-23-8914	518-0873	上野市丸之内128 共立ビル2F
京都	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央4-5-4 BKビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町8-20
	八日市営業所	0748-25-0680	527-0022	八日市市上之町2-7 ウイング八日市3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	宇治営業所	0774-20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4F
	福知山支店	0773-23-6287	620-0942	福知山市宇天田288 竹下駅南ビル2F
	舞鶴営業所	0773-63-7236	625-0036	舞鶴市宇浜160 スクウェアビル大門3F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイビル5F
大阪	大阪中央支店	06-6264-2820	541-0053	大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル5F
	寝屋川営業所	072-833-5284	573-0094	枚方市南中振1-16-27 宅建ハウジングビル6F
	此花営業所	06-6463-7871	553-0005	大阪市福島区野田2-13-5 うおいちニッセイビル6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島1-11-16 住友商事淀川ビル3F
	北摂営業所	0726-73-5481	569-0071	高槻市城北町1-5-25 高槻FJビル1F
	千里支店	06-6835-0017	560-0082	豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル7F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0026	堺市向陵西町2-1-24
兵庫	泉南営業所	0724-63-2190	598-0012	泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル8F
	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町15-1 幸栄ビル1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル3F
	姫路支店	0792-89-2684	670-0948	姫路市北条宮の町113
	明石支店	078-914-0550	673-0892	明石市本町2-2-24 明石東京海上ビルディング
奈良	阪神支店	06-6482-2315	660-0892	尼崎市東灘波町5-17-23 住友生命尼崎ビル1F
	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
和歌山	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-28-6068	680-0911	鳥取市千代水4-97
	米子営業所	0859-22-8280	683-0044	米子市大工町33-32 米子ISビル3F
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0825	松江市学園1-18-5
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル1F
岡山	岡山支店	086-232-7232	700-0826	岡山市磨屋町1-6 住友生命岡山磨屋町ビル5F
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル2F
	津山営業所	0868-28-2649	708-0872	津山市平福181-15 カワシマ商事(株)本社ビル3F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町2-5-11 西橋屋ビル4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央1-6-9 日本団体生命ビル6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0003	東広島市西条町大字土与丸441-1
	三次営業所	0824-63-3186	728-0013	三次市十日市東6-13-14
	福山支店	0849-31-8907	720-0973	福山市南蔵王町3-13-12
	備後府中営業所	0847-46-4835	726-0003	府中市元町475-1 カルチャープラザ4F
	尾道営業所	0848-22-3736	722-0037	尾道市西御所町14-15 第六堀田ビル4F
山口	山口支店	083-973-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町4-9 山陽ビル小郡1F
	徳山営業所	0834-31-4115	745-0063	徳山市今住町18
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町1-5-26 岩国通運ビル2F
	宇部営業所	0836-33-5120	755-0043	宇部市相生町8-1 宇部興産ビル10F
	下関営業所	0832-53-3230	751-0853	下関市川中豊町2-6-36
	萩営業所	0838-22-7472	758-0022	萩市浜崎町121-1 Kビル2F
	徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852
香川	高松支店	087-833-1771	760-0008	高松市中野町29-2 NEC四国ビル7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町3-5-18 シプラルタ丸亀ビル7F
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町1-19-3 青木第一ビル5F
	八幡浜営業所	0894-24-6158	796-0010	八幡浜市江戸岡1-4-6 江戸岡ビル2F
	宇和島営業所	0895-25-1000	798-0032	宇和島市恵美須町2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0043	今治市南宝来町1-7-7 住友海上今治ビル2F
	新居浜支店	0897-34-4774	792-0003	新居浜市新田町3-2 住友商事新居浜ビル5F
	伊予三島営業所	0896-24-3855	799-0404	伊予三島市宮川13-5-25 ホワイトヴィラ1F
高知	高知支店	088-883-8884	780-0872	高知市杉井流70-5 マノワール杉井流
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡中央営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	博多営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	福岡東営業所	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田2-3-27 STS第二ビル3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津1-5-34 小倉興産23号館4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚13-11 北代ビル2F
	久留米支店	0942-44-5298	839-0807	久留米市東合川町2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島3-2-19
長崎	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄5014-1 東洋リーセントビル5F
	長崎支店	095-838-4442	850-0134	長崎市田中町586-7
	佐世保営業所	0956-22-2779	857-0043	佐世保市天満町3-23
熊本	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町5-15 諫早商工会館5F
	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町2-423-10 アクサ中津ビル5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島1-18-7 大同生命宮崎ビル9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0872	延岡市愛宕町2-1-12 センコービルディング5F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15 富士火災海上保険ビル3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町13-1 第二丸久ビル2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖2-7-11

索引

数字

1000BASE-SX接続ボード [2.4-50](#)
100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ [2.2-2](#), [2.2-8](#)
100BASE-TX接続ボード [2.4-46](#)
106キーボード [1.4-32](#)
3.5インチデバイスベイ [2.2-2](#)
3.5インチハードディスク [2.2-5](#), [2.4-4](#)
3.5インチフロッピーディスクドライブ [2.2-5](#)
5.25インチデバイス [2.2-5](#), [2.4-58](#)
5.25インチデバイスケーブルカバー [2.2-4](#), [2.2-5](#)
5.25インチデバイスベイ [2.2-2](#)

A

AC-LINK [2.5-4](#), [2.5-19](#)
ACインレット [2.2-4](#), [2.2-5](#)
ARCserve 2000 [1.9-1](#)

B

Backup Exec v8.5/8.6 [1.9-8](#)
BIOSセットアップ情報 [4.5-1](#)
BIOSのセットアップ [2.5-1](#)
BMC FW Update Service [3.2-26](#)
BMC監視 [3.2-34](#)
BMCコンフィグレーション [3.2-26](#)
BMCファームウェア更新 [3.2-70](#)
BMCファームウェアの更新 [3.1-5](#)

C

CD-ROMドライブ [2.2-2](#), [2.2-3](#), [2.2-5](#), [2.3-10](#)
CDトレイジェクトスイッチ [2.2-3](#)
CMOSのクリア [2.6-2](#)
Configuration Data [2.5-10](#)
CPU [2.2-7](#), [付録-1](#)

CPU/PCIモジュールの実装状態の変更 [3.2-16](#)
CPU#1ソケット [2.2-7](#)
CPU情報 [3.2-15](#)
CPUのタイプ [2.5-8](#)
CPUモジュール [2.2-2](#), [2.2-5](#), [2.2-7](#), [2.4-21](#)
CPUモジュールの監視 [3.2-28](#)
CPUモジュールの状態 [3.2-15](#)
CPUモジュールのランプ [2.2-12](#)
CPUモジュールボード [2.2-6](#), [2.2-7](#)

D

DIMM [2.2-7](#), [2.4-27](#)
DIMMソケット [2.2-7](#)
DISK ACCESSランプ [2.2-1](#), [2.2-11](#)
DISKパワー/アクセスランプ [2.2-11](#), [2.4-9](#)
DMI2.0 SP [3.2-17](#)
DUMPスイッチ [2.2-4](#), [4.4-34](#)

E

ESMPRO
監視 [3.2-4](#)
ESMPRO/ServerAgent [1.5-1](#), [3.2-1](#), [3.2-7](#), [4.4-31](#)
CPU/PCIモジュールの実装状態の変更 [3.2-16](#)
CPU情報 [3.2-15](#)
CPU負荷監視 [3.2-23](#)
CPUモジュールの状態 [3.2-15](#)
DMI2.0 SP [3.2-17](#)
ESRASユーティリティ [3.2-18](#)
LAN監視 [3.2-16](#)
Microsoft SQLServer6.5 [3.2-22](#)
PCIモジュール起動時のイベントログ [3.2-16](#)
PCIモジュールの状態 [3.2-15](#)
SNMPサービス [3.2-8](#)

TCP/IP [3.2-8](#)
Win32SLサービス [3.2-22](#)
アラート通報 [3.2-13](#)
アンインストール [3.2-25](#)
イベントログ [3.2-15](#)
インストール [3.2-10](#)
温度監視連携 [3.2-19](#)
監視イベントの通報 [3.2-20](#)
コミュニティ [3.2-16](#), [3.2-19](#)
しきい値 [3.2-21](#)
システムのアップデート [3.2-10](#)
セットアップ [3.2-12](#)
セットアップを始める前に [3.2-8](#)
ソフトウェアALIVE [3.2-22](#)
電源ユニットステータス [3.2-23](#)
動作環境 [3.2-7](#)
ファイルシステム監視 [3.2-17](#)
ファンステータス [3.2-23](#)
ページャオンライン [3.2-22](#)
ページャ通報 [3.2-18](#)
メモリエラー [3.2-21](#)
ESMPRO/ServerManager [1.5-2](#), [3.2-27](#), [4.4-31](#)
BMC監視 [3.2-34](#)
BMCファームウェア更新 [3.2-70](#)
MTBF情報 [3.2-50](#)
PCIスロット/PCIデバイス監視 [3.2-31](#)
SCSIアダプタ監視 [3.2-33](#)
SCSIエンクロージャの監視 [3.2-36](#)
SCSIバスリセット [3.2-64](#)
イーサネットアダプタの監視 [3.2-35](#)
インストール [3.2-27](#)
クイックダンプ [3.2-68](#)
コンポーネントの起動と停止 [3.2-47](#)
システム動作設定 [3.2-68](#)
診断 [3.2-53](#)

ダンプ採取 [3.2-61](#)
注意事項 [3.2-27](#)
ディスク予防保守設定 [3.2-66](#)
ファームウェア更新 [3.2-56](#)
ファームウェア自動更新 [3.2-68](#)
保守作業 [3.2-45](#)
モジュール自動起動 [3.2-68](#)
ESMPROとの連携 [3.3-2](#)
ESRASユーティリティ [3.2-18](#)
ESS [4.8-4](#)
Express Server Startup [4.8-4](#)
Express5800/ftサーバについて [1.1-1](#)
EXPRESSBUILDER [1.4-6](#), [3.1-1](#), [4.4-29](#)
EXPRESSBUILDER トップメニュー [3.1-2](#)

F

Failランプ [2.2-12](#), [2.2-14](#)
Fast!UTIL [2.5-27](#)
 Autoconfigure SCSI Device [2.5-32](#)
 Configuration Settings [2.5-30](#)
 Exit Fast!UTIL [2.5-35](#)
 Host Adapter Settings [2.5-30](#)
 Low-Level Format [2.5-34](#)
 Raw Nvram Data [2.5-33](#)
 Restore Default Settings [2.5-33](#)
 Scan SCSI Bus [2.5-34](#)
 SCSI Bus Settings [2.5-32](#)
 SCSI Device Settings [2.5-31](#)
 SCSI Disk Utility [2.5-34](#)
 Select Different Disk [2.5-34](#)
 Select Host Adapter [2.5-34](#)
 Selectable Boot Settings [2.5-33](#)
 Verify Disk Media [2.5-34](#)
 起動 [2.5-27](#)
 終了 [2.5-35](#)
 注意事項 [2.5-27](#)
 保存 [2.5-35](#)

Fibre Channelコントローラ [2.4-48](#), [2.4-49](#)
Fibre Channel接続構成 [4.6-1](#)
ftMemory RAM Disk [3.6-1](#)
FTServer [3.2-38](#)
ftサーバセットアップ [1.4-6](#), [4.4-30](#)
ftサーバセットアップの流れ [1.4-9](#)
ftサーバユーティリティ [3.2-45](#)
ft制御ソフトウェア [3.5-5](#)
ft制御ソフトウェアのバージョン確認方法 [1.8-1](#)

G

Global Array Manager [1.5-3](#)

H

HAL [1.4-24](#)
HTMLファイルの関連付け [4.4-30](#)
HWコンソール [2.5-22](#), [2.5-23](#)

I

I/Oポートアドレス [2.7-1](#)
IDEデバイス中継ポート [2.2-6](#)
IPMI情報 [4.4-35](#), [4.5-1](#)

L

LAN監視 [3.2-16](#)
LANの二重化設定 [1.4-14](#)
LED1 [2.2-14](#)
LEDコネクタ [2.2-7](#), [2.2-8](#)

M

Management Workstation Application [3.3-1](#)
Microsoft SQLServer6.5 [3.2-22](#)
MTBF情報 [3.2-50](#)
MWA [1.5-2](#), [3.3-1](#)

N

N8104-84 [2.4-50](#)
N8803-001 [2.4-44](#)
N8803-002 [2.4-45](#)
N8803-030 [2.4-48](#)
N8803-031 [2.4-49](#)
N8804-001P1 [2.4-46](#)
NECフィールドインゲ [4.8-6](#), [付録-2](#)

O

Option ROM [2.5-15](#)
OSのインストールについて [1.4-6](#)
OS標準バックアップツール [1.9-14](#)

P

PCIスロット/PCIデバイス監視 [3.2-31](#)
PCIボード [2.2-8](#), [2.4-38](#)
PCIボードスロット [2.2-8](#)
PCIボードランプ [2.2-14](#)
PCIモジュール [2.2-2](#), [2.2-5](#), [2.2-8](#), [2.4-32](#)
PCIモジュール起動時のイベントログ [3.2-16](#)
PCIモジュールの監視 [3.2-30](#)
PCIモジュールの状態 [3.2-15](#)
PCIモジュールのランプ [2.2-13](#)
PCIモジュールボード [2.2-6](#), [2.2-8](#)
POST [2.3-4](#), [2.5-10](#), [4.4-14](#)
POSTのエラーメッセージ [2.3-6](#)
Power On Self-Test [2.3-4](#)
POWERスイッチ [2.2-2](#), [2.3-3](#), [2.5-18](#)
POWERランプ [2.2-1](#), [2.2-9](#), [2.3-3](#)

R

RomPilot [2.5-10](#)

S

S.M.A.R.T [3.2-66](#)

SCSI BIOS [2.5-27](#)

SCSIアダプタ監視 [3.2-33](#)

SCSIエンクロージャの監視 [3.2-36](#)

SCSIコネクタ [2.2-5](#)

SCSIコントローラ [2.4-44](#), [2.4-45](#)

SCSIバスリセット [3.2-64](#)

ServerManager [3.2-1](#)

Set User Password [2.5-18](#)

SETUP

AC-LINK [2.5-19](#)

Advanced [2.5-9](#), [2.5-10](#)

Baud Rate [2.5-22](#), [2.5-23](#)

BIOS Version [2.5-8](#)

Boot [2.5-24](#)

Boot Monitoring [2.5-14](#)

Boot Monitoring Time-out
Period [2.5-14](#)

Boot-time Diagnostic Screen
[2.5-10](#)

Cache RAM [2.5-8](#)

Console Connection [2.5-22](#)

Console Redirection [2.5-22](#), [2.5-23](#)

DIMM #n Size [2.5-12](#)

DIMM #n Speed [2.5-12](#)

Error Log Initialization [2.5-19](#)

Exit [2.5-25](#)

Exit Without Saving Changes
[2.5-25](#)

Extended Memory [2.5-8](#)

Flow Control [2.5-22](#)

Get Default Value [2.5-26](#)

HWコンソール [2.5-22](#), [2.5-23](#)

Key Click [2.5-16](#)

Keyboard Auto-repeat Delay
[2.5-16](#)

Keyboard Auto-repeat Rate
[2.5-16](#)

Keyboard Features [2.5-16](#)

Language [2.5-8](#)

LANコントローラ [2.5-15](#)

Load Previous Value [2.5-26](#)

Lower Limit [2.5-20](#)

Main [2.5-7](#)

Memory Information [2.5-12](#)

Monitoring Configuration [2.5-14](#)

NumLock [2.5-16](#)

On Board LAN [2.5-15](#)

On Board SCSI [2.5-15](#)

Option ROM [2.5-15](#)

Option ROM Menu Mask [2.5-18](#)

Option ROM Monitoring Time-out
[2.5-14](#)

Option ROM Scan Monitoring
[2.5-14](#)

Password on boot [2.5-18](#)

PCI Slot n [2.5-15](#)

PCIバス [2.5-15](#)

Peripheral Configuration [2.5-13](#)

POST Error Pause [2.5-10](#)

POST Pause Monitoring
[2.5-14](#)

POST Pause Monitoring Time-out
[2.5-14](#)

Power Switch Mask [2.5-18](#)

Primary Master [2.5-8](#)

Primary Slave [2.5-8](#)

Processor Information [2.5-11](#)

Processor Speed [2.5-8](#)

Processor Type [2.5-8](#), [2.5-11](#)

Reset Configuration Data
[2.5-10](#)

RomPilot Support [2.5-10](#)

Save Changes [2.5-26](#)

Save Changes & Exit [2.5-25](#)

SCSI BIOS [2.5-15](#)

Security [2.5-17](#)

Serial Port [2.5-13](#)

Serial Port Address [2.5-22](#), [2.5-23](#)

Set Supervisor Password
[2.5-18](#)

Set User Password [2.5-18](#)

System Date [2.5-8](#)

System Hardware [2.5-19](#)

System Memory [2.5-8](#)

System Time [2.5-8](#)

Thermal Sensor [2.5-20](#)

Upper Limit [2.5-20](#)

Wake On Events [2.5-21](#)

Wake On LAN [2.5-21](#)

オプションROMスキャン [2.5-14](#)

温度センサ監視 [2.5-20](#)

画面の説明 [2.5-3](#)

キー [2.5-3](#)

キーボード [2.5-16](#)

起動 [2.5-2](#)

シリアルポート [2.5-13](#)

スーパーバイザのパスワード
[2.5-18](#)

設定例 [2.5-4](#)

説明 [2.5-7](#)

パスワード [2.5-17](#)

パラメータ [2.5-7](#)

ブート監視 [2.5-14](#)

プロセッサのタイプ [2.5-11](#)

メモリ [2.5-12](#)

ユーザーのパスワード [2.5-18](#)

リモートパワーオン [2.5-21](#)

SMI/VGAコネクタ [2.2-8](#)

SSU [1.4-32](#)

ST12000 [4.6-1](#)

STATUSランプ [2.2-1](#), [2.2-9](#)

Statusランプ [2.2-12](#), [2.2-14](#)

T

TCP/IPプロトコル [1.4-2](#)

Thermal Sensor [2.5-20](#)

U

UPS [1.3-18](#), [2.5-4](#)

USB [1.3-15](#)

USBコネクタ [2.2-2](#)

USBコネクタ1 [2.2-4](#)

USBコネクタ2 [2.2-4](#)

V

Veritas VolumeManager [3.5-1](#)

VRM [2.2-7](#)

VRMソケット [2.2-7](#)

W

Win32SL サービス [3.2-22](#)
Windows 2000 [1.4-7](#)
Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER [1.4-21](#)
Windows 2000 Service Pack [1.4-41](#)
Windows 2000のインストール [1.4-10](#)
Windows 2000のセットアップ [1.2-2](#), [1.4-1](#), [1.4-23](#)

ア

アラートの確認 [4.1-1](#)
アラートビューア [3.2-6](#)
安全上のご注意 [v](#)
安全にかかわる表示 [iii](#)
イーサネットアダプタの監視 [3.2-35](#)
イジェクトSWコネクタ [2.2-7](#), [2.2-8](#)
イジェクトスイッチ [2.2-3](#)
一括管理 [3.2-5](#)
移動 [4.7-1](#)
イベントログ [3.2-15](#), [4.4-32](#)
インストール
 ARCserve 2000 [1.9-1](#)
 ESMPRO/ServerAgent [3.2-10](#)
 ESMPRO/ServerManager [3.2-27](#)
 MWA Manager [3.3-3](#)
 エクスプレス通報サービス [3.4-2](#)
インストールについて [1.4-6](#)
インタフェース [付録-1](#)
インタフェースボード [2.2-6](#)
液晶ディスプレイ [2.2-1](#), [2.2-9](#), [4.4-2](#)
液晶ディスプレイボード [2.2-6](#)
エクスプレス受付センター [4.8-6](#)
エクスプレス通報サービス [1.5-3](#), [3.4-1](#), [4.8-3](#)
エマージェンシーイジェクトホール [2.2-3](#)
エマージェンシーホール [2.3-8](#), [2.3-12](#)

エラーメッセージ [4.4-2](#)
オプション [2.4-1](#)
オプションPCIボードのセットアップ [2.4-44](#)
オプションサービス [4.8-4](#)
オプションボードのセットアップ [1.7-1](#)
オフライン保守ユーティリティ [1.6-1](#), [3.1-4](#), [4.5-1](#)
オペレーションウィンドウ [3.2-5](#)
温度センサ監視 [2.5-20](#)
オンラインドキュメント [xxx](#)

カ

各種BIOS/FWのアップデート [3.1-5](#)
各部の名称 [2.2-1](#)
カスタム構成品 [1.2-2](#)
監視イベントの通報 [3.2-20](#)
管理ユーティリティのインストール [1.5-1](#)
関連付け [4.4-30](#)
キースロット [2.2-1](#)
キーボードの選択 [3.1-3](#)
記号 [iv](#), [xviii](#)
起動メニュー [3.1-1](#)
機能 [2.2-1](#)
基本的な操作 [2.3-1](#)
キャッシュRAM [2.5-8](#)
強制シャットダウン [2.6-1](#)
クイックダンプ [3.2-68](#)
グラフィックス [付録-1](#)
クリーニング [4.1-2](#)
クリア [2.6-1](#)
クリア用ピン [2.6-2](#)
クロックスピード [2.5-8](#)
警告ラベル [xii](#)
言語 [2.5-8](#)
コアナット [1.3-9](#)
交換
 3.5インチハードディスク [2.4-9](#)
 DIMM [2.4-31](#)
 PCIボード [2.4-43](#)
 電源ユニット [2.4-19](#)
構成情報の採取 [4.4-33](#)

コネクタ
 100BASE-TX/10BASE-T [2.2-2](#), [2.2-8](#)
 ACインレット [2.2-4](#), [2.2-5](#)
 CPU#1ソケット [2.2-7](#)
 DIMM [2.2-7](#)
 LED [2.2-7](#), [2.2-8](#)
 PCIボードスロット [2.2-8](#)
 SCSI [2.2-5](#)
 SMI/VGA [2.2-8](#)
 USB [2.2-2](#)
 VRMソケット [2.2-7](#)
 イジェクトSW [2.2-7](#), [2.2-8](#)
 シリアルポート1 [2.2-4](#)
 シリアルポート2 [2.2-4](#)
 バックボード接続 [2.2-7](#), [2.2-8](#)
 モニター [2.2-4](#)
 冷却ファン1 [2.2-7](#), [2.2-8](#)
 冷却ファン2 [2.2-7](#)
コミュニティ [3.2-16](#), [3.2-19](#)
コンソールリダイレクション [3.1-7](#), [3.1-8](#)
コンソールレスメニュー [3.1-6](#)
コンフィグレーションジャンパピン [2.2-8](#), [2.6-2](#)
コンポーネントの起動と停止 [3.2-47](#)

サ

サーバ稼働状況の管理 [3.2-3](#)
サーバ障害の検出 [3.2-2](#)
サーバ障害の予防 [3.2-3](#)
サーバスイッチユニット [1.4-32](#)
再購入 [xix](#)
サポートOS [付録-1](#)
サポートディスク [1.4-21](#), [3.1-4](#)
しきい値 [3.2-3](#)
時刻 [2.5-8](#)
システムBIOS [2.5-1](#)
システム情報のバックアップ [1.6-1](#)
システム診断 [3.1-4](#), [4.2-1](#)
システム動作設定 [3.2-68](#)
システムのアップデート [1.4-25](#), [1.4-33](#)
 ESMPRO/ServerAgent [3.2-10](#)

システムの修復 [4.4-36](#)
システムマネージメント機能 [3.1-5](#)
システムマネージメントの設定 [3.1-5](#)
質量 [付録-1](#)
修復プロセス [1.4-35](#)
修理 [4.8-1](#)
仕様 [付録-1](#)
使用上のご注意 [iii](#)
障害箇所の切り分け [4.4-1](#)
障害時の対処 [4.4-1](#)
障害情報の採取 [4.4-32](#)
障害処理のためのセットアップ [1.4-27](#)
譲渡 [xx](#)
消費電力 [付録-1](#)
情報サービス [4.8-6](#)
シリアルポート [2.5-13](#)
シリアルポート1コネクタ [2.2-4](#)
シリアルポート2コネクタ [2.2-4](#)
診断 [3.2-53](#)
シンプル [3.5-6](#)
シンプルボリューム [3.5-8](#)
シンプルボリュームのミラー [3.5-10](#)
スイッチ
 CDトレイジェクト [2.2-3](#)
 DUMP [2.2-4](#), [4.4-34](#)
 POWER [2.2-2](#), [2.3-3](#), [2.5-18](#)
 イジェクト [2.2-3](#)
ステータスランプ [2.2-2](#), [2.2-3](#), [2.2-13](#)
ストライブ [3.5-6](#)
ストライブボリューム [3.5-9](#)
ストライブボリュームのミラー [3.5-10](#)
スパン [3.5-6](#)
スパンボリューム [3.5-9](#)
スパンボリュームのミラー [3.5-16](#)
寸法 [付録-1](#)
静電気対策 [2.4-2](#)
設置 [1.3-2](#)
設定情報ファイルの作成 [3.1-6](#)
セットアップ
 BIOS [2.5-1](#)
 ESMPRO/ServerAgent [3.2-12](#)

ftサーバセットアップ [1.4-6](#)
Windows 2000 [1.2-2](#), [1.4-1](#)
オプションPCIボード [2.4-44](#)
オプションボード [1.7-1](#)
ハードウェア [1.2-1](#), [1.3-1](#)
初めて電源をONにするとき [1.4-4](#)
マニュアルセットアップ [1.4-21](#)
セットアップの流れ [1.4-3](#)
セットアップを始める前に [1.2-1](#)
セットスクリーン [1.3-10](#), [1.3-13](#)
接続 [1.3-15](#)
増設・交換の基本 [2.4-3](#)
装置を増設する前の確認作業 [4.3-1](#)
ソフトウェアALIVE [3.2-22](#)
ソフトウェア保守サービス [4.8-4](#)

タ

ターミナルサービス [1.4-31](#)
ターミナルサービスのインストール [1.4-31](#)
ダイナミックボリューム [3.5-6](#)
大容量記憶装置のセットアップ [1.4-25](#)
ダミートレー [2.4-6](#)
タワーモデルの設置 [1.3-2](#)
ダンプ採取 [3.2-61](#)
ツールメニュー [3.1-4](#)
通報開局FD [3.4-2](#)
データビューア [3.2-6](#)
データビューアの状態表示色 [3.2-75](#)
ディスク構成 [3.5-6](#)
ディスクの二重化
 再設定 [2.4-9](#)
ディスクの二重化設定 [1.4-16](#)
ディスク予防保守設定 [3.2-66](#)
デバイスID [3.2-13](#)
デバイス構成 [2.2-5](#)
デバッグ情報 [1.4-27](#)
電源 [付録-1](#)
電源のOFF [2.3-3](#)
電源のON [2.3-3](#)
電源ユニット [2.2-4](#), [2.2-5](#), [2.4-19](#)

電源ユニットボード [2.2-6](#)
電源連動 [2.5-4](#)
トラブルシューティング [4.4-22](#)
取り扱い上のご注意 [xvi](#)
取り付け
 3.5インチハードディスク [2.4-6](#)
 5.25インチデバイス [2.4-58](#)
 CPUモジュール [2.4-25](#)
 DIMM [2.4-28](#)
 PCIボード [2.4-39](#)
 PCIモジュール [2.4-36](#)
 内蔵デバイスベイ増設キット [2.4-52](#)
 フロントベゼル [2.3-2](#)
取り付け部品 [1.3-6](#), [1.3-12](#)
取り外し
 3.5インチハードディスク [2.4-8](#)
 5.25インチデバイス [2.4-62](#)
 CPUモジュール [2.4-22](#)
 DIMM [2.4-30](#)
 PCIボード [2.4-42](#)
 PCIモジュール [2.4-33](#)
 内蔵デバイスベイ増設キット [2.4-57](#)
 フロントベゼル [2.3-2](#)
トレイ [2.2-3](#)

ナ

内蔵デバイスベイ増設キット [2.4-52](#)
二重化
 ディスクの再設定 [2.4-9](#)
 ハードディスク [3.5-10](#)
二重化設定
 LAN [1.4-14](#)
 ディスク [1.4-16](#)
二重化の再設定 [2.4-9](#)
日常の保守 [4.1-1](#)
ネットワークモニタ [1.4-30](#)

ハ

バージョン確認方法 [1.8-1](#)
バージョン間の仕様の差異 [3.2-74](#)

パーティションサイズ [1.4-7](#)
ハードウェア構成について [2.1-1](#)
ハードウェアのセットアップ [1.2-1](#), [1.3-1](#)
ハードウェアメンテナンスサービス [4.8-3](#)
ハードディスク [2.2-5](#), [2.4-4](#)
ハードディスク二重化 [3.5-10](#)
ハードディスクの監視 [3.2-39](#)
ハードディスクバックボード [2.2-6](#)
廃棄 [xxi](#)
箱の中身の確認 [1.3-1](#)
初めて電源をONにするときのセットアップ [1.4-4](#)
はじめに [xviii](#)
パスワード [2.5-17](#)
パスワードのクリア [2.6-2](#)
バックアップ [4.1-2](#)
バックアップソフト [1.9-1](#)
バックボード接続コネクタ [2.2-7](#), [2.2-8](#)
バッテリー [2.2-8](#)
パワーアラートランプ [2.2-4](#), [2.2-12](#)
パワーサプライランプ [2.2-4](#), [2.2-12](#)
パワーボード [2.2-6](#)
パワーロウランプ [2.2-4](#), [2.2-12](#)
ピーブ音 [4.4-19](#)
日付 [2.5-8](#)
ビデオボード [2.2-8](#), [2.4-38](#)
標準構成成品 [1.2-1](#)
ビルド・トゥ・オーダー [1.2-2](#)
ブート監視 [2.5-14](#)
ブートデバイスの優先順位 [2.5-24](#)
ファーストコンタクトセンター [4.8-6](#)
ファームウェア更新 [3.2-56](#)
ファームウェア自動更新 [3.2-68](#)
ファン [2.2-5](#)
付属品 [xx](#), [1.3-1](#)
フロー制御 [2.5-22](#)
フロッピーディスクドライブ [2.2-2](#), [2.2-3](#), [2.2-5](#), [2.3-7](#)
フロントパネルボード [2.2-6](#)
フロントベゼル [2.2-1](#), [2.3-1](#)
ページャ通報 [3.2-18](#)

ページングファイルサイズ [1.4-7](#)
ボード構成 [2.2-6](#)
ボーレート [2.5-22](#)
保管 [4.7-1](#)
補修用部品 [4.8-2](#)
保守サービス [4.8-2](#)
保守サービス会社網一覧 [付録-2](#)
保証 [4.8-1](#)
本書について [xviii](#)
本書の構成 [xix](#)
本書の再購入 [xix](#)

マ

マスターコントロールメニュー [3.1-10](#), [4.4-30](#)
マニュアルセットアップ [1.4-21](#), [1.4-33](#)
ミラー [3.5-6](#)
ミラー化されているボリューム [1.4-7](#)
ミラーディスクの監視 [3.2-38](#)
ミラーボリューム [3.5-8](#)
ミラーリング
 ハードディスク [2.4-5](#)
ミラーリング状態監視 [3.2-76](#)
名称 [2.2-1](#)
銘板 [4.8-1](#)
メニュー項目 [3.1-9](#)
メモリ [2.4-27](#), [2.5-8](#), [2.5-12](#), [付録-1](#)
メモリダンプ [1.4-27](#), [4.4-34](#)
モジュール自動起動 [3.2-68](#)
モジュール着脱ハンドル [2.2-7](#), [2.2-8](#)
モジュールバックボード [2.2-6](#)
モニタコネクタ [2.2-4](#)

ヤ

ユーザーサポート [4.8-1](#)
ユーザー登録 [xxx](#)

ラ

ラックからの取り外し [1.3-10](#), [1.3-14](#)

ラックの設置 [1.3-4](#)
ラックへの取り付け [1.3-5](#), [1.3-11](#)
ラックマウントモデルの設置 [1.3-3](#)
ランプ [4.4-2](#)
 CPUモジュール [2.2-12](#)
 DISK ACCESS [2.2-1](#), [2.2-11](#)
 DISK故障 [2.2-11](#)
 DISKパワー/アクセス [2.2-11](#), [2.4-9](#)
 Fail [2.2-12](#), [2.2-14](#)
 PCIボード [2.2-14](#)
 PCIモジュール [2.2-13](#)
 POWER [2.2-1](#), [2.2-9](#), [2.3-3](#)
 STATUS [2.2-1](#), [2.2-9](#)
 Status [2.2-12](#), [2.2-14](#)
 ステータス [2.2-2](#), [2.2-3](#), [2.2-13](#)
 パワーアラート [2.2-4](#), [2.2-12](#)
 パワーサプライ [2.2-4](#), [2.2-12](#)
 パワーロウ [2.2-4](#), [2.2-12](#)
リセット [2.6-1](#)
リチウム電池 [xxi](#), [2.2-8](#)
リモートコンソール機能 [3.3-1](#)
リモート情報収集 [3.3-2](#)
リモート電源制御 [3.3-2](#)
リモートドライブ機能 [3.3-1](#)
リモートパワーオン [2.5-21](#)
リモートマネージメントコンフィグレーション [3.3-4](#)
ルールアセンブリ [1.3-7](#), [1.3-13](#)
ルールブラケット [1.3-10](#), [1.3-13](#)
冷却ファン [2.2-7](#), [2.2-8](#)
冷却ファン1コネクタ [2.2-7](#), [2.2-8](#)
冷却ファン2コネクタ [2.2-7](#)
レジストリ [1.4-2](#)
レジストリキー [1.4-2](#)

ワ

ワトソン博士 [1.4-29](#), [4.4-33](#)

NEC Express サーバ

N8800-004/004A
Express5800/320La

N8800-016/016A
Express5800/320La-R

ユーザーズガイド

2001年 5月 初版
2001年 6月 第2版
2001年 11月 第3版
2002年 3月 第4版
2002年 5月 第5版
2003年 3月 第6版

日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

© NEC Corporation 2001 - 2003

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。