

FireWall-1 コンフィグレーションの変更に伴い、ユーザズガイドの差し替えを行います。

Express5800/FW500c のユーザズガイド「第三編 システムのセットアップ」、「第四編 二重化構成について」を参照する場合は、本ドキュメントの記述と読み替えてご使用ください。

P.74

第三編 システムのセットアップ
セットアップ

2 . システムのセットアップ
FireWall-1のコンフィグレーション

誤

インストールする製品を選択する。
ライセンスに合わせて製品を選択し、インストールします。

正

インストールする製品を選択する。
1 の「Check Point Enterprise/Pro」を選択し、インストールします。

P.79

第三編 システムのセットアップ
セットアップ

3 . セキュリティポリシーのセットアップ
GUIクライアントのインストール

誤

4. 製品の選択を行う。
ライセンスに合わせて、[Check Point Enterprise/Pro]、[Check Point Express]を選択し、[Next]をクリックする。[Installation Options]画面が表示されます。

正

4. 製品の選択を行う。
[Check Point Enterprise/Pro]を選択し、[Next]をクリックします。
[Installation Options]画面が表示されます。

第四編 二重化構成について

セットアップ

FireWall-1 管理サーバのセットアップ

誤

オペレーティングシステム: Windows NT 4.0 Server(SP6a)、
 Windows 2000 Server(SP1、SP2、SP3、SP4)、
 Windows 2000 Advanced Server(SP1、SP2、SP3、
 SP4)、Windows 2003 Server、
 Solaris8 / UltraSPARC (32-bit、64-bit)、
 Solaris9 / UltraSPARC (64-bit)、
 RedHat Linux 7.0 (kernel version 2.2.16、2.2.17、
 2.2.19)
 RedHat Linux 7.2 (kernel version 2.4.9-31)
 RedHat Linux 7.3 (kernel version 2.4.18-5、
 2.4.18-27、2.4.20)

Windows or Linux

ディスク容量: 300MB以上

メモリ: 128MB以上

Solaris

ディスク容量: 300MB以上

メモリ: 128MB以上

* 上記は、2004年3月現在の情報です。今後のパッチリリースにより変更になる可能性があります。

正

オペレーティングシステム: Windows NT 4.0 Server(SP6a)、
 Windows 2000 Server(SP1、SP2、SP3、SP4)、
 Windows 2000 Advanced Server(SP1、SP2、SP3、
 SP4)、Windows 2003 Server、
 Solaris8 / UltraSPARC (32-bit、64-bit)、
 Solaris9 / UltraSPARC (64-bit)、
 RedHat Linux 7.0 (kernel version 2.2.16、2.2.17、
 2.2.19)
 RedHat Linux 7.2 (kernel version 2.4.9-31)
 RedHat Linux 7.3 (kernel version 2.4.18-5、
 2.4.18-27、2.4.20)
 RedHat Enterprise Linux 3.0 ES
 (kernel-2.4.21-4.EL、kernel-2.4.21-4.0.1.EL)
 (kernel-2.4.21-9.EL 本kernelの場合、update1
 適用必須)

Windows or Linux

ディスク容量: 300MB以上

メモリ: 128MB以上

Solaris

ディスク容量: 300MB以上

メモリ: 128MB以上

Enterprise Linux

ディスク容量: 300MB以上

メモリ: 256MB以上

* 上記は、2004年10月時点での情報です。今後のパッチリリースにより変更になる可能性があります。

P.105

第四編 二重化構成について

セットアップ

FireWall-1 管理サーバのセットアップ

FireWall-1管理モジュールのコンフィグレーション

誤

インストールする製品を選択する。
ライセンスに合わせて製品を選択し、インストールします。

正

インストールする製品を選択する。
1 の「Check Point Enterprise/Pro」を選択し、インストールします。

P.107

第四編 二重化構成について

セットアップ

Firewall本体のセットアップ

FireWall-1のコンフィグレーション

誤

インストールする製品を選択する。
ライセンスに合わせて製品を選択し、インストールします。

正

インストールする製品を選択する。
1 の「Check Point Enterprise/Pro」を選択し、インストールします。