



N8103-101/N8103-103 Web-based Promise Array Manager ユーザーズガイド (Linux版)

2008年 7月 第11版 856-840000-577-K 本書では、N8103-101/103 ディスクアレイコントローラ用管理ユーティリティ「Web-based Promise Array Manager」について説明しています。

本書の内容は、Linuxの機能や操作方法について十分に理解されている方を対象に説明しています。 Linuxに関する操作や不明点については、Linuxのオンラインマニュアルページ(manページ)などを参照してく ださい。

Web-based Promise Array Managerをご使用される際は、本体装置に添付されているユーザーズガイドもお 読みください。

商標

Promise®とそのロゴは、米国Promise Technology Inc.の登録商標です。

ESMPRO、EXPRESSBUILDERは、日本電気株式会社の登録商標です。

Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Red Hat、RPMおよびRed Hatをベースとしたすべての商標とロゴは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

MIRACLE LINUX の名称およびロゴは、ミラクル・リナックス株式会社が使用権許諾を受けている登録商標です。

Microsoftとそのロゴおよび、Windows、Windows Server、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)NECの許可無く複製・改変などを行うことはできません。
- (4)本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの ことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5)運用した結果の影響については(4)項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6)本製品が外国為替および外国貿易法の規定により輸出規制品に該当する場合は、日本国外に持ち出す 際に、日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。
- (7)Linux(カーネル)を含むオープンソースソフトウェアは、NECがその動作を保障するものではありません。 Linuxシステムの導入や運用につきましては、あくまでもお客様の自己責任のもとでお願いいたします。

© NEC Corporation 2008

1. 概要	
1.1 Web-based Promise Array Managerについて	4
1.2 注意事項	4
2. インストール/アンインストール	
2.1 WebPAM の動作環境	
2.2 WebPAMのインストール	
2.3 WebPAMのアンインストール	8
3. 操作	
3.1 WebPAMの起動と終了	9
3.2 WebPAMの操作画面	
3.3 各アイコンの説明	
3.4 ユーザアカウントの作成、変更	
3.5 ユーザアカウントの削除	
3.6 各種設定と情報参照	
3.7 ハードディスクドライブのスプリットとマージ	
3.8 ロジカルドライブの作成	
3.9 ロジカルドライブの削除	
3.10 シンクロナイズ	32
3.11 メディアパトロール	
3.12 IENF	
3.13 スペアドライブの作成と削除	
3.14 イベント	
3.15 Configuration情報の採取	45

付録

A. WebPAMをブラウザ上で使用する場合の準備

B.通報監視について

1. 概要

1.1 Web-based Promise Array Manager について

Web-based Promise Array Manager (以降WebPAMと略記します)はローカルまたはリモートのN8103-101またはN8103-103ディスクアレイコントローラを管理するためのWebベースのアプリケーションであり、 ブラウザでのグラフィカルな画面による操作ができます。WebPAMを操作するブラウザとしてはMozilla Firefox 1.5以降またはMicrosoft Internet Explorer(IE)6.0以降(Windows環境からの監視の場合)のみを サポートしています。WebPAMをインストールすると、以下の機能が使用できるようになります。

- ・ ロジカルドライブの作成と削除する機能
 - RAID0(1台以上のハードディスクドライブでデータのストライピング)
 - RAID1(2台のハードディスクドライブでデータのミラーリング)
 - RAID5(3台以上のハードディスクドライブでデータのパリティ付ストライピング)
 - RAID1のスパン (RAID10と同義です。4台のハードディスクでデータのミラーリング +ストライピング)
- ロジカルドライブの整合性をチェックする機能(シンクロナイズ)
- ・ ハードディスクドライブ(HDD)のメディアエラーをチェックする機能(メディアパトロール)
- ・ ロジカルドライブ縮退時の自動復旧機能(リビルド)

N8103-101またはN8103-103ディスクアレイコントローラをリモートの管理コンピュータから管理する場合は、 N8103-101またはN8103-103ディスクアレイコントローラが接続されたマシンにWebPAMをインストールしま す。この2つのコンピュータの間はTCP/IPを経由した通信ができるよう設定していなければなりません。この TCP/IPを経由する通信では、HTTPSまたはSSLをセキュリティとデータ転送の暗号化のために使用していま す。

1.2 注意事項

WebPAMをご使用になる場合、下記の注意事項があります。

 本RAIDシステムをご使用の場合、接続されるすべてのロジカルドライブやHDDを対象に、定期的にメディ アパトロールまたはシンクロナイズを行うことを強く推奨します。
 以下にそれぞれの機能を実施する場合の推奨環境を示します。

	機能の概要	推奨される環境
シンクロナイズ	 ・ロジカルドライブの整合性を チェックします。 ・整合性チェック中に不良セクタを検出した場合は修復します。 	<頻繁にHDDにアクセスがあるような、常時 負荷のかかるシステム環境> システムの負荷状況を問わず実行可能なため、 頻繁にHDDに対するアクセスが発生し、常時高 負荷のかかっている様なシステム環境で利用して ください。
メディアパトロール	・HDDの全領域をリードし不 良セクタを検出した場合は修 復します。	<夜間を含む、負荷の比較的小さいシステム 環境> システムの負荷が軽いタイミングを見計らって チェックを行う機能であるため、常時高負荷状態 のシステムでは処理が進まない可能性がありま す。このため、夜間を含む、比較的負荷の軽いシ ステム環境で利用してください。

上記を実施することにより、アクセス頻度の低いファイルや未使用領域の後発不良を早期に発見すること ができます。故障などによるHDD交換時のリビルドで、残りのHDDで後発不良が発見された場合、システ ムは復旧できないため、シンクロナイズやメディアパトロールによる早期発見は、予防保守として非常に効 果があります。定期的に実施することで、システムの安定した運用を保つ効果があり、週に1回、少なくとも 1か月に1回は実施していただくことを強く推奨します。機能の詳細及び定期的な実施方法については、本 書のシンクロナイズまたはメディアパトロールのスケジューリングの説明を参照してください。なお、 WebPAMのインストール直後は、毎週水曜日のAM0:00にメディアパトロールを実行するようにデフォルト 設定されています。

- スペアのHDD及びアレイに未構成のHDDが一つもない場合、Auto Rebuild Statusは必ずDisableにして おいてください。Enableのままの場合、ロジカルドライブ縮退時、障害が発生したHDDのPort番号を識別 できません。
- ・ WebPAMをインストール後、初めてログオンする場合はセキュリティに関する設定が必要になります。セキュリティに関する設定は付録Aを参照してください。
- ・ WebPAMの起動には、画面設定で256色以上となっている必要があります。
- ・ WebPAM上で表示される容量は、1000バイト単位で算出された値が表示されます。このため、1024バイ ト単位で表示されているOS機能や他アプリケーション等で表示された容量と異なる場合があります。
- WebPAMをインストールしている環境で、システムの日付・時間を過去に戻した場合、WebPAM起動時に イベントのポップアップが発生し続ける現象が発生する場合があります。この現象を回避するためには WebPAMをアンインストール後に再インストールしてください。
- ・ WebPAMはN8103-101/103ディスクアレイコントローラ(SATA2)用です。N8103-105など、その他の Promiseディスクアレイコントローラでは正しく動作しません。

2. インストール/アンインストール

2.1 WebPAM の動作環境

WebPAMが動作する為に必要なハードウェアとソフトウェアの動作環境について以下に記載します。 ・ハードウェア

- Promise RAIDシステム「N8103-101 ディスクアレイコントローラ(SATA2)」または「N8103-103 ディスク アレイコントローラ(SATA2)」が接続対象のNEC EXPRESS5800シリーズ装置

- ・ ソフトウェア
 - RHEL AS/ES 4 Update4 以降
 - RHEL 5.1 以降
 - ML4SP1 以降

<u>山 注意</u>

- ・ WebPAMのインストール/アンインストールは管理者(root)権限を持つユーザが行ってください。
- WebPAMはN8103-101/N8103-103ディスクアレイコントローラ(SATA2)用管理ユーティリティです。N8103-105ディスクアレイコントローラ(SAS)など、これ以外のPromise RAID管理システム(N8103-105)では使用できません。

2.2 WebPAM のインストール

[事前の準備]

WebPAMをご利用の際には次のライブラリパッケージが必要です。Linux OSのCDから事前に必要なラ イブラリパッケージをインストール願います。EM64T環境でも32bitライブラリを参照しますので、 ご注意ください(x86_64用のパッケージでは動作しません)。

RHEL4

- a. glibc-2.3.4-2.25 以降
- b. libgcc-3.4.6-3 以降
- c. ncurses-5.4-13 以降
- d. libstdc++-3.4.6-3 以降

ML4

- a. glibc-2.3.4-2.25 以降
- b. libgcc-3.4.6-3 以降
- c. ncurses-5. 4-13 以降
- d. libstdc++-3.4.6-3 以降

RHEL5

- a. glibc-2.5.12 以降
- b. libgcc-4.1.1-52 以降
- c. ncurses-5.5-24 以降
- d. libstdc++-4.1.1-52 以降

本章に記載するインストール手順に従って、WebPAMをインストールしてください。

1. Webよりダウンロードした、圧縮されたWebPAMのインストールファイルを任意のディレクトリにコピーします。

cp <圧縮されたWebPAMのインストールファイル> <⊐ピー先> (例) cp WebPAMinst-1.00.tar.gz /tmp/instWebPAM/ (圧縮されたWebPAMのインストールファイルが"WebPAMinst-1.00.tar.gz"の場合)

- 2. コピーしたファイルを展開します。 # cd コピー先 # tar -zxvf WebPAMinst-1.00.tar.gz
- ファイル展開後、以下の通り、引数「-j」をつけてインストールスクリプト(WPAMInst.sh)を実行します。
 #./WPAMInst.sh -j

(例)

- # cd /tmp/instWebPAM/nec/Linux/WebPAM
 # ./WPAMInst.sh -j
- 4. WebPAMが正しくインストールされたことを確認します。 正常に終了すると、以下のメッセージが出力されます。 WPAM: Installation completed. Please reboot the system.

インストール終了後、再起動してください。

2.3 WebPAM のアンインストール

□ 注意

・ アンインストールは、必ず本章に記載の手順にて行ってください。

<u>
レント
</u>

・WebPAMは本RAIDシステムを管理するために必要なソフトウェアです。ユーティリティのアップ デートなど、保守作業で必要な場合以外はアンインストールしないでください。

- 1. WebPAMがインストールされているフォルダに移動します。 # cd /opt/Promise/WebPAM
- 2. WebPAMのアンインストールスクリプト(WPAMUninst.sh)を実行します。
- # ./WPAMUninst.sh
- 3. WebPAMが正しくアンインストールされたことを確認します。 正常に終了すると、以下のメッセージが出力されます。 WPAM: Uninstallation completed. Please reboot the system.
- アンインストール終了後、再起動してください。

3. 操作

WebPAMの起動方法や表示される画面操作方法などについて説明します。

3.1 WebPAM の起動と終了

□□ 注意

- ・ 同一のコントローラに対し複数のWebブラウザを同時に起動しないでください。
- ・ 初めての起動ではセキュリティのために「証明書」を作成します。付録Aをあらかじめ参照してセキュリティの設定を実施してください。
- ユーザ ID 及びパスワードは、デフォルトで admin が用意されています。 初回ログオン時は、ユーザ名を「admin」、パスワードを「admin」にしてログオンしてください。 ログオン後、admin のパスワードを変更する場合は、「3.4 ユーザアカウントの作成、変更」を 参照してください。なお、WebPAM のログオンユーザ名及びパスワードは WebPAM 専用アカ ウントであり、OS へのログオン時に使用するユーザ名及びパスワードとは別のものです。
- システムを初めて起動した際、イベントログに「Logical Drive (ロジカルドライブ名) goes offline」というメッセージが登録される場合があります。これ以外に警告やエラーのログがなく、 また WebPAM を起動してロジカルドライブの状態を確認し異常がなければ問題はありません ので無視してください。

<u> ヒント</u>

- ご使用のOS、コントローラ、ブラウザ、カラースキームにより、マニュアル中の画像 が実際の画面と異なる場合があります。(ポップアップ画面等、Windows環境でのイ メージのものがあります。)
- システムの起動のたびに、WebPAMのサービスはバッテリの状況を確認し、ログに登録します。 バッテリ接続を検知できない場合(バッテリ未接続の場合を含む)、"Battery cannot be detec ted"というログが登録されます。バッテリが正常状態で接続されていれば、"Battery becomes normal"というログが登録されます。このバッテリチェックのメッセージは、抑止することができま す。詳細は「3.6.1 Controller」の項を参照してください。

3.1.1 ローカルコンピュータで制御する

- 1. 下記のいずれかの方法でWebPAMを起動します。
 - ・デスクトップ上の「WebPAM」アイコンをダブルクリックする
 - ・「アプリケーション」→「アクセサリ」→「WebPAM」→「WebPAM」をクリックする
- 2. セキュリティの警告画面が現れたら[はい]をクリックする。 「付録A 初めてログオンする場合」を参照し、証明書をインストールしてください。
- 3. ログオン画面で以下の操作をする。
 - 「Login ID」フィールドと「Password」フィールドに、それぞれユーザIDとパスワードを入力する。
 - [Sign in]をクリックする。



3.1.2 リモートコンピュータで制御する

- 1. Webブラウザを起動する。
- 2. ブラウザのアドレスに制御するPromise RAIDシステムのIPアドレスを入力し、<Enter>キーを押す。 IPアドレスが「10.10.10.10」の場合は「https://10.10.10.10.8443/promise」とタイプしてください。

sanoria:8443

リモートシステムとのセッションが開設できたとき、WebPAMのログオン画面が表示されます。

<u>
レント
</u>

- インターネットへのアクセスにプロキシサーバを使用している場合はプロキシサーバをバ イパスしてください。
- リモートコンピュータで制御されるシステム(サーバ)にてファイアウォール機能等が動作 している場合、リモートコンピュータ側より制御できない場合があります。この場合、リ モートコンピュータから制御可能な設定に変更してください。ファイアウォールに対する ポート設定などを見直してください。
- 下記はリモート環境がWindows環境の場合の説明です。リモート環境がLinuxOSであ る場合は、手順3を「3.1.1 ローカルコンピュータで制御する」の手順2および3に読み替 えて実施してください。
- 3. セキュリティの警告画面が現れたら[はい]をクリックする。
- 4. ログオン画面で、以下の操作をする。
 - 「Login ID」フィールドと「Password」フィールドに、それぞれユーザIDとパスワー . ドを入力する。
 - [Sign in]をクリックする。

3.1.3 WebPAMの終了

WebPAMの操作画面のWebPAM Header部分より[Logout]をクリックしてWebPAMの操作画面 を終了してください。WebPAMのログオン画面は右上の×をクリックして終了させてください。

□ 注意

WebPAM 画面を閉じずにシステムを再起動すると、その後の WebPAM 起動時、「前回終了時 のセッションの復元」のポップアップ画面が表示されることがあります。この場合は、「状態を復元 せずに起動」をクリックしてください。

<u> 注意</u>

WebPAM の操作画面を開いたままで、一定時間(約 1 時間)ロジカルドライブ監視のポーリン グが行われない状態が続くと、「Please log in again」というポップアップが表示され、WebPAM のログオン画面に戻ります。これは WebPAM のセキュリティ上の仕様によるものです。その場 合は再度ログオンしてください。また、いったんログオフした後、Internet Explorer の「戻る」ボタ ンで WebPAM の操作画面を表示させようとした場合も、「Please log in again」というポップ アップが表示され、ログオン画面に戻ります。この場合も再度ログオンしてください。

WebPAMの画面は、主にTree View、Management Window、Event Frameの3つのパートで構成されます。

enttps://127.0.0.1.6443/pro	amise/screen.jsp		199J 22
PROMISE® TECHNOLOGY, INC.	Language <mark>English </mark> Hid	e Event Configuration Log	¹⁰ WebPAM Header
Promise WebPAM	Logical Drive Information	unction tab	
Administrative Tools	Information settings Rebuild	Synchronization Initialization	Activation
	Basic Information		
	Assigned Name	BootRAID1	
	RAID Level	RAID 1	
	Capacity	^{79.95 GB} Man	agement Window
SuperTrak EX8350	Status	Functional	
Controller 1	Background Activity	Idle	
Tree View 🎇	Graphic View		
- WDC WD1600JS-1	G Drive on Port 1 - 80.02 GB		
ST3120026AS	Assigned LD 1-1		
ST3120026AS	79.95 GB		
🕀 😂 Logical Drive View	G Drive on Port 2 - 160.04 GB		
BootRAID1	Assianed LD 1-2	IlFree	
Enclosure View	Show Filter Save Log Clear Log	1	Total Rows: 5 Current Page: 1/1 <== Prev Page Next Page >>
A partory	# Source	Severity <u>Time</u> ∇	Description
	1 SuperTrak EX8350 - Controller 1	nformation 2006/03/16 09:46:21	Disk 4 plugged in
	2 SuperTrak EX8350 - Controller 1	nformation 2006/03/16 0	Event Frame
	3 SuperTrak EX8350 - Controller 1	nformation 2006/03/16 0	
	4 SuperTrak EX8350 - Controller 1	nformation 2006/03/15 17:18:08	Battery becomes normal
	5 SuperTrak EX8350 - Controller 1	nformation 2006/03/15 17:16:24	Battery becomes normal

Tree View

Tree Viewでは、RAIDシステムの構成をWindowsのExplorerのように階層的に表示することができます。各階層のそれぞれの項目は、より下の階層を表示することで拡張して表示することができます。

Management Window

Management Windowに表示される内容はTree Viewで選択した項目によって異なります。このウィンドウでは、ユーザやデバイスに関する設定情報の確認や更新、ロジカルドライブの作成、保守、削除、監視が可能です。表示される内容にはテキストボックスやリストボックス、フィールドやボタンが含まれています。Function Tabでは様々なタスクやプロセスを制御します。ロジカルドライブやHDDの状態によって、使用できない Function Tabはグレイアウトされます。

Event Frame

イベントの一覧が表示されます。WebPAM Headerの「Show Event/Hide Event」で表示/非表示の切り替え ができます。詳しくは「3.14 イベント」を参照してください。

3.3 各アイコンの説明

Tree View の各アイコンのリンクをクリックすると、Management Window に各種設定画面や状況表示画面が現れます。Management Window でグレイアウトされている機能は使用できません。それぞれの機能の詳細についてはこの後の各章を参照してください。

Tree View	Management Window表示
Administrative Tools アイコン WebPAM でのユーザ管理、ホスト管理、 ユーティリティ構成情報が表示されます。	User Management タブ Host Management タブ Utility Configuration タブ
User Management アイコン	Information タブに、現在登録されているユーザ ID のリスト が表示されます。admin でログオンした場合、Create タブ、 Delete タブでユーザの作成、削除、設定が可能です。各 ユーザでログオンした場合は、自パスワードとイベントポップ アップの設定のみ変更が可能です。
<u>Host Management アイコン</u>	ホストの IP アドレスと Display Name(表示名)が表示されます。
現在のホストの情報が表示されます。	
<u>Utility Configuration アイコン</u> 锋	admin でログオンした場合、Event Frame のリフレッシュ間 隔を設定できます。Event Frame は 15 秒、30 秒、60 秒、 300 秒のいずれかから選択できます。デフォルトは 30 秒で す。
Hostアイコン	WebPAMのバージョン、表示名、IPアドレス、OS情報等のホ スト情報が表示されます。
ホストのIPアドレスの情報が表示されます。	
<u>Rescanアイコン</u> 画面を最新の情報に更新します。	Rescanアイコンは画面の状態を最新にします。クリックする と、「Are you sure you want to rescan?」という確認画面が 表示されますので、[OK]をクリックします。
SuperTrak アイコン	装着しているRAIDカードを表示します。
<u>Controller アイコン</u>	BIOSバージョン情報の表示の他、パフォーマンス等の各種 設定、シンクロナイズやメディアパトロールのスケジュール設 定状況の確認、削除ができます。【注意】RHEL5.2環境で は、ドライバのバージョンは正しく表示されません。
Physical Drive View アイコン/ Physical Drive アイコン	接続されているすべてのHDDの情報が表示されます。メディ アパトロールのスケジュールや、HDDのスプリット、マージは ここで行います。
合ナャイルに繋かつ こいるHDDか表示され ます。	

Tree View	Management Window表示
<u>Logical Drive View アイコン</u>	すべてのロジカルドライブの情報が表示されます。ロジカルド
このホストにあるロジカルドライブの一覧が	ライブの作成や削除、シンクロナイズのスケジュールはここで
表示されます。	行います。
<u>Logical Drive アイコン</u> 魯Logical Driveを示します。	各Logical Driveアイコンをクリックして表示される Management Windowでは、個々のロジカルドライブに対す るリビルド、シンクロナイズが行えます。
<u>Enclosure View アイコン</u> 🛲	本機能は未サポートです。
<u>Spare Drive View アイコン</u>	スペアドライブの情報が表示されます。スペアの作成や削除
スペアを表示します。	はここで行います。
Battery アイコン	バッテリ接続時、バッテリの状態が表示されます。 バッテリ未
バッテリを表示します。	接続の場合、本アイコンは表示されません。

3.4 ユーザアカウントの作成、変更

<u>ユーザアカウントの作成</u>

新たなユーザアカウントを作成するには、以下の手順で行ってください。

- 1. 管理者(admin)として WebPAM にログオンする。
- 2. Tree View の User Management をクリックし、Management Window に表示された Create タブをクリッ クする。

Information Cr	eate Delete			
User Creation				
*User ID	(4	-20 character(s))		
*Display Name	(4	-20 character(s))		
*Password	(4	-8 character(s))		
*Retype Password				
O Host User Right	S			
Host Name	Creation Rights	Deletion Rights	Maintenance Rights	Notification Rights
localhost				

3. 以下のように入力する。

項目名	説明	入力可能文字
User ID	ログオン時に使用するアカウント	4~20 バイトの半角英数字
Display Name	ユーザの名前	4~20 バイトの半角英数字
Password	パスワード	4~8 バイトの半角英数字
Retype Password	Password 欄に入力した内容	
Host User Rights	このユーザに付与したい権限	

Host User Rights の各権限の意味は以下の通りです。

権限	定義
Creation	ロジカルドライブ、スペアの作成、HDD のスプリットを行う権限
Deletion	ロジカルドライブ、スペアの削除、HDD のマージを行う権限
Maintenance	リビルド、シンクロナイズ、メディアパトロールの実施、コントローラや物
	理ドライブの設定や変更を行う権限
Notification	イベントを受け取る(ポップアップによる通知を受け取る)権限

🚇 ヒント

- ポップアップ通知は、その権限を設定したユーザでWebPAMにログインしている時のみ 表示されます。
- 入力が完了したら、[Submit]をクリックします。 作成が成功すると、「Created Successfully – Display Name(User ID)」と表示されます。 作成したユーザは Information タブの一覧に追加されます。

<u>ユーザアカウントの設定変更</u>

既存の User を選択し、Settings タブの Display Name、Password、Retype Password を変更することで、 ユーザ名とパスワードを変更することができます(パスワードの変更は本人のみ可能です)。また、Events タブ でイベント発生時のポップアップ設定を変更できます。ただし、admin 以外のアカウントでログオンしている場合 は、自パスワードと Events 設定の変更のみ実施可能です。

3.5 ユーザアカウントの削除

- 1. 管理者(admin)として WebPAM にログオンする。
- 2. Tree View の User Management をクリックし、Management Window に表示された Delete タブをクリックする。
- 3. 削除するユーザを選択して[Delete]をクリックする。
 確認ダイアログボックスが表示されますので[OK]をクリックしてください。

Microsoft Internet Explorer 🔀
Are you sure to delete ?
OK キャンセル

以上でユーザアカウントが削除されます。

注意
 adminアカウントは削除できません。

3.6 各種設定と情報参照

Tree Viewの各アイコンをクリックすると、Management Windowに情報が表示されます。

ここでは、次の様な情報の参照や機能設定が可能です。

3.6.1 Controller

Tree ViewのControllerアイコンを選択すると、Management Windowにコントローラ情報の画面が表示されます。この画面では、BIOSやドライバの情報の表示の他に、パフォーマンス等の各種設定、シンクロナイズやメディアパトロールのスケジュール設定状況の確認、削除ができます。

<u>Informationタブ</u>

BIOSやドライバのバージョンを含む、コントローラの情報が表示されます。

<u>Settingsタブ</u>

コントローラのパフォーマンスに関する設定が表示されます。

Controller	
Operation successful.	
Information Settings Schedule	
View/Change Controller Parameter	
Rebuild Rate	◯ Low ④ Medium ◯ High
Media Patrol Rate	⊗ Low ◯ Medium ◯ High
Migration/Expansion Rate	O Low Medium O High
Initialization Rate	O Low Medium O High
Synchronization Rate	◯ Low ⓒ Medium ◯ High
Automatic Rebuild Status	
Automatic Rebuild Policy	⊙ Free & Spare ◯ Spare
Buzzer Status	O Enable O Disable
S.M.A.R.T. Status	
S.M.A.R.T. Check Polling Interval	120 Second(s)
Battery Not Detected Event	
	Submit Reset Default

		1
Rebuild Rate	リビルド処理の優先度を設定します。	
Media Patrol Rate	メディアパトロール処理の優先度を設定します。	
Migration/Expansion Rate	エクスパンション処理の優先度を設定します。	
	重要:本システムではエクスパンション機能は未サポー	ートです。
Initialization Rate	Logical Driveのイニシャライズ処理の優先度を設定し	します。
Synchronization Rate	シンクロナイズ処理の優先度を設定します。	
Automatic Rebuild Status	自動リビルドの有効/無効を設定します。	
	重要:スペアドライブがない場合は、自動リビルドは無	対に設定してくだ
	さい。	
Automatic Rebuild Policy	自動リビルドが有効の状態でLogical Driveが縮退し	た場合、以下の設
	定によって動作が変わります。(Automatic Rebuild S	StatusがDisableの
	場合はこの欄は表示されません。)	
	Free&Spare:容量が十分な、ロジカルドライブに未構	成のHDDがある
	場合、またはスペアドライブがある場合、それを使用し	、てリビルドが開始
	されます。(スペアドライブが優先的に使用されます。))
	Spare:スペアドライブがある場合のみリビルドが開始	されます。
Buzzer Status	ブザー鳴動の有効/無効を設定します。	
S.M.A.R.T. Status	S.M.A.R.T.情報を取得するかどうか設定します。	
S.M.A.R.T. Check Polling	S.M.A.R.T.情報を取得する間隔を設定します。(S.M	.A.R.T. Statusが
Interval	Disableの場合はこの欄は表示されません。)	

Battery Not Detected Event	システムの起動時のWebPAMサービスによるバッテリチェックメッセージ
-	をログ登録するかどうかを設定します。(バッテリ接続を検知した場合は
	この設定に関わらず必ずログ登録されます。)
	Enable(デフォルト):起動時のたびにバッテリの状況を確認し、ログに登
	録します。バッテリの接続を検知できない場合(バッテリ未接続の場合を
	含む)、"Battery cannot be detected"というログが登録されます。 バッテ
	リが正常状態で接続されていれば、"Battery becomes normal"というロ
	グが登録されます。
	Disable:バッテリの接続を検知できない場合(バッテリ未接続の場合を
	含む)、ログ登録しません。

設定値を変更した後に、再度この画面を表示した時の値に戻したい場合は[Reset]をクリックしてください。設 定を変更し、有効にしたい場合は、[Submit]をクリックしてください。推奨のデフォルト値(上記の画面イメージ の設定)に戻したい場合はまず[Default]をクリックし、その後[Submit]をクリックしてください。

<u>Scheduleタブ</u>

スケジュール済みのタスクの一覧を表示します。

Contro	Controller							
Infor	Information Settings Schedule							
Sc Sc	C Schedule List							
Select	Target	Action Name	Description					
	All Physical Drive(s)	Media Patrol	Start at 00:00 every Wednesday.					
	All Logical Drive(s)	Synchronization	Start at 05:00 on the 1st every month.					
	Delete Reset							

スケジュールされたタスクを削除したい場合は、該当のタスクの[Select]チェックボックスにチェックを入れ、 [Delete]をクリックしてください。

3.6.2 Physical Drive View

Tree ViewのPhysical Drive Viewアイコンを選択すると、Management Windowに現在のPhysical Driveの概要が表示されます。この画面では、Physical Driveのステータス情報の確認、メディアパトロールのスケジュール、不良ブロック情報の表示や保存ができます。また、個々のHDDのスプリット、マージはここで行います。

<u>Informationタブ</u>

Information Calif. Manus Madia Datest Schoolder DSL							
mormation	Shur	wei ge	Meula Pauloi Scheu	ne	DOL		
Physical Dr	ive Overv	iew					
Irive Model				Port Number		Capacity	Status
VDC WD1600JS	19MHB0			1		160.04 GB	Rebuilding
VDC WD1600JS	19MHB0			2		160.00 GB	Functional
VDC WD1600JS	19MHB0			3		160.00 GB	Functional
VDC WD800JD-1	9LSA0			4		80.02 GB	Functional
C Drive on Por Assigned LD 1- 159.97 GB	t 1 - 160.0 1	4 GB					
Drive on Por Assigned LD 1- 159.97 GB Drive on Por Assigned LD 1- 159.93 GB	t 1 - 160.0 1 t 2 - 160.0 2	4 68 0 68					
Drive on Por Assigned LD 1 159.97 GB Drive on Por Assigned LD 1 159.93 GB Drive on Por	t 1 - 160.0 1 t 2 - 160.0 2 t 3 - 160.0	4 6 B 0 6 B 0 6 B					
Drive on Por Assigned LD 1- 159.97 GB Drive on Por Assigned LD 1- 159.93 GB Drive on Por Assigned LD 1- 159.93 GB	t 1 - 160.0 1 t 2 - 160.0 2 t 3 - 160.0 3	4 68 0 68 0 68					
Drive on Por Assigned LD 1 159.97 GB Drive on Por Assigned LD 1. 159.93 GB Drive on Por Assigned LD 1. 159.93 GB Drive on Por	t 1 - 160.0 1 t 2 - 160.0 2 t 3 - 160.0 3 t 4 - 80.02	4 68 0 68 0 68 68					

Physical Drive Overview	
Drive Model	このHDDのベンダID
Port Number	このHDDが接続されているコントローラのポート番号
Capacity	このHDD全体の容量(GB)
Status	このHDDのステータス
	Functional HDDは正常に動作しています。
	Rebuilding リビルドを行っている状態です。
	Synchronizing シンクロナイズを行っている状態です。
	Initializing イニシャライズを行っている状態です。
	Offline HDDがSet Down (Failed)している状態です。

Graphic View

各HDDの情報がグラフィカルに表示されます。

<u> ヒント</u>

- WebPAM上では、1000bytes単位で容量を表示しているため、OS上から見た容量 (1024bytes単位)と異なる値になります。
- Physical Drive Overviewのデバイス情報を示すバーの上にカーソルを位置づけると、 そのブロックの情報(The block information)が表示されます。このブロックが割り当てられているLogical Drive名、ステータス、バックグラウンドタスク等の情報が表示されます。

<u>Splitタブ</u>

「3.7 ハードディスクドライブのスプリットとマージ」を参照してください。

<u>Mergeタブ</u>

「3.7 ハードディスクドライブのスプリットとマージ」を参照してください。

<u>Media Patrol Scheduleタブ</u>

「3.11 メディアパトロール」を参照してください。

<u>BSLタブ</u>

Physical Driveの不良セクタリスト(Bad Sector List)を表示します。

Physical Driveに修復不能なメディアエラーを発見すると、WebPAMはその情報を不良セクタリストに登録します。

Physical Drive View						
Information	Split	Merge	Media Patrol Schedule	BSL		
Sad Sector	Log List	t - Drive or	Port 1			
No Bad Sector(s)) logged.					
Sad Sector	Log Lis	t - Drive or	n Port 2			
LBA				Count	Status	Flags
0x00000009508cce				0x 1	0x 51	0x 8001
0x00000009508ccf				0x 1	0x 51	0x 8001
0x00000009508cd0				0x 1	0x 51	0x 8001
0×000000000950)8cd1			0x 1	0x 51	0x 8001
0×000000000950)8cdc			0x 1	0x 51	0× 8001
0x00000009508cdd				0x 1	0x 51	0x 8001
0x000000009508cde				0x 1	0x 51	0× 8001
)x000000000508-44						

「Save BSL」をクリックすると、すべてのHDDのBSL情報をファイルに保存できます。

3.6.3 Physical Drive

Tree ViewのPhysical Drive View配下にある個々のPhysical Driveアイコンをクリックすると、Management WindowにそのHDDの情報が表示されます。

Information	Settings	Media Patrol	BSL	Locate Drive	
🗢 Basic Inform	nation				
Drive Model		W	DC WD80	JD-22JNA0	
Serial Number		W	D-VVMAM9	2569846	
Firmware Versio	n	05	.01C05		
Port Number		1			
Target ID		0			
Enclosure		No	ne		
O Drive Inform	nation				
Drive Status		Fu	Functional		
Background Acti	vity	ldi	Idle		
Capacity		80	80.02 GB		
Ultra DMA Mode		UC	UDMA5		
S.M.A.R.T. Status	5	He	Healthy		
Write Cache Stat	us	En	able		
O Graphic Vie	w				
🕄 Drive on Por	t 1 - 80.02 GB				
Assigned LD 1-1 79.95 GB					

Basic Information

Drive Model	このHDDのベンダID
Serial Number	このHDDのシリアル番号
Firmware Version	このHDDのファームウェアバージョン
Port Number	このHDDが接続されているコントローラのポート番号
Target ID	使用しません
Enclosure	使用しません

Drive Information

2	
Drive Status	このHDDのステータス
	Functional:HDDは正常に動作しています
	Rebuilding:リビルド中
	Synchronizing:シンクロナイズ中
	Initializing:イニシャライズ中
	Offline:HDDがSet Down (Failed)している状態
Background Activity	このHDDのバックグラウンドタスクの状態
	ldle:バックグラウンドタスクなし
	Patrolling:メディアパトロール実行中
	Patrol Paused:メディアパトロール停止中
Capacity	このHDDの容量(GB)
Ultra DMA Mode	このHDDが稼動しているUDMAモード
S.M.A.R.T. Status	このHDDのS.M.A.R.T.のステータス
Write Cache Status	このHDDのライトキャッシュステータス

Graphic View

各HDDの情報がグラフィカルに表示されます。

<u>Settingsタブ</u>

Physical Drive Information					
Operation successful.					
Information Settings	Media Patrol	BSL	Locate Drive		
O View/Change Physical E	Irive Parameters				
Write Cache Enabled			Disable		
NCQ Enabled		⊙ Enable ◯ Disable			
			Submit Reset		

Write Cache Enabled	HDDのライトキャッシュの有効/無効を設定します。デフォル ト値(推奨値)はDisable(無効)です。
NCQ (TCQ) Enabled	NCQ/TCQ対応のHDDについてNCQ/TCQ設定の有効/無 効を設定します。デフォルト値(推奨値)はEnable(有効)で す。NCQ/TCQに対応していないHDDが接続されている場 合は、本オプションは表示されません。

値を変更した場合は、Submitをクリックして決定してください。

<u> 注意</u>

- 本オプションのライトキャッシュ設定はHDDに対するものであり、ディスクアレイコントローラ 上のキャッシュとは別のものです。バッテリ実装時のロジカルドライブのライトキャッシュ設 定については、「3.6.5 Logical Drive」の各ロジカルドライブのライトキャッシュ設定の説明 を参照してください。
- ・ HDDのライトキャッシュの設定は「無効」(Disable)を推奨します。もし性能不足を感じられた場合は、無停電電源装置(UPS)を利用するなど電源瞬断への防止策をはかった上で「有効」(Enable)に設定してください。

<u>Media Patrolタブ</u>

「3.11 メディアパトロール」を参照してください。

<u>BSLタブ</u>

個々のHDDのBSL (Bad Sector List)情報が確認できます。

<u>Locate Driveタブ</u>

本機能はサポート対象外です。使用しないでください。

3.6.4 Logical Drive View

Tree ViewのLogical Drive Viewアイコンを選択すると、Management Windowに現在のロジカルドライブの概要が表示されます。

Logical Drive View							
Information	Information Create Delete Synchronization Schedule						
S Logical Drive Overview							
Assigned Name RAID Level			Status	Background Activity	Capacity		
PROMISE LD 1		RAID	1	Critical	Rebuilding	79.93 GB	

<u>Informationタブ</u>

Assigned Name	ロジカルドライブの名前
RAID Level	RAIDレベル
Status	このロジカルドライブのステータス
	Functional:正常、Critical:縮退、Offline:故障
Background Activity	このロジカルドライブに関係するバックグラウンドタスク
	ldle: バックグラウンドタスクなし
	Rebuilding:リビルド中
	Synchronizing:シンクロナイズ中
	Initializing: イニシャライズ中
Capacity	このロジカルドライブの容量

Statusに表示されるロジカルドライブの状態一覧は以下になります。

Functional ロジカルドライブは正常に動作しています。

Critical 冗長性のあるロジカルドライブで、同ロジカルドライブを構成するHDDが1台故障 した場合に表示されます。冗長性がなくなっていますので、早急にリビルドを行う 必要があります。

Offline ロジカルドライブの復旧が不可能な状態(RAIDレベルが0のロジカルドライブでの HDD故障、RAIDレベルが5のロジカルドライブでHDDが2台故障した場合など)に なった場合に表示されます。該当のロジカルドライブを削除し、故障したHDDを交 換して再度ロジカルドライブを作成してください。

Information タブ内の各ロジカルドライブの名前(Assigned Name)をクリックすることで、そのロジカルドライブの情報が表示されます。

<u>Createタブ</u>

「3.8 ロジカルドライブの作成」を参照してください。

<u>Deleteタブ</u>

「3.9 ロジカルドライブの削除」を参照してください。

<u>Synchronization Scheduleタブ</u>

「3.10 ロジカルドライブのシンクロナイズ」を参照してください。

3.6.5 Logical Drive

Tree ViewのLogical Drive View配下にある個々のLogical Driveアイコンをクリックすると、Management WindowにそのHDDの情報が表示されます。

<u>Informationタブ</u>

Information Settings Rebuild	Synchronization	Initialization	Activation
Basic Information	·	~ <u> </u>	
Assigned Name	BootRAID1		
RAID Level	RAID 1		
Capacity	79.95 GB		
Status	Functional		
Background Activity	Idle		
Graphic View			
G Drive on Port 1 - 80.02 GB			
Assigned LD 1-1 79.95 GB			
G Drive on Port 2 - 80.02 GB			
Assigned LD 1-2 79.95 GB			

Assigned Name	ロジカルドライブの名前
RAID Level	RAIDレベル
Capacity	このロジカルドライブの容量
Status	このロジカルドライブのステータス
	Functional:正常、Critical:縮退、Offline:故障
Background Activity	このロジカルドライブに関係するバックグラウンドタスク
	ldle:バックグラウンドタスクなし
	Rebuilding(nn%):リビルド中
	Synchronizing(nn%):シンクロナイズ中
	Initialization(nn%):イニシャライズ中
Background Activity State	バックグラウンドタスクの状態
(バックグラウンドタスクがある時に表示されます)	Running:実行中、Paused:停止中

Graphic View

各HDDの情報がグラフィカルに表示されます。

<u>Settingsタブ</u>

Logical Drive Information			
Information Settings Rebuild	Synchronization Initialization	Activation	
View/Change Logical Drive Parame	ters		
Assigned Name	BootRAID1		
Write Cache Mode	◯ Write Through ◯ Write Back ⓒ	Auto Switch	
Write Cache Status	Write Back		
	Submit Res	et	
Assigned Name		 ロジカルドライブの名前	
Write Cache Mode		選択されたライトキャッシュモード	
Write Cache Status		現在のライトキャッシュステータス	

Write Cache Modeで、ロジカルドライブのライトキャッシュモードを設定します。

Write Through	この設定を選択した場合は書き込み時にキャッシュを使用しません。
Write Back	この設定を選択した場合は書き込み時に常にキャッシュを使用します。この設定 をすることで書き込み性能の向上が期待できますが、バッテリ残量が少ない場合 の電源断時のデータの保全性が低くなるため、使用はお勧めできません。
Auto Switch	増設バッテリが接続され残量が十分にある場合はWrite Backモードで動作し、書 き込み性能の向上が期待できます。残量が少ない場合はWrite Throughモードで 動作し、電源断時のデータの保全性を確保できます。「AutoSwitch」にしている場 合、Battery情報のStateがFully Charged以外で、かつ電圧あるいは温度が異 常状態にある場合(電圧の値が3.9Vより低い場合、あるいは温度が10℃未満か 60℃超の場合)、「Write Through」へ自動的に変更されます。また、以下のログ が登録されます。 AutoCache write mode of logical drive "%s" is changed to %s

変更した場合は、[Submit]をクリックして変更を有効にしてください。

<u>Rebuildタブ</u>

「3.12 ロジカルドライブのリビルド」を参照してください。

<u>Synchronizationタブ</u>

「3.11 ロジカルドライブのシンクロナイズ」を参照してください。

<u>Initializationタブ</u>

「3.8 ロジカルドライブの作成」を参照してください。

<u>Activationタブ</u>

使用できません。

3.6.6 Enclosure

本機能は未サポートです。

3.6.7 Spare Drive View

Tree ViewのSpare Drive Viewアイコンをクリックすると、Management WindowにそのHDDの情報が表示されます。

<u>Informationタブ</u>

現在設定されているスペアドライブの状態がグラフィカルに表示されます。

Spare Drive Vie	Spare Drive View							
Information	Create	Delete						
O Graphic Vie	w							
🛈 Drive on Por	t 3 - 120.03 ·	эв						
Global Spare 119.96 GB								
🛈 Drive on Poi	t 4 - 120.00 ·	зв						
Global Spare 119.93 GB								
Available	Assigned	i <mark>E</mark> Spare	Invalid					

<u>Createタブ</u>

「3.13.1 スペアドライブの作成」を参照してください。

<u>Deleteタブ</u>

「3.13.2 スペアドライブの削除」を参照してください。

3.6.8 Battery

Tree ViewのBatteryアイコンを選択すると、温度、電圧、充電状態の情報が下図のように表示されます。

Battery	
Information	
Sasic Information	
Temperature	41.9°C/107.4°F
Voltage	4.2 V
State	Fully Charged

Temperature	バッテリの温度を表示します。 注意:温度値を読み込む場合にリトライを行う場合があります。その場合は「Now Reading」と表示されます。
Voltage	バッテリの電圧を表示します。 注意 : 電圧値を読み込む場合にリトライを行う場合があります。その場合は「Now Reading」と表示されます。充電中にも「Now Reading」と表示されます。
State	 バッテリの充電状態を示します。 Fully Charged: 十分充電されています Charging: 充電中です Discharging: 放電中です Recondition: バッテリ状態調整中です Now Reading: バッテリ状態調査中です Malfunction: バッテリの状態が異常です

・ロジカルドライブのWrite Cache Modeの設定を「AutoSwitch」にしている場合、StateがFully Charged以 外で、電圧あるいは温度が異常状態にある場合(電圧の値が3.9Vより低い場合、あるいは温度が10℃未満 か60℃超の場合)、「Write Through」へ自動的に変更されます。また、以下のログが登録されます。

AutoCache write mode of logical drive "%s" is changed to Write Through ※%sはロジカルドライブ名

3.7 ハードディスクドライブのスプリットとマージ

3.7.1 スプリット

1 つの HDD を 2 つに分割し、ロジカルドライブのメンバとして使用できます。 以下の手順でスプリットを実施します。

1. Tree View の Physical Drive View をクリックする。

formation Split Merge	Media Patrol Schedule	BSL		
Physical Drive Overview				
rive Model	Po	rt Number	Capacity	Status
VDC VVD1600JS-19MHB0	1		160.04 GB	Rebuilding
VDC VVD1600JS-19MHB0	2		160.00 GB	Functional
VDC VVD1600JS-19MHB0	3		160.00 GB	Functional
VDC WD800JD-19LSA0	4		80.02 GB	Functional
(3) Drive on Port 1 - 160.04 GB Assigned LD 1-1 159.97 GB				
O Drive on Port 1 - 160.04 GB Assigned LD 1-1 159.97 GB Drive on Port 2 - 160.00 GB Assigned LD 1-2 150.93 CP				
Drive on Port 1 - 180.04 GB Assigned LD 1-1 159.97 GB Drive on Port 2 - 180.00 GB Assigned LD 1-2 159.93 GB Drive on Port 3 - 180.00 GB				
Drive on Port 1 - 160.04 GB Assigned LD 1-1 159.97 GB Drive on Port 2 - 160.00 GB Assigned LD 1-2 159.93 GB Drive on Port 3 - 160.00 GB Assigned LD 1-3 159.93 GB				
O Drive on Port 1 - 160.04 6B Assigned LD 1-1 159.97 6B O Drive on Port 2 - 160.00 6B Assigned LD 1-2 159.93 6B O Drive on Port 3 - 160.00 6B Assigned LD 1-3 159.93 6B Drive on Port 4 - 80.02 6B				

2. Management Window の Split タブをクリックする。

Physical Drive	View					
Information	Split	Merge	Media Patrol Schedule	BSL		
🗢 Split Param	eters					
Split Size			40000	мв		
O Physical Dr	ive Overs	view				
Select		F	Port Number		Capacity	
		4	1		80.02 GB	
				Submit Reset		

[Split Size]に、2分割のうちの最初のブロックのサイズを入力します。この時、サイズの単位がMBであることに注意してください。

Physical Drive Overviewで、スプリットしたいHDDの[Select]チェックボックスにチェックを入れます。

3. [Submit]をクリックする。

nformation Split Merge Med	a Patrol Schedule BSL		
Physical Drive Overview			
Irive Model	Port Number	Capacity	Status
VDC VVD1600JS-19MHB0	1	160.04 GB	Rebuilding
VDC VVD1600JS-19MHB0	2	160.00 GB	Functional
ADC WD1600JS-19MHB0	3	160.00 GB	Functional
NDC WD800JD-19LSA0	4	80.02 GB	Functional
Graphic View Graphic View Drive on Port 1 - 180.04 GB Assigned LD 1-1 159.97 GB Drive as Bet 3 - 180.00 GB			
Graphic View Drive on Port 1 - 180.04 GB Assigned LD 1-1 159.97 GB Drive on Port 2 - 180.00 GB Assigned LD 1-2 159.93 GB			
Graphic View Drive on Port 1 - 180.04 GB Assigned LD 1-1 159.97 GB Drive on Port 2 - 180.00 GB Assigned LD 1-2 159.93 GB Drive on Port 3 - 180.00 GB			
Graphic View Drive on Port 1 - 180.04 GB Assigned LD 1-1 159.97 GB Drive on Port 2 - 180.00 GB Assigned LD 1-2 159.93 GB Drive on Port 3 - 180.00 GB Assigned LD 1-3 159.93 GB			
Graphic View Drive on Port 1 - 180.04 GB Assigned LD 1-1 159.97 GB Drive on Port 2 - 180.00 GB Assigned LD 1-2 159.93 GB Drive on Port 3 - 180.00 GB Assigned LD 1-3 159.93 GB Drive on Port 4 - 80.02 GB			

HDDがスプリットされます。

3.7.2 マージ

スプリットした HDD を再び 1 つにすることができます。 以下の手順でマージを実施します。

1. Tree View の Physical Drive View をクリックする。

2. Management Window の Merge タブをクリックする。

Physical Drive View						
Information	Split	Merge	Media Patrol Schedule	BSL		
Physical Dr	ive Over	view				
Select			Port Number		Capacity	
			4		80.02 GB	
				Submit Reset	10. 1	

Physical Drive Listで、マージしたいHDDの[Select]チェックボックスにチェックを入れます。

3. [Submit]をクリックする。



<u> 注意</u>

ロジカルドライブは以下のいずれかの構成で作成してください。 - スプリットせず、HDD単位でロジカルドライブを作成する - スプリットするが、各ロジカルドライブは同一のHDD、同一のRAIDレベル、同一の容量で ロジカルドライブを作成する これ以外の構成で作成した場合、ロジカルドライブに障害が発生した場合にリビルドが実 施できないことがありますので、必ず上記の構成でロジカルドライブを作成してください。

1. Tree View で、Logical Drive View をクリックする。

2. Management Window で Create タブをクリックする。

ogical Drive View						
nformation Create Delete	Synchronization Schedule					
Step 1. Select RAID Level Step 2. Select Drives Step 3. Assign a Name Step 4. Final Settings	Select RAID Level Redundant Array of Independent Disks (RAID) combines multiple physical drives to form one logical drive.					
	 RAID 0 - Data striped across 2 or more drives for increased performance but no data protection RAID 1 - Mirrored pairs of drives for data protection with increased read performance RAID 5 - Striped parity on 3 or more drives, ultimate data protection, capacity and performance balance 					
	RAID 10 - Data mirrored then striped across 4 drives, for double drive failure protection					
	ex Prev Next >>					

現在作成可能な RAID レベルが表示されます。作成する RAID レベルを選択し、[Next]をクリックします。

3. ロジカルドライブのサイズと、使用するディスクドライブを指定する。

nformation	Create	Delete	Synchronization Schedule
Step 1. S >> Step 2. S Step 3. A Step 4. Fi	elect RAID L Select Drive .ssign a Narr inal Settings	evel is ie	Select Drives RAID 1 Mirror: Data is mirrored over a pair of drives for redundancy and increased read performance. Logical Drive Size Image: MB Image: Use Maximum Capacity Please select 2 drives for RAID 1. Image: Drive on Port 3 - 120.0 GB Image: Pree Image: Bound GB Image: Drive on Port 4 - 120.0 GB Image: Pree Image: Drive on Port 4 - 120.0 GB Image: Pree Image: Drive on Port 4 - 120.0 GB Image: Pree Image: Drive on Port 4 - 120.0 GB Image: Pree Image: Drive on Port 4 - 120.0 GB Image: Pree Image: Drive on Port 4 - 120.0 GB Image: Pree Image: Drive on Port 4 - 120.0 GB Image: Pree Image: Drive on Port 4 - 120.0 GB Image: Pree Image: Drive on Port 4 - 120.0 GB Image: Pree Image: Drive on Port 4 - 120.0 GB Image: Pree Image: Pree

・ Logical Drive Size ではロジカルドライブの容量を指定します。

HDD の最大限の容量を使用したい場合は、Use Maximum Capacity のチェックボックスをオンにしてください(デフォルトはオン)。容量を指定したい場合は、チェックボックスをオフにして Logical Drive Size に値を入

カします。単位は MB です。

例)40GBのサイズで作成したい場合:「40000」と入力してください。

・使用する物理ドライブを選択します。選択可能なドライブは黒い枠で囲まれています。選択すると、赤い枠で 囲まれて表示されます。

[Next]をクリックします。

4. Assigned Name にロジカルドライブの名称を入力し、[Next]をクリックする。

gical Drive View nformation Create Delete Syn	chronization Schedule	
Step 1. Select RAID Level Step 2. Select Drives >> <mark>Step 3. Assign a Name</mark> Step 4. Final Settings	Assign a Name Assign a name to the logic Assigned Name	Cogical Drive 1 (1-32 character(s)) <c next="" prev="">></c>

5. 「Name」欄のロジカルドライブ名、「RAID Level」の RAID レベル「Logical Drive Size」のロジカルドライブ 容量を確認し、その他のオプションを選択する。

各オプションの意味は以下の通りです。

ogical Drive V	iew					
Information	Create	Delete	Synchi	ronization Schedule		
Step 1. Se Step 2. Se Step 3. A: >> <mark>Step 4. F</mark>	elect RAID Le elect Drives ssign a Name inal Setting	evel e s		Final Settings	changes here.	
				Name RAID Level Logical Drive Size	Logical Drive 1 RAID 1 Maximum Capacit	Y
				Stripe Block Size	64 KB	×
				Write Cache	Auto Switch	*
				Gigabyte Boundary	None	×
				Initialization	None	*
					<< Prev Finish	

Stripe Block Size	ロジカルドライブのブロックサイズ。 デフォルトは 64KB です。
	※RAID1 は 64KB 固定です。
Write Cache	AutoSwitch、WriteThrough、WriteBackのいずれかを選択します。
	下記の「ライトキャッシュモード」を参照してください。
Gigabyte Boundary	常に設定は None です。
Initialization	None、Quick Initialization、Full Initialization のいずれかを選択します。
	下記の「Initialization の種類」を参照してください。
	※RAID0 の場合グレイアウトされます。

ライトキャッシュモード

Write Cache Mode で、ロジカルドライブのライトキャッシュモードを設定します。詳細は「3.6.5 Logical Drive」の Settings タブにある Write Cache Mode の説明を参照してください。

Auto Switch	増設バッテリが接続され残量が十分にある場合はWrite Backモードで動作
(推奨)	し、書き込み性能の向上が期待できます。残量が少ない場合はWrite
	Throughモードで動作し、電源断時のデータの保全性を確保できます。
Write Through	この設定を選択した場合は書き込み時にキャッシュを使用しません。
Write Back	この設定を選択した場合は書き込み時に常にキャッシュを使用します。この
	設定をすることで書き込み性能の向上が期待できますが、バッテリ残量が少
	ない場合の電源断時のデータの保全性が低くなるため、使用はお勧めできま
	せん。

Initialization の種類

None (推奨)	ロジカルドライブのイニシャライズ処理を行いません。
Quick Initialization	マスタブートセクタのみを初期化します。
Full Initialization	ロジカルドライブ全体に対してイニシャライズ処理を実施し整合性を整え ます。

6. 選択後、「Finish」をクリックする。

ロジカルドライブの作成が完了します。作成したロジカルドライブは Tree View にアイコンが追加されます。

□□ <u>注意</u>

Linux環境でロジカルドライブを作成すると、「SuperTrak EX8350 – Controller #: Logical drive "(ロジカルドライブ名)" created. Maybe you need to reboot your computer.」という内容のポップアップが表示されます。Linux環境では、ロジカルドライブ を作成後に一旦再起動を実施しないとOSから認識できないため、注意として促されるも のです。

<u>
レント
</u>

Full Initializationを選択すると、ロジカルドライブ作成後イニシャライズ処理が開始され ます。イニシャライズ処理のステータスは、作成したLogical DriveのInitializationタブで 確認できます。(Initializationタブはイニシャライズ処理中のみ有効になります。)

3.9 ロジカルドライブの削除



システムファイル(OS)が入ったロジカルドライブは絶対に削除しないでください。ロジカルドラ イブの削除を行う場合は必ず確認してから削除してください。

- 1. Tree View で、Logical Drive View をクリックする。
- 2. Management Window で Delete タブをクリックする。

Informa	tion Create Dele	te Synchronization Sch	edule		
C Logic	al Drive Overview				
Select	Assigned Name	RAID Level	Status	Background Activity	Capacity
	BootRAID1	RAID 1	Functional	Idle	79.95 GB
	Logical Drive 1	RAID 1	Functional	Idle	39.99 GB

削除するロジカルドライブの[Select]チェックボックスにチェックを入れ、[Submit]をクリックします。 3. 以下の確認画面が表示される。





確認したら、OK をクリックする。

3.10 シンクロナイズ

定期的にシンクロナイズを実施することで、検出した不整合をチェック・修復し、HDD障害時のリビルド失敗を 未然に防ぐことができます。これはRAID1、10、5のRAIDレベルのロジカルドライブで実施可能です。シンクロ ナイズは、整合性チェック中に不良セクタを検出した場合も修復します。RAIDシステムの安定した運用を保つ ために、スケジューリング機能による定期的な実施を強くお勧めします。

シンクロナイズは、システムの負荷状況を問わず実行可能なため、頻繁にHDDに対するアクセスが発生し、常時高負荷のかかっているようなシステム環境で利用してください

 注意
 イニシャライズしていない RAID が含まれたロジカルドライブへの、「Redundancy Check」モード のシンクロナイズは実施できません。実施しようとした際、以下のメッセージが登録され、 Redundancy Check は実施されません。
 Redundancy Check was rejected because the logical drive "Logical Drive 1" has never been initialized.
 この場合は、一度「Fix」モードでシンクロナイズを実行してください。
 シンクロナイズ中は負荷がかかり、処理速度が低下することに注意してください。
 シンクロナイズを開始後すぐ Abort や Pause を実施すると、ログに載る以下のメッセージの進捗 率が正しく表示されないことがあります。
 Synchronization on logical drive "%s" aborted at XX%.
 Svnchronization on logical drive "%s" paused at %d%%

ロジカルドライブにシンクロナイズを実施する場合は、以下の操作を行ってください。

- 1. Tree View で Logical Drive View アイコンをクリックする。
- 2. Management Window で Synchronization Schedule タブをクリックする。
- 「Policy」プルダウンメニューから「Fix」あるいは「Redundancy Check」を選択する。
 Fix: 非整合エラーを検出した場合、RAIDを構成する他方の HDD からデータを修復します。
 Redundancy Check: 非整合エラーを検出した場合、エラーを修復せず処理を続行します。
- 4. [Start Now]をクリックする。

ogical Drive View						
Information C	reate	Delete	Sync	chroniz	ration Schedule	
O An automated p	process	of checki	ng data	a and pa	arity.	
Policy		Fix		~		
 Scheduled Disable <a>En 	able					
О Ву Day		Start At) 🗸	:0 💌	×	
O By Week		Start At) 💙	: 0 💊	🖌 _{Every} Sunday 🛛 👻	
By Month		Start At	5 💌 :	: 0 💊	🖌 On the 1st 😽	
Example		10:30(hh:r	nm)	10.07		
Schedule						

シンクロナイズが開始されます。

シンクロナイズの進捗は、各Logical DriveのSynchronizationタブに表示されます。また、Tree Viewにはシンクロナイズ中を示すアニメーションが表示されます。

	ser acreensjap			1920 7
	Language <mark>English 🛩</mark> Hide	Event Cor	nfiguration Logou	t [
and the second second				
Promise WebPAM	Logical Drive Information			
Administrative Tools	Information Settings Rebu	ild Synchron	nization Initializatio	Activation
Q User Management	Construction Descretor			
B Host Management	Synchronization Progress			
Utility Configuration	<u></u>			
10.0.0.50 🔞			55%	
🌉 SuperTrak EX8350			Pause Resume	Abort
😑 🏠 Controller 1				
🕀 🔯 Physical Drive View				
WDC WD800JD-22JNA0				
WDC WD800JD-22JNA0				
WDC WD800JD-19LSA0				
WDC WD800JD-19LSA0				
Eligical Drive View				
BootRAID1				
Enclosure View	1			
Spare Drive View		_		
C Dattery	Show Filter Save Log Clear L	og	Total	Rows: 45 Current Page: 1/3 ** Prev Page Next Page >>
	# Source	Severity	Time V	Description
	1 SuperTrak EX8350 - Controller 1	Information	2006/03/06 14:06:21	Synchronization on logical drive "BootRAID1" 50%
	2 SuperTrak EX8350 - Controller 1	Information	2006/03/06 14:02:41	Synchronization on logical drive "BootRAID1" 40%
	3 SuperTrak EX8350 - Controller 1	Information	2006/03/06 13:59:14	Synchronization on logical drive "BootRAID1" 30%
	4 SuperTrak EX8350 - Controller 1	Information	2006/03/06 13:55:50	Synchronization on logical drive "BootRAID1" 20%
	5 SuperTrak EX8350 - Controller 1	Information	2006/03/06 13:52:17	Synchronization on logical drive "BootRAID1" 10%

<u> し ヒント </u>

- 作成後初期化していないロジカルドライブに初めて「Fix」モードでシンクロナイズを実施 しようとすると、以下のメッセージが登録されますが、処理に問題はありません。
 Synchronization is requested to perform on the logical drive "LD-name" that has never been initialized.
- シンクロナイズの終了後は必ずイベントログを参照し、シンクロナイズ処理中に発生したエラーの有無を確認してください。メディアエラーが発生していた場合は、シンクロナイズが問題なく終了したというメッセージの前に、エラーの発生を示すメッセージが表示されています。
- あらかじめシンクロナイズがスケジュールされている時間に、そのロジカルドライブに対してリビルドが実行中であった場合、その回のシンクロナイズはスキップされます。
- シンクロナイズ実施中、同じロジカルドライブに対する、スケジューリングされた別のシンクロナイズの設定時間が来た場合、その回のスケジュールシンクロナイズはスキップされます。
- ・ あらかじめシンクロナイズがスケジュールされている時間に電源がOFFの状態であった 場合、その後電源がONになった時点で自動的に開始されます。

3.10.1 シンクロナイズのスケジューリング

Logical Drive View								
Information	Create	elete Synchronization Schedule						
O An automat	O An automated process of checking data and parity.							
Policy		x 👻						
Scheduled	Start Now							
O By Day		tart At 🛛 💙 : 🖸 💙						
O By Week		ant At 🛛 👻 : 🛛 👻 Every Sunday 🛛 👻						
💿 By Month		art At 5 💌 : 0 💌 On the 1st 💌						
Example		0:30(hh:mm)						
Schedule								

スケジューリングを組んで定期的にシンクロナイズを行う場合は以下の操作を行ってください。

- 1. Tree View で Logical Drive View アイコンをクリックする。
- 2. Management Window で Synchronization Schedule タブをクリックする。
- 「Policy」プルダウンメニューから「Fix」あるいは「Redundancy Check」を選択する。
 Fix: 非整合エラーを検出した場合、RAIDを構成する他方の HDD からデータを修復します。
 Redundancy Check: 非整合エラーを検出した場合、エラーを修復せず処理を続行します。
- [Scheduled]の下のスケジュール設定欄の[Enable]ラジオボタンを選択する。
 スケジュール設定欄が表示されていない場合は、[Scheduled]の左にある緑の三角マークをクリックして表示させます。
- シンクロナイズを開始する時間を設定する。
 各設定の詳細は以下になります。
 By Day 毎日、決まった時刻に実施する
 By Week 毎週、決まった曜日に実施する
 By Month 毎月、決まった日に実施する
 完了したら、[Schedule]をクリックする。
 - スケジュールされると、タブの上部に「Scheduled Successfully」と表示されます。

以上の手順でスケジュールが設定されます。

スケジュール設定されたシンクロナイズは、ControllerアイコンのScheduleタブで確認できます。詳細は「3.6.1 Controller」を参照してください。

設定した開始時間になるとシンクロナイズが始まり、手順3で入力した時間間隔で繰り返されます。

スケジューリング設定を中止(削除)する場合は、ControllerアイコンのScheduleタブで、該当の設定の行の 「Select」の項をチェックして[Delete]をクリックしてください。

<u> ヒント</u>

個別のロジカルドライブに対しても、それぞれシンクロナイズを実施できます。Tree ViewのLogical Driveアイコンをクリックし、Synchronizationタブから実施してください。

3.11 メディアパトロール

メディアパトロールは下記対象のHDDに対する全面的な読み込みを行う機能です。HDDは経年劣化 し、アクセスして初めて障害として検出される場合があります。メディアパトロールによってHDD の読み込みを定期的に実施することは、この障害の早期検出を可能にし、早期の対応を可能にしま す。

- RAIDを構成するHDD
- スペアに設定されたHDD

メディアパトロール実施中にアクセスがあった場合は、そのアクセスが完了するまでの間メディア パトロールは一時中断します。そのため、メディアパトロールによる性能低下はほとんどありませ ん。システムの負荷が軽いタイミングを見計らってチェックを行う機能であるため、常時高負荷状 態のシステムでは処理が進まない可能性があります。このため、夜間を含む、比較的負荷の軽いシ ステム環境で利用してください。

□□ 注<u>意</u>

- メディアパトロールは、一度もロジカルドライブに構成されたことのない HDD に対しては実施されません。未構成の HDD は、あらかじめスペアディスクに設定しておくようにしてください。
- ・ メディアパトロールは HDD のメディアエラーを早期に検出でき、冗長性のある RAID のメンバの HDD に限り修復も行いますが、パリティとの整合性チェック機能はありません。
- 本機能は、指定した HDD のメディアパトロールを指定した日時開始で1回のみ実施する機能です(スケジューリング設定している場合は指定日時開始で定期的に実施されます)。常時動作する機能ではありません。
- 冗長性のない RAID のメンバの HDD でメディアエラーを検出した場合は、エラーセクタを BSL に登録します。
- メディアパトロール実行中のエラーについて メディアパトロールの実行中に修復不能なエラーを検出した場合、Media Patrol Information の中のエラーカウントが増加します。このエラーカウントは累積数です。RAID1、 RAID5、及び RAID10 の場合、1回のメディアパトロールで22 個以上のエラーを検出す ると、その HDD は Offline になります。
- メディアパトロールを実施する場合は、以下の操作を行ってください。
 - 1. Tree View で Physical Drive View アイコンをクリックする。
 - 2. Management Window で Media Patrol Schedule タブをクリックする。
 - 3. [Start Now]をクリックする。
 - メディアパトロールが開始されます。

Physical Drive View						
Information	Split	Merge	Media Patrol Schedule	BSL		
0.0.1.1.1				Start Now		

noper render promec	or autourgap	19 EN 19 EN
PROMISE* TECHNOLOGY, INC.	Language <mark>English ⊻</mark> Hide Event Configuration Logout	
Promise WebPAM	Physical Drive Information	
🚍 🥵 Administrative Tools	Information Settings Media Patrol BSL Locate Drive	
🙎 User Management		
📕 Host Management	Disk Media Patrol Progress	
Configuration		
🕀 🖪 10.0.0 50 🕥	5%	1
🕀 🎉 SuperTrak EX8350	Media Patrol Loop Count 12	
Controller 1	Media Patrol Error Count 0	
Physical Drive View	Pause Resume Abort	
WDC WD800JD-22JNA0		
- 💭 WDC WD800JD-22JNA0		
WDC WD800JD-19LSA0		
WDC WD800JD-19LSA0		
E Cogical Drive View		
BootRAID1		
Enclosure View		
Dispare Drive View	J	

メディアパトロールの進捗は、各Physical DriveのMedia Patrolタブに表示されます。また、Tree Viewにはメ ディアパトロール中を示すアニメーションが表示されます。



 WebPAMのインストール直後は、毎週水曜日のAM0:00にメディアパトロールを実行する ようにデフォルトでスケジュール設定されています。

スケジュールを組んで定期的にメディアパトロールを行う場合は以下の操作を行ってください。

- 1. Tree ViewでPhysical Drive Viewアイコンをクリックする。
- 2. Management WindowでMedia Patrol Schedulingタブをクリックする。

3. [Schedule]の下のスケジュール設定欄の[Enable]ラジオボタンを選択する。 スケジュール設定欄が表示されていない場合は、[Schedule]の左にある緑の三角マークをクリックし ます。

Physical Drive View	
Information Sp	it Merge Media Patrol Schedule BSL
	Start Now
Schedule	
O Disable 💿 Enal	le
💿 By Day	Start At 0 💌 : 0 💌
O By Week	Start At 0 💙 : 0 💙 Every Wednesday 💙
O By Month	Start At 0 💌 : 0 💌 On the 1st 💌
Example	10.30(hh:mm)
Schedule	

メディアパトロールを開始する時間を設定する。
 各設定の詳細は以下になります。

By Day	- 毎日、決まった時刻に実施する
By Week	- 毎週、決まった曜日に実施する
By Month	- 毎月、決まった日に実施する

5. 完了したら[Schedule]ボタンをクリックする。 スケジュールされると、タブの上部に「Scheduled Successfully.」と表示されます。

スケジュール設定された、メディアパトロールは、ControllerアイコンのScheduleタブで確認できま す。詳細は「3.6.1 Controller」を参照してください。

設定した開始時間になるとメディアパトロールが始まり、手順4で入力した時間間隔で繰り返されます。

スケジューリング設定を中止(削除)する場合は、ControllerアイコンのScheduleタブで、該当の設定の行の 「Select」の項をチェックして[Delete]をクリックしてください。

 個別のHDDに対しても、それぞれメディアパトロールを実施できます。Tree Viewの Physical Driveアイコンをクリックし、[Media Patrol]タブから実施してください。

3.12 リビルド

リビルドはRAIDレベルが 1と10、または5についてHDDが1台故障した場合に、冗長性を回復させる機能です。 リビルド中はデータのRead/Writeはできますが、リビルド動作が完了するまでは冗長性がありません。

HDDが故障したとき、ロジカルドライブはクリティカル状態になり、通知されます。

<u> 注意</u>

- スペアの HDD 及びアレイに未構成の HDD が一つもない場合、Auto Rebuild Status は必ず Disable にしておいてください。Enable のままの場合、ロジカルドライブ縮退時、障害が発生した HDD の Port 番号を識別できません。
- リビルドを開始後進捗 0%の状態で Pause を実施すると、WebPAM 画面上及びログに載る以下のメッセージの進捗率が正しく表示されないことがあります。
 Rebuild on logical drive "%s" paused at %d%%
- ・ リビルド中は負荷がかかり、処理速度が低下することに注意してください。

リビルドの自動開始

<u>〕</u><u>注意</u>

リビルドの自動開始は、Controller の Settings タブにある Auto Rebuild Status を Enable に設定することで有効になります。詳しくは、「3.6.1 Controller」の Settings タブの説明を参照してください。

クリティカル状態のロジカルドライブに対するリビルド処理の自動開始は以下の条件で実施されます。

Controller- Settingsタブ内 [Automatic Rebuild Policy]	既にあるSpareのHDD	障害が発生したHDDと交 換した新しいHDD	既にあるアレイに未構成の HDD
Spare	このHDDを使用してリビル	リビルドには使用されません。Spareに設定すると、	リビルドには使用されません。Spareに設定すると、
	ドが自動開始します	自動開始します。	自動開始します。
Free&Spare	最も高い優先度でリビルド	リビルドに使用されます	リビルドに使用されます
	に使用されます	(注1)	(注1)

(注1 ポート番号の小さいものから順に使用されます。)

PROMISE TECHNOLOGY, INC.	Languag	je English	🖌 Shi	ow Event Confi	guration Lo	gout	
Promise WebPAM	Logical Drive Inf	ormation					
Administrative Tools	Information	Settings	Rebuild	Synchronization	Initialization	Activation	
Oser management	S Basic Inform	nation					
G Utility Configuration	Assigned Name		Logical Drive 1				
B1 10 0 00 B	RAID Level		RAID 1				
E SuperTrak EX8350	Capacity		79.93 GB				
Controller 1	Status		Critical		The block information		
😑 🔯 Physical Drive View	Background Activity		Rebuilding (1%)				
- WDC WD1200JD-2:	Background Activity State Running					Assigned to Logical Drive 1 Status: Functional	
HDS722512VLSA8	Graphic Viet	w					Background Activity: Rebuilding
- 🔀 ST380013AS	D brive on Port 3 - 60 00 06 00 Copholy, 79 33 0B Used, 79 33 0B Assigned LD 2-1 Used, 79 33 0B Unused, 49,15 KB					Capacity: 79.93 GB	
ST380013AS						Unused: 49.15 KB	
Elogical Drive View							
BOOT-RAIDU	(J Drive on Port 4 - 80.00 GB						
Contract Market Contract Contr							
Spare Drive View	Available	Assigned	Assigned	to Logical Drive 1	Spare 🚺 Inv.	alid	

リビルド中はManagement Window (Informationタブ、Rebuildタブ)に進捗が表示されます。また、Tree Viewにはリビルド中を示すアニメーションが表示されます。

リビルド中に、読み込み元のHDD内にエラーが20個を超えて見つかると、リビルドは失敗します。その場合、リ ビルドによる復旧は不可能であるため、新しいHDDで再度システムを構築してください(Restartボタンで再度 最初からリビルドを実施し直すこともできますが、推奨しません)。

スプリット構成のロジカルドライブにおいて、片方に障害が発生しスペアドライブにてリビルドが開始されると、も う片方の部分を構成する別のロジカルドライブも同時にリビルドが開始されます。

PR	OMISE®	Language English 🗸	Hide Event	Configuration Log	gout
Pre	mise WebPAM	Logical Drive Information			
8	Administrative Tools	Information Settings R	ebuild Synchron	ization Initialization	Activation
- 2	User Management	© Rebuild Progress	1		
ê	Host Management				
a	Contry Configuration			35%	
h P	SuperTrak EX8350			Davias Drawers	Destant
F	Controller 1			rause neptene	reder
	Physical Drive View				
	WDC WD800JD-22				
	WDC WD800JD-22				
	WDC WD800JD-19I				
	WDC WD800JD-19				
	Cogical Drive View				
	Still opical Drive 1				
	Enclosure View	Show Filter Save Log Cle	ar Log	Ti	otel Rows: 66 Current Page: 1/4 🔍 Prev Page 👘 Next Page >>
	Battery	# Source	Severity	<u>Time</u> ⊽	Description
	100 C	1 SuperTrak EX8350 - Controller	Information	2006/03/06 15:59:16	Rebuild on logical drive "Logical Drive 1" 30%
		2 SuperTrak EX8350 - Controller	Information	2006/03/06 15:40:03	Rebuild on logical drive "Logical Drive 1" 20%
		2 SuperTrak EX8350 - Controller 3 SuperTrak EX8350 - Controller	Information	2006/03/06 15:40:03 2006/03/06 15:20:52	Rebuild on logical drive "Logical Drive 1" 20% Rebuild on logical drive "Logical Drive 1" 10%
		SuperTrak EX8350 - Controller SuperTrak EX8350 - Controller SuperTrak EX8350 - Controller SuperTrak EX8350 - Controller	Information Information Information	2006/03/06 15:40:03 2006/03/06 15:20:52 2006/03/06 15:01:42	Rebuild on logical drive "Logical Drive 1" 20% Rebuild on logical drive "Logical Drive 1" 10% Rebuild on logical drive "Logical Drive 1" started on disk 5
		2 SuperTrak EX8350 - Controller 3 SuperTrak EX8350 - Controller 4 SuperTrak EX8350 - Controller 5 SuperTrak EX8350 - Controller	I Information I Information I Information I Warning	2006/03/06 15:40:03 2006/03/06 15:20:52 2006/03/06 15:01:42 2006/03/06 15:01:42	Rebuild on logical drive "Logical Drive 1" 20% Rebuild on logical drive "Logical Drive 1" 10% Rebuild on logical drive "Logical Drive 1" started on disk 5 Logical drive "Logical Drive 1" goes critical
		2 SuperTrak EX8350 - Controller 3 SuperTrak EX8350 - Controller 4 SuperTrak EX8350 - Controller 5 SuperTrak EX8350 - Controller 6 SuperTrak EX8350 - Controller	I Information Information I Information I Warning I Information	2006/03/06 15:40:03 2006/03/06 15:20:52 2006/03/06 15:01:42 2006/03/06 15:01:42 2006/03/06 15:01:42	Rebuild on logical drive "Logical Drive 1" 20% Rebuild on logical drive "Logical Drive 1" 10% Rebuild on logical drive "Logical Drive 1" started on disk 5 Logical drive "Logical Drive 1" created Logical drive "Logical Drive 1" created

リビルドが完了すると、ロジカルドライブの状態表示は正常に戻ります。



<u>リビルドの手動開始</u>

リビルドを手動で実施する場合には以下の操作を行ってください。

- <u>〕</u> 注意
- リビルドを手動で開始するには、あらかじめ、Controller の Settings タブにある Auto Rebuild Status が Disable に設定されている必要があります。詳しくは、「3.6.1 Controller」の Settings タブの説明を参照してください。
- 1. Tree Viewで、クリティカル状態になったロジカルドライブを選択する。

Management Windowに、選択されたロジカルドライブの状態が表示されます。 (以下の図は、Port3とPort4のハードディスクドライブ2台で作成されていたRAID1が、Port4に発生 した障害で縮退したため、Port4を新しいハードディスクドライブに交換した状態の例です。)

- 2. Management WindowのRebuildタブをクリックする。
 - リビルドに使用できるハードディスクドライブが、黒い枠で囲まれてFreeとして表示されます。 灰色の枠で囲まれている部分は使用できません。

PROMISE® TECHNOLOGY, INC.	Language <mark>English ♥</mark> Show Event Configuration Logout
Promise WebPAM Assessment Host Management Host Management Guilty Configuration Guilty Configuration Guilty Configuration Guilty Configuration Decomposition Sepertment RSS80 Provide Three RSS80 Provide Three RS90 Decomposition and and and and and and and and and an	Logical Drive Information Information Settings Rebuild Synchronization Initialization Activation O Select one evailable drive to rebuild. Initialization Drive as Port 4: 00:00 P P Pref P P3:00 B Invalid Start Now Start Now
WOC WD1200U-2 ST30013AS ST30013AS Good Two View Bool-RAD1 Coglad Drive 1 Coglad Drive 1 Coglad Drive 1 Coglad Drive 2 Spare Drive View Spare Drive View Battery	

- 3. Management Window上で、リビルドに使用する、FreeのハードディスクドライブのGUIをクリックして選択する。
 - 選択したハードディスクドライブが赤い枠で囲まれて表示されます。

A LEAVES STORES A LEAVES A LEA	omise/screen.jsp	1990/ 122
PROMISE* TECHNOLOGY, INC.	Language <mark>English 🔽</mark> Show Event Configuration Logout	
Promise WebPAM Annrethnee Tools User Management Utilty Configuration Tools SuperTrick RX8300 SuperTrick RX8300 Pryceab Drive View Pryside Drive View Pryside Drive View	Logical Drive Information Information Settings Rebuild Synchronization Initialization Activation Image: Setect one available drive to rebuild. Image	
Both State (Construction)		
< >		

4. [Start Now]をクリックする。

リビルドが開始されます。

3.13 スペアドライブの作成と削除

3.13.1 スペアドライブの作成

注意
 ・スペアドライブを作成する場合、以下のハードディスクドライブは使用しないでください。
 - 既にロジカルドライブで使用しているハードディスクドライブ
 - パーティションが作成済みのハードディスクドライブ

スペアドライブは冗長ロジカルドライブのハードディスクドライブが故障したときにこのロジカル ドライブを保護するために使います。すなわち、冗長ロジカルドライブのハードディスクドライブ が故障した場合、ロジカルドライブを保護するために、スペアドライブにリビルドを行って、故障 ハードディスクドライブの代替をします。

以下の手順でスペアドライブを作成します。

- 1. Tree ViewのSpare Drive Viewをクリックする。
- 2. Management WindowのCreateタブをクリックする。
- Spare Drive Typeからスペアドライブのタイプを選択する。 Global Spare:どのロジカルドライブにも使用できます Dedicated Spare:指定したロジカルドライブにのみ使用できます。(既に存在するロジカルドライブの名前 が表示されます。)
- スペアドライブに設定する物理ドライブを選択する。
 設定できる物理ドライブは黒い枠で囲まれています。選択された物理ドライブは赤い枠で表示されます。青い枠で囲まれた物理ドライブは、既にロジカルドライブのメンバとなっているものです。

Spare Drive View				
Information Create Delete				
Spare Drive Parameters				
Spare Drive Type	Global Spare			
Drive on Port 3 - 120.0 GB				
Free 119.96 GB				
🗍 Drive on Port 4 - 120.0 GB				
Free 119.93 GB				
Selected Available Assigned	Spare Invalid			
	Create			

	〕 注意
•	未構成のディスクは、あらかじめスペアディスクに設定しておくようにしてください。

・ Dedicated Spare は、その専用とするロジカルドライブの容量と大きさを同一にしてください。

5. [Create]をクリックする。

スペアドライブが設定されます。Informationタブに、作成したスペアドライブが追加表示されます。

3.13.2 スペアドライブの削除

以下の手順でスペアドライブを削除します。

- 1. Tree ViewのSpare Drive Viewをクリックする。
- 2. Management WindowのDeleteタブをクリックする。

Spare Drive View				
Information	Create Delete			
🗢 Spare Drive	List			
Select	Capacity	Status	State	
	79.95 GB	Dedicated Spare	Idle	
	79.95 GB	Dedicated Spare	Idle	
		Delete		

削除するスペアドライブの[Select]チェックボックスにチェックを入れ、[Delete]をクリックします。

以下のポップアップが表示されます	「。確認し、	OKをクリックします。
------------------	--------	-------------

Microso	ft Internet Explorer			
Are you sure you want to delete				
	OK キャンセル			

選択したスペアドライブが削除されます。

3.14 イベント

WebPAMでは、RAIDシステム上で発生したすべてのイベントについて、エラー、警告、情報で分類して記録しています。これはシステムで発生した障害の解決や、診断に有効です。

WebPAM Headerの「Show Event/Hide Event」で、Event Frameの表示/非表示の切り替えができます。

v	Promise A	rray Manager - Mozilla	Firefox	-	e ×	
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>G</u> o <u>B</u> ookma	rks <u>T</u> ools <u>H</u> elp				\$	
🦕 • 🔶 • 🎅 💿 😭 🗖	https://sangria:8443/promise/screen.j	sp		🖻 🕶 🔘 Go 🔀		
Red Hat, Inc. Red Hat Ne	etwork 🖸 Support 🖻 Shop 🖻 Produ	ucts. 🗀 Training				
Red Hat, Inc. Red Hat Network Support Shop Products I raining PROMISE I Language English Hide Event Configuration Logout						
Promise WebPAM	Logical Drive Information				-	
Administrative Tools	Information Settings Reb	uild Synchronizatio	n Initialization Activa	tion		
Host Management	Basic Information					
Utility Configuration	Assigned Name	Logical Drive 1				
😑 🖪 10.0.0.77 🔞	RAID Level	RAID 1				
SuperTrak EX4350	Capacity	1.53 GB				
Controller 1	Status	Functional				
Physical Drive View	Background Activity	ldie				
WDC WD800JD-1	JUD-1 Graphic View					
Maxtor 6Y120M0						
Eligical Drive View	Show Filter Save Leg Clear Log	Total Rows: 10 Current Page: 1/1 << Pter Sume Next Pa				
E Logical Drive 1	# Source	Severity Time ∇	Description			
Spare Drive View	1 SuperTrak EX4350 - Controller 1	Information 2006/09/3	0 14:45:19 Battery cannot be	detected		
	2 SuperTrak EX4350 - Controller 1	Information 2006/09/3	0 14:32:53 Rebuild on logical	drive 'Logical Drive 1' 50%		
	3 SuperTrak EX4350 - Controller 1	Information 2006/09/3	0 14:32:29 Rebuild on logical	drive 'Logical Drive 1' 40%		
	SuperTrak EX4350 - Controller 1	Information 2006/09/3	0 14:32:05 Rebuild on logical	drive 'Logical Drive 1' 30%		
	5 SuperTrak EX4350 - Controller 1	Information 2006/09/3	0 14:31:41 Rebuild on logical	drive 'Logical Drive 1' 20%		
	6 Super Keyk EX4350 - Controller 1	Information 2006/09/3	0 14:31:14 Rebuild on logical	drive 'Logical Drive 1' 10%		
< _U►	7 SuperTrak EX4355 Controller 1	Information 2006/09/3	0 14:30:50 Rebuild on logical	drive 'Logical Drive 1' started on disk 1	*	
Done				sangria:84	43 📋	

イベントは新しいものから20個まで表示されています。「Prev Page」をクリックすると、次の20個が表示され、 「Next Page」をクリックすると、前の20個が表示されます。

[Show Filter]で、イベントレベル(Severity)、日付の範囲をキーにしてフィルタリングをかけることができます。

[Save Log]をクリックするとイベントをファイルへ記録することができます。[Clear Log]をクリックすると登録され ているイベントが全て削除されます。

3.15 Configuration 情報の採取

コントローラ及びアレイ構成情報を、保存先を指定して圧縮形式で保存します。この機能は保守用です。保守 員からの指示があった場合は以下の方法で採取をお願いします。

- 1. WebPAM Headerの「Configuration」をクリックする。 Management Windowに構成情報が表示されます。
- 2. 表示された一覧をスクロールし、右下の[Save]をクリックする。 「ファイルのダウンロード」画面が表示されます。適当な場所にファイルを保存します。

付録 A. 初めてログオンする場合

以下の手順でセキュリティに関する設定を行ってください。(お使いの環境によっては英語で表示される場合もあります。)

なお、環境によって、表示されるウィンドウが異なります。以下の【セキュリティ設定パターン 1】または【セキュリ ティ設定パターン 2】のいずれかを実施してください。

【セキュリティ設定パターン1】

1. 以下の警告画面が表示されます。



OK をクリックします。

2. 以下の画面が表示されます。



「例外として扱うこともできます...」をクリックします。

3. 以下の画面が表示されます。



「例外を追加…」をクリックします。

4. 以下の画面が表示されます。



「証明書を取得」をクリックします。

5. 以下の画面が表示されます。



「セキュリティ例外を承認」をクリックします。

ここで【セキュリティ設定パターン 1】での設定は終了です。この後、ログオン画面が表示されます。

【セキュリティ設定パターン2】

1. セキュリティの警告が表示されます。 「証明書を審査する...」をクリックして証明書を表示します。



2. 「証明書ビューア」が開き証明書が表示されます。 内容を確認した後、「閉じる」をクリックします。

	明書ビューア:『Promise Technology Inc."			
一般詳細				
原因不明の問題により、証明書を検証できませんでした。				
発行対象 一般名称(CN) 組織(O) 部門(OU)	Promise Technology Inc. Promise Technology Inc. ASG			
シリアル 毎 一般名称(CN) 組織(O) 部門(OU)	43:E4:00:87 Promise Technology Inc. Promise Technology Inc. ASG			
証明書の有効期間 発行日 有効期限	2006年02月04日 2011年07月28日			
証明書のフィンガーブリント SHA1 フィンガーブリント MD5 フィンガーブリント	8760112 60/8969464-04-02192 90/56/90/000000 ALISECOLO (13 10/50/81477/2464 00/0800 (56/22/000/05/92/064			

3. 証明書を受け入れる場合には「今後この証明書を受け入れる」をチェックして[OK]をクリックします。

ー時的に受け入れる場合には「このセッションの間だけー時的に証明書を受け入れる」をチェックして[OK] をクリックします。一時的に受け入れる場合には、次回ログオン時にもセキュリティの警告が表示されます。

<u>)</u> ////	Web サイトが未知の認証局により認証されています				
	Promise Technology Inc. が信頼できるサイトであると確認できません。				
	このエラーの原因は次のいずれかと考えられます:				
	- このサイトの証明書を認証している認証局が不明です。				
	- このサイトのサーバ設定ミスによりサイト証明書が不完全です。				
	- あなたの個人情報を入手するために Promise Technology Inc. であると偽装しているサイト に接続しようとしています。				
	この問題をサイトの管理者に知らせてください。				
	この証明書を受け入れる前に、このサイトの証明書を注意深く審査してください。Web サイト Promise Technology Inc. を特定するこの証明書を受け入れますか? 証明書を審査する				
	● 今後この証明書を受け入れる				
	○ このセッションの間だけ一時的に証明書を受け入れる				
	○ この証明書を受け入れず、サイトに接続しない				
	¥ キャンセル ♂ OK				

ここで【セキュリティ設定パターン 2】での設定は終了です。この後、ログオン画面が表示されます。

付録B. 通報監視について

ESMPRO/ServerManagerインストール後、ESMPRO/AlertManagerを使用してアラート通報連携を実施したい場合、以下の設定を行う必要があります。(本機能はWindows環境でのみ使用可能です。)

Webよりダウンロードし、任意のフォルダに展開したWebPAMのインストールモジュール内の、 "nec¥Linux¥WebPAM¥WPMALERT"ディレクトリ配下にある「WPMMANJP.EXE」を、監視するWindows環境で起動します。(ダウンロードおよび展開方法については「2.2 WebPAMのインストール」の項を参照してください。)

Alert jū	難レジストリ設定		
2	Alerti通報レジストリ設定します。		
Y	よろしいですか?		
	『はい』を選ぶと、Alert通報レジストリの設定を行います。		
	『いいえ』を選ぶと何もせずに終了します。		
	(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(

2. 「はい」をクリックする。



「いいえ」をクリックすると設定を行わずに終了します。

Í	Alert通報レジストリ設定
	Alerti通報レジストリ設定が終了しました。
	設定を有効にするため、システムを再起動して下さい。
	<u>OK</u>

- 3.「OK」をクリックする。
- 4. システムを再起動する。

アラート通報メッセージと処置

WebPAMをインストールすると、「webpam」で登録された下記のメッセージを通報対象として設定します。この 設定を変更する場合は、ESMPRO/ServerAgentの通報設定で定義し直してください。

Event ID	メッセージ	処置	マネー ジャ	ALIVE
258	Disk %d was set down 物理デバイスが Set Down(Failed)しました。デバイスを 交換してリビルドを行ってください。		0	0
262	S.M.A.R.T threshold exceeded on disk %d	物理デバイスが S.M.A.R.T 機能の診断によりエラーと 認識されました。予防保守の観点からこのデバイスの 継続使用は危険ですのでデバイスを交換してください。	0	0
271	Media patrol on disk %d aborted at %d%% because of error	HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取 り除いてください。	0	0
275	%d disk error logged on disk %d	不良セクタが蓄積されました。HDDの交換を検討してく ださい。	0	0
512	Logical drive "%s" goes offline	ディスクアレイが Offline になりました。ディスクアレイの 復旧は不可能ですので状態が Failed のハードディスク を交換してディスクアレイの再構築を行ってください。	0	0
513	Logical drive "%s" goes critical due to disk%d failure	ディスクアレイが Critical になりました。状態が Failed の ハードディスクを交換してリビルドを行ってください。	0	0
522	Rebuild on logical drive "%s" started on disk %d	なし	0	×
523	Rebuild on logical drive "%s" paused at %d%%	なし	0	×
524	Rebuild on logical drive "%s" aborted at %d%%	なし	0	×
525	Rebuild on logical drive "%s" aborted at %d%% because of error	リビルドが失敗しました。WebPAM のログを確認後、 ユーザーズガイドを参照し、処置を実施して下さい。	0	0
526	Rebuild on logical drive "%s" resumed	なし	0	×
527	Rebuild on logical drive "%s" completed	なし	0	×
528	Foreground Initialization on logical drive "%s" started	なし	0	×
529	Foreground Initialization on logical drive "%s" paused at %d%%	なし	0	×
531	Foreground Initialization on logical drive "%s" aborted at %d%% because of error	HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取り除いてください。	0	0
537	Background Initialization on logical drive "%s" aborted at %d%% because of error	HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取り除いてください。	0	0
543	Synchronization on logical drive "%s" aborted at %d%% because of error	HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取り除いてください。	0	0
549	Redundancy Check on logical drive "%s" aborted at %d%% because of error	HDD やケーブルなどに障害がないか確認し、障害を取り除いてください。	0	0
565	Logical drive "%s" goes degrade due to disk%d failure	ディスクアレイが Degrade 状態になりました。状態が Failed の HDD を交換して Rebuild を行ってください。	0	0
567	Rebuild on logical drive "%s" rebuild on stream %d aborted at %d%%	ターゲット HDD が fail したためリビルドが失敗しまし た。WebPAM のログを確認後、ユーザーズガイドを参 照し、処置を実施して下さい。	0	0
1283	Memory multi bit error	ボードの異常状態を検出しました。ボードを交換してくだ さい。	0	0

上記のEventIDは10進数です。マネージャの列の「〇」印はESMPRO/ServerManagerへの通知を示しています。Aliveの列の「〇」印はエクスプレス通報サービスへの通知を示しています。メッセージの%1などは埋め込み文字です。