NEC Express ワークステーション Express5800 シリーズ グラフィックスアクセラレータ

Quadro FX シリーズ ユーザーズガイド



安全に関わる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従って操作してください。 このユーザーズガイドには装置の何処が危険か、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明さ れています。ユーザーズガイドでは、危険の程度を表す言葉として、[警告]と[注意]という用語を使 用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。

▲ 警告	人が死亡する、または重傷を負う恐れがあることを示します。
▲ 注意	火傷や怪我などを負う恐れや物的損害を負う恐れがあることを示します。

危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次の意味を持つ ものとして定義されています。

\bigtriangleup	注意の喚起	この記号は危険が発生する恐れがあることを表します。記 号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	^(例) (感電注意)
\bigcirc	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表 示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	(例) (分解禁止)
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、 しなければならない行為の内容を図案化したものです。危 険を避けるためにはこの行為が必要です。	^(例) (プラグを抜け)



🖄 注意 安全.	上のご注意	必ずお守りく	ください
雷がなったら触らない 雷が発生しそうなときは電源プラグを: プラグを抜く前に、雷が鳴り出したら、 ください。火災や感電の原因になりま ⁻	コンセントから抜いてくた 、ケーブル類も含めて装置 す。	ごさい。また電源 には触れないで	
インターフェースは確実に固定する ビデオケーブル、変換コネクタ等を接続 行ってください。接触不良を起こし、	続したら、ネジ止め等のロ 発煙や発火の原因となる恐	コックを確実に これがあります。	
指定以外の場所に設置しない 本製品を次に示す場所や、本体装置で打 い。火災の原因となるおそれがありま ・ほこりの多い場所。 ・給湯器のそばなど湿気の多い場所。	皆定している場所以外に置 す。	かないでくださ	
・不安定な場所 腐食性ガスの存在する環境で使用または 腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二 ど)の存在する環境に設置し、使用した 腐食を促進する成分(塩化ナトリウム・ ている環境へも設置しないでください。 よび発煙・発火の原因となるおそれが もしご使用の環境で上記の疑いがある	は保管しない 二酸化窒素、塩素、アンモ ないでください。また、ほ や硫黄など)や導電性の金 。装置内部のプリント板か あります。 場合は、販売店または保守	ニア、オゾンな こりや空気中に 属などが含まれ 「腐食し、故障お	
て相談くたさい。 電源コードを接続したまま本製品やイン 外しをしない 本製品やインターフェースケーブルの うグをコンセントから抜いて行ってくなる コードを接続したままケーブルやコネイ 火災を起こしたりすることがあります	/ターフェースケーブルの 取り付け/取り外しは、本 ださい。たとえ電源をオコ クタに触ると感電したり、 。	取り付けや取り 体装置の電源プ クにしても電源 ショートによる	
指定以外のインターフェースケーブルを インターフェースケーブルは、NEC が打 コネクタを確認した上で接続してくだ を誤ったりすると、ショートにより火気 また、インターフェースケーブルの取り ださい。	そ 使用しない 皆定するものを使用し、接 さい。指定以外のものを使 災をおこすことがあります り扱いや接続について次の	続するモニタや 用したり接続先 「。 注意をお守りく	
 ・破損したケーブルコネクタを使用し ・ケーブルを踏まない。 ・ケーブルの上に物を載せない。 ・ケーブルの接続がゆるんだまま使用 ・破損したケーブルを使用しない。 近くで携帯電話やPHS、ポケットベルを 	ンない。 引しない。 使わない	1-1 7+1177	
本製品のそはでは携帯電話やPHS、 さい。電波による誤動作の原因となり 廃棄時は地方自治体のルールに従う 本製品の廃棄については各地方自治体(は、各地方自治体にお問い合わせくだ)	™ケットヘルの電源を 0FF ます。 の廃棄ルールに従ってくた さい。	こしておいてト	

はじめに

このたびは、グラフィックスアクセラレータ Quadro FX シリーズをご購入いただきありがとうございます。

本製品は当社のワークステーション Express5800 シリーズ上で動作する CAD や映像関連の OpenGL アプリケーション専用に設計され、Microsoft WindowsXP、WindowsXP x64、Windows2000 に対応し、

搭載されたグラフィックスアクセラレータ・チップ Quadro FX シリーズによって高速なグラフィッ クス描画が可能となるグラフィックスアクセラレータ・カードです。

本製品の持つ機能を最大限に引き出すためにも、ご使用になる前に本書をよくお読みになり、装置の取り扱いを十分にご理解ください。

ご注意

- (1)本書はグラフィックスアクセラレータの取り扱い方法を説明しています。 本製品以外の機器については、それぞれの製品の説明書をご参照ください。
- (2) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (3) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (4) NEC の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (5) 本書は必要な時にすぐ参照できるよう大切に保管してください。
- (6) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど お気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (7) 運用した結果の影響については(6)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP,Windows XP x64, MS-DOS は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Quadro は、nVIDIA Corp. の登録商標です。

OpenGL は、Silicon Graphics, Inc.の登録商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows XP はMicrosoft ®Windows ®XP Professional operating system の略称です。 Windows XP x64はMicrosoft ®Windows ®XP Professional x64 Edition operating system の略称です。 Windows 2000 はMicrosoft ® Windows ®2000 Professional operating system の略称です。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報処理装置です。この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると電波妨 害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

海外でのご使用について

この装置は日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けて おりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、 事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免 除させていただきます。

保証について

本製品には、[保証書]が添付されています。[保証書]は販売店で所定事項を記入してお渡しします ので、記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。保証期間中に故障が発生した場合には、 [保証書]の記載内容に基づき無料修理いたします。詳しくは保証書、及び本体装置のユーザーズガ イドをご覧ください。

保障期間後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄の NEC または保守サービス会社に連絡して ください

・NEC 製以外(サードパーティ)の本体装置、NEC が認定していない装置やインターフェース ケーブルを使用したために起きた故障については、その責任を負いかねますのでご了承く ださい。

情報サービスについて

Express5800 シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受け しています。

ファーストコンタクトセンター

TEL.03-3455-5800 (代表) 受付時間/9:00 ~12:00 、13:00 ~17:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)

またインターネットでも情報を提供しています。

<u>http://nec8.com/</u> 『8番街』:製品情報、Q&A など最新情報満載! 本ホームページに製品添付 CD-ROM のディスプレイドライバのバージョンよりも新しいバージョンが登録されていることがありますので、必要に応じてご確認ください。

第三者への譲渡について

本製品を第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注意を守ってください。

・グラフィックスアクセラレータ本体について

本装置を第三者へ譲渡(または売却)する場合には、本書を一緒にお渡しください。

- ・添付のソフトウェアについて
 - 本装置に添付のソフトウェアを第三者へ譲渡(または売却)する場合には、全てを譲渡し、 譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと
 - ソフトウェアに添付されているソフトウェアのご使用条件の譲渡、移転に関する条件を 満たすこと

目次

安全に関わる表示について	1
安全上のご注意 ~ 必ずお読みください ~	2
はじめに	4
ご注意	4
商標について	4
海外でのご使用について	5
保証について	5
情報サービスについて	5
第三者への譲渡について	
インストールの前に	0
付属品の確認	7
動作環境の確認	. 7
1. インストレーション	8
2. ハードウェアのインストール	9
2.1 カードの取り扱いに関する注意事項	. 9
2.2 カードの実装	. 9
3 ソフトウェアのインストール/アンインストール	11
3.1 ディスプレイドライバのインストール	11
3.2 ディスプレイドライバのアンインストール	13
 コンフィグレーション 	14
4.1 画面の領域、画面の色、リフレッシュレートのコンフィグレーション	14
4.2 Quadro FX プロパティのコンフィグレーション	16
5. トラブルシューティング	23
5.1 画面が真っ暗で表示されない	23
5.2 起動時にブルーバック画面で止まってしまう	23
5.3 ディスプレイドライバをインストールしても、VGAモードで起動してしまう	23
5.4 OS起動後に電源に関する警告が表示される	24
5.5 十分なパフォーマンスが得られない	24
5.6 スタンバイから通常の表示状態に戻らない	24
5. / UpenGLでフルシーンアンチエイリアスがかからない	24
5.8 機能制限について	24

インストールの前に

付属品の確認

本製品に添付されている「スタートアップガイド」を参照して、すべてがそろっているか確認し、それ ぞれ点検してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。

動作環境の確認

本体装置

本製品は PCI-Express スロット搭載の当社のワークステーション Express5800 シリーズ上で動作します。

本製品の対応機種、ご利用いただく時の制限事項などにつきましては販売店に確認してください。また、当社が動作保証していない拡張ボードと本装置を組み合わせた場合には、本製品の動作保証を致 しかねますのでご了承ください。

<u>オペーレーティングシステム</u>

本製品は WindowsXP、WindowsXP x64、Windows2000 が正常に動作する環境でお使いいただけます。

モニタ

本製品の解像度、リフレッシュレートに適合したモニタをご使用ください。モニタによってはサポー トする解像度やリフレッシュレートが異なりますのでご注意ください。

1. インストレーション

本章ではハードウェア/ソフトウェアのインストールについて説明します。インストールを行うシステムに 実装されているグラフィックスアクセラレータの有無によってインストレーションの手順が変わってきます ので、下記の手順にしたがってインストールを実施してください。

- (0) 他のグラフィックスアクセラレータからの変更の場合には、インストールを行う前にディスプレイドライバをアンインストールしてください。 またディスプレイドライバのアンインストール後には再起動を行い、正常に起動できることを 確認してください。
 - ※ディスプレイドライバのアンインストール方法がわからない場合には、以下の手順を実施してください。 ①[コントロールパネル]の[アプリケーションの追加と削除]、もしくは[プログラムの追加と削除]をダブル クリックする。
 - ②[アプリケーションの追加と削除]/[プログラムの追加と削除]ウインドウで表示されるリストに該当するドライバがある場合には選択して、[追加と削除(<u>R</u>)])ボタンでアンインストールする。
 ③Windowsの再起動を行う。
- (1) 基本装置の電源がOFFになっている事を確認して、電源プラグを抜き、「2. ハードウェアのインストール」を参照してQuadro FXシリーズのカードを基本装置にインストールしてください。
 ※フリーセレクション等では、Quadro FXシリーズのカードを本体装置に実装して出荷しますのでこのような場合には読み飛ばしてください。
- (2) Windowsのインストール (インストール済みの場合は読み飛ばしてください)
- (3)「3.1 ディスプレイドライバのインストール」を参照してディスプレイドライバをインストール してください。

以上の手順でインストールを行ってください。

- 2. ハードウェアのインストール
- 2.1 カードの取り扱いに関する注意事項
 - 本製品の本体装置への取り付けは、お買い求めの販売店または保守サービス会社に依頼することをお 勧めします。また取り付けの際は本体装置に添付されているユーザーズガイドもあわせてご参照くだ さい。
 - 本製品に使用されている電子部品は静電気によって破壊される可能性があります。本製品を取り扱う
 際には身体の一部をアースする等の静電気対策を行ってください。また部品面やコネクタ類には直接
 手を触れないで、リアパネルや基盤の端を保持するようにしてください。
 - ・本製品を本体装置に取り付けや取り外しを行う場合、および本製品に接続するケーブル類を取り付け や取り外しを行う場合は、必ず本体装置及び周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから 抜いた状態で行ってください。
 - お客さまが本製品の取り付け、取り外しの作業中、万一ネジやクリップなどの導電物質を本体装置内に落下させ取り出すことが困難な場合は、お買い求めになった販売店または保守サービス会社にご相談ください。

注意

<u>電源コードを抜く</u>

本体装置が稼動している場合、本体装置上で動いているアプリケーションをすべて終了さ せ、本体装置及び周辺装置の電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。

高温注意

本体装置の電源を切った直後は、装置内部が高温になっています。充分に冷えたことを確認 してからボードの取り付けを行ってください。

- 2.2 カードの実装
 - (1)本体装置と周辺装置の電源が切れている事を確認して、本体装置の電源プラグを抜く。
 - (2)本体装置に添付されているユーザーズガイドにしたがって本体装置のカバーを取り外す。
 - (3)本体装置に添付のユーザーズガイドにしたがって、PCI-Express(x16)スロットのバックパネルカバー、もしくは実装されている PCI-Express カードを固定しているねじもしくは固定治具を外しバックパネルまたは PCI-Express カードを取り外す。

※本体装置によってはカード固定ねじ/固定治具のほかにPCI-Expressスロットにカード固定 機構が用意されていますのでご注意ください。

注意 高温注意 本体装置の電源を切った直後は、装置内部、PCI-EXPRESS カードが高温になっています。充 分に冷えたことを確認してから PCI-Express カードの取り外してください。

(4) Quadro シリーズの PCI-Express カードエッジコネクタを、本体装置の PCI-Express x16 スロット 位置に合わせてカードが平行に確実に奥までセットされるようにしっかりとカードを挿し込む。



- (5) (3) で取り外したねじもしくは固定治具でカードのリアパネルを固定する。
- (6) またカードによっては外部電源コネクタを装備している場合があり、外部電源コネクタに対応する装置からの電源ケーブルを接続してください。 また電源コネクタが届かない場合や、電源コネクタが不足する場合には電源分岐ケーブルを間に



※<u>ケーブルの長さが余る場合には、コネクタが金属部に接触しないように、またファンや</u> 板金等に噛み込まないようにまとめて下さい。

(7) アナログモニタ(CRTモニタ、LCDモニタ)に接続される場合

DVI-Iコネクタに付属のDVI-VGA変換コネクタを接続して固定用ネジで本体装置に確実に固定してから、変換コネクタのVGAコネクタにビデオケーブルのコネクタを接続してビデオケーブル固定用ネジで確実に固定してください。

デジタルモニタ (DVI対応LCDモニタ) に接続される場合

DVI-I コネクタに、モニタからのビデオケーブルコネクタを接続して固定用ネジで確実に固定してください。

(8) (2) で取り外した本体装置のカバーを元に戻して本体装置の電源ケーブルを接続する。

以上でハードウェアのインストールは完了です。

※電源投入時に「ピーピッピ」とブザー音がする場合には、カードが正しく認識されていません。 その場合にはカードが PCI-EXPRESS スロットに確実に奥まで差し込まれているか確認して、 再度 PCI-EXPRESS スロットに装着しなおしてください。

3 ソフトウェアのインストール/アンインストール

3.1 ディスプレイドライバのインストール

- (1) 添付の「3D Graphics Accelerator nVIDIA Display Driver」CD-ROM ディスクを用意する。
- (2) WindowsXP / WindowsXP x64 /Windows2000 起動後に Administrator 権限のあるアカウントでログインする。
 ※OS の PnP 機能により本製品が検出され、[新しいハードウェアの検出ウィザード]が起動することがあります。この場合には[キャンセル]ボタンをクリックしてウィザードを終了してください。
- (3) 用意した CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする。
- (4) スタートメニューから WindowsXP の場合は[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→ [エクスプローラ]をクリック、Windows2000 の場合は[プログラム]→[アクセサリ]→ [エクスプローラ]をクリックする。
- (5) WindowsXP の場合は、CD-ROM ドライブの[WXP] フォルダにある[Setup. exe] を、
 WindowsXP x64 の場合は、CD-ROM ドライブの[X64] フォルダにある[Setup. exe] を、
 Windows2000 の場合は、[W2K] フォルダにある[Setup. exe] をダブルクリックして
 ディスプレイドライバのインストーラを起動する。

[※]ご使用の OS に合うファイルを正しく選択してください。異なる OS 用ドライバを インストールすると正常に動作しませんのでご注意ください。



[次へ (N)]ボタンを クリックする。

(7)「デジタル署名が見つかりませんでした。インストールを続行しますか?」のメッセージが表示される場合には[続行(<u>C</u>)]を選択する。表示されない場合は(8)に進む。



(8)



以上でディスプレイドライバのインストールは完了です。

※ディスプレイドライバのインストール後に、4.1項を参照して画面の領域、画面の色、 リフレッシュレートなどの設定を行ってください。

3.2 ディスプレイドライバのアンインストール

以下の手順に従ってディスプレイドライバをアンインストールしてください。

- WindowsXP / WindowsXP x64 / Windows2000 を起動後 Administrator 権限のあるアカウントで ログインする。
- (2) WindowsXP/WindowsXP x64 の場合は、[スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリック、 [プログラムの追加と削除] をクリックする。
 Windows2000 の場合は、[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]をクリック、 [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックする。

(3)			
ですのグラム で すのグラムの 変更と削除い	の追加と削除 現在インストールされているプログラム: () NVIDIA Drivers	 ▲<替え(S): 名前 	[NVIDIA Display Drivers] をチェックして、[変更/ 別除(c)] ギタンホクリッ
	このプログラムを変更したり、コンピュータから削除した	りするには、「変更と削除」をクリックしてください。 変更と削除	/ 削除(<u>C</u>)」ホタンをクリッ クする。
Windows コンボーネント 道加と削除(空 フログラムの アクセスと 既定の設定(の))		
MARMANE &	2		
(4) NVIDIA のア これによりNV す。 続行しますか	<mark>ンインストール</mark> IDIA Display Driverが除去されます。すべてのドライバコンポー ?	・ネントとそれに対応するシステム レジストリ内のエントリが恒久的にシステムからの	[はい (<u>Y)</u>] ボタンを *± されま クリックする。
(5) =			
(5) 衣不 c nView のアン 保存されてい	たしるメーユーにしてこかつう インストール る nView のすべてのプロフィールも消去しますか。 はい(少) (いえ)(少)	Cンステムを再起動する。 必要に応じてn か選択してくだ	Viewプロファイルの消去を行う ごさい。
(6) [I±L)	(Y)]ボタンを押L てシステ	した雨記動してください	

(の)[はい()]小ダンを押してノスノムを再起動してくたさい。



以上でディスプレイドライバのアンインストールは完了です。

4. コンフィグレーション

本章では[画面]のプロパティでのコンフィグレーションについて説明します。 Quadro シリーズののコンフィグレーションは[画面のプロパティ]で行います。 [画面のプロパティ]ウインドウは、以下の方法で呼び出すことができます。

- ・[コントロールパネル]→[画面]アイコンをダブルクリックする、
- ・もしくはデスクトップ上で右クリックすることで表示されるメニューからプロパティを選択する

次節以降で画面のプロパティ内の設定について説明します。

4.1 画面の領域、画面の色、リフレッシュレートのコンフィグレーション



[画面のプロパティ]で[設定]タブをクリックします。 このタブでは画面の色(表示色数)、画面の領域(解像度)の設定

と、[詳細設定]ボタンで[Quadro FX]のプロパティを呼び出せます。

画面の設定を変更する場合には、「新しいデスクトップ設定を適 用します。これには数秒かかり、画面が面つく場合もあります。 新しい設定で適切な表示ができない場合には、約15秒後に自動 的にもとの設定に戻ります。]とメッセージが表示され、[OK] ボタンを押すと「デスクトップのサイズを変更しました。この設 定を保存しますか?]と表示されるので、正常に表示されている 場合には[はい]ボタンをクリック、表示に問題がある場合には 15秒間放置するか、[いいえ]ボタンをクリックして元の設定に 戻してください。

画面の領域(解像度)の設定について

画面の領域が大きいほど多くの情報を同時に表示することができますが、反対に画素(ピクセル)のサイズは 小さくなり表示が見にくくなる場合があります。また表示できる最大の解像度は接続するモニタの性能にも 左右されるのでモニタの取り扱い説明書を参照して設定を行ってください。

CRTモニタの場合:以下の表を参考にモニタに合った解像度を選択してください。

モニタ種別	推奨解像度		
15 インチ CRT	640x480	~ 1024x768 ピクセル	
17 インチ CRT	1024x768	~ 1280x1024 ピクセル	
22 インチ CRT	1280x1024	~ 1600x1200 ピクセル	

LCDモニタの場合: 推奨解像度(画面の領域)が各モニタで決まっていますので、モニタの取り扱い説明 を参照して推奨の解像度に設定してください。

表示色数の設定について

256 色、65536 色、TrueColor の表示色数をサポートしています。表示色数の違いは、同時に表現できる色数 の差になります。また表示色数によって消費するビデオメモリ量が変わってくるので、下記の表を参考にカ ラーパレットを設定してください。

表示色数	BPP(Bit Per Pixel)	特徴	主な用途
256 色	8	16777216 色のうち、256 色を表示可能 (WindowsXP では選択不可)	多色表示を必要としないビジネスアプリケー ション等
65536 色	16	同時に 65536 色表示可能 (緑∶64 階調、赤・青∶各 32 階調表示)	ゲームや、CAD/CG アプリケーション等で特に 高速性が必要な場合
TrueColor	32	同時に 16777216 色表示可能、 (32BPP の 32bit のうち色情報に 24bit を使用、赤・緑・青で各 256 階調表示)	CAD/CG アプリケーション等

リフレッシュレートについて

リフレッシュレートは1秒間に行う画面書き換え回数のことで、リフレッシュレートが高いほど画面のちら つきを抑えることができます。しかしリフレッシュレートの上限は接続するモニタによって異なります。ま たリフレッシュレートを上げるほど、グラフィックスの描画性能は下がりますので注意してください。 ただし LCD モニタについては残像時間が長いことから CRT モニタに比べて高いリフレッシュレートを必要と しません。

リフレッシュレートの設定は、以下の方法で行ってください。

- (1)[設定]ダイアログ ボックスで[詳細(<u>V</u>)...]をクリックします。
- (2) 開いたダイアログ ボックスで[アダプタ]タブを選択します。
- (3) [モードの一覧(<u>L</u>)...]ボタンをクリックすると、解像度、色数、リフレッシュレートの設定可能な組合 せがすべて表示されます。
- (4) 表示されたモードの一覧からの値は、目的の組合せを選択し、[OK]ボタンをクリックします。 ※接続するモニタの仕様により、表示される一覧が異なります。
- (5) [適用(A)] ボタンをクリックして、新しい設定で正常に表示されたら[OK] ボタンをクリックします。

4.2 Quadro FX プロパティのコンフィグレーション

・[Quadro FX]タブ表示

[画面のプロパティ]の[設定]タブで[詳細(V)…] → [Quadro FX]シリーズのタブをクリックします。



[Quadro FX]タブではアダプタ情報、システム情報、ドライババージョン情報の表示、nVIDIA 社のホームペ ージを参照するための[NVIDIA のホームページ]ボタンが用意されています。またウィンドウの左側に詳細設 定を行うためのメニューが表示されます。

詳細設定メニューには以下の項目があります。詳細設定メニューが表示されない場合には、ウィンドウ左端の緑色ボタンをクリックしてください。

nView ディスプレイ設定(モニタを2台接続した際に表示されます)

- ・画面調整(アナログ接続のモニタ使用時、nView ディスプレイ設定と排他的に表示されます)
- ・ディスプレイタイミング(アナログ接続のモニタ使用時、nView ディスプレイ設定と排他的に表示されま す)
- ・フラットパネルディスプレイ(デジタル接続のモニタ使用時、nView ディスプレイ設定と排他的に表示されます)
- ・SLI マルチ GPU(本製品ではサポートしていません)
- ・パフォーマンスと品質の設定
 - OpenGL の設定
 - その他の OpenGL プロパティ
 - Direct3Dの設定
- ・カラー設定
- ・ビデオオーバーレイ設定
- ・ツール
- ・パンコントロール
- 温度設定
- ・スクリーン解像度およびリフレッシュレート
- ・デスクトップ オーバーラップおよびエッジブレンディング
- ・デスクトップの管理
- ・プロフィール
- ・メニューの編集

次章以降では、各設定項目について説明します。

4.2.1 nView ディスプレイ設定

2つのコネクタに同時に画面出力できるデュアルモニタ機能をサポートしています。[nView]は2つのDVI-I コネクタ双方にモニタを接続した時のみに有効になり、各種のデュアルモニタに関する設定を行うことが出 来ます。



- [nView]
 - 2 つのモニタをどのように表示させるか設定できます。
 - 1つのディスプレイ
 - クローン(2つのモニタに同じ画面を出力)
 - 水平スパン(モニタを横に並べて使用)(推奨)
 - 垂直スパン(モニタを縦に並べて使用)
- 「現在のディスプレイ]
 出力するディスプレイを設定できます。
- 「ディスプレイの検出」
 新規にモニタを接続した場合などにこのボタンを
 押して、すぐに nView の設定に反映できます。
- ・[デバイス設定] 出力デバイスの選択、色補正、画面調整が表示されます。

- 4.2.2 SLI 設定
 - 本製品では SLI (スケーラブル リンク インターフェース)機能はサポートしておりませんので、ご使用できません。



4.2.3 パフォーマンスと品質の設定

 (既定のモニタ)と 全般 アダプタ モ: 	: NVIDIA Quad ニタ トラブルシュ・	iro FX ーティング 色(のプロパ D管理 💁 Quad	ਹੱਤ ? <mark>?</mark>
		h 👉 (DIA.
アンチエイリアシ アプリ制御	ング設定			
₹ <u></u>	2×	4×	8xS	16x
異方性フィルタリ、 ■ アプリ制御	ングーーーー			
3,2	2×		4×	8x
			初期設定に戻す	B
		OK	キャンセル	適用(<u>A</u>)

- 「アンチエイリアシング設定」
 アプリケーションで指定するアンチエイリアシン グの設定に準じるのか、もしくは明示的にフルシー ンアンチエイリアス (FSAA)の程度を設定できます。
 「異方性フィルタリング〕
 テクスチャ等の処理で発生する異方性の歪みを補
- テクステヤ寺の処理で発生する異方性の定みを補 正するフィルターの程度を設定できます。

4.2.4 OpenGL の設定



パフォーマンスと互換性で相反する項目について より重視する項目を選択できます ・[OpenGLアプリケーションのカスタム設定(M)]

・[パフォーマンスと互換性オプション]

Coperator ア フリケーションのカスタム設定(m)」
 各アプリケーションソフト別に、主にパフォーマンス面で専用にチューニングされた設定が選択できます。ご使用になるアプリケーション・ソフトウェアがプルダウンメニューに用意されている場合には、
 該当するアプリケーションをメニューから選択してください。

またOpenGLの互換性を重視される場合には、[初期値に 戻す(<u>R</u>)]ボタンで初期値に戻してください。

- 4. 2. 5 その他の OpenGL プロパティ

 (既定のモニタ) と NVIDIA Quadro FX
 のプロパティ
 ?

 (既定のモニタ) と NVIDIA Quadro FX
 のプロパティ
 ?

 (既定のモニタ) と NVIDIA Quadro FX
 ?
 ?

 (DeenGL
 ?
 ?

 (DeenGL でステレオを有効にする(空)
 ?
 ?

 (DeenGL でオー) 「ーレイを有効にする(空)
 ?
 ?
 ?

 (DeenGL でオー) 「ーレイを有効にする(空)
 ?
 ?
 ?

 (DeenGL です)
 *
 ?
 ?
 ?

 (DeenGL でステレイ
 *
 ?
 ?
 ?

 (DeenGL です)
 *
 ?
 ?
 ?</td
- 4.2.6 Direct3D の設定



・[ステレオ]

この機能は本製品ではサポートしません。 ・[オーバーレイ]では OpenGL でのオーバーレイを有

- 効にすることができます。またオーバーレイプレー ンでのピクセルタイプを指定することができます。
- ※動画等のビデオのオーバーレイ表示とは異なり OpenGL ウィンドウ上に表示するメニュー等の ハードウェアによるオーバーレイ機能を指し ます。

- 「パフォーマンスと互換性オプション]
 Direct3Dの実装で生じた相反するパフォーマンスと互換性について重視する項目を変更できます。
 [Direct3Dのカスタム設定(<u>C</u>)]では各アプリケーシ
- ョンソフト別にチューニング設定を行うことが出 来ます。

4.2.7 カラー設定



・[カラー設定]

モニタに表示するカラーを明るさ、コントラスト、 ガンマ、鮮鋭化(シャープネス)を調整できます。 またデジタルバイブランスでは、ビデオのオーバ レイ表示についての明るさ調整を単独で調整でき ます。

4.2.8 ビデオオーバーレイ設定



4.2.9 ツール



- ・[ビデオオーバレイ設定] 動画等のビデオオーバーレイ機能の使用時に、表示領 域のズームと移動機能、さらに表示領域内のカラー調 整機能を提供します。
 - ※ズーム/移動機能により、動画像などにある映像の 表示されない領域(ブランキング部)を表示領域外 に移動させ映像の有効領域のみを拡大することが できます。

・[ツール]

タスクバーに NVIDIA 設定アイコンの表示/非表示 を選択できます。 これによりタスクバーから各種の設定を簡単に行う ことができます。

4.2.10 パンコントロール



4.2.11 温度設定



4.2.12 スクリーン解像度およびリフレッシュレート



・[パンコントロール] モニタの表示形態に併せて画面イメージの回転/ 反転の設定ができます。

・[温度設定]

グラフィックスアクセラレータ LSI (GPU)のコア 温度が設定したしきい値 (レベル ℃)以上になっ た場合に、LSI の動作周波数を落として消費電力 を下げる機能を提供します。(レベル固定です) また温度インジケーターのワーニング表示/非表 示を設定できます。

- ※温度インジケータで警告がある場合や、コア温度 がしきい値に近い場合には装置内温度の異常高温 や GPU の冷却 FAN の故障が考えられますのでお買 い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡 ください。
- ・[画面解像度]
 画面の解像度をスライダーバーで選択可能です。
 ・[カラークオリティ]
- ・[カリーウオウリィ] 1画素(ピクセル)あたりのビット数を設定します。
- ・[モニタ設定]
 モニタの単位時間あたりの書換え回数(リフレッシュレート)の選択が可能です。
- 「カスタム解像度およびリフレッシュレート」
 解像度、リフレッシュレートのカスタム設定の作成が出来ます。

4.2.13 デスクトップオーバーラップおよびエッジブレンディング



- 「デスクトップオーバーラップ」
 「予測エッジブレンディングを有効にする」
 nView 使用時のスクリーン投影などで、2 つの画面
 をシームレスに表示する為に繋ぎ目を目立たなくする為の機能です。
- ※設定値によっては、正常に表示できない場合が あります。その場合は初期値に戻してから再度 設定を行ってください。

4.2.14 デスクトップの管理



4.2.15 プロフィ<u>ー</u>ル



 「デスクトップの管理」
 nVIEW Desktop manager の有効/無効と
 nVIEW のセットアップウィザード 及び ディス プレイウィザードを起動できます。

「プロフィール」
 使用アプリケーションや、使用者別に
 Qudro FXの設定をプロファイルして、
 使用目的により設定を簡単に変更できます。

4.2.16 画面メニュー



・[画面メニュー]

Quadro FX プロパティの各種メニューについて 編集の有効/無効の設定と、有効時にはウインドウ 下部の領域にメニューをドラッグ&ドロップで表示 するメニューを選択することが出来ます。

5. トラブルシューティング

グラフィックスアクセラレータを使用している際に問題が生じた場合の対処法をいくつか示します。問題が 発生した場合には、これらの対処法を順に、もしくは全てを実行してみてください。

5.1 画面が真っ暗で表示されない

- 5.1.1 本体装置の電源を入れると本体の電源ランプが点灯するのに全く画面が出ない
 - ・グラフィックスアクセラレータとモニタをつなぐモニタケーブルの接続を確認してください。
 - ・モニタの電源ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
 - ・モニタの電源スイッチが入っているか確認してください。
 - ・モニタの入力が2系等以上ある場合には、入力切り替えが正しいか確認してください。
 - [ハードウェアのインストール]の項を参照し、再度正しく PCI-EXPRESS スロットに実装しなおして ください。
- 5.1.2 起動時にブルーバック画面から切り替わるタイミングで画面表示されなくなる
 - 「ハードウェアのインストール」の項を参照し、再度正しく PCI-EXPRESS スロットに実装しなおして ください。
 - モニタの表示可能な解像度、リフレッシュレートから外れている可能性があります。
 グラフィックスアクセラレータを下記の方法で VGA モード起動して、画面のプロパティにて正しく
 画面が出るように設定を変更してください。
 - Windows2000 では起動時に[Windows2000 の問題解決と拡張起動オプションについては、F8 キー を押してください]と表示されたら[F8]キーを押してください。表示された Windows2000 拡張オ プションメニューで[VGA モードを有効にする]を選択し Windows2000 起動後に画面のプロパティ で表示される解像度・リフレッシュレートにモニタが対応しているか確認してください。対応 していない解像度/リフレッシュレートや、対応の確認が困難な場合にはより低い解像度/リフ レッシュレートを設定してから、再起動を行ってください。
 - WindowsXP / WindowsXP x64 では Windows2000 と同様、起動中に[F8] キーで拡張オプション メニューを表示して、Windows2000 と同じ処理を行ってください。
- ・シングルモニタで使用時に2つあるモニタ出力の接続を変更すると、変更前の設定で画面が出力され るため OS 起動時に他方の出力コネクタに画面が出る場合があります。この場合には上記の VGA モー ドで起動して、画面のプロパティにて正しく画面が出力されるように設定を変更してください。

5.2 起動時にブルーバック画面で止まってしまう

・複数のディスプレイドライバをインストールした場合には、相互の影響でディスプレイドライバが正常に動作しない場合があります。その場合には上記[VGAモードを有効にする]方法での起動後に3.2項を参照して、コントロールパネルの[アプリケーションの追加と削除]にて、不必要なディスプレイドライバを削除して再起動してください。

5.3 ディスプレイドライバをインストールしても、VGAモードで起動してしまう

- ・ディスプレイドライバのインストールが不十分か、ファイルが壊れている可能性がありますので、
 3.1を参照しソフトウェアのインストールを再度行ってください。
- ・ディスプレイドライバの制御に割り込むタイプのアプリケーションソフト(Symantec 社の pcANYWHERE 等)を使用すると、アプリケーションソフトとディスプレイドライバのインストール /更新/アンインストールの手順によっては正常にディスプレイドライバが機能しない場合がありま す。この場合には、一旦アプリケーションソフトをアンインストールしてから、ディスプレイドライ バをインストールするようにしてください。
- またアプリケーションソフトの取扱説明書も参照するようにしてください。 ・Quadro FX の故障等でカード交換を実施した場合にディスプレイドライバが正しく認識できず VGA モードで起動することがあります。この場合は、3.1を参照しソフトウェアのインストールを 行ってください。

5.4 OS起動後に電源に関する警告が表示される

- ・本製品では安定動作のために AGP からの電源供給だけでなく外部から電源供給を行うためのコネクタ をグラフィックスアクセラレータカード上に装備しています。ですからこのコネクタに外部から電源 が供給されていない場合には、動作クロック周波数を下げてワーニングメッセージが表示されるよう になっています。この場合には 2.2 章を参考にして外部電源供給コネクタに電源を接続してご使用く ださい。
- 5.5 十分なパフォーマンスが得られない
 - ・ディスプレイドライバのインストールが不十分か、ファイルが壊れている可能性がありますので、
 3.1を参照しソフトウェアのインストールを再度行ってください。
 - ・3D グラフィックスアプリケーションの対応していない画面モードを使用している場合がありますので、画面の領域・画面の色を確認/変更してみてください。
 - ・マウスカーソルがソフトウェア描画されている場合には、若干ですがパフォーマンスの低下が発生します。大きなカーソルやカラーカーソル等に設定している場合には、ハードウェアによるマウスカーソル描画が有効にならず、ソフトウェア描画となります。この場合には、Windows標準のマウスカーソルを使用するようにしてください。また[マウスのプロパティ]の[ポインタ]タブにて、[マウスの影を有効にする]のチェックを外してください。
 - 「4.2.3 項の OpenGL 設定」において[初期設定に戻す(R)] ボタンをクリックした後、垂直同期(V)
 のプルダウンメニューにおいて[常にオフ] を選んで、適用ボタンを押してください。(この設定は、 [OpenGL のカスタム設定(M)]でアプリケーションを選択した場合は使用できません。)
 - ・本製品ではLSI チップ上で温度を監視して設定されたしきい値を超えると、安全性のために自動的に 動作クロック周波数を下げて、より低消費電力のモードに移行します。その場合には基本装置本体の 設置環境を確認してください。また改善しない場合にはヒートシンクファンが回転しているかどうかと、 ヒートシンクにホコリ等による目詰まりが無いか確認してください。

5.6 スタンバイから通常の表示状態に戻らない

本体 BIOS のメニューで「Advanced」→「Advanced」→「ACPI Suspend Type」を「S3」に設定して いると、スリープ状態から復帰するとき、POWER/SLEEP スイッチを押した後に画面が真っ暗な場合が あります。その場合は、キーボードかマウスを操作すると通常状態に戻ります。

5.7 OpenGLでフルシーンアンチエイリアスがかからない

OpenGL でアンチエイリアス設定を行っても[OpenGL 設定]の[一体化パック/深層パックを使用する] にチェックを入れているとフルシーンアンチエイリアスがかからない場合があります。その場合には、 [一体化パック/深層パックを使用する]のチェックを外してください。

5.8 機能制限について

OpenGL を使用したグラフィックスアプリケーションをご使用中の状態では、システムのスタンバイ/休止はご使用になれませんのでご注意ください。

NEC Express ワークステーション	
Quadro FX シリーズ	
ユーザーズガイド	
2005 年 5 月 2 版	
日本電気株式会社	
東京都港区芝五丁目7番1号 TEL(03)3454-1111(大代表)	

©NEC Corporation 2005

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。