

本書は製品とともに大切に保管してください

N 8 1 0 3 - 8 0 ディスクアレイコントローラ(1ch) ユーザーズガイド

まえがき

このたびは、本ディスクアレイコントローラをお買い上げいただきまことにありがとうございます。本書は、 N8103-80 ディスクアレイコントローラ(1ch)(以下「本製品」と呼びます)を正しく、安全に設置・使用するた めの手引きです。本製品を取り扱う前に必ずお読みください。また、本製品を使用する上でわからないこと、 不具合が起きたときにもぜひご利用ください。本書は、必要な時にすぐに参照できるように必ずお手元に保管 してください。

本製品を取り付ける基本処理装置本体(以下「本体装置」と呼びます)の取り扱いについての説明は、本体 装置に添付の説明書を参照してください。また、本製品を取り扱う前に「安全上のご注意」、「使用上のご注 意」を必ずお読みください。



856-840047-080-3

商標について

Microsoft とそのロゴおよび、Microsoft Windows、Microsoft Windows2000 は、米国 Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標です。 MegaRAID は米国 LSI Logic 社の登録商標です。 ESMPRO は、日本電気株式会社の商標です。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 弊社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのこと がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。 「安全上のご注意」および「使用上のご注意」を必ずお読みください。

✓ 安全上のご注意 ~ 必ずお読みください ~

本書では、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。表示を無視し、誤った取り扱いをする ことによって生じる内容を次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

| ▲ 警告 | 指示を守らないと人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示しています。 |
|------|--|
| ⚠ 注意 | 指示を守らないと、火傷や怪我または物的損害を負うおそれがあることを示しています。 |

お守りいただく内容の種類を絵表示で区別し、説明しています。

| \bigtriangleup | 注意の喚起 | この記号は指示を守らないと、危険が発生するおそれがあることを 表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。 | (例) (感電注意) |
|------------------|-------|---|------------------------|
| \bigcirc | 行為の禁止 | この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、し てはならない行為の内容を図案化したものです。 | (例) (分解禁止) |
| | 行為の強制 | この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなけれ ばならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるために はこの行為が必要です。 | (例) 055 (プラグを抜け) |

注意の喚起

| | 特定しない一般的な注意・警告を示します。 | 高温による障害を負うおそれがあること を示します。 |
|---|----------------------|------------------------------|
| Â | 感電のおそれがあることを示します。 | 発煙または発火のおそれがあることを示 します。 |

行為の禁止

| 特定しない 一般的な禁止を示します。 | | 分解・修理しないでください。感電や火災の おそれがあります。 |
|--------------------|--|-----------------------------------|
|--------------------|--|-----------------------------------|

行為の強制



電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。火災や感電のおそれがあります。

安全にお使いいただくために、次に示す注意事項をお守りください。

| | ▲ 警告 |
|------------|--|
| \bigcirc | 人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しないでください。 本製品は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や 機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みやこれらの機器の制御を目的と した使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本製品を使用した結果、 人身事故、財産被害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 |
| | 本書に指示がない限り絶対に分解・修理・改造を行わないでください。故障の際はお買い求めの販売 店または保守サービス会社にご連絡ください。 |
| | 本製品の取り付けは、本体装置の電源を切断し、電源コードを抜いてから行ってください。たとえ電源を切っても、電源コードを接続したまま装置内部の部品やケーブル/コネクタに触ると感電したり、ショートにより火災を起こしたりすることがあります。また、ぬれた手で本製品の取り付け・取り外しを行わないでください。故障するばかりでなく、感電するおそれがあります。 |
| | 本製品を本体装置に取り付け後、万一、煙・異臭・異音などが生じた場合は、ただちに POWER スイッチを OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災の原因となります。 |
| \bigcirc | ラックマウントモデルの本体装置への取り付け・取り外しは、本体装置が不安定な状態で無理に行わ ないでください。本体装置が落下し、怪我をするおそれがあります。 尚、取り付け・取り外しは保守サービス会社へ依頼することもできます。 |

| ▲ 注意 | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| Â | 本体装置の電源コードはプラグ部分を持って引き抜いてください。コード部分を持って引き抜くと、 コードの被覆が破損し、漏電や感電のおそれがあります。 | | | |
| | 本体装置の電源を OFF にした直後は、装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認 してから取り付け / 取り外しを行ってください。 | | | |
| | 本製品を本体装置のPCI スロットに接続するときは、確実に差し込んでください。完全に差し込まな かった場合、発煙や発火のおそれがあります。 | | | |
| \bigcirc | 指定機器以外を本製品に接続しないでください。指定外の機器や規格外のインタフェースを持つ機器 はたとえ取り付けることができても、本製品および接続した機器が正常に動作しないばかりか、故障 するおそれがあります。本製品を購入された販売店または契約されている保守サービス会社にお問い 合わせください。 | | | |
| Å È | SCSI ケーブルの接続に関して、以下の事項をお守りください。お守りにならない場合、ショートにより感電や火災を起こすことがあります。 SCSI ケーブルを踏んだり、重いものを乗せるなどの機械的なストレスがかかったり、熱などを加えないようにしてください。また、SCSI ケーブルを取り外すときは、コネクタ部分を持って真っ直ぐに引き抜いてください。 SCSI ケーブルを接続する前に、ケーブルコネクタが破損していたり、コネクタピンが曲がっていたりしていないか確認してください。 SCSI ケーブルは、弊社指定のものを使用し、接続先をよく確認した上で接続してください。 ディスク増設ユニットを接続時、SCSI ケーブルを接続したら、ネジ止めなどのロックを確実に行ってください。 | | | |
| \bigcirc | 本製品のそばでは携帯電話や PHS , ポケットベルの電源を OFF にしておいてください。電波による誤動作の原因になります。 | | | |

使用上のご注意 ~装置を正しく動作させるために~

本製品を使用するときに注意していただきたいことを次に示します。これらの注意を無視して、本製品を使用した場合、資産(データやその他の装置)が破壊されるおそれがありますので必ずお守りください。

本製品は本体装置にSCSI HDD を接続するためのディスクアレイコントローラです。他の目的では使用しないでください。

本製品は大変デリケートな電子装置です。本製品を取り扱う前に、本体装置の金属フレーム部分などに 触れて身体の静電気を逃がしてください。本製品の取り扱いは端の部分を持ち、表面の部品やコネクタ と接続する部分には触れないようにしてください。また、本製品を落としたり、ぶつけたりしないでく ださい。

本製品のコンフィグレーションを行った後は、必ずフロッピィディスクへのコンフィグレーション情報のバックアップを行ってください。また、運用中にコンフィグレーション情報が変わった場合(スタンバイリビルドが実行された、etc)もコンフィグレーション情報のバックアップを行ってください。

ディスクアレイを構成する場合、同容量/同回転数/同一規格のHDDを使用してください。

外部 SCSI コネクタに接続したケーブルはネジでしっかりと固定してください。

本ディスクアレイコントローラのコンフィグレーションを行なう場合は、本ディスクアレイコントロー ラを実装している本体装置から行なってください。本体装置にはディスプレイ装置やキーボード、マウ スを取り付けてください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術 装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合に は使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

本書は、Microsoft Windows2000 などの 0S やキーボード、マウスといった一般的な入出力装置などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザを対象として記載されています。

梱包箱の中身について

梱包箱の中には本製品以外に色々な付属品が入っています。添付の構成品表を参照し、全ての付属品が揃って いることを確認してください。万一、足りないものや損傷しているものがあった場合には、本製品をご購入され た販売店にご連絡ください。

保証について

本製品には「保証書」が添付されています。「保証書」は販売店で所定事項を記入しお渡ししますので、記載内 容をご確認の上、大切に保管してください。保証期間中に故障した場合には、「保証書」の記載内容に基づき無償 修理致します。保証後の修理については、ご購入された販売店もしくはご契約されている保守サービス会社にご 相談ください。

製品寿命について

本製品の製品寿命は5年です。本製品の交換については、本製品をご購入された販売店もしくはご契約されて いる保守サービス会社へご相談ください。

第三者への譲渡について

本製品を第三者に譲渡(または売却)する時には、必ず本書を含む全ての添付品をあわせて譲渡(または売却) してください。ソフトウェアに関しては、譲渡した側は一切の複製物を所有しないこと。また、インストールし た装置から削除した後、譲渡すること。

輸送について

本製品を輸送する際は、「第1章 概要」を参考に本体装置から本製品を取り出し、本製品とすべての添付品を 購入時の梱包箱入れてください。

データの保管について

オペレータの操作ミス、衝撃や温度変化等による装置の故障によってデータが失われる可能性があります。万一に備えて、HDDに保存されている大切なデータは、定期的にバックアップを行ってください。

| 目 | 次 |
|---|---|
| H | |

| 金子上のご注意 ~ 必ずお読みください ~ | . i i |
|---|--------------|
| 使用上のご注意 ~装置を正しく動作させるために~ | . iv |
| 梱包箱の中身について | v |
| 保証について | v |
| 製品寿命について | v |
| 第三者への譲渡について | v |
| 輸送について | v |
| データの保管について | v |
| | |
| 第1章 概要 | 1 |
| 1.仕様 | 1 |
| 2.本製品の特徴 | 2 |
| 3. 各部の名称と機能 | 3 |
| 4.ハードウェアのセットアップ | 5 |
| 4.1 作業フロー | 5 |
| 4.2 PCI ブラケットの選択・取り付け | 6 |
| 4.3 BBMの取り付け | 7 |
| 4.4 本体装置への取り付け | 8 |
| 4.5 SCSI ケーブルの接続 | 9 |
| 4.6 OS インストールについて | . 11 |
| 4.7 Power Console Plus をご使用時の注意 | . 12 |
| | |
| 弗2草 コンフィクレーション | . 13 |
| 1. コンノイクレーションの手順 | .13 |
| | . 14 |
| 2.1 ハック アレイ (Pack/Array) | . 14 |
| 2.2 ナイスク仏態 | .15 |
| $2.3 \text{ APJ1} \text{ LJ9} (\text{Stripping}) \dots \\ 2.4 \text{ A} $ | . 15 |
| 2.4 XFJ1 JJ1 X(SITTPE SIZE) | . 15 |
| 2.5 RATE (Redultion and and an analy of the persive disks) | . 10 |
| $2.0 \times 12 (\text{SPAN}) \dots \dots$ | 10 |
| 2.7 ハウナキ (Fairty) | . 19 |
| $2.0 \ \Box \neq JJJJI = J \neq \forall \neq \forall \neq \forall \neq \forall \forall$ | 10 |
| $2.5 \mathcal{I} + I$ | 10 |
| 2.10 クイイバクク(mine back) | 10 |
| 2.11 「ニノドノ「八(iiittial12e) | 20 |
| 2 13 リビルド(Rebuild) | . <u>2</u> 0 |
| 2 14 $\tau - FUFUF($ Auto Rebuild) | . <u>∠</u> 0 |
| 2 15 リビルドの割合(Rebuild Rate) | . <u>2</u> 0 |
| 2 16 ホットプラグ/ホットスワップ(Hot Plug/Hot Swan) | 20 |
| 2.17 ホットスペア/スタンバイディスク(Hot_spare/Stand by disk) | .20 |
| | . 20 |

| 第3章 各種機能 | 21 |
|---------------------------------------|----|
| 1.リビルド機能 | 21 |
| 2 .SAF-TE 機能 | 22 |
| 3 . 整合性チェック機能 | 22 |
| 4.イニシャライズ機能 | 23 |
| 5.Add Capacity 機能 | 24 |
| 6 .Configuration on DISK(COD)機能 | 25 |
| | |
| 第4章 Configuration Utility | 26 |
| 1.Configuration Utilityの起動 | 26 |
| 1.1 MegaRAID Configuration Utilityの起動 | 26 |
| 1.2 MegaRAID Configuration Utilityの終了 | 27 |
| 2 . メニューツリー | 28 |
| 2.1 設定一覧 | 28 |
| 2.2 各設定値 | 30 |
| 2.3 設定変更について | 30 |
| 3.Configuration Utility操作手順 | 31 |
| 3.1 Configurationの新規作成/追加作成 | 31 |
| 3.2 マニュアルリビルド | 37 |
| 3.3 ホットスペアの設定 | 38 |
| 3.4 整合性チェック | 40 |
| 3.5.スパンの設定方法 | 41 |
| 3.6 その他 | 51 |
| | |
| 第5章 運用・保守 | 53 |
| 1.保守サービス | 53 |
| 2 . 予防保守 | 53 |
| 3.本製品の交換 | 53 |
| | 50 |

| 3.1 本製品の交換手順 | |
|-----------------------|--|
| 3.2 コンフィグレーション情報の自動保存 | |
| 3.3 コンフィグレーション情報の手動保存 | |
| 4.トラブルシューティング | |

<本書の記号について>

本書の中には次の3種類の記号を使用しています。それぞれの記号は次のような意味をもつものとして定義されています。

装置を取り扱う上で、守らなければいけないことや、特に注意すべき点を示します。





知っておくと役に立つ情報や便利なことを示します。

<u> 第1章 概要</u>

本製品を初めてお使いになる場合は、この章からお読みください。 ここでは、本製品の特徴ならびにセットアップについて説明します。

1.仕様

| 項 | 目 | 仕様 | 備考 |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| SCSI コネクタ | 数 | 外部 1ch、内部 1ch | 外部と内部コネクタは 同時接続不可 |
| キャッシュ容量 | | 64MB | |
| プロセッサ | | Intel GC80302 | 100MHz |
| PCI バス | | PC12.2 | |
| PCI スロット | | ユニバーサル/64Bit | 66MHz |
| 最大 PCI バス | 気送レート | 532MB/sec | |
| SCSI バス | | UItra320-SCSI 対応 | |
| 最大 SCSI バス | 転送レート | 320MB/sec | |
| RAID レベル | | 0,1,5 | |
| 本体装置への最 | 最大搭載数 | 4枚 | |
| 最大 HDD 接続台 | ∋数 | 14 台 / channel | |
| 最大 Pack 数 | | 7packs / controller | |
| Pack 中の最大 HDD 数 | | 14 台 / pack | |
| 最大 SPAN 数 | | 8Packs | |
| 最大ロジカルドライブ数 | | 40Logical drives / controller | |
| 最大データバックアップ時間 | | 81 時間 | N8103-79 実装時のみ |
| 外形寸法 | | 64(幅)×167(奥行)X13(高)mm | MD2 size (Low Profile) PCI card |
| 質量 | | 約 0.2kg | |
| 動作電圧 | | 5V,3.3V | |
| 消費電力 | | 12.7W | |
| | 新加口牛 | 温度 0 ~45 | |
| 新 <u>作</u> 理培 | 当川11日 中于 | 湿度 20%~80% | 社家し たいこと |
| 判尸场况 | 伊答吐 | 温度 0 ~70 | 言語しるこうの |
| | 体目时 | 湿度 20%~95% | |

バッテリバックアップはオプションの N8103-79 を実装時のみ可能

2.本製品の特徴

N8103-80 ディスクアレイコントローラ(1ch)はUltra320 SCSI が内部に1チャンネル、外部に1チャ ネル搭載されています。データ転送速度は、1チャネルあたり最大で320MB/秒です。また、1つのSCSI チャネルにつき、最大14台のHDDが接続可能です。

- ・ 最大 320MB / 秒の SCSI データ転送
- ・ Ultra320 SCSI バスにおける同時データ処理
- ・ 64MB の 3.3V SDRAM キャッシュメモリを搭載。(キャッシュメモリは読み取りと書き戻しのキャッシュ格納と RAID5 のパリティ生成に使用します)
- ・ RAID の設定データを保存する NvRAM (32KB × 8)
- ・ 1システムあたり最大4枚のディスクアレイコントローラを使用可能
- 1 チャネルあたり最大 14 台の HDD を接続可能
- ・ 1 ボードあたり最大 40 個のロジカルドライブを作成可能
- RAID レベルの0,1,5をサポート
- ・ SPAN 設定可能(最大 Span Depth:8)
- ・ SPAN を行う事で RAID1 のスパン, RAID5 のスパンを構成可能
- ・ すべてのロジカルドライブにおける任意のストライプサイズ設定のサポート
- ・ 障害発生ドライブの自動検出
- ・ 簡単な操作によるホットスペアの自動再構築
- ・ システムを停止せずに新しいドライブのホットスワップが可能
- ・ バッテリによるバックアップにより、予期せぬ停電などによりデータが失われることを防止。
- HDD が5台以上 RAID5 構成におけるバックグランドイニシャライズ機能のサポート
- ・ 異常となっている HDD を自動的に排他するクリティカルブート機能をサポート
- ・ S.M.A.R.T.機能サポート
- ・ ACPI 機能サポート
- * PCI ホットプラグ機能には未対応。

* バッテリバックアップはオプション部品の N8103-79(増設バッテリ)を実装時のみ可能。

3. 各部の名称と機能

本製品の各部の名称を以下に説明いたします。



1 外部 SCSI コネクタ

ディスク増設ユニットと接続するコネクタです。このコネクタを使用する時は内部 SCSI コネクタには何も接続しないでください。

2 内部 SCSI コネクタ

本体装置に内蔵される HDD ケージに接続するコネクタです。このコネクタを使用する時は外部 SCSI コネクタには何も接続しないでください。

3 バッテリコネクタ

オプションの N8103-79(増設バッテリ)と本製品とを接続するコネクタです

4,5ジャンパピン

本製品の動作や状態を設定する時に用いるジャンパピンです。詳細を以下に示します。

| Connector | 説明 | | | |
|-----------|--------------|--|-------|--|
| J2 | | | | |
| J3 | 使用しません | | | |
| J4 | | | 2-pin | |
| | SCSI のアクセス L | ED 接続用コネクタ | | |
| | Pin | 説明 | | |
| | 1 | Vcc through pullup | | |
| | 2 | SCSI activity signal | | |
| J5 | | 2pin 1pin このこのにつつ 〇 JP5 JP5 のピン配置 | 2-pin | |
| J6 | | | 3-pin | |
| J9 | 使用しません | | | |
| J10 | | | 3-pin | |

4.ハードウェアのセットアップ

次の手順に従って、本製品を本体装置に取り付けてください。

* 作業の前に本体装置に添付の説明書もお読みになり、作業を行ってください。

4.1 作業フロー



*BBM・・・バッテリバックアップモジュールの略, N8103-79(増設バッテリ)

注:作業フローにて BBM の取り付けはオプション部品の N8103-79(増設バッテリ)を実装する時のみ行ってください。詳細な取り付け方法は N8103-79の説明書を参照してください。

4.2 PCI ブラケットの選択・取り付け

本製品はフルハイト PCI ブラケットが取り付けられています。ロープロファイルに対応した PCI ス ロットに本製品を取り付ける場合は,添付されているロープロファイル PCI ブラケットに交換する必 要があります。

以下に手順を示します

- (1) フルハイト PCI ブラケットと本製品を固定しているネジ(2本)を取り外します
- (2) 外付けの SCSI コネクタの固定ネジ(2本)を取り外します。
- (3) フルハイト PCI ブラケットを本製品から取り外します。
- (4) ロープロファイル PCI ブラケットを本製品に取り付けます。
- (5) 外付けの SCSI コネクタの固定ネジ(2本)を取り付けます。
- (6) ロープロファイル PCI ブラケットと本製品をネジ(2本)で固定します。

*ロープロファイル PCI ブラケットからフルハイト PCI ブラケットに取り替える時も同じ手順です。





取り外した PCI プラケットは無くさないように大切に保管してください。

<u>4.3 BBM の取り付け</u>

バッテリバックアップモジュール(BBM)を本製品に取り付けます。 BBMの裏側のコネクタと本製品のコネクタを接続してください。 最後に止めネジを締めて固定してください



ネジ止めなどの詳細情報はオプション部品の N8103-79 に添付されている説明書を参照してください

4.4 本体装置への取り付け

* 本製品を Express5800/120Lf,120Mf,120Ef に実装する場合、必ず 64bit-PCI スロットへ実 装してご使用ください



- / * 本製品は、PCI ホットプラグ機能には対応していません。本製品を抜き差しする場合は、 本体装置の電源を Off にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - * 本製品を抜き差しする場合は、本体装置の電源を OFF にして、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。
- (1) 本体装置の POWER スイッチを OFF にして。電源コードの電源プラグ部分を持ってコンセント から抜きます。本体装置の電源が ON になっている場合は、各 OS の電源 OFF の処理を行った後、 本体装置の電源を OFF にしてください。

(2)本体装置のカバーや部品を取り外します。

♂

取り外したネジははなくさないように、大切に保管してください。

(3) 本製品を取り付ける PCI スロットの位置を確認し、PCI スロットと対応する拡張スロットカバー(PCI ブラケットカバー)を取り外します。



* 取り外した拡張スロットカバーははなくさないように、大切に保管してください。また、 ネジで固定されている場合は、本製品を取り付けた後に、本体装置に固定する時に使用し ますので、大切に保管してください。



- * 取り付けることができる PCI スロットは本体装置によって異なります。取り付けを行う前 に本体装置の説明書をお読みになり、確認を行ってください。
- (4) 本製品を PCI スロットにしっかりと差し込み、固定します。ネジで固定する場合は拡張スロ ットカバーを取り外した時のネジを使用して固定します。
- (5) SCSI ケーブルを接続します。接続方法は、次項の「4.5 SCSI ケーブルの接続」を参照してく ださい。
- (6)(2),(3)で取り外した本体装置のカバーや部品を取り付けます。
- (7)本体装置の電源コードをコンセントに接続します。

4.5 SCSI ケーブルの接続



* 本製品には、ケーブルが添付されておりません。使用する装置に合ったケーブルを別途、 お買い求めください。また、接続対象により使用するケーブルは異なります。使用するケ ーブルについては、本製品をご購入された販売店もしくはご契約されている保守サービス 会社にお問合せください。

(1) 内蔵の HDD ケージに接続する場合

本体装置に取り付けられたケーブル又は、HDDケージに添付のSCSIケーブルを本製品の内部 SCSIコネクタへ接続します。SCSIケーブルはしっかり挿入してください。



本体装置に取り付けられたケーブル又は、HDD ケージに添付のケーブル以外は使用しない でください

* 本製品は Ultra320 対応の HDD のみ接続可能です。

下図は、本製品の内部SCSIコネクタに内蔵のHDDケージを接続した場合です。





内部 SCSI コネクタと外部 SCSI コネクタはそれぞれ共通の SCSI コントローラを使用しています。したがって、外部 SCSI コネクタと内部 SCSI コネクタは同時に接続できません。
 SCSI コネクタひとつにつき、接続できる HDD ケージは1台です。デイジーチェーン接続はしないでください。

(2) ディスク増設ユニットへの接続

SCSIケーブルを使用し、外部SCSIコネクタに接続します。SCSIケーブルはしっかり挿入し、 両端をネジで固定してください。

* 本製品は Ultra320 対応の HDD のみ接続可能です。 ・ 外部 SCSI ケーブルはしっかりとネジで固定してください。

下図は、本製品の外部 SCSI コネクタを使用してディスク増設ユニットを接続した場合です。



ディスク増設ユニット

- ★ 内部 SCSI コネクタと外部 SCSI コネクタはそれぞれ共通の SCSI コントローラを使用して います。したがって、外部 SCSI コネクタと内部 SCSI コネクタは同時に接続できません。
 - * SCSI コネクタひとつにつき、接続できるディスク増設ユニットは1台です。デイジーチェ ーン接続はしないでください。
 - * ディスク増設ユニットの取り扱いについては、ディスク増設ユニットに添付のマニュアル を参照してください。

4.6 0S インストールについて

(1) OS インストール前の確認

· 実装位置確認

PCI スロットの実装位置は、本体装置の説明書を参照してください。本製品を複数実装 する場合は、OS をインストールするディスクを接続した本製品の実装位置に注意してくだ さい。詳しくは本体装置の説明書を参照してください。

・ <u>BIOS セットアップ</u>

本体装置の BIOS セットアップで、本製品を実装する PCI スロットの「Option ROM」の 設定を「Enabled」に設定してください。詳しくは本体装置の説明書を参照してください。

・ ディスクアレイの容量確認

パックおよびロジカルドライブを構成するハードディスクの総物理容量の最大容量は 2TB(テラバイト)です。

1TB(テラバイト)以上のロジカルドライブに Microsoft Windows2000, Microsoft Windows XP, Linux をインストールすることはできません。

・ <u>ロジカルドライブの作成</u>

本製品に接続された HDD に OS をインストールする場合は、ロジカルドライブの作成が 必要です。本マニュアルの「第4章 Configuration Utility」「3.Configuration Utility 操作手順」を参照して、ロジカルドライブを作成してください。

(2) 0S インストール

- ・ OS のインストール手順は、本体装置の説明書を参照してください。
- ・ OS インストール時、または OS インストール後に、インストール / アップデートが必要に なる各ソフトウェア以下となります。
 - ・ドライバ
 - · Power Console Plus
 - ESMPRO / ServerManager, ServerAgent



* 本製品の管理ソフトウェア、Power Console Plus を必ずインストールしてください。以下 の内容を行うには Power Console Plus のインストールが必要です。MegaRAID Configuration Utilityでは実行できません。

- ・ ロジカルドライブ単位の削除
- ・ コンフィグレーションのセーブ / リストア
- · Add Capacity
- ・ 0S のイベントログへ記録
- ・ ESMPRO との連携

<u>4.7 Power Console Plus をご使用時の注意</u>

アレイ管理ユーティリティ Power Console Plusをご使用になる際、以下に記載 されている注意事項を必ず確認してください。

(1) Power Console Plus の操作方法について

Power Console Plus の操作に関しましては、本体装置添付の EXPRESSBUILDER に収められている "Power Console Plus ユーザーズマニュアル』を参照してください。

(2) ロジカルドライブの容量表示について

本製品にて1パックを構成する物理ドライブの総容量が1TB(テラバイト)以上のロジカルドライ ブを作成した場合、Power Console Plus にてロジカルドライブの容量が正確に表示されない事が あります。正確な容量は Microsoft Windows のディスク管理ツールなどで確認してください。ま た、動作上は問題ありません。

(3) ロジカルドライブの容量制限について

本製品にて作成可能なロジカルドライブの最大容量は 2TB(パリティ容量含む)です。Power Console Plus を用いて総容量が 2TB を超えるロジカルドライブを作成した場合、不正な容量のロジカルドライブが作成されます。

第2章 コンフィグレーション

1.コンフィグレーションの手順

以下の手順に従ってディスクアレイコントローラのコンフィグレーションを行います。

- (1) ディスク増設ユニットおよび HDD が接続されていることを確認します。
- (2)本体装置を起動し、「MegaRAID Configuration Utility」を起動して、ディスクアレイコント ローラのコンフィグレーションを行います。「MegaRAID Configuration Utility」の使用方法 については、「第4章 Configuration Utility」を参照してください。
- (3)「MegaRAID Configuration Utility」を終了します。



- * コンフィグレーションを行う場合は、必ずディスク増設ユニットおよび HDD を接続してか ら行ってください。
 - 「MegaRAID Configuration Utility」でコンフィグレーションを行った後、コンフィグレーション情報は Configuration on DISK(COD)機能によって HDD 内部へ保存されます。
- * 必ずフロッピディスクへの Configuratio 情報の保存を行ってください。コンフィグレーション情報の保存は、「Power Console Plus」で行います。OS をインストール後、ディスクアレイコントローラ管理ソフトウェア「Power Console Plus」を必ずインストールしてください。
- * コンフィグレーション情報を変更した場合、OSから不正に認識される事がありますので、 いったんディスクの管理などでパーティション情報を削除してください。



「Power Console Plus の操作に関しましては、本体装置添付の EXPRESSBUILDER に収めら れている『Power Console Plus ユーザーズマニュアル』を参照してください。

2.コンフィグレーションに必要な基本知識

2.1 パック/アレイ(Pack/Array)

複数の HDD のグループを表し、ロジカルドライブを設定するためのもととなるものです。1 枚の ディスクアレイコントローラに設定可能なパックは、最大 7 個です。(本体装置やディスク増設ユ ニットに増設できる HDD の最大台数およびパックの構成により異なります)。

また、1つのパックとして設定できるHDDは、RAIDレベルによって異なります。

| RAID レベル | 最小 HDD 数 | 最大 HDD 数 |
|----------|----------|----------|
| 0 | 2 | 1 4 |
| 1 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 1 4 |

次の図はディスクアレイコントローラに HDD3 台で構成されるパックを設定した例です

ディスクアレイコントローラ



ONLINE:オンライン HOTSP :ホットスペア

<u>2.2 ディスク状態</u>

MegaRAID Configuration Utility で表示される HDD の状態には、以下の 6 つの状態があります。 次にそれぞれの状態について説明します。

 「READY」・・・パワーオン状態で、Configuration する前の状態。
 「ONLINE」・・・パワーオン状態で正常に動作可能であり、パックの一部として 構成されている状態。
 「HOTSP」・・・パワーオン状態でホットスペア用ディスクの状態。
 「FAIL」・・・コントローラによって不良と判断された状態。使用できません。
 「REBLD」・・・リビルド中の状態。
 「FRMT」・・・フォーマット中



2.3 ストライピング(Striping)

ひとまとまりのデータを分割して、複数の HDD にわたってデータを書き込む機能。

2.4 ストライプサイズ(Stripe Size)

ストライピングを行う際のデータ分割の単位。設定値が大きいほどシーケンシャルデータの読み 書きが高速になる場合があります。

2.5 RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)

直訳すると低価格ディスクの冗長配列となり、HDDを複数まとめて扱う技術のことを意味します。

つまり RAID とは複数の HDD を 1 つのディスクアレイとして構成し、これらを効率よく運用することです。これにより単体の大容量 HDD より高いパフォーマンスを得ることができます。

ディスクアレイに構成されると、ホストコンピュータからは、複数の HDD が 1 つの HDD として認 識されます。また、ディスクへのアクセスは、ディスクアレイを構成している複数の HDD に対して 並行に行われます。 RAID の機能を実現する記録方式にはレベルがあります。本製品では「RAIDO」「RAID1」「RAID5」とスパンをサポートします。

| レベル | 機能 | 冗長性 | 特徵 |
|---------|---------------------------------------|-----|---|
| RAIDO | ストライピング | 無し | データ読み書きが最も高速 記憶容量が最大 記憶容量=Disk 容量 × Disk 台数 |
| RAID1 | 同じデータを2台のHDDにそれぞれ 書き込む (ミラーリング) | 有り | HDD が2台必要 記憶容量=Disk 容量×Disk 台数の1/2 |
| RA I D5 | データ及び冗長データのストライ ピング | 有り | HDD は 3 台以上必要 記憶容量=Disk 容量 × (Disk 台数-1) |

(1) **RAIDO**

データを各 HDD ヘ「ストライピング」で分割して記録します。ストライピングはディス クにデータを記録するときに一定の規則を持たせる技術です。データは各 HDD へ分割して 記録されます。図ではストライプ1(Disk1)、ストライプ2(Disk2)、ストライプ3(Disk3) というようにデータが記録されます。すべての HDD に対して一括してアクセスできるため、 HDD を単体で使用しているときと比較してディスクアクセスの性能を向上させることがで きます。



* RAIDO はデータの冗長性がありません。HDD が故障するとデータの復旧ができません。



(2) RAID1

1 つの HDD に対してもう 1 つの HDD へ同じデータを記録する方法です。この方法を「ミラ ーリング」と呼びます。1 台の HDD にデータを記録するとき、同時に別の HDD に同じデータ が記録されます。使用中の一方の HDD が故障したときに同じ内容が記録されているもう一 方の HDD を代わりとして使用することができるため、システムをダウンすることなく運用 できます。



(3) RAID5

データは RAIDO と同様に各 HDD ヘ「ストライピング」で分割して記録されます。RAID5 はパリティ(冗長データ)を各 HDD へ分散して記録します。これを「分散パリティ」と呼び ます。分散パリティでは各 HDD のストライプで区切られた1列の各ストライプサイズの内、 1つが順番にパリティ部として扱われます。データはストライプ1、ストライプ2、そして 生成されたパリティというように記録されます。パリティ部として割り当てられる容量は RAID5 で構成した HDD の1台分となります。構成された HDD のうち1台が故障しても、問題 なくデータが使用可能です。



<u>2.6 スパン(SPAN)</u>

複数のパックから一つのシステムドライブを作成する際にスパン機能を用います。RAID1 のスパン、RAID5 のスパンのロジカルドライブを作成時に設定します。最大 8 つのパックまでスパン設定が可能です。

| レベル | 機能 | 冗長性 | 特徴 |
|-----------|------------------------|-----|--|
| RAID1のスパン | データのストライピングとミ ラーリング | 有り | HDDは4台or6台or8台or10台or12台or14台or16台必要 記憶容量 = Disk容量 × Disk台数の1/2 |
| RAID5のスパン | データ及び冗長データのスト ライピング | 有り | HDDは6台以上必要 記憶容量 = RAID5容量 × Span Depth |

*RAID1のスパンとRAID5のスパンをそれぞれRAID10,RAID50と呼ぶ場合もあります。

(1) RAID1 のスパン

RAID1 の S スパンは RAID0 および RAID1 の組み合わせです。データを各 HDD ヘ「ストライ ピング」で分割し「ミラーリング」で記録します。



(2) RAID5 のスパン

RAID5 のスパンは RAID0 および RAID5 の組み合わせです。



<u>2.7 パリティ(Parity)</u>

冗長データのことです。複数台の HDD のデータから 1 セットの冗長データを生成します。生成された冗長データは、HDD が故障したときにデータの復旧のために使用されます。RAID5 でコンフィ グレーションすると、データ復旧の手段として使われることになります。

<u>2.8 ロジカルドライブ/システムドライブ(Logical Drive/System Drive)</u>

パック内に作成される仮想的なドライブで、OSからは物理ドライブとして認識されます。ロジカルドライブを作成する際には、容量、RAIDレベル、書き込み方式、他を指定します。複数のパックにまたがってロジカルドライブを設定することや1つのパック内に複数のロジカルドライブを設定することも可能ですが、設定時には冗長性を十分に考慮のうえ、適切な構成に設定してください。ディスクアレイコントローラはコントローラごとに最大40個のロジカルドライブを設定できます。



図にロジカルドライブの作成例を示します。

<u>2.9 ライトスルー(Write through)</u>

データ書き込み時、キャッシュメモリと同時に HDD ヘもデータを書き込む制御方法のことです。

2.10 ライトバック(Write back)

データ書き込み時、キャッシュメモリへの書き込みが終了した時点で、ソフトウェアへ書き込み 完了の通知をし、その後に HDD への書き込みを行う制御方法のことです。ライトスルーよりもアク セスが速くなります。

<u>2.11 イニシャライズ(Initialize)</u>

HDD のフォーマットとは異なり、ディスクアレイ内部の整合性をとるためにデータを書き込む処理のことです。コンフィグレーション作成後は必ずイニシャライズを実行してください。

2.12 ロジカルドライブ状態

MegaRAID Configuration Utility で表示されるロジカルドライブの状態には、OPTIMAL(オプティマル)、DEGRADE(デグレード)、OFFLINE(オフライン)の3つの状態があります。

▶ * システムドライブがオフラインの状態の時は、OS から物理ドライブとして使用できません。

| OPTIMAL | そのロジカルドライブを構成しているすべての HDD が正常に動作する状態。 |
|----------|---|
| (オプティマル) | |
| DEGRADE | そのロジカルドライブを構成している HDD のうち 1 台のみが Fail またはリビルド |
| (デグレード) | である状態。 |
| OFFLINE | そのロジカルドライブを構成している HDD のうち、2 台以上が Fail である状態。 |
| (オフライン) | |

2.13 リビルド(Rebuild)

リビルド(「再構築」)とは、冗長性のある RAID レベルで HDD が 1 台故障したときに、故障した HDD を新品の HDD に交換した後、残りの HDD のデータから故障した HDD が持っていたデータを再現 し、新品の HDD へ書き込む動作のことです。なお、リビルド中はシステムの性能が低下することが あります。

2.14 オートリビルド(Auto Rebuild)

冗長性のある RAID レベルで構築されたディスクアレイシステムで、故障した HDD を新品の HDD に交換するだけで自動的にリビルドを行うことをいいます。

2.15 リビルドの割合(Rebuild Rate)

ディスクアレイのリビルド中における、ディスクアクセス要求処理時間とデータリビルド処理時 間の割合のことです。設定値が大きいほどデータリビルドが完了するまでの時間が短くなります。

<u>2.16 ホットプラグ/ホットスワップ(Hot Plug/Hot Swap)</u>

システムが稼働している状態で HDD の脱着を行うことができる機構を「ホットプラグ」といいます。また、交換の意味から「ホットスワップ」ともいいます。

<u>2.17 ホットスペア/スタンパイディスク(Hot spare/Stand by disk)</u>

パックを構成する HDD が故障したときに、オートリビルドによってデータをリビルドするための 予備ディスクのことです。



HDD を実装しているだけでは、ホットスペアになりません。必ず MegaRAID Configuration Utility か、Power Console Plus でホットスペアの設定を行ってください。 故障した HDD よりホットスペアの容量が少ないときは、オートリビルドは動作しません。

第3章 各種機能

本製品でサポートしている各種機能について説明します。

1.リビルド機能

本製品には、以下の3種類のリビルド機能が備わっています。

ホットスワップリビルド(オートリビルド)

故障した HDD をホットスワップ交換することにより、自動的にリビルドを行う機能です。

スタンバイリビルド

ホットスペア(スタンバイディスク)を用いてリビルドを行う機能です。ディスクが故障した ときに、ホットスペアが用意されていると自動的にリビルドを行います。



新しい HDD をホットスワップ追加しただけでは、ホットスペアにはなりません。必ず、Power Console Plus か MegaRAID Configuration Utility でホットスペアの設定を行ってください。

マニュアルリビルド

Power Console Plus や MegaRAID Configuration Utility などのユーティリティからマニュ アル操作でリビルドを行う機能です。

- * リビルドに使用する HDD は、故障 HDD と同一容量の物をご使用ください。
- * リビルド中に他の HDD の抜き差しを行わないでください。
- * リビルド中に整合性チェックは実行できません。
- * リビルド中にシャットダウンを行わないでください。万一、停電などにより自動的にシャ ットダウンしてしまった場合は、次の電源投入時に自動的にリビルドを再開します。
- * ホットスワップリビルド時、故障した HDD を抜いて、90 秒以上経ってから新しい HDD を挿 入してください。
- * ホットスワップリビルド時、新しい HDD を挿入後リビルドが開始されるまで数分時間がか かることがありますが、異常ではありません。
- * 本体装置の電源を切断した状態で、故障 HDD を交換した場合は、マニュアルリビルドを実行してください。ホットスワップリビルドは実行されません。

2. SAF-TE 機能

本製品には、以下の SAF-TE 機能が備わっています。

HDD の故障の際、本体装置やディスク増設ユニットの LED が点灯

ホットスワップリビルド(オートリビルド)

リビルド実行中に LED が点滅



* 本製品は ACPI 機能に対応しています。本体装置がスタンバイ状態になった時に以下に示す 機能は継続して行なわれます。したがってスタンバイ状態時に HDD のアクセスランプが点 灯していることがありますが、故障ではありません。

「スタンバイ状態でも継続される機能」

- ・ リビルド機能
- ・ 整合性チェック機能
- ・ バックグランドイニシャライズ機能
- ・ Add Capacity 機能



* LED の表示状態 / 意味は、本製品を接続する本体装置 / ディスク増設ユニットによって異 なります。詳細は本体装置に添付の説明書、またはディスク増設ユニットに添付のマニュ アルを参照してください。

3.整合性チェック機能

ロジカルドライブの整合性をチェックします。冗長性のある RAID レベル(1,5)に対して実行できま す。整合性チェックには修復モードと修復無しモードがあります。修復モードでは不整合を検出した時 点で修復を実行します。修復無しモードでは不整合を検出しますが、データそのものを修正する事はし ません。「CC Restoration」を設定する事で整合性チェックのモードを切り替えます。

| CC Restorationの設定 | ENABLED | DISABLED |
|-------------------|---------|----------|
| 整合性チェックのモード | 修復あり | 修復無し |

整合性チェックの実行方法

MegaRAID Configuration Utility でのマニュアル実行 詳細内容は、『第4章 Configuration Utility』の『3.4 整合性チェック』を参照してください。

Power Console Plus でのマニュアル実行 本体装置添付の EXPRESSBUILDER に収められている『Power Console Plus ユーザーズマニュア ル』を参照してください。

OS 起動後にコマンドプロンプトからのスケジュール実行 本体装置添付の EXPRESSBUILDER に収められている『Power Console Plus ユーザーズマニュア ル』を参照してください。

4.イニシャライズ機能

ディスクアレイ内部の整合性をとるためにデータを書き込む処理の事です。本製品では下記に示すイニ シャライズ方法をサポートしています。

| イニシャライズ方式 | 説明 |
|-------------|---|
| イニシャライズ | 選択したロジカルドライブの全ての領域を初期化するまでイニシャラ イズを継続します。イニシャライズ実行中はロジカルドライブの操作な どを行なう事ができません。 |
| ファストイニシャライズ | 選択したロジカルドライブの先頭部分だけを初期化する方式です。ファ ストイニシャライズを行なった後は、ロジカルドライブの操作が可能に なります。RAID5 且つ HDD が5台以上の構成においてこの操作を行なっ た場合は、ファストイニシャライズの後にバックグランドイニシャライ ズが自動的に実行されます。 |



* 『Power Console Plus』を用いて、Fast Initialization の設定を変更する際にはロジカ ルドライブが存在していない事が条件になります

- * 『イニシャライズとファストイニシャライズの切り替えは、『MegaRAID Configuration Utility』または『Power Console Plus』にて行ないます。
- 『MegaRAID Configuration Utility』にてイニシャライズ方式を設定する方法 トップメニューより「Objects」 「Adapter」 「Fast Initialization」を選択します。 Fast Initialization を"ON"にするとファストイニシャライズが選択されます。"OFF" にするとイニシャライズが選択されます。デフォルトは"ON"に設定されています。
- * 『Power Console Plus』にてイニシャライズ方式を設定する方法については、本体装置添 付の EXPRESSBUILDER に収められている『Power Console Plus ユーザーズマニュアル』を 参照してください

バックグランドイニシャライズ機能

ファストイニシャライズにてロジカルドライブの先頭部分だけを初期化した場合や、イニシャライズ を途中で中断した場合、またはロジカルドライブを作成したがイニシャライズを実行しなかった場合に 初期化されていない領域が存在することになります。この領域に対し、バックグランドで自動的にイニ シャライズを行う機能です。



図 * バックグランドイニシャライズ実行中は、イニシャライズを実行できません。イニシャラ イズを実行する前にバックグランドイニシャライズがスタートした場合は、バックグラン ドイニシャライズを一度ストップさせた後、イニシャライズを実行してください。



Power Console Plus がインストールされている環境では、バックグランドイニシャライズ の進捗状況が表示されます。「Abort」ボタンをクリックすると、バックグランドイニシャ ライズを終了させる事ができます。「Abort」ボタンで終了後約3分~5分後に、バックグ ランドイニシャライズが再開します。



5. Add Capacity 機能

Add Capacity は、Power Console Plus を使用して HDD を追加し、ロジカルドライブの容量拡大を行う機能です。



- * Add Capacity は Power Console Plus でのみ実行可能です。
- * Add Capacity を実施する前に、ユーザデータのバックアップを実行してください。
- * Add Capacity を実施する前に、整合性チェックを実行してください。
 - ^{*} 故障した HDD を含んでいるパックには、Add Capacity は実行できません。リビルドを実行 後、Add Capacity を行ってください。
- * Add Capacity は RAID=0, 1,5のみに実行可能です。RAID=10,50 には実行できません。
- * Add Capacity は、1つのパック内にロジカルドライブが1つだけ存在している場合のみ実 行可能です。複数のロジカルドライブが存在している場合は、実行できません。Add Capacity 実行時に RAID レベルの変更をする場合は、以下の表に従って行ってください。

| 変更対象 RAID レベル | 変更可能 RAID レベル |
|---------------|---------------|
| RAIDO | RAIDO、RAID5 |
| RAID1 | RAIDO、RAID5 |
| RAID5 | RAIDO、RAID5 |

- * Add Capacity 実行中は、シャットダウンを行わないでください。万一、停電などにより自動的にシャットダウンしてしまった場合は、次の電源投入時に自動的に Add Capacity を再開します。
- * Add Capacity 実行中に2台以上のHDD が故障した場合は、Add Capacity 動作が終了しま す。この場合、コンフィグレーション情報をクリアしてから、故障した後にHDD を交換し、 ロジカルドライブ作成後ユーザデータのリストアを行ってください
- * Add Capacity 実行後に、整合性チェックを実行すると、不整合を検出する場合があります。 これは、容量が追加された部分にはデータが書き込まれていない為です。再度整合性チェ ックを実行し不整合のない事を確認してください。

下図のように Add Capacity を実行すると、ロジカルドライブの容量および未使用領域の容量が拡張 されます。

例)10GB、3台、RAID5の構成に10GBのHDDを1台追加

ロジカルドライブの容量は全容量(20GB分)で作成していたので、20GBから Add Capacity 実行後、30GB へ拡張される。



例)10GB、3台、RAID=5の構成に10GBのHDDを1台追加

ロジカルドライブの容量は 50%にあたる 10GB で作成していたので、Add Capacity 実行後、15GB へ拡張される。未使用領域が 15GB から 20GB へ拡張される。



RAID=5構成では、HDD1 台分の容量がパリティに使用されるので、ロジカルドライブ作成可能容量は、DISK 1 台の容量 x (台数-1)となる。

6. Configuration on DISK(COD)機能

ディスクアレイコントローラのコンフィグレーション情報を HDD 内部に記録する機能です。この機能 により、万一、ディスクアレイコントローラが故障した場合、ディスクアレイコントローラを交換する 事により、HDD へ記録しているコンフィグレーション情報を読み込み、ディスクアレイコントローラへ コンフィグレーション情報を記憶させることができます。

コンフィグレーション情報は、COD 機能により HDD 内部へ記録されますが、万一の場合を考えて、必ずフロッピィディスク等への保存を行ってください。コンフィグレーション情報の保存は、Power Console Plus で行います。



* Power Console Plus の操作に関しましては、本体装置添付の EXPRESSBUILDER に収められ ている『Power Console Plus ユーザーズマニュアル』を参照してください

第4章 Configuration Utility

ここでは、本製品のコンフィグレーションツール、MegaRAID Configuration Utility について説明します。このユーティリティは、MegaRAID BIOS に常駐するため、その操作は OS からは独立しています。



* 本ディスクアレイコントローラのコンフィグレーションユーティリティは本体装置でサ ポートしている MWA のリモートコンソール機能では動作しません。

1. Configuration Utility の起動

<u>1.1 MegaRAID Configuration Utilityの起動</u>

1)本体装置の電源投入後、次に示す画面が表示された時に、[Esc]キーを押してください。 POSTの画面が表示されます。



2)POST 画面で、以下の表示を確認したら、<**CTRL>+<M>キー**または<**Enter>キー**を押してください。 MegaRAID Configuration Utility が起動します。

LSI MegaRAID SCSI 320 BIOS Ver x.xx MMM DD,YYYY Copyright(c) LSI Logic Corp. HA-x(Bus x Dev x) MegaRAID SCSI 320-1 Standard FW xxx DRAM=128MB(SDRAM) x Logical Drives found on the Host Adapter. x Logical Drive(s) handled by BIOS Press <Ctrl><M> or <Enter> to Run MegaRAID Configuration Utility or Press <Ctrl><H> for WebBIOS



<Ctrl><H>が点滅しますが、<CTRL>+<H>キーは押さないでください。 万一、誤って押した場合は、POST 終了後に、WebBIOS が起動します。 WebBIOS 起動後、画面右上の「Control-M」をクリックしてください。 MegaRAID Configuration Utility が起動します。

MegaRAID Configuration Utility TOP メニュー(Management Menu)画面

| _ Management Me | iu | | | |
|-------------------|----|--|--|--|
| Configure | | | | |
| Initialize | | | | |
| Objects | | | | |
| ormat | | | | |
| Rebuild | | | | |
| Check Consistency | , | | | |
| Select Adapter | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* ディスクアレイコントローラ交換後に POST 画面に以下のような表示をする場合があります。これは HDD に複数の異なったコンフィグレーション情報が存在している場合に発生します。POST 画面の表示に従って<A>キーを押して MegaRAID Configuration Utility を起動し、コンフィグレーション情報のクリアを行ってください。

x Logical Drives found on the HOST Adapter. x Logical Drive(s) handled by BIOS. Configuration of NVRAM and drives mismatch(Normal mismatch) Run View/Add Configuration option of Config Utility

Press <Ctrl><H> for WebBIOS Or Press A Key to Run Configuration Utility

<u>1.2 MegaRAID Configuration Utilityの終了</u>

MegaRAID Configuration UtilityのTOPメニューで**<ESC>キー**を押します。 確認のメッセージが表示されるので、「Yes」を選択します。

Please Press Ctrl-Alt-Del to REBOOT the system.

上に示すメッセージが表示されたら、**<CTRL>+<ALT>+キー**を押します。 本体装置が再起動します。

2.メニューツリー

<u>2.1 設定一覧</u>

:選択・実行パラメータ : 設定パラメータ ・:情報表示 :ロジカルドライブ生成後設定(変更)可能

| メニュー | 説明 | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Configure | Configuration設定を行う | | |
| Easy Configuration | Configurationの設定(固定値使用) | | |
| New Configuration | Configurationの新規設定 | | |
| View/Add Configuration | Configurationの追加設定、表示 | | |
| Clear Configuration | Configurationのクリア | | |
| Specify Bootable Logical Drive | 起動するロジカルドライブを選択する | | |
| Initialize | ロジカルドライブ初期化 | | |
| Objects | 各種設定 | | |
| Adapter | ディスクアレイコントローラ設定 | | |
| Clear Configuration | Configurationのクリア | | |
| *1 FlexRAID PowerFail | リビルド時電源断再起動、続行の設定 | | |
| *2 Fast Initialization | 高速イニシャライズの設定 (ON/OFF) | | |
| *3 Disk Spin up Timing | HDD の Spin-up の設定 | | |
| *4 Cache Flush Timing | Cache Flush タイミングの設定 | | |
| *5 Rebuild Rate | Rebuild Rateの設定 (0%~100%) | | |
| *6 Alarm Control | アラーム音(ON/OFF)設定 | | |
| Other Adapter Information | ボード情報表示 | | |
| •FW Supports | ファームウェアがサポートするスパン数とロジカルドライブ数 | | |
| •FW Ver | ファームウェアバージョン | | |
| •BIOS Ver | BIOS バージョン | | |
| • DRAM | メモリ容量 | | |
| • Adapter Type | ボードシリーズ No. | | |
| Factory Default | デフォルト値に設定 | | |
| *7 Disable(Enable) BIOS | BIOS Enable/Disable 設定 | | |
| Battery Information | バッテリ情報 | | |
| •Backup Module | バッテリのモジュールの有無 | | |
| • Battery Pack | バッテリの有無 | | |
| • Temperature | 温度状態 | | |
| • Voltage | 電圧状態 | | |
| • Fast Charging | FAST 充電状況 | | |
| • No of Cycles | 充電回数の表示 | | |
| Reset Battery Charge Counter | 充電回数のクリア | | |
| Other Adapter Options | ボードの詳細設定 | | |
| *8 Emulation | 制御モード設定 | | |
| *9 Auto Rebuild | オートリビルド Enable/Disable 設定 | | |
| • Initiator ID | Initiator ID No.の表示 | | |
| *10 Multiple PCI Delayed Trans | PCI バスブリッジの設定 | | |
| *11 Force Boot | コンフィグレーション情報(HDD)の強制設定 | | |
| *12 Coercion Algorithm | HDD 最大容量設定パラメータ | | |
| Abort BI & CC Activities | バックグランドイニシャライズとチェックコンシステンシの停止 | | |
| *13 CC Restoration | チェックコンシステンシのモード設定 | | |
| *14 Temporary Offline RAID | テンボラリオフライン機能の設定 | | |

| Logical Drive | ロジカルドライブ操作 | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| Logical Drives | ロジカルドライブの選択(複数ロジカルドライブが存在) | | |
| Initialize | ロジカルドライブの初期化 | | |
| Check Consistency | ロジカルドライブの冗長性チェック | | |
| View/Update Parameters | ロジカルドライブ情報表示 | | |
| • RAID | RAID レベルの表示 | | |
| • SIZE | ロジカルドライブの容量表示 | | |
| Stripe SIZE | ストライプサイズの表示 | | |
| Write Policy | Write モードの設定 | | |
| Read Policy | Read モードの設定 | | |
| Cache Policy | キャッシュモードの設定 | | |
| FlexRAID Virtual Sizing | バーチャルサイジングの Enable/Disable 設定 Enable に設定 | | |
| | しないでください | | |
| • #Stripes | ロジカルドライブを構成している HDD 数を表示 | | |
| State | ロジカルドライブの状態表示 | | |
| Physical Drive | 物理ドライブ操作 | | |
| Physical Drive Selection Menu | 物理ドライブの選択 | | |
| Rebuild | リビルドの実行 | | |
| Format | ローレベルフォーマットの実行 使用しないでください | | |
| Make Online | ディスクをオンラインにする | | |
| Fail Drive | ディスクをオフラインにする | | |
| Make HotSpare | オートリビルド用ホットスペアディスクに設定 | | |
| View Drive Information | HDD 情報の表示 | | |
| • Device Type | デバイス種類 | | |
| • Capacity | 容量 | | |
| • Vender ID | ベンダ名 | | |
| Product ID | 型番 | | |
| • Revision | レビジョン | | |
| • SCSI Standard | 対応 SCS I | | |
| • Media Errors | メディアエラー発生数 | | |
| • Other Errors | その他エラー発生数 | | |
| *15 Synchronous Negotiation | SCSI 同期設定 | | |
| *16 SCSI Command Q Tagging | SCSI Command Q Tagの設定 | | |
| Channel | SCSI チャネルの設定 | | |
| Channels | チャネル選択 | | |
| *17 Termination State | 終端設定 | | |
| *18 Enable Auto Termination | 自動終端設定 | | |
| *19 SCSI Transfer rate | 転送速度の設定 | | |
| Format | ローレベルフォーマット 使用しないでください | | |
| Rebuild | リビルド実行 | | |
| Check Consistency | ロジカルドライブの冗長性チェック | | |
| Select Adapter | ディスクアレイコントローラの選択 (コントローラ1枚実装の時は表示されない) | | |

2.2 各設定値

| No. | 設定パラメータ | 出荷時設定 | 設定変更 |
|-----|----------------------------|-------------------------------|------|
| *1 | FlexRAID PowerFail | Enabled | 不可 |
| *2 | Fast Initialization | On | 可 |
| *3 | Disk Spin-up Timing | 2 disks every 6 secs | 不可 |
| *4 | Cache Flush Timing | Every 4 Seconds | 不可 |
| *5 | Rebuild Rate | 30% | 可 |
| *6 | Alarm Control | Disable Alarm | 不可 |
| *7 | Disable(Enable) BIOS | Enable (画面表示:Disable BIOS) | 不可 |
| *8 | Emulation | MASS Storage | 不可 |
| *9 | Auto Rebuild | Enabled | 不可 |
| *10 | Multiple PCI Delayed Trans | Enable | 不可 |
| *11 | Force Boot | ON | 不可 |
| *12 | Coercion Algorithm | NONE | 不可 |
| *13 | CC Restoration | Enabled | 可 |
| *14 | Temporary Offline RAID | Enabled | 不可 |
| *15 | Synchronous Negotiation | Enabled | 不可 |
| *16 | SCSI Command Q Tagging | Enhanced QTAG Scheduling | 不可 |
| *17 | Termination State | Enabled | 不可 |
| *18 | Enable Auto Termination | No | 不可 |
| *19 | SCSI Transfer rate | 320M | 不可 |

2.3 設定変更について

以下の項目は、設定が変更可能です。各説明に従って設定してください。

- *2 Fast Initialization 設定値「On」を推奨します。「On」設定ではディスクの先頭領域のみ
- 2 Fast IIII trainization イニシャライズを行います。
- *5 Rebuild Rate 設定値「30%」を推奨します。
 *13 CC Restoration エックにて不整合が見つかった場合、その不整合を自動的に修復します。

Disable(Enabled) BIOS の設定の表示にご注意ください。表示は、変更する設定値(現在の 設定値の反対)を表示します。

「Enabled」設定時:Disable BIOS を表示 「Disbaled」設定時:Enable BIOS を表示

- * 「Disable」設定時は本装置配下に接続されているハードディスクにインストールした OS から起動できなくなります。
- * 「Factory Default」実行時は設定値が変更になります。
- * 「Factory Default」実行後は各パラメータの再設定を行ってください。
- * MegaRAID Configuration Utility のパージョンによっては、「Factory Default」の設定値 が変更される場合があります。「Factory Default」実行後は各パラメータの設定を確認し てください。
- * 「Factory Default」実行後、本体装置の再起動が必要です。

3. Configuration Utility 操作手順

<u>3.1 Configuration の新規作成/追加作成</u>

MegaRAID Configuration Utilityの起動

コンフィグレーション情報の新規設定 (パックの設定 / ロジカルドライブの設定)

ロジカルドライブの設定内容確認

ロジカルドライブのイニシャライズ

整合性チェックの実施

- MegaRAID Configuration Utilityの終了
- (1) MegaRAID Configuration Utilityを起動します。
- (2) TOP メニュー(Management Menu)より、「Configure」 「New Configuration」を選択します。 追加作成の場合は、「View / add Configuration」を選択します。



* 「New Configuration」で Configuration を作成の場合、既存のコンフィグレーション情 報がクリアされます。既存のコンフィグレーション情報に追加作成の場合は、「View / add Configuration」を選択してください。

「Easy Configuration」では、RAID1 のスパン/RAID5 のスパンの作成、ロジカルドライ ブ容量の設定ができません。「New Configuration」か「View/Add Configuration」で作 成してください。

(3) 確認のメッセージ (Proceed?) が表示されるので、「Yes」を選択します。

(4) SCAN DEVICE が開始され(画面下にスキャンの情報が表示されます)、終了すると、「New Configuration - ARRAY SELECTION MENU」画面が表示されます。



(5) カーソルキーでパックしたい HDD にカーソルを合わせ、<SPACE>キーを押すと HDD が選択され ます。(選択 HDD の表示が READY から ONLIN になり、Axx-xx が点滅します)



- (6) HDD の選択が完了したら、<Enter>キーで確定します(点滅が止まります)。
- (7) <F10>キーを押してロジカルドライブの作成を行います。「Logical Drives Configure」画面が 表示されます。(下記図は、HDD3 台、RAID5 を例に示しています)



(8) **カーソルキー**で、「RAID」、「Size」、「Advanced Menu」を選択し、**<Enter>キー**で確定させ、各値 を設定します。「Advanced」を選択すると、「Advanced」画面が表示されます。

「RAID」: RAID レベルの設定を行います

| パラメータ | 備考 |
|-------|----|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 5 | - |

パックを組んだ HDD の数によって選択可能な RAID レベルが変わります。

「Size」: ロジカルドライブのサイズを指定します。 ディスクアレイコントローラ 1 枚で最 大 40 個のロジカルドライブが作成できます。

^r Advanced Menu J

a) 「StripeSize」: ストライプサイズの設定を行います。

| パラメータ | 備考 |
|-------|---------------|
| 2 | - |
| 4 | - |
| 8 | - |
| 16 | - |
| 32 | - |
| 64 | デフォルト表示、推奨設定値 |
| 128 | - |

b) **「Write Policy」**: Write Policyの設定を行います。

| パラメータ | 備考 |
|--------|----------------------|
| WRTHRU | ライトスルー、デフォルト表示 |
| WRBACK | ライトバック、BBU 実装時は推奨設定値 |

c) 「Read Policy」: Read Policy の設定を行います。

| / = | , | |
|-----------|--|--|
| パラメータ | 備考 | |
| NORMAL | 先読みを行わない、デフォルト表示 推奨設定値 | |
| READAHEAD | 先読みを行う | |
| ADAPTIVE | 2 回連続して継続したセクタに対して アクセスを行った場合先読みを行う | |

d) 「Cache Policy」: Cache Policyの設定を行います。

| パラメータ | 備考 |
|-----------|---------------------|
| Cached 10 | 読み込んだデータをメモリにバッファする |
| Direct IO | デフォルト表示、推奨設定値 |

e) 「Span」: Span 設定を行います

| パラメータ | 備考 |
|---------|----------|
| CANSPAN | SPAN=YES |
| NOSPAN | SPAN=NO |

パックを組んだ HDD の構成が SPAN 設定可能な場合デフォルトで「YES」が表示されます。

SPAN 実行時は、パックを組む時に図の様に2組以上の同一パックを作成します。(RAID1のスパン、RAID5のスパン作成時:詳細な手順は、本章の「3.5.スパンの設定方法」を参照してください)

RAID1の SPAN の場合

RAID5の SPAN の場合



- (9) すべての設定が完了したら、「Accept」を選択して、<Enter>キーを押すと、ロジカルドライブ が生成され、「Logical Drive Configured」画面にロジカルドライブが表示されます。
- (10) ロジカルドライブを生成したら、<ESC>キーを押して画面を抜け、「Save Configuration?」画 面まで戻り、「Yes」を選択すると、Configurationがセーブされます。
- (11) Configuration のセーブ完了メッセージが表示されたら、<ESC>キーで TOP メニュー画面まで 戻ってください。

(12) TOP メニュー画面より「Objects」 「Logical Drive」 「View/Update Parameters」を選 択してロジカルドライブの情報を確認してください。「Write Policy」、「Read Policy」、 「Cache Policy」の設定値は変更が可能です。



- (13) TOP メニュー画面より「Initialize」を選択する。
- (14)「Logical Drives」の画面が表示され、イニシャライズを行うロジカルドライブにカーソルを 合わせ、スペースキーを押すとロジカルドライブが選択されます。また、<F2>キーを押すと、 表示されている全ロジカルドライブが選択されます。
- (15) ロジカルドライブを選択したら、<F10>キーを押して Initialize を行います。実行確認画面が 表示されるので、「Yes」を選択すると Initialize が実行されます。
- (16) 「Initialize Logical Drive Progress」画面のメータ表示が 100%になったら、Initialize は 完了です。
- (17) Initialize を実施済みのロジカルドライブに対して、整合性チェックを行ってください。詳細な実行方法は3.4 整合性チェックをご参照ください。
- (18) **<ESC>キー**で TOP メニューまで戻って、MegaRAID Configuration Utility を終了してください。
- 🌒 🏄 コンフィグレーションの作成を行った時は、必ず、整合性チェックを実行してください。
- * 整合性チェックには修復モードと修復無しモードがあります。動作の詳細は第3章3整合 性チェック機能を参照してください。

<u>3.2 マニュアルリビルド</u>



- (1) HDD を交換し、装置を起動します。
- (2) MegaRAID Configuration Utility を起動します。
- (3) TOP メニューより、「Rebuild」を選択すると、以下のような「Rebuild -PHYSICAL DRIVES SELECTION MENU」画面が表示されます。



- (4) 「FAIL」になっている HDD にカーソルを合わせ、**<SPACE>キー**で選択します。複数の HDD を 選択可能(同時リビルド)。
- (5) HDD が選択されると、"FAIL"の表示が点滅します。
- (6) HDD の選択が完了したら、**<F10>キー**を押してリビルドを実行します。
- (7) 確認の画面が表示されるので、「Yes」を選択すると、リビルドがスタートします。

- (8) 「Rebuild Physical Drives in Progress」画面のメータ表示が100%になったらリビルド 完了です。
- (9) **<ESC>キー**で TOP メニューまで戻って、MegaRAID Configuration Utility を終了してくだ さい。

<u>3.3 ホットスペアの設定</u>



- (1) ホットスペア用の HDD を実装し、本体装置を起動します。
- (2) MegaRAID Configuration Utilityを起動します。
- (3) TOP メニューより、「Objects」「Physical Drive」を選択すると、以下のような「Objectsts
 PHYSICAL DRIVE SELECTION MENU」画面が表示されます。



- (4) ホットスペアに設定する HDD にカーソルを合わせて、<ENTER>キーを押します。
- (5) 「Channel X, Target X」の画面が表示されるので、「Make HotSpare」を選択します。
- (6) 確認の画面が表示されるので、「Yes」を選択します。
- (7) HDD の表示が、「HOTSP」に変更されます。
- (8) **<ESC>キー**で TOP メニューまで戻って、MegaRAID Configuration Utility を終了してくだ さい。



- * ホットスペアの設定を取り消すには、「Objects」 「Physical Drive」 「Fail Drive」
 を選択します。
 - * ホットスペア用 HDD が複数(同一容量)ある場合は、CH 番号 / ID 番号が小さい HDD から順に リビルドが実施されます。

<u>3.4 整合性チェック</u>

MegaRAID Configuration Utilityの起動 整合性チェックの実行 MegaRAID Configuration Utilityの終了

- (1) MegaRAID Configuration Utility を起動します。
- (2) TOP メニューより、「Check Consistency」を選択します。
- (3)「Logical Drives」の画面が表示され、整合性チェックを行うロジカルドライブにカーソル を合わせ、スペースキーを押すとロジカルドライブが選択されます。また、<F2>キーを押す と、表示されている全ロジカルドライブが選択されます。
- (4) ロジカルドライブを選択したら、<F10>キーを押して、整合性チェックを行います。確認画面 が表示されるので、「Yes」を選択すると整合性チェックが実行されます。
- (5) 「Check Consistency Progress」画面のメータ表示が 100%になったら、整合性チェックは 完了です。
- (6) **<ESC>キー**で TOP メニューまで戻って、MegaRAID Configuration Utility を終了してください。
- ★ コンフィグレーションの作成を行った時は、必ず、整合性チェックを実行してください。

3.5.スパンの設定方法

以下に、RAID1 および、RAID5 の SPAN 設定手順を説明します。

(1) RAID1 のスパン

HDD4 台を接続した場合を例に手順を説明します。(RAID1の 2SPAN 設定)

Configuration 実行画面を起動

TOP 画面から、「Configure」 「New Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。Channel-1のメニュー画面で、ID=0の場所にカーソルが表示されます。



ID=0/1 の選択

スペースキーを押すと、ID=0 は「ONLIN A01-01」に表示が変わり、「A01-01」は点滅表示 になります。(カーソルは、ID=1 に自動的に移動)同様に、ID=1 でもスペースキーを押しま す。(「A01-02」も点滅し、カーソルは ID=2 に移動)HDD2 台(ID=0/1)を選択したら、ENTER キーを押し、確定します。(「A01-01/02」の点滅が停止します)



ID=2/3 の選択

次に、 の状態で、ID=0/1 と同様にスペースキーを押して ID=2/3 を選択し、ENTER キー を押して確定します。(表示は「ONLIN A02-01/02」に変わります)



ロジカルドライブの設定

の状態で F10 キーを押すと、以下の画面が表示されます。各項目に設定を行ってください。更に、「Advance Menu」を選択するとサブメニュー「Advanced」画面が表示されます。



設定内容は以下のようになっています。

| 設定項目 | | デフォルト(初期値) | 設定内容 |
|----------|--------------|---------------|--------------------|
| RAID | | 1 | 0,1 |
| Size | | 全容量(ロジカルドライブ) | 全容量 |
| Advanced | StripeSize | 64KB | 2/4/8/16/32/64/128 |
| | Write Policy | WRTHRU | WRTHRU |
| | | | WRBACK |
| | Read Policy | NORMAL | NORMAL |
| | | | READAHEAD |
| | | | ADAPTIVE |
| | Cache Policy | DirectIO | DirectIO |
| | | | Cache I O |
| Span | | YES | CANSPAN(YES) |
| | | | NOSPAN(NO) |

「Logical Drive XX」メニュー画面からサブメニュー「Advanced 」画面には、「Advaned Menu」 を選択して ENTER キーを押すと移ります。また、「Logical Drive XX」メニュー画面に戻る場 合は、ESC キーを押すと戻ります。戻った場合は、カーソルは「Accept」に移動します。

RAID1のスパン作成時は、ロジカルドライブのサイズは、全容量に設定してください。ロジカルドライブのサイズを変更するとスパンが設定できません。

設定の確定

の設定が終了したら、「Logical Drive X」画面の「Accept」を選択し、ENTER キーを 押すと、設定内容は確定します。確定すると、「Logical Drive Configured」画面の該当口 ジカルドライブは、「緑色」(未設定)から「水色」(設定済)に変わります。確定の識別は、 文字の色で判断してください。

また、設定を再度設定したい場合は、ESCキーを押して、「Save Configuration?」画面で「No」を選択して、再度「New Configuration」から実施してください。

設定の保存

の確定が終了したら、ESC キー又は ENTER キーを押します。「Save Configuration?」画 面が表示されますので、「YES」を選択して ENTER を押します。

| MegaRAID BIOS Config Utility(40-Ld) Verx,xx mmm dd, yyyy Standard:Adapter-01 |
|--|
| MegaRAID BIOS Config Utility(40-Ld) Verx,xx mmm dd, yyyy Standard:Adapter-01 Manaq Configur Fasy Configuration No YES No Configur Initiali Objects Format Rebuild Check Consiste |
| |
| |
| |
| Select YES Or NO |
| ENTER - Select |

保存が終了すると以下の画面のように保存が完了したメッセージのポップアップが表示されます。どれかキーを押してください。画面は「Configure」画面に戻りますので、 これで RAID1 のスパンのロジカルドライブの作成は終了です。





* ロジカルドライブ作成後は、必ず「Initialize」及び「Check Consistency」を実施して ください。 HDD6 台を接続した場合を例に手順を説明します。(RAID5 の 2SPAN 設定)

Configuration 実行画面を起動

TOP 画面から、「Configure」 「New Configuration」を選択すると、以下の画面が表示 されます。Channel-1のメニュー画面で、ID=0の場所にカーソルが表示されます。



ID=0/1/2 の選択

スペースキーを押すと、ID=0 は「ONLIN A01-01」に表示が変わり、「A01-01」は点滅表 示になります。(カーソルは、ID=1 に自動的に移動)同様に、ID=1/2 でもスペースキーを押 します。(「A01-02/03」も点滅し、カーソルは ID=3 に移動)HDD3 台(ID=0/1/2)を選択した ら、ENTER キーを押し、確定します。(「A01-01/02/03」の点滅が停止します)



ID=3/4/5 の選択

次に、の状態で、ID=0/1/2と同様にスペースキーを押して ID=3/4/5 を選択し、ENTER キーを押して確定します。(表示は「ONLIN A02-01/02/03」に変わります)



ロジカルドライブの設定

の状態で F10 キーを押すと、以下の画面が表示されます。各項目に設定を行ってください。更に、「Advance Menu」を選択するとサブメニュー「Advanced」画面が表示されます。



設定内容は以下のようになっています。

| 設定項目 | | デフォルト(初期値) | 設定内容 |
|----------|--------------|---------------|--------------------|
| RAID | | 5 | 0,5 |
| Size | | 全容量(ロジカルドライブ) | 全容量 |
| Advanced | StripeSize | 64KB | 2/4/8/16/32/64/128 |
| | Write Policy | WRTHRU | WRTHRU |
| | | | WRBACK |
| | Read Policy | NORMAL | NORMAL |
| | | | READAHEAD |
| | | | ADAPTIVE |
| | Cache Policy | Direct IO | DirectIO |
| | | | Cache I O |
| Span | | YES | CANSPAN(YES) |
| | | | NOSPAN(NO) |

「Logical Drive XX」メニュー画面からサブメニュー「Advanced 」画面には、「Advaned Menu」 を選択して ENTER キーを押すと移ります。また、「Logical Drive XX」メニュー画面に戻る場 合は、ESC キーを押すと戻ります。戻った場合は、カーソルは「Accept」に移動します。

RAID5のスパン作成時は、ロジカルドライブのサイズは、全容量に設定してください。ロジカルドライブのサイズを変更するとスパンが設定できません。

設定の確定

の設定が終了したら、「Logical Drive X」画面の「Accept」を選択し、ENTER キーを 押すと、設定内容は確定します。確定すると、「Logical Drive Configured」画面の該当口 ジカルドライブは、「緑色」(未設定)から「水色」(設定済)に変わります。確定の識別は、 文字の色で判断してください。

また、設定を再度設定したい場合は、ESC キーを押して、「Save Configuration?」画面で「No」を選択して、再度「New Configuration」から実施してください。

設定の保存

の確定が終了したら、ESC キー又は ENTER キーを押します。「Save Configuration?」 画 面が表示されますので、「YES」を選択して ENTER を押します。

| MegaRAID BIOS Config Utility(40-Ld) Verx,xx mmm dd, yyyy Standard:Adapter-01 | | | |
|--|--|--|--|
| Configure New Configuration View/Add Configuration Clear Configure Confi | | | |
| Objects Spect Format LD Rebuild LD Check Consisten Size #Stripes Strpsz Drive-State 1 5 xxxxMB 3 64KB OPTIMAL | | | |
| Select YES Or NO | | | |

保存が終了すると以下の画面のように保存が完了したメッセージのポップアップが表示 されます。どれかキーを押してください。画面は「Configure」画面に戻りますので、これ で RAID5 のスパンのロジカルドライブの作成は終了です。





* ロジカルドライブ作成後は、必ず「Initialize」及び「Check Consistency」を実施して ください。

<u>3.6 その他</u>

(1) Select Adapter

ディスクアレイコントローラを複数実装した場合に選択します。各コンフィグレーション はコントローラ単位で行われます。ディスクアレイコントローラの Adapter ナンバは、実装 する PCI スロットによって決定されます。

(2) Clear Configuration

コンフィグレーション情報のクリアを行います。TOP メニューより、「Configure」「Clear Configuration」を選択。「Clear Configuration」を実行すると、ディスクアレイコントローラ、HDD のコンフィグレーション情報がクリアされます。「Clear Configuration」を実行すると、ディスクアレイコントローラの全てのチャネルのコンフィグレーション情報がクリアされます。



* ディスクアレイコントローラと HDD のコンフィグレーション情報が異なる場合、(ディス クアレイコントローラ不具合による交換時以外)ディスクアレイコントローラのコンフィ グレーション情報を選んだ場合、コンフィグレーションが正常に行えません。その場合に は、「Clear Configuration」を実施して、再度コンフィグレーションを作成してください。

* ロジカルドライブ単位の削除は、MegaRAID Configuration Utility ではできません。Power Console Plus を使用してください。

(3) Make Online

Fail 状態の HDD をオンラインにすることができます。TOP メニューより、「Objects」「Physical Drive」 HDD 選択 「Make Online」

(4) Battery

・ バッテリ情報の表示

TOP メニューより、「Objects」 「Adapter」 「Battery Information」を選択

| Backup Module | PRESENT | バッテリ接続 |
|---------------|-------------|----------|
| | ABSENT | バッテリ未接続 |
| Battery Pack | PRESENT | バッテリ接続 |
| | ABSENT | バッテリ未接続 |
| Temperature | GOOD | 温度正常 |
| | HIGH | 温度異常(高温) |
| Voltage | GOOD | 電圧正常 |
| | LOW | 電圧異常 |
| Fact Charging | COMPLETED | 充電完了 |
| rast unarging | IN_PROGRESS | 充電中 |
| No of Cycle | * * * | 充電回数 |

・ 充電回数のクリア

TOP メニューより、「Objects」 「Adapter」 「Reset Battery Charge Counter」を 選択します。確認メッセージが表示されるので、「YES」を選択すると充電回数がクリア されます。



バッテリ交換時は充電回数をクリアしてください。

バッテリの交換時期は、2 年および充電回数 500 回です

(5) Rebuild Rate

Rebuild Rate を設定します。 TOP メニューより、「Objects」 「Adapter」 「Rebuild Rate」を選択。 0%~100%の範囲で設定可能。デフォルト値(設定推奨値)30%。

(6) HDD 情報

HDD の情報を確認できます。

TOP メニューより、「Objects」 「Physical Drive」 HDD 選択 「View Drive Information」 を選択

第5章 運用・保守

1.保守サービス

保守サービスは弊社の保守サービス会社、および弊社が指定した保守サービス会社によってのみ実施 されますので、純正部品の使用はもちろんのこと、技術力においてもご安心の上、ご都合にあわせてご 利用いただけます。なお、お客さまが保守サービス会社をお受けになる際のご相談は、弊社営業担当ま たは代理店で承っておりますのでご利用ください。

2.予防保守

予防保守として、HDDの不良ブロックの訂正を行うため、整合性チェックを定期的に行ってください。 また、万一の場合に備え、定期的なデータのバックアップを行うことをお勧めします。

3.本製品の交換

<u>3.1 本製品の交換手順</u>

本製品を交換する際は以下の手順に従ってください。

🧊 👔 🔹 本体装置の取り扱いについては、本体装置に添付の説明書を参照してください。

-) * 新しく取り付ける本製品は、コンフィグレーション情報がクリア済みのものを使用してく ださい。
 - (1) 本体装置の POWER スイッチを OFF にして、電源プラグをコンセントから抜きます。本体装置の POWER スイッチが ON になっている場合は、OS のシャットダウン処理を行った後、本体装置の電源を OFF にしてください。
 - (2)本体装置のカバーや部品等を取り外します。
 - (3) 本製品に接続されている SCSI ケーブルを取り外します。

* SCSI ケーブルを取り外す前に接続構成を必ずメモしてください。 重要

- (4) 本製品を本体装置から取り外します。
- (5)新しい本製品を本体装置に取り付け、手順(3)で外した SCSI ケーブルを接続します。
- (6)本体装置の部品やカバー等を取り付けます。
- (7) 電源プラグをコンセントに接続し、本体装置の POWER スイッチを ON にします。本体装置が正常に起動する事を確認してください。

3.2 コンフィグレーション情報の自動保存

交換した本製品にコンフィグレーション情報が存在していない場合、HDD のコンフィグレーション 情報を自動的に本製品に保存します。コンフィグレーション情報の保存の操作は必要ありません。

本製品のパラメータ設定をデフォルト値から変更した場合は手動保存となることがあります。POST 実行画面で「Configuration of NVRAM and drives mismatch (Normal mismatch)」が表示された場合 は、次項「コンフィグレーション情報の手動保存」を参照してください。



3.3 コンフィグレーション情報の手動保存

交換した本製品にコンフィグレーション情報が存在していない場合、HDD のコンフィグレーション 情報を自動的に本製品に保存します。本製品と HDD の双方にコンフィグレーション情報が存在する場 合は、HDD のコンフィグレーション情報が優先されます。コンフィグレーション情報を本製品に保存 する操作は必要ありません。



コンフィグレーション情報は、COD 機能により HDD 内部へ記録されますが、万一の場合を考えて、 必ずフロッピィディスク等への保存を行ってください。コンフィグレーション情報の保存は、Power Console Plus で行います。



4.トラブルシューティング

ディスクアレイを構成している本体装置がうまく動作しないときや、ユーティリティが正しく機能し ないときは次の点について確認してください。また、該当する項目があったときは、処理方法に従った 操作をしてください。

(1) OS をインストールできない

ディスクアレイコントローラのコンフィグレーションを行いましたか? MegaRAID Configuration Utility を使って正しくコンフィグレーションしてくだ さい。

(2) OS を起動できない

ディスクアレイコントローラの BIOS 設定が変更されていませんか? MegaRAID Configuration Utilityを使って正しく設定してください。

POST で、ディスクアレイコントローラを認識していますか? ディスクアレイコントローラが正しく接続されていることを認識してから電源 を on にしてください。 正しく接続していても認識されない場合は、ディスクアレイコントローラの故障 が考えられます。契約されている保守サービス会社、または購入された販売店へ 連絡してください。

(3) リビルドができない

リビルドする HDD の容量が少なくありませんか? 故障した HDD と同じ容量のディスクを使用してください。

RAID 構成が、RAIDO ではありませんか?

RAIDO には冗長性がないため、リビルドはできません。FAIL になった HDD を交換 して、再度コンフィグレーション情報を作成し、イニシャライズを行ってからバ ックアップデータを使用して復旧してください。

(4) オートリビルドができない

HDD を交換(ホットスワップ)するときに十分な時間を空けましたか? オートリビルドを機能させるためには、HDD を取り出してから取り付けるまでの 間に 90 秒以上の時間を空けてください。

設定を間違えていませんか?

MegaRAID Configuration Utilityを使って、オートリビルドの設定を確認してく ださい。TOPメニュー 「Objects」 「Adapter」 「Auto Rebuild」

(5) HDD が Fail になった

契約されている保守サービス会社または購入された販売店へ連絡してください。



856-840047-080-3 発行:2005年3月第5版

乱丁、落丁の際にはお取替えいたします。 このマニュアルは再生紙を使用しています。