N8190-82A Fibre Channel ディスクアレイ (ST12000) ご使用時の注意事項

本ディスクアレイ装置をご使用になる前に、以下の注意事項をお読みください。

1.ディスクアレイ装置の電源 OFF に関する注意事項

ディスクアレイ装置の電源をOFF にする前には、ディスクアレイ装置のキャッシュが保持しているデータを クリアするために、必ず以下の処理を行ってください。



<u>2.SAM Client に関する注意事項</u>

300 シリーズにて LUN 作成時に作成中の LUN サイズが不正となる場合がありま

Ma	nual Configu	iration/New (Configuratio	n (127.0).0.1, Controller-0)							? ×
	1.Welcome 2. Disk Arrays 3. Logical Drives 4. SAN Mapping											
	Disk Array	Drive No	Logical Drives		RAID Level	Capacit Logical	y (MB) Physical	Capacity Utilization	Write Cache	Init Drive	Stripe ? Size	
	Reset	2 💌			RAID 5 💌	32284	48426	66%			8 KB 💌	
	0	0		New	RAID 5	1024	1536	66%			8 KB	
	0	1		New	RAID 5	1024	1536	66%			8 KB	
	0	N/A			N/A	N/A	48426	N/A	Г		N/A	
	Add Dri	ve	Delete Dr	ive	Clear All						Cancel	

SAM Client 5.00 では大容量のロジカルドライブを設定して「Add Drive」ボタンをクリックすると Capacity(MB)の Logical に表示される値が不正な値で反映される場合がありますが、表示上の問題だ けでロジカルドライブは指定した正しい容量で作成されます。正しい値はロジカルドライブ作成後、 [Controller View]ウィンドウの Logical Drives に表示されるロジカルドライブアイコン横に表示さ れる容量で確認できます。