

システムが提供する各種機能の設定方法について説明します。

起動(→154ページ)	.ユーティリティの起動方法について説明していま す。
キーと画面の説明(→154ページ)	.起動後、画面に表示されるメニューやキーの操作 方法について説明しています。
操作手順(→155ページ)	.本装置を使用する際に必要となる設定や確認につ いて手順を追って説明しています。ここで説明し ていないパラメータは出荷時から変更しないでく ださい。
終了(→157ページ)	.ユーティリティの終了と変更したパラメータの保 存(または変更内容の破棄)方法について説明して います。



本装置のBasic Input Output System(BIOS) ユーティリティの操作方法について説明します。管理コン ピュータを本体のシリアルポート2(COM2)に接続し、電源をONにすると管理コンピュータの画面に POST(Power On Self-Test)の実行内容が表示されます。 しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP

ここで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。

★● うまく起動できなかった場合は保守サービス会社まで連絡してください。 重要

キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも表示されています)。



<F10>キー 設定したパラメータを保存してSETUPを終了します。



システムで必要な操作手順についてのみ記載します。その他の項目に関する説明は記載していません。出 荷時の状態から変更しないでください。



本書で記載している手順以外の操作や設定の変更をしないでください。本体が正しく動作し なくなるおそれがあります。

メモリの状態を確認/変更する

ここで示す手順でDual In-line Memory Module(DIMM)の取り付け状態の確認やエラー情報の消去をすることができます。

● 選択するメニュー

「Advanced」→「Memory Reconfiguration」

Phoenix BIOS Setup Utility								
Advanced								
Memor	Item Specific Help							
DIMM #1 Status: DIMM #2 Status: DIMM #3 Status: Clear Memory Errors:	Normal None None [Enter]	Clears the DIMM Group error status.						
F1Help $\uparrow \downarrow$ Select ItEscExit $\leftarrow \rightarrow$ Select M	em -/+ Change Values lenu Enter Select ▶ Sub-Menu	F9 Setup Defaults F10 Save and Exit						

● ステータスの確認方法

「DIMM #n Status」の欄を参照してください(「n」はDIMMのソケット番号を示します。

Normal:正常に取り付けられている。None:取り付けられていない(取り外されている)。Error:正しく取り付けられていない。

確認を終えたら、SETUPを終了してください(この後の「終了方法」を参照してください)。

DCスイッチ機能を無効にする

本体前面にあるPOWERスイッチの機能を無効にすることにより、不用意なスイッチ操作に よる電源OFFを防ぐことができます。

選択するメニュー

「Security」→「Power Switch Mask」



● 操作方法

「Power Switch Mask」を選択(ハイライト)して<Enter>キーを押します。表示されるメニューから「Masked」を選択してSETUPを終了してください(この後の「終了方法」を参照してください)。再起動し、システム構成情報が更新されます。

「Masked」に設定すると、POWERスイッチを使って装置の電源をOFFの状態からONに することはできますが、ONの状態からOFFにすることはできなくなります。電源のOFF はManagement Consoleから行ってください。



SETUPを終了させる方法について説明します。

● 選択するメニュー

「Exit」

Phoenix BIOS Setup Utility										
	Main	Advanced	Security	System Hardware	Boot	Exit				
Save Changes & Exit Exit Without Saving Changes Get Default Value Load Previous Value Save Changes		Item Spec	ific Help							
	F1 Helj Esc Exit	$ \begin{array}{c} \uparrow \downarrow \mathbf{Select I} \\ \leftarrow \rightarrow \mathbf{Select N} \end{array} $	tem -/+ Menu Enter	Change Values Execute Command	F9 Setup De F10 Save and	faults l Exit				

説明

Save Changes & Exit

新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終わらせる時 に、この項目を選択します。Save Changes & Exitを選択すると、次の画面が表示 されます。ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ) 内に保存してSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。「No」を選択する とExitメニューに戻ります。

- Exit Without Saving Changes

新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存しないでSETUPを終わらせ たい時に、この項目を選択します。ここで、「No」を選択すると、変更した内容を保 存しないでSETUPを終わらせることができます。「Yes」を選択すると変更した内容 をCMOS内に保存してSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

- Get Default Value

SETUPのすべての値をデフォルト値に戻したい時にこの項目を選択します。Get Default Valueを選択すると、次の画面が表示されます。ここで、「Yes」を選択する と、デフォルト値に戻ります。「No」を選択するとExitメニューの画面に戻ります。 - Load Previous Value

CMOSに値を保存する前に今回の変更を以前の値に戻したい場合は、この項目を選 択します。Load Previous Valueを選択すると次の画面が表示されます。ここで、 「Yes」を選ぶと新たに選択した内容が破棄されて、以前の内容に戻ります。「No」を 選択するとExitメニューに戻ります。

- Save Changes

SETUPを終了せず、新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存する時 に、この項目を選択します。Save Changesを選択すると、次の画面が表示されま す。ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保 存します。「No」を選択するとExitメニューに戻ります。