# NEC



Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista™ オペレーティングシステム

## プリンタソフトウェアインストールマニュアル



Multilmpact 700XX2 Multilmpact 700XX2N Multilmpact 700JX3 Multilmpact 700JX3N Multilmpact 700LX2 Multilmpact 700EX Multilmpact 201MX2 Multilmpact 201HX Multilmpact 750/850A Multilmpact 750/210A

#### ご注意

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 3. NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- 4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ などお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 5. 運用した結果の影響については4項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 6. 本製品を第三者に売却・譲渡する際は必ず本書も添えてください。

#### 輸出する際の注意事項

本製品(ソフトウェア)は、日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。本 製品は日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。また、当社は本製品に関 し、海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

#### 商標について

NEC、NECロゴ、MultiImpact、BarcodeStudioは日本電気株式会社の登録商標です。 PrinterSignalStationはNECソフト株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

IBM、ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Acrobat、Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ 社)の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。

その他、記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

Windows VistaはMicrosoft Windows Vista Ultimate operating systemおよびMicrosoft Windows Vista Enterprise operating system、Microsoft Windows Vista Business operating system、Microsoft Windows Vista Home Premium operating system、Microsoft Windows Vista Home Basic operating systemの略です。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2007 日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うこと はできません。

# はじめに

このたびはNECのプリンタをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本マニュアルはマイクロソフト社の新しいオペレーティングシステムである「Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>TM</sup>」でNEC Multilmpactシリーズのプリンタソフトウェアをインストールする ための補足事項を説明しています。プリンタに付属の「Multilmpactシリーズ ソフトウェアマ ニュアル (853-810826-702-A)」または「Multilmpact 750シリーズ ソフトウェアマニュア ル (853-810825-601-A)」と併せてご活用ください。

本マニュアルは下記のMultiImpactシリーズを対象としています。

- MultiImpact 700XX2
- MultiImpact 750/850A
  MultiImpact 750/560
- Multilmpact 700XX2N
  Multilmpact 700JX3
  - MultiImpact 750/210A
- MultiImpact 700JX3N
- MultiImpact 700LX2
  MultiImpact 700EX
- Multimpact 700EX
- MultiImpact 201MX2
- MultiImpact 201HX

2007年2月 初版

### マニュアルの構成

本マニュアルはMicrosoft Windows Vistaオペレーティングシステムへのプリンタソフト ウェアのインストールなどに関する説明を以下のプリンタソフトウェアの項目に分けて説明 しています。

#### プリンタドライバ(→5ページ)

Windows Vista環境でプリンタへの印刷制御を行うソフトウェアです。Windows Vistaへのプリンタドライバのインストール方法ならびに削除(アンインストール)の方法について説明しています。

#### リモートパネルとPrinterSignalStation (→20ページ)

リモートパネルを使うと、プリンタの各種設定をコンピュータの画面上で行うこと ができます。また、PrinterSignalStationはプリンタの状態や処理の状況をネット ワーク上のコンピュータから監視・確認することができるソフトウェアです。 ここでは、Windows Vistaへのインストール方法ならびに削除(アンインストー ル)の方法について説明しています。

#### オンラインマニュアルの活用(→22ページ)

Windows Vistaで動作しているコンピュータでプリンタに添付の「プリンタソフト ウェアCD-ROM」内にある「オンラインマニュアル」の開き方について説明してい ます。

# プリンタソフトウェアの動作環境について

Microsoft Windows Vistaオペレーティングシステムでプリンタソフトウェアを使用するためには、お使いのコンピュータがMicrosoft Windows Vistaオペレーティングシステムで動作させることができるPC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機であることを確認してください。コンピュータに関する詳細についてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。プリンタソフトウェアがサポートしているWindows Vistaは次のとおりです。

- Microsoft Windows Vista Ultimate operating system 日本語版
- Microsoft Windows Vista Enterprise operating system 日本語版
- Microsoft Windows Vista Business operating system 日本語版
- Microsoft Windows Vista Home Premium operating system 日本語版
- Microsoft Windows Vista Home Basic operating system 日本語版

## インストール/アンインストール時の注意事項

- プリンタドライバをインストールする前にすべてのアプリケーションを終了させてく ださい。
- インストールを始める前に、MultiImpactに添付のプリンタソフトウェアCD-ROMを 用意してください。
- プリンタドライバは印刷中にアンインストールを行うことはできません。印刷が終了してからアンインストールを行ってください。
- 操作中に[ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示された場合は、表示 されたメッセージに従って管理者のパスワードの入力または[許可](または[続 行])の操作をして先に進んでください。



コンピュータに亦軍が原田	③ 1##E(D)
	ユーザー アカ1 されるのを防き

コンピューターの管理者の場合の表示例



標準ユーザーの場合の表示例

#### 本文中で使用の記号の意味

このマニュアルでは、本文中で次に2種類の記号を使用しています。それぞれの記号は次のように定義されています。

記号	内容
く重要	この注意事項および指示を守らないと、プリンタを含むコンピュータシステムに影響を 与える障害が発生するおそれがあることを示しています。
<b>א</b> דיאל	この注意事項および指示を守らないと、プリンタが正しく動作しない可能性があること を示しています。

# プリンタドライバ

Windows Vistaをお使いのコンピュータでMultiImpactをご使用になるためにはコンピュー タにプリンタドライバを組み込む作業が必要です。この作業を「インストール」と呼びます。 プリンタソフトウェアのインストールには、次の2種類の方法があります。

- インストーラによるインストール(→本ページ)
- プラグ・アンド・プレイによるインストール (→11ページ)

# インストーラによるインストール

ここではWindows Vista Ultimate日本語版でのインストールの手順をMultiImpact 700XX2 の場合を例にあげて説明します。「MultiImpact 700XX2」をお使いの機種に読み替えてくだ さい(Windows Vistaのその他のエディションでのインストールの手順はほぼ同じです)。

### インストールする前に

Windows Vistaの基本的な操作およびセットアップについては各OSに添付のマニュアルな どをご覧ください。



MultiImpactに添付のプリンタソフトウェアCD-BOMは、CD-BOMをドライブにセッ トするだけで自動的にメニュープログラムを起動させる機能を持っています。自動的に メニュープログラムが起動しない場合は、CD-ROM内のルートディレクトリにある MISETUP.EXEを実行してください。

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになる場合も、共有プリンタのプリンタドライバをイ ンストールする前に次の手順でMultiImpactプリンタドライバをインストールしてください。

🚺 コンピュータの電源をONにし、Windows Vistaを起動する。

= 2 重要 =

コンピュータとプリンタをこの時点ではまだ接続しないでください。接続はここで説明 するインストール手順を完了した後に行います。



#### プリンタソフトウェアCD-ROMをドライブにセットする。

「自動再生」ダイアログボックスが起動します。





#### 7) プリンタの接続先を設定する。

● MultiImpactとコンピュータが直接つ ながっている

[ローカルプリンタを追加します] を クリックする。 →手順9へ (7ページ)

● ネットワーク環境で接続している

「ネットワーク プリンタ、ワイヤレス またはBluetoothプリンタを追加しま す]をクリックする。 →手順8へ



- 目的のプリンタが表示された場合 一覧から目的のプリンタアイコンを選 び、「次へ]をクリックする。 →手順16へ(10ページ)
- 日的のプリンタが表示されなかった場合 「探しているプリンタはこの一覧には ありません]をクリックする。 →以降はOSの取扱説明書を参照して プリンタの接続先を設定した後、手 順10へ (7ページ)
- 9 使用するプリンタポートを選択し、「次 へ]をクリックする。



×

プリンタ ポートの選択		
プリンタ ポートによってコンピュータが ◎ 既存のポートを使用( <u>U</u> ):	プリンタと情報を交換できるよ: LPT1: (プリンタ ポート)	X(25)233. *)
新しいボートの作成(C): ポートの種類	Local Port	v
		次へ(N) キャンセル

「ディスク使用」をクリックする。





「製造元のファイルのコピー元」を設定 する。

> [製造元のファイルのコピー元] に、[(プ リンタソフトウェアCD-ROMのセットさ れている) ドライブ名1、コロン(:)、 田記号(¥)に続けて次の内容を入力し、 [OK] をクリックします。



入力する内容はPrinterSignalStationを利用する/しない場合によって異なります。

#### ● PrinterSignalStationを利用する場合

MultiImpact 700XX2/700XX2Nをお使いの場合:「MI700XX2¥DISK1¥WINXP」 MultiImpact 700JX3/700JX3Nをお使いの場合:「MI700JX3¥DISK1¥WINXP」 MultiImpact 7001 X2をお使いの場合: [MI700L X2¥DISK1¥WINXP] MultiImpact 700FXをお使いの場合: 「MI700FX¥DISK1¥WINXP」 MultiImpact 201MX2をお使いの場合:「MI201MX2¥DISK1¥WINXP」 MultiImpact 201HXをお使いの場合: 「MI201HX¥DISK1¥WINXP」 MultiImpact 750/850Aをお使いの場合: 「MI7585A¥DISK1¥WINXP | MultiImpact 750/560をお使いの場合: 「MI7556¥DISK1¥WINXP | MultiImpact 750/210Aをお使いの場合: 「MI7521A¥DISK1¥WINXP |

#### PrinterSignalStationを利用しない場合

次の場所を指定して片方向通信用ドライバをお使いください。 MultiImpact 700XX2/700XX2Nをお使いの場合:「MI700XX2¥DISK1¥XPCUSTOM」 MultiImpact 700JX3/700JX3Nをお使いの場合: 「MI700JX3¥DISK1¥XPCUSTOM | MultiImpact 700LX2をお使いの場合: [MI700LX2¥DISK1¥XPCUSTOM] MultiImpact 700EXをお使いの場合:「MI700EX¥DISK1¥XPCUSTOM」 MultiImpact 201MX2をお使いの場合:「MI201MX2¥DISK1¥XPCUSTOM」 MultiImpact 201HXをお使いの場合: 「MI201HX¥DISK1¥XPCUSTOM | MultiImpact 750/850Aをお使いの場合: 「MI7585A¥DISK1¥XPCUSTOM | MultiImpact 750/560をお使いの場合: 「MI7556¥DISK1¥XPCUSTOM | MultiImpact 750/210Aをお使いの場合: 「MI7521A¥DISK1¥XPCUSTOM」



#### 12 「NEC MultiImpact 700XX2」を選択 し、「次へ」をクリックする。

お使いのWindows Vistaで一度このプリ ンタのインストールを済ませている場合 はドライバファイルの置き換えを確認す る画面が表示されます。インストール済 みのドライバを使用するか、新たにイン ストールし直す(置き換える)か選択し てください(18ページの手順でプリンタ ドライバを削除した場合を除く)。

MultiImpact 750シリーズの場合は、 同じ機種名で2種類のプリンタドライバ が用意されています。いずれかを選択し てください(プリンタドライバの差分に ついてはプリンタに付属の「ソフトウェ アマニュアル を参照してください。

#### (13) 必要に応じてプリンタに仟意の名前を 付け、「次へ」をクリックする。

お使いのMultiImpactを簡単に識別できる 名前を付けてください(例:NEC MultiImpact 700XX2)

- VFTUD -

- VIII -

- 同じプリンタ名を複数台接続する 場合は、各プリンタを識別できる ように設定してください。また、 プリンタ名は重複しないようにし てください。
- 以前に他のプリンタドライバをイ • ンストールしている場合は、通常 使うプリンタとして使用するかし ないかを選択してください。





11 「このドライバソフトウェアをインス トールします〕をクリックする。



15 ネットワーク上でMultiImpactを他の ユーザーと共有するかを選択し、「次 へ〕をクリックする。

> ネットワークに接続していない場合は表 示されません。

プリ	ンタ共有
<u>5</u> 95	リンタを共有するには、共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、または新しく名 してください。共有名はなかのネットワーク ユーザーによって参照されます。
00	Dプリンダを共有しない(Q)
0.5	Dプリンダを共有して、ネットワークのほかのコンピュータから検索および使用できるようにする(S)
	※有治(日):
	次へ(N) キャンt
	ブリンタの進加
6	ブリンタの通知
€ ⊕ NEC	<u>ボへ(い)</u> ポッンオ プリンタの通知 MultiImpact 700002 が正しく通知されました
C REC	<u>ボへ(N)</u> <i>ゴリンタの逸加</i> MultiImpact 700XX2 が正しく追加されました
NEC	プリンタの進加 プリンタの進加 MultiImpact 700002 が正しく追加されました 20071(4001)(1(15)と確認されました
NEC	プリンタの通知 MultiImpact 700002 が正しく追加されました が正しく動作していることを確認したり、アリンタロトラブルシューティング情報を表示したりするには、ネスト ペ ててない。

完了(F

キャンセル

(6) 「完了」をクリックする。

完了する前に「テストページの印刷」を クリックするとテストページが印刷され ます。

- VIT -テストページを印刷する前にプリンタを 接続し、プリンタに用紙をセットしてお いてください。 MultiImpact 700シリーズおよびMultilmpact 201シリーズをお使いの場合 は、プリンタのシートガイドにA4サイ ズ以上のカット紙を縦にセットしてくだ さい。

🕼 [コントロールパネル]の [ハードウェアとサウンド] にある [プリンタ] クリックして 表示される一覧にインストールされたプリンタのアイコンが表示されたことを確認する。

これでインストールは完了です。プリンタドライバに関する詳細な説明はプリンタソフトウェ アCD-ROM内のオンラインマニュアルを参照してください。

- Vfry/

PrinterSignalStationを使用する場合は、14ページの「チェック」の内容を確認して ください。

## プラグ・アンド・プレイによるインストール

Windows Vistaの「プラグ・アンド・プレイ」機能を利用したプリンタードライバーのイン ストール方法について説明します。

### インストールする前に

Windows Vistaの基本的な操作およびセットアップについては、Windows Vistaに添付のマニュアルなどをご覧ください。

次の手順でインストールを行います。

コンピュータとMultiImpactがプリンタケーブルで正しく接続されていることを確認する。

2 プリンタの電源スイッチをONにする。

3 コンピュータの電源をONにし、Windows Vistaを起動する。

Windows Vistaにプリンタドライバが収録されている機種は自動的にインストールが完了します。また、PrinterSignalStationを使用する場合は14ページの「チェック」に示す確認と設定をしてください。

[新しいハードウェアが見つかりました] ダイアログボックスが表示された場合は、次の手順 でインストールを続行してください。





トールします〕をクリックする。



### 9 「閉じる」をクリックする。

これでインストールは完了です。プリン タドライバに関する詳細な説明はプリン タソフトウェアCD-ROM内のオンライン マニュアルを参照してください。

- V+T-

PrinterSignalStationを使用する場 合は、14ページの「チェック」のP 容を確認してください。

9 1	新しいハードウェアの検出 - NEC MultiImpact 700JX3	
<i>20</i> ,	デバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました。	
20	デバイスのドライバ ソフトウェアのインストールを終了しました:	
	NEC MultiImpact 700JX3	
		MC3(0

- **/**FIND

PrinterSignalStationを使用する場合は、プリンタドライバのプロパティの[ポート]シートにある[双方向サポートを有効にする]にチェックが付いていることを確認してください。 [双方向サポートを有効にする]がグレーアウトされ、チェックを付けることができない場合 は次の手順を行ってください。

-N	EC MultiImpact 700XX	2	
印刷するボー	©		
印刷机材。	チェッウ ホックスがオンイン	なっているボートのうち、最初に利用可能な	1607
ポート	128月	プリンタ	
COM1:	シリアル ボート		
COM2	シリアル ポート		
COM3:	シリアル ボート		
COM4:	シリアル ボート		
LISPOO	ノアリルへ出力	#- NEC Multileoact 200V/2	
1001002	構成の TOD (TO -F)	I III III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
ポートのは	Ġħn(T)_ ポ	ートの創除(D) ボートの構成(	C)_
1000000000			
1210A2(01924	1. 1.5 M M & S & C /		

 [プリンタ]フォルダを開く。
 [ファイル]-[管理者として実行]-[サー バーのプロパティ]を開く。



プリンタドライバの追加ウィザードが起 動します。





4 [次へ] をクリックする。



うプロセッサの "x86" にチェックが付いていることを確認し、[次へ] をクリックする。

2015-311後使用するすべてのコンビューかのプロセッサビオペレーティング システムを選択してくだち(45) 7015-31 1015-31		
プロピッサ 後期 ■ noim Trace 3 - 3 - 4 the E = R 3 44 Trace 5 - 3 - 4 the E = R 1 68 Trace 5 - 3 - 4 the T = R 1 68 Trace 5 - 3 - 4 the T = R ( 度2(8) 次への) キャン	このドライバを使用するすべてのコンピュータのプロセッサとオペレーティング システムを	奮択してください( <u>S</u> ):
【 <u>1000</u> <u>100</u> <u>2</u> - <u>10 - <del>10</del></u> <u>2</u> - <u>10</u> - <u>1</u>	プロセッサ 種類	
24 「ype 3 - 2 - 4 - 5 - 7   2 - 55 - 1 - 10 - 5 - 2 - 7 - 4 - 5   4 - 55 - 1 - 10 - 5 - 2 - 7 - 4 - 5   4 - 55 - 2 - 7 - 4 - 5   4 - 55 - 2 - 7 - 4 - 5	Itanium Turo 2 - 7 - H- F-K	
	x64 Type 3 - 1 - 1 - E - F	
< (第38) 次へ(U) 大ャン キャン	X80 17be 3 - T-A- F-k	
(第3回)次(10)次(10)次(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)		
	T	
< 戻3(B) 次へ(b) × キャン		
(国际) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		
< 戻る(B) 法へ(b) × キャン		
	( 〒ろ(B) ) ( )たん(N	ix disport

6 [ディスク使用]をクリックする。



[製造元のファイルのコピー元]を指定する。

[製造元のファイルのコピー元] に、「(プ リンタソフトウェアCD-ROMのセットさ れている) ドライプ名」、コロン(:)、 円記号(¥)に続けて次の内容を入力し、 [OK] をクリックします。



8 プリンタドライバを選択し、[次へ]を クリックする。

🖶 プリンタ ドライバの追加ウィザード	×
<b>ブリンタ ドライバの選択</b> 製造元とモデルによって使用するプリンタ ドライバが	決まります。
インストールする Windows XP と Windows SA いっプリンタドライバが一覧にない場合は、「F- きます。	arver 2003 プリンタドライバの製造元とモデルを選択して(ださ (スク使用)をクリックすると、プリンダム付掲のドライバを使用で
プリンタ NEC MultiImpact 700X02	
このドライバはデジタル署名されていません。     ドライバの署名が重要な理由	ディスク使用出し。
	< ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

9 完了をクリックする。



プリンタドライバのプロパティの[ポート]シートにある[双方向サポートを有効にする]にチェックを付ける。



# プリンタドライバの削除(アンインストール)

ここでは、Windows Vista 日本語版プリンタドライバの削除(アンインストール)方法を Multilmpact 700XX2の場合を例にあげて説明します。「Multilmpact 700XX2」をお使いの機 種に読み替えてください(Windows Vistaのその他のエディションでのアンインストールの 手順はほぼ同じです)。

### 1 コントロールパネルを開く。

[スタート] から [コントロールパネル] をクリックします。

2 [プリンタ] フォルダを開く。

- - FTW/7

コントロールパネル内の [ハードウェアとサウンド] にある [プリンタ] クリックします。

- 3 MultiImpact 700XX2プリンタのアイ コンをクリックする。
- ④ [ファイル] メニューから [管理者として実行] − [削除]の順にクリックする。



[ファイル] メニューが表示されていない場 合は、タスクメニューバーの [整理] – [レ イアウト] で [メニューバー] にチェックを 入れてください。





が削除されます。

☞ プリンタ		×
プリンタ 'NEC M	ultiImpact 700XX2' を削	削除しますか?
	(\$6)(Y)	いいえ( <u>N</u> )
		•
	2	

### プリンタドライバのファイルを削除したい場合

Windows Vista 日本語版では、プリンタドライバを削除してもプリンタドライバのファイル は削除されずに残っています。プリンタドライバや関連するファイルを削除したい場合は、次 の手順に従ってください。

#### 1 [プリンタ] フォルダを開く。

前ページの手順1と2を参照してください。

② [ファイル] メニューから [管理者として実行] ー [サーバーのプロパティ]の順にクリックする。



- ③ [ドライバ] タブをクリックする。
- 【インストールされたプリンタドライ パ]一覧から [NEC MultiImpact 700XX2]をクリックし、[削除]をク リックする。

- - 用紙 ポート ドライバ 詳細	ティ 18定	×
NEC		
インストールされたプリンタ ドライ.	/ ;( <u>P</u> ):	
名前	プロセッサ	種類
Microsoft XPS Document W	( x86	Type 3 - ユーザー モード
NEC MultiImpact 700XX2	×86	Туре 3 - ユーザー モード
追加( <u>D</u> )	削除( <u>R</u> )_	プロパティ( <u>E</u> )

⑤ 削除する内容を選択して [OK] をク リックする。

> プリンタドライバのみを削除するか、プリンタドライバに関連する情報ファイル など「ドライバパッケージ」を含む一式 を削除するかを選択します。

[プリンタドライバのみ削除する] を選ん で[OK]をクリックした場合はドライバ を削除して完了します。

[ドライバとドライバパッケージを削除する]を選んだ場合は次へ進んでください。





### [dui] をクリックする。

コンピュータ内から削除するプリンタド ライバやドライバパッケージの収集を開 始します。





### 7 [削除] をクリックする。

[インストールされたプリンタドライバ] 一覧から [NEC MultiImpact 700XX2] が削除されます。



OK

| 削除(<u>D</u>)

### 8 [OK] をクリックする。

以上で完了です。

- 1	9	-
-----	---	---

# リモートパネルとPrinterSignalStation

Multilmpactに添付のプリンタソフトウェアCD-ROMにはMultilmpactの内部設定や状態の 監視をWindowsコンピュータ上で行うことができるソフトウェアが含まれています。

ここではリモートパネルとPrinterSignalStationソフトウェアのインストールプログラムお よびアンインストールプログラムを起動するまでの手順を紹介します。インストールとアンイ ンストールの詳細についてはMultiImpactに添付のソフトウェアマニュアルを参照してくださ い。また、操作や注意事項についてはプリンタソフトウェアCD-ROM内のオンラインマニュアル を参照してください(各マニュアルに記載の「Windows XP」を「Windows Vista」に読み替えてく ださい)。

# インストール

- 6ページを参照してプリンタソフトウェ アCD-ROMのメニューを表示させた後、 機種の選択し、[プリンタソフトウェア のインストール]をクリックする。
- 2 インストールしたいソフトウェアのメ ニューをクリックする。

以降の手順はMultiImpactに添付のソフト ウェアマニュアルを参照してください。



# インストール後の注意事項(PrinterSignalStation)

- [環境設定]の変更にはAdministrators権限が必要です。Windows Vistaでご使用に なる場合は、次の設定を行う必要があります。
  - ① Administrators権限でログインする。
  - ② [スタートメニュー] [すべてのプログラム] [PrinterSignalStation] [PrinterSignalStation] を右クリックし、
     [プロパティ]を選択する。
  - ③ プロパティの[互換性]タブを開き、[特権 レベル]グループの[管理者としてこのプロ グラムを実行する]をチェックする。



 Windows開始時に下記のポップ アップが表示され、 PrinterSignalStationの実行がブ ロックされる場合があります。

> この場合はタスクトレイをクリック し、プログラムの実行を許可してく ださい。



### アンインストール

[スタート]から[コントロールパネル]を クリックしてコントロールパネルを表示さ せた後、一覧の[プログラム]にある[プロ グラムのアンインストール]をクリックしま す。

> ■ 「重要 削除したいリモートパネルまたは PrinterSignalStationソフトウェア を選択していることを確認してからア ンインストールを進めてください。大 切なプログラムを削除しないよう十分 に注意してください。



# オンラインマニュアルの活用

オンラインマニュアルには、プリンタの操作方法、プリンタドライバ、リモートパネル、およ びPrinterSignalStationの使用方法について記載されています。

オンラインマニュアルは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)のPDF形 式で作成されています。Adobe ReaderまたはAcrobat Reader 4.0J以上をインストールし てからオンラインマニュアルをご覧ください。Adobe Readerの製品情報などは、アドビシス テムズ社のホームページ(http://www.adobe.co.jp/ 2007年2月現在)でご覧になれます。

