MultiWriter 1100 ユーザーズマニュアル

このユーザーズマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくよ うにしてください。

安全にかかわる表示について

プリンターを安全にお使いいただくために、このユーザーズマニュアルの指示に従って操作してください。

このユーザーズマニュアルには装置のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。

また、装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。

ユーザーズマニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「注意」という用語 を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示し ます。



指示を守らないと、火傷やけがのおそれ、および物的損害の発生のおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示は次の三種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を 持つものとして定義されています。

| \bigtriangleup | この記号は指示を守らないと、危険が発生するおそれがあることを 示します。記号内の絵表示は危険の内容を図案化したものです。 (注意の喚起) | (感電注意) |
|------------------|--|----------|
| \bigcirc | この記号は行為の禁止を表します。記号内や近くの絵表示はしては ならない行為の内容を図案化したものです。 (行為の禁止) | (接触禁止) |
| | この記号は行為の強制を表します。記号内の絵表示はしなければな らない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこ の行為が必要です。 (行為の強制) | (プラグを抜け) |

ユーザーズマニュアルおよび 警告ラベルで使用する記号とその内容

注意の喚起

| 毒性の物質による被害のおそれがあ ることを示します。 | 火傷を負うおそれがあることを示し ます。 |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 発煙または発火のおそれがあること を示します。 | 指などがはさまれるおそれがあるこ とを示します。 |
| 感電のおそれがあることを示しま す。 | |

行為の禁止



プリンターを分解・修理・改造しな いでください。感電や火災のおそれ があります。

指定された場所には触らないでくだ さい。火傷・感電などの傷害が起こ るおそれがあります。

行為の強制



プリンターの電源プラグをコンセ ントから抜いてください。火災や 感電のおそれがあります。

商標について

MultiWriterは日本電気株式会社の商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh、TrueTypeは、米国Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

IBM、PS/V、PC/ATは、米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Power PCは米国International Business Machines Corporationの商標であり、所定のライセンス契約の下で使用しているものです。

MIPSは米国MIPS Technologies, Inc.の登録商標です。

その他記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows 2000はMicrosoft Windows 2000 Professional operating system およびMicrosoft Windows 2000 Server operating system の略です。

Windows 3.1はMicrosoft Windows operating system Version 3.1の略です。

Windows 95はMicrosoft Windows 95 operating systemの略です。

Windows 98はMicrosoft Windows 98 operating systemの略です。

Windows 98 Second EditionはMicrosoft Windows 98 Second Edition operating systemの略です。

Windows NT 4.0はMicrosoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0およびMicrosoft Windows NT Server network operating system Version 4.0の略です。

ご注意

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 3. NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- 4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがあり ましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 5. プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場合があります。
- 6. 運用した結果の影響については4項および5項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 7. 本製品を第三者に売却・譲渡する際は必ず本書も添えてください。
- 8. 本書に記述されていない方法で本機を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故 障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。

Copyright © 1999-2000 Oki Data Corporation All right reserved Copyright © 1999-2000 NEC Corporation このたびはNECのプリンターをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

MultiWriter 1100は省スペース設計でA4ノートパソコン並みの接地面積です。しかも印刷の操作、設定はす べてコンピューターから行います。プリンターでの面倒な操作はほとんどありません。また、Windows環境 でより簡単に、より快適に使用していただけるステータスウィンドウを採用していますので、プリンターの 状態の確認・設定がコンピューター側から行えます。本マニュアルをよくお読みになり、MultiWriter 1100 を十分にご活用ください。

本マニュアルの概要

安全にお使いいただくために

プリンターを安全にお使いいただくためにあらかじめ知っておいていただきたい注意事項について説 明しています。

ユーザーサポートについて

プリンターをご購入後のさまざまなユーザーサービスについて説明しています。

1章 プリンターの設置

プリンターを箱から取り出して、印刷の準備ができるまでの手順を説明しています。

2章 プリンターソフトウエアについて

MultiWriter 1100のプリンターソフトウエアをインストールする手順とプリンタードライバーでの印刷 について説明しています。

3章 日常の保守

消耗品の交換や清掃など、プリンターの日常的な保守の方法について説明しています。

4章 故障かな?と思ったら

プリンターが思うように動作しなかった場合の原因および対処方法について説明しています。

付録

本プリンターの仕様、用紙の規格、消耗品および使用できるプリンターケーブルについて説明してい ます。

本文中で使用の記号の意味

このユーザーズマニュアルでは、表紙の裏の「安全にかかわる表示について」で説明した記号のほかに、本文中で次の3種類の記号を使っています。それぞれは次のように定義されています。

| 記号 | 内容 | | |
|------|--|--|--|
| で重要 | マニュアルに記載されている注意事項および指示を守らないと、プリンター本体が損傷す るおそれがあることを示しています。 | | |
| דייס | プリンターを使用する際に守っていただきたいこと、およびプリンターを正しく動作させるための注意事項や補足説明を記載しています。 | | |
| Beur | プリンターを使用する際に知っておくと便利なことや参考になることを記載しています。 | | |

MultiWriter 1100の特長

●軽量、省スペース設計、低ランニングコスト、省電力、オゾンレス設計

軽量、省スペース設計で手軽に使えるコンパクトなプリンターです。また、交換時期の異なるトナーと ドラムを別ユニットにすることで廃棄物を最小限に抑えるなど、地球環境の保全に十分配慮しています。 その他、待機時の電力消費を抑える節電モードやオゾンレス設計など、使う人に優しい設計です。

●すべての操作をコンピューターから

面倒なプリンターでの操作パネル設定などは一切ありません。すべての設定はコンピューターから行います。

●約8枚/分*1(A4)、600dpi(23.6ドット/mm)の高品位印刷

オフィスでもっとも需要の高いA4サイズを毎分約8枚*1(コピーモード時/ハガキ、封筒、OHPシート、 ラベル紙を除く)の快適スピードで印刷します。しかも解像度は600dpi(23.6ドット/mm)で高品位出力 を実現。文字も図形も美しく鮮明です。

●WYSIWYGをお手元に。Windows日本語版に対応

プリンタードライバーを標準添付。Windows搭載のコンピューターに幅広く対応し、WYSIWYG*2を実現しています。

多彩な給紙機能

世界最小クラスの大きさながら、用紙フィーダーによる100枚(坪量64.0g/m²紙*³)の連続給紙を標準サポートしています。A4~A6まで幅広い用紙サイズに対応するユニバーサル方式を採用。もちろん手差し印刷により、フリーサイズ、ハガキ、封筒、OHPシート、ラベル紙にも対応しています。

●自動低解像度印刷

プリンター標準搭載のメモリーで印刷できない複雑なファイルでも、オートマティックフォールダウン 機能により自動的にプリンターの解像度を下げて印刷します。

- *1 自動クリーニング動作にかかる時間を除きます。
- *2 WYSIWYG What You See Is What You Getの略。コンピューターの画面上で作成したとおりの印刷出力を手にすることができるというデス クトップパプリッシングの基本要素。
- *³ 連量55kg紙

目次

安全にかかわる表示について

ユーザーズマニュアルおよび警告ラベルで使用する記号とその内容

| はじと | かに | iii |
|-------|--------------------------------|----------|
| 本マニ | ニュアルの概要 | iv |
| Multi | Writer 1100の特長 | V |
| | | _ |
| 安全 | にお使いいただくために | . 1 |
| | 警告ラベルについて | 1 |
| | 安全上のご注意 | 2 |
| | 正しく動作させるために | 6 |
| ユ— | ・ザーサポートについて | 9 |
| | お客様登録申込書について | 9 |
| | 保証について | 9 |
| | 修理に出される前に | 10 |
| | 保守サービスについて | 11 |
| | プリンターの寿命について | 12 |
| | 補修用部品について | 12 |
| | ユーザーズマニュアルの再購入について | 12 |
| | 情報サービスについて | 12 |
| 1章 | プリンターの設置 | 13 |
| | □ 設置に必要なスペースを用意する | 14 |
| | 設置に関する注意 | 15 |
| | ② 箱の中身を確認する | 17 |
| | 各部の名称を確認する | 19 |
| | ④ 用紙フィーダーを取り付ける | 21 |
| | ⑤ トナーカートリッジを取り付ける | 22 |
| | ⑥ 電源コードを接続する | 25 |
| | ⑦ 電源を入れる | 26 |
| | ⑧ 用紙をセットする | 27 |
| | 用紙フィーダーに用紙をセットする | 27 |
| | 手走し凵に用紙をセットする | 28 |
| | アンテンゴードにアンナルビットする | 21 23 |
| | 「11/12/17/11」 | 32 |
| | | |

| 2章 | プリンターソフトウエアについて | |
|----|---|----|
| | CD-ROMのファイル構成 | |
| | プリンターソフトウエアの動作環境 | |
| | プリンターソフトウエアをインストールする | |
| | Windows 98日本語版の場合 | |
| | Windows 95日本語版の場合 | |
| | Windows 2000日本語版の場合 | |
| | Windows NT 4.0日本語版の場合 | |
| | Windows 3.1日本語版の場合 | |
| | 止しくインストールされたか確認する | |
| | プリンターソフトウエアを削除するには | |
| | 印刷の設定 | |
| | プロパティダイアログボックスの開き方 | |
| | 各シートの主な機能 | |
| | 全般シート =₩/m> | |
| | | |
| | 田 和 () ()))))))))))))))) | |
| | ロルリロロロシート | |
| | その他シート | |
| | ウォーターマークシート | |
| | プリンタステータスウィンドウについて | |
| | 起動方法 | |
| | 主な機能 | |
| | | |
| 3草 | 日常の保守 | |
| | トナーカートリッジの交換 | |
| | ドラムカートリッジの交換 | 61 |
| | プリンターの清掃 | |
| | LEDヘッドの清掃 | |
| | プリンターの表面の清掃 | |
| | クリーニングページ | |
| 4章 | 故障かな?と思ったら | |
| | 紙づまりのとまけ | 66 |
| | 私田でつまったとき | 66 |
| | 記載ロビジスジルビビ | 66 |
| | 非出口でつまったとき | |
| | | |
| | 印刷がおかしいときは | |
| | 印刷に異常が見られるとき | |
| | 印刷できないとき | |
| | 思うように印刷できないとき | 74 |

| 付 | 録 | 77 |
|----|---------------------------|----|
| | 仕様 | 77 |
| | 印刷可能領域 | 78 |
| | 自動低解像度印刷 | 78 |
| | 印刷精度 | 79 |
| | 用紙厚の調整について | 79 |
| | 用紙について | 80 |
| | 消耗品 | 82 |
| | トナーカートリッジ (型番PR-L1100-11) | 82 |
| | ドラムカートリッジ (型番PR-L1100-31) | 82 |
| | 用料 | 83 |
| | 月社中の回収について | 84 |
| | プリンターを運搬するとき | 84 |
| | インターフェースの仕様 | 85 |
| | 使用できるコンピューターとプリンターケーブル | 86 |
| | | |
| 用語 | 解説 | 87 |
| | | |
| 索引 | | 90 |

ふ
 安全にお使い
 いただくために

警告ラベルについて

MultiWriter 1100プリンター内の危険性を秘める部品には警告ラベルが貼り付けられています。これはプリンターを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。 もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れているなどして判読できない状態でしたら「NECサービス網一覧表」に記載されているサービス窓口までご連絡ください。



警告ラベルの位置

安全上のご注意

ここで示す注意事項はプリンターを安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の内容をよ く読んで、ご理解いただき、プリンターをより安全にご活用ください。記号の説明については表紙の裏の「安 全にかかわる表示について」を参照してください。



分解・修理・改造はしない



ユーザーズマニュアルに記載されている場合を除き、分解した り、修理・改造を行ったりしないでください。プリンターが正 常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となるお それがあります。

煙や異臭、異音がしたら使わない



万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源ス イッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。その後販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災 の原因となるおそれがあります。

針金や金属片を差し込まない



通気孔などのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まな いでください。感電のおそれがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜かない



お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。 また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電するおそ れがあります。

プリンターの近くで強燃性スプレーを使用しない



プリンターの内部には、非常に高温になる部分があります。ス プレーに引火して火災になるおそれがあります。



雷が発生しそうなときは装置に触らない



火災・感電の原因となります。雷が発生しそうなときは電源プ ラグをコンセントから抜いてください。また雷が鳴りだしたら ケーブル類も含めて装置には触らないでください。

プリンター内に水や異物を入れない



プリンター内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。分解しないで販売店に連絡してください。

電源コードに薬品類をかけない



電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでください。コードの被覆が劣化し、感電や火災の原因となることがあります。

プラグの抜き差しは電源コードを引っ張らない



電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って行ってください。 コード部分を引っ張るとコードが破損し、火災や感電の原因と なるおそれがあります。

損傷した電源コードは使わない



損傷した電源コードはすぐ同じものと取り替えてください。損 傷部分を補修してお使いにならないでください。ビニールテー プなどで補修した部分が過熱し、火災や感電の原因となるおそ れがあります。 高温注意



プリンターの内部には、使用中に高温になる定着ユニットという部品があります。つまった用紙を除去するときなどカバーを 開けて作業する場合は、十分に冷めてから行ってください。や けどをするおそれがあります。

巻き込み注意



プリンターの動作中は用紙挿入口に手や髪の毛を近づけないで ください。髪の毛を巻き込まれたり、指をはさまれたりしてけ がをするおそれがあります。

お子様に注意



トナーカートリッジ、ドラムカートリッジはお子様の手の届か ない所に保管してください。トナーカートリッジ、ドラムカー トリッジに入っているトナーが、目や口などに入ったりすると 健康を損なうおそれがあります。

指定外のコンセントに差し込まない



電源は指定された電圧、電流の壁付きコンセントをお使いくだ さい。指定外の電源を使うと火災や漏電になることがありま す。

ほこり・湿気の多い場所を避ける



- プリンターをほこりの多い場所、給湯器のそばなど湿気の多い場所には置かないでください。火災になることがあります。
- プラグ部分は時々抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふ き取ってください。ほこりがたまったままで、水滴などが付 くと発熱し、火災になることがあります。

日の当たるところには置かない



プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所には置かない でください。そのままにすると内部の温度が上がり、プリン ターが異常動作したり、火災を引き起こしたりするおそれがあ ります。

不安定な場所に置かない



プリンターを不安定な場所には置かないでください。けがや周 囲の破損の原因となることがあります。

指定以外の電源コードは使わない



プリンターに添付されている電源コード以外のコードを使わな いでください。電源コードに定格以上の電流が流れると、火災 になるおそれがあります。

電源コードをたこ足配線にしない



コンセントに定格以上の電流が流れると、コンセントが過熱して火災の原因となるおそれがあります。

電源プラグを中途半端に差し込まない



電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半 端な差し込みは接触不良の発熱による火災の原因となるおそれ があります。また中途半端な差し込み部にほこりがたまると、 水滴などが付いたとき発熱し、火災になるおそれがあります。

電源コードは曲げたり、ねじったりしない



電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、ものを 載せたり、はさみ込んだりしないでください。またステープル などで固定することも避けてください。コードが破損し、火災 や感電の原因となるおそれがあります。

プリンターケーブルや付属品の取り付け、取り外しを行う前 に、電源スイッチをOFFにしてください。電源が入ったまま行 うと誤動作や、故障の原因となります。

正しく動作させるために

プリンターを正しく動作させるために、次に示す注意事項を守ってください。



プリンターケーブルや付属品の取り付け、取り外しを行う前に 電源スイッチをOFFにしてください。電源が入ったまま行うと 誤動作するようになったり、故障することがあります。



印刷中に電源スイッチをOFFにしたり、プリンターに振動を与 えたりしないでください。紙づまりや印刷不良の原因となりま す。

用意したプリンターケーブルがお客様のコンピューターに合っ ていることを確認してください。「使用できるコンピューター とプリンターケーブル」(86ページ参照)



Check!

ご使用になるコンピューター環境に合った方法でコンピュー ター側からプリンターを指定してください。(指定方法につい ては「2章 プリンターソフトウエアについて」(33ページ)を参 照してください。)



消耗品は専用のものをお使いください。たとえ取り付けること ができても正常に動作しないばかりか、プリンター本体が故障 することがあります。(詳しくは、本書の付録「消耗品」(82 ページ)を参照してください。)



プリンターの周りに物を置いてプリンターの周りをふさがない でください。プリンター内の温度が異常に高くなり、正しく動 作しなくなることがあります。



プリンターの上で作業したり、物を載せたりしないでください。プリンターの誤動作や故障の原因、火災や感電の原因とな るおそれがあります。



定期的にプリンターを清掃してください。(清掃の内容は本書の3 章で説明しています。)定期的な清掃は印刷品位を保つだけでな く、さまざまな故障の発生を未然に防ぐ効果もあります。





できるだけ推奨紙をご使用ください。用紙の種類によっては、 紙づまりや印刷不良の原因となります。また一度印刷した用紙 を印刷しないでください。(詳しくは、本書の付録「消耗品」の 「用紙」(83ページ)を参照してください。)

落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対 策として交流無停電電源装置等を使用することをお勧めします。 (空白ページ)

うれ ユーザーサポート について

NECはMultiWriter 1100の「お客様登録」された方々にさまざまなユーザーサービスを用意しています。ユー ザーサポートをお受けになる前に、本章で説明している保証およびサービス内容について確認してください。

お客様登録申込書について

添付の「お客様登録申込書」に記載されている事項をよくお読みになり、ユーザー登録してください。

保証について

プリンターには「保証書」が付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載 内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載内容に 基づき、無料修理いたします。詳細については「保証書」および本書「保守サービスについて」(11ページ)をご 覧ください。

保守サービスについては、この後の「保守サービスについて」をご覧の上、プリンターに添付の「NECサービス網一覧表」に記載されているサービス窓口へお問い合わせください。

-**V**_{fryp}-

本体の背面に製品の型式、SERIAL No.(製造番号)、定格、製造業者名、製造国が明記された管理銘板が貼っ てあります。サービス窓口にお問い合わせする際にこの内容をお伝えください。また管理銘板の製造番号と 保証書の保証番号が一致していませんと、万一プリンターが保証期間内に故障した場合でも、保証を受けら れないことがあります。お問い合わせの前にご確認ください。



管理銘板の位置

修理に出される前に

「故障かな?」と思ったら、修理に出される前に以下の手順を実行してください。

- ① 電源コードおよびプリンターケーブルが正しく接続されているかどうかを確認してください。
- ② 定期的な清掃を行っていたか、また消耗品の交換は確実に行われていたかを確認してください。
- ③ 4章「故障かな?と思ったら」をご覧ください。該当する症状があれば、記載されている処理を行ってくだ さい。

以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お近くのサービス窓口にご連絡ください。その際にステータスウィンドウに表示されるプリンターの状態や不具合印刷のサンプルがあればお知らせください。故障時のステータスウィンドウ表示は修理の際の有用な情報となることがあります。サービス窓口の電話番号、受付時間については「NECサービス網一覧表」をご覧ください。

なお、保証期間中の修理は、「保証書」を添えてお申し込みください。

本プリンターは引き取り修理対象品です。添付の「NECサービス網一覧表」に記載のサービス窓口までご連絡 いただければ修理いたします。

このプリンターは日本国内仕様のため、海外でご使用になる場合NECの海外拠点で修理することはできません。また、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。従って、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず、一切の責任を免除させていただきます。

保守サービスについて

保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においても安心してご利用いただける、当社指定の保守サービス会社をご利用ください。保守サービスは以下のような種類があります。

- 契約保守 年間一定料金で契約を結び、サービス担当者を派遣するシステムです。
- 出張修理 サービス担当者がお客様のところに伺い、修理をするシステムです。料金は修理の程度、内容に応じて異なります。
- 持ち込み修理 お客様に修理品をサービス窓口にお持ち込みいただくシステムです。
- 引き取り修理 修理品を引き取りにうかがい、修理後お届けするシステムです。

| 插 湘 | 节 | 修理料金 | | お古払い方法 | 西村穷口 *1 |
|------------|---|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | 114 🗴 | 保証期間内 | 保証期間外 | | 文门志口 |
| 契約保守 | ご契約いただきますと、修理のご依 頼に対しサービス担当者を派遣し、 修理いたします。(原則として派遣 日にその場で修理いたしますが、故 障の程度・内容により、お引き取り して修理する場合もありますのでご 了承ください。)保守料は、システ ム構成に応じた一定料金を前払いし ていただくため一部有償部品を除 き、修理完了時にその都度お支払い いただく必要はありません。保守費 用の予算化が可能になります。 | 機器構成、 応じた- | 契約期間に −定料金 | 契約期間に応 じて一括払い | NECフィールディング (株) |
| 出張修理 | 修理のご依頼に対してサービス担当 者を随時派遣し、修理いたします。 (原則として派遣日にその場で修理 いたしますが、故障の程度・内容に より、引き取りさせていただいて修 理する場合もありますのでご了承く ださい。)ご契約は不要です。 | 出張料 のみ* ² | 修理料 十 出張料 | | |
| 持ち込み 修理 | 修理を経済的に済ませたい場合の保 守サービスです。お客様がご自身 で、最寄りの修理受付窓口に修理品 をお持ち込みください。修理後、修 理完了品をお持ち帰りいただきま す。 | 無料 | 修理料のみ | そのつど清算 | NECフィールディング(株) NEC Bit-INN |
| 引き取り 修理 | お客様のご都合で修理品をお持ち込 みいただけない場合は、最寄りのサ ービス拠点より修理品を引き取りに 参ります。修理完了後お届けいたし ます。 | 無料*3 | 修理料 + 引き取り料 | | NEC安心サービス便 受付窓口 |

*1 受付窓口の所在地、連絡先などは、添付の「NECサービス網一覧表」をご覧頂くか、インターネット http://www.fielding.co.jp/ per/index.htmをご覧ください。

*2 お買い上げから2週間以内にサービス窓口にご連絡いただき、出張による修理が必要であると判断された場合には、出張料、修理 料とも無料になります。

*3 本製品は「引き取り修理対象品」ですので、保証期間内の引き取り修理は修理料、引き取り料ともに無料です。なお、引き取り料に はお客様への返送料も含まれます。

プリンターの寿命について

MultiWriter 1100の製品寿命は印刷枚数3万枚、または使用年数5年のいずれか早い方です。継続使用される場合は、「NECサービス網一覧表」に記載のサービス窓口にご相談ください。

補修用部品について

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。

ユーザーズマニュアルの再購入について

もしユーザーズマニュアルを紛失された場合は、お買い求めの販売店もしくは、お近くの販売店に名称と型 番を次のように指定してお申し込みください。ユーザーズマニュアルを再購入することができます。

- 品名 MultiWriter 1100 ユーザーズマニュアル
- 型名 PR-L1100-UM

なお、ユーザーズマニュアルの紛失に備えて、品名と型名をメモしておくようにしてください。

情報サービスについて

プリンター製品に関する最新情報を下記で提供しています。

インターネット「98information」 http://www.nec.co.jp/98/

プリンターに関する技術的なご質問、ご相談は下記で電話にて承ります。

NECパソコンインフォメーションセンター

(電話番号、受付時間などは添付の「サービス網一覧表」をご覧ください。)



この章では、お買い上げになったプリンターの箱を開けて、中身を確認し、印刷の準備ができるようになる までを次のような手順で説明します。

- 1 設置に必要なスペースを用意する
- ↓ ② 箱の中身を確認する ↓
- 3 各部の名称を確認する
- ④ 用紙フィーダーを取り付ける
- ⑤ トナーカートリッジを取り付ける
- ↓ ⑥ 電源コードを接続する ↓
- ⑦ 電源を入れる
- ↓ ⑧ 用紙をセットする
- 9 コンピューターに接続する

1 設置に必要なスペースを用意する

MultiWriter 1100の設置に必要なスペースは次のとおりです。MultiWriter 1100を安全に、快適にご使用いただくために十分なスペースを確保し、プリンターが全部載る広さの、平らな机の上に置いてください。



プリンター上面図

設置に関する注意

次のような場所には設置しないでください。



直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、温度変化の激しい場所 (暖房器、エアコン、冷蔵庫などの近く)には設置しないでください。また温度変化により結露現象が起こり故障の原因となること があります。次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

- 周囲温度:10~32℃
- 周囲湿度:20~80%(RH)(相対湿度)

周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電 気防止マットなどをご使用ください。 結露しないようにご注意ください。結露したときは、プリンター が 周囲の温度になじむまで1時間程度放置してから電源を入 れてください。

じゅうたんを敷いた場所では使用しないでください。静電気によ る障害で装置が正しく動作しないことがあります。





強い振動の発生する場所に設置しないでください。装置が正しく 動作しないことがあります。



腐食性ガスの発生する場所、薬品類がかかるおそれのある場所に は設置しないでください。部品が変形したり傷んだりして装置が 正しく動作しなくなることがあります。



上から物が落ちてきそうな場所には設置しないでください。衝撃 などにより装置が正しく動作しなくなることがあります。



ラジオやテレビなどの近くには設置しないでください。プリン ターのそばで使用すると、ラジオやテレビの受信機などに受信障 害を与えることがあります。

ノリンターの設置



電源の延長コードは使用しないでください。延長コードの過容 量、延長コードへのコンセントの差し込み部分より発熱するおそ れがあります。



プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所には置かない でください。そのままにすると内部の温度が上がり、プリン ターが異常動作したり、火災を引き起こしたりするおそれがあ ります。



プリンターの周りに物を置いてプリンターの周りをふさがない でください。プリンター内の温度が異常に高くなり、正しく動 作しなくなることがあります。



電源コードがプリンターの下になったり、引っ張られたりしない ようにご注意ください。また、電源コードが踏まれない場所に設 置してください。

2 箱の中身を確認する

箱を開けて、次に示すものがすべてそろっていることを確認し、それぞれの点検を行ってください。万一足 りないものや損傷しているものがある場合には、販売店または「NECサービス網一覧表」に記載されている サービス窓口に連絡してください。

梱包材料(箱や緩衝材など)はプリンターを運搬するときに必要となります。大切に保管しておいてください。



-**/**_{チェック}

- 保証書、NECサービス網一覧表、ソフトウエアのご使用の条件は大切に保管してください。
- 「お客様登録申込書」に記載されている事項をよくお読みになり、ユーザー登録してください。
- 移転などプリンターを長期移動する可能性のある場合は、梱包材料(箱や緩衝材、ポリエチレン袋(黒) など)を保管しておいてください。
- MultiWriter 1100本体には、ドラムカートリッジがセットされています。

1

プリンターソフトウエアをフロッピーディスクで必要な場合

通常プリンターソフトウエアのインストールは、添付のCD-ROMより行いますが、フロッピーディスクを 使ってインストールしたい場合は、いったんCD-ROMに入っているプリンターソフトウエアをフロッピー ディスクにコピーしてからインストールしてください。 フロッピーディスクの作成については「CD-ROMのファイル構成」(34ページ)をご覧ください。

CD-ROMが使用できない場合は、フロッピーディスクをお送りします。あらかじめ以下の内容をお調べいた だき、最寄りのPCクリーンスポットまでご連絡ください。PCクリーンスポットの連絡先は、添付の「サービ ス網一覧表」をご覧ください。ただし、お送りするフロッピーディスクにはNEC TrueTypeバーコードフォ ントキットは含まれません。MultiWriter 1100用のプリンターソフトウエアのみとなります。

あらかじめお調べいただく内容

- ① プリンターの名称(型番)
- ② プリンターの製造番号

MultiWriter 1100 保証書をご覧ください。9桁の英数字です。

- ③ ご希望のフロッピーディスクサイズ 3.5インチ型の1.44MBタイプのみとなります
- ④ ご住所
- ⑤ ご氏名
- ⑥ ご連絡先昼間ご連絡がとれる電話番号をお知らせください。また自宅か勤務先かも明記してください。

3 各部の名称を確認する

プリンターの各部の名称について説明します。プリンターを使用する前にそれぞれの名称と位置を確認して ください。



プリンター前面



プリンター背面



プリンター内部

④ 用紙フィーダーを取り付ける

次の手順に従って用紙フィーダーを取り付けます。

1. 用紙フィーダーの突起をプリンターに合わせる。

用紙フィーダーの下の突起(左右2か所)をプリンター 背面の溝に合わせ、用紙フィーダーの左右の突起を プリンターの左右の溝に合わせます。



2. 用紙フィーダーのつめを押して、固定する。

用紙フィーダーを矢印方向に押すと、左右の突起が ロックされ、用紙フィーダーが固定されます。

ー ジェント 用紙フィーダーを外すときには、左右の突起部分 を外側から内側に押してロックを外してくださ い。



⑤ トナーカートリッジを取り付ける

次の手順に従ってトナーカートリッジを取り付けます。 ドラムカートリッジはプリンター内にセットされています。

1. アッパーカバーを開ける。

アッパーカバーの前面下部のオープンボタンを上へ 軽く押し上げます。



2. ドラムカートリッジを取り出す。

ドラムカートリッジの中央付近を持ち、手前側を上 げてロックを外し、静かに取り出します。



3. 白いテープをはがし、保護シートを引き抜く。

- ダェック
 感光ドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つ きやすいため、取り扱いには十分注意して ください。
 - ドラムカートリッジを直射日光や強い光(約 1500ルクス以上)に当てないでください。
 室内の照明の下でも5分以上放置しないでください。



 ドラムカートリッジをセット する。

> ドラムカートリッジの奥側をプリ ンター内部の溝に合わせます。 ドラムカートリッジの手前側の左 右両端を下方向に押します。 カチッと音がして固定されます。



5. トナーカバーを左側からゆっくりと取り外す。



6. 新しいトナーカートリッジを用意する。

新しいトナーカートリッジを、左右に数回振りま す。包装袋からトナーカートリッジを取り出しま す。



- トナーカートリッジを水平にして、テープを ゆっくりとはがします。
 - -Vfing-
 - テープをはがすとき少量のトナーが出ることがあります。手や衣服などを汚さないように気をつけてください。万ートナーが手や衣服に付いたら、すぐに水で洗い流してください。
 - テープをはがした状態でトナーカートリッジのノブ(灰色)を回すと、トナーが出ます。プリンター内部にセットする前は、回さないでください。



8. トナーカートリッジをセットする。

テープをはがした面を下にしてトナーカートリッジ をカートリッジ押さえの下に入れます。 右側の溝をドラムカートリッジのカートリッジガイ ドに合わせ、しっかりと押し込みます。



9. トナーカートリッジのノブを回します。

トナーカートリッジのノブ(灰色)を矢印方向いっぱ いに止まるまで回します。



10. アッパーカバーを閉めます。

両手でアッパーカバーの左右を押してカチッという 音がするまで確実に閉めてください。

-V+T-1-

アッパーカバーが閉まらないときは、ドラムカートリッジが正しくセットされているか確認してください。セットされていない状態で挿入すると、カートリッジの破損の原因になります。

また、アッパーカバーが確実に閉まっていない状 態で印刷を行うと、印刷が薄くなったり紙づまり が発生したりする原因になります。



6 電源コードを接続する

次の手順に従って電源コードを接続します。



- 電源が不安定な場合は、電圧調整器などをご使用ください。
- 本プリンターの定格電力は450Wです。コンセントの電源容量に十分余裕があることを確認 してください。
- 本プリンターと同じコンセントに他の電気製品を接続しないでください。特に空調機、複写 機、シュレッダーなどと接続すると、電気的ノイズによってプリンターが誤動作することが あります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルターかトラン スをご使用ください。
- 電源コードは足で踏んだり、上に物を置いたりしないでください。踏まれない場所に設置し、 電源コードの上に物を置かないでください。
- 電源コード、アース線を接続するときには、必ず電源を切ってください。
- アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。危険なので、水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。
- プリンターの電源コードはコンピューター本体の補助コンセントには接続しないでください。
- 1. 電源コードをプリンターに差し込む。



2. 電源コードをコンセントに差し込む。

アース線をコンセントのアース端子に接続し、差し 込みプラグをコンセントに差し込みます。

- 🖉 ヒント-

コンセント近くにアース端子がない場合は、電気 工事店へご相談ください。



⑦ 電源を入れる

電源スイッチのON(|)側を押します。

電源がオンになるとプリンター正面のLEDランプが 点灯します。



電源を切るには

電源を切るには電源スイッチのOFF(〇)側を押します。

電源がオフになるとプリンター正面のLEDランプが 消灯します。

= 人重要

印刷中には電源を切らないでください。紙づまり や印刷不良の原因となります。



-**V**find

LEDランプは点灯、消灯、点滅により以下の内容を表します。

| ランプの状態 | 内容 |
|---------------------|---|
| 点灯 | 電源ON |
| 消灯 | 電源OFF |
| ゆっくりと点滅 (1秒間に1回) | データ受信中、または印刷中。印刷していないときにゆ っくり点滅する場合は通信上の問題が生じています。 |
| 速<点滅 | ● アラームが生じています。 ● 紙づまり、用紙フィーダーに用紙がありません。 ● カバーが開いています。 |


用紙フィーダーに用紙をセットする

次の手順に従って用紙フィーダーに用紙をセットします。普通紙に印刷するときには、用紙を用紙フィー ダーにセットします。

用紙フィーダーにセットする用紙は両面とも印刷されていない用紙をセットしてください。片面印刷してあ ブリンターの設置 る用紙をセットして印刷すると給紙できなかったり、紙づまりになるなどプリンターの故障の原因となる場 合があります。

フリーサイズの場合は、用紙フィーダーではなく、必ず手差し口にセットしてください。

1. 左右の用紙ガイドを使用する用紙サイズに合わ せる。



2. 用紙を用紙フィーダーにセットし、右側の用紙 ガイドを軽く押しつける。

用紙ガイドに沿って、用紙が突き当たるまで、静か にまっすぐ入れます。用紙と用紙ガイドの間に隙間 がある場合や、きつい場合には、右側の用紙ガイド で微調整します。



-**V**₇₇₉₇

- 印刷面を下に向けてセットしてください。
- レターヘッドなどがある用紙は、ページの先頭を下にしてください。
- 用紙をセットした後は、用紙ガイドを動かさないでください。 •
- 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙をいったん取り出し、追加する用紙と重ねてよくさばきま • す。用紙の端を揃えてからセットしてください。
- 用紙は、坪量64.0g/m²の普通紙(連量55kg相当)で100枚までセットできます。 •
- 用紙を1枚だけセットしていると、正しく給紙されない場合があります。
- 普通紙以外の用紙に印刷するときは、手差し口から印刷してください。

1

手差し口に用紙をセットする

次の手順に従って手差し口に用紙をセットします。封筒、OHPシート、ラベル紙や、フリーサイズで印刷す るときには、用紙を手差し口にセットします。

1. 手差しガイドを使用する用紙サイズに合わせる。

両側の手差しガイドをつかんで動かしながら、使用 する用紙サイズに合わせてください。



2. 用紙を手差し口にセットする。

用紙を手差しガイドに沿ってまっすぐ入れます。 プリンターが用紙の先端を引き込んだら、手を離し ます。



-**V**FIND

- 印刷面を上に向けてセットしてください。
- レターヘッドなどがある用紙は、ページの先頭からセットしてください。
- 封筒は、フタの部分が手前側になるようにセットしてください。
- 用紙は1枚ずつ挿入してください。
- 用紙が曲がるほど強く押し込まないでください。
- 用紙ガイドと用紙の間に隙間が空かないように注意してください。
- 用紙をセットした後は、用紙ガイドを動かさないでください。





- 手差し印刷を行う場合は、プリンタードライバーの給紙方法で「手差し」を選択してください。
- 連続で手差し印刷を行う場合は、コンピューターの画面に「手差し給紙口にXX用紙をセットしてください」が表示されてから、前の用紙が完全に排出されたことを確認して、次の用紙をセットしてください。
- 節電モード状態のときは、プリンターが動作するまでに少し時間がかかります。
- 用紙を手差し口に入れて、すぐに手を離してしまうと、紙づまりが発生することがあります。

ハガキガイドにハガキをセットする

次の手順に従ってハガキガイドにハガキをセットします。ハガキに印刷するときには、ハガキガイドをプリ ンターにセットします。ハガキガイドはプリンターに添付されています。



- ハガキに印刷する場合には、必ずハガキガイドを使用してください。
- 官製ハガキを使用してください。私製ハガキは保証外です。
- 1. 手差しガイドを左右から内側に突き当たるまで 移動する。

両側の手差しガイドをつかんで動かしながら、移動 してください。



2. ハガキガイドの突起(左右2か所)を手差し口に 合わせる。



3. ハガキガイドを上から下に降ろして、手差し口に固定させる。



1

プリンターの設置

4. 手差しガイドをハガキガイドに当たるまで広げる。

両側の手差しガイドをつかんで動かしながら、移動 してください。



5. ハガキをハガキガイドにセットする。

ハガキをハガキガイドに沿ってまっすぐ入れます。 プリンターが用紙の先端を引き込んだら手を離しま す。



 ・ 印刷面を上に向けてセットしてください。

- ハガキの先頭からセットしてください。
- ハガキは1枚ずつ挿入してください。
- ハガキが曲がるほど強く押し込まないでください。



<ハガキのセット方向>

= **大**重要=

- ハガキの印刷を行う場合は、プリンタードライバーの給紙方法が「手差し」になっていることを確認してください。
- 連続印刷を行う場合は、コンピューターの画面に「手差し給紙口に用紙をセットしてください」が表示されてから、前のハガキが完全に排出されたことを確認して、次のハガキをセットしてください。
- 節電モード状態のときは、プリンターが動作するまでに少し時間がかかります。
- 八ガキを八ガキガイドに入れて、すぐに手を離してしまうと、紙づまりが発生することがあります。



用紙は用紙フィーダーの上部へ排出されます。 印刷された用紙は印刷面が上向きで排出されます。 坪量64.0g/m²の普通紙(連量55kg相当)で約30枚スタッ クすることができます。





用紙排出口は熱くなっていることがあります。用紙を取るときにはご注意ください。

⑨ コンピューターに接続する

MultiWriter 1100にはプリンターケーブルが添付されていません。お使いになる環境に合わせて別途お買い 求めになる必要があります。プリンターケーブルの種類がわからない場合は、「使用できるコンピューター とプリンターケーブル」(86ページ)をご覧になり、ご使用のコンピューターに合ったプリンターケーブルを 確認してください。

=**人**重要

- コンピューター本体とプリンターとの接続は、当社指定のケーブルをお使いください。指定以外のケーブルを使用したり、市販のプリンターバッファー、プリンター切り替え器、プリンター共有器、コピープロテクターなどを使用すると、機能の一部または全部が正常に動作しない場合があります。
- MultiWriter 1100はネットワークプリンター(ネットワーク上での共有プリンター設定を含む)として 使用することはできません。コンピューターとプリンターを1対1で接続し、ローカルプリンターとし て使用してください。
- **1.** プリンターおよびコンピューターの電源をOFF にする。



 背面のインターフェースコネクターにプリン ターケーブルを差し込み、コネクター両端の ロックスプリングで固定する。



3. プリンターケーブルのもう一方のコネクターを コンピューターに接続する。

コンピューターのインターフェースコネクターの位 置については、コンピューターのマニュアルを参照 してください。

これでコンピューターへの接続は終わりです。

次に「2章 プリンターソフトウエアについて」(33 ページ)へ進み、プリンターソフトウエアをインス トールしてください。





プリンターで印刷するためには、一般にプリンタードライバーと呼ばれているプリンターソフトウエアをインストールする必要があります。プリンタードライバーはコンピューターから送る印刷データをプリンター で印刷するためのプリンターソフトウエアです。この章では、プリンターソフトウエアのインストール方法、プリンタードライバーを使った印刷の方法、およびプリンタードライバーの詳細について説明します。

CD-ROMのファイル構成

以下にプリンターソフトウエアのCD-ROMのファイル構成を示します。 詳細は各フォルダー内にあるRead meをご覧ください。

| ● 小ート ■ Readme Mwsetup □ - ① Mw1100 □ - ① Disk1 □ - □ Disk2 | はじめにお読みください。 メニュープログラム(各種ソフトウエアのメニュー) MultiWriter 1100のプリンターソフトウエア |
|--|---|
| Barcode | NEC TrueTypeバーコードフォントキット NEC TrueTypeバーコードフォントとNEC TrueTypeバー コードフォントユーティリティです。このソフトウエアをイ ントールすることによりWindows環境でパーコードフォント (5種類)の印刷をすることができます。 Industrial 2 of 5(モジュール比2.2、3.0) NW-7(モジュール比2.2、3.0) CODE39(モジュール比2.2、3.0) JAN カスタマーバーコード(郵便パーコード) 詳細については本フォルダー内のReadmeをご覧ください。 |

-**/**チェック

- 「Readme.txt」には、プリンタードライバーを使用する上での、最新の注意事項が記述されています。 必ずお読みください。
- 拡張子が「.dll」、「.drv」のファイルは隠しファイルになっているため、ウインドウに表示されない場合 があります。
- プリンタードライバーのバージョンアップ等により、ディスクの内容や容量が異なる場合があります。

- @+vh-フロッピーディスクを作成するときは

- フロッピーディスクを作成し、使用する前に必ずソフトウエアのご使用条件をお読みください。
- 通常プリンターソフトウエアのインストールは添付のCD-ROMにより行いますが、フロッピーディスクを使ってインストールしたい場合は、以下の手順でプリンターソフトウエアをフロッピーディスクにコピーしてください。
 - ① 3.5インチ型1.44MBタイプのフロッピーディスクを3枚用意する。
 - ② MW1100フォルダー内の各Diskフォルダー内ファイルをフロッピーディスクにコピーする。

フロッピーディスクからプリンターソフトウエアをインストールするときは

Disk1フォルダーをコピーしたフロッピーディスクからSetup.exeファイルを起動させてインストールして ください。

プリンターソフトウエアの動作環境

Windows 98/95

- Windows 98日本語版またはWindows 95日本語版の動作するパーソナルコンピューター
- PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機(DOS/V対応機)、PC-9800シリーズで双方向パラレル インターフェースをサポートしている機種
- 486DX2 66MHz / RAM12MB以上/仮想メモリーの空き12MB以上 / ハードディスクの空き5MB 以上
- Pentium133MHz以上 / RAM16MB以上を推奨

Windows 2000

- Windows 2000日本語版の動作するパーソナルコンピューター
- PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機(DOS/V対応機)、PC-9800シリーズで双方向パラレル インターフェースをサポートしている機種
- Pentium 166MHz / RAM32MB以上/仮想メモリーの空き32MB以上 / ハードディスクの空き8MB
 以上
- Pentium200MHz以上 / RAM64MB以上を推奨

Windows NT 4.0

- Windows NT 4.0日本語版の動作するパーソナルコンピューター
- PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機(DOS/V対応機)、PC-9800シリーズで双方向パラレル インターフェースをサポートしている機種
- Pentium 90MHz / RAM32MB以上/仮想メモリーの空き32MB以上 / ハードディスクの空き8MB 以上
- Pentium133MHz以上 / RAM64MB以上を推奨

Windows 3.1

- Windows 3.1日本語版エンハンスドモードの動作するパーソナルコンピューター
- PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機(DOS/V対応機)、PC-9800シリーズで双方向パラレル インターフェースをサポートしている機種
- 486DX2 66MHz / RAM8MB以上/仮想メモリーの空き12MB以上 / ハードディスクの空き5MB以上
- Pentium133MHz以上 / RAM16MB以上を推奨

= 一重要

- 双方向パラレルをサポートしている他のプリンタードライバーと共存はできますが、他のプリンタード ライバーのプリンタポートの設定を「File」に設定してください。
- MultiWriter 1100はネットワークプリンター(ネットワーク上での共有プリンター設定を含む)として 使用することはできません。コンピューターとプリンターを1対1で接続し、ローカルプリンターとし て使用してください。
- Windowsのネットワークプリンター機能には対応していません。

-**V**find

- 日本語版以外のWindows 98/95、Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows 3.1では動 作しません。
- Macintoshでは動作しません。
- MS-DOSおよびWindowsのDOSプロンプトでは動作しません。
- Windows 3.1は最新バージョンにバージョンアップすることをお勧めします。
- WIN-OS/2およびWindows NT 3.51では動作しません。
- Windows 2000、Windows NT 4.0は、ARC 互換RISCベースのプロセッサ(MIPS®Rシリーズ、 Alpha、PowerPC™など)のシステムには対応していません。
- PC-9800シリーズでは標準のLPT1ポート以外は対応していません。
- 640×400ドットの画面サイズは対応していません。
- その他プリンタードライバーに関する注意事項は、プリンタードライバーの「Readme.txt」を参照して ください。

プリンターソフトウエアをインストールする

ここではプリンターソフトウエアをコンピューターにインストールする方法を説明します。 インストール手順は各OSごとに説明します。

| Windows 98日本語版の場合 | . 37ページ |
|-----------------------|---------|
| Windows 95日本語版の場合 | .39ページ |
| Windows 2000日本語版の場合 | .42ページ |
| Windows NT 4.0日本語版の場合 | .43ページ |
| Windows 3.1日本語版の場合 | .45ページ |

Windows 98日本語版の場合

ここではWindows 98日本語版において、プリンターソフトウエアをプラグアンドプレイでインストールする手順について説明します。プラグアンドプレイを使わず、CD-ROMからインストールメニューを使って行う場合は「Windows NT 4.0日本語版の場合」(43ページ)を参照してインストールしてください。

- MultiWriter 1100はネットワークプリンター(ネットワーク上での共有プリンター設定を含む)として 使用することはできません。コンピューターとプリンターを1対1で接続し、ローカルプリンターとし て使用してください。
- インストールするコンピューターのLTP1ポートに他のプリンターが設定されている場合は、他のプリンターポートの設定を[File]に設定するか他のプリンターを削除してください。
- MultiWriter 1100がすでに登録されている場合は、いったん削除してからセットアップしてください。
- [新しいハードウェア]が検出されない場合は、プリンターソフトウエアCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットしてください。プリンターソフトウエアCD-ROMメニューが表示されますので、「Windows NT 4.0日本語版の場合」(43ページ)を参照してからインストールを行ってください。
- [プリンタの追加ウィザード]からのセットアップはサポートしていません。
- 1. MultiWriter 1100の電源をONにする。
- **2.** コンピューターの電源をONにする。

Windows 98日本語版を起動します。

3. [新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示 されたら、[次へ]をクリックする。

検索方法を選択するためのシートが表示されます。



トウエアCD-ROMをCD-ROMドライブにセット してください。プリンターソフトウエアCD-ROMメニュー画面が表示されたら、「Window NT 4.0日本語版の場合」(43ページ)を参照てイ ンストールを行ってください。



37

4. [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックする。

検索場所の指定を行うシートが表示されます。

| んいヽードウェアの追加ウィザード | |
|------------------|---|
| | 検索方法を選択してください。 |
| | ◎ 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨) |
| | ○ 特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インス トールするドライバを選択する |
| 8. S | |
| | |
| | |
| | < 戻る(B) (次ヘン) キャンセル |
| | |

- 5. プリンターソフトウエアCD-ROMをCD-ROM ドライブにセットする。
- **6.** [CD-ROMドライブ]を選択し、[次へ]をクリックする。

ドライバが見つかったことを知らせるメッセージが 表示されます。

| 新しいドライバは、ハードドライブのドライバデータベースと、次の選択 した場所から検索されます。検索を開始するには、D次へJをクリックし | |
|--|--|
| CK261% フロッピー ディスク ドライブ(E) マ CD-ROM ドライブ(C) Microsoft Windows Update (<u>M</u>) に 検索場所の指定(L): | |
| 〈戻る(四) 「次へ>」 キャンセル | |

7. ドライバが見つかったことを確認し、[次へ]を クリックする。

[新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示され ます。



8. [完了]をクリックする。

セットアッププログラムの画面が表示されます。

このあと、44ページの手順5へ進んでください。



Windows 95日本語版の場合

ここではWindows 95日本語版において、プリンターソフトウエアをプラグアンドプレイでインストールする手順について説明します。プラグアンドプレイを使わず、CD-ROMからインストールメニューを使って行う場合は「Windows NT 4.0日本語版の場合」(43ページ)を参照してインストールしてください。



- MultiWriter 1100はネットワークプリンター(ネットワーク上での共有プリンター設定を含む)として 使用することはできません。コンピューターとプリンターを1対1で接続し、ローカルプリンターとし て使用してください。
- インストールするコンピューターのLTP1ポートに他のプリンターが設定されている場合は、他のプリンターポートの設定を[File]に設定するか他のプリンターを削除してください。
- MultiWriter 1100がすでに登録されている場合は、いったん削除してからセットアップしてください。
- Windows 95のバージョンによって、画面表示が異なります。[マイコンピュータ]アイコンを右ボタンでクリックし、[プロパティ]→[システムのプロパティ]に表示されるバージョンを確認してインストールを行ってください。
- 「新しいハードウェア」が検出されない場合は、プリンターソフトウエアCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットしてください。プリンターソフトウエアCD-ROMメニューが表示されますので、「Windows NT 4.0日本語版の場合」(43ページ)を参照してインストールを行ってください。
- [プリンタウィザード]からのセットアップはサポートしていません。

インストール手順は次のバージョンごとに説明します。

<4.00.950または4.00.950Aの場合>

- **1.** MultiWriter 1100の電源をONにする。
- 2. コンピューターの電源をONにする。

Windows 95日本語版を起動します。

3. [新しいハードウェア]が表示されたら、[ハー ドウェアの製造元が提供するドライバ]を選択 し、[OK]をクリックする。

| 新しいいードウェア | ? × |
|-----------------------------------|-----|
| MultiWriter 1100 | |
| 新しいハートウェア用にインストールするドライハを選択してください。 | |
| ○ Windows 標準のドライバ\ <u>w</u>) | |
| ● ハードウェアの製造元が提供するドライバ(M) | |
| ○ 一覧から選ぶ(S) | |
| ○ ドライバをインストールしない(D) | |
| | |

- プリンターソフトウエアCD-ROMをCD-ROM ドライブにセットする。
- 5. プリンターソフトウエアのドライブを指定す る。

[配付ファイルのコピー元]にCD-ROMドライブのド ライブ名、コロン(:)、円記号(¥)を入力し、[OK] をクリックします。

セットアッププログラムの画面が表示されます。

このあと、44ページの手順5へ進んでください。

<4.00.950Bまたは4.00.950Cの場合>

- 1. MultiWriter 1100の電源をONにする。
- 2. コンピューターの電源をONにする。

Windows 95日本語版を起動します。

3. [デバイスドライバウィザード]が表示された ら、[次へ]をクリックする。

| ロッピー ディスクからインストール | × |
|---|--------------------------------------|
| デル・(スの製造元が配布するイ)ストール ディスか を指定したドライア・IC入れて、[OK] を押 してください。 配布ファイルのユピー元: D:¥ 又 | <u>OK</u> ╄ャンセル 参照(<u>B</u>) |



4. [場所の指定]をクリックする。



- 5. プリンターソフトウエアCD-ROMをCD-ROM ドライブにする。
- プリンターソフトウエアのドライブを指定する。

[場所]にCD-ROMドライブのドライブ名、コロン (:)、円記号(¥)を入力し、[OK]をクリックしま す。



7. ドライバが見つかったことを確認し、[完了]を クリックする。

| イス トライバ ウィザート | |
|---------------|---|
| | このデバイス用の更新されたドライハが見つかりました。 |
| | NEC MultiWriter 1100 |
| | このドライハを使用する場合は、「完了」を押してください。。別の ドライハを検索したい場合は、「場所の指定」を押してください。 |
| 8 | ドライハシン場所 |
| ** * | 場所の指定(2) |
| | |
| | < 戻る(B) 売了 キャンセル |
| | |

7°r

8. [ディスクの挿入]ダイアログボックスが表示さ れたら[OK]をクリックする。

| ディスクの挿入 (NE) (NE) | EC MultiWriter 1100 フリン外ライパ (ディスク1) ラベルの行し サラディスクを挿入し | 区 て [ok] を押してくだきい。 |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| ファイルのコ | 24- | × |
| | NEC MultiWriter 1100 プリタトライバ ディスク 上の ファイル MW11PNP.DLL が見つかりませんでした。 | ОК |
| | NEC MultiWriter 1100 フリンタトライハ・ディスク を選択 したトライフトこ入れて、[OK] を押してください。 | -++/U/ Y |
| | | スキッフ (S) |
| | ファイルのユビー元(©): | 詳細(<u>D</u>) |
| | Q:¥MW1100¥DISK1 | 参照(<u>B</u>) |

9. プリンターソフトウエアの情報ファイルを指定する。

[ファイルのコピー元]にCD-ROMドライブのドライ ブ名、コロン(:)、円記号(¥)に続けて [MW1100¥DISK1]と入力し、[OK]をクリックしま す。

セットアッププログラムの画面が表示されます。

このあと、44ページの手順5へ進んでください。

Windows 2000日本語版の場合

ここではWindows 2000日本語版において、プリンターソフトウエアのインストール手順を説明します。 Windows 2000はプラグアンドプレイによるインストールはできません。CD-ROMからインストールメ ニューを使ってインストールします。



- MultiWriter 1100はネットワークプリンター(ネットワーク上での共有プリンター設定を含む)として 使用することはできません。コンピューターとプリンターを1対1で接続し、ローカルプリンターとし て使用してください。
- インストールするコンピューターのLTP1ポートに他のプリンターが設定されている場合は、他のプリンターポートの設定を[File]に設定するか他のプリンターを削除してください。
- MultiWriter 1100がすでに登録されている場合は、いったん削除してからセットアップしてください。
- [新しいハードウェア]が検出されない場合は、プリンターソフトウエアCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットしてください。プリンターソフトウエアCD-ROMメニューが表示されますので、手順4(42 ページ)からインストールを行ってください。
- [プリンタの追加ウィザード]および[新しいハードウエアの検出ウィザード]からのセットアップはサポートしていません。
- 1. MultiWriter 1100の電源をONにする。
- 2. コンピューターの電源をONにする。

Windows 2000日本語版を起動します。

3. [新しいハードウェアの検出ウィザード]が表示 されたら、[キャンセル]をクリックする。

- VFIND -

Windows 2000ではプラグアンドプレイによる [新しいハードウエアの検出ウィザード]からのイ ンストールはサポートしていません。必ず[キャ ンセル]をクリックしてください。



4. プリンターソフトウエアCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。

[プリンタソフトウエアCD-ROM]ダイアログボックスが表示されます。

-- 🖉 באר-

プリンターソフトウエアCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると自動的にメニュープログラムが起動し、メニュー画面が表示されます。

メニュー画面が表示されない場合は、[ファイル名を指定して実行]を選択して、[名前]にCD-ROMドライブのドライブ名、コロン(:)、円記号(¥)に続けて「MWSETUP」と入力し、[OK]をクリックて、メニュープログラムを起動してください。

Windows NT 4.0日本語版の場合

ここではWindows NT 4.0日本語版において、プリンターソフトウエアをインストールする手順について説明します。



- MultiWriter 1100はネットワークプリンター(ネットワーク上での共有プリンター設定を含む)として 使用することはできません。コンピューターとプリンターを1対1で接続し、ローカルプリンターとし て使用してください。
- インストールするコンピューターのLTP1ポートに他のプリンターが設定されている場合は、他のプリンターポートの設定を[File]に設定するか他のプリンターを削除してください。
- MultiWriter 1100がすでに登録されている場合は、いったん削除してからセットアップしてください。
- [プリンタの追加ウィザード]からのセットアップはサポートしていません。
- 1. MultiWriter 1100の電源をONにする。

2. コンピューターの電源をONにする。

Windows NT4.0日本語版を起動します。

3. プリンターソフトウエアCD-ROMをCD-ROM ドライブにセットする。

[プリンタソフトウエアCD-ROM]ダイアログボック スが表示されます。

- 🖉 ヒント-

プリンターソフトウエアCD-ROMをCD-ROMド ライブにセットすると自動的にメニュープログラ ムが起動し、メニュー画面が表示されます。 メニュー画面が表示されない場合は、[ファイル 名を指定して実行]を選択して、[名前]にCD-ROMドライブのドライブ名、コロン(:)、円記号 (¥)に続けて「MWSETUP」と入力し、[OK]をク リックて、メニュープログラムを起動してくださ い。

4. [プリンターソフトウエアをインストール]をクリックする。

セットアッププログラムの画面が表示されます。画 面の指示に従ってインストールを行ってください。



5. [次へ]をクリックする。

NEC MultiWriter 1100のインストールにようこそ



X

6. 必要に応じて、プリンター名を設定し、[次へ] をクリックする。

[通常のプリンタ]に設定します。

| プリンタ名の設定 | × |
|----------|--|
| | ブリンタに名前を付けられます。または、次の名前を使ってく ださい。名前を決めたら、じたへ」をクリックしてください。 |
| | ブリンタ名: [NEG Malinwater 1100] このブリンタを通常のブリンタとして(史、はすか? |
| | で はい C いいえ |
| | < 戻る(①) 次へ(①) ++>セル |

- 7. 使用するポートを選択し、[次へ]をクリックする。
 - -**V**find-
 - COMポートはサポートしていません。
 - プリンター増設ポートLPT2、LPT3への接続は、IBM PC/AT互換機(DOS/V対応機)のみのサポートとなります。
- ポートの選択
 ゴリンタで使用するポートを選んで、D水へJをクリックしてください。

 ポート名:

 1172:

 1172:

 1173:

 (原3(B) 次へ(N))

 キャンセル
- 8. ステータスウィンドウを登録するフォルダーを 指定し、[次へ]をクリックする。



プリンターソフトウエアCD-ROMをCD-ROM ドライブから取り出し、Windowsを再起動す る。

これでプリンターソフトウエアのインストールは終わりです。「正しくインストールされたか確認する」 (47ページ)へ進んでください。



ブリンタドライバのインストールが終了しました。 ブリンタ変圧しく使用するために、Windows またはコンピュー 夕を再起動してくたさい。 ここで再起動しますか?

● はい、直ちにコンピュータを再起動します。)
 ● いいえ、後でコンピュータを再起動します。

< 戻る(8)

ドライブからディスケットを取り出し、「終了」をクリックして、 セットアップを終了します。

終了

Windows 3.1日本語版の場合

ここではWindows 3.1日本語版において、プリンターソフトウエアをインストールする手順について説明します。

-V=T=1/2

- MultiWriter 1100はネットワークプリンター(ネットワーク上での共有プリンター設定を含む)として 使用することはできません。コンピューターとプリンターを1対1で接続し、ローカルプリンターとし て使用してください。
- インストールするコンピューターのLTP1ポートに他のプリンターが設定されている場合は、他のプリンターポートの設定を[File]に設定するか他のプリンターを削除してください。
- MultiWriter 1100がすでに登録されている場合は、いったん削除してからセットアップしてください。
- [コントロールパネル]の[プリンタ]からプリンターの追加はできません。
- 1. MultiWriter 1100の電源をONにする。
- **2.** コンピューターの電源をONにする。

Windows 3.1日本語版を起動します。

- **3.** プリンターソフトウエアCD-ROMをCD-ROM ドライブにセットする。
- Windowsのプログラムマネージャの[アイコン]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択する。

| - | プログラム | 、マネージャ |
|---------------------|------------|--------|
| アイコン(E) オプション(Q) | ウィンドウ(w) ^ | ヘルプ(日) |
| 登録とグループの作成(N) | | |
| 開く(()) | リターン | |
| 移動(回) | 1-7 | |
| (-) | t+8 | |
| 削除(<u>D</u>) | DEL | |
| 登録内容の変更(P) | GRPH+リターン | |
| ファイル名を指定して実行(| R) | |
| Windowsの終了(V) | N | |
| WIII00WS05##2] (A) | | |
| | U | • |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 928 928 | 918 |
| 220 220 220 220 | 428 428 | 429 |
| 日本18×17×27 トアップフラミン | | |

5. ドライバーファイルを指定する。

[コマンドライン]にCD-ROMドライブ名、コロン (:)、円記号(¥)に続けて、 「MW1100¥DISK1¥SETUP」と入力し、[OK]をク リックする。

セットアッププログラムの画面が表示されます。

6. [次へ]をクリックする。





7. 使用しているコンピューターを選択し、[次へ] をクリックする。



8. 通常使うプリンターを選択し、[次へ]をクリッ クする。

このあと、44ページの手順7へ進んでください。



正しくインストールされたか確認する

プリンターソフトウエアが正しくインストールされたかどうか次のことを確認してください。

<Windows 98/95/2000/NT4.0の場合>

- □ [MultiWriter 1100]フォルダーに以下の内容があることを確認する。
 - お読みください
 - ー プリンタステータスウィンドウ
 - プリンタステータスウィンドウのヘルプ
 - ー ヘルプ



プリンタステータスウィンドウをダブルクリッ クして、ステータスにプリンターの状態が表示 されることを確認する。 正しく表示されなかった場合は、各Windows環 境にて双方向通信機能が選択され、サポートさ

れていることを確認してください。



<Windows 3.1の場合>

- □ [MultiWriter 1100]フォルダーに以下の内容があ ることを確認する。
 - お読みください
 - NEC MultiWriter 1100ステータスウィンドウ
 - NEC MultiWriter 1100 ステータスウィンドウの ヘルプ
 - NEC MultiWriter 1100のヘルプ
 - NEC MultiWriter 1100のプリントマネージャ
 - NEC MultiWriter 1100のプリントマネージャのヘ ルプ
 - NEC MultiWriter 1100の削除



アプリケーションを起動し、正しく印刷されることを確認する。
 正しく印刷されなかった場合は、プリンタードライバーを削除して、もう一度インストールし直してください。

プリンターソフトウエアを削除するには

ここではプリンターソフトウエアを削除する手順を説明します。プリンターソフトウエアを削除すると、プリンタードライバー、プリンタステータスウィンドウが同時に削除されます。

-V=T-1/7

削除する前に必ず「MultiWriter 1100 プリンタステータスウィンドウ」および起動している他のアプリケー ションを終了させてください。

削除する手順は次のOSごとに説明します。

| Windows | 98/95/2000/NT 4.0日本 | :語版の場合 | 48~- | シ |
|---------|---------------------|--------|------|---|
| Windows | 3.1日本語版の場合 | | 49ペー | ジ |

<Windows 98/95/2000/NT4.0の場合>

1. [プリンタ]フォルダーを開く。

インストール済みのプリンターアイコンが表示され ます。



- **2.** [NEC MultiWriter 1100]をクリックする。
- 3. [ファイル]の[削除]を選択する。



- 4. [はい]をクリックする。
- 5. Windows 98/95/2000/NT4.0を再起動する。



<Windows 3.1の場合>

1. MultiWriter 1100をダブルクリックする。

2. [NEC MultiWriter 1100の削除]をダブルク

[ファイル削除の確認]ダイアログボックスが表示さ

MultiWriter 1100のプログラムマネージャが開きます。



3. [はい]をクリックする。

リックする。

れます。

4. Windows 3.1を再起動する。



印刷の設定

MultiWriter 1100では[プロパティダイアログボックス]と呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定を行うことができます。ここでは[プロパティダイアログボックス]の開き方と各シートの主な機能について説明します。

-Vfing-

- Windowsから印刷するために、あらかじめMultiWriter 1100を「通常使うプリンタ」に設定してください。
- Windows用のアプリケーションを使って印刷してください。MS-DOS、DOSプロンプトからは印刷 できません。印刷方法はアプリケーションによって異なります。詳しくは各アプリケーションのマニュ アルをご覧ください。
- 印刷するときはギザギザのないきれいな文字を印刷するために、MS明朝、MSゴシックなどの TrueTypeアウトラインフォントを指定してください。

プロパティダイアログボックスの開き方

プロパティダイアログボックスの開き方は各OSごとに違います。

- Windows 98/95 [マイコンピュータ]→[プリンタ]→[MultiWriter 1100]アイコンを右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選択します。
- Windows 2000 [マイコンピュータ]→[コントロールパネル]→[プリンタ]→[MultiWriter 1100]アイコンを右ボタンでクリックして[印刷設定]を選択します。
 Windows NT 4.0 [マイコンピュータ]→[プリンタ]→[MultiWriter 1100]アイコンを右ボタンで
 - Windows NT 4.0 [マイコンビュータ]→[ノリンタ]→[MultiWriter T100]アイコンを石水タンで クリックして[ドキュメントの既定値]を選択します。
- Windows 3.1 [コントロールパネル]→[プリンタ]→[設定]をクリックします。

各シートの主な機能

プロパティダイアログボックスの詳細をプロパティシートごとに説明します。詳細な説明を知りたいときは シート上で右クリックすると表示されるヘルプを使って参照してください。

- **F**TW7 -

ここではWindows 98の画面を使用して説明しています。Windows環境によっては画面表示や選択肢の内 容が一部異なる場合があります。



このプロパティシートはプリンターに関するコメントを設定、表示します。通常ご使用になっている上では 設定の変更の必要はありません。

-V+T-17

Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows 3.1ではこのシートは表示されません。設定、表示内容を確認するには、Windows 2000、Windows NT 4.0では[MultiWriter 1100]アイコンを右クリックして[プロパティ]をクリックしてください。Windows 3.1では[接続]をクリックします。

| NEO MultiWiter 1100のプロパティ ? X 全般 詳細 用紙 印刷品質 イメージ その他 ウォーターマーク パージョン情報 |
|--|
| NEC MultiWriter 1100 |
| |
| 区切りページ(2): (なし) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| |
| |
| 印字テスト① |
| |
| OK キャンセル 道用④ |

詳細シート

このプロパティシートは印刷先のポートや使用するプリンタードライバーなどを設定、表示します。通常ご 使用になっている上では設定の変更の必要はありません。

-V+T-1/7.

Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows 3.1ではこのシートは表示されません。設定、表示内容を確認するには、Windows 2000、Windows NT 4.0では[MultiWriter 1100]アイコンを右クリックして[プロパティ]をクリックしてください。Windows 3.1では[接続]をクリックします。

| NEC MultiWriter 1100のプロパティ 🔹 👔 |
|---|
| 全般 詳細 用紙 印刷品質 イメージ その他 ウォーターマーク バージョン情報 |
| NEC MultiWriter 1100 |
| 印刷先のポート(P): |
| [PTI: (プリンタボート) マボートの追加(I)… |
| F0月世ニノタロナスドライン500 ポートの削除(D) |
| NEC MultiWriter 1100 ・ ドライバの追加(W) |
| プリンタ ポートの割り当て (Q) ブリンタ ポートの解除 (N) |
| |
| 未選択時(S): 15 秒 |
| 送信の再試行時(R): 45 秒 |
| |
| スプールの設定(L) ポートの設定(Q) |
| |
| |
| |
| OK キャンセル 適用(金) |



このプロパティシートでは用紙に関する設定を行います。



印刷品質シート

このプロパティシートでは解像度、トナー節約、印刷濃度の設定を行います。



イメージシート このプロパティシートではディザリング、明暗、拡大・縮小などの設定を行います。



その他シート

を設定してください。

このプロパティシートではカラー機能、図形の中塗りの設定を行います。



ウォーターマークシート

このプロパティシートではウォーターマーク(透かし文字)の作成、選択をします。



54

プリンタステータスウィンドウについて

MultiWriter 1100ではプリンタステータスウィンドウを使ってコンピューターの画面から、プリンターの状況の確認や、プリンターのデフォルト値の設定などができます。

起動方法

プリンタステータスウィンドウの起動方法は次のOSごとに違います。

• Windows 98/95/2000/NT4.0

[スタート] → [プログラム] → [MultiWriter 1100] → [プリンタステータスウィンドウ]をクリックして起動します。

• Windows 3.1

[MultiWriter 1100]プログラムグループの[MultiWriter 1100 ステータスウィンドウ]をダブルクリックして起動します。

主な機能

プリンタステータスウィンドウには次の3つのシートがあります。 ここでは各シートの主な機能を説明します。

• [プリンタの状況]シート



• [プリンタの設定]シート



• [ステータスウィンドウの設定]シート







この章では、消耗品の交換、およびプリンターの清掃について説明します。

トナーカートリッジの交換

トナーが少なくなると、コンピューターに"トナー減少"のメッセージが表示されます。新しいトナーカー トリッジに交換してください。(ただし、用紙サイズ、印刷密度、印刷濃度設定、ドラムカートリッジ寿命 などの印刷環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。) トナーカートリッジ交換の目安は、5%の印刷密度(1ページの印刷可能領域でトナーのついている面積の 割合)の場合、A4サイズの用紙で約1,500枚です。ただし、新しいドラムカートリッジに1本目のトナー カートリッジを取りつけたときの寿命は約600枚になります。

ドラムカートリッジには、ドラムにトナーを一定量供給するためにトナーを保持するエリアを持っています。 新しいドラムカートリッジではそのエリアにはトナーが入っていません。1本目のトナーカートリッジを取 り付けることでそのエリアにトナーの供給を行います。新しいドラムカートリッジを使用するときにはエリ ア内を充填させるためのトナーの消費が必要になりますので、トナーカートリッジの寿命が短くなります。

別売の交換用トナーカートリッジ(PR-L1100-11)には、トナーカートリッジ、LEDレンズクリーナーが入っています。

以下の手順でトナーカートリッジを交換してください。。

1. プリンターの電源をオフにし、アッパーカバーを開ける。

注意 カバーを開けると、「高温注意」のラベルが見えます。この部分は非常に熱くなっています。つまった紙を取り出すときやカバーを開けて作業するときは十分に注意してください。

2. 使用済みのトナーカートリッジを取り出す。

右側のノブを矢印方向(手前)いっぱいに止まるまで 回し、ノブを持ち上げて、取り出します。

NECは使用済みのトナーカートリッジの回収を 行っています(「消耗品の回収について」(84ペー ジ)参照)。使用済みのトナーカートリッジは捨て ないでください。



3. トナーカートリッジを用意する。

- @+~~

新しいトナーカートリッジを、左右に数回振りま す。包装袋からトナーカートリッジを取り出しま す。



- **4.** トナーカートリッジを水平にして、白いテープ をゆっくりとはがす。
 - - テープをはがすとき少量のトナーが出ること があります。手や衣服などを汚さないように 気をつけてください。万ートナーが手や衣服 に付いたら、すぐに水で洗い流してください。。
 - テープをはがした状態でトナーカートリッジのノブ(灰色)を回すと、トナーが出ます。プリンター内部にセットする前は、回さないでください。



5. トナーカートリッジをセットする。

テープをはがした面を下にしてトナーカートリッジ をカートリッジ押さえの下に入れます。 右側の溝をドラムカートリッジのカートリッジガイ ドに合わせ、しっかりと押し込みます。



6. トナーカートリッジのノブを回す。

トナーカートリッジのノブ(灰色)を矢印方向いっぱ いに止まるまで回します。



7. LEDヘッドを清掃する。

トナーカートリッジに添付されているLEDレンズク リーナーで、LEDヘッドの細長いレンズを軽く拭き ます。

- ・ LEDレンズクリーナーは、別売の交換用ト ナーカートリッジに添付されています。
 - LEDヘッド面が汚れていると、印刷時にかす れや白いすじが入ったり、文字がにじんだり します。



8. アッパーカバーを閉めます。

両手でアッパーカバーの左右を押してカチッという 音がするまで確実に閉めてください。

ー **ジ_{チェック}** アッパーカバーが閉まらないときは、ドラムカー

トリッジが正しくセットされているか確認してく ださい。セットされていない状態で挿入すると、 カートリッジの破損の原因になります。

また、アッパーカバーが確実に閉まっていない状 態で印刷を行うと、印刷が薄くなったり紙づまり が発生したりする原因になります。



ドラムカートリッジの交換

ドラムカートリッジが寿命に近づくと、コンピューターに"ドラム寿命です"のメッセージが表示されま す。新しいドラムカートリッジに交換してください。

ドラムカートリッジ交換の際は、トナーカートリッジも新しいものと交換してください。

ドラムカートリッジ交換の目安は、A4サイズの用紙で約10,000枚です。ただし、約10,000枚というのは、A4サイズを連続印刷した場合の枚数です。一度印刷するとドラムカートリッジは空回転をするため、 一度に1枚ずつ印刷する場合、ドラムの寿命の枚数は約半分になります。

以下の手順でドラムカートリッジを交換してください。

1. プリンターの電源をオフにし、アッパーカバーを開ける。

注意 カバーを開けると、「高温注意」のラベルが見えます。この部分は非常に熱くなっています。つまった紙を取り出すときやカバーを開けて作業するときは十分に注意してください。

- 2. 使用済みのドラムカートリッジを取り出す。
 - 🖉 ヒント-
 - ドラムカートリッジを取り出すと、取り付けられているトナーカートリッジも一緒に取り出されます。トナーカートリッジも新しいものと交換してください。
 - NECは使用済みのドラムカートリッジとト ナーカートリッジの回収を行っています(「消 耗品の回収について」(84ページ)参照)。使用 済みのカートリッジは捨てないでください。
- ドラムカートリッジ
- 3. 新しいドラムカートリッジを包装箱から取り出 す。
- 4. 白いテープをはがし、保護シートを引き抜く。
 - ・感光ドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つき
 やすいため、取り扱いには十分注意してくだ
 さい。
 - ドラムカートリッジを直射日光や強い光(約 1500ルクス以上)に当てないでください。室 内の照明の下でも5分以上放置しないでください。



5. ドラムカートリッジをセット する。

ドラムカートリッジの奥側をプリ ンター内部の溝に合わせます。 ドラムカートリッジの手前側の左 右両端を下方向に押します。カ チッと音がして固定されます。



6. トナーカバーを左側からゆっくりと取り外す。



7. 新しいトナーカートリッジを取り付け、LEDヘッドを清掃する。

ドラムカートリッジ交換時にはトナーカートリッジも新しいものに交換することが必要です。トナーカートリッジの交換については「トナーカートリッジを交換する」(58ページ)をご覧ください。

8. ドラムカウントをクリアする。

- [スタート]→[プログラム]→[MultiWriter 1100]→[プリンタステータスウィンドウ]をク リックする。
 (Windows 3.1の場合は[MultiWriter 1100]プ ログラムグループの[MultiWriter 1100ステー タスウィンドウ]をダブルクリックします。)
- ② [プリンタの設定]シート→[メニュー設定]→
 [メンテナンス]シートの[リセット]をクリックする。

| プリンタメニューの設定 | |
|----------------------|-----------------------------|
| オプション メンテナンス バージョン情報 | |
| ドラムカウントをリセットします | UtyF(B) |
| ブリンタのクリーニングをします | クリーニング(<u>C</u>) |
| デモ印刷をします | デモ印刷(<u>D</u>) |
| | キャンセル 更新(<u>G</u>) |
プリンターの清掃

本プリンターを正しく動作させるためには、次に示す箇所を定期的にあるいは必要に応じて清掃することを お勧めします。

プリンターの清掃をするときには、次の点に注意してください。

- 必ず電源スイッチを切り、電源コードを抜いてください。
- 水または中性洗剤以外は、絶対に使用しないでください。
- 本プリンターは油をさす必要はありません。注油しないでください。

LEDヘッドの清掃

給紙方向に縦にかすれる、白いスジが入る、文字や黒い部分の輪郭が、にじむ場合は、LEDヘッドを清掃し てください。

1. プリンターの電源をオフにし、アッパーカバーを開ける。



カバーを開けると、「高温注意」のラベルが見えます。この部分は非常に熱くなっています。つ まった紙を取り出すときやカバーを開けて作業するときは十分に注意してください。

- 2. LEDレンズクリーナーまたは柔らかいティッシュペーパーで、LEDヘッドを軽く拭く。
 - -V+117-
 - LEDレンズクリーナーは、別売の交換用ト ナーカートリッジに添付されています。
 - メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、 レンズ面を痛めますのでお使いにならないで ください。



プリンターの表面の清掃

プリンターの表面が汚れているときに行います。

- 1. 水または中性洗剤を含ませてかたく絞った布で 拭く。
- 2. 柔らかい乾いた布で拭く。



クリーニングページ

周期的な黒点や黒・白斑点が入る場合はステータスウィンドウを使ってプリンター内部のローラーに付着 した汚れを取り除きます。



- 必ずA4またはレターサイズの用紙を使用してください。
- 用紙フィーダーにセットされた用紙を取り除き、手差し口に用紙をセットしてからクリーニングページを 行ってください。
- **1.** A4またはレターサイズの用紙を手差し口に セットする。
- 2. [スタート]→[プログラム]→[MultiWriter 1100]→[プリンタステータスウィンドウ]をク リックする。

 (Windows 3.1の場合は[MultiWriter 1100]プ ログラムグループの[MultiWriter 1100ステー タスウィンドウ]をダブルクリックします。)
- [プリンタの設定]シート→[メニュー設定]→
 [メンテナンス]シートの[クリーニング]をク リックする。

セットされた用紙が給紙され、プリンター内部の ローラーに付着した汚れを用紙に写し取ります。

| プリンタメニューの設定 | X |
|-------------------------|-------------|
| オプション メンテナンス バージョン情報 |] |
| ドラムカウントをリセットします | リセット(民) |
| <i>プ</i> リンタのクリーニングをします | (フリーニング(の) |
| デモ印刷をします | デモ印刷(D) |
| OK | キャンセル 更新(法) |



本章では「故障かな?」と思ったときの原因と処置方法を説明します。「故障かな?」と思わせる症状を「紙づまりのときは」、「印刷がおかしいときは」に分けて説明しています。

紙づまりのときは

プリンター内部に紙がつまると、コンピューター画面に警告ダイアログを表示して、プリンター前面にある LEDランプが点滅します。プリンターステータスウィンドウが起動しているときは、ステータスウィンドウ でも表示します。

つまった用紙は以下の説明に従って取り除いてください。無理に引き抜こうとすると用紙が破れ、残った紙 片がプリンターの正しい用紙送りを妨げることがあります。

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、無理をせず添付の「NECサービス網一覧表」に記載のサービス窓口へご連絡ください。

給紙口でつまったとき

用紙を上方向にゆっくりと引いて取り出す。



プリンター内部でつまったとき

 アッパーカバーを開けて、ドラムカートリッジ を取り出す。



カバーを開けると、「高温注意」のラベルが見えま す。この部分は非常に熱くなっています。つまった 紙を取り出すときやカバーを開けて作業するときは 十分に注意してください。

2. つまった用紙を用紙つまみ口から引っ張り出す。





3. 用紙を上方向にゆっくりと引いて取り出す。



排出口でつまったとき

1. アッパーカバーを開けて、ドラムカートリッジ を取り出す。



カバーを開けると、「高温注意」のラベルが見えま す。この部分は非常に熱くなっています。つまった 紙を取り出すときやカバーを開けて作業するときは 十分に注意してください。



2. つまった用紙をプリンター手前側にゆっくりと 引いて取り出す。



-**/**₅₁₉₀

排出口につまった用紙が見えている場合でもプリンター手前側に用紙を引き抜いてください。排出口側に引 き抜くと、定着ユニットの分離爪を傷めるおそれがあります。

紙づまり処理後の確認

つまっていた用紙を取り除いたら、紙づまりの再発を防止するために、次の事項を確認してください。

- □ 用紙の破片が紙づまりした場所に残っていませんか。
- □ アッパーカバーは確実に閉じられていますか。
- □ ドラムカートリッジは確実にセットされていますか。
- □ 用紙ガイドまたは手差しガイドは用紙サイズに合っていますか。
- □ 用紙は正しくセットされていますか。
- □ 用紙は規格内のものを使用していますか。また、「用紙について」(80ページ)に記載されている事柄は 守られていますか。
- □ 用紙の量が多すぎませんか。

用紙フィーダーの容量は、普通紙の場合坪量64.0g/m²用紙(連量55kg相当)で約100枚です。

□ 片面印刷されている用紙を使用していませんか。

- @Evr

紙づまり処置後は、ローラー等に付着したトナーで用紙が汚れることがあります。「クリーニングページ」(64 ページ参照)に従って印刷を行うか数ページ試し印刷を行うことをお勧めします。

印刷がおかしいときは

印刷がおかしいときは、以下の処置を行ってください。それでも良くならない場合は、無理せず添付の「NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓口へご連絡ください。

印刷に異常が見られるとき

- VFIND-

用紙送り性能は、プリンターが設置してある環境、用紙の保管状態によって、大きく違ってきます。「1章 プリンターの設置」で設置場所を確認し、適切な温度、湿度でお使いください。

| 症状 | 原因と処置方法 |] 4 |
|--------------------------------------|---|-----------|
| 給紙方向に縦の白いスジ が入る。給紙方向に立て にかすれる。 | LEDヘッドが汚れています。 → LEDヘッドの表面をLEDレンズクリーナーまたは柔らかいティッシュペーパーで 拭いてください。 | 故障か |
| | トナーが少なくなっています。 → トナーカートリッジを交換してください。 異物がつまっています。 → ドラムカートリッジを交換してください。 | な?と思ったら |
| 部分的にかすれる。 | LEDへッドが汚れています。 → LEDへッドの表面をLEDレンズクリーナーまたは柔らかいティッシュペーパーで 拭いてください。 トナーが少なくなっています。 → トナーカートリッジを交換してください。 用紙がプリンターに適していません。 → プリンターに合った用紙をお使いください。 冬期はプリンター内部が結露します。 → 電源をONにしたまま30分~1時間程度放置してからお使いください。 | |
| 黒ベタを印刷すると、部分的に薄くなる。 | 黒ベタ印刷にトナーを十分供給できない場合があります。 → 黒ベタの割合を減らしてください。 LEDヘッドが汚れています。 → LEDヘッドの表面をLEDレンズクリーナーまたは柔らかいティッシュペーパーで 拭いてください。 | |

69

| 症状 | 原因と処置方法 |
|-------------------------|--|
| 印刷が非常に薄い。 | トナーカートリッジがきちんとセットされていません。 → トナーカートリッジの白いテープをはがします。ノブをいっぱいに止まるまで回 します。 |
| | ドラムカートリッジがきちんとセットされていません。 → ドラムカートリッジの左右を下方向に押してきちんと固定します。 |
| | トナーが少なくなっています。 → トナーカートリッジを交換してください。 |
| | 用紙に湿気が含まれています。 → 適切な温度、湿度で保管した用紙をお使いください。 |
| | 用紙の両面に印刷しました。 → 一度印刷した用紙に印刷しないでください。両面に印刷すると印刷が薄くなるの はプリンターの特性ですのでご了承ください。 |
| | 用紙がプリンターに適していません。 → プリンターに合った用紙をお使いください。 |
| | トナー節約になっていませんか。 → 「トナー節約しない」設定に変更してください。 |
| | LEDヘッドが汚れています。 → LEDヘッドの表面をLEDレンズクリーナーまたは柔らかいティッシュペーパーで 拭いてください。 |
| | 用紙厚設定は合っていますか。 → プロパティダイアログボックスの[用紙]シートの用紙厚設定を調整してくださ い。 |
| 給紙方向に縦の黒いスジ 状の汚れが出る。 | ドラムカートリッジに傷がついています。 → ドラムカートリッジを交換してください。 |
| | トナーが少なくなっています。 → トナーカートリッジを交換してください。 |
| 周期的に黒点や黒・白斑 点が入る。 | 50mm周期の場合は、感光ドラムに傷または汚れがついています。 → 傷の場合は、ドラムカートリッジを交換してください。汚れの場合は、クリーニ ングページを行い、それでも直らないときは、柔らかいティッシュペーパーで軽 く拭き取ってください。 |
| | 63mm周期の場合は、定着ユニットに傷がついています。 → 「NECサービス網一覧表」に記載のサービス窓口にご連絡ください。 |
| | 20mm周期の場合は、ドラムカートリッジ内にゴミが混入しています。 → クリーニングページを行ってください。それでも直らない場合は、ドラムカート リッジを交換してください。 |
| | 感光ドラムが光にさらされました。 → アッパーカバーを閉じたまま数時間プリンターを使用しないでください。 それでも直らない場合は、ドラムカートリッジを交換してください。 |

| 症状 | 原因と処置方法 | |
|---|--|----------|
| 白地の部分が薄く汚れ る。 | 用紙が静電気を帯びています。 → プリンターに合った用紙をお使いください。 | |
| b b c d f c b l l l lin op g s Porst UVWYX (4) _ b readcol f c d l k L MNOPQ C/0123456783 (- c → rea) 1 = 1 = 4 = 4 ± 4 < (+ t → -) 1 = 1 = 1 = 4 ± 4 ± 4 < (+ t → -) 1 = 1 = 1 = 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 | 用紙が厚すぎます。 → 適切な温度、湿度で保管した用紙をお使いください。 | |
| () ++ /012365789 uvvz;110 ** 5546 def 20128 // 2010 0 er t t t def 20128 // 2010 0 er t t t BODE OF HI JKLANOVCRST 123465789 : (>>> 20ARC 1 * 3545 * (>> /012 RODQISLUVVX;11) * 1 | LEDヘッドが汚れています。 → LEDヘッドの表面をLEDレンズクリーナーまたは柔らかいティッシュペーパーで 拭いてください。 | |
| | 用紙厚設定は合っていますか。 → プロパティダイアログボックスの[用紙]シートの用紙厚設定を調整してくださ い。 | |
| 文字の周辺がにじむ。 | トナーが少なくなっています。 → トナーカートリッジを交換してください。 | |
| blodf(bl) | ドラムカートリッジがきちんとセットされていません。 → ドラムカートリッジ左右を下方向に押してきちんと固定してください。 | 4 |
| uvery://1/14558/ defahl/kimoorsiuv STUVWX/2(V)abcde RCDFGHI/KIMOORET 1/F4558()++/012 Roppersiuvery://1/1 | LEDへッドが汚れています。 → LEDヘッドの表面をLEDレンズクリーナーまたは柔らかいティッシュペーパーで 拭いてください。 | 故障かれ |
| | アッパーカバーがきちんと閉じていません。 → 両手でアッパーカバーの左右をきちんと押してください。 | ゆ?と思っ |
| ハガキ、封筒を印刷する と薄く汚れる。 | ハガキ、封筒を印刷すると表面あるいは裏面に薄くトナーが付着(かぶり)することが あります。 | たら |
| | → ドラムカートリッジの寿命が近づいています。ドラムカートリッジを交換してく ださい。 | |
| プリントス単規式会社 重要相応命令 | LEDヘッドが汚れています。 → LEDヘッドの表面をLEDレンズクリーナーまたは柔らかいティッシュペーパーで 拭いてください。 | |
| | 用紙厚設定は合っていますか。 → プロパティダイアログボックスの[用紙]シートの用紙厚設定を調整してください。 | |

印刷できないとき

| 症状 | 原因と処置方法 | | |
|---------------------|---|--|--|
| 電源が入らない。 | 電源コードが抜けています。 → プリンターの電源スイッチをオフにして電源コードをしっかり差し込んでください。 | | |
| | 停電しています。 → お使いのコンセントだけ停電していることもあります。ブレーカーが落ちていないか確認してください。 | | |
| 全くデータを受信しない。 | プリンターケーブルが抜けています。 → プリンターケーブルが外れていないか確認してください。 | | |
| | 双方向パラレルインターフェースをサポートしている他のプリンターがパラレルポートを使用しています。 | | |
| | → 他のブリンターのブリンタードライバーを削除するか、印刷先のボートを[File]に してください。 | | |
| | ブリンターケーブルが合っていません。 → 「使用できるコンピューターとプリンターケーブル」(86ページ)を参照してくださ い。 | | |
| | 他のプリンタードライバーが選択されています。 → MultiWriter 1100のプリンタードライバーを選択してください。 | | |
| | プリンタードライバーが正しくセットアップされていません。 → プリンタードライバーを削除し、セットアップし直してください。 | | |
| | 双方向パラレルインターフェースをサポートしている他のプリンターがパラレルポー トを使用しています。 → 他のプリンターのプリンタードライバーを削除するか、印刷先のポートを[File]に してください。 | | |
| 印刷データが欠ける。 | ノイズの影響を受けています。 → アース端子の取り付けを確認して、プリンターの設置場所を変えてください。 | | |
| | ブリンターケーブルが断線しています。 → プリンターケーブルを替えてください。 | | |
| | 600dpiを指定しています。 → 300dpiに指定してください。 | | |
| | データが複雑です。 → データを簡単にするか、300dpiに指定してください。 | | |
| すぐに印刷を開始しない。 | 節電モードからの復帰中です。 → 故障ではありません。ウォーミングアップに必要な時間です。節電モードを[8分後]などに変えてください。 | | |
| ウォーミングアップ動作が 長い。 | 節電モードからの復帰中です。 → ウォーミングアップが終了するまでお待ちください。 | | |
| | 定着ユニットの温度を調整しています。 → 用紙に最適な温度に制御しています。 | | |

| 症状 | 原因と処置方法 |] |
|--|---|--------|
| 低解像度で印刷される。 | プリンターメモリーが少ない。 → データを簡単にするか、300dpiに指定してください。 | |
| | データが複雑です。 → データを簡単にするか、300dpiに指定してください。 | |
| コンピューターをリセット するとプリンターがフリー ズする。 | プリンターの電源が入っているときにコンピューターを起動すると通信エラーが起こ ることがあります。 → プリンターの電源をいったん切り、コンピューターを再起動してください。 | |
| つまった用紙を取り除いて もプリンターが復旧しな い。 | 用紙を取り除くだけでは復旧しません。 → アッパーカパーを開閉してください。 → プリンターの電源をいったん切り、電源を入れ直してください。 | |
| 異音がする。 | プリンター内部に用紙くずやクリップなどの異物がある。 → プリンター内部を点検してください。 | |
| 「トナーセンサーが異常で す」または「トナーセンサー エラー」と表示される。 | ドラムカートリッジがセットされていません。 → 電源をいったん切り、ドラムカートリッジをセットしなおして電源を入れてください。 | 4 |
| | プリンターのセンサーが故障しています。 → 電源をいったん切り、ドラムカートリッジをセットしなおして電源を入れてください。それでも表示される場合は、「NECサービス網一覧表」に記載のサービス窓口へご連絡ください。 | 故障かな?と |
| アッパーカバーが熱い。 | 定着ユニットがトナーを定着しているため熱くなります。 → 異常ではありません。かなり熱いと判断したときは、「NECサービス網一覧表」に 記載のサービス窓口へご連絡ください。 | こ思ったら |
| トナーカートリッジを交換 したのに、「トナー減少」の 表示が消えない | ドラムカートリッジ内にトナーが一様に落ちていません。 → アッパーカバーを開閉する、または省電力モードを無効にするか8分後からに設定 を変更してプリンターのウォーミングアップ動作を行ってください。 | |

思うように印刷できないとき

思うように印刷できないとき、次のような症状になったらプリンターまたはアプリケーションの設定を変え ればほとんどの場合は改善されます。

| 症状 | 原因と処置方法 | | |
|--|--|--|--|
| Windows 98/95/2000を セットアップするときに、 新しいハードウェアが検出 されない。 | プリンターの電源が入っていません。 → プリンターの電源を入れます。 コンピューターが双方向パラレルインターフェースをサポートしていません。 → 双方向パラレルインターフェースをサポートしているコンピューターに替えてください。 | | |
| | ブリンターケーブルが合っていません。 → 「使用できるコンピューターとプリンターケーブル」(86ページ)を参照してくださ い。 | | |
| | プリンターケーブルが正しく接続されていません。 → プリンターケーブルが正しく接続されているか確認してください。 | | |
| | プリンター、Windows 98/95/2000の順序で立ち上げていません。 → プリンター、Windows 98/95/2000の順序で立ち上げます。すでにWindows 98/95/2000が立ち上がっているときは、Windows 98/95/2000を再起動して ください。 | | |
| | ハードウェアの検出タイミングが合いません。 → プリンターソフトウエアCD-ROMをCD-ROMドライブに入れてセットアップして ください。 | | |
| Windows 98/95の[印字 テスト]、または Windows2000/ NT 4.0の [テストページの印刷]がで きない。 | プリンターが正しく接続されていません。 → ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 | | |
| プリンタステータスウィン ドウで「プリンタ接続エ ニー」とま示され 「印刷で | プリンターの電源が入っていません。 → プリンターの電源を入れます。電源が入っている場合は入れ直してください。 | | |
| ラー」と表示され、印刷で きない。 | コンピューターが双方向パラレルインターフェースをサポートしていません。 → 双方向パラレルインターフェースをサポートしているコンピューターに替えてく ださい。 | | |
| | ブリンターケーブルが合っていません。 → 「使用できるコンピューターとプリンターケーブル」(86ページ)を参照してくださ い。 | | |
| | 出力ポートの設定が違っています。 → MultiWriter 1100が接続されているポートを選択してください。COMポートはサ ポートしていません。 | | |
| | 切替器、バッファなどが接続されています。 → プリンターとコンピューターを直接接続してください。 | | |
| | プリンタードライバーが正しくインストールされていません。 → いったんプリンタードライバーを削除して、もう一度インストールを行うか、CD- ROMメニューからインストールしてください。 | | |

| 症状 | 原因と処置方法 | |
|---|---|---|
| プリンタステータスウィン ドウで「プリンタ接続エ ラー」と表示され、印刷で | ネットワーク接続をしていませんか。 → ネットワークプリンター(ネットワーク上での共有プリンター設定を含む)には 対応していません。ローカルプリンターとして接続し直してください。 | |
| きない。(続き) | 双方向パラレルインターフェースをサポートしている他のプリンターがパラレル ポートを使用しています。 → 他のプリンターのプリンタードライバーを削除するか、印刷先のポートを[File] にしてください。 | |
| 他のプリンタードライバー がインストールされている と、印刷できない。 | 双方向パラレルインターフェースをサポートしている他のプリンターがパラレル ポートを使用しています。 → 他のプリンターのプリンタードライバーを削除するか、印刷先のポートを[File] にしてください。 | |
| メモリー不足になる。 | プリンタージョブ用のメモリーが不足しています。 → 使用していないアプリケーションを閉じてください。 | |
| 印刷が遅い。 | CPUの速度が遅い。 → 処理速度の速いPCを使用してください。 | 4 |
| | 600dpiを指定しています。 → 300dpiに指定してください。 | |
| | データが複雑です。 → データを簡単にするか、300dpiに指定してください。 | |
| 印刷濃度、用紙厚などが設 定とおりに印刷されない。 | プリンタステータスウィンドウから設定を行っていませんか。 → アプリケーションから設定を行ってください。 | |
| 文字がギザギサになる。 | ビットマップフォントを指定しています。 → TrueTypeなどのアウトラインフォントを指定してください。 | |
| 他のプリンターから印刷さ れる。 | アプリケーション(ccMailなど)によっては独自のプリンター選択を行っています。 → アプリケーションのプリンター設定でMultiWriter 1100を選択してください。 | |
| プリンタステータスウィン ドウが見えない。 | プリンタステータスウィンドウが最小化されています。 → タスクバー上のプリンタステータスウィンドウのアイコンをダブルクリックし てください。 | |
| | プリンタステータスウィンドウが起動していません。 → プリンタステータスウィンドウを起動してください。 | |
| Windows 3.1のメモ帳で 印刷が左にずれる。 | Windows 3.1の解像度の制限です。 → 300dpiで印刷してください。Windows 98/95/2000/NT4.0では問題ありません。 | |
| Windows 3.1のプリント マネージャにプリントジョ ブが表示されない。 | Windows 3.1で印刷するとき、MultiWriter 1100は独自のプリントマネージャを 使用します。 → [NEC MultiWriter 1100]プログラムグループの[NEC MultiWriter 1100プリン トマネージャ]を起動してください。 | |
| ーーがないのに「トナー 交換です」のメッセージが 表示されない。 | | |
| [プリントオーバーランエ ラー]ダイアログが表示さ れる。 | 双方向パラレルインターフェースをサポートしている他のプリンターがパラレル ポートを使用しています。 → 他のプリンターのプリンタードライバーを削除するか、印刷先のポートを[File] にしてください。 | |

| 症状 | 原因と処置方法 | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| 紙づまりが頻繁に発生す る。 | 用紙が厚すぎるか薄すぎます。 → プリンターに合った用紙をお使いください。 | | |
| | 用紙に湿気が含まれています。 → 適切な温度、湿度で保管した用紙をお使いください。 | | |
| | 用紙に折り目やしわがあります。 → プリンターに合った用紙をお使いください。 適切な温度、湿度で保管した用紙をお使いください。 | | |
| | 一度印刷した用紙を使用しています。 → 両面印刷はできません。新しい用紙をお使いください。 | | |
| | 用紙フィーダーに用紙を1枚だけセットしています。 → 用紙フィーダーに用紙を数枚セットしてください。 | | |
| 用紙フィーダーの用紙が2 枚以上一緒に引き込まれ | 用紙フィーダーにセットしている用紙の枚数が多すぎます。 → 正しい枚数をセットし直してください。 | | |
| る ₀ | 用紙が厚すぎるか薄すぎます。 → プリンターに合った用紙をお使いください。 | | |
| | 用紙が静電気を帯びています。 → 適切な温度、湿度で保管した用紙をお使いください。 | | |
| | 用紙がまっすぐにセットされていません。 → 用紙を正しくセットし直してください。 | | |
| | 一度印刷した用紙を使用しています。 → 両面印刷はできません。新しい用紙をお使いください。 | | |
| | 用紙が入ったまま用紙を追加しています。 → 先に入っている用紙を取り出し、揃えてから再度セットしてください。 | | |
| 極端に用紙がまるまって しまう。 | 用紙に湿気が含まれています。 → 適切な温度、湿度で保管した用紙をお使いください。 | | |
| | 薄い用紙を使用しています。 → プリンタードライバーで用紙厚を[薄い]にしてください。 | | |
| | 用紙の保管状態が良くありません。 → 用紙は乾燥した場所に平らに保管してください。 | | |
| 用紙が斜めに入ってしま う。曲がって印刷されて しまう。 | 用紙がまっすぐにセットされていません。 → 用紙を正しくセットし直してください。 | | |
| ハガキや封筒に印刷する とカールが発生する。 | 用紙に湿気が含まれています。 → 適切な温度、湿度で保管した用紙をお使いください。 | | |
| 手差し印刷をすると紙づ まりになってしまう。 | 用紙が正しくセットされていません。 → プリンターが用紙を引き込むまで、用紙から手を離さないでください。 | | |





付録

仕様

| 印刷方式 | LED(発光ダイオード)を露光光源とする電子写真記録方式 |
|----------|---|
| 印刷速度 | 約8枚/分*1(A4サイズ、コピーモード時:ハガキ、封筒、OHPシート、ラベル紙を除く) |
| メモリー | 2MB |
| ドット間隔 | 0.0423×0.0423mm(1/600×1/600インチ) |
| 用紙サイズ | A4、A5、A6、B5、フリー*2、レター、ハガキ*2、往復ハガキ*2、封筒*2 |
| 用紙種類 | 坪量64.0~104.7g/m²の普通紙*³、ハガキ、封筒、OHPシート、ラベル紙 |
| 給紙方式 | 用紙フィーダーによる自動給紙(坪量64.0g/m ² 紙*4で100枚)、手差しによる1枚給紙 |
| 排紙方式 | フェイスアップ(坪量64.0g/m²紙*4で約30枚) |
| 電源 | AC100V±10V |
| 電源周波数 | 50/60 Hz±1Hz |
| 消費電力 | 定格 450W/印刷時平均 約170W/待機時平均 約30W/ |
| | パワーセーブ時 約5W |
| 外形寸法 | 奥行き 208mm/幅 324mm/高さ 171mm |
| 質量 | 約4.2kg |
| 対応OS | Windows 98 日本語版(Windows 98 Second Edition含む)、Windows 95 日本語版、Windows 2000 日本語版、Windows NT 4.0 日本語版、Windows 3.1 日本語版エンハンスモード |
| インターフェース | IEEEstd 1284-1994準拠パラレルインターフェース |
| コンピューター | PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機(DOS/V対応機) 、PC-9800シリーズ (双方向パラレルインターフェース対応機) |
| 使用環境条件 | 温度 10~32℃/湿度 20~80%(RH) |
| 標準使用条件 | 500枚/月 |
| 装置寿命 | 印刷枚数30,000枚または使用年数5年のいずれか早い方 |

*2 手差しによる給紙のみ対応しています。

*³ 連量55~90kg

印刷可能領域

Windowsプリンタードライバーの印刷可能領域は次のようになっています。

-V+T-17-

アプリケーションによっては、印刷可能領域が小さくなる可能性があります。

| 用紙 | 用紙長 | 用紙幅 | 周囲マージン |
|--------|-------|-------|--------|
| A4 | 297.0 | 210.0 | 6.35 |
| A5 | 210.0 | 148.0 | 6.35 |
| A6 | 148.0 | 105.0 | 6.35 |
| B5 | 257.0 | 182.0 | 6.35 |
| フリー* | 297.0 | 210.0 | 6.35 |
| レター | 279.4 | 215.9 | 6.35 |
| ハガキ | 148.0 | 100.0 | 6.35 |
| 往復ハガキ | 200.0 | 148.0 | 6.35 |
| 封筒1 | 235.0 | 120.0 | 6.35 |
| 封筒2 | 205.0 | 90.0 | 6.35 |
| 封筒3 | 235.0 | 105.0 | 6.35 |
| 封筒フリー* | 297.0 | 210.0 | 6.35 |



* この値はデフォルト値です。用紙長148~297mm、用紙幅90~216mmの範囲で設定できます。周囲マージンは用紙長、用 紙幅によって変わりません。

自動低解像度印刷

600dpi (23.6 ドット /mm) で印刷する場合、複雑なグラフィックスや細かな文字を多く使用したページを印刷すると プリンターのメモリーが十分に足りないことがあります。このような場合、プリンタードライバーでは、複雑なページ に対して自動的に解像度を下げて印刷するオートマティックフォールダウン機能が働きます。複数ページを印刷した場 合、オートマティックフォールダウン機能が実行されるのは複雑なページのみであり、それ以外のページは 600dpi (23.6 ドット /mm) で印刷されます。



MultiWriter 1100 の印刷位置精度は次の範囲です。

- 書き出し位置精度(a,b)
- 画像伸縮 (c,d)
- 用紙の斜行
- ± 2.0mm + 1mm/100mm
- + 1mm/100mm
- (用紙フィーダーからの印刷時)



用紙厚の調整について

最良な印刷品質を得るためには、用紙厚さに応じた調整が必要です。設定はコンピューターで行います。

| 用紙厚さ | 内容 |
|------|--|
| OHP | OHPシート |
| より厚い | 厚紙(坪量104.7g/m²(連量90kg相当))、ハガキ、封筒、ラベル紙 |
| 厚い | 厚紙(坪量87.3~104.7g/m²(連量75kg~90kg相当)) |
| やや厚い | 厚紙(坪量87.3g/m²(連量75kg相当)) |
| 普通 | 普通紙(坪量64.0g/m ² (連量55kg相当)) |
| 薄い | 普通紙でしわが出るときに設定してください。 |

1. プロパティダイアログボックスを開く。

Windows 98/95では、[マイコンピュータ]→[プリ ンタ]→[MultiWriter 1100]アイコンを右ボタンでク リックし、[プロパティ]を選択する。

Windows 2000では、[マイコンピュータ]→[コント ロールパネル]→[プリンタ]→[MultiWriter 1100]ア イコンを右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選 択する。

Windows NT 4.0では、[マイコンピュータ]→[プリ ンタ]→[MultiWriter 1100]アイコンを右ボタンでク リックして[ドキュメントの既定値]を選択します。

Windows 3.1では、[コントロールパネル]→[プリン タ]→[設定]をクリックします。

2. [用紙]シートで[用紙厚]を設定する。



用紙について

使用できる用紙サイズと給紙方法

| 用紙の種類 | | サイズ 単位:mm(インチ) | 給紙方法 | | 原 さ、 <i>供</i> 老 | |
|--------|-----------|--------------------------|--------|-----|-----------------------------|--|
| | | | 用紙フィーダ | 手差し | 序で、開ち | |
| | A4 | 210 × 297 | 0 | 0 | 坪量64~105g/m ² | |
| | A5 | 148 × 210 | 0 | 0 | (連重55~90kg) | |
| | A6 | 105 × 148 | 0 | 0 | | |
| 普通紙 | B5 | 182 × 257 | 0 | 0 | | |
| | レター | 215.9 × 279.4 (8.5 × 11) | 0 | 0 | | |
| | フリー | 長さ:148~297 幅: 90~216 | × | 0 | | |
| ハガナ | 官製ハガキ | 100 × 148 | × | 0 | — | |
| 1111 | 往復ハガキ | 148 × 200 | × | 0 | 折り目のないもの | |
| | 封筒1(長形3号) | 120 × 235 | × | 0 | 坪量85g/m ² (連 | |
| 封筒 | 封筒2(長形4号) | 90 × 205 | × | 0 | 量'/3kg)の用紙を使 用したもの。横型封 | |
| | 封筒3(洋形4号) | 105 × 235 | × | 0 | 筒はフラップが閉じ | |
| | 封筒フリー | 長さ:148~297 幅: 90~216 | × | 0 | (いるもの。 | |
| OHPシート | A4 | 210 × 297 | × | 0 | - | |
| ラベル紙 | A4 | 210 × 297 | × | 0 | — | |



●用紙に関する注意

- 熱転写プリンター用、湿式PPC用紙、和紙などの使用はさけてください。
- 薄すぎる用紙や厚すぎる用紙、カット面に凹凸やつぶれ、バリなどがある用紙、切り込みやしわ、反り、角の折れ曲がり、孔などがある用紙は使用しないでください。
- 表面が粗い用紙や、表面に絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙は使用しないでく ださい。
- 両面印刷はしないでください。また、本プリンターで一度印刷した用紙に再度印刷しないでください。
- 用紙フィーダーにサイズや質の異なる用紙を一緒に入れないでください。
- 用紙はご購入時、湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後はなるべく早めにご使用ください。
- OHPシート、ラベル紙およびフリーサイズの用紙は、必ず手差しで印刷してください。
- ハガキは必ずハガキガイドを使用してください。
- ●ハガキに関する注意
- 必ずハガキガイドを使用して印刷してください。
- 官製ハガキを使用してください。私製ハガキは保証外です。
- 写真加工のしてあるハガキは使用しないでください。
- 往復ハガキは折っていないものを使用してください。
- 2mm以上反りのあるハガキ、切手を貼ったハガキは使用できません。
- ハガキ全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。
- ハガキを連続で大量印刷した場合には、トナーの定着性が低下することがあります。
- 印刷後は20mm程度のカールが発生したり、スジがつくことがあります。

- 封筒に関する注意
- 必ず手差しで印刷してください。
- 85g/m²のクラフト封筒を使用してください。
- 内袋のある二重封筒、とめ金、ボタン、窓のある封筒、フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒、しわや反りの ある封筒、切手の貼ってある封筒は使用しないでください。
- 印刷後はカールが発生します。
- 封筒の貼り合わせの部分(厚さに段差のある部分)のまわり約5mmは印刷品位が低下することがあります。
- 封筒の紙質が薄いとシワが発生することがあります。
- 封筒のフタの部分が手前側になるようにセットしてください。
- 洋式封筒の場合は、フタの部分が左側になるようにセットしてください。
- ●OHPシートに関する注意
- 必ず手差しで印刷してください。
- 耐熱性乾式コピー(PPC)用またはレーザープリンター用のOHPシートを使用してください。
- 耐熱仕様でないOHPシートは使用しないでください。(使用するとプリンターが故障することがあります)
- 用紙厚は[OHP]に設定してください。他の用紙厚を設定すると、印刷品位が著しく低下することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。
- 推奨紙は「Xerox V516」です。
- ●ラベル紙に関する注意
- 必ず手差しで印刷してください。
- 耐熱性乾式コピー(PPC)用またはレーザープリンター用で、紙質は普通紙と同等の用紙を使用してください。
- 部分的に剥離してある用紙、用紙端までのカットラインのある用紙は使用しないでください。
- 用紙厚は[より厚い]に設定してください。他の用紙厚を設定すると、印刷品位が著しく低下することがあります。
- 推奨紙は「コクヨ LBP-A693-W」です。



MultiWriter 1100で使用できるこれらの消耗品はお近くの販売店でお求めください。



- トナーカートリッジ、ドラムカートリッジは必ずPR-L1100-11(トナーカートリッジ)、PR-L1100-31(ドラムカートリッジ)を使用してください。他の指定の消耗品を使用するとプリンターが故障するおそれがあります。
- トナーカートリッジ、ドラムカートリッジは開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品をご 準備ください。

トナーカートリッジ(型番PR-L1100-11)

- ●内容 トナーカートリッジ、LEDレンズクリーナ
- ●交換の目安

トナーカートリッジ交換の目安は、5%の印刷密度(1ページの 印刷可能領域でトナーのついている面積の割合)の場合、A4サ イズの用紙で約1,500枚です。ただし、新しいドラムカート リッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときは約 600枚になります。



- @E25

ドラムカートリッジには、ドラムにトナーを一定量供給するためにトナーを保持するエリアを持っています。新しいドラム カートリッジではそのエリアにはトナーが入っていません。1本目のトナーカートリッジを取り付けることでそのエリアに トナーの供給を行います。新しいドラムカートリッジを使用するときにはエリア内を充填させるためのトナーの消費が必要 になりますので、トナーカートリッジの寿命が短くなります。

- 保管方法
 - お使いになるまでは、開封しないでください。
 - 直射日光をさけ、温度0~35度、湿度30~85%(RH)の範囲にある場所で保管してください。
 - 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所はさけてください。
 - 幼児の手が届かない所に保管してください。

ドラムカートリッジ(型番PR-L1100-31)

●内容

ドラムカートリッジ

●交換の目安

ドラムカートリッジ交換の目安は、A4サイズの用紙で約 10,000枚です。ただし、約10,000枚というのは、A4サイズ を連続印刷した場合の枚数です。一度印刷するとドラムカー トリッジは空回転をするため、一度に1枚ずつ印刷する場合、 ドラムの寿命の枚数は約半分になります。



● 保管方法

- お使いになるまでは、開封しないでください。
- 直射日光をさけ、温度0~35℃、湿度30~85%(RH)の範囲にある場所で保管してください。
- アンモニアなどの腐食性ガスが発生する場所、空気中に塩分が多量に含まれている場所はさけてください。
- 立てたり、裏返したりしておかないでください。
- 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所はさけてください。
- 幼児の手が届かない所に保管してください。

用紙

本プリンターではレーザープリンター用紙あるいは乾式複写用紙(PPC用紙)を使用できますが、より良い印刷品質が得られるよう、下記の推奨紙のご使用をお勧めします。推奨紙以外の用紙をお使いになるときには、試し印刷を行い、印刷品位、用紙走行性に問題がないことを確認されてから購入することをお勧めいたします。

| 品 | 名 | 種類 | メーカー |
|------|---|----------|-------------|
| B5用紙 | | XEROX L紙 | 富士ゼロックス株式会社 |
| A4用紙 | | XEROX L紙 | 富士ゼロックス株式会社 |
| A5用紙 | | XEROX L紙 | 富士ゼロックス株式会社 |

● 保管方法

- お使いになるまでは、開封しないでください。
- 直射日光をさけ、次のような場所で保管してください。
 - 1. 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
 - 2. 平らなパレットの上
 - 3. 温度:20℃、湿度:50%(RH)の環境
- 開封後の残りの用紙は、包装紙に包んで水平に保管してください。
- プリンターを使用しないときは、用紙フィーダーから用紙を抜き取り、包装紙に包んで保管してください。

-@L2h

ー般的に使用されている坪量64.0g/m²(連量55kg相当)の用紙に関して弊社で推奨している紙質特性を以下に示します。 用紙メーカーに用紙を発注するときは下記の値をご参考ください。

- 坪量 63~67g/m² (JIS P8118)
- 紙厚 0.085~0.092mm (JIS P8118)
- 平滑度 表面 25~55sec (JIS P8143) 裏面 20~50sec (JIS P8143)
- 剛度 縦 55.5cm³/100以上(クラーク式: JIS P8143)
 横 22.5cm³/100以上(クラーク式: JIS P8143)
- 表面電気抵抗 1×10¹⁰~1×10¹¹Ω·cm

消耗品の回収について

NECは使用済みのトナーカートリッジ、ドラムカートリッジを地球資源の有効活用を目的として回収し、再生可能な部品は再利用しています。使用済みのトナーカートリッジ、ドラムカートリッジはそのまま捨てずに、「NECサービス網一覧表」に記載されているサービス窓口までお持ち寄りください。



プリンターを廃棄するときは

プリンターの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。 また、廃棄の際はトナーカートリッジ、ドラムカートリッジを取り外してお出しください。

プリンターを運搬するとき

使用してあるプリンターを運搬する場合は、下記の手順に従って梱包してください。

- 人 重要: 電源がOFFになっていることを確認してから作業を行ってください。

- トナーカートリッジがセットされたままの状態でドラムカートリッジをプリンターから取り外し、添付されているポリエチレン袋(黒)に入れる。
- ドラムカートリッジ(トナーカートリッジがセットされた状態)をポリエチレン袋(黒)に入れたまま、プリンター にセットする。

- ・ 一度使用したドラムカートリッジ、トナーカートリッジをプリンター本体内に取り付けたまま輸送すると、プリンター 内部を汚すおそれがありますので、ポリエチレン袋に入れた状態でセットしてください。
- ドラムカートリッジ(トナーカートリッジがセットされた状態)をポリエチレン袋に入れた状態でプリンターにセットすると多少セットしづらくなりますが、ゆっくり、ていねいにセットしてください。アッパーカバーを閉めるときにも注意してください。
- 3. 用紙フィーダー、ハガキガイド、電源コード、用紙をプリンターから外す。

4. 手差しガイドを中央に寄せる。

5. 用紙フィーダー、ハガキガイド、電源コードなどの添付品を含め、プリンターを梱包する。

-V=T=1/7

購入時の箱や緩衝材がない場合はプリンターに衝撃を与えないよう柔らかいもので保護し、静かに運搬してください。

インターフェースの仕様

インターフェースの仕様を次に示します。

- ●基本仕様 IEEEstd1284-1994準拠双方向パラレルインターフェース
- ●コネクター プリンター側 36極コネクター(メス) 57RE-40360-730B-D29A(第一電子製)相当
 - ケーブル側 36極コネクター(オス) 57FE-30360-20N(D8)(第一電子製)相当
- ●ケーブル IEEE std1284-1994準拠双方向パラレルインターフェースケーブルを使用してください。
- ●インターフェースレベル ローレベル +0.0~+0.4V / ハイレベル +2.4~+5.0V

コネクターピン配置



パラレルインターフェース信号

| ピンNo. | 信号名 | 方向 | 機能 |
|-------|-------------|-----------------|--|
| 1 | STROBE | コンピューター → プリンター | データ転送の制御に使われます。 |
| 2 | DATA 1 | | |
| 3 | DATA 2 | | |
| 4 | DATA 3 | | |
| 5 | DATA 4 | | 8ビットのパラレルデータです。ハイレベルが |
| 6 | DATA 5 | | "1"、ローレベルが"0"です。 |
| 7 | DATA 6 | | |
| 8 | DATA 7 | | |
| 9 | DATA 8 | | |
| 10 | ACKNLG | コンピューター ← プリンター | データ転送の制御に使われます。 |
| 11 | BUSY | コンピューター ← プリンター | データ転送の制御に使われます。 |
| 12 | PE | コンピューター ← プリンター | データ転送の制御に使われます。 |
| 13 | SLCT | コンピューター ← プリンター | データ転送の制御に使われます。 |
| 14 | AUTOFEED XT | コンピューター → プリンター | データ転送の制御に使われます。 |
| 15 | - | - | 使用していません。 |
| 16 | GND | - | グランド |
| 17 | FG | - | シャーシグランド |
| 18 | +5V | - | 電源(最大50mA) |
| 19~30 | GND | - | グランド |
| 31 | I-PRIME | コンピューター → プリンター | ローレベルが約50µS以上連続すると、50µS以 下でも有効になることがあります。 |
| 32 | ERROR | コンピューター ← プリンター | データ転送の制御に使われます。 |
| 33 | GND | | グランド |
| 34 | - | - | 使用していません。 |
| 35 | HILEVEL | コンピューター ← プリンター | プリンター内部で3.3KΩで+5Vにプルアップされ ています。 |
| 36 | SLCTIN | コンピューター → プリンター | データ転送の制御に使われます。 |

付録

使用できるコンピューターとプリンターケーブル

MultiWeiter 1100で使用できるプリンターケーブルは次の表のとおりです。

| | コンピューター本体 | プリンターケーブル |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| PC98-NXシリーズ | | PC-PRCA-01 (1.5m) PC-CA205 (4m) |
| PC-9800シリーズ デスクトップタイプ ミニタワータイプ | 98MATEシリーズ(除くAp・As・Ae・Af) 98MATEサーパシリーズ 98FELLOWシリーズ(除くBA・BX) 98MULTiシリーズ(除くCe) 98MULTi CanBeシリーズ VALUESTARシリーズ、CanBeJam CEREB、98FINE、PC-H98シリーズ*2 | PC-CA202 (1.5m) *1 PC-CA204 (4m) |
| 98サーバシリーズ | SV-H98シリーズ SV-98シリーズ | PC-CA202 (1.5m) *1 PC-CA204 (4m) |
| 98NOTEシリーズ | Lavieシリーズ、Aileシリーズ 98NOTE Light PC-9821Nf・Np・Nx・Nd・Nm・Ne3・Ne2・Nd2 PC-9801NL/A・NS/A | PC-CA202 (1.5m) *1 PC-CA204 (4m) |
| PC-9800シリーズ ラップトップタイプ | PC-9821Ts | PC-CA202 (1.5m) *1 PC-CA204 (4m) |
| 他社パソコン | IBM、富士通、東芝、Compaq、その他各社 | PC-PRCA-01 |

*1 PC-H98-K05と同等。

*2 ハイレゾリューションモードでは使用できません。

-**V**fiyo-

USB(Universal Serial Bus)プリンターケーブルはご使用になれません。

用語解説

英数字

DPI

Dots Per Inch の略。プリンターの解像度などを表す単位。1インチ当たりのドット数。(→解像度)

IEEE1284・インターフェース

プリンターとコンピューター間の通信仕様のひとつ。8 ビットパラレルデータに制御信号を加えてプリンター用 のインターフェース規格として広く使用されている。本 プリンターでは標準の36ピン・パラレルコネクターで使 用できる。

ISO 9660

ISO(International Organization for Standardization: 国際標準化機構)が定めた CD-ROM 用のファイル形式。 多くの CD はこの方式を採っており、OS によって異なる フォルダーやファイルの名前の規則を守ればMacintosh や UNIX マシンでも読み出すことが可能。

Letter(レター)

11×8.5インチ(約279×216mm)の用紙のこと。主に アメリカ合衆国で社外内の文書に使われている。

MS-DOS

Microsoft Disk Operating Systemの略。マイクロソフト社が開発したOSのひとつ。

OHPフィルム

OHP(オーパーヘッドプロジェクター)用の透明なシート。プレゼンテーションなどに使用する。印刷するときは、手差し給紙を用いる。

OS

Operating Systemの略。オペレーティングシステムとも 言う。コンピューターのハードウエア、ソフトウエアを 有効に利用するために総合的管理を行うソフトウエアの こと。

PPM

Pages Per Minuteの略。1分間に印刷できるページ数の ことでプリンターの印刷速度を表す単位。

RAM

Random Access Memory の略で、情報の読み出しと書 き込みができる記憶装置(メモリー)。

ROM

Read Only Memory の略で、情報の読み出し専用の記憶 装置(メモリー)。

TrueType

アップル社とマイクロソフト社が開発したソフトウエア で、Macintosh用のアウトラインフォントを用いた画面 表示と印刷を行う。どんなアプリケーションソフトから でも利用できるアウトラインフォントが使えるので、文 字サイズが大きくなってもギザギザにならない。

Windows 95/98/3.1/2000

マイクロソフト社が開発した OS のひとつ。

Windows NT

マイクロソフト社が開発した OS のひとつ。

Windows アプリケーション

Windows 専用のソフトウエアプログラム。Windows オペレーティングシステム (OS) がないと起動できない。

五十音順

アイコン

アプリケーションやドキュメントなどWindowsのいろい ろな要素を表す小さな絵。

アウトラインフォント

文字の形を直線や曲線で表された輪郭として記憶し、出 カ時にその文字データを論理的に処理して表現すること。 文字サイズの自由な設定や文字の変形が可能となり、 ドット密度に関係なく美しい文字を表現できる。

アプリケーション

文書作成や作図など特定の作業に使うプログラム。

アンインストール

インストールしたソフトウエアを取り除く作業。

イニシャライズ

初期状態にすること。例えば、メモリーの内容を全部ゼロにしたり、プログラム中のカウンターをゼロにしたりすること。

印刷の向き

用紙に対して文字やグラフィックが印刷される方向。縦 向きと横向きがある。

印刷範囲

プリンター用紙に印刷ができる限界のこと。用紙の上下 および左右の余白部分を除いた印刷可能領域を指す。

インストール

一般には設定するという意味であるがここではソフトウ エアをコンピューターに組み込むという意味。

インターフェース

2つの装置 〈デバイス〉を通信できるように接続するため の仕様、ケーブルシステム。本プリンターの場合、標準 のコネクターでセントロニクスデータコンピューター社 IEEE 1284 に準拠したインターフェースが利用できる。

ウィンドウ

アプリケーションやドキュメントが表示される画面上の 領域で、開いたり、閉じたりすることができる。

ウォーターマーク

印刷データの背景にすかし印刷を行う機能。

ウォームアップ

プリンターの電源をONにした後、ヒートローラーが一定 の温度まで上昇して印刷が可能になるまでの状態をいう。

解像度

プリンターが文字や画像を印刷するときの細かさのこと。 1インチ当たりのドット数で表す(単位はDPI)。

紙づまり

用紙がつまってプリンターが動作しなくなった状態をいう。

クライアント

ネットワークを介して他のコンピューター(またはサー バー)にアクセスしている利用者、または利用者のコン ピューター。

クリック

マウスのボタンを押して素早く放す操作のこと。

コマンド

コンピューターに行わせたい作業を実行するために選択、 または入力する命令。

コントラスト

グラフィックなどの明るい部分と暗い部分の差の度合い。

コントロールパネル

Windows で、キーボードやマウスの使用条件、スピー カーの音量、スクリーンセーバーの種類などといった設 定を行うための画面をいう。

ジョブ

コンピューターが行う一連の処理を指す。たとえば、1つ のファイルを印刷する処理が1件の印刷ジョブになる。 また、印刷の中止や排出はこのジョブ単位で行われる。

[スタート] ボタン

Windows 95、Windows NT4.0 でプログラムの起動や ファイルの検索、Windowsの終了などを行うことができ るボタン。

節電状態

消費電力を節約するために、プリンター内部の定着ユ ニットの温度を下げ、モーターの回転を止めた状態です。 前回印刷してから節電時間として設定した時間が経過す ると、自動的に節電状態になります。

双方向通信

コンピューターとプリンターとの間で、情報のやり取り をする通信形態のこと。コンピューターから印刷データ が送られるだけでなく、プリンターからもコンピュー ターに情報を送ることができるので、印刷の状況がプリ ンタステータスウィンドウのアニメーションで、正確に わかる。双方向通信にはセントロ接続か双方向通信可能 なプリンターインターフェースを装備したコンピュー ターで接続されていることが必要。

ソフトウエア

コンピューターやプリンターなどハードウエアに作業を 実行させるための命令の集まり。プログラム、アプリ ケーション、オペレーティングシステム、プリンタード ライバーなどが含まれる。

ダイアログボックス

プリンターの設定や操作のために画面に表示されるボタンやリストボックスを持ったウィンドウ。

ダブルクリック

マウスのポインター(矢印)を動かさず、マウスのボタ ンを素早く2回押して放す動作。アプリケーションを起 動するときなどに使う。

チェックボックス

ダイアログボックスの中の小さな正方形で、ON / OFF の切り替えができるオプション(機能)を示す。ONにす るとチェックボックスに印が表示される。

通常使うプリンタ

アプリケーションで[印刷] コマンドを実行したときに その印刷データを印刷するプリンター。本プリンターで 印刷を行う前に必ず[通常使うプリンタ]として設定し ておく必要がある。

坪量

用紙の重さを表す単位。用紙1枚1m2単位の重さをいう。

定着ユニット

用紙上のトナーを熱によって溶かし、圧力を加えて用紙 に固定させるためのもの。ヒートローラーとプレッ シャーローラーで構成されている。

ドライバー

プリンタードライバーの項を参照。

ドライブ名

ドライブに割り当てられている文字。「A」や「C」など。

ドラッグ

マウスのボタンを押したまま、マウスを動かす動作。例 えば、ウィンドウのタイトルバーをドラッグするとウィ ンドウを移動させることができる。

ネットワーク

ケーブルまたは他の手段を用いて接続され、ソフトウエ アを使って機器(プリンターなど)を共有し、情報を交 換できるようにしたコンピューターの集団。

ハードウエア

コンピューター本体、キーボード、マウス、コンピュー ターやプリンターなどコンピューターシステムを構成す る個々の機器またはそれらの総称。

パラレルインターフェース

コンピューターと周辺機器との間のデータ伝送方式のひ とつ。複数ビットのデータを同時に転送する。代表的な ものにセントロニクスがあり、プリンターなどの周辺機 器との接続に使用する。

ヒートローラー

定着ユニットにあり、プレッシャーローラーと共に熱と 圧力でトナーを定着させる働きをする。

ピクセル

ディスプレイ上の点。画像の最小単位。

ビットマップ

画面やプリンターに出力されるイメージを表す連続した 点の集合。

フェイスアップ

プリンターや複写機で、用紙の印刷面が上向きになって 出力されてくる状態をフェイスアップ、下向きに出力さ れてくる状態をフェイスダウンという。

フォント

同じ外観、サイズ、スタイルの文字、数字、記号またそ の他のシンボル等の集合。

ブライトネス

グラフィックなどの明るさの度合いを調整します。

プラグ・アンド・プレイ

Windows 95/98 で採用された、周辺機器をコンピュー ターに取り付けるだけで自動的に動作環境が設定され、 すぐに動くようにできる機能。

プリンターケーブル

コンピューターとプリンターを接続するケーブル。イン ターフェースケーブルとも呼ばれる。

プリンタードライバー

コンピューターとプリンターの間のやり取りを仲介する プログラム。インターフェースやフォントの指定、イン ストールされたプリンターの機能などの情報を、Windowsに提供する。

プロパティ

オブジェクトの属性のこと。Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT4.0 では、タイトル の色の設定やプリンターの設定状態などを示す用語とし て広く使われている。Windows 98、Windows 95、Windows 2000、Windows NT4.0のアプリケーションガイ ドラインでは、マウスの右ボタンをクリックすることに より、いつでもオブジェクトのプロパティを表示させる ことができる。

ポイント(文字の)

印刷される活字の大きさの単位で、1ポイントは1/72インチ。

ポート

プリンターなどの装置をコンピューターに接続するため に使う接続先。

ポートレート

用紙を縦長にした内容で印刷する印刷フォーマットのこと。

ボタン

ダイアログボックス中のボタンの絵。選択した動作の実 行やキャンセルを行う。[OK] ボタンや [キャンセル] ボ タンなどがある。

メニュー

ウィンドウで使用できるコマンドの一覧。メニュー名を クリックするとメニュー名に関連するコマンドの一覧が 表示される。

メモリー

データを保存する装置。または情報やプログラムの一時 的な記憶場所。

ランドスケープ

用紙を横長にした内容で印刷する印刷フォーマットのひ とつ。

リストボックス

ユーザーに対して、項目の一覧を表示するためのボック ス。通常、現在選択されている項目を表示している。

連量

用紙の重さを表す単位。一般に788×1091mmのサイズ の用紙 1000 枚当たりの重さをいう。

ローカルプリンター

コンピューターと直接プリンターケーブルで接続してい るプリンター。

索引

英数字

| CD-ROM | 17 |
|------------------|----|
| ~のファイル構成 | 34 |
| LED ランプ | 19 |
| MultiWriter 1100 | 17 |
| NEC サービス網一覧表 | 17 |
| OHP シート | 81 |
| OS | 77 |
| Windows 2000 | 35 |
| Windows 3.1 | 35 |
| Windows 98/95 | 35 |
| Windows NT 4.0 | 35 |
| WYSIWYG | V |
| | |

ア

| アース線 | 25 |
|--------------------|----|
| アース端子 | 25 |
| アッパーカバー | 19 |
| ~が熱い | 73 |
| アプリケーションへのカラー機能の応答 | 53 |
| 安全上のご注意 | 2 |

1

| 異音がする |
|---------------------------------|
| イメージシート |
| 印刷 |
| ~濃度 |
| ~の向き52 |
| ~薄い |
| ~開始しない |
| ~がおかしいとき |
| ~が遅い |
| ~かすれる 69 |
| ~がにじむ |
| ~可能領域 |
| ~効果 |
| ~順序 |
| ~精度 |
| ~速度 |
| ~できない |
| ~に異常が見られるとき |
| ~の設定 |
| ~の汚れ 71 |
| ~方式 77 |
| 印刷品質シート 52 |
| $4 \times 100 \text{ g/s}^{-1}$ |
| - ファクター 10 |
| - コホンス |
| ~ U/I工 19米 |

ゥ

| ウォーターマーク | 54 |
|----------------|----|
| ~シート | 54 |
| ~の印刷位置 | 54 |
| ~の調節 | 54 |
| ウォーターマークシート | 54 |
| ウォーミングアップ動作が長い | 72 |
| | |

オ

| お客様登録申込書 | 9, | 17 |
|----------|----|----|
| | -, | |

カ

| 外形寸法 |
|---------|
| 解像度 |
| 拡大 · 縮小 |
| 紙づまり |
| ~処理後の確認 |
| 管理銘板9 |

+

| iv |
|----|
| |
| |
| |
| |
| |

ク

| クリーニングページ | 64 |
|-----------|----|
| 黒いスジ状 | 70 |
| 黒点や黒・白斑点 | 70 |

ケ

```
警告ラベル ...... 1
```


| 故障 | 65 |
|---------|----|
| コントラスト | 53 |
| コンピューター | 77 |

サ

| 削除 |
|----|
|----|

シ

| 古私瓜幼岛南印刷 | по |
|--------------|--------|
| 日期145時18月11月 | 78 |

| 修理 | 10 |
|----------|----|
| 使用環境条件 | 77 |
| 消費電力 | 77 |
| 商標 | ii |
| 情報サービス | 12 |
| 消耗品 | 82 |
| 白以外を黒にする | 53 |
| 新規 | 54 |
| | |

ス

| 図形の中塗りパターンの調整 | 53 |
|---------------|----|
| スタイル | 54 |
| スタック | 31 |
| ステータスウィンドウの設定 | 56 |
| スペース. 設置 を参照 | |

セ

| 設置 | 13 |
|-----------|----|
| ~に関する注意 | 15 |
| ~に必要なスペース | 14 |

ソ

| 装置寿命 | 77 |
|--------------|----|
| その他シート | 53 |
| ソフトウエアのご使用条件 | 17 |

テ

| データを受信しない | 72 |
|---------------|----|
| 低解像度 | 73 |
| 定着ユニット | 20 |
| ディザリング | |
| ~のパターン | 53 |
| ~の密度 | 53 |
| 手差しガイド | 19 |
| 手差し口に用紙をセットする | 28 |
| 電源 | |
| ~が入らない | 72 |
| ~周波数 | 77 |
| 電源コート | 17 |
| ~を接続する | 25 |
| 電源コネクター | 19 |
| 電源スイッチ | 19 |

\mathbf{F}

| 特長 | V |
|----------------|----|
| トナーカートリッジ17, 8 | 32 |
| 交換の目安 | 32 |
| ~の交換 | 58 |
| 保管方法8 | 32 |

| ~を取り付ける | |
|------------|----|
| トナー節約 | |
| トナーセンサーが異常 | 73 |
| ドラムカートリッジ | |
| 交換の目安 | |
| ~の交換 | 61 |
| 保管方法 | |
| | |

Л

| 排紙方式 | 77 |
|-------------|----|
| 排出口でつまったとき | 67 |
| ハガキ | 80 |
| ハガキガイド | 17 |
| ~にハガキをセットする | 29 |
| 箱の中身 | 17 |

Ł

| 標進使田冬件 | 77 |
|--------|------|
| | |

フ

| 封筒 | 81 |
|----------------|----|
| フォント | 54 |
| 複数ページ | 52 |
| 部数 | 52 |
| ブライトネス | 53 |
| フリーズする | 73 |
| プリンター | 10 |
| 内部でつまったとき | 66 |
| ~の寿命 | 12 |
| - 07分句 | 55 |
| - の注扫 | 60 |
| ~の消滞 | 03 |
| ~り設た | 00 |
| | 33 |
| ~の削除 | 48 |
| ~をインストールする | 37 |
| プリンタステータスウィンドウ | 55 |
| プレビューイメージ | 54 |
| フロッピーディスク | 18 |
| | |

| 編集 6/1 |
|--------|
| |

木

| 保守 | |
|-------------|----|
| 補修用部品 | |
| 保守サービス | 11 |
| 保証 | 9 |
| 保証書 | 17 |
| ポリエチレン袋 (黒) | 17 |

×

| 明暗の調整 | 53 |
|--------|----|
| 名称 | 19 |
| メインカバー | 19 |
| メモリー | 77 |

Ð

文字列......54

ュ

| ユーザーサポート | 9 |
|----------------|----|
| ユーザーズマニュアルの再購入 | 12 |

Э

| 用紙 | 80, | 83 |
|------------|-----|----|
| ~サイズ | 52, | 77 |
| 種類 | | 77 |
| ~の排出 | | 31 |
| 保管方法 | | 83 |
| ~をセットする | | 27 |
| 用紙厚 | | 52 |
| ~の調整 | | 79 |
| 用紙ガイド | | 19 |
| 用紙フィーダー | 17, | 19 |
| ~に用紙をセットする | | 27 |
| ~を取り付ける | | 21 |
| | | |

ラ

| ラベル紙 | 81 |
|------|--------|
| | 01 |

(空白ページ)



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープロ グラムの基準に適合していると判断します。

高調波ガイドライン適合品

この装置は、通商産業省通知の家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は 家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しています。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生する ことがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できま せん。また、安全規制(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品、および関連消耗品をこれらの 規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

NEC MultiWriter 1100 ユーザーズマニュアル

1999年 1月 初版 2000年 4月 第3版

日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 TEL(03)3454-1111(代表)