(表紙)

MultiWriter 1400X ユーザーズマニュアル [1/2]

第2版 Final (98/2/27)

PR-L1400X-UM(1/2) 808-877444-001-A 第2版 このユーザーズマニュアル[1/2]は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにして ください。

安全にかかわる表示について

プリンタを安全にお使いいただくために、このユーザーズマニュアル[1/2]の指示に従って操作してくだ さい。

このユーザーズマニュアル[1/2]には装置のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、 どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。 また、装置内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。

ユーザーズマニュアル[1/2]ならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



危険に対する注意・表示は次の三種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を 持つものとして定義されています。

\triangle	この記号は注意を怠ると、危険が発生するおそれがあることを示しま す。記号内の絵表示は危険の内容を図案化したものです。 (注意の喚起)	(感電注意)
\bigcirc	この記号は行為の禁止を表します。記号内や近くの絵表示はしてはなら ない行為の内容を図案化したものです。 (行為の禁止)	(接触禁止)
	この記号は行為の強制を表します。記号内の絵表示はしなければならな い行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が 必要です。 (行為の強制)	(プラグを抜け)

ユーザーズマニュアルおよび警告ラベ ルで使用する記号とその内容

注意の喚起

指示を守らないと、毒性の物質によ る被害のおそれがあることを示しま す。	指示を守らないと、感電のおそれが あることを示します。
指示を守らないと、レーザ光による 失明のおそれがあることを示しま す。	指示を守らないと火傷を負うおそれ があることを示します。
指示を守らないと、発煙または発火 のおそれがあることを示します。	指示を守らないと、指などがはさま れるおそれがあることを示します。

行為の禁止



行為の強制



プリンタの電源プラグをコンセント から抜いてください。火災や感電の おそれがあります。

商標について

NMPS、PrintAgentは日本電気株式会社の商標です。

Microsoftとそのロゴ、およびWindows、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Windows 3.1はMicrosoft Windows operating system Version 3.1、Windows 95はMicrosoft Windows 95 operating systemの略です。

Windows NT 3.5/3.51/4.0はMicrosoft Windows NT Workstation operating system Version 3.5/3.51/4.0および Microsoft Windows NT Server network operating system Version 3.5/3.51/4.0の略です。

i486は米国Intel Corporationの商標です。

ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

NetWareは米国Novell, Inc.の登録商標です。

Macintosh、Mac OS、QuickDraw、TrueType、LocalTalk、漢字Talkは米国Apple Computer, Inc.の米国およびその他の 国で登録された商標です。

IBM、PS/V、ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 UNIXオペレーティングシステムはX/Open Company, Ltd.がライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標 です。

TranXitはPuma Technology, Incの登録商標です。

Adobe、AcrobatはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

その他記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 3. NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- 4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがあり ましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 5. プリンタの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウェアによってはサポートされない場合があります。
- 6. 運用した結果の影響については4項および5項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 7. 本製品を第三者に売却・譲渡する際は必ず本書も添えてください。

(内表紙)

MultiWriter 1400X ユーザーズマニュアル [1/2]

初版 1997年11月 第2版 1998年 3月



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

高調波ガイドライン適合品

この装置は、通商産業省通知の家電・汎用品 高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しています。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低 下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 (社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表 示)

海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けてお りません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故によ る補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただき ます。

はじめに

このたびはNECのプリンタをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

MultiWriter 1400Xはネットワークに対応した高速A4プリンタです。 また、Windows環境でより簡単に、より快適に使用していただけるNMPS(NEC MultiWriter Printing System)ソフトウェアを採用しています。このNMPSの機能により、プリンタの状態や印刷の進行状況を 確認したり、各種設定をコンピュータ側から行うことができます。

1400Xには説明書として2種類のマニュアルとCD-ROMが添付されています(枠内が本書です)。



MultiWriter 1400X ユーザーズマニュアル[1/2] ~プリンタの取り扱い~

プリンタを箱から取り出し、設置し、印刷できるようにコンピュータを 準備するまでの手順やオプションについて、および日常の保守、正しく 動作しない場合の対処方法を説明しています。



MultiWriter 1400X ユーザーズマニュアル[2/2] ~NMPSソフトウェアの使い方~

NMPSソフトウェアのインストールおよびその使い方をOS別に説明して います。



プリンタソフトウェアCD-ROM

プリンタドライバをはじめMultiWriter 1400Xで使われるNMPSソフト ウェアが収録されています。またメニューモードについての詳しい説明 や印刷範囲などの技術情報について説明しています。

詳細については17ページの「プリンタソフトウェアCD-ROMについて」を ご覧ください。



	安全に関わる表示について	
	はじめに	iii
	本書の読み方	vi
	1400Xの特長	vii
安全	にお使いいただくために	1
	警告ラベルについて	1
	安全上のご注意	3
	正しく動作させるために	8
ユー	ザーサポートについて	9
	お客様登録の申し込みについて	9
	保証について	9
	修理に出される前に	10
	保守サービスについて	11
	プリンタの寿命について	12
	補修用部品について	12
	ユーザーズマニュアルの再購入について	12
	情報サービスについて	12
1章	プリンタの設置	13
	① 設置に必要なスペースを準備する	14
	設置してはいけない場所	15
	2 箱の中身を確認する	16
	プリンタソフトウェアCD-ROMについて	17
	「マニュアル」について	17
	NMPSソフトウェアがフロッピィディスクで必要な場合	18
	3 固定用部材を取り外す	19
	 ④ 各部の名称を確認する 	20
	5 EPカートリッジを取り付ける	21
	⑥ 用紙をセットする	24
	ホッパに用紙をセットする	24
	フロントトレーに用紙をセットする	27
	⑦ 電源コードを接続する	29
	В テスト印刷をする	30
	9 コンピュータに接続する	32
2章	操作パネルについて	35
		•••
	ディスプレイ	36
	ディスプレイ	36 37
	ディスプレイ ランプ スイッチ	36 37 38
	ディスプレイ ランプ スイッチ 通常のスイッチ機能	36 37 38 39

	メニューモード	
	メニューモードでの設定変更のしかた	
	メニューモード設定項目一覧	
	メニューツリー	
3章	オプション	55
	オプション品の紹介	
	増設ホッパ(500) (PRL1400X-03)	
	両面印刷ユニット (PR-L1400X-04)	
	フェイスアップトレイ (PR-L1400X-01)	
	赤外線通信インタフェースアダブタ(PC-CA291)	
	増設RAIVIリノ小一ト (PC-9821-IVIE2/-IVIE3/IVIE4)	
4章	日常の保守	83
	EPカートリッジの交換	
	清 掃	
	清掃箇所と清掃時期	
	清掃手順	
5章	故障かな?と思ったら	
	印刷がおかしいときは	
	思うように印刷できないとき	
	印刷に異常が見られるとき	
	印刷できないとき	101
	アラーム表示が出ているときは	
	紙つまりのときは	
	結紙部の紙つより ゴリンク中辺の延づまし	
	ノリノタ内部の減 フょり 両面印刷コニットでの紙づまし	
	紙づまり処理後の確認	115
付録	紙づまり処理後の確認	115 117
付録	紙づまり処理後の確認	115 117
付録	紙づまり処理後の確認 紙づまり処理後の確認	115 117 117
付録	紙づまり処理後の確認 仕様	
付録	紙づまり処理後の確認 低づまり処理後の確認 仕様 用紙の規格 使用できるプリンタケーブル	
付録	紙づまり処理後の確認 仕様 用紙の規格 使用できるプリンタケーブル	
付録 ^{用語解調} 索引…	紙づまり処理後の確認 仕様 用紙の規格 使用できるプリンタケーブル	
付録 用語解調 索引	紙づまり処理後の確認 仕様 用紙の規格 使用できるプリンタケーブル	

本書の読み方

安全にお使いいただくために

プリンタを安全にお使いいただくためにあらかじめ知っておいていただきたい注意事項について説明 しています。

ユーザーサポートについて

「お客様登録」された方々に提供できるサポート内容を説明しています。

1章 プリンタの設置

プリンタを箱から取り出して、プリンタケーブルでコンピュータとつなぐまでの手順を説明していま す。

2章 操作パネルについて

プリンタの操作パネル(ディスプレイ/ランプ/スイッチ)の機能について説明しています。

3章 オプション

プリンタの機能をさらに活用していただくため、豊富に用意されたオプション品について説明してい ます。オプション品の取り付け方から設定方法までより詳しく説明しています。

4章 日常の保守

プリンタの日常的な保守(EPカートリッジの交換、清掃など)の方法について説明しています。

5章 故障かな?と思ったら

プリンタが思うように動作しなかった場合の原因および対処方法について説明しています。

付録

プリンタの仕様、用紙の規格、使用できるケーブルについて掲載しています。

本文中で使用の記号の意味

このユーザーズマニュアル[1/2]では、表紙の裏の「安全にかかわる表示について」で説明した記号のほかに、本文中で次の3種類の記号を使っています。それぞれ次のように定義されています。

記号	内容
	マニュアルに記載されている注意事項および指示を守らないと、プリンタ本体が損傷する おそれがあることを示しています。
ノ チェック	プリンタを使用する際に守っていただきたいこと、およびプリンタを正しく動作させるた めの注意事項や補足説明を記載しています。
<u>א</u> גר	プリンタを使用する際に知っておくと便利なことや参考になることを記載しています。

1400Xの特長

• NMPS(NEC MultiWriter Printing System)

NPDL (Level 2)を拡張しWindowsに対する適応性を高めた印刷システム、NMPSを採用することにより、印刷時のコンピュータ側、プリンタ側の変換処理を大幅に軽減しました。同時にコンピュータ本体とプリンタの処理の分担の最適化を図り、コンピュータ上での印刷開始からプリンタの印刷終了までトータルでの時間短縮を実現しました。

NMPSはNPDLの拡張によって実現されていますので、従来のNPDL(Level 2)対応プリンタと 同様にお使いいただけます。したがって、従来の資産をそのまま継承できます。

PrintAgent

PrintAgentを使用すると、コンピュータの画面や音声によりプリンタの状態(用紙切れ、カバーオープンなど)や印刷の進行状況を確認することができます(プリンタステータスウィンドウ)。



またプリンタの各種設定を以下のようにコンピュータの画面上で行うことができます(リモート パネル)。



これらPrintAgentによるプリンタの状態確認やプリンタの設定機能は、ネットワーク上のプリンタであっても区別なく使用することができます。PrintAgentの対応環境についてはユーザーズマニュアル[2/2]をご覧ください。

● 各種ネットワークOSに対応*1

1400Xにはオプションで各種プロトコルに対応したマルチプロトコルLANボードを装着することができます。これによりNetWare、LAN Manager、Windows NT、Windows 95、UNIX、 Macintoshの各ネットワークOSから1400Xを利用できるようになります。



● リプリント機能

一度印刷した文書をアプリケーションを再起動させずにプリンタステータスウィンドウ(PSW) を操作することにより、短時間で再出力する機能です。試し印刷および追加印刷する場合に便 利です。

• 印刷ログ出力機能*2

印刷した履歴をログ情報として記録させる機能です。これらのログ情報を活用することによって、年間または月ごとのプリンタの使用頻度の統計、消耗品の準備時期などの管理が容易になります。

両面印刷*3

両面印刷ユニットを装着することにより用紙の両面に印刷することができます。用紙を節約して印刷したい場合に便利です。ホッパから給紙するA4とレターサイズの用紙に対応しています。

 ^{*1 1400}Xに装着できるマルチプロトコルLANボードはPC-PR-L01またはPC-PR-L02です(詳細は3章参照)。さらにWindows 95、
 Windows NT4.0/NT3.51の場合、PrintAgentの機能がご利用になれます(詳細はユーザーズマニュアル[2/2]参照)。

^{*2} Windows NT4.0/3.51のプリントサーバを経由した印刷でご利用になれます。また、この機能はプリンタ管理者のみご使用になれ ます。

^{*3} オブションの両面印刷ユニットPR-L1400X-04を装着することにより可能です(詳細は3章参照)。また両面印刷はPC-PTOS環境 ではご利用になれません。

● USBコネクタに対応*1

USBはコンピュータと周辺機器の接続を容易にし、かつマルチメディアにも対応するように仕様化されたインタフェースです。1400XはオプションのUSBプリンタケーブルを使ってUSBコネクタを持つコンピュータと接続することができます。

SET(Sharp Edge Technology)

SETとは、印刷画像のエッジ部分をなめらかにする技術です。従来は文字やグラフィックの曲線部や斜線部において、微小なギザギザが見えてしまうことがありましたが、SETを使用することで、印刷画像のエッジ部分を微細にコントロールし、ギザギザをなくした大変なめらかな印刷(1500DPI相当の印刷品質)を実現することができます(当社評価)。



• 節電機能

1400Xは、国際エネルギースタープログラムに準拠した節電機能をサポートしています。印刷 データを受信するまでや印刷終了後(約3分間)経過すると消費電力を21W以下に抑えます。

● トナー節約機能

トナー節約機能を使用すると、特に画像面積比が大きい(1ページ中の黒い部分の割合が大きい) 印刷時のトナー消費量を減らし、ランニングコストを向上させることができます*2。

リレー給紙

プリンタ本体のホッパ、フロントトレーまたはオプションの増設ホッパ(500)に同じサイズの 用紙がセットされていれば、使用しているホッパの用紙がなくなったとき、自動的に同じサイ ズの用紙が入った別のホッパまたはトレーから用紙を吸入し印刷を継続する機能です。

^{*1 1400}Xで使用できるUSBプリンタケープルはPC-CA-U01です。Windows 95(OSR2.1以降)にのみ対応しています。このプリン タケープルの使用にあたっては「USBプリンタケーブルドライバ」がインストールされていることが必要です。双方向通信について は一部使用できない機能があります。USBプリンタケーブルについて詳細情報は情報サービス窓口(12ページ参照)より入手でき ます。

^{*2} 黒い部分を間引いて印刷しますので、OCR文字やバーコードなどの機械読み取り用の印刷には適しません。また図形、イメージ データの印刷では期待どおりの印刷結果が得られない場合があります。あくまで「試し印刷」用としてご使用になることをお勧めし ます。

ふ
 安全にお使い
 いただくために

ここではMultiWriter 1400Xを安全にお使いいただくために必要な情報を記載しています。お使いになる前にお読みになり、この内容を理解したうえでお使いください。

警告ラベルについて

MultiWriter 1400Xはプリンタの危険性を秘める部品やその周辺に警告ラベルを貼り付けています(次ページ参照)。これはプリンタを操作する際、考えられる危険性を、常にお客様に意識していただくためのものです。

もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れているなどして判読不能な状態で あったら、販売店にご連絡ください。



警告ラベル(装置内部)



警告ラベル(装置外部)

安全上のご注意

ここで示す注意事項はプリンタを安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の内容をよ く読んで、ご理解いただき、プリンタをより安全にご活用ください。記号の説明については表紙の裏の説 明を参照してください。



プリンタの内部をのぞかない



このプリンタはレーザ(レーザダイオード)を使用しています。 電源がONになっているときに内部をのぞいたり、鏡などを差し 込んだりしないでください。万一、レーザ光が目に入ると失明 するおそれがあります(レーザ光は目に見えません)。

分解・修理・改造はしない



ユーザーズマニュアルに記載されている場合を除き、分解した り、修理・改造を行ったりしないでください。プリンタが正常 に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となるおそ れがあります。

煙や異臭、異音がしたら



万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源ス イッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。その後販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災 の原因となるおそれがあります。

針金や金属片を差し込まない



通気孔などのすきまから金属片や針金などの異物を差し込まな いでください。感電のおそれがあります。



こわれた液晶ディスプレイには触らない



操作パネルの液晶ディスプレイ内には人体に有害な液体があり ます。壊れた液晶ディスプレイから流れ出た液体が、万一、ロ に入った場合は、すぐにうがいをして、医師に相談してくださ い。また、皮膚に付着したり、目に入ったりした場合は、すぐ に流水で15分以上洗浄して、医師に相談してください。

雷が発生しそうなときは装置に触らない



火災・感電の原因となります。雷が発生しそうなときは電源プ ラグをコンセントから抜いてください。また雷が鳴りだしたら ケーブル類も含めて装置には触らないでください。

プリンタ内に水や異物を入れない



プリンタ内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れ ないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし 入ってしまったときは、すぐ電源をOFFにして、電源プラグを コンセントから抜いてください。分解したりしないで販売店に 連絡してください。

電源コードに薬品類をかけない



電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでください。コードの被覆が劣化し、感電や火災の原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜かない



お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。 また、ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電するおそ れがあります。

プラグの抜き差しは電源コードを引っ張らない



電源プラグを抜くときは必ずプラグ部分を持って行ってください。コード部分を引っ張るとコードが破損し、火災や感電の原因となるおそれがあります。

損傷した電源コードは使わない



損傷した電源コードはすぐ同じものと取り替えてください。損 傷部分を補修してお使いにならないでください。ビニルテープ などで補修した部分が過熱し、火災や感電の原因となるおそれ があります。

高温注意



プリンタの内部には、使用中に高温になる定着ユニットという 部品があります。カバーを開けて作業する場合は、十分に冷め てから行ってください。

巻き込み注意



プリンタの動作中は用紙挿入口に手や髪の毛を近づけないでく ださい。髪の毛を巻き込まれたり、指をはさまれたりしてけが をするおそれがあります。

お子様に注意



EPカートリッジはお子様の手の届かない所に保管してください。EPカートリッジに入っているトナーが、目や口等に入ったりすると健康を損なうおそれがあります。

正しい電圧で



電源は指定された電圧、電流の壁付きコンセントをお使いくだ さい。指定外の電源を使うと火災や漏電になることがありま す。

ほこり・湿気の多い場所には置かない



- プリンタをほこりの多い場所、給湯器のそばなど湿気の多い 場所には置かないでください。火災になることがあります。
- プラグ部分は時々抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災になることがあります。

日の当たるところには置かない



プリンタを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所には置かないで ください。そのままにすると内部の温度が上がり、プリンタが 異常動作したり、火災を引き起こしたりするおそれがありま す。

プリンタを運ぶときは



プリンタの重量約13kgの重さがあります(EPカートリッジ含まず)。二人以上で運んでください。一人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。

不安定な場所に置かない



プリンタを不安定な場所には置かないでください。けがや周囲 の破損の原因となることがあります。

指定以外の電源コードは使わない



プリンタに添付されている電源コード以外のコードを使わない でください。電源コードに定格以上の電流が流れると、火災に なるおそれがあります。

電源コードをたこ足配線にしない



コンセントに定格以上の電流が流れると、コンセントが過熱し て火災の原因となるおそれがあります。

電源プラグを中途半端に差し込まない



電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半 端な差し込みは接触不良の発熱による火災の原因となるおそれ があります。また中途半端な差し込み部にほこりがたまると、 水滴などが付いたとき発熱し、火災になるおそれがあります。

電源コードは曲げたり、ねじったりしない



電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、ものを 載せたり、はさみ込んだりしないでください。またステップル 等で固定することも避けてください。コードが破損し、火災や 感電の原因となるおそれがあります。

正しく動作させるために

プリンタを正しく動作させるために、次に示す注意事項を守ってください。



プリンタケーブルやオプションの取り付け、取り外しを行う前 に、電源スイッチをOFFにしてください。電源が入ったまま行 うと誤動作するようになったり、故障することがあります。

用意したプリンタケーブルがお客様のコンピュータに合ってい ることを確認してください。(121ページを参照してくださ い。)



ご使用になるコンピュータ環境に合った方法でコンピュータ側 からプリンタを指定してください。(指定方法についてはユー ザーズマニュアル[2/2]を参照してください。)



オプションは1400X専用のものをお使いください。たとえ取り 付けることができても正常に動作しないばかりか、プリンタ本 体が故障することがあります。(詳しくは、3章をお読みくださ い。)





定期的にプリンタを清掃してください。(清掃の内容は5章で説明しています。)定期的な清掃は印刷品位を保つだけでなく、さまざまな故障の発生を未然に防ぐ効果もあります。



落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この 対策として交流無停電電源装置等を使用することをお勧めしま す。

うれ ユーザーサポート について

NECは1400Xの「お客様登録」された方々にさまざまなユーザーサービスをご用意しています。ユーザーサポートをお受けになる前に本章で説明している保証、サービス内容について確認してください。

お客様登録の申し込みについて

添付の「お客様登録申込書」に所定事項をご記入の上、投函してください。

保証について

プリンタには『保証書』が付いています。『保証書』は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載 内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生した場合は、『保証書』の記載内容 に基づき、無料修理いたします。詳細については『保証書』をご覧ください。

保証期間後の保守サービスについては、この後の「保守サービスについて」をご覧の上、プリンタをお買い あげの販売店または、添付の「NECサービス網一覧表」に記載のサービス窓口へお問い合わせください。



本体の背面に、製品の型式、SERIAL No.(製造番号)、定格、製造業者名、製造国が明記された管理銘板が貼ってあります。販売店またはサービス窓口にお問い合わせする際にこの内容をお伝えください。 また管理銘板の製造番号と保証書の保証番号が一致していませんと、万一プリンタが保証期間内に故障した場合でも、保証を受けられないことがあります。お問い合わせの前にご確認ください。



管理銘板の位置

修理に出される前に

「故障かな?」と思ったら、修理に出される前に以下の手順を実行してください。

- ① 電源コードおよびプリンタケーブルが正しく接続されているかどうかを確認します。
- ② 定期的な清掃を行っていたか。またEPカートリッジの交換は確実に行われていたかを確認します。
- ③ 5章「故障かな?と思ったら」をご覧ください。該当する症状があれば、記載されている処理を行ってください。

以上の処理を行ってもなお異常があるときは、無理な操作をせず、お近くのサービス窓口にご連絡ください。その際にディスプレイのアラーム表示もお知らせください。故障時のディスプレイによるアラーム表示は修理の際の有用な情報となることがあります。サービス窓口の電話番号、受付時間については「サービス網一覧表」をご覧ください。

なお、保証期間中の修理は、『保証書』を添えてお申し込みください。

またプリンタをお持ち込みいただくときは本書や梱包箱に表示されている手順を参照して、プリンタを梱 包してください。



弊社パーソナルコンピュータプリンタシリーズは日本国内仕様のため、海外でご使用になる場合 NECの海外拠点で修理することはできません。

保守サービスについて

保守サービスはNECが指定した保守サービス会社によってのみ実施されます。部品交換は純正部品を使用 することはもちろん、技術力においてもご安心いただけます。しかもお客様のご都合に合わせてご利用い ただけるように次の4種類を用意しております。

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、お買いあげの販売店または、添付の「NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓口へお問い合わせください。

- 契約保守

年間一定料金で契約を結び、サービス技術者を派遣するシステムです。 ● 出張修理(スポット修理) サービス担当者がお客様のところにうかがい、修理をするシステムで

- 持込修理
- 引取修理

お客様に修理品をサービス窓口にお持ち込みいただくシステムです。 修理品を引き取りにうかがい、修理後お届けするシステムです。

す。料金は修理の程度、内容に応じて異なります。

玉 新	+BII 005	修理料金		おまないた法	平井窗口	
作生、決	194 安	保証期間内	保証期間外	BODACIDE	文刊志口	
契約保守	ご契約いただきますと、修理のご依 頼に対しサービス担当者を派遣し、 修理いたします。(原則として派遣 日にその場で修理いたしますが、故 障の程度・内容により、お引き取り して修理する場合もありますのでご 了承ください。) 保守料は、システム構成に応じた一 定料金を前払いしていただくため一 部有償部品を除き、修理完了時にそ のつどお支払いいただく必要はあり ません。保守費用の予算化が可能に なります。	機器構成 年間一	に応じた 定料金	年間一括前払い	お買い上げ販売店 NEC商品サービス(株)	
出張修理 (スポット 修理)	修理のご依頼に対してサービス担当 者を随時派遣し、修理いたしま す。(原則として派遣日にその場で 修理いたしますが、故障の程度・内 容により、引き取らせていただき修 理する場合もありますのでご了承く ださい。)ご契約は不要です。	無料*	修理料 + 出張料		NEC BIL-INN NECマイコンショップ	
持込修理	修理を経済的に済ませたい場合の保 守サービスです。お客様がご自身 で、サービス窓口に修理品をお持ち 込みください。修理後、修理完了品 をお持ち帰りいただきます。	無料	修理料のみ	修理完了後 そのつど清算		
引取修理	お客様のご都合で修理品をお持ち込 みいただけない場合は、担当のサー ビス拠点より修理品を引き取りに参 ります。修理完了後お届けいたしま す。	引き取り料 + 返却料	修理料 + 引き取り料 + 返却料		NEC商品サービス(株) NECマイコンショップ	

出張修理対象品については無料です。出張修理品の対象になっていない製品は出張料のみ有料となります。(詳細は保証書をご覧 * ください。)

プリンタの寿命について

MultiWriter 1400Xの製品寿命は印刷枚数30万枚、または使用年数5年のいずれか早いほうです。継続使用される場合は、販売店または添付の「NECサービス網一覧表」に記載のサービス窓口にご相談ください。

補修用部品について

プリンタの補修用部品の保有期間は製造打ち切り後7年です。

ユーザーズマニュアルの再購入について

もしユーザーズマニュアルを紛失された場合は、お買い求めの販売店もしくは、お近くの販売店に品名と 型名を次のように指定してお申し込みください。ユーザーズマニュアルを再度購入することができます。

- 品名 MultiWriter 1400X ユーザーズマニュアル
- 型名 PR-L1400X UM

なお、ユーザーズマニュアルの紛失に備えて、品名と型名をメモしておくようにしてください。

情報サービスについて

プリンタに関するご質問・ご相談は、NEC Bit-INNおよび当社指定のサービス窓口でお受けしています。 また技術的なご質問・ご相談はNECパソコンインフォメーションセンターにご連絡ください。

上記窓口の電話番号、受付時間については、「NECサービス網一覧表」をご覧ください。

また以下のパソコン情報サービスにおいて、1400Xに関しての最新情報やプリンタドライバがアップロードされます。ご利用ください。

Faxサービス	NECパソコン情報FAXサービス 東京 03-3769-9821 大阪 06-304-9821		
BIGLOBE (PC-VAN)	NECパソコン情報(J NECPC)		
NIFTY-Serve	NEC Information Center Forum (GO FNECINFO)		
インターネット	98インフォメーション (http://www.nec.co.jp/98/)		



この章では、お買い上げになったプリンタの箱を開けて、中身を確認し、テスト印刷ができるようになる までを次のような手順で説明します。

1 設置に必要なスペースを準備する T 2 箱の中身を確認する Ŧ 3 固定用部材を取り外す T 4 各部の名称を確認する 5 EPカートリッジを取り付ける T 6 用紙をセットする ホッパにセットする トレーにセットする T 7 電源コードを接続する 8 テスト印刷をする L 9 コンピュータに接続する

この後にプリンタを運搬するとき、またプリンタを廃棄するときの注意事項が記載されています。

1 設置に必要なスペースを準備する

MultiWriter 1400Xの設置に必要なスペースは次のとおりです。1400Xを安全に、快適にご使用いただくために、十分なスペースを確保し、風通しのよい場所に設置してください。



設置してはいけない場所

次のような場所には設置しないでください。







じゅうたんを敷いた場所では使用しないでください。静電気に よる障害で装置が正しく動作しないことがあります。

強い振動の発生する場所に設置しないでください。装置が正し く動作しないことがあります。



腐食性ガスの発生する場所、薬品類がかかるおそれのある場所 には設置しないでください。部品が変形したり傷んだりして装 置が正しく動作しなくなることがあります。



上から物が落ちてきそうな場所には設置しないでください。衝 撃などにより装置が正しく動作しないことがあります。



ラジオやテレビなどの近くには設置しないでください。プリン タのそばで使用すると、ラジオやテレビの受信機などに受信障 害を与えることがあります。



添付の電源コードのみでは届かない場所に設置しないでください。延長コードの過容量、延長コードへのコンセントの差し込 みにより発熱するおそれがあります。

2 箱の中身を確認する

箱を開けて、まず次のものがすべてそろっていることを確認し、それぞれの点検を行ってください。万一 足りないものや損傷しているものがある場合には、販売店に連絡してください。



プリンタソフトウェアCD-ROMについて

添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」には下記の内容が含まれています。

ディレクトリ名	内容
MW2200X2	MultiWriter 2200X2用のPrintAgent/NMPSソフトウェアです。2200X2で印刷するために必要なファイルが入っています。画面上のダイアログボックスに従うことにより個々の環境に合わせた必要なファイルが自動的にインストールされます。
MW2200XE	MultiWriter 2200XE用のPrintAgent/NMPSソフトウェアです。2200XEで印刷するために必要なファイルが入っています。画面上のダイアログボックスに従うことにより個々の環境に合わせた必要なファイルが自動的にインストールされます。
MW2000X2	MultiWriter 2000X2用のPrintAgent/NMPSソフトウェアです。2000X2で印刷するために必要なファイルが入っています。画面上のダイアログボックスに従うことにより個々の環境に合わせた必要なファイルが自動的にインストールされます。
MW1400X	MultiWriter 1400X用のPrintAgent/NMPSソフトウェアです。1400Xで印刷するために 必要なファイルが入っています。画面上のダイアログボックスに従うことにより個々の環境に 合わせた必要なファイルが自動的にインストールされます。
FDCONV	CD-ROMに納められたPrintAgent/NMPSソフトウェアを3.5インチフロッピィディスクに コピーするツールです。詳細については本ディレクトリ内のReadmeをご覧ください。
BARCODE	NEC TrueTypeバーコードフォントとNEC TrueTypeバーコードフォントユーティリティで す。このソフトウェアをインストールすることによりWindows環境でMultiWriterにバーコ ードフォント(5種類)の印刷をさせることができます。 1 Industrial 2 of 5(モジュール比2.2、3.0) 2 NW-7(モジュール比2.2、3.0) 3 CODE39(モジュール比2.2、3.0) 4 JAN(13桁、8桁) 5 カスタマバーコード(新郵便番号) 詳細については本ディレクトリ内のReadmeをご覧ください。
MANUAL	メニューモードを使って設定できるプリンタの設定内容など技術情報を納めたマニュアルで す。ディレクトリ内のリーダ「Adobe Acrobat Reader」を使って閲覧します。詳細につい ては本ディレクトリ内のReadmeをご覧ください。
USBUPDT	USBプリンタケーブルを使って印刷をするために必要なUSBプリンタケーブルドライバファ イルが入っています。詳細については本ディレクトリ内のReadmeをご覧ください。

「MANUAL」について

CD-ROM内の「MANUAL」には下記の内容が含まれています。

() E>F このCD-ROMはISO 9660フォーマットに従って作成されています。MacintoshでこのCD-ROMを見るためには、ISO 9660機能拡張ファイルが必要です。詳しくはMacintosh本体またはOSのマニュアルをご覧ください。

 メニューモードとメモリスイッチの詳細 メニューモード

• 技術情報

使用できるコンピュータとプリンタケーブル 印刷範囲 NPDLの初期状態. インタフェース 制御コード一覧 機能拡張制御コード

文字の種類 テスト印刷のプリント結果 文字コード表 ディスプレイ表示一覧 PrintAgent通知一覧

NMPSソフトウェアがフロッピィディスクで必要な場合

1400Xにはフロッピィディスクでソフトウェアが添付されていませんが、「プリンタソフトウェアCD-ROM」に含まれている「FDCONV」を使えばCD-ROM内のNMPSソフトウェアをフロッピィディスクにコ ピーすることができます。「CD-ROMドライブを持っていない」等でフロッピィディスクにコピーできない 場合は必要事項を下記宛先までFAXまたは電話で、ご連絡いただければNMPSソフトウェアを3.5インチ のフロッピィディスクでお送りします。

必要事項

(3)

- ① プリンタ品名
 「MultiWriter 1400X」

 ② プリンタの製造番号
 保証書をご覧ください。9桁の英数字です。
 - フロッピィディスクタイプ 1.44MB タイプ*1または 1.2MB タイプ*2 かをお知らせください。
- ご住所
- ご氏名
- ご連絡先

昼間ご連絡がとれる電話番号をお知らせください。また自宅か 勤務先かも明記ください。

- *1 PC98-NXシリーズ用およびDOS/V機(IBM PC/AT 100%互換機)用
- *2 PC-9800用

連絡先

NEC 商品サービス(株) サプライ品販売促進部

- TEL: 044-813-2400
- FAX: 044-813-2610

③ 固定用部材を取り外す

輸送中の損傷を防ぐために、動きやすいあるいは外れやすい箇所をテープで固定してあります。

フロントカバーに貼り付けてあるテープを取り除く。



2. トップカバー開閉ボタンを押してトップカバーを開ける。



3. 用紙ガイドプレートからパッドを取り外す。



4 各部の名称を確認する

プリンタの各部の名称について説明します。プリンタを使用する前にそれぞれの名称と位置を確認してく ださい。



プリンタ前面



プリンタ背面

5 EPカートリッジを取り付ける

EPカートリッジはトナーやOPCドラム、現像ユニットなどが一体化されたものです。消耗品のため、印刷 が薄くなったら交換します。



EPカートリッジのドラム保護シャッタには触らないようにしてください。



このカートリッジは地球資源の有効活用を目的として回収しております。お客様にはお手数ながら、ご使用後はお買い上げの販売店または最寄りのNECサービス窓口までお持ち寄りください。

1. 開閉ボタンを押してトップカバーを開ける。



2. EPカートリッジを袋から取り出す。

EPカートリッジに傷がないことを確認してください。



 新しいEPカートリッジの中のトナーを均一に するため、水平に持って10回程度、図に示す方 向にゆっくり振る。

取っ手を持って振らないでください。



 EPカートリッジの取っ手を上にして机など水 平な場所に置き、側面にとめられているビニー ルシールの端を持って、ゆっくり引き抜く。

ビニールシールは正常に引き抜けた場合、約50cmの 長さになります。正常に引き抜けなかった場合は、 1400Xを購入された販売店に連絡してください。





EPカートリッジを立てた状態でビニールシールを引くと途中で引き抜けなくなるか、切れ てしまうおそれがあります。 もしビニールシールが途中で引き抜けなくなった状態で、あるいは途中で切れた状態のまま セットすると、印刷品質が劣化するばかりでなくプリンタ自身に障害が生じることがありま す。

- 5. EPカートリッジの取っ手を持ち、カートリッジを斜めにして、先端を止まるまで差し込む。
 EPカートリッジ左側の矢印をブリンタの
 フレーム上にある矢印に合わせるとカー
 トリッジが正しい位置に入ります。
- 6. カートリッジが水平になるよう後側を軽く押し 下げる。



7. トップカバーを閉じる。

カチッと音がするまでしっかり押し下げます。

EPカートリッジが正しい位置にセットされていない とトップカバーは閉じません。カバーが閉じないよ うならカートリッジを取り外して最初から取り付け 直します。


⑥ 用紙をセットする

テスト印刷するための用紙を用紙カセットにセットします。用紙は普通紙ならホッパに250枚、フロントトレーに80枚までセットできます(連量55kg用紙)。用紙について詳しく知りたい場合は「用紙の規格」 119ページをご覧ください。

ホッパに用紙をセットする

1. 用紙カセットをゆっくり引き出す。



2. ボトムプレートをロックするまで押し下げる。



3. サイドガイドのレバーをつまんで一番外側にス ライドさせる。



4. エンドガイドをセットする用紙サイズに合わせる。

A4、レター(8.5×11インチ)、B5用紙のみご使用に なれます。



右側のエンドガイドを動かすと13イン チ、14インチ長の用紙をセットするこ とはできますが、本プリンタでは印刷 することはできません。



5. 印刷する面を下にして、用紙をセットする。

用紙の量はエンドガイド上のタブ(3か所)とカ セット手前の金属クリップを越えない程度に してください(およそ250枚)。また用紙の取 り扱いに関して以下の事柄を守ってください。





- 新しく袋から出した用紙はさばかない でください。用紙をさばくと静電気が 起きて紙づまりの原因になることがあ ります。
- 1つの用紙カセット内にサイズや質の 異なる用紙をセットしないでください。
- 用紙のつぎ足しはしないでください。
 用紙が用紙カセットに残っていてさらに追加する場合は、いったん用紙カセットに残っている用紙を全部取り出して、追加する用紙といっしょにそろえ直してからセットしてください。



6. 用紙に軽く接するまでサイドガイドを内側にス ライドさせる。



7. 用紙カセットをプリンタに差し込む。





残った用紙は変質を防ぐため、次のことに注意して正しく保管してください。

- 用紙は包装してあった紙で包み直す。
- キャビネットの中など直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管する。
- 用紙はしわ、折れ、カールなどがつかないように、平らな場所に水平にして保管する。

フロントトレーに用紙をセットする

1. フロントカバーの両端を持ってカバーを開ける。



2. 灰色のタブを持ってトレーを開き、止まるまで 引き出す。



3. 印刷したい面を上にして用紙を左側のサイドガ イドに沿って入れる。

左側のサイドガイドを超える量の用紙をセットしな いでください。



フロントトレーで利用できる用紙サイ ズはA4、A5、レター(8.5×11イン チ)、B5、ハガキのみです。トレーに 封筒の表示がありますが、本プリンタ では印刷できません。





ハガキについて

ハガキは普通紙に比べて用紙走行性とトナーの定着性が劣りますので、満足な印刷品質が得られないことがあります。そのため印刷したハガキどうしがこすれると隣のハガキに印刷が 転写する場合があります。

セット前にはハガキがカールしていないかを確認ください。ハガキがカールしていると、うまく送れない場合があります。またハガキに印刷する場合は用紙経路がストレートになるフェイスアップ排出でのご使用をお勧めします。フェイスアップ排出の設定については44ページ、用紙経路については104ページを参照ください。



- 新しく袋から出した用紙はさばかない でください。用紙をさばくと静電気が 起きて紙づまりの原因になることがあ ります。
- 1つの用紙カセット内にサイズや質の 異なる用紙をセットしないでください。
- 用紙のつぎ足しはしないでください。
 用紙が用紙カセットに残っていてさらに追加する場合は、いったん用紙カセットに残っている用紙を全部取り出して、追加する用紙といっしょにそろえ直してからセットしてください。



4. 右側のサイドガイドを軽く用紙に接するまで内 側にスライドさせる。





残った用紙は変質を防ぐため、次のことに注意して正しく保管してください。

- 用紙は包装してあった紙で包み直す。
- キャビネットの中など直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管する。
- 用紙はしわ、折れ、カールなどがつかないように、平らな場所に水平にして保管する。





チェック

電源コードは、添付されているものを使用してください。定格に満たない電源 コードを使うと火災や感電、故障のおそれがあります。

- 1. プリンタの電源スイッチがOFFになっていることを確認する。
- 2. 電源コードの三極プラグをプリンタ背面の電源コネクタに差し込む。
- 3. もう一方の電源プラグを壁付きコンセント(電流容量10A以上)に差し込む。

| プリンタの電源コードは、コンピュータ本体の補助コンセントには接続しないでください。



⑧ テスト印刷をする

プリンタが正常に動くことを確かめるために、テスト印刷を行います。



印刷中は電源スイッチをOFFにしないでください。印刷中にOFFにすると紙づまりになります。

1. 電源スイッチをONにする(電源ランプが点灯)。



2. ディスプレイに次のメッセージが順に表示され、印刷可ランプが点灯することを確認する。



"イニシャライズチュウ" "ウォームアップ"

"ホッパ A4 ポート NPDL"

3. 印刷可スイッチを押す(印刷可ランプが消灯)。



4. メニュースイッチを押す。

ディスプレイには"テストメニュー →"と表示され ます。



5. ▶スイッチを押す。

ディスプレイ下段には"←ステータスインサツジッコ ウ→"と表示されます。



6. ▼スイッチを2回押す。

ディスプレイ下段には"←レンゾクインサツ ジッコ ウ→"と表示されます。



7. ▶スイッチを押す。

データランプが点灯し、プリンタはテスト印刷を開 始します。ディスプレイには"テストインサツチュ ウ"と表示されテスト印刷を開始します。 テスト印刷の結果については、プリンタソフトウェ アCD-ROMの[MANUAL]をご覧ください。



8. テスト印刷を停止させる。

テスト印刷は自動的には止まりません。まずストッ プスイッチを押してください。その後シフトスイッ チを押しながらリセットスイッチを2回押します。 印刷可ランプが点灯します。

これでテスト印刷は終了です。



9 コンピュータに接続する

MultiWirter 1400Xにはプリンタケーブルが添付されていないため、別途お買い求めになる必要があります。プリンタケーブルの種類がわからない場合は、「使用できるプリンタケーブル」(121ページ)をご覧になり、ご使用のコンピュータに適したプリンタケーブルを確認してください。



- 1400XをコンピュータのUSBコネクタに接続する場合はオプションの「USBプリンタケー ブルPR-CA-U01」が必要です。詳細は3章を参照してください。
- Macintoshコンピュータと接続する場合やネットワークに接続する場合はオプションの「マ ルチプロトコルLANボード」と専用のネットワークケーブルが必要です。詳細は3章を参照し てください。



パソコン本体とプリンタとの接続は、当社指定のケーブルをご使用ください。指定以外のケーブルを使用したり、市販のプリンタバッファ、プリンタ切り替え器、プリンタ共有器などを使用すると、1400Xの機能の一部または全部が正常に動作しない場合があります。

 プリンタおよびコンピュータの電源スイッチを OFFにする。



 プリンタケーブルのコネクタをプリンタ背面の ソケットに差し込み、コネクタ両端のロックス プリングで固定する。



3. プリンタケーブルのもう一方のコネクタをコン ピュータに接続する。

コンピュータのインタフェース用ソケットの位置に ついては、コンピュータのマニュアルを参照してく ださい。



プリンタを運搬するときは

引っ越しや修理などでプリンタを運搬するときは、次の手順でプリンタから付属品、消耗品およびオ プションを取り外してから行ってください。

1. 付属品および消耗品(EPカートリッジ、用紙、電源コード、プリンタケーブル)を、取り付けたときと逆の手順で取り外してください。(前述の「プリンタの準備」を参照してください。)



どの付属品を取り外すときも、電源がOFFになっていることを確認してください。

- 2. オプションを取り付けている場合は、各オプションの設置の手引きか、本マニュアルの第3章をご覧になりな がら、取り外してください。
- プリンタを緩衝材で梱包し、箱に入れます。詳しくは購入時の箱をご覧ください。
 購入時の箱や緩衝材がない場合は、プリンタに衝撃を与えないよう柔らかいもので保護し、静かに運搬してください。



プリンタの重量は約13kgの重さがあります(EPカートリッジ含まず)。プリン タの運搬は二人以上で行ってください。一人で運ぶと腰を痛めるおそれがあり ます。

プリンタ・消耗品を廃棄するときは



NECは使用済みのEPカートリッジの回収を行っていま す。EPカートリッジはそのまま捨てずに、お求めの販売 店にお持ちください。詳しくは販売店またはNECの相談 窓口にお問い合わせください。

装置の廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってく

ださい。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。 また廃棄の際は必ずEPカートリッジを取り外してお出しく ださい。



操作パネルはユーザーがプリンタの状態を見たり、設定を行ったりするためのものです。

ここでは操作パネル上の「ディスプレイ」および「ランプ」の表示の意味と、「スイッチ」の使い方について、 主にNPDLエミュレーションで使用する場合について説明します。ESC/Pエミュレーション、PC-PTOS 環境でお使いになる場合は一部機能が異なります。詳しくは「メニューモード設定項目一覧」(44ページ)を ご覧ください。



操作パネル

ディスプレイ

16桁2行の液晶ディスプレイです。英数字とカナで、プリンタの状態や操作に関する情報を表示します。 下段はセレクト状態(印刷可ランプ点灯)の時のみ表示されます。



- *1 オプションの増設ホッパ(500)を装着すると表示されます。
- *2 LT = レターサイズ
- *3 LP = 帳票
- *4 両面印刷ユニット(オプション)が取り付けられていて両面印刷を選択しているときに表示されます。
- *5 双方向通信をしている時は表示されません。

ディスプレイの表示

その他の表示内容については「アラーム表示が出ているときは」(102ページ)、「メニューツリー」(48ページ)あるいはプリンタソフトウェアCD-ROM[MANUAL]をご覧ください。

ランプ

本プリンタのランプは点灯/消灯/点滅で以下のようなプリンタの状態を知らせます。



印刷可ランプ(緑)

点灯 プリンタがセレクト状態 (印刷データを受信できる状態) になっています。消灯 プリンタがディセレクト状態 (印刷データを受信できない状態) になっています。



電源ランプ(緑)

- 点灯 プリンタの電源がONになっています。
- 消灯 プリンタの電源がOFFになっています。



データランプ(橙)

- **点灯** プリンタ内に印刷データが残っています。
- 点滅 プリンタが印刷データを受信中です。
- **消灯** プリンタ内にデータが残っていません。
 - プリンタはデータを受信中ではありません。



アラームランプ(赤)

- **点灯** EPカートリッジのトナーの残量が少なくなっています。新しいEPカートリッジと交換してください。詳細については「EPカートリッジの交換」(83ページ)をご覧ください。
- 点滅 カセットに用紙がない、カバーが開いているなど、プリンタにエラーが発生している 状態です。詳細については「アラーム表示が出ているときは」(102ページ)をご覧くだ さい。
- **消灯** プリンタにエラーが発生していなくて、EPカートリッジのトナー残量も十分にある 正常な状態です。

スイッチ

プリンタの操作パネルには8個のスイッチがあり、それぞれのスイッチには2つまたは3つの機能を持たせています。



スイッチのモード



アラームランプが点滅している間はどのスイッチも機能しません。アラームの詳細については「アラーム表示が出ているときは」(102ページ)をご覧ください。



アプリケーションによっては、スイッチによる設定をアプリケーション側で行えるものもありま す。

通常のスイッチ機能

[印刷可]スイッチを押しディセレクト状態(印刷可ランプが消灯している状態)になって初めて機能します (「ストップ]スイッチを除く)。



ストップスイッチ

- ➡ データの受信と印刷を停止しディセレクト状態にします。
- → 印刷中にこのスイッチを押すと印刷中の用紙を排出した後、一時的に印刷を停止しま す。

受信済みのデータはプリンタに残ったままになります。印刷を再開するときは、「印刷可]ス イッチを押します。

両面スイッチ

➡ 両面印刷モードにする(両面印刷モードを解除する)。

このスイッチを押すと、両面印刷モードになります。このスイッチを押すたびに両面印 刷モードの設定と解除が切り替わります。両面印刷モード設定時はディスプレイの下段 に「リョウメン」と表示されます。

このスイッチは印刷可ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。「フロント トレー」が選択されている時は機能しません。



本スイッチはオプションの両面印刷ユニットが装着時のみ有効です。PC-PTOS環境では両面印刷は使用できません。

トレースイッチ

➡ トレー給紙にする。

ホッパから用紙を送る状態でこのスイッチを押すと、トレーから用紙を給紙する状態に 切り替わります。

➡ トレー給紙の用紙サイズを変更する。

トレー給紙を選択中に、このスイッチを押すたびに用紙サイズの設定が次のように変わ ります。

A4 \rightarrow A5 \rightarrow B5 \rightarrow LT \rightarrow ハガキ \rightarrow A4 \rightarrow (繰り返し)

このスイッチは印刷可ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。

印刷可スイッチ

➡ データを受信できる状態にする。

スイッチを押すごとにデータを受信できる状態(セレクト状態、印刷可ランプ点灯)と受 信できない状態(ディセレクト状態、印刷可ランプ消灯)に交互に切り替えます。

このスイッチはプリンタが初期設定中およびテスト印刷中以外に機能します。

印刷方向スイッチ

➡ 印刷方向をポートレートまたはランドスケープに選択します。

このスイッチを押すごとに、ポートレート(縦長)とランドスケープ(横長)を交互に切り 替えます。

用紙を縦長にした内容を印刷するときはポートレートを、横長にした内容を印刷すると きはランドスケープを指定します。選択されている印刷方向は、ディスプレイに表示さ れています。

このスイッチは印刷可ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。

ホッパスイッチ

➡ ホッパ給紙に切り替えます。

フロントトレーから用紙を送る状態でこのスイッチを押すと、ホッパから用紙を送る状 態に切り替わります。

➡ ホッパを使用しているときは、このスイッチでホッパを選択します。

ホッパ給紙を選択中にこのスイッチを押すたびに給紙ホッパの設定が変わります。(選択 されたホッパがディスプレイに表示されます。オプションの増設ホッパを装着している ときに機能します。)

このスイッチは印刷可ランプとデータランプが消灯しているときやオプションの増設ホッパ を装着しているときに機能します。

縮小スイッチ

➡ 縮小/拡大モードの設定を行います。

このスイッチを押すと以下のような縮小/拡大印刷ができます。印刷する用紙サイズに よって、次の順序でモード選択されます。

A4サイズの用紙がセットされている場合

 $A4 \rightarrow B4 \rightarrow A4 \rightarrow LP \rightarrow A4 \rightarrow A3 \rightarrow A4 \rightarrow A4 \times 2 \rightarrow B5 \rightarrow A4 \rightarrow A4($ ₩IJ返U)

B5サイズの用紙がセットされている場合

 $B5 \rightarrow A4 \rightarrow B5 \rightarrow B4 \rightarrow B5 \rightarrow B5 \times 2 \rightarrow B5(繰り返し)$

- LPは帳票サイズ(136桁×66行)を意味します。
- A4×2はA4サイズの2ページ分のデータをA4用紙1枚に印刷します。
- B5×2はB5サイズの2ページ分のデータをB5用紙1枚に印刷します。

アプリケーションによっては縮小・拡大が正しく印刷されないものがあります。

このスイッチは印刷可ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。また、選択 されている用紙サイズがA4かB5のときに機能します。



印刷データの前に用紙サイズの指定コマンド(FSfclc2c3)によってA3、B4または帳票サイズが指定されており、ホッパにA4サイズの用紙が入っている場合は自動的に縮小して印刷します。詳しくは別売の『NPDL(Level 2)リファレンスマニュアル』をご覧ください。縮小を行った場合、座標などの数値の丸め誤差により、縮小しない場合と印刷結果が異なる場合があります。



メニュースイッチ

➡ このスイッチを押すと、メニューモードに入ります。

このスイッチは印刷可ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。



シフトスイッチ

➡ このスイッチが押されている間、2つのスイッチ(両面、印刷可)はそれぞれスイッチの下に表記された機能(排出、リセット)が有効となります(42ページ参照)。

このスイッチを押すと、自動的に印刷可ランプが消灯します。

このスイッチは常に機能します。

メニューモード時の機能

[メニュー]スイッチを押してメニューモード(詳細は43ページ)に入ると働く機能です。

設定変更 設定変更スイッチ

➡ メニューモード時に設定変更したい項目(レベル3)を選択します。

メニューモード時でメニューツリーのレベル3の項目を選択中にこのスイッチを押すと、 任意の項目の設定を変更することができます。詳細については「メニューツリー」(48 ページ)をご覧ください。

メニュー終了 メニュー終了スイッチ

➡ メニューモードを終了させる。

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューモードを終了し通常のモードに戻 ります。

印刷方向(左方向)スイッチ

→ メニューモード中は[+]スイッチとして機能します。

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーのひとつ前のレベル(レベル 1またはレベル2)の項目を選択することができます。詳細については「メニューツリー」 (48ページ)をご覧ください。



<

ホッパ(上方向)スイッチ

➡ メニューモード中は[↑]スイッチとして機能します。

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択 することができます。詳細については「メニューツリー」(48ページ)をご覧ください。



排出

リヤット

縮小(下方向)スイッチ

➡ メニューモード中は[↓]スイッチとして機能します。

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択 することができます。詳細については「メニューツリー」(48ページ)をご覧ください。

メニュー(右方向)スイッチ

➡ メニューモード中は[→]スイッチとして機能します。

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーの次のレベル(レベル2また はレベル3)の項目を選択することができます。詳細については「メニューツリー」(48 ページ)をご覧ください。

シフト時のスイッチ機能

以下の二つのスイッチは[シフト]スイッチを押しながら押すと別の働きをします。

排出スイッチ

➡ プリンタに残っている未印刷データをすべて印刷します。

プリンタ内にデータを残したまま次の印刷を行うと、プリンタは残っているデータと次 の印刷データを重ねて印刷する場合があります。

このスイッチは印刷可ランプが消灯していて、データランプが点灯している(ディスプレイ に"データガノコッテイマス"と表示されている)ときに機能します。アラーム中および用紙 がない状態では機能しません。

リセットスイッチ

→ プリンタを初期状態にします。

[シフト]スイッチを押した状態でこのスイッチを2回続けて押すと、ディスプレイに"リ セットジッコウ"と表示され、未印刷データは消失し、プリンタは初期状態(電源スイッ チON直後の状態)になります。

リセットを行うと、スイッチを使って変更したプリンタの設定も、初期状態(電源ON直後の状態)に戻ります。ただし、メニュースイッチを使って変更したメニューモードの内容はリセットされません。

このスイッチは印刷可ランプが消灯しているときに機能します。アラーム中も機能します。

メニューモード

プリンタがメニューモードに入ると、プリンタの操作パネル上のスイッチを使ってプリンタのさまざまな 設定を変更することができます。メニューモードで変更した設定内容は電源をOFFにしても変わりません。

以下にメニューモードの入り方と終わり方、設定内容の一覧、メニューツリーを示します。設定項目の詳細についてはプリンタソフトウェアCD-ROMの[MANUAL]を参照ください。

メニューモードでの設定変更のしかた

1. [印刷可]スイッチを押して、ディセレクト状態 にする。

印刷可ランプが消灯します。

データランプが点灯していないことを確認する。

もし点灯しているなら[シフト]+[排出]スイッチで データを排出してください。

3. [メニュー]スイッチを押す。

プリンタはメニューモードに入り、ディスプレイに "テストメニュー →"を表示します。

4. メニューモードの設定内容を変更する。

メニューモード中は次の5個のスイッチで項目の選 択、設定の変更を行います。

◀、▼、▶、▲スイッチ [設定変更]スイッチ

 [メニュー終了]スイッチを押して、メニューモード を終了する。 プリンタはセレクト状態になり、印刷可ランプが点 灯し、ディスプレイは通常表示に戻ります。







メニューモード設定項目一覧

メニューモードで設定できる項目の一覧を以下に示します。設定の詳細については、プリンタソフトウェ ア CD-ROM [MANUAL] を参照してください。

あわせて ESC/P エミュレーション、PC-PTOS 環境で設定が可能かどうかも示しています。×は設定や切り替え自体は可能ですが、その環境での印刷に影響を与えないという意味です。

設定項目		説明	工場設定値	ESC/P	PC- PTOS
テスト印刷 メニュー	ステータス 印刷	ステータス印刷を行います。ステータス印刷で は、オプションの接続やメモリスイッチの状態 など、各プリンタの状態が印刷されます。			
	サンプル 印刷	サンプル印刷を行います。		0	0
	連続印刷	連続印刷(テスト印刷)を行います。			
	16進ダンプ 印刷	16進ダンプ印刷を行います。			
	コピー枚数 設定	コピー枚数は"01"から"20"まで設定でき ます。	01		
印刷設定 メニュー	トナー節約 機能	トナー節約機能を使用するかどうかを選択しま す。	OFF	0	\bigcirc
	印字濃度	印字濃度を5段階の中から設定できます。	普通		
	ホッパ初期 設定	電源投入時およびリセット時のホッパ設定を選 択します。	ホッパ1		
用紙 メニュー	リレー給紙 設定	リレー給紙機能を使用するかどうかを選択します。	ホッパ(1)、2、 トレーともにOFF	0	0
	排出先設定	フェイスダウンで排出するかフェイスアップで 排出するかどうかを選択します。	フェイスダウン		
印字位置 設定 メニュー	ホッパ 微調整 ホッパ1 微調整 ホッパ2 微調整 ト 微調整 表面微調整 裏面微調整	ホッパ、トレー、両面印刷時の表面・裏面の印 刷位置を調整します。 → + LM → LM → ABCD TM ABCD 方 向	TM、LMともにO	0	0
両面印刷 メニュー	初期設定	電源投入時およびリセット時の印刷モードを両 面印刷にするかしないかを選択します。	OFF		
	綴じしろ	綴じしろを付加する位置を設定します。	ロング1		
	余白	綴じしろを付加する量を設定します。	0ミリ	0	×
	クリップ	印刷範囲からはみ出したデータをクリッピング するか、自動改行/改ページするかを設定しま す。	ON		

メニューモード設定項目一覧(1/2)

メニューモード設定項目一覧(2/2)

設定項目		説明	工場設定値	ESC/P	PC- PTOS
運用 メニュー	自動排出*	自動排出の有効/無効、および設定時間を 選択します。	無効		
	メモリ設定	プリンタが持つメモリの使用方法を選択し ます。	ページプロテクト:OFF メモリ割り当て:標準		0
フォント	1バイト系 ゼロ	1バイト系ゼロの字体を切り替えます。	0(スラッシュなし)	0	0
	2バイト系 ゼロ	2バイト系ゼロの字体を切り替えます。	0 (スラッシュなし)	0	0
	ANK	1バイトコード系のフォントのANK文字を選 択します。	標準	0	0
	漢字	標準フォント(2バイト文字)を選択しま す。	明朝	0	0
×	漢字1	漢字1のフォント**を選択します。	ゴシック	×	0
	漢字2	漢字2のフォント**を選択します。	ゴシック	×	0
	文字セット	2バイト系文字セットを選択します。	JIS 1978	JIS 1983 固定	0
	国別	各国文字セットを選択します。	日本	0	0
動作 メニュー	動作エミュ レーション	セントロポート、LANボードのインタフェ ースで個別にプリンタの動作モードを設定 します。	セントロポート、LANボ ードともにNPDL		
	動作自動 切り替え	自動的にエミュレーションを切り替えて印 刷します。	セントロポート、LANボ ードともにOFF ONに設定した場合タイ ムアウトは5秒	0	0
	A4ポート レート桁数	用紙がA4サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数を設定します。	78桁	0	0
NPDL 設定	エミュレー ション	ページプリンタモードか201PLエミュレー ションモードかを選択します。	201エミュレーション	×	×
×_1-	136桁 モード設定	136桁モードの有効・無効を選択します。 有効のときは用紙位置微調整の方向と量を 選択します。	無効	136桁 モード 固定	0
	初期化	メニュー項目を初期設定に戻します。			
設定 初期化 メニュー	呼び出し	設定記憶で記憶されている内容を呼び出し ます。		0	0
	記憶	メニューモード内の各種機能設定とトレー スイッチで設定した用紙サイズをまとめて 記憶します。			
メモリス イッチ	比較的変更頻度の低いものがまとめられています。46ページ参照。			0	0

* コンピュータに負荷がかかっている場合やネットワークのトラフィックが多い場合、自動排出までの待ち時間(最大30秒)以上に データ送信が停止することがあります。この場合、途中で用紙が排出されるため正常な印刷結果が得られませんので、自動排出の 設定を無効にする必要があります。

** 常にゴシックのみ表示

メモリスイッチ設定項目一覧(1/2)

MSW	機能	ON (1)	OFF (0)	ESC/P	PC- PTOS
1-1	各国文字の切り替え 3つのスイッチのON/OFEの組み合わせで5か国語の文字を切り替す。またてOFE・				
1-2	える。(組み合わせと設定についてはプリンタソフトウェアCD- 日本 ROM「MANUAI」を参照のこと)			0	0
1-4	(未使用)			·	
1-5	 DC1、DC3の有効/無効	無効	有効	0	0
1-6	自動復帰改行の切り替え	復帰のみ	復帰改行	X	0
1-7		CR + その他	CRのみ	×	0
1-8	 CR機能の切り替え	復帰改行	復帰のみ	0	0
2-1	1バイトコード系のゼロの字形の切り替え	スラッシュ付きゼロ	スラッシュなしゼロ	0	0
2-2	エミュレーションモードの切り替え	ページプリンタ (NPDL)	201エミュレーション	×	×
2-3	グラフィックモードの切り替え	コピーモード	ネイティブモード	×	0
2-4 2-5		(未使用)			
2-6	7ビット/8ビットデータの切り替え	7ビット	8ビット	×	0
2-7	A4ポートレート印刷桁数の切り替え	80桁	78桁	0	0
2-8	B4→A4縮小の縮小率	2/3倍	4/5倍	0	0
3-1		 整量の設定			
3-2	(136桁モード)				
3-3	14つのスイッチのON/OFFの組み合わせで調整量を1/10インチ単位 すべてOFF:0インチ ○ ○ で設定する。(組み合わせと設定についてはプリンタソフトウェ			0	
3-4	アCD-ROM [MANUAL] を参照のこと)				
3-5	用紙位置微調整方向の設定(136桁モード)	右方向	左方向	0	0
3-6	用紙位置の設定(136桁モード)	中央合わせ	左端合わせ	0	\circ
3-7	136桁モードの有効/無効の切り替え	有効	無効	×	0
3-8		未使用			
4-1 4-2		未使用			
4-3	 ESC c1での登録データを初期化する/ 」」ないの切り替え	初期化しない	初期化する	×	0
4-4	FFコードのみで白紙を出力する/しない の切り替え	出力しない	出力する	×	0
4-5	ランドスケープ方向の切り替え	時計回り	反時計回り	0	0
4-6					
4-7		未使用			
4-8					
5-1	同期コードの有効/無効の切り替え*	有効	無効	×	0
5-2		1			
5-3					
5-4					
5-5	未使用				
5-6					
5-7					
5-8					

メモリスイッチ設定項目一覧(2/2)

MSW	機能	ON (1)	OFF (0)	ESC/P	PC- PTOS
6-1	SETを使用する/しないの切り替え	使用しない	使用する	0	0
6-2	メモリオーバー時の動作指定	解像度を落として 印刷	エラーを表示して 停止する	0	0
6-3					
6-4					
6-5		未使田			
6-6		水区内			
6-7					
6-8					
7-1	データストローブのデータラッチタイミング	後縁ラッチモード	前縁ラッチモード	×	0
7-2					
7-3					
7-4		未使用			
7-5					
7-6					
7-7	FS fコマンドでの指定用紙サイズなしを 表示する/しないの切り替え	表示しない	表示する	×	0
7-8	FS fコマンドでの自動縮小をする/ しないの切り替え	自動縮小しない	自動縮小する	×	0
8-1	ビジィ・アクノリッジ(BUSY-ACK)のタイ 2つのスイッチのON/OFFの組み合わせでタイ	、 ミングを設定す	カイミンガヘ	0	\bigcirc
8-2	る。(組み合わせとタイミングについてはプリ アCD-ROM [MANUAL] を参照のこと)(セ	ンタソフトウェ ントロポート)	x1~> 7A		0
8-3	アクノリッジ(ACK)の幅 2つのスイッチのON/OFFの組み合わせでACK	の幅を設定する。	1	0	\bigcirc
8-4	(組み合わせと幅についてはプリンタソフトウ [MANUAL]を参照のこと)(セントロポー	アアCD-ROM ト)	TμS		\bigcirc
8-5					
8-6		未庙田			
8-7		不厌用			
8-8					

* Windowsから印刷を行う場合はMSW5-1をOFF (0) に、PC-PTOSから印刷を行う場合はMSW5-1をON (1) にしてください。

メニューモードのメニューは木が枝分けれして広がっていくような構造になっています。そのため、すべ てのメニューを構造がよくわかるように表したものを「メニューツリー」と呼びます。以下に1400Xのメ ニューツリーを示します。図中グレーの表示は工場設定です。







メニューツリー(3/6)



メニューツリー(4/6)



メニューツリー(5/6)



- *1 設定されている用紙がA4のときのみ表示されます。
- *2 増設ホッパ(500)が装着されているときのみ表示されます。
- *3 ホッパが1段(標準状態)のときのみ表示されます。
- *4 両面印刷ユニットが装着されているときのみ表示されます。
- *5 増設されているメモリ量によって表示・設定できる項目が異なります。
- *6 本装置では常にゴシックのみ表示されます。
- *7 マルチプロトコルLANボードが装着されていないとき(標準状態)のみ表示されます。
- *8 マルチプロトコルLANボードが装着されているときのみ表示されます。
- *9 動作自動切り替えでいずれかの設定がONのときのみ表示されます。
- *10 201エミュレーションモード時のみ表示されます。
- *11 136桁モードが有効のときのみ表示されます。

メニューツリー(6/6)



この章ではMultiWriter 1400X用のオプション品の紹介と、それぞれオプションの取り付け方、取り付け後の動作確認のしかたなどを説明します。

- 増設ホッパ(500)
- 両面印刷ユニット
- フェイスアップトレイ
- 赤外線インタフェースアダプタ
- マルチプロトコルLANボード
- 増設RAMサブボード
- USBプリンタケーブル
- NPDL(Level2) リファレンスマニュアル



内蔵/装着オプション一覧

オプション品の紹介

オプション品のご購入にあたりましては、お買い上げの販売店または最寄りのBit-INN、NECマイコン ショップなどにお問い合わせください。

増設ホッパ(500) (PR-L1400X-03)



2段目のホッパとしてに増設し、A4、レターの用紙(普通紙)を500枚ま でセットすることができます。

サイズ: 396(W)×397(D)×114(H)mm 重量: 約4.6kg

両面印刷ユニット (PR-L1400X-04)



このユニットを装着すると用紙の両面に印刷することができます。片面 に印刷した用紙は自動的にプリンタ内で反転され、もう片面に印刷され ます。ただし両面印刷できるのはホッパから給紙されたA4、レターサ イズの普通紙のみです。PC-PTOS環境ではご利用になれません。

両面印刷をする場合プリンタに8MB以上の増設RAMサブボードを増設 することをお勧めします。

サイズ: 396(W)×499(D)×248(H)mm 重量: 約6.4kg

フェイスアップトレイ (PR-L1400X-01)



印刷された面を上(フェイスアップ)にして排紙し、スタックします。 用紙経路がストレートになるためラベル紙など厚い紙に印刷したい場合 使用します。はがき、OHP、ラベル紙等の厚い紙を約40枚スタックで きます。

赤外線通信インタフェースアダプタ (PC-CA291)



PC-CA291は、インタフェースケーブルを使ってプリンタに接続する外 付けタイプのインタフェースアダプタです。IrDA規格に準拠した赤外線 送信機能を装備し、コンピュータとプリンタをワイヤレス(プリンタ ケーブルを使用しない)接続することができます。Windows 95のみ対 応。

 赤外線通信インタフェースアダプタは片方向(コン ピュータ→プリンタ)でのみ通信が可能です。 PrintAgentのように双方向(コンピュータ←→プリ ンタ)通信が必要な機能は使用できません。

マルチプロトコルLANボード(PC-PR-L01)



PC-PR-L01はIPX/SPX、NetBEUI、TCP/IP、DLC、AppleTalkの各 プロトコルに対応したプリンタ内蔵型のLANボードです。10BASE-2、 10BASE-T、LocalTalkインタフェースを装備しています。

なおMacintoshから印刷する場合は、別売の拡張プリンタドライバ (PR2200NW2-21)が必要です。

PC-PR-LO1が対応しているネットワーク環境

NetWare:	NetWare 3.11J、3.12J、4.1J、4.11J、IntranetWare(NDS対応)
Windows NT:	Windows NT3.1、3.5、3.51、4.0
LAN Manager:	OS/2 LANマネージャ2.1bおよびOS/2 LANサーバJ3.0
Windows 95:	NEC TCP/IP Printing Systemにより対応
Macintosh:	漢字Talk7.1.x、7.5.x、Mac OS 7.6、7.61、8.0(ただしQuickDraw GXには対応していません)
UNIX:	TCP/IP(ftp, lpr)

マルチプロトコルLANボード(PC-PR-L02)



PC-PR-L02はIPX/SPX、TCP/IP、DLCの各プロトコルに対応したプリンタ内蔵型のLANボードです。100BASE-TX、10BASE-Tインタフェースを装備しています。

PC-PR-LO2が対応しているネットワーク環境

NetWare: NetWare 3.11J、3.12J、4.1J、4.11J、IntranetWare(NDS対応) Windows NT: Windows NT3.1、3.5、3.51、4.0 Windows 95: NEC TCP/IP Printing Systemにより対応 UNIX: TCP/IP(ftp、lpr)

USBプリンタケーブル(PC-CA-U01)



PC-CA-U01はMultiWriter 1400XとUSBコネクタを持つPC98-NXシ リーズを接続するプリンタケーブルです。USBプリンタケーブルをご使 用になる場合、コンピュータにUSBプリンタケーブルドライバをインス トールする必要があります。

すでにコンピュータにUSBプリンタケーブルドライバがインストールさ れている場合、USBプリンタドライバのアップデートが必要になる場合 があります。添付の「プリンタソフトウエアCD-ROM」のディレクトリ 「USBUPDT」にUSBプリンタケーブルドライバが入っています。アップ デートの方法についてはディレクトリ「USBUPDT」内のREADME.TXT をご覧ください。



Windows 95(OSR2.1以降)にのみ対応していま す。双方向通信については一部使用できない機能が あります。USBプリンタケーブルについて詳細情報 は情報サービスより提供しています(問い合わせ先は USBプリンタケーブルのマニュアルを参照くださ い)。

増設RAMサブボード



本オプションを増設することにより次のような効果があります。

- 複雑な印刷データの印刷性能向上
- メモリ不足で印刷できない両面印刷などの解消
- フォーム登録数の増加
- 受信バッファの拡大

1400Xでは次の増設RAMボード(カッコ内はRAM容量)以外は使用できませんのでお買い求めの際はご注意ください。

- PC-9821-ME2(8MB)
- PC-9821-ME3(16MB)
- PC-9821-ME4(32MB)

日本語ページプリンタ言語NPDL(Level 2)リファレンスマニュアル



(PC-PRNPDL2-RM) 1400Xの様々な動作を制御する命令およびプログラミングについての詳 しい解説書です。
<mark>増設ホッパ(500)</mark> (PRL1400X-03)



PR-L1400X-03 増設ホッパ(500)は大量印刷を可能に するためのオプションです。

プリンタの下に装着し「ホッパ2」として普通紙を500枚 セットすることができます。PR-L1400X-04 両面印刷 ユニットとの併設も可能で、その場合は両面印刷ユニッ トの下に設置します(56ページのオプション装着図参 照)。

標準プリンタへの取り付け

ここでは両面印刷ユニットが装着されていない標準の状態のプリンタに増設ホッパを取り付ける方法を説 明します。まず増設ホッパに添付されている設置の手引きをご覧になり、梱包材の取り外しと箱の中身の 確認を行ってください。



プリンタの重さは標準で約13kgです。増設ホッパへの取り付け、プリンタの 移動は2名以上で行ってください。

 プリンタの電源をOFFにし、電源コードとイ ンタフェースケーブルをプリンタから取り外 す。



2 設置場所に増設ホッパを置く。

増設ホッパの向きを確認してください。

3 増設ホッパの上にプリンタを載せる。

増設ホッパの上の3本のポストをプリンタの穴に合わせてください。



4 正しい位置で載っていることをプリンタと増設ホッパの角で確認する。



5 取り付けピース2個をプリンタと増設ホッパの 背面に取り付ける。



6 標準カセットを引き抜く。増設カセットは途中まで引き抜く。



7 取り付けピース2個をプリンタと増設ホッパの 前面に取り付ける。



8 標準カセットと増設カセットを元に戻す。



増設ホッパを取り外すときは上記の手順を逆に行ってください。

両面印刷ユニット装着済みプリンタへの取り付け

ここではすでに両面印刷ユニットが装着されている状態のプリンタに増設ホッパを取り付ける方法を説明 します。まず増設ホッパに添付されている設置の手引きをご覧になり、梱包材の取り外しと箱の中身の確 認を行ってください。

▲ 注意

プリンタの重さは標準で約13kgです。増設ホッパへの取り付け、プリンタの 移動は必ず2名以上で行ってください。

 プリンタの電源をOFFにし、電源コードとイ ンタフェースケーブルをプリンタから取り外 す。



4 正しい位置で載っていることをプリンタと増 設ホッパの角で確認する。



2 設置場所に増設ホッパを置く。

増設ホッパの向きを確認してください。

3 増設ホッパの上にプリンタを載せる。

増設ホッパの上の3本のポストをプリンタの穴に合わせてください。



5 取り付けピース2個をプリンタ(両面印刷ユ



- 6 両面トレーを引き抜く。増設力セットは途中 8 両面トレーと増設力セットを元に戻す。 まで引き抜く。
 - 020220
- 000000
- 7 取り付けピース2個をプリンタ(両面印刷ユ ニット)と増設ホッパの前面に取り付ける。



増設ホッパを取り外すときは上記の手順を逆に行ってください。

用紙のセット

増設ホッパへの用紙のセット方法は標準ホッパと同じです。本マニュアル「用紙をセットする」(24ページ) をご覧ください。

ただし、増設ホッパのエンドガイドは、標準ホッパのものと形状が異なります。以下の手順でエンドガイドの位置を用紙の長さに合わせてください。

1 カセットの側壁を少し広げながらエンドガイド を持ち上げて両側のロックを外す。



2 用紙サイズに合わせてから押してロックする。 A4、レター(8.5×11インチ)サイズのみご使用にな

A4、レター(8.5×11インチ)サイズのみご使用にな れます。





エンドガイドは13インチ、14インチ長の位置にもセットすることはできますが、本プリンタでは印刷することはできません。

ホッパの切り替え

取り付けた増設ホッパから給紙するために使用するホッパを標準ホッパ(ホッパ1)から増設ホッパ(ホッパ 2)に切り替えます。ここでは操作パネルを使った方法を説明します。

ホッパの切り替えは、操作パネル以外にもプリンタドライバやリモートパネルを使って行うことができま す。またホッパを増設すると一方のホッパの用紙がなくなったら自動的にもう一方のホッパに切り替える **リレー給紙**の設定ができます。詳しくは、ユーザーズマニュアル[2/2]「印刷の設定」をご覧ください。

ホッパの切り替えには、次の2つの方法があります。

- ホッパスイッチを使う 切り替えたホッパはプリンタが初期化(電源OFF、リセットスイッチ) されるまで選択されます。
- メニューモードを使う プリンタが初期化されても切り替えたホッパが選択されます。

次にそれぞれの選び方について説明します。

ホッパスイッチで切り替える

操作パネルのホッパスイッチを使って増設ホッパを選択します。

1 印刷可スイッチを押し、印刷可ランプを消灯させる。



2 ホッパスイッチを押し、ディスプレイの表示を "ホッパ2"にする。



- **3** 印刷可スイッチを押し、印刷可ランプを点灯させる。
- 4 コンピュータからデータを送る。



メニューモードで切り替える

メニュー機能内のプリンタの初期設定を設定変更します。



この状態は、電源投入時、トレー給紙からホッパ給紙に切り替えたとき、プリンタを初期化したとき、常 に選択された増設ホッパが表示されます。

テスト印刷

増設ホッパが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。

- 1 ディスプレイに"ホッパ2"と表示されていることを確認する。
- 2 印刷可スイッチを押して、印刷可ランプを消灯 させる。
- 3 メニュースイッチを1回押す。

4 ▶スイッチを1回押す。

ウ →"と表示されます。

ディスプレイには、"テストメニュー →"と表示さ れます。

ディスプレイ下段には"←ステータスインサツジッコ

印刷可 ホッハ°2 A4 ホ°ート 印刷可 NPDL



► ×==-←ステータスインサツシ゛ッコウ→

5 さらに▶スイッチを1回押す。

プリンタはステータス印刷を開始します。ディスプ レイには"テストインサツチュウ"と表示されます。



用紙が正常に給紙され、次のように「ホッパ2」と印刷されていれば増設ホッパは確実に取り付けられていることになります。



ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで、増 設ホッパの取り付けは完了です。

両面印刷ユニット (PR-L1400X-04)

PR-L1400X-04 両面印刷ユニットを装着するとホッパ から給紙したA4、レターサイズの普通紙に両面印刷す ることができます。(PC-PTOS環境ではご利用になれ ません。)

本オプションはプリンタの真下と後ろに接するように装着されます。増設ホッパ(500)やフェイスアップトレイとの併設も可能ですが、その場合はそれらのオプションをいったん取り外して両面印刷ユニットから装着してください(56ページのオプション装着図参照)。





両面印刷を行う場合、印刷データによってはプリンタのメモリが不足し正しく印刷されないことがあります。8MB以上の増設RAMサブボードの装着でプリンタメモリを増設することをお勧めします。

取り付け

まず増設ホッパに添付されている設置の手引きをご覧になり、梱包材の取り外しと箱の中身の確認を行ってください。

⚠ 注意

プリンタの重さは標準で約13kgです。増設ホッパへの取り付け、プリンタの 移動は必ず2名以上で行ってください。

- プリンタの電源をOFFにし、電源コードとイ ンタフェースケーブルをプリンタから取り外 す。
- リアユニットを起こしてピンにストッパプ レートを引っ掛ける。



2 設置場所に両面印刷ユニットを置く。

両面印刷ユニットの向きを確認してください。



4 両面ガイドをプリンタの排紙スロットに取り 付ける。

両面ガイドのピン2本をプリンタ側の穴に合わせて 位置を決めます。



5 ガイドクリップ2個で両面ガイドの位置を固定 する。



6 カバーオープナーの先端をプリンタ背面のギ アカバー下の穴に差し込んで、こじ開けギア カバーを取り外す。



7 リアユニットを開けた状態にして両面印刷ユニットの上にプリンタを載せる。

両面印刷ユニット上の4本のポストをプリンタの穴 に合わせてください。



8 正しい位置で載っていることをプリンタと両 面印刷ユニットの角で確認する。



9 取り付けピース2個をプリンタと両面印刷ユニットの背面に取り付ける。



10 リアユニットを起こしてロックする。



11 標準カセットを引き抜く。両面トレーは途中まで引き出す。



12 取り付けピース2個をプリンタと両面印刷ユニットの前面に取り付ける。



13 標準カセットと両面トレーを元に戻す。



両面印刷ユニットを取り外すときは上記の手順を逆に行ってください。

テスト印刷

両面印刷ユニットが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。

- 1 ディスプレイに"リョウメン"と表示されている ことを確認する。
- 2 印刷可スイッチを押して、印刷可ランプを消灯 させる。
- 3 メニュースイッチを1回押す。

ディスプレイには、"テストメニュー →"と表示さ れます。

4 ▶スイッチを1回押す。

ディスプレイ下段には"←ステータスインサツジッコ ウ →"と表示されます。

5 さらに▶スイッチを1回押す。

プリンタはステータス印刷を開始します。ディスプ レイには"テストインサツチュウ"と表示されます。

印刷結果に次のように「両面印刷ユニット」と印刷されていれば両面印刷ユニットは確実に取り付けられていることになります。



ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで、両 面印刷ユニットの取り付けは完了です。

フェイスアップトレイ (PR-L1400X-01)



フェイスアップ排紙口から用紙を排出すると用紙経路 がストレートになるためラベル紙など厚い紙の印刷に 適しています。PR-L1400X-01フェイスアップトレイ を装着するとトレイ上に、はがき、OHP、ラベル紙等 の厚い紙が印刷された面を上にして約40枚スタックで きます。

本オプションはプリンタのフェイスアップ排紙口に装着します。両面印刷ユニットと併設したい場合は両面 印刷ユニットのフェイスアップ排紙口に装着します (56ページのオプション装着図参照)。

取り付け



印刷の直後などは排紙スロット付近が大変熱くなっている場合があります。取 り付け作業はプリンタの電源を切って十分冷めるのを待ってから始めることを お勧めします。

- フェイスアップトレイのタブ3か所をプリンタ (両面印刷ユニット)後方の排紙スロット付近 にある穴に合わせる。
- 2 延長トレーを引き出す。
- **3** さらに延長トレーを開く。



標準プリンタ







フェイスアップトレイには重いもの を載せないでください。トレーが破 損します。

両面印刷ユニット装着済みプリンタ

赤外線通信インタフェースアダプタ



(PC-CA291)

PC-CA291はインタフェースケーブルを使ってプリン タに接続する外付け型のインタフェースアダプタで す。これによりプリンタはIrDA規格に準拠した赤外線 送信機能を装備しているコンピュータからワイヤレス でデータ受信できるようになります。IrDA規格に準拠 しているコンピュータであれば最大4Mbpsのデータ速 度で通信が可能です(Windows 95のみ対応)。



赤外線通信インタフェースアダプタは片方向(コンピュータ→プリンタ)でのみ通信が可能です。 PrintAgentのように双方向通信(コンピュータ←→プリンタ)が必要な機能は使用できません。

動作環境

PC-CA291は、以下に示す条件をすべて満たすNEC PC98-NXおよびPC-9800シリーズまたはDOS/V対応機のコンピュータに対応しています。

- i486以上のCPU(i486 33MHz以上を推奨)
- 7.6MB以上のRAM
- 7MBのハードディスク空き容量
- マウスまたはWindowsで利用できるポインティングデバイス(推奨)
- Windows 95(日本語版)環境を備えている
- 赤外線送信機能付き(IrDA規格準拠)
- アダプタに添付のTranXit 3がインストールされている

各部の名称



- **لات**
- アダプタのコネクタ部には手を触れないでください。手を触れると、コネクタ部の接点が汚れ、接触不良になることがあります。
- アダプタの赤外線受光部には手を触れないでください。手を触れると、受光部が汚れ、コン ピュータとの通信状態が不良となることがあります。

接続例

コンピュータとプリンタに接続した例を以下に示します。この場合、PC-CA291はアダプタ前面にあるス イッチで通信をケーブル接続されているコンピュータと赤外線通信機能付きコンピュータに切り替えるこ とができます。



赤外線通信インタフェースアダプタの取り付け

 プリンタの電源をOFFにし、電源コード、イ ンタフェースケーブルをプリンタから取り外 す。



電源をOFFにしてください。ONに したまま取り付けると、故障の原因 となることがあります。



2 PC-CA291とプリンタを添付のインタフェー スケーブルで接続する。



3 同時に他のコンピュータからも直接データを 受信したい場合は以下のように接続する。

お使いになれるケーブルは直接プリンタに接続する ときの当社指定のプリンタケーブルと同じです (121ページをご覧ください)。



赤外線通信とインタフェースケーブルによる通信を 可能にした接続は以下のようになります。



4 ACアダプタのコネクタをPC-CA291に接続 し、ACアダプタ本体を壁付きコンセントに差 し込む。

ACアダプタを差し込むことによって他の差し込み がふさがってしまう場合は添付のACタップをご利 用ください。



⚠ 注意

ACアダプタはテーブルタップなどでタコ足配線 されたコンセントには差し込まないでくださ い。またこのACタップには1500W以上の容 量のACコンセントを差し込まないでください。 過熱し、火災や感電の原因となることがありま す。

5 PC-CA291前面のLEDが赤色点灯することを 確認する。

もし緑色点灯している場合はアダプタ前面の通信切 り替えスイッチを切り替えて赤外線通信モードに設 定してください。

- 6 プリンタ、コンピュータの順に電源をONにする。
- 7 赤外線通信インタフェース取扱説明書に従い TranXit 3をインストールし、赤外線通信を行うためのソフトウェアの設定を行う。

TranXit 3をインストールする前にあらかじめ NMPSソフトウェアをインストールしておいてくだ さい。インストール方法はユーザーズマニュアル [2/2]をご覧ください。

赤外線通信インタフェースアダプタを取り外すと きは、上記の手順6から逆に行ってください。

マルチプロトコルLANボード

1400Xには各種ネットワークに接続するマルチプロトコルLANボードが2種類用意されています。

PC-PR-L01



PC-PR-L01はIPX/SPX、NetBEUI、TCP/IP、 DLC、AppleTalkの各プロトコルに対応したプリンタ 内蔵型のLANボードです。10BASE-2、10BASE-T、 LocalTalkインタフェースを装備しています。

PC-PR-L01が対応しているネットワーク環境は以下のとおりです。

- NetWare NetWare 3.11J、3.12J、4.1J、4.11J、IntranetWare (NDS対応)
- Windows NT Windows NT3.1、3.5、3.51、4.0
- LAN Manager...... OS/2 LANマネージャ2.1bおよびOS/2 LANサーバJ3.0
- Windows 95 NEC TCP/IP Printing Systemにより対応
- Macintosh 漢字Talk7.1.x、7.5.x、Mac OS 7.6、7.61、8.0(ただしQuickDraw GXには 対応していません)
- UNIX TCP/IP(ftp, lpr)

PC-PR-L02



PC-PR-L02はIPX/SPX、TCP/IP 、DLCの各プロト コルに対応したプリンタ内蔵型のLANボードです。 100BASE-TX、10BASE-Tインタフェースを装備し ています。

PC-PR-L02が対応しているネットワーク環境は以下のとおりです。

- NetWare NetWare 3.11J、3.12J、4.1J、4.11J、IntranetWare (NDS対応)
- Windows NT Windows NT3.1、3.5、3.51、4.0
- Windows 95 NEC TCP/IP Printing Systemにより対応
- UNIX TCP/IP(ftp、lpr)



マルチプロトコルLANボードを使ったLAN印刷

マルチプロトコルLANボードを装着したMultiWriter 1400XとPrintAgent機能を利用して印 刷できるのはWindows 95かWindows NT4.0/3.51をインストールしたコンピュータだけで す。

LANボードをお使いになるには、ネットワーク用ケーブルが必要です。使用する環境に合わせて、以下に 示すケーブルを別途お求めください。1400XとMacintoshとをLocalTalkで接続する場合は、Macintosh のマニュアルを参照して接続してください。

PC-PR-L01の場合

チェック

- 10BASE-T PC-9868-21, PC-9868-22, PC-9868-28, PC-9868-29
- 10BASE-2 PC-9867-21, PC-9867-22, PC-9867-23

PC-PR-L02の場合

- 100BASE-TX PC-9868-28, PC-9868-29
- 10BASE-T PC-9868-21, PC-9868-22, PC-9868-28, PC-9868-29



PC-PR-L01を使用し、Macintoshから印刷を行うには、別売のPR2200NW2-21 拡張プリ ンタドライバが必要です。 また、Macintoshからの印刷においては、両面印刷、リプリント機能などサポートしていない 機能があります。

ボードの取り付け

マルチプロトコルLANボードの取り付け手順はPC-PR-L01、PC-PR-L02どちらも同じです。使い方や操作方法については、LANボードに添付の取扱説明書をご覧ください。LANボードを取り外すときは、上記の手順を逆に行ってください。

ここでは、PC-PR-L01マルチプロトコルLANボードを取り付ける場合の手順を示します。



マルチプロトコルLANボードは大変デリケートな電子部品です。ボードを取り扱うときは、インタフェースコネクタが付いているフレームなどに触れて身体の静電気を逃がしてから行ってください。また、ボードは端の部分を持って取り扱い、表面の部品には触れないようにしてください。

1 プリンタの電源をOFFにし、電源コードとイ ンタフェースケーブルを取り外す。



電源をOFFにしてください。ONに したまま取り付けると、故障の原因 となることがあります。



2 LANボード用スロットのプレートを取り外 す。



LANボード用スロットのプレート はボードを取り外しプリンタを元に 戻すときに必要です。大切に保管し ておいてください。



3 LANボードにあるLEDを手前にし、ガイド レールに沿ってLANボードを差し込む。

カチッと手ごたえがあるまで押し込みます。



4 ネジ2本でボードを固定する。



- 5 接続用のケーブルと電源コードを取り付け る。
- ネットワークケーブルでコンピュータに接続 する。

動作確認

LANボードは正しく取り付けられていても、ステータス印刷の「オプション」の欄に印刷されません。正し く取り付けられたかどうかはコンフィギュレーションページの印刷を行って確認します。

- プリンタの電源をONにし、プリンタが印刷可 能な状態(印刷可ランプ点灯)になったことを確 認する。
- **2.** LANボードのブラケット上のコンフィギュレー ションページ印刷ボタンを押す。

LANボードの取り付けが正常なら、しばらくすると 以下のようなネットワークに関するプリンタの設定 状況が印刷されます。



NEC LAN Board Configurati	on Page
Release XX.XX X NEC Ether (C) Copyright 1992-1997 I	rnet 1183J TC Ltd.
Node Address :	XX:XX:XX:XX:XX
IPX/SPX (NetWare)	
Printserver Name : Fileserver Limited : Remote Printer Mode : Remote Printer Number : Ext. Function : Total Servers Found : Total Servers Logged : Total Queues Logged : Logged as Rprinter #: Fileserver logon time :	"NP_XXXXXX" "Disabled" Disabled O Disabled 0 0 5
DLC (WindowsNT)	
Name :	"XX:XX:XX:XX:XX"
NetBEUI	
Name :	"NP_XXXXXX"
AppleTalk	
Name : EtherTalk Zone: AppleTalk Entities :	"NP_XXXXXX" "*" "LaserWriter" "ITC_Responder"
TCP/IP	
IP Address : Subnet Mask : Auto IP Address :	11.22.33.44 255.0.0.0 Enabled





1400Xは、8メガバイト(8MB)、16メガバイト (16MB)または32メガバイト(32MB)の増設RAMサ ブボードを取り付けることで次のような効果がありま す。

- 複雑な印刷データの印刷性能向上
- メモリ不足で印刷できない両面印刷などの解消
- フォーム登録数の増加
- 受信バッファの拡大

1400Xは増設RAMサブボードを1つだけ取り付けることができます。



1400Xには指定のEDOタイプの増設RAMサブボードを使用してください。EDOタイプ以外の 増設RAMサブボードを使用すると、故障の原因となることがあります。

サブボードの取り付け



増設RAMサブボードは大変デリケートな電子部品です。サブボードを取り扱うときは、インタフェースコネクタが付いているフレームなどに触れて身体の静電気を逃がしてから行ってください。また、ボードは端の部分を持って取り扱い、表面の部品には触れないようにしてください。

 プリンタの電源をOFFにし、電源コードとイ ンタフェースケーブルをプリンタから取り外 す。



電源をOFFにしてください。ONに したまま取り付けると、故障の原因 となることがあります。







3 トップカバーを開け、用紙カセットを引き抜 く。



4 サイドカバー上部を持ち上げてロックを外 す。



5 サイドカバー下部を開いてロックを外しプリ ンタからサイドカバーを取り外す。



- 6 サブボードの切り欠き側がプリンタ前面に向くようにして、約30度の角度でボードの端を ソケットに押し込む。
- 7 十分に押し込んだことが確認できたら、「カ チッ」という音がするまでボードを水平にす る。



- 8 サイドカバーを取り付け、ねじ2本で固定す る。
- 9 用紙カセットを戻しトップカバーを閉める。
- 10 電源コードとインタフェースケーブルを取り 付ける。

増設RAMサブボードを取り外すときは、上記の手順を逆に行ってください。

テスト印刷

増設RAMサブボードが正しく取り付けられたかを確認するためにテスト印刷のステータス印刷を行います。

- **1** プリンタの電源をONにする。
- 2 印刷可スイッチを押して、印刷可ランプを消灯 させる。
- 3 メニュースイッチを1回押す。

"テストメニュー →"と表示されます。

印刷可



4 ▶スイッチを1回押す。

ディスプレイ下段に"←ステータスインサツジッコウ →"と表示されます。

5 さらに▶スイッチを1回押す。

プリンタはステータス印刷を開始します。ディスプ レイには"テストインサツチュウ"と表示されます。





次のように印刷されていれば、増設RAMサブボードは正しく取り付けられたことになります。

** プリンタ設定環境 **	
Version エンジン :00.00 0000000 コントローラ:00.00 オプション 無し	
給紙構成 ホッパ1:A4(A4、B5、レター) トレー :A4(A4、A5、B5、レター、はがき)	
動作モード サポート言語:NPDL ESC/P セントロインタフェース:NPDL	
メモリ メモリ容量 : 1 2 MB ページプロテクト : OFF メモリ割り当て : 標準 (以下省略)	
8MBを増設した場合	

ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで増設 RAMサブボードの取り付けは完了です。





EPカートリッジの交換

ディスプレイが"76 トナーナシ EPコウカン"と表示したりアラームランプが点灯したら、EPカートリッジの交換時期です。

交換する前に

ディスプレイが"76 トナーナシ EPコウカン" と表示した場合、交換する前に使用中のEPカート リッジをプリンタから取り出し、トナーが均一にな るようにゆっくりと振ってみてください。もう一度 セットしてアラームランプが消灯すれば、まだしば らく、そのEPカートリッジを使用することができ ます。

アラームランプが点灯したままなら、新しいEP カートリッジに交換します。

アラームランプ点灯前でも、印刷が薄くなったとき

は、アラームランプ点灯時と同様に、EPカートリッジをゆっくり振り、トナーを均一にすれば正常な濃さに戻ります。

EPカートリッジの購入

1400Xでご使用になれるEPカートリッジは**PR-L1400X-11**の みです。他のモデルのEPカートリッジでは代用できませんので お買い求めの際はご注意ください。

PR-L1400X-11は1個あたり、約6,000ページの印刷が可能な 標準EPカートリッジです(1400Xに1個添付されています)。新 しいEPカートリッジは、1400Xをお買い求めになった販売 店、NEC Bit-INN、NECマイコンショップなどでお求めになれ ます。



EPカートリッジの寿命

EPカートリッジの1個あたりの印刷可能ページ数はA4用紙サイズに画像面積比5%(以下はその印刷例)の 印刷を行ったときの値です。印刷用紙サイズ、画像面積比、印刷濃度設定、OPC寿命など、印刷に関する 設定の要因によって印刷可能ページ数は異なります。

L	EPカートリッジの寿命について
本 いま	:ブリンタの消耗品の「EPカートリッジ」の寿命は 6000 枚(A4,画像面積比 5%)となって す。
2	こで画像面積比5%の意味および EP カートリッジの寿命について説明いたします。
行 イン なべ	来のシリアルプリンタ(ドットインパタトプリンタや熱転写プリンタなど)では、消耗品パ クリボンの寿命は「何文字」という表現をしていました。これに対して、本プリンタのよう ージプリンタでは、「何牧」という単位で表現されます。
c.	のように、表現を「何文字」から「何枚」に変えた理由には、 ① ページブリンタでは、処理や印刷の単位がページごとになっていること。 ② ①に関連して、イメージデータやグラフィック等、文字数では把題できないような データを印刷するケースが増えてきていること。 2つがあります。
E 相当 りま す)。	ウカートリッジの寿命を決定するものの1つに、その内部に収容されているトナー(インクに するもの)の最があります。トナーをすべて消費してしまえば、EPカートリッジの寿命とな す。(これは従来のインクリボンで、インクがなくなるまでを寿命と呼んだのと同じことで
行 かと	って、「枚数」で寿命を考えるときは、 1 ページの中でどれくらいのトナーを消費している いうことが問題となります。
1 ジの 状態 のと い場	ページの中に黒い部分がどれくらいの割合であるかを表したものが画像面積比です。1ペー 中に黒い部分(印刷)がまったくない状態が0%、まっ黒にすべてのドットを埋め尽くした が100%です。この画像面積批によりカートリッジの寿命は長くも短くもなります。このつ ら、EPカートリッジの寿命を表現する場合にも、この画像面積比を使って「画像面積比何% きに寿命が何枚」という表現をします。従って、印刷する内容の画像面積比が5%より大き 合、6000枚印刷する前にEPカートリッジの寿命となる場合があります。
1 - 1	上によりページプリンタでは EP カートリッジの寿命が印刷枚数のみでなく、画像面積比に ても変わることがご理解いただけたと思います。
đ	お、この文書を10.5 ポイントでA4用紙に印刷した場合が約5%の画像面積比になります。

カートリッジの廃棄について

NECは地球資源の有効活用を目的として使用済みのEPカートリッジの回収を行っています。お客様にはお 手数ながらご使用後はそのまま捨てずに、お求めの販売店またはお近くのNECサービス窓口にお持ちくだ さい。詳しくは販売店またはNECの相談窓口にお問い合わせください。

EPカートリッジの交換手順

1. 電源スイッチをOFFにする。

電源ランプが消灯します。



2. 開閉ボタンを押してトップカバーを開ける。



3. 取っ手を持ち、使い終わったEPカートリッジ を取り出す。

まずカートリッジの手前を持ち上げてから斜めに引 き出します。





電源をOFFにした直後は定着ユニットが高温になっています。交換作業は定着 ユニットが十分に冷めてから始めることをお勧めします。 **4.** EPカートリッジを袋から取り出す。

EPカートリッジに傷がないことを確認してください。



5. 新しいEPカートリッジの中のトナーを均一に するため、水平に持って10回程度、図に示す方 向にゆっくり振る。

この時取っ手をもって振らないでください。



6. EPカートリッジの取っ手を上にして机など水 平な場所に置き、側面にとめられているビニー ルシールの端を持って、ゆっくり引き抜く。

ビニールシールは正常に引き抜けた場合約50cmの長 さになります。正常に引き抜けなかった場合は、 1400Xを購入された販売店に連絡してください。





EPカートリッジを立てた状態でビニールシールを引くと途中で引き抜けなくなるか、切れ てしまうおそれがあります。 もしビニールシールが途中で引き抜けなくなった状態で、あるいは途中で切れた状態のまま セットすると、印刷品質が劣化するばかりでなくプリンタ自身に障害が生じることがありま す。



8. カートリッジが水平になるよう後側を軽く押し 下げる。



9. トップカバーを閉じる。

カチッと音がするまでしっかり押し下げます。

EPカートリッジが正しい位置にセットされていない とトップカバーは閉じません。カバーが閉じないよ うならカートリッジを取り外して最初から取り付け 直します。





清掃箇所と清掃時期

以下の図に 1400X の清掃する場所とそれぞれの清掃時期、関係する部品について示します。



清掃には、糸くずの出ない乾いた柔らかい布を用意してください。清掃用に以下のようなクリーニング キットも別売されています。



クリーナー液、クリーニングクロス、綿棒、ブロアブラシが セットになった清掃用キットです(1400X には添付されていま せん)。

清掃手順



清掃を行うときは、電源スイッチをOFFにし、電源コードをコンセントから抜いてください。感電するおそれがあります。また、電源コードは必ずプラグを持って抜いてください。コード部分を引っ張るとコードが傷み、火災や感電の原因となることがあります。 電源スイッチをOFFにした直後は、定着ユニット周辺は高温になっています。 清掃作業は定着ユニットが十分に冷めてから始めることをお勧めします。

1. 開閉ボタンを押してトップカバーを開ける。



2. 取っ手を持ち、EPカートリッジを取り出す。

まずカートリッジの手前を持ち上げてから斜めに引 き出します。



清掃時に取り外したEPカートリッジ は、立てたり、裏返しに置いたりしな いでください。また、直射日光のあた る場所やほこりの多い場所は避け、水 平な場所に置いてください。



3. レーザミラー上の黄色のクリーニングブラシを 軽く押さえて2~3回スライドさせる。



軽く押さえてスライドさせること。強 く押さえてスライドさせるとレーザミ ラーを傷つけることがあります。



4. ガイドプレートを開きながらペーパガイド表面 を乾いた柔らかい布で軽くふく。



5. リブプレート表面を乾いた柔らかい布で転写 ローラの方向に軽くふく。



転写ローラ、除電針に触れないように すること。





7. カートリッジが水平になるよう後側を軽く押し下げる。



8. トップカバーを閉じる。

カチッと音がするまでしっかり押し下げます。

EPカートリッジが正しい位置にセットされていない とトップカバーは閉じません。カバーが閉じないよ うならカートリッジを取り外して最初から取り付け 直します。



9. 外観の汚れを柔らかい清潔な布でふき取る。

汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤を含ませてた布 で拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。



アルコール、シンナー等はプリンタの 表面を痛めますので、使用しないでく ださい。





本章では「故障かな?」と思ったときの原因と処置方法を説明します。「故障かな?」と思わせる症状を「印 刷がおかしい」、「アラーム表示が出ている」、「紙づまり」に分けて説明しています。ソフトウェアの不具 合に関してはユーザーズマニュアル[2/2]を参照ください。

印刷がおかしいときは

印刷結果が思うように出なかったりしたときはここで説明する表を参照して原因の確認と処置をしてくだ さい。表は次の症状でまとめています。

- 思うように印刷できない
- 印刷に異常が見られる
- 印刷できない

思うように印刷できないとき

思うように印刷ができないとき、次にあげるような症状なら、プリンタまたはアプリケーションの設定を 変えれば、ほとんどの場合は改善できます。

症状	原因と処理方法
正常に印刷できない	他のプリンタが同一のボートを使用していませんか。 → プリンタドライバによっては利用先のポート(LTP1:、COM1:など)に対し 常に通信を行おうとするため、同一ポートに接続されているプリンタに悪影 響を与えることがあります。Windowsのマニュアルを参照して、他のプリン タのポートを1400Xと違うポートに変更するか他のプリンタのドライバを削 除してください。
	 プリンタのメモリスイッチ5-1がONになっていませんか。 → Windowsから印刷を行う場合やPrintAgentの機能(プリンタステータス ウィンドウやリモートパネルの使用)をご利用になる場合、メモリスイッチ 5-1をOFFにしてください。ただし、お使いのプリンタをPC-PTOSからお使 いの場合は、メモリスイッチ5-1をONにする必要があります。
斜線の太さが均一でない(線の 角度によって線の太さが 違っ ている) 写真などの絵やグラデーション がおかしい	プリンタのSETの設定が「使用する」になっていませんか。 → リモートパネル、プリンタドライバまたはメニューモードでSETの設定を 「使用しない」にしてください。 SETは、印刷時の解像度を拡張して斜線や曲線の印刷品質を向上させるため の機能ですが、印刷内容によってはこのような症状になることがあります。
印刷位置が以前使用していたプ リンタと合わない	 トナー節約機能がONになっていませんか。 → リモートパネル、プリンタドライバまたはメニューモードでトナー節約機能 をOFFにしてください。トナー節約機能はトナーの使用を節約する試し印刷 用の機能です。この機能を使うと細い線、濃度の薄い印刷、網かけ、グラ デーションが不鮮明になることがあります。
	 アプリケーションの用紙・印刷に関する設定がまちがっていませんか。 → アプリケーションのマニュアルを見て正しく設定してください。 ソフトウェアによっては、わずかでも異なる設定項目があると、印刷位置がずれるものがあります。
	プリンタのA4ポートレートの印刷桁数が80桁に設定されていませんか。 → メニューモードまたはリモートパネルでA4ポートレート桁数を78桁にして ください。 A4ポートレートの印刷桁数が80桁に設定されている場合には、本来の印刷 位置よりわずかに左にずれて印刷されます。したがって、80桁に設定され ているプリンタとそうでないプリンタとでは印刷位置が異なります。
	使用している用紙がプリンタの規格に合っていません。 → 「用紙の規格」(119ページ)を参照して、確認してください。 1400Xのようなカット紙プリンタは、用紙送りをローラの摩擦によって行っ ています。そのため、他のカット紙プリンタと同様に縦方向、横方向とも多 少の誤差が発生します。この誤差は用紙によっても異なります。
	 以前使用していたプリンタと1400Xとの間に印刷位置の互換性がありません。 プリンタの印刷位置は、PC-PR2000/6W等のNPDLまたはNPDL(Level2) 対応プリンタおよびPC-PR601、PC-PR602、PC-PR602Rに対して互換性 があります。その他のプリンタに対しては印刷位置の互換性はありません。

症状	原因と処理方法
"データガノコッテイマス"を 表示したまま印刷を開始しない	 みページコードまたは排出コードがありません。 〔印刷可]スイッチを押して印刷可ランプを消灯させてから、〔シフト〕 スイッチを押しながら〔排出〕スイッチを押してください。 プリンタはページプリンタなので、1ページ分のデータがそろわないと印刷 を開始しません。また、アプリケーションの中には、ページの最後に排出 コードなどのページの終わりを示す制御コードをプリンタに送らないものが あります。このような場合は上記の方法で処理してください。
	なお、メニューモードまたはリモートパネルで自動排出を有効にしておくと 設定した時間内に印刷データが来ない場合、自動的に印刷・排出されます。 ただしコンピュータからのデータ送信が長い時間途切れるような場合には、 この機能を使用しないでください。
	 アプリケーションのプリンタ設定が「シリアルプリンタ」になっていませんか。 → ページプリンタを選択してください。 ソフトウェアのプリンタ設定がシリアルプリンタになっていると、排出コードをプリンタに送らないためにこのような症状が起こります。また、新たにソフトウェアを作成する場合には、このような症状を防ぐため必ず各ページの最後に排出コード (0Ch)を付加するようにしてください。
ページの途中までしか印刷され ないまたは1ページ分のデータ が2ページにわたって印刷され てしまう	 自動排出機能が有効になっていませんか。 → メニューモードまたはリモートパネルで自動排出を無効にしてください。 プリンタには自動排出機能(コンピュータからのデータの送信が一定時間途切れると、そこまでのデータを自動的に印刷・排出する機能)があります。 このとき、コンピュータからのデータ送信が設定した自動排出時間以上に途切れた場合には、ページの途中でもそれまでのデータを印刷・排出してしまいます。
	また、各OSでプリンタへのデータ送信についてタイムアウト時間を設定で きます。このタイムアウト設定の時間が短いと、複雑なデータなどでプリン タのビジー時間が長くなった場合、コンピュータが印刷データの送信を中止 する場合があります。その場合にはプリンタの自動排出を無効にするだけで なく、タイムアウト設定の時間を長くしてください。タイムアウト設定の時 間変更は各OSのマニュアルを参照してください。ユーザーズマニュアル [2/2] にも簡単に記載してあります。
	 綴じしろは合っていますか。 → 印刷範囲を確認してください。両面印刷のときにはクリップ機能を使うと印 刷範囲を超えた分のデータを次のページに印刷しないようになります。
用紙の左側が空白になる (印刷 文字が用紙の右側にかたよって 印刷される)	 一部のソフトウェアでは、用紙位置が異なる場合があります。 → メニューモードまたはリモートパネルで136桁モードを有効にし、用紙位置 を調整してください。
縮小すると、縮小する前と印刷	印刷データによっては、縮小すると縮小する前と印刷結果が異なる場合があり
「 疝禾儿'共(4 つ	 → プリンタでは、座標値などを縮小することにより縮小印刷を行っています。このときに、数値の丸め誤差が生じ、図形と図形の重なりなどが変わることにより、印刷結果が異なってしまう場合があります。
症状	原因と処理方法
---	---
改行量(行の間隔)が2倍にな る ¹²³⁴⁵⁶ ABCDEF abcdef	 アプリケーションで設定した用紙サイズと、使用する用紙サイズが異なっていませんか。 → ソフトウェアの用紙サイズ設定と使用する用紙のサイズを合わせてください。 → 他の用紙サイズに印刷するか、メニューモードまたはリモートパネルを使っ
1行が2行にわたる ¹²³⁴ ⁵⁶ ^{ABCD} ^{EF} ^{abcd} そ行の文字が重なって印刷され てしまう ⁵⁸³⁴ ^{S 834} ^{S 8 34} ^{S 8 34}	 てA4ポートレート桁数を80桁にしてください。 A4ポートレートの用紙に80桁分の印刷(パーソナルコンピュータの画面コ ピーなど)を行うと、このような症状になることがあります。 アプリケーションのプリンタ設定が「シリアルプリンタ」になっていませんか。 → 「ページプリンタ」を選択してください。 → メニューモードまたはリモートパネルを使ってプリンタの136桁モードを有 効にしてください。 アプリケーションがシリアルプリンタ専用に作られている場合には、136桁 モードを有効にすることでこれらの症状は改善されます。特に、「用紙の途 中から印刷が始まってしまう」場合には、136桁モードの用紙位置設定を中 央合わせにすることで正しい印刷結果が得られるようになります。
用紙の途中から印刷が始まって しまう 123 ABC abc	
改行量がおかしくなり、徐々に ずれてしまう	 一部のソフトウェアには、ソフトウェアの指定によって改行で用紙を排出するものがあります。 → ソフトウェアの設定をシートフィーダ付きにするか、1ページの長さを67行(A4サイズの用紙の場合)に設定してください。
画面の文字と異なる文字が印刷 された	 ご使用のコンピュータ環境に最も適した方法でブリンタを指定していますか。 → ユーザーズマニュアル (2/2) をご覧ください。 適切なエミュレーションモードを選択していますか。 → メニューモードまたはメモリスイッチを使って、エミュレーションモードを 選択し直してください。 動作自動設定を選択している場合は、動作モード設定にて正しいエミュレーションを選択し直してください。途中で長い時間中断させるような使い方を している場合に自動排出機能が有効になっていると、ページの途中でもそれ までのデータを印刷・排出してしまうことがあります。 ブリンタケーブルがきちんと接続されていますか。 → プリンタ側とコンピュータ側の接続状態を確認してください。 ブリンタバッファや切替器を使用していませんか。 → プリンタバッファや切替器を使用しない接続方法に変更してください。
白紙が出る	 ソフトウェアのプリンタ設定がシートフィーダ付きになっていませんか。 → シートフィーダ付きになっている場合は、メニューモードまたはメモリス イッチの設定で「136桁モード」を有効にしてください。

症状	原因と処理方法
両面印刷が正しく機能しない	 ページプロテクトがOFFになっていませんか。 → 用紙サイズによっては、片面印刷になることがあります。ページプロテクトをONにしてください。
	メニューモード、メモリスイッチは合っていますか。 → 設定し直してください。
	 セットされている用紙サイズは合っていますか。 → 両面印刷は普通紙のA4、レターでしか機能しません。セットされている用紙 を確認してください。
	 フロントトレーからの印刷に設定していませんか? → フロントトレーからは両面印刷を行えません。ホッパからの印刷に設定してください。
	 メモリが足りません。 → メモリの増設が必要です。ユーザーズマニュアル [2/2] の「両面印刷の手順」をご覧になり、正しいメモリ容量のものを増設してください。
	PC-PTOS環境で使用していませんか? → PC-PTOS環境では両面印刷を行えません。
リプリント機能が正しく使用で きない	 プリンタとコンピュータは双方向通信が設定されていますか。 → PrintAgentで双方向通信をサポートする設定になっていることを確認してく ださい。 → ご使用のプリンタケーブルは正しいものが使われているかどうかチェックし てください。
	「リブリント機能を使用する」がチェックされていますか。 → 「プロパティ」ダイアログボックスの [用紙] シートを開き、確認してくだ さい。
	「リブリント機能を提供する」がチェックされていますか。 → PrintAgentのプロパティを開き、確認してください。(ネットワーク共有プ リンタをご使用の場合は、サーバ上のPrintAgentのプロパティを開き、設定 を確認してください。)
TrueTypeフォントおよびFA フォントをプリンタフォントに 置き換えて印刷すると一部の文 字が印刷されない、またはデザ インの異なる文字で印刷され る。	ご使用のTrueTypeまたはFAフォントの中に、プリンタフォントでは置き換えら れない文字またはデザインの異なる文字が含まれている可能性があります。 → プリンタドライバで「特殊文字をそのまま印刷」の設定をチェックしくださ い。
グラフィック等の網点がムラに なった印刷になる。	解像度が240dpiまたは400dpiに選択されていませんか。 → 論理演算の丸め誤差によるものです。600dpiに選択してください。

印刷にカスレや汚れなど異常が発生する場合は、次の表を参照して異常原因を取り除いてください。

症状	原因と処理方法
用紙にしわが入ったり、文字の 周りがにじむとき	 用紙が規格に合っていません。 → 「用紙の規格」(119ページ)を参照して、確認してください。 サイドガイドが用紙の幅に合っていません。 → 「用紙をセットする」(24ページ)を参照して、もう一度用紙をセットし直してください。 設定濃度を濃くしていませんか。 → メニューモード、プリンタドライバで濃度を設定し直してください。 プリンタの内部が汚れています。 → 「清掃」(88ページ)を参照して、よく清掃してください。
印刷が薄いとき	 トナーがありません(アラームランブ点灯)。 → EPカートリッジの交換時期です。「EPカートリッジの交換」(83ページ)を参照して、EPカートリッジを交換してください。 トナー節約機能を使用していませんか。 → メニューモード、プリンタドライバ、またはリモートパネルでトナー節約機能を解除してください。 設定濃度を淡くしていませんか。 → メニューモード、プリンタドライバで濃度を設定し直してください。 EPカートリッジのビニールシールが取り付けられたままです。 → 「EPカートリッジの交換」(83ページ)を参照して、ビニールシールを引き抜いてください。
何も印刷されない	 トナーがありません(アラームランプ点灯)。 → EPカートリッジの交換時期です。「EPカートリッジの交換」(83ページ)を参照して、EPカートリッジを交換してください。 EPカートリッジのビニールシールが取り付けられたままです。 → 「EPカートリッジの交換」(83ページ)を参照して、ビニールシールを引き抜いてください。



症状	原因と処理方法
部分的に白く抜けるとき(続 き)	EPカートリッジそのものに問題がある可能性があります。 → 「EPカートリッジの交換」(83ページ)を参照して、新しいEPカートリッジと交換してください。
縦線の形状で白く抜けるとき # \ラス↓ ア8<けご 7 'ウエ> ウ4クヶコ A 100 F GH J a 100 f Gh J a .tot / gh j # .tet 25072 サ .Zot 2479 F k K. mnc 3gr s 1	 レーザミラーが汚れています。 → 「清掃」(88ページ)を参照して、レーザミラーを清掃してください。 EPカートリッジが正しく取り付けられていません。 → 「EPカートリッジの交換」(83ページ)を参照して、EPカートリッジを 取り付け直し、数枚テスト印刷をしてください。
	EPカートリッジそのものに問題がある可能性があります。 → 「EPカートリッジの交換」(83ページ)を参照して、新しいEPカート リッジと交換してください。

印刷できないとき

次の表に、印刷できないときの症状、および確認と処理方法を示します。それぞれの方法に従って確認、 処理してください。

症状	原因と処理方法
電源ランプが点灯しない	[電源]スイッチがOFFになっています。 → [電源]スイッチをONにしてください。
	電源コードがきちんと差し込まれていません。 → プリンタ側とコンセント側の両方を確認してください。
	コンセントに電気が供給されていません。 → 配電盤などの状態を調べてください。
データを送り終わったのに印刷 ができない、または長い間印刷 を開始しない	 印刷可ランプが消灯しています。 → [印刷可] スイッチを押して、印刷可ランプを点灯させてください。
	プリンタケーブルが正しく選択されていないか、または正しく接続されていま せん(データランブ消灯)。 → 付録を参照して 正しいプリンクケーブルが確認し、接続し直してくださ
	 みページまたは排出コードがありません(テータランフ点灯)。 ・ 〔シフト]スイッチを押しながら[排出]スイッチを押して、プリンタ内に 残っている未印刷データを印刷してください。また、この状態が多く発生す るソフトウェアをお使いの場合は、メニューモードまたはリモートパネルで 自動排出を選択することをお勧めします。
	 用紙がなくなったか、または指定されたサイズの用紙がありません(アラームランプ点滅)。プリンタの規格に合っていません。 → 「用紙をセットする」(24ページ)を参照して、用紙を補給してください。
	アラームランプが点滅していませんか。 → この後の「アラーム表示が出ているときは」(102ページ)をご覧くださ い。
	プリンタはページプリンタなので、1ページ分のデータがそろわないと印刷を開 始しません。また、グラフィックモードで多量のデータを送る場合などは、デー タ転送に時間がかかります。 → もう少しお待ちください。
	1400Xが「通常使うプリンタ」として選択されていますか。 → 1400Xを「通常使うプリンタ」として選択してください。
	コンピュータのメモリが不足しています。 → コンピュータのメモリを増やしてください。

アラーム表示が出ているときは

保守が必要な時期になったりエラーが発生したりすると、赤色のランプが点滅または点灯し、ディスプレイにその内容が表示(アラーム表示)されます。

次の表に、アラーム表示とその内容、および処理方法を示します。それぞれの方法に従って処理してくだ さい。

ディスプレイ表示	アラームの内容と処理方法	
ホッハ° A4 ホキュウ トレー A4 セット	表示されているホッパまたはトレーに用紙がなくなりました。または印 刷フォーマットで指定されたサイズの用紙がありません。 → 表示されているサイズの用紙を用紙カセットまたはトレーに補給し てください。	
72 カハ・ーオーフ・ン ホンタイ 72 カハ・ーオーフ・ン リョウメン リア 72 カハ・ーオーフ・ン リョウメン トレー	トップカバーか両面印刷ユニットのリアカバー、両面トレーが開いています。 → トップカバー、リアカバー、両面トレーをきちんと閉じてくださ い。	
73 EPカートリッシ゛ナシ	 EPカートリッジが取り付けられていません。 → EPカートリッジを取り付け直してください。EPカートリッジを取り 付けたあと、スタッカをきちんと閉じてください。 	
74 カミツ゛マリ ホンタイ リョウメン キュウシ	 紙づまりが発生しています。 → この後の「紙づまりの処理」に従って、つまった用紙を取り除いて ください。 	
75 ヨウシサイス゛エラー トレー	表示されているホッパまたはトレーに指定サイズと異なる用紙がセット されています。 → 指定サイズの用紙をホッパにセットして、[印刷可] スイッチを押 してください。	
76 トナーナシ EP⊐ウカン	EPカートリッジの交換時期です。 → 「EPカートリッジの交換」に従ってEPカートリッジを交換後、スタッカをきちんと閉じてください。 EPカートリッジを交換しなくても、[印刷可]スイッチを押してプリンタをセレクト状態にすれば、少しの間は印刷を続けることができますが、トナーランプは点灯を続けます。目的の印刷が終了したら、すみやかに交換してください。また、この状態のままプリンタの電源をOFFにし、再び電源をONにしても"76 トナーナシ"アラームは解除できません。	

ディスプレイ表示	アラームの内容と処理方法
77 テイキホシュ	 定期保守(定着ユニットなどの交換)の必要な時期です。 → 販売店にお問い合わせください。 このアラームが発生してもただちに印刷できなくなるわけではありませんので、[印刷可]スイッチを押してプリンタをセレクト状態にすれば、印刷を続けることはできます。しかし、なるべく早く定期保守を行ってください。"77テイキホシュ"アラームは、電源をOFFにしても、次にONにしたときに再発生します。
82 メモリオーハー	印刷データを蓄えるメモリが不足しています(メモリスイッチ6-20FFの 場合のみ表示します)。 → [印刷可]スイッチを押してください。そのページのみ解像度を下 げて印刷を行うか、 "83 インサツフカ"のアラーム表示をしま す。メモリを増設し、メニューモード「メモリセッテイ」の「ペー ジプロテクト」をONにすれば正しい印刷が可能になります。
83 インサツフカ	 メモリオーバーで解像度を落として印刷しようとしましたが、それでも メモリが不足しています。 → [印刷可] スイッチを押してください。解像度を落として印刷を行 おうとしたページのデータを廃棄します。 メモリを増設し、メニューモード「メモリセッテイ」の「ページプ ロテクト」をONにすれば正しい印刷が可能になります。
84 フォームオーハ・- XX	 フォーム登録に必要なメモリが不足しています。 → [印刷可] スイッチを押してください。アラームの対象となった番号(XX)のフォームデータが読み捨てられます。 メモリを増設し、メニューモード「メモリセッテイ」の「メモリワリアテ」を「フォームトウロクユウセン」とすることでフォーム登録用メモリを増加させることができます。
08	 レーザー光がさえぎられています。 → EPカートリッジがきちんと入っていないと、レーザー光をさえぎられてしまうことがあります。EPカートリッジを入れ直してください。それでもアラームが再発する場合はプリンタの故障が考えられます。保守サービス窓口に修理をお申し付けください。
51 ⊐-ル51	 両面印刷ユニットの接続に問題があります。 → 電源をOFFにして、両面印刷ユニットを装着し直し、もう一度電源 スイッチをONにしてください。それでもアラームが再発する場合 は、プリンタの故障が考えられます。保守サービス窓口に修理をお 申し付けください。
(上記以外の表示)	 障害が発生しています。 → 電源をOFFにして、もう一度ONにしてください。それでもアラームが再発する場合は、プリンタの故障が考えられます。保守サービス窓口に修理をお申し付けください。

紙づまりのときは

74 カミツ゛マリ ホンタイ リョウメン キュウシ 紙づまりが発生すると、アラームランプが点滅し、ディスプレイにこのメッセージ表示されます。同時にプリンタは印刷を中止し、ディセレクト状態(印刷可ランプが消灯)になります。

ディスプレイの下段には紙づまりが発生している箇所を次の3通りのメッセージで表示されます。





紙づまりのメッセージが表示されたら次の順序で処理してください。

- メッセージから紙づまりの箇所がわかったら該当する項目の手順に従って、つまった用紙を取り 除いてください。
- 2. つまった用紙を取り除くことができたら、EPカートリッジを元に戻し(取り外していたら)、カバー類を閉めてください。完全に取り除かれていればアラームは解除され、印刷が再開されます(通常、印刷は紙づまりを起こしたページから再開されますが、紙づまりの状態によってはそれ以降のページから再開される場合があります)。



給紙部の紙づまりの処理はトップカバーを一度開けないと、つまった紙が取り除かれたことを検 出しません。①、②、③の箇所の紙づまり処理後はトップカバーを開閉してください。

3. 紙づまりが頻発するようなときは、「紙づまり処理後の確認」(115ページ)を参照して紙づまりを 誘発させる事柄がないか確認してください。



つまった用紙は、このマニュアルの手順どおりに取り除いてください。無理に引き抜こうとする と、用紙が破れ、残った紙片がプリンタの正しい用紙送りを妨げることがあります。 紙づまりが発生した場合、1400Xでは、つまった用紙が取り除かれると、紙づまりによって正 しく排出されなかった用紙の印刷データから印刷を再開する機能を持っています。 しかし、紙づまりが発生した位置によっては、正しく排出されなかった印刷データから印刷を再 開できない場合があります。



定着ユニット周辺は高温になっていますので、手を触れないよう十分に注意してください。

給紙部の紙づまり

給紙部での紙づまりは用紙のセット位置により取り除き方が異なります。以下にフロントレー、標準(増設)ホッパ、ペーパガイド付近での用紙の取り除き方について説明します。

<u>フロントトレーの場合</u>

フロントトレーにセットしてある用紙を取り除く。



2. フロントレー給紙口でつまっている用紙があったら取り除く。



用紙が半分以上吸入している場合は、 無理に引っ張らないでプリンタ内から 取り除くこと(次の手順に進む)。



標準(増設)ホッパの場合

3. 用紙カセットを静かに引き出す。



4. つまった用紙があったら取り除く。



5. 用紙カセットを元に戻す。

増設ホッパ(500)を装着している場合は、手順3~5 と同様に増設力セットを確認してください。



<u>ペーパガイド付近の場合</u>

6. 開閉ボタンを押してトップカバーを開ける。



7. EPカートリッジを取り外す。



8. ガイドプレートを開けてペーパガイド付近でつ まった用紙があったらゆっくり引き抜く。

用紙を強く引っ張ると、途中で切れてしまい、用紙 が取りづらくなりますのでゆっくりと引き抜いてく ださい。



9. EPカートリッジを元に戻す。



10. トップカバーを閉じる。



プリンタ内部の紙づまり

1. 開閉ボタンを押してトップカバーを開ける。



2. EPカートリッジを取り外す。



3. ガイドプレートを開けてペーパガイド付近でつ まった用紙があったらゆっくり引き抜く。

用紙を強く引っ張ると、途中で切れてしまい、用紙 が取りづらくなりますので、ゆっくりと引き抜いて ください。



4. プリンタ内部に用紙が残っていたら取り除く。



用紙が定着ユニットに半分以上吸入している場合は無理に引っ張らないでプリンタの外から取り除くこと(次の手順に進む)。





定着ユニット周辺は高温になっていますので触れないよう十分に注意し てください。

5. フェイスアップ排紙スロットを確認し、つまっている用紙があったらフェイスアップトレイを取り外す。



両面印刷ユニットを装着している場合はリアユ ニットを開けて確認する。



- 6. フェイスアップ排紙スロットからつまった用紙 をゆっくり引き抜いてフェイスアップトレイを 元に戻す。
- **7.** フェイスアップトレイまたはリアユニットを元に戻す。





8. フェイスダウン排紙スロットでつまっている用 紙があったらトップカバーを開けたままゆっく り引き抜く。



9. EPカートリッジを元に戻す。



10. トップカバーを閉じる。



両面印刷ユニットでの紙づまり

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合は両面トレー、リアユニット、フェイスアップ排紙ス ロットでの紙づまりが予想されます。

両面トレーの場合

1. 両面トレーを静かに引き出す。



2. つまった用紙があったら取り除き、フロントトレーを元に戻す。



- リアユニットの場合
- **3.** リアユニットを開け、つまった用紙がないか確認する。



4. つまった用紙を取り除き、リアユニットを閉める。



<u>フェイスアップ排紙スロットの場合</u>

5. フェイスアップ排紙スロットを確認し、つまっている用紙があったらフェイスアップトレイを取り外す。



6. フェイスアップ排紙スロットからつまった用紙 をゆっくり引き抜いてフェイスアップトレイを 元に戻す。



紙づまり処理後の確認

つまっていた用紙を取り除いたら、紙づまりの再発を防止するために、次の事項を確認してください。

- 用紙片が紙づまりした場所に残っていませんか。
- トップカバー、リアユニットは確実に閉じられていますか。
- 用紙力セットは奥までまっすぐに差し込まれていますか。
- 用紙カセット内のサイドガイドおよびエンドガイドが用紙サイズに合っていますか。
- 用紙は正しくセットされていますか。
- 用紙は規格内のものを使用していますか。また、「用紙の規格」(119ページ)に記載されている事が らは守られていますか。
- 用紙の量が多すぎませんか。(標準ホッパの容量は、普通紙の場合連量55kg用紙で約250枚です。)
- 片面印刷されている用紙を使用していませんか。

紙づまり処理直後は、ローラ等に付着したトナーで用紙が汚れることがあります。



仕様

印刷方式	電子写真記録方式 露光方式: レーザダイオード+ポリゴンスキャナ 現像方式: 1成分乾式		
印刷速度*	約12枚/分(A4用紙縦置き、ホッパ給紙片面印刷時) * 印刷速度は連続印刷の場合の最大値です。最初のページ、また印刷データの内 容あるいはコンピュータからのデータの送り方などによって異なります。		
ウォームアップの待ち時間	電源投入時: 約19秒(20℃)		
ファーストプリントタイム	片面印刷時 A4サイズ 約21秒(A4用紙縦置き、ホッパ給紙、印刷終了後3分以内) 両面印刷時 A4サイズ 約40秒(A4用紙縦置き、ホッパ給紙、印刷終了後3分以内)		
用紙容量	ホッパ:250 枚(連量 55kg の用紙の場合、標準ホッパ 1 段につき) トレー:80 枚(連量 55kg の用紙の場合)		
スタック容量	250 枚(A4 用紙、連量 55kg 相当)		
ドット間隔	1/600 インチ× 1/600 インチ		
CPU	RV4640		
RAM	標準 4MByte、最大 36MByte(オプション増設時)		
インタフェース	セントロニクス仕様に準拠(背面に1つ装備)		

データ形式	NPDL Level 2(201PL エミュレーション含む)、ESC/P エミュレーション
環境	動作温度:10~32.5℃ 動作湿度:20~80%RH(結露しないこと) 保管温度:0~32.5℃ 保管湿度:10~80%RH(結露しないこと) 塵埃量:一般事務室程度 ガス成分:一般事務室程度 気圧:1.013×10 ⁵ ~0.7524×10 ⁵ Pa(海抜0~2500m)
騒音	動作時: 51dBA 待機時: 43dBA
電源	電圧: 100V ± 10% 周波数: 50/60Hz ± 1Hz
消費電力	動作時 最大: 550W (560VA) ープリンタ単体時 650W (670VA) ーフルオプション時 平均: 280W 節電 (待機)時:21W (30VA) 以下
寸法	幅 421mm ×奥行き 415mm ×高さ 228mm(カセット伸長時)
	約 13kg(消耗品、オプション含まない)
製品寿命	印刷枚数 30 万枚または使用年数 5 年のいずれか早い方
消耗品寿命	EP カートリッジ(本体添付): 約 6,000 枚(印刷枚数) (ただし A4 用紙、画像面積比 5%印刷時)
フォント	アウトラインフォント 2種類 (明朝体、ゴシック体)
対応 OS	 MS-DOS ver 3.3 以上 Microsoft Windows 3.1 (日本語版) Microsoft Windows 95 (日本語版) Microsoft Windows NT3.5 (日本語版) Microsoft Windows NT3.51 (日本語版) Microsoft Windows NT4.0 (日本語版) PC-PTOS Ver. 1.0 以上 DOS/V (MS-DOS 5.0/V 以上または IBM DOS Ver. J5.0/V 以上) Macintosh 漢字 Talk 7.1.x、7.5.x、Mac OS 7.6、7.61、8.0 (PC-PR-L01 使用時、ただし漢字 Talk 7.5.x、Mac OS 7.6、7.61、8.0 の QuickDrawGX には 未対応)

用紙の規格

■ 普通紙(乾式 PPC 用紙)

- 寸法 A4判(210×297mm)、A5判(148×210mm)、B5判(182×257mm)、レターサイズ (約216×280mm)
- 連量ホッパ給紙:55~70kg トレー給紙:55~110kg (連量とは、用紙788×1091mmのサイズの用紙 1000枚あたりの重さを示します。)
- 坪量ホッパ給紙:64~81.4g/m² トレー給紙:64~128g/m²

表面電気抵抗 1 × 10⁹ ~ 1 × 10¹²Ω

繊維方向 縦目

🔳 はがき

官製はがきと同等の寸法、連量のものを使用してください。寸法官製はがき(148 × 100mm)連量135kg 相当坪量157g/m²相当

■ OHP フィルム

寸法	A4判(210×297mm)
厚さ	0.1mm \pm 0.025mm (100mm \pm 25mm)
乾式PPC用、	表面処理されているものを使用してください。

■ ラベル紙

寸法A4 判(210 × 297mm)乾式 PPC 用、台紙全体がラベルで覆われたものを使用してください。



一般的に使用されている連量55kg相当の用紙に関して弊社で推奨している紙質特性を以下に示します。用紙メーカに用紙を発注するときは下記の値をご参考ください。

- 坪量 64~67g/m² (JIS P8124)
- 紙厚 0.085~0.092mm (JIS P8118)
- 平滑度 25~50sec
- (JIS P8119) (クラーク式:JIS P8143)
- 剛度 60cm³/100以上
- 表面電気抵抗 1×10⁹~1×10¹²Ω



次のような用紙への印刷はおやめください。印刷不良、紙づまり、故障の原因になります。

- 無塵紙
- 裏移り防止用の白粉(ミクロパウダ)が塗布された用紙
- 熱で変質するインクを使った用紙、変質しやすい用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感圧紙、感熱紙、酸性紙
- ざら紙や繊維質の用紙など、表面が滑らかでない用紙
- ミシン目のある用紙、穴あき用紙
- 紙の表面に特殊コーティングした用紙、表面加工したカラー用紙
- シワがある、折れている、破れている、湿っている、濡れている、長期間放置した、カールしている、静電気で密着している、貼り合わせてある、のりが付いているなどの用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
- のりがついている封筒
- 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後の用紙
- 次のような状態のラベル紙 台紙全体がラベルで覆われていないもの、部分的に使用したもの、ラベルがはがれかかっているもの、カールしているもの、表面にのりがしみ出ているもの
- すでに片面が印刷されている用紙
- 封筒

 再生紙、ラベル紙の使用については、制限があります。お買い求めの販売店または、添付の 「NECサービス網一覧表」に記載のサービス窓口へお問い合わせください。

- はがき、封筒、OHPフィルムおよびラベル紙の印刷品質は、規格を満たす普通紙の印刷品 質より劣る場合があります。
- ラベル紙への印刷は、ラベルの切れ目部分に文字やイラス
 トがかからないようにしてください。
- OHPフィルム、ラベル紙をプリンタにセットするときは十 分にさばいてから行ってください。



使用できるプリンタケーブル

MultiWirter 1400Xで使用できるプリンタケーブルは次の表のとおりです。

コンピュータ		プリンタケーブル
PC98-NXシリーズ*		PC-PRCA-01 (1.5m) PC-CA205 (4m)
PC-9800シリーズ デスクトップタイプ ミニタワータイプ	98MATEシリーズ (除くAp・As・Ae・Af) 98MATEサーバシリーズ 98FELLOWシリーズ (除くBA・BX) 98MULTiシリーズ (除くCe) 98MULTi CanBeシリーズ VALUE STARシリーズ CanBeJam CEREB 98FINE PC-H98シリーズ * ³	PC-CA202 (1.5m) *1 PC-CA204 (4m)
	PC-98XA·XL·XL ² ·RL*3	PC-PR801-21 (パソコン本体に標準添付)
	上記以外の14ピンパラレルインタフェースを持つデスク トップタイプ	PC-CA201R (1.5m) *2 PC-CA203 (4m)
98サーバシリース	SV-H98シリーズ *3 SV-98シリーズ	PC-CA202 (1.5m) *1 PC-CA204 (4m)
98NOTEシリーズ	Lavieシリーズ Aileシリーズ 98NOTE Light PC-9821Nf・Np・Nx・Nd・Nm・Ne3・Ne2・Nd2 PC-9801NL/A・NS/A	PC-CA202 (1.5m) *1 PC-CA204 (4m)
	上記以外の20ピンパラレルインタフェースを持つ98NOTE シリーズ	PC-9801N-19 (1.5m)
PC-9800シリーズ ラップトップタイプ	PC-9821Ts	PC-CA202 (1.5m) *1 PC-CA204 (4m)
プリンタ増設インタフェースボード(PC-9801-94)		PC-CA202 (1.5m) *1 PC-CA204 (4m)
DOS/V対応機 *4	Packard Bell NEC Japan、IBM、富士通、東芝、EPSON、 DEC、その他各社	PC-PRCA-01 (1.5m)

*1 PC-H98-K05と同等。

*2 PC-CA201と同等。

*3 ハイレゾリューションモードでは、プリンタステータスウィンドウ機能、音声メッセージ機能は利用不可。

*4 MS-DOS 5.0/V以上またはIBM DOS J5.0/V以上が動作するIBM PC/AT 100%互換機。



一部のコンピュータによっては、CPUの性能によりPrintAgentの動作が不安定または動作しないものがあります。

PrintAgentはプリンタステータスウィンドウの表示に加えて音声メッセージを通知させることもできます。この機能 を利用できるのはPCM録音・再生など「サウンド機能」を持ったコンピュータです。お手持ちのコンピュータが音声 メッセージ機能を使用できるかどうかはコンピュータに添付のマニュアルをご覧ください。

用語解説

16進ダンプ印刷

プリンタが受信したデータを処理せず、そのまま16進数 で印刷すること。

201PL

NECのシリアルプリンタ用標準コードのこと。

AppleTalk

アップル社が開発したMacintosh専用のネットワーク用 ソフトウエアまたはプロトコル。1400Xの場合マルチプ ロトコルLANボード「PC-PR-L01」と拡張プリンタドライ バ「PR2200NW2-21」が必要。

DPI

Dots Per Inchの略。プリンタの解像度などを表す単位。 1インチ当たりのドット数。(→解像度)

EDO

Extended Data Outputの略。高速なアクセスを行うメモリ素子の方式。1400Xのメモリを増設する場合このタイプの増設RAMサブボードを使用する。

ESC/P

セイコーエプソン社が開発したプリンタを制御する命令 (コマンド)の集まりのこと。

FF

改ページを行うこと。

IPX/SPX

NetWareをネットワークOSとしてインストールしたコン ピュータが使用するプロトコル。

IrDA

Infrared Data Associationの略。[ポイントアンドビーム]データ転送に関する国際規格で、赤外線接続によるコンピュータおよびブリンタ相互間の通信方式を規定するもの。1400Xの場合「赤外線通信アダプタPC-CA291」を 接続することにより赤外線通信が可能となる。 PrintAgentのような双方向通信はサポートしていない。

ISO 9660

ISO(International Organization for Standardization:国際標準化機構)が定めたCD-ROM用のファイル形式。多くのCDはこの方式を採っており、OSによって異なるフォルダやファイルの名前の規則を守ればMacintoshやUNIXマシンでも読み出すことが可能。

LPI

Lines Per Inchの略。1インチ当たりの行数。

Macintosh

アップル社が開発したパーソナルコンピュータ。Mac OSには、あらかじめAppleTalkソフトウェアが組み込ま れており、LocalTalkケーブルシステムやEtherTalkケー ブルシステムを使ってネットワークを構築する。1400X と接続する場合マルチプロトコルLANボード「PC-PR-L01」と拡張プリンタドライバ「PR2200NW2-21」が必 要。

MS-DOS

Microsoft Disk Operating Systemの略。マイクロソフト 社が開発したOS。双方向通信ができないためPrintAgent 機能はサポートされないが1400Xへの印刷は可能。ただ しWindows 95、Windows NT4.0/NT3.51から「MS-DOSプロンプト」や「DOS互換ポックス」を使ってMS-DOSアプリケーションを使っている場合はリモートパネ ルを使ったプリンタの設定が可能。

NetBEUI

IBM社によって開発された小規模LAN用のプロトコル。 おもにLAN ManagerをネットワークOSにしたときに用 いられる。

NetWare

ノベル社が開発したネットワークOS。プロトコルには IPX/SPXが用いられる。1400Xの場合マルチプロトコル LANボード「PC-PR-L01」か「PC-PR-L02」を装着するこ とで対応可能。

NMPS

NEC MultiWriter Printing Systemの略。Windowsで使用 するプリンタの機能を向上させ、より速く印刷し、より 簡単に操作できるためのシステム。次の3要素を含む。

- プリンタドライバ
- PrintAgent
- NEC TCP/IP Printing System

NPDL

NEC Printer Description Languageの略。NECプリンタ 記述言語。

OHPフィルム

OHP(オーバーヘッドプロジェクタ)用の透明なシート。 プレゼンテーションなどに使用する。印刷するときは、 トレー給紙を用いる。

OS

Operating Systemの略。コンピュータのハードウェア、 ソフトウェアを有効に利用するために総合的管理を行う ソフトウェアのこと。本書では特に区別して説明する場 合、MS-DOSやWindowsなどプログラムの実行管理など を行う基本的なソフトウェアを「基本OS」、Windows NT やNetWareなどネットワークを強く意識したOSを「ネッ トワークOS」と呼ぶことがあります。

PrintAgent

NMPS機能の一部で双方向通信を可能にし、印刷状況の 確認、プリンタの設定をコンピュータ画面上から実現し たソフトウェア。

SET

Sharp Edge Technologyの略。NECのプリンタに採用されている高精細印字機能の一種。

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocolの 略。ネットワークのプロトコルのひとつ。UNIXをはじめ Windows NT、Windows 95、Macintoshなど、主要な OSでサポートされる世界的な標準プロトコルになってい る。

UNIX

AT&T社のベル研究所で開発された一般的にワークス テーションで用いられるOS。プロトコルはTCP/IPを用 いるのが標準的。クライアント・サーパシステムにおい てはUNIXマシンをサーバにする例が多い。

USB

Universal Serial Busの略。キーボード、マウス、スピー カ、モデム、プリンタなどの周辺機器とコンピュータの 間の接続をすべて同じコネクタとケーブルで統一しよう とするためのインタフェース。USBで接続するとコン ピュータ本体の電源を入れたままケーブルの抜き差しが できるなど利点が多い。1400XではUSBコネクタを装備 しないがUSBプリンタケーブル「PR-CA-U01」を使ってプ リンタ装備のセントロニクス仕様準拠コネクタとコン ピュータのUSBコネクタを結ぶことができる。

Windows 95

マイクロソフト社が開発したOS。OS自身に通信ソフト ウェアを持つためTCP/IPプロトコルを使ってネットワー クの構築が可能。さらにNetWare、LAN Managerなどの ネットワークOSを使えば IPX/SPX、NetBEUIプロトコ ルを使った通信が可能。

Windows NT

マイクロソフト社が開発したOS。1400Xと通信可能な パージョンはNT4.0、NT3.51でプロトコルにはDLC、 TCP/IPを使う。

イニシャライズ

初期状態にすること。例えば、メモリの内容を全部ゼロ にしたり、プログラム中のカウンタをゼロにしたりする こと。

印刷の向き

用紙に対して文字やグラフィックが印刷される方向。縦 向きと横向きがある。

印刷範囲

プリンタ用紙に印刷ができる限界のこと。用紙の上下お よび左右の余白部分を除いた印刷可能領域を指す。

インストール

一般には設置するという意味であるがここではソフト ウェアをコンピュータに組み込むという意味。

インタフェース

2つの装置〈デバイス〉を通信できるように接続するための 仕様、ケーブルシステム。1400Xの場合、標準のコネク タでセントロニクスデータコンピュータ社に準拠したイ ンタフェースが利用できる。さらにマルチプロトコル LANボードを装着すれば10BASE-2、10BASE-T、 100BASE-TX、LocalTalkインタフェースが利用でき る。

ウォームアップ

プリンタの電源をONにした後、ヒートローラが一定の温 度まで上昇して印刷が可能になるまでの状態をいう。 1400Xでは節電機能により長時間印刷を行わないと自動 的にヒータをOFFにしているが、印刷データの受信を待 たずともPSWのウォームアップボタンをクリックするこ とによりウォームアップをただちに開始できる。

エミュレーション機能

他の装置(プリンタ)のために開発されたソフトウェアの 制御コードが使用できる機能。PC-PR201系シリアルプ リンタの制御コードが使用できる場合を201PLエミュ レーションと呼ぶ。

エリート文字

1インチ当たり12文字で印刷する文字のこと。

解像度

プリンタが文字や画像を印刷するときの細かさのこと。1 インチ当たりのドット数で表す(単位はDPI)。

拡張制御コード

制御コードのうち、ESC(1BH)、FS(1CH)、のよう に、あとに続くコードと組み合わせて機能を表すコード をいう。

紙づまり

用紙がつまってプリンタが動作しなくなった状態をい う。

基本制御コード

制御コードのうち、CR (0DH)、LF (0AH)のように単独 で機能を表すコード。

クライアント

ネットワークを介して他のコンピュータ(またはサーバ) にアクセスしている利用者または、利用者のコンピュー タ。

クライアント・サーバLAN

中規模/大規模のネットワークに適した接続形態。専用の コンピュータ(サーバ)が共有の資源(ハードディスクやプ リンタ)を管理し、接続を許されたコンピュータ(クライ アント)が利用できるようにしたもの。本書ではクライア ント・サーバ型ネットワークとも呼んでいる。(→ピア・ ツー・ピアLAN)

現像ユニット

OPCドラム上に形成された潜像に、負帯電させたトナー を付着させる役目を持つ。EPカートリッジに内蔵されて いる。

自動給紙

カット紙(単票用紙)を連続して自動的に給紙することを いう。

自動排出

コンピュータからのデータが一定時間なかったとき、プ リンタ内のデータを自動的に印刷して排出する機能。

制御コード

プリンタの動作を制御するためのコード。印刷データと 異なり印刷されない。

セントロニクス・インタフェース

セントロニクスデータコンピュータ社が開発したプリン タとコンピュータ間の通信仕様。8ビットパラレルデー タに制御信号を加えてプリンタ用のインタフェース規格 として広く使用されている。1400Xでは標準の36ピン・ パラレルコネクタで使用できる。

双方向通信

コンピュータとプリンタとの間で、情報のやり取りをす る通信形態のこと。PrintAgent機能を実現するためには 必須な条件。コンピュータから印刷データが送られるだ けでなく、プリンタからもコンピュータに情報を送るこ とができるので、印刷の状況がプリンタステータスウィ ンドウのアニメーションと音声で、正確にわかる。双方 向通信には双方向通信可能なプリンタインタフェースを 装備したコンピュータであるかネットワークで接続され ていることが必要。

ソフトウェア

コンピュータやプリンタなどハードウェアに作業を実行 させるための命令の集まり。プログラム、アプリケー ション、オペレーティングシステム、プリンタドライバ などが含まれる。

たて目

用紙の繊維の流れが長辺と平行に走っているもの。

定着ユニット

用紙上のトナーを熱によって溶かし、圧力を加えて用紙 に固定させる働きをする。

テストページ

プリンタが正常に動作していることを確認するためのも の。

ドライバ

プリンタドライバの項を参照

ドライブ名

ドライブに割り当てられている文字。「A」や「C」など。

ネットワーク

ケーブルまたは他の手段を用いて接続され、ソフトウェ アを使って機器(プリンタなど)を共有し、情報を交換で きるようにしたコンピュータの集団。

ノンインパクト方式

光、電気、磁気、熱などを用いて印刷する方式。機械的 な衝撃によらない印刷方式。

パイカ文字

1インチ当たり10文字で印刷する文字のこと。

ハードウェア

コンピュータ本体、キーボード、マウス、コンピュータ やプリンタなどコンピュータシステムを構成する個々の 機器またはそれらの総称。

バッファフル

ページバッファに1ページ分の印刷データがたまることを バッファフルという。バッファフルになると、自動的に そのページの印刷を行う。これをパッファフル印刷とい う。

ピア・ツー・ピアLAN

小規模のネットワークに適した接続形態。専用のサーバ コンピュータを必要とせず、コンピュータどうし、コン ピュータとプリンタ間で対等に通信が可能となる。 1400Xをピア・ツー・ピア接続して使用するためにはマ ルチプロトコルLANボード[PC-PR-L01]か[PC-PR-L02]が必要。本書ではピア・ツー・ピア型ネットワーク とも呼んでいる。(→クライアント・サーバLAN)

ヒートローラ

定着ユニットにあり、プレッシャローラとともに熱と圧 力でトナーを定着させる働きをする。

フォント

同じ外観、サイズ、スタイルの文字、数字、記号またその他のシンボル等の集合。

不揮発性メモリ

プリンタの電源をOFFにしても記憶した内容が残ってい るメモリ。

プリンタケーブル

コンピュータとプリンタを接続するケーブル。インタ フェースケーブルとも呼ばれる。

プリンタドライバ

コンピュータとプリンタの間のやり取りを仲介するプロ グラム。インタフェースやフォントの指定、インストー ルされたプリンタの機能などの情報を、Windowsに提供 する。

プロポーショナル文字

印刷される文字により、印刷幅を変えて印刷する文字の こと。

ページ記述言語

1ページ分のテキスト(文字)やグラフィック(図形)の データ、位置情報などを正確に表すための言語。

ページプリンタ

ページ単位で印刷を行うプリンタ。

ポイント(文字の)

印刷される活字の大きさの単位で、1ポイントは1/72イ ンチ。

ポート

プリンタなどの装置をコンピュータに接続するために使うコネクタ。

ポートレート

用紙を縦長にした内容で印刷する印刷フォーマットの一 つ。

メニューモード

プリンタの設定をプリンタの操作パネルを使ってメ ニュー形式で行うモード。

メモリ

データを保存する装置。または情報やプログラムの一時 的な記憶場所。

メモリスイッチ

不揮発性メモリを利用してプリンタのさまざまな設定を 行うスイッチ。機械的にオン/オフを切り替えるスイッ チではなく、電気的に切り替えるスイッチ。

ランドスケープ

用紙を横長にした内容で印刷する印刷フォーマットの一 つ。

リブプレート

転写後の用紙を定着ユニットまで正しく送り込むための 用紙ガイド。

リプリント

ー度印刷したデータを、再度印刷したいときに短時間に 印刷出力を可能にした印刷システム。

連量

用紙の重さを表す単位。一般に788×1091mmのサイズ の用紙1000枚当たりの重さをいう(本マニュアルで使用 している用紙の連量は、70kg)。



記号

100BASE-TX	[1/2] 77
10BASE-T	[1/2] 77
10BASE-2	[1/2] 77
136桁モード	[2/2] 204
201PLエミュレーション	
8/7ビットモード	[2/2] 204

Α

A4ポートレート桁数	[2/2] 204
AppleTalk	[1/2] 58

В

B4→A4縮小率	 [2/2]	204

С

CPU	.[1/2]	117
CR⊐−ト	.[2/2]	204

D

DC1⊐− ト [*]	
DC3⊐−ド	
DLCプロトコル	
DOS互換ボックス	

Е

EDO	[1/2] 80
EPカートリッジ	
交換	
寿命	
取り付け	
廃棄	[1/2] 84
ESC c1(リセット)コード	[2/2] 205
ESC/P	[2/2] 205, 208, 209
ESC/Pエミュレーション	[2/2] 184

F

FF⊐−ト [*]	[2/2]	205
FontAvenueフォント	[2/2]	173

1

IBM DOS J5.0/V	
IntranetWare	[1/2] 58
IPX/SPXプロトコル	[1/2] 58
IPアドレス	
IrDA規格	
ISO 9660	[1/2] 17, [2/2] iv

J

L

LAN Manager	[1/2] viii, 58
 LAN印刷	
LANプリンタ[2/2] 3	3, 11, 20, 22, 70, 124
LANボード用スロット	
LocalTalk	

Μ

Macintosh	17, 58, 77, [2/2] iv
MANUAL	[1/2] 17, [2/2] iv
MS-DOSアプリケーション	[2/2] 198
MS-DOS環境	[2/2] 182
MS-DOSプロンプト	

Ν

NEC TCP/IP Printing System	[1/2] 58, [2/2] 4,
10, 11, 20, 25	
追加インストール	
NetBEUIプロトコル	[1/2] 58, [2/2] 3
NetWare	[1/2] viii, 58
NMPS	[1/2] vii, [2/2] 1
NMPSソフトウェア	[1/2] 18, [2/2] v
インストール	
Windows 3.1	[2/2] 159
Windows 95	[2/2] 5
Windows NT3.51	[2/2] 109
Windows NT4.0	
NPDL	
NPDL (Level 2)[1/2] vii, 59, [2/2] 2
NPDL (Level 2) リファレンスマニュア	アル[1/2] 59

0

OCR-Bフォント	1, 174
OCR文字[2/2] 10'	, 151
OHP [1/2] 72	2, 119
OS [1/2] 118, [2/2] 6	68, 73

Ρ

PC-PR201
PC-PTOS
PC-PTOS環境[2/2] 185
PrintAgent [1/2] vii, [2/2] 1, 64, 187, 225
起動[2/2] 190
正常に機能させるために[2/2] 188
追加インストール
PrintAgentのプロパティ[2/2] 147, 189, 218
PSWのプロパティ[2/2] 217

R

RAM[1/2]	117
RGBガンマ[2/2] 100,	150

S

SET [1/2] ix, [2/2] 48, 102, 152, 170, 205

Т

TCP/IPプロトコル......[1/2]58,[2/2]3 TrueTypeフォント.[2/2]47,94,101,144,151,173

U

UNIX	[1/2] viii, 58
USBコネクタ	[1/2] ix
USBプリンタケーブル.	[1/2] 59, [2/2] 189

W

Windows 3.1	
Windows 95	[1/2] viii, 58, [2/2] 5
Windows 95 OSR2(日本語版)	
Windows NT	[1/2] viii, 58
Windows NT3.51	
Windows NT4.0	

V	
X	
Xフリップ[2/2] 100,	150

Yフリップ......[2/2] 100, 150

ア

Y

アニメーション	[2/2] 197
アラーム表示	[1/2] 102
アラームランプ	
アンインストール	[2/2] 31, 80, 134, 162
PrintAgent	
プリンタドライバ	
安全上のご注意	[1/2]3

イ

•
一時停止
印刷位置
印刷開始コード[2/2]205
印刷がおかしいときは[1/2] 93
印刷可スイッチ[1/2]39
印刷可ランプ
印刷再開[2/2] 195
印刷先の変更[2/2] 129
「印刷設定」ダイアログボックス[2/2] 166
印刷速度[1/2] 117
印刷中止
印刷の異常
印刷の設定
印刷の向き[2/2]42,96,146,169
印刷範囲
印刷品質
印刷方向
印刷方向スイッチ[1/2]40
印刷ログ出力 [1/2] viii, [2/2] 225
インタフェース[1/2] 117
インタフェースコネクタ[1/2]20

ウ

上綴じ	[2/2	2] 98,	148
上方向スイッチ		[1/2	2] 41
ウォームアップ[1/2] 117, [2/2] 51	, 103,	153,	192

エ ミュレーションモー

エミュレーションモード	[2/2] 206
エンドガイド	[1/2] 25

+
ろ

お客様登録	[1/2]9
お手入れ	[1/2] 83

オプション	[1/2] 55,	[2/2] 50,	96,	146
思うように印刷できない			[1/2] 94
音声メッセージ		[2/2]	197

カ

解像度[2/2]45,51,99,	103,	149,	153,	169,	206
ガイドプレート		[1/	2] 19	, 90,	108
縮小/拡大モード				[1/2	2] 40
各部の名称				[1/2	2] 20
紙づまり				[1/2]	104
管理銘板				[1/2	2] 10

+

疑似OCR-Bフォント		152, 170, 211
輝度		[2/2] 95, 145
給紙方法		147, 169, 206
共有プリンタ		[2/2]
3, 14, 63, 65, 1	16, 118, 147, 188	, 218

ク

国別文字セット				[2/2]	206
クライアント	[2/2	2] 17,	65,	118,	188
クライアント・サーバシステ	Д		2/2]	146,	189
クライアント・サーバ接続				[2/	2] 4
グラフィックモード				[2/2]	207
クリーニングキット				.[1/2] 88
クリーニングブラシ			[1/	2] 88	, 90
クリッピング[2/	2] 54, 1	106,	156,	178,	207

<u> </u>		
9		
警告ラベル	[1/2]	1

誤差拡散法	
故障	
故障かな?	
アラーム表示	[1/2] 102
印刷の異常	
思うように印刷できない	
紙づまり	[1/2] 104
固定用部材	
□ピー枚数	[2/2] 43, 97, 147, 169
混合率	[2/2] 100, [2/2] 150
コントラスト	
コンフィギュレーションページ.	[1/2] 79, [2/2]
22, 70, 124	

サ	
サーバ	[2/2] 188
サイドガイド	

シ

. .

システムアイコン	
システムメニュー	[2/2] 216
下綴じ	[2/2] 98, [2/2] 148
下方向スイッチ	
自動縮小	[2/2] 208
自動排出	[2/2] 208
自動復帰改行	
シフト機能(スイッチ)	
縮小スイッチ	
寿命	
仕様	[1/2] 117
照度	
消費電力	[1/2] 118
情報サービス	
消耗品の廃棄	
初期状態	
除電針	
ジョブタイムアウト	

ス

スイッチ	
スケール	
ステータス情報	
ステータスバー	
ステータスヘルプボタン	[2/2] 191
ステータスメッセージ	
ストップスイッチ	
スプールファイル	[2/2] 196, 220

セ

清掃 赤外線通信インタフェースアダプタ	[1/2] 88 [1/2] 58
動作環境	[1/2] 73
取り付け	[1/2] 74
	[2/2] 189
設置スペース	[1/2] 14
設定変更スイッチ	[1/2] 41
節電機能	[1/2] ix
全角ゼロのスラッシュ	
全角フォント	
セントロポート	[2/2] 209



タ

短辺綴じ	 [2	/2	2]	Z	14,	17	71,	2	21	С
	 L	-				• •,		٠,	_		~

チ

チェックボックス	[2/2] 40	, 91,	143
丁合い	[2/2] 42	, 96,	146
長辺綴じ	[2/2] 44,	171,	210

ッ

ツールバー	[2/2] 197
通気孔	
通常使うプリンタ	
「通知形式のプロパティ」ダイアロ	コグボックス[2/2] 197

テ

	50 (O) 405
データストローブ	[2/2] 185
データランプ	
定着ユニット	[1/2] 88, 104, 110
ディザリング	
ディスプレイ	
テキストボックス	
テスト印刷	
テストパターン	
デバイスガンマ	
「デバイスプロパティ」ダイアログボ	ックス[2/2]
86, 92, 139, 144	
電源	[1/2] 118
電源コード	
電源コネクタ	
電源スイッチ	
電源ランプ	
転写ローラ	

ト

同期コード	189
動作エミュレーション[2/2]	209
ドキュメント情報[2/2] 194,	197

「ドキュメントプロパティ」ダイアログボックス[2/2] 87, 96, 139, 146

特長	[1/2] vii, ix
綴じしろ	[2/2] 44, 99, 149, 172, 210
とじしろ付加サイズ	
綴じ方向	
トップカバー	
トップカバー開閉ボタン	
トナー節約機能[1/2]ix,	[2/2] 48, 102, 152, 170, 211
トレー	
トレーアイコン	[2/2] 216
トレースイッチ	[1/2].39



•	
ネットワークOS	
ネットワーク環境	
ネットワークサーバ	
ネットワーク接続	
ネットワークプリンタ.	
ネットワーク用ケーブル	ر[1/2] 77



濃度......[2/2] 45, 49, 102, 152, 170, 172, 206

Л

バージョン情報	95, 97, 145, 147, 170
ハーフトーン	[2/2] 94, 144, 145
パターン	
ハーフトーンカラー	
排気孔	[1/2] 20
排紙口	[1/2] 20
排出スイッチ	
排出方法	[2/2] 43, 170, 212
はがき	
パターン	
パレット	[2/2] 100, 150
半角ゼロのスラッシュ	[2/2] 212
半角フォント	[2/2] 212
反転	[2/2] 100, 150

Ł

ピア・ツー・ピア接続	
ピクセル	
ビジュアル情報	
左綴じ	
左方向スイッチ	
ビットマップ	
描画方法	
標準ホッパ	

封筒[1/2] 120
フェイスアップ
フェイスアップトレイ[1/2] 56, 57, 110, 114
取り付け[1/2] 72
フェイスアップ排紙口[1/2]20,72
フェイスアップ排紙スロット[1/2] 110, 114, 104
フェイスダウン
フェイスダウン排紙スロット[1/2] 104
フォーム印刷
フォントの置き換え [2/2] 47, 94, 101, 145, 151, 174
部数
普通紙[1/2] 119
ブラシパターン
プリンタケーブル
プリンタサーバ[2/2] 221
プリンタステータスウィンドウ[1/2] vii,
[2/2] 1, 2, 51, 103, 153, 187, 191, 218
プリンタソフトウェアCD-ROM [1/2] 16, 17, [2/2] iv
プリンタの運搬[1/2] 33
プリンタの構成
プリンタの選択
プリンタの廃棄[1/2]34
「ブリンタのプロパティ」ダイアログボックス[2/2]
37, 200
プリントサーバ
プロトコル
フロントカバー
フロントトレー[1/2]27,104,106

~ ページプロテクト.....[2/2] 52, 55, 104, 107, 154, 157, 177, 179, 212, 213

木

7

ポートエミュレーション	
ポートの追加	
ポートレート[1/2] 40,	[2/2] 96, 146, 169, 206
保守	[1/2] 83
補修用部品	
保守サービス	
保証	[1/2]9
補助機能	
ホッパ	
ホッパスイッチ	
ホッパの切り替え	
ボトムプレート	

マニュアルの再購入	[1/2] 12
マルチプロトコルLANボード[1/2] vi	ii, 56, 58,
[2/2] 4, 22, 70, 124, 205, 219	
動作確認	[1/2] 79
取り付け	[1/2] 78

Ξ

マ

右綴じ	, 148
 右方向スイッチ	, 2] 42

Х

メニュー&ツールパー	[2/2] 191
メニュー終了スイッチ	[1/2]41
メニュースイッチ	[1/2] 41
メニューツリー	[1/2] 48
メニューモード	
設定項目一覧	[1/2] 44
メニューツリー	[1/2] 48
メモリスイッチ	
メモリ	96, 103, 146, 153
メモリスイッチ	
メモリ割り当て	[2/2] 214

–				
T				
文字セット			[2/2]	214
文字の色	[2/2] 48	8, 101,	151,	171

7 ユーザーサポート.....[1/2]9

_	
3	
用紙	[1/2] 119
~のセット	[1/2] 24
フロントトレー	[1/2] 27
ホッパ	[1/2] 24
用紙サイズ	46, 169, 211

ラ

ラッチタイミング		[2/2]	185
ラベル紙	[1/2] 72,	119
ランドスケープ[1/2] 40, [2/2] 96,	146,	169,	206
ランプ		. [1/2	2] 37

IJ

リアユニット[1/2] 104, 113 リセットスイッチ[1/2] 42 リププレート[1/2] 88 リプリント機能[1/2] viii,
「リプリント機能の設定」ダイアログボックス[2/2] 220
リモートパネル[1/2] vii,
[2/2] 1, 2, 51, 103, 153, 187, 198, 218
起動[2/2] 200
両面印刷
177, 44, 52, 98, 104, 148, 154, 171, 183, 215
印刷開始ページ[2/2] 44, 99, 149, 172
両面印刷モード[1/2]39
両面印刷ユニット[1/2]56,57
テスト印刷
取り付け[1/2]68
両面インジケータ[2/2] 191
両面スイッチ
両面トレー
リレー給紙

u

レーザミラー	
レフトマージン	[2/2] 215

ローカル接続......[2/2] 225 ローカルプリンタ.......[2/2] 9, 60, 114, 121, 127, 189